

TBD616V12-V16

1227 7677	واشر درب سوپاپ	۱
0111 8654	واشر پیچ درب سوپاپ	۲
1227 5302	واشر سر سیلندر	۳
1227 5412	واشر مانیفولد (بغل اگزوز)	۴
1227 5645	واشر لوله هواکش بغل سر سیلندر	۵
0115 3857	اورینگ بالای کاید سوپاپ	۶
1215 9458	کاید سوپاپ دود و هوا	۷
1231 2207	سیت سوپاپ دود	۸
1218 8202	سیت سوپاپ هوا	۹
1227 5154	سوپاپ دود	۱۰
1227 5153	سوپاپ هوا	۱۱
1227 7080	بوش محل نصب سوزن انژکتور	۱۲
0115 3872	اورینگ در سر سیلندر روی بوش محل نصب سوزن انژکتور	۱۳
1216 3223	مهره نگهدارنده بوش پوسته سوزن در سر سیلندر	۱۴
1216 3183	رینگ زیر مهره نگهدارنده بوش پوسته سوزن در سر سیلندر	۱۵
1227 6704	سر سیلندر کامل	۱۶
1227 5301	بوش سیلندر موتور	۱۷
0115 3816	اورینگ زیر بوش سیلندر موتور	۱۸
1227 5638	اورینگ بغل سیلندر موتور	۱۹
1227 5637	اورینگ بغل سیلندر موتور	۲۰
0114 4676	پولک ته و بغل سیلندر موتور	۲۱
0115 2717	پولک ته سیلندر موتور	۲۲
0115 2710	پولک جلو سیلندر موتور	۲۳
1216 3269	بوش میل سوپاپ (سر دست)	۲۴
1227 7184	نازل روغن پاش داخل سیلندر	۲۵
1231 2130	نازل روغن پاش داخل سیلندر	۲۶
0111 8688	واشر زیر تیوبلر بغل سیلندر	۲۷
0111 8681	واشر زیر درپوش بغل سیلندر	۲۸

1231 2137	یاتاقان ثابت موتور استاندارد	۲۹
1231 2140	یاتاقان ثابت موتور تعمیر اول	۳۰
1231 2143	یاتاقان ثابت موتور تعمیر دوم	۳۱
1227 6203	یاتاقان ثابت با بغل یاتاقانی استاندارد	۳۲
1227 6310	یاتاقان ثابت با بغل یاتاقانی تعمیر اول	۳۳
1227 6313	یاتاقان ثابت با بغل یاتاقانی تعمیر دوم	۳۴
0117 8421	واشر زیر پایه لوله روغن بخار موتور	۳۵
1227 6602	واشر کارتل روغن	۳۶
0111 8700	واشر مسی مهره کارتل	۳۷
0621 4722	اورینگ درب روغن زیر موتور	۳۸
1227 6947	یاتاقان متحرک استاندارد	۳۹
1216 3261	بوش گزنین	۴۰
1227 6364	رینگ و بیستون کامل موتور	۴۱
0115 3867	اورینگ زیر پایه دنده هرزگرد جلو موتور	۴۲
0115 3845	اورینگ سینی جلو موتور	۴۳
0118 0099	اورینگ سینی جلو موتور	۴۴
0621 4722	اورینگ درپوش سینی جلو موتور	۴۵
1220 0055	بوش میل سوپاپ داخل زیر پوسته سینی جلو موتور	۴۶
0115 2713	کاور داخل پوسته زیر سینی جلو	۴۷
0100 8383	چسب کاتریلاری	۴۸
1231 3194	پیچ رگلاژ انگشتی سوپاپ	۴۹
0111 2851	مهره پیچ رگلاژ انگشتی سوپاپ	۵۰
1227 7132	پیچ تنظیم انگشتی سوپاپ	۵۱
1227 6301	استکان نایبیت	۵۲
0114 4486	مهره پیچ تنظیم نایبیت	۵۳
1227 6612	میل نایبیت	۵۴
1227 7276	اوایل پمپ کامل	۵۵
0116 0615	اورینگ پایه فیلتر روغن	۵۶
0115 3992	اورینگ اوایل کولر	۵۷

0116 0620	اورینگ اویل کولر	۵۸
1227 6218	سوپاپ فشار روغن	۵۹
0115 3878	اورینگ اویل کولر	۶۰
0115 3884	اورینگ اویل کولر	۶۱
0101 6120	چسب مخصوص	۶۲
0100 1254	چسب مخصوص	۶۳
0115 3845	اورینگ لوله اویل پمپ	۶۴
0111 8713	۶۵ واشر مسی لوله اویل پمپ	
0111 8664	۶۶ واشر مسی پیچ لوله اویل پمپ	
1216 1797	۶۷ واشر ویکتوری پایه لوله اویل پمپ	
1227 5220	۶۸ واشر ویکتوری پایه لوله اویل پمپ	
0115 3869	۶۹ اورینگ لوله اویل پمپ	
0111 8688	۷۰ واشر مسی شیلنگ رابط پمپ انژکتور	
0131 9286	۷۱ پمپ سه گوشی	
1221 2616	۷۲ اورینگ کویلینگ پمپ انژکتور	
0115 3867	۷۳ اورینگ پوسته نگهدارنده سوزن انژکتور	
0115 3878	۷۴ اورینگ پوسته نگهدارنده سوزن انژکتور	
0115 3884	۷۵ اورینگ بالای پوسته نگهدارنده سوزن انژکتور	
1231 3327	۷۶ واشر زیر پوسته سوزن انژکتور	
0131 9224	۷۷ سوزن انژکتور	
1215 4530	۷۸ واشر درب پوسته فیلتر گازویل	
0117 5893	۷۹ فیلتر گازویل	
0111 8718	۸۰ واشر مسی پیچ زیر پوسته فیلتر گازویل	
0111 8713	۸۱ واشر مسی شیلنگ فیلتر گازویل	
0111 8688	۸۲ واشر مسی پیچ لوله های گازویل	
0111 9243	۸۳ پیچ لوله های گازویل	
0111 8654	۸۴ واشر مسی لوله برگشت گازویل	
1231 3151	۸۵ واشر لوله هواکش	
1231 3152	۸۶ واشر بین هواکش	

1231 2169	۸۷	واتر پمپ کامل
1231 2178	۸۸	آب پخش کن واتر پمپ
1231 2071	۸۹	فیبر و فنر واتر پمپ
1227 5582	۹۰	سنگ روی آب پخش کن واتر پمپ
0117 9775	۹۱	بلبرینگ شفت واتر پمپ
1231 2133	۹۲	شفت واتر پمپ
1221 2417	۹۳	مهره ته شفت واتر پمپ
1221 2416	۹۴	مهره سر شفت واتر پمپ
0115 3598	۹۵	اورینگ زیر پوسته واتر پمپ
0118 0134	۹۶	اورینگ لوله آب واتر پمپ
0118 0135	۹۷	اورینگ لوله آب واتر پمپ
0115 4020	۹۸	واشر ویکتوری لوله آب واتر پمپ
0115 3923	۹۹	واشر ویکتوری لوله آب واتر پمپ
1221 2657	۱۰۰	واشر لوله آب
0113 0613	۱۰۱	واشر لوله آب
1216 3454	۱۰۲	واشر بین لوله مانیفولد اگزوز
0131 9136	۱۰۳	لوازم سوپر شارژ
0131 9222	۱۰۴	روتور کامل سوپر شارژ
0131 9135	۱۰۵	روتور سوپر شارژ
1227 5646	۱۰۶	واشر بین لوله های هواکش
0115 6155	۱۰۷	اورینگ لوله هواکش
1214 0186	۱۰۸	واشر لوله هواکش
0115 3851	۱۰۹	اورینگ لوله هواکش
1229 7711	۱۱۰	فشنگی آب موتور
1227 6600	۱۱۱	واشر ویکتوری پوسته عقب موتور
0122 2844	۱۱۲	واشر درپوش پوسته عقب موتور
1227 7900	۱۱۳	واشر لوله هوای موتور
1229 6629	۱۱۴	فشنگی فشار روغن
0292 9871	۱۱۵	واشر کامل

0292 9876	واشر کامل اوپل کولر	۱۱۶
0292 9943	واشر کامل	۱۱۷
	تلمبه پمپ سه گوش	۱۱۸
	پمپ سه گوش کامل	۱۱۹
0364 6293	پیچ سوپاپ دار بغل پمپ انژکتور	۱۲۰
0422 2816	۱۲۱ سلونوئید ولو پمپ انژکتور	

## Riean Pishro Diesel Co. Ltd

Tel +98 (21) 33953461, 33953263,

Fax +98 (21) 36614019

Email [INFO@SHRPISHRO.COM](mailto:INFO@SHRPISHRO.COM)

Web [WWW.SHRPISHRO.COM](http://WWW.SHRPISHRO.COM)

Address Unit 1, No. 211, Torabi Alley., S.Sadi  
St., Tehran, Iran

تهیه و تامین قطعات دیزل ژنراتور

[www.shrpishro.com](http://www.shrpishro.com)

+982133953461 - +982133953263