

کد خطاها و شرح خطاهای پکیج دیواری کلاس Ariston Gas Boiler Error Code

کد خطا	شرح خطا	RESET
101	گرمای بیش از حد	Reset
102	خطا در سنسور فشار آب	
103	نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار Gradient $T_{man} > 7^{\circ}\text{C} / \text{Sec}$ برای ۳ مرتبه	Reset
104	نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار Gradient $T_{man} > 20^{\circ}\text{C} / \text{Sec}$ Or Gradient Trit $> 20^{\circ}\text{C} / \text{Sec}$	Reset
105	نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار $T_{man} - Trit > 55^{\circ}\text{C}$ For 3 Time	<u>Reset</u>
106	نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار $Trit > T_{man} + 10^{\circ}\text{C}$ For 3 Time	Reset
107	نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار $Trit > T_{man} + 30^{\circ}\text{C}$	Reset
108	افت فشار آب مدار گرمایش به زیر مقدار حداقل موجود	Reset
109	افزایش فشار سیستم به بیش از ۳ بار	
110	باز یا مدار کوتاه شدن سنسور رفت سیستم گرمایشی (NTC1)	No Reset
112	باز یا مدار کوتاه شدن سنسور برگشت سیستم گرمایشی (NTC2)	No Reset
114	باز یا مدار کوتاه شدن سنسور بیرونی	No Reset
116	باز بودن مدار ترموستات	No Reset
118	خطا در خواندن دمای سنسور رفت یا برگشت	

Signaling	نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار Gradient $T_{man} > 7^{\circ}\text{C} / \text{Sec}$	۱ P1
Signaling	نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار $T_{man} - T_{rit} > 55^{\circ}\text{C}$	۱ P2
<u>Signaling</u>	نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار $T_{rit} > T_{man} + 10^{\circ}\text{C}$	۱ P3
	افت آب مدار گرمایش (نیاز به پر کردن)	۱ P4
مدار آبگرم بهداشتی		
No Reset	باز یا مدار کوتاه شدن سنسور ابگرم (NTCs)	201
No Reset	باز یا مدار کوتاه شدن سنسور پایینی مخزن	202
No Reset	باز یا مدار کوتاه شدن سنسور سوئیچ روغن	203
No Reset	باز یا مدار کوتاه شدن سنسور کلکتور خورشیدی	204
No Reset	باز یا مدار کوتاه شدن سنسور ورودی گرمایشی سیستم خورشیدی	205
<u>No Reset</u>	مدار کوتاه شدن سنسور ورودی بهداشتی خورشیدی	206
No Reset	دمای بیش از اندازه مالیلود خورشیدی	207
No Reset	پایین بودن دمای مالیلود خورشیدی (حفاظت در برابر یخ زدگی)	208
	گرم شدن بیش از حد منبع ذخیره	209
No Reset	خطای EEPROM	301
No Reset	خطای برقراری ارتباط	302
No Reset	خطای داخلی برد	303
No Reset	بیش از ۰ ریست در ۱۰ دقیقه	304

Reset	خطای داخلی برد	305
Reset	خطای داخلی برد	306
Reset	خطای داخلی برد	307
ارتباط با تجهیزات جانبی		
No Reset	خطا در برقراری ارتباط بین مودم و Bus	401
No Reset	خطا در مودم	402
No Reset	خطا در سیم کارت مودم	403
No Reset	خطا در برقراری ارتباط بین مودم و کارت	404
No Reset	خطای مودم	405
No Reset	خطای مودم	406
No Reset	باز یا مدار کوتاه شدن سنسور اتاقي	407
احتراق و تشخیص شعله		
Reset	نبود شعله	501
No Reset	تشخیص شعله با بسته شدن شیر گاز	502
	عدم موفقیت در تشکیل شعله (باراول)	5P1
	عدم موفقیت در تشکیل شعله (باردوم)	5P2
Signalling	یکنواخت نبودن شعله طی عملیات	5P3
ON / OFF	تشخیص ۳ بار جداشدگی شعله در یک سیکل عملیاتی	5P4
ورودی هوا / خروجی دود		

No Reset	فعال شدن ترموستات دود (تنها در پکیج با محفظه احتراق باز)	601
Reset	فعال شدن ترموستات دود (تنها در پکیج با محفظه احتراق باز)	602
	سرعت پایین فن یا عدم عملکرد پرشر سوئیچ دود	604
No Reset	فعال شدن پرشر سوئیچ قبل از مرحله احتراق	607
No Reset	تاخیر در بسته شدن پرشر سوئیچ	6P1
No Reset	باز شدن پرشر سوئیچ در زمان روشن بودن فن	6P2
	عدم عملکرد پرشر سوئیچ دود در زمان روشن شدن فن	612
	باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور رفت حرارتی ناحیه ۲	701
	باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور برگشت حرارتی ناحیه ۲	702
	باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور رفت حرارتی ناحیه ۳	703
	باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور برگشت حرارتی ناحیه ۳	704
	افزایش بیش از حد دما در ناحیه ۲	706



اشکان تهويه

<http://package118.ir>

مرجع جزوات ، مقالات و نرم افزارهای تاسیسات و سیستم های تهويه مطبوع