

راهنمای فارسی ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره بوش

ON Off	Intensive 75°	Auto 45°-65°	Eco 50°	Glass 40°	- Start + In h.	Vario Speed Plus	Half Load	Start Reset 3 Sec.
		1 h 65°	Quick 45°	Pre- rinse	Hygiene Plus Setup 3 Sec	Extra Dry	Machine Care	

BOSCH

روشن خاموش	شستن ظروف پر چرب با دمای ۷۵ درجه	خودکار با دمای ۴۵ تا ۶۵ درجه	شستن بهینه	شیشه و کریستال	شروع خودکار در ساعت ...	نصف کردن زمان و سریع تر کردن برنامه مورد نظر	فقط نیمه پایین فعال	شروع برای ریست ۳ ثانیه نگه دارید
		شستن یک ساعته با دمای ۶۵	شستن سریع با دمای ۴۵	فقط آب کشی مثل ظروف میوه و سبزی	ضد عفونی بیشتر برای تنظیمات ۳ ثانیه نگه دارید	خشک کردن فوق العاده	شست و شوی ماشین	

BOSCH

راهنمای فارسی ماشین لباسشویی ۹ کیلویی بوش



Cottons	پارچه های کتان	Shirts/Business	تیشرت/لباس کار	Temp	دمای آب
Easy Care	شستن ملایم و آرام	Dark Wash	لباسهای مشکی	rpm	چرخش
Super 15/30	شستن سریع ۱۵ تا ۳۰ دقیقه	Sportswear	لباسهای ورزشی کثیف	Finished in	زمان شروع اتوماتیک
Quick/Mix	شستن سریع لباسهای مخلوط	Duvet Program	رو تختی های ظریف	Speed Eco Perfect	سرعت بخشیدن بهینه سازی مصرف
Curtains	پرده های ظریف	Delicates/Silk	حریر و ابریشم	Rinse Plus	آب کشی بیشتر
Spin/Drain	چرخش/خشک کردن	Drum Clean	تمیز کردن غلطک	Prewash	دوبار شستن
Rinse	آب کشی	Off	خاموش	Start/Realod	شروع / بارگزاری لباس
Allergy Plus	آلرژی و حساسیت				