



کدخظاهای پکیج پلار مدل لاکی اسبقار

| کد خطا | شرح خطا |
|--------|--|
| E0 | خطا در سنسور آب سرد ورودی |
| E1 | کمبود فشار آب در مدار گرمایش _ گیرپاژ پمپ _ خرابی میکرو سوئیچ یا دیافراگم |
| E2 | عدم تشکیل یا تشخیص شعله |
| E3 | اشکال در NTC گرمایشی |
| E4 | اشکال در NTC مصرفی |
| E6 | اخطار دودکش |
| E7 | دمای بیش از حد مدار شوفاژ |
| EE | انتخاب غلط میکروسوئیچ های برد |

[ورود به سایت دانلود فایل های تخصصی تاسیسات](#)

[ورود به سایت آموزش رایگان](#)

[ورود به سایت فروش فایل های کاربردی](#)



<http://package118.ir>