

کد خطاهای پکیج ایران رادیاتور



[caption id="" align="alignnone" width="150"] ارورهای پکیج ایران رادیاتور[/caption]

تمامی خطاها و ارورهای پکیج ایران رادیاتور را در این متن گردآوری کردیم تا مصرف کنندگان پکیج دیواری ایران رادیاتور از روی لیست ارورها پکیج ایران رادیاتور بتوانند خطای پکیج خویش را مشخص بفرمایند .

. برای تعمیرات پکیج ایران رادیاتور با شماره تلفن 09191212489 تماس بگیرید

اگر عجله دارید میتوانید کمی پایین تر کدهای خطای پکیج ایران رادیاتور را ببینید

اگر عجله ندارید متن زیر را بخوانید و سپس کد خطاهای پکیج ایران رادیاتور را ببینید

ارورهای ایران رادیاتور را از کجا تشخیص بدهیم ???

روی برد پکیج ایران رادیاتور چراغ هایی analog در پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل آنالوگ وجود دارد که در زیر هر چراغ شماره ای از ۳۰ تا ۹۰ درج شده است که این چراغها در هنگام کارکرد دستگاه رو حالت ابگرم مصرفی از ۳۰ به صورت جفت جفت حرکت کرده و به ۹۰ ولی در صورت . خاتمه پیدا میکند و در زمان کارکرد شوفاژ از 30 تا یکی از اعداد روشن است مشکل در قطعه ای از دستگاه این ارور توسط برد الکترونیک دستگاه شناسایی شده و در مورد هر خطا یا ارور چراغ و یا چراغ های خاصی از پکیج ایران رادیاتور به صورت چشمک زن در خطاهای پکیج ایران 124ff می آیند . اما در پکیجهای دیجیتال ایران رادیاتور مانند رادیاتور رو نمایشگر پکیج ایران رادیاتور ظاهر میشود

به عنوان مثال هنگامی که مشکلی در قسمت فن دستگاه بوجود می آید خطای 40 یا 80 یا 40 در پکیج دیجیتال بروز میکند e51 , e50 60 70 در پکیج آنالوگ ظاهر میشود. و ارور



علت روشن شدن چراغ قرمز پکیج
ایران رادیاتور

با توجه به مدل پکیج خود ارورها و کد خطاهای پکیج ایران رادیاتور را مشاهده کنید

- ارور های پکیج ایران رادیاتور مدل های آنالوگ
- m24ff
- e24ff
- eco22ff
- b24ff

کدهای خطا

شرح عیب پکیج

خرابی برد کنترل (۳۰, ۴۰)

فعال شدن ترموستات ایمنی ۱۰۵ (۸۰)

افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از ۸۹ درجه (۷۰)

سنسور شعله (یون) (۷۰/۸۰)

عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن (۶۰/۸۰)

عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن (۶۰/۷۰)

باز شدن سنسور آب گرم (۵۰/۸۰)

اتصال کوتاه شدن سنسور آبگرم	(۵۰/۷۰)
سنسور شوفاز مدار قطع شده	(۵۰/۷۰/۸۰)
سنسور شوفاز اتصال کوتاه کرده	(۶۰/۵۰)
ترموستات ایمنی قطع کرده ولی دمای آب شوفاز معمولی می باشد	(۴۰/۷۰/۸۰)
باز شدن پرشر سوئیچ آب	(۴۰/۷۰)
سنسور دود باز شده	(۴۰/۸۰)
پرشر هوا باز است اما فن کار نمی کند	(۴۰/۶۰/۸۰)
پرشر هوا بسته است اما فن کار نمی کند	(۴۰/۶۰/۷۰)

- کد خطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل دیجیتال
- **L24 CF**
- **L24 FF**
- **k24 ff**
- و بقیه پکیجهای دیجیتال

به معنی فن دار ff

به معنی بدون فن است cf و

شرح عیب	مدل پکیج	کد
پرشر سوئیچ حداقل آب در حالت قطع می باشد	CF, FF	E1
عیب در شعله یابی (میله یون) حین اشتعال	CF, FF	E2
عمل کرده است (قطع ۱۰۵°C ترموستات حدی است).	CF, FF	E8
نشستی دود به محیط داخل (ترموستات دود قطع است)	CF	E10
برد الکترونیکی معیوب است	CF, FF	E12,E30,E99
مدار شوفاژ مشکل دارد (اتصال ntc ترمیستور کوتاه)	CF, FF	E31
مدار شوفاژ مشکل دارد (مدار باز) ntc ترمیستور	CF, FF	E32
آب گرم مصرفی اشکال دارد (اتصال ntc ترمیستور کوتاه)	CF, FF	E41
آب گرم مصرفی اشکال دارد (مدار ntc ترمیستور باز)	CF, FF	E42
فن خاموش است اما سنسور فن (پرشر) در وضعیت وصل می باشد	FF	E50
فن روشن است اما سنسور فن (پرشر) هوا در وضعیت قطع می باشد	FF	E51
قطع کرده است ولی دمای ۱۰۵°C ترموستات حدی اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی است	CF, FF	E81
دمای پکیج بیش از حد بالا رفته است . بالاتر از ۱۰۵°C و کمتر از ۸۹°C	CF, FF	E8

گاهی نیز کدهای خطای زیر در پکیج دیجیتال ایران رادیاتور بروز میکند

سیستم ضد یخ زدگی	CF, FF	AF
نوسان ولتاژ برق (بیشتر از ۲۶۰ ولت و کمتر از ۱۶۰ ولت)	CF, FF	E91