

عملکردهای اضافی	دمای آب قابل انتخاب	دور خشک کن قابل انتخاب	دمای آب پیشنهادی دستگاه	دور خشک کن پیشنهادی دستگاه	زمان	پیش شستشو پیش فرض	تعداد دفعات آبکشی پیش فرض	حداکثر وزن مجاز لباسها (وزن لباس خیس)	توضیح برنامه	برنامه
هیچکدام	همه	0-600	60	600	1:05	ندارد	1	بدون لباس	تمیز کردن دیگ (سید) لباسشویی	Drum Clean
Intensive wash -Extra rinse-Prewash	95	همه	95	1000	2:08	دارد	2	4	شستشوی بهداشتی (آنتی باکتریال) با آب داغ	Antibacterial 95
همه	20-30-40-60	0-600-800-1000	30	600	1:02	دارد	2	4	شست و شوی اقلام بزرگ	Big Item (Large Items)
همه	20-30-40	0-600-800	30	600	0:58	دارد	2	4	شستشو در حالت کم صدا و کم لرزش	Silent Wash
همه	20-30-40	0-600-800-1000	30	800	0:49	دارد	2	3	شستشوی لباسهای ورزشی نازک با کثیفی کم	Sportswear
Intensive wash -Extra rinse	20-30-40	0-600-800	20	800	0:15	ندارد	1	1	شستشوی سریع	Quick
همه	20-30-40	همه	30	1200	0:51	دارد	2	4	شستن همزمان لباسهای مختلف	Mix
همه	همه	همه	40	1200	1:18	دارد	2	8	لباسهای کتان یا پنبه ای	Cotton
همه	20-30-40-60	همه	40	1000	1:06	دارد	2	4	الیاف مصنوعی	Synthetics
Intensive wash -Extra rinse-Eco wash	20-30-40	0-600	20	600	0:35	ندارد	2	2	پشمی	Wool
Intensive wash -Extra rinse-Eco wash	20-30-40	0-600	20	600	0:36	ندارد	2	2	لباسهای ابریشمی (حریر) یا ظریف	Silk/Delicate
Intensive wash -Extra rinse-Prewash -Eco wash	20-30-40	0-600	30	600	1:00	دارد	2	3	نوعی ژاکت یا گرم کن شبیه کافشن	Down Jacket
همه	20-30-40	0-600-800	30	800	0:58	دارد	2	3	لباس های ظریف مانند شستشوی دستی	Hand Wash
Extra rinse	هیچکدام	همه	آب سرد	1000	0:30	ندارد	2	8	آبکشی و خشک کن	Rins+Spin
هیچکدام	هیچکدام	همه	آب سرد	1000	0:12	ندارد	0	8	خشک کن	Spin