

ارورهای پکیج شوفاژ دیواری باکسی مدل 3 - Eco

شرح خطا	کد خطا
عدم تشکیل یا تشخیص شعله	E۰۱
فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد ۹۵ درجه سانتیگراد)	E۰۲
انسداد دودکش - خطای کلید حد ترموستات دود (مدل ۱)	E۰۳
انسداد دودکش - خطای پرشر سوئیچ دود (مدل FI)	E۰۵
نارسایی لوله انتقال هوای تازه به شیر برقی یا انسداد مسیر مکش دودکش	E۰۶
افت فشار آب مدار گرمایش	E۱۰
افزایش بیش از حد دما به علت عدم گردش آب	E۲۵
کمبود شعله اولیه و نرسیدن آن به سنسور شعله	E۳۵

