

لیست ارورهای پکیج ایران رادیاتور

لیست ارورهای ایران رادیاتور

در جدول زیر به طور کامل [ارور های ایران رادیاتور](#) را بررسی میکنیم . برای دیدن توضیحات بیشتر مربوط به هر ارور بر روی آن کلیک کنید

لیست خطاهای ایران رادیاتور مدل‌های انالوگ مانند m24ff و E24FF ...

بررسی کامل ارورها ی ایران رادیاتور

توضیح کامل کلیک
کنید

توضیح مختصر

ارور ها

[ارور 70 40](#)
[70](#)

کمبود فشار در مدار رادیاتور

[خطای 40](#)

[ارور 80 70 40](#)
[80](#)

بالا رفتن بیش از حد دما

[خطای 70 40](#)

[ارور 80 50](#)
[80](#)

خرابی ترمیستور ابگرم مصرفی

[خطای 50](#)

[ارور 80 40](#)
[80 40](#)

نشت دود به محیط یا خرابی سنسور حرارتی

[خطای](#)

ارور 80 70
80 70

مشکل در ایجاد شعله

خطای

ارور 70
دما

بالا رفتن بیش از حد
خطای 70

ارور 80 60 40
80 60

خرابی در قسمت فن

خطای 40

ارور 70 50
70

ابگرم مصرفی ntc خرابی

خطای 50

ارور 70 60 40
70

خرابی در قسمت فن

خطای 60 40

ارور 80 70 50
80

شوفار ntc خرابی

خطای 70 50

ارور 40 30
40

خرابی برد

خطای 30

ارور 80
80

بالا رفتن دما بیش از حد

خطای

ارور 80 60
80 60

یخ زدایی با پمپ روشن

خطای

ایور 70 60
70 60

یخ زدایی با مشعل روشن

خطای

ایور 60 50
60 50

خرابی سنسور شوفاژ

خطای

& لیست ارورهای پکیج ایران رادیاتور & خطاهای پکیج ایران رادیاتور & ارورهای پکیج ایران رادیاتور & عیب یاب پکیج ایران رادیاتور . لیست خطاهای پکیج ایران رادیاتور

. در زیر هم میتوانید شرح تک تک ارورها و خطاهای پکیج ایران رادیاتور را پیدا کنید

خطای 70 40

اتفاق می [ایران رادیاتور](#) یکی از پر تکرار ترین مشکلاتی است که در دستگاه [ایور 70 40](#) افتاد. این مشکل در اکثر موارد مربوط به کمبود فشار آب در مدار گرمایش میباشد که به سادگی برطرف میشود.

برای رفع این مشکل ابتدا شیر پرکن دستگاه (معمولًا ابی رنگه) و مورب از زیر دستگاه زده بپرون و اگر سرتون رو ببرید زیر دستگاه رو نگاه کنید پیدا شنید که در بعضی مدلها دیگر ایران رادیاتور سیاه رنگ و دقیق نمایند در پشت شلنگ گاز قرار داره. و در بعضی مدلها سیاه رنگ و بین شلنگ رفت و ابگرم مصرفی قرار داره. خلاصه یه چیزی پیدا کنید که مثل این شیرهای قدیمی چند دور میچرخه (☺) را باز کنید عقریه را ببندید در 98 [شیر پرکن](#) مانومتر را نگاه کنید تا در ناحیه یک تا دو قرار بگیرد سپس در صد موارد با همین کار مشکل حل میشه در بقیه موارد برای تعمیر و مراجعته

پرشر حضوری به سرویسکار زنگ بزنید کار خودتون نیست. اون دو درصد هم احتمالن مشکل داره سوئیچ اب

به هیچ وجه برای راهنمایی زنگ نزنید
را حتما در پایان کار ببندید شیر پرکن : توجه
خاهشن برای راهنمایی زنگ نزنید. ایجاد مزاحمت نکنید. اگر هم کار فوری دارید به
تلگرام 09307003121 پیام بدید.

رو هم میتوانید ببینید تصاویر شیرکن.



خطای 80 70 40

در دستگاه ایران رادیاتور ابور 80 70 40 بررسی

در ایران رادیاتور ناشی از حرارت بیش از حد پکیج میباشد به عبارت ارور 80 70 40 دیگر سنسور حد دستگاه عمل کرده است

احتمال اول : پمپ مشکل دارد (خرابی یا نرسیدن برق به آن)

احتمال دوم : بسته بودن هواگیر یا ایرونت پمپ

احتمال سوم : بسته بودن مدار رادیاتور به هر دلیلی

ممکن است شیر رادیاتور ها بسته باشد چه شیر بالا یا پایین که معمولن شیر پایین با اچار ان 8 باز و بسته میشود

ممکن است رادیاتور رسوب گرفته و مسیر ان مسدود شده است و باعث ارور 40 80 بشود

احتمال چهارم : مبدل اصلی رسوب گرفته است که یک حالت خاص از احتمال سوم میباشد

احتمال پنجم : خراب بودن یا به عبارت بهتر نیم سوز بودن سنسور شوفاژ باعث میشود خطای 80 70 40 بروز

احتمال ششم : خراب بودن سنسور حد یا قطع بودن سیم ان که معمولن کم پیش می آید

ارور 80 50

در پکیج ایران رادیاتور نشان دهنده خراب بودن ترمیستور ابگرم مصرفی ارور 80 50 میباشد.

برطرف میشود ntc و با تعویض بودن

البته ممکن است سیمهای متصل به ترمیستور قطع باشد

ارور 40 80

مربوط به دستگاههای بدون فن و با مکش طبیعی میباشد [ارور 40 80](#).

در این حالت سنسور حرارتی دود دستگاه در اثر نشت دود عمل کرده و دستگاه متوقف میشود

معمولن بعد از ده دقیقه و سرد شدن سنسور حرارتی دستگاه به حالت طبیعی بر میگردد. که البته نیاز به ریست کردن دستگاه میباشد.

اتفاق افتاد لازم است تا با سرویسکار تماس بگیرید [خطای 40 80](#) اگر مکرر

اگر پکیج در بالکن نصب شده و فضا کاملن ازاد است میتوانید سنسور دود را حذف کنید.

*شرایط مناسب و ایده آل دودکش در دستگاه های بدون فن:

حداقل قطر دودکش نباید کمتر از 15 سانتیمتر باشد حداقل ارتفاع دودکش باید 4 متر باشد حداقل ارتفاع عمودی

از مجرای خروج دود تا دریچه دودکش باید دوبرابر قطر دودکش ، یعنی 31 سانتیمتر باشد هر دستگاه پکیج باید

دارای دودکش مستقل باشد انتهای دودکش باید حتما دارای کلاهک - H بوده و از سطح پشت بام یک متر بالاتر

بوده و از دیوارهای جانبی 3 متر فاصله داشته باشد مسیر خروج دودکش قادر هرگونه گرفتگی باشد از طول افقی

زیاد بین مثرا تا دریچه و به کار بردن زانوهای اضافی اجتناب گردد) قسمت افقی شبیبی برابر 3% رو به بالا داشته باشد.

ارور 70 80

در پکیج ایران رادیاتور [ارور 70 80](#) بررسی

در پکیج دیجیتال ایران رادیاتور است [E2 ارور](#) در مدل انالوگ معادل [کد خطای 70 80](#)

این ایجاد مربوط به قسمت تشکیل شعله میباشد . از باز بودن گاز ورودی پکیج اطمینان حاصل کنید . دستگاه را ریست کنید اگر مشکل برطرف نشد با تعمیر کار تماس بگیرید

بررسی بیشتر

- میله جرقه زن تنظیم نیست یعنی فاصله ان با صفحه تنظیم نیست
- میشود [ارور 70 80](#) شیرگاز برقی گاز را باز نمیکند و باعث بروز
- میله یون مشکل دارد و تشکیل شعله را به برد اعلام نمیکند
- شعله گاز تنظیم نیست
- برد مشکل دارد
- مسیر گاز به هر دلیل کیپ شده است یا فشار گاز به هر دلیلی کم
- در نمایشگر ظاهر میشود [خطای 70 80](#) است و
- اگر دستگاه در بالکن است باید حتمن دودکش داشته باشد و گرنه ممکن است در تشکیل شعله اختلال ایجاد شود.

ارور 70

دلیل بر بالا رفتن بیش از حد دمای پکیج می باشد در [بکیج ایران رادیاتور در ارور 70](#) مربوط به بالا رفتن دما می باشد که هر کدام نشانه ها [ارور سه ایران رادیاتور](#) دستگاه چیزی که به [بکیج ایران رادیاتور در خطای 70](#) و دلایل خاص خودش را دارد اما در مورد بیشتر در مواقعي اتفاق می افتد ک مبدل ثانویه [ارور](#) تجربه ثابت شده است این رسوب گرفته است و معمولن با سرد و گرم شدن اب همراه است و نیاز است تا با رسید شستشو داده بشه . البته ممکن است علی دیگری هم داشته باشد .

ارور 80 60 40

در پکیج ایران رادیاتور به قسمت فن مربوط میشه : [خطای 40 60 80 ایران رادیاتور](#) اما علتهاي :

خرابی یا نیمسوز بودن برد پکیج در فرمان دادن به فن یا به عبارت دیگر برق رسانی به فن :

بروز میکند که باید برد را [ارور 40 60 80](#) وقتی برد در فرمان دادن به فن ناتوان باشد تعمیر یا تعویض کرد . البته گاهن مشاهده میشه ک برد نیمسوزه و هر چند وقت یکبار این ارور رو میده به عبارت دیگر برد نیمسوز شده

: خرابی پرشر هوا

پرشر هوا درواقع سنسور فن محسوب میشود و ماموریت دارد تا سالم بودن فن را به برد اعلام کند . بنابرین خرابی پرشر فن برای برد خرابی فن می دهد [کد خطای 80 60 40](#) تلقی میشود . و دستگاه

دو مورد ک در بالا ذکر کردیم 90 درصد و یا بیشتر علت ارور 40 60 80 در هستند [ایران رادیاتور](#) دستگاه

: بقیه موارد رو هم ذکر میکنیم

: گیر کردن فن

گاهی ممکنه به پره های فن چوب یا شاخه یا چیزی که معمولن توسط پرنده ها حمل میشه گیر کنه و جلوی حرکت فن رو بگیره

قطعی سیمهای رابط بین برد و فن : که البته به ندرت پیش میاد.

: خطای 80 60 40 خرابی فن و بروز

گاهی هم ممکنه خود فن به طور کامل خراب بشه که باید تعویض بشه

: گرفتگی شلنگهای رابط بین ونتوری و پرشر

که البته نیاز به توضیح نداره و معمولن با فوت کردن داخل شلنگها مشکل حل میشه

گیر کردن سنگ ریزه داخل ونتوری

.....

ارور 70 50

نشان دهنده خراب بودن ترمیستور ابگرم مصرفی پکیج ایران رادیاتور در ارور 70 50 میباشد.

برطرف میشود ntc و با تعویض بودن ترمیستور

. البته ممکن است سیمهای متصل به ترمیستور قطع باشد .

ارو 70 60 40

این ارور مربوط به فن یا پرشر فن است

احتمال اول خرابی پرشر فن

می شود خطای 40 60 70 ایران رادیاتور احتمال دوم خرابی برد دستگاه که موجب

احتمال سوم مانع بر سر راه ونتوری یا شلنگ پرشر یا مانع بر سر پره های فن

احتمال چهارم خرابی فن

ارور 80 70 50

شوفاز میباشد و باید ntc این ارور در پکیج ایران رادیاتور نشانه خرابی ان تی سی تعویض گردد.

ارور 40 30

. این ارور یعنی 30 در دستگاه ایران رادیاتور به معنی خرابی برد میباشد

ارور 80

. ارور 80 در پکیج ایران رادیاتور دلیل بر بالا رفتن بیش از حد دمای آب در پکیج میباشد

ارور 80 60

. ارور 60 80 ایران رادیاتور به معنی یخ زدگی با پمپ روشن میباشد

ارور 60 50

. شوفاز میباشد ntc ارور 50 60 در ایران رادیاتور به معنی خرابی ان تی سی

ارور 70 60

. ارور 70 60 ایران رادیاتور به معنی یخزدایی با مشعل روشن میباشد

ارورهای پکیج ایران رادیاتور & ارورهای ایران رادیاتور & لیست ارورهای ایران رادیاتور