

## تعمیر ماشین ظرفشویی

# تعویض لاستیک درب



اگر از جلوی ماشین ظرفشویی شما آب نشت می‌کند، به احتمال زیاد لاستیک دور درب صدمه دیده یا از بین رفته است.

بیشتر ماشین‌های ظرفشویی دارای دو لاستیک درب هستند. یکی لاستیک بالایی که در سه قسمت درب قرار دارد و یکی لاستیک درب پایینی که در قسمت پایینی درب قرار می‌گیرد.

تعویض این لاستیک‌ها با هم فرق دارد. در اینجا ما نحوه‌ی تعویض لاستیک بالایی را به شما آموزش خواهیم داد.

اگر فهمیدید که مشکل از لاستیک پایینی است باید بدانید که تعویض این لاستیک خیلی سخت است و ما در نوشته‌ی دیگری آن را توضیح خواهیم داد.

### قدم اول - ایمنی

اول ایمنی! قبل از اینکه کاری انجام دهید دوشاخه برق را از پریز خارج کنید تا مطمئن شوید که در طول پروسه‌ی تعویض لاستیک دچار مشکل خواهید شد.

### قدم دوم - لاستیک قدیمی را درآورد

در آوردن لاستیک قدیمی خیلی ساده است فقط کافی است لاستیک را بی بیرون بکشید. در این کار نباید مشکلی داشته باشید و لاستیک خیلی راحت از جایش جدا خواهد شد.

### قدم سوم - جا انداختن لاستیک جدید

به محض اینکه لاستیک قدیمی را درآوردید می‌توانید لاستیک جدید را سر جایش قرار دهید. لاستیک طوری است که فقط از یک طرف می‌تواند در جایش قرار داده شود.

وسط لاستیک را پیدا کرده و این قسمت را در بالا و وسط شکاف قرار دهید و به آرامی شروع کنید به جا انداختن آن در ماشین ظرفشویی.

## قدم چهارم – لاستیک اضافه را جدا کنید (اگر لازم باشد)

به یاد داشته باشید که حداقل دو سانتی‌متر از هر طرف لاستیک را نگه دارید اما اگر لاستیک اضافی نبود مهم نیست.

تبریک، شما توانستید با موفقیت لاستیک درب بالایی را تعویض کنید. حالا می‌توانید دوباره با خیال راحت از ماشین ظرفشویی استفاده کنیم. اگر باز هم مشاهده کردید که آب از جلو نشت می‌کند باید لاستیک پایینی را هم عوض کنید.



# اشکان تهويه

مرجع دانلود جزوات ، مقالات و نرم افزارهای آموزشی

تاسیسات و سیستم های تهويه مطبوع

<http://package118.ir>

[@servicpackage118](https://www.instagram.com/servicpackage118)

کانال تلگرام :

[www.servickar.ir](http://www.servickar.ir)

سایت آموزشی رایگان :