

دستورالعمل دستگاه data logger

۱- سیستم را روشن نموده و از اتصال سیستم به مودم دستگاه مطمئن شوید (DSM-MAIN)

۲- نرم افزار مربوطه را باز نموده

۳- گزینه بالا سمت چپ (داده برداری و نمایش آنلاین) بزنید و منتظر بمانید

۴- سپس نمای کلی از نمودارها ظاهر شده که گزینه (گزینه بستن) بزنید

۵- سپس با کلید (F5) گراف های تک به تک سنسور مشاهده کنید و با کلید (F4) به گراف های قبلی را مشاهده نمایید

۶- برای تنظیمات تلفن و محدوده دما گزینه ارتباط با دستگاه سپس تنظیمات سپس دستگاه مورد نظر خود را انتخاب کنید زده و انتخاب کنید سپس گزینه تنظیمات سنسورها بزنید و محدوده دمایی را مشخص کنید و گزینه تنظیمات تلفنی را بزنید و شماره های مورد نظر جهت خبررسانی و پیامک تنظیم نمایید.