

باسمه تعالی

.. نکات مهم در نگه‌داری لپ‌تاب و باتری ..

1- نگهداری لپ‌تاب:

- دشمن اصلی لپ‌تاب گرد و خاک و دمای بالا می‌باشد. (لپ‌تاب را همیشه تمیز و خنک نگه دارید)
- صفحه مانیتور لپ‌تاب بسیار حساس است و نباید برای تمیز کردن و یا لکه‌زدایی آن از هیچگونه مایعی از جمله الکل، استون، ادکلن و... استفاده کرد بلکه از پاک‌کننده‌های مخصوص به این صورت که دستمال را با آن ماده مرطوب کرده و ماده را به LCD اسپری نکنید.
- باتری برای سالم ماندن و فاسد نشدن باید استفاده شود و بهترین نوع مصرف باتری شارژ تا 100٪ و مصرف کردن تا 5٪ است.
- در صورت استفاده نکردن طولانی مدت از لپ‌تاب شارژ آن را 50٪ قرار دهید.
- از تخلیه شدن کامل شارژ باتری لپ‌تاب (رسیدن به 0 درصد یعنی جایی که لپ‌تاب خاموش می‌شود) اجتناب کنید. این حالت به باتری لپ‌تاب شوک زیادی وارد کرده و حتی ممکن است به آن آسیب بزند.
- از کول‌پد های خنک‌کننده جهت نگهداری لپ‌تاب در دمای مناسب استفاده کنید تا گرما باعث آسیب رسیدن به قطعات آن نشود.
- دستگاه را بر روی سطوح پرز دار، مانند فرش و موکت قرار ندهید و از گرد و غبار و رطوبت، به طور جدی دور نگه دارید.
- در صورتی که تصادفاً مایعی روی دستگاه شما ریخت، سریعاً آن را خاموش و باتری را جدا کنید؛ سپس آن را با دمیدن باد سرد خشک کرده و در اولین فرصت به مرکز خدمات مراجعه کنید.

2- جابجایی لپ‌تاب:

- زمان خاموش کردن دقت کنید چراغ‌های هارد و پاور روی لپ‌تاب خاموش شوند بعد در لپ‌تاب را ببندید.
- در داخل کیف اگر وسیله‌ای قرار می‌دهید، به سمت پشت و زیر دستگاه باشد. (به سمت مانیتور نباشد)
- لپ‌تاب روشن را تا حد امکان در جای ثابت نگه دارید و درون ماشین یا اتوبوس با آن کار نکنید.

3- باتری لپ‌تاب و نحوه شارژ:

- لپ‌تاب تازه خریداری شده حدود 30 درصد شارژ اولیه دارد، ابتدا از باتری استفاده کنید تا به طور کامل تخلیه شود، بعد لپ‌تاب را به شارژر وصل کنید (فرقی نمی‌کند که لپ‌تاب هنگام شارژ روشن یا خاموش باشد) و بسته به ظرفیت آن، حدود 3 ساعت طول خواهد کشید تا ظرفیت آن تکمیل شود.
- آیا بهتر است هنگام استفاده از برق، باتری لپ‌تاب را خارج کنیم؟ پاسخ بسته به شرایط می‌تواند هم آری و هم خیر باشد. به‌طور کلی متصل ماندن لپ‌تاب به منبع برق هنگامی که باتری به‌طور کامل شارژ شده است هیچ ضرری ندارد؛ چراکه به‌محض رسیدن سطح شارژ باتری لپ‌تاب به 100 درصد، ورود الکتریسیته به آن متوقف شده و جریان برق به‌طور مستقیم به سیستم پاور لپ‌تاب هدایت خواهد شد و تنها در صورتی نیاز به جدا کردن باتری است که سخت‌افزار لپ‌تاب آن را در معرض حرارت بیش‌ازحد قرار دهد. (هنگام پردازش‌های سنگین نظیر بازی کردن که دما به بیش از 60 درجه می‌رسد)
- باتری تا 95٪ بیشتر شارژ نمی‌شود، برای حل این مشکل؛ سه بار شارژ روپر و خالی کنید، باتری اتوماتیک برای جلوگیری از صدمه باتری شارژ نمی‌شود.