امروزه با توجه به اهمیت موضوع تأسیسات الکتریکی ونیز نبود نرمافزاری مناسب جهت طراحی و محاسبه تأسیسات الکتریکی ساختمان لازم است که نرمافزاری جامع جهت کمک به مهندسین برق معرفی و آموزش داده شود. معمولاً مهندسین طراح عضو سازمان نظاممهندسی و مجریان پروژههای صنعتی برای طراحی نقشههای تأسیسات الکتریکی از نرمافزار اتوکد الکتریکال استفاده میکنند. بخش طراحی تأسیسات الکتریکی علاوه بر ترسیم نیاز به محاسبهی صحیح پارامترهای مرتبط ازجمله محاسبهی حداقل و حداکثر جریان اتصال کوتاه، تنظیم وسایل حفاظتی، انتخاب اندازه گیری صحیح کابلها و هادیها، تصحیح ضریب قدرت، محاسبه شینها و محاسبات تابلو برق اصلی و فرعی و ظرفیت دیزل ژنراتور و ترانسفورماتور مناسب دارد. نرمافزار جامع اکودیال ساخت شرکت اشنایدر الکتریک قادر به انجام تمامی این عملیات است. از مزایای این نرمافزار میتوان به پلاگینی اشاره کرد که بر روی نرمافزار اتوکد نصب میشود و میتوان ترسیم را در نرمافزار اتوکد انجام و با انتقال به نرمافزار اکودیال



- ۱۳- ایمنی تضمین افراد و تجهیزات
- ۱۴- بازسازی برای انطباق نصب موجود
- ۱۵- بهینهسازی و آخرین نسل از راهحل
- ۱۶- مدهای عملیاتی نصب و نیاز به تداوم عرضه از مرحله طراحی در نظر گرفته می شود
 - ۱۷– انتخاب محصولات از آخرین تولیدات شرکت اشنایدر الکتریک.

سیستم موردنیاز برای نرم افزار اکودیال

- سیستم کاربر حداقل شرایط زیر را برای اجرای کامل نرمافزار باید داشته باشد.
 - ویندوز ۷ (انگلیسی و فرانسوی) ۳۲en & ۳۲en
 - ویندوز ۸ (انگلیسی و فرانسوی) ۳۲en & ۳۲en
 - ویندوز ۱۰ (انگلیسی و فرانسوی) bytes۶۴ & ۳۲en
 - پردازنده: اینتل ۲۰۳۵ ۲۰۳۵ @ ۲۰۳U CPU گیگاهرتز
 - حافظه نصب شده: GB۴RAM (۲۰۷۳ قابل استفاده)
- مرور گر موردنیاز: PC کاربران باید اینترنت اکسپلورر (IE) نسخه ۹ و بالاتر داشته باشد.
 - رزولوشن صفحه پشتیبانی میشود.

* برای صفحهنمایش تلفن همراه: ۷۶۸ × ۱۳۶۶ (توصیه می شود) با چشم انداز جهت

آموزش نصب نرمافزار اكوديال

- جهت رجیستری کردن برنامه ایجاد حساب در سایت اشنایدر الکتریک الزامی است.
 - ۱. به سایت اشنایدر الکتریک قسمت sign up مراجعه و مراحل ثبتنام انجام شود.

آدرس سایت: https://login.dces.schneider-electric.com/sign-up.jsp

مطابق شکل ۱-۱ صفحهی مربوط به فرم ثبتنام باز میشود.

- ۲. مطابق اطلاعات خواسته شده فرم ثبت نام پر می شود.
- توجه: در هنگام ثبتنام در سایت اشنایدر الکتریک در قسمت نام شرکت درصورتی که شرکتی هم ندارید می توانید اسم مستعاری را وارد کنید
- توجه: در هنگام ثبتنام رمز عبور باید حداقل هشت نویسه و شامل: حروف بزرگ و کوچک،
 اعداد، فاصله، علامتها مانند علامت سؤال باشد.

Preate account			oo back to logii
Email *	ايميل	Company *	اسم شرکت
First Name *	نام	Business Type *	ا نوع شغل
Last Name *	نام خانوادگے	Main Sector of work "	🔹 حرفه
Password *	رمز عبور	انتخانبه محشوره	English
Confirm Password *	تکرار رمز عبور	I have read, understood and agr including those pertaining to use	ee to the Terms and conditions or communications. *
d like to receive news and commercial filiates via electronic communication letails, please read our Privacy Policy.	info from Schneider Electric and its means such as email. For more	انین و مقررات	t ields are mandatory قبول قو قبول قو
Select *	~	s	ubmit ۳

شکل ۱-۱: فرم ثبتنام

- ۳. با انتخاب گزینه submit فرم ثبت نام ثبت و به صفحهای که در شکل ۱-۲ آمده است هدایت
 می شود.
- در صفحه یموردنظر این پیغام را به کاربر می دهد که از طرف شرکت اشنایدر تأییدیه ای به ایمیل ثبت نامی جهت صحت اطلاعت ارسال می شود که با تائید ایمیل ارسال شده توسط کاربر حساب اشنایدر الکتریک کاربر فعال می شود.



شکل ۱-۲: صفحه مربوط به تائید رجیستری

۴. آخرین نسخهی نرمافزار از سایت اشنایدر دانلود شود.

https://www.schneider-electric.com/en/product-range-presentation/61013-ecodial-advancecalculation/

در صفحه بازشده بر روی گزینهی Here کلیک تا آخرین نسخه اکودیال بارگیری شود.



شكل ۱-۳: صفحه دانلود نرمافزار اكوديال

ع) درنهایت با واردکردن اطلاعات حساب کاربری و زدن گزینه login نرمافزار بهطور کامل رجیستری

و در صفحهی شروع نرمافزار پیام خوشآمد گوی ظاهر میشود.

معرفي مقدماتي نرمافزار اكوديال

با اجرای این نرمافزار صفحه شروع برنامه مطابق شکل ۱-۱۳ در اختیار کاربر قرار می گیرد.

2		Ecodial A	dvance Calculation 4.8 INT		- 3 X
	Ecodial /	Advance Calo	culation INT ⁴⁸		
	Projects	 Recent projects 		> Latest news	
	Tutorials Find a version	New projectanc New projectanc New projectanc			
	About Options				
	× Exit	Create a new project	Cpen an existing project	> All the corporate news > Electrical Calculation Tools	
				Schneider Electric	

شكل ۱-۱۳: صفحه شروع نرم افزار

در صفحه شروع مطابق شکل ۱۹–۱۴ گزینههای مشخص شده را مشاهده میکنید.

Ecodial Advance Calculation INT^{4.8}

١	Projects	 Recent projects 		> Latest news
٢	Tutorials	New_project.eac New_project.eac New_project.eac		
٣	Find a version	New_project.eac		
۴	About			
۵	Options			
۶	× Exit	P		> All the corporate news
		Create a new project	Open an existing project	> Electrical Calculation Tools



شکل ۱-۱۴: صفحه شروع علامت گذاری شده

۱۰ Projects مطابق شکل ۱–۱۵ با کلیک بر روی این گزینه دو گزینه جدید در اختیار کاربر قرار می گیرد که عبارت اند از:

الف)create a new project : از این گزینه برای ایجاد ۱ پروژه جدید استفاده می شود.

ب) Open an existing project: از این گزینه برای باز کردن پروژههایی موجود استفاده می شود.

در قسمت projects این امکان برای ما فراهم است که پروژههای اخیر را در صفحه شروع
 نرمافزار مشاهده میکنیم. و با کلیک بر روی آنها پروژهی موردنظر اجرا می شود.

۳- مطابق شکل ۱–۱۷ با انتخاب گزینهی Find a version می توان نسخه های محلی مطابق با زبان

و استانداردهای سیستم برقرسانی کشورهای مختلف را از این قسمت دریافت کرد.

Ecodial Advance Calculation INT^{4.8}



شکل ۱–۱۷: صفحه مربوط به Find a version

۴- مطابق شکل ۱-۱۸ با استفاده از گزینهی About می توان به اطلاعاتی دربارهی نرمافزار از قبیل

نسخه نرمافزار، شرکت سازنده و ... دست پیدا کرد.

Ecodial Advance Calculation INT^{4.8}





شکل ۱–۱۸: صفحه مربوط به About



آموزش استفاده از tool box و رسم دیاگرام خطی

برای انتخاب انواع عنصرهای شبکه مانند منابع، upsها، بارها ، باس بارها و ... جهت طراحی شبکه از جعبهابزار که در شکل ۲-۱ مشخص شده است استفاده می شود .



قسمت tool box شامل تمامی عناصر جهت رسم دیاگرام تکخطی است که در این قسمت به
 معرفی هریک از این عناصر پرداخته می شود.

Calc re

مورد علاقهها



- ۲- توزيع
- ۳- برقگیر
- BTS -۴ رعدوبرق
- ۵- تغذیه کننده مدار
- ۶- ترانسفورماتور LV/LV
 - $UPS \ -Y$
 - ۸- کوپلینگ
 - ۹- بار

شکل ۲-۲: معرفی قسمت های مختلف جعبه ابزار

0 🔺

.

١

۲

٣

۴

۵

۶

٧

٨

Favourites

NO-W

¥

è

Source

UPS Coupling

Load

Distribution

Lighting BTS Feeder circuit

Surge Arrester

LV/LV transformer

Data

т

¥

Ь

Lighting BTS روشنایی
 Lighting BTS
 ۲- سوکت قدرت برای توزیع توسط BTS
 BTS وشنایی برای توزیع توسط BTS
 BTS روشنایی

شکل BTS:۶-۲ روشنایی

تغذيه كننده مدار

مطابق شکل این قسمت دارای انواع تغذیه کننده است که از قسمتهای حفاظت ،سیستم وایرینگ و سوئیچ تشکیل شدهاند، که در طراحی دیاگرام خطی نقش مهمی دارند. به ویژه برای برقراری ارتباط بین دو باس بار نیز مورداستفاده قرار می گیرند.



شکل ۲-۷: تغذیه کنندههای مدار

ترانسفورماتور LV/LV

این بخش نیز دارای انواع ترانسفورماتور موردنیاز برای طراحی دیاگرام تکخطی مربوط به شبکههای برق مختلف است.

آموزش مربوط به گزینه Properties

• بهطورکلی می توان تنظیمات مربوط به هر عنصر از شبکه را بعد از انتخاب عنصر شبکه متناسب

با طراحی مدار موردنظر تغییر داد.

A New_project.eac	Ecodial Adva	nce Calculation 4.8 INT			- 6 ×
				<u>▲</u> 1	1 warnings
Project parameters Design and siz	ing Report				
Single-line diagram		Ope	rating mode Normal	🖬 📓 Calculate proj	iject 🕞
Data Calc results Solutions More Info		Page Settings	Properties Details Curves		
			MV/LV transformer T/	A 2	
			Technology	Dry-type 👻	_
Favourites		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Type of losses	Normal -	0
Distribution			Primary connection	D -	
Surge Arrester	W 2		Secondary connection	yn 👻	
Lighting BTS	20 kV		UrT2 (V)	400 👻	
Feeder circuit	2507500 MVA	1	Type of system earthing	TN-S +	0
Σ Σ Σ	MVQA 2	C	¥ -		
0, ¢,	MVWD 2		Solution		
	10 m		Range	Trihal	
o ≜ } }	6	1	SrT (kVA)	160 🔹 🖬	
			UkrT (%)	6	
X X	TA2 Tebal		PkrT (kW)	2.35	
I B	160 kVA		UrT20 (V)	420	
LV/LV transformer	20 KV / 400 V TN-S		UiT0 (kV)	24	
UPS	WD 2		lr (A)	231	
Coupling	Ph 1x70 Cu				
Load	PE :1x35 Cu		Transformer / Utility Curve		_
UC 1 No pre	ference		LV Curve: Add a curve		
Undet 0 A	ined NSX250B		MV Curve: Add a curve		
	250 A / 3P3d				
	- a - ô	<u> </u>			
¢		3			
Data table Solution table				요 Expo	int 🔺
Alarms					
Hide cascading warnings Hide discrimination warnings					

- شکل ۲–۱۸: محیط کار نرمافزار
- جهت معرفی این بخش برای مثال یکی از عناصر شبکه مثلاً ترانسفورماتور منبع انتخاب شده است.
- با انتخاب عنصر موردنظر و باز کردن قسمت properties می توان تمامی تنظیمات مربوط به
 عنصر را متناسب با نیاز تغییر داد شکل ۲–۱۹ برای عنصر ترانسفورما تور منبع است.

W	Technology	Dry-type	•		
Y	Type of losses	Normal	•	0	
•	Primary connection	D	•		
	Secondary connection	yn	•		
	UrT2 (V)	400	•		
a	Type of system earthing	TN-S	•	0	nlent in c ii ui
*	Range SrT (kVA)	Trihal	• •		
, <u>*</u>	SrT (kVA)	160	-	6	
	UkrT (%)	6			افت ولتاژ pkrt
	PkrT (kW)	2.35			
	UrT20 (V)	420			
	UiT0 (kV)	24			
	lr (A)	231			مايق سمت فشار
	2				0110

شکل ۲-۱۹: perporties مربوط به ترانسفورماتور

اگر یکی از پارامترها تنظیم شده باشد:

ترانسفورماتور قفل شده است و دیگر مشخصات ترانسفورماتور تغیر نمی کند ترانسفورماتور در میان محدودههای اشنایدر الکتریک انتخاب نمی شود.



شکل ۲-۲۰: properties مربوط به ترانسفورماتور

آموزش ایجاد و مدیریت مدهای عملیاتی در تأسیسات الکتریکی

عملکرد مد عملیاتی به گونهای است که به کاربر کمک میکند تا طراحی نهایی را، با در نظر گرفتن بدترین حالت از بین تمام مدهای عملیاتی ایجادشده توسط کاربر، را به دست آورد.

برای نمونه هنگام استفاده از منابع طبیعی و پشتیبان، یکی از منابع در مرحله اولیه تعریف نشده است. (به عنوان مثال ژنراتور اضطراری)

New_project*	🗠 🖗 <i>O</i> 🗙 😨 🕅	Ecodi ne project calculation (verification) has n	al Advance Calculation 4.8 INT			- a × 0 warnings
Project parameters	Design and sizin	g Report				
Single-line diagram				Operating mo	ide Normal 💽 🔒 📲 Cale	ulate project
Data Calc results	Solutions More Info		Page Settings 🖽 🏷 🕐 Q 🗸	1:1 > Prope	erties Details Curves	
Favourites				^ * 3	Select a circuit or component to see its propert	ës.
Data table Solution table						⊥ Export ∧
Alarms						

شکل ۲-۳۱: مداری ساده بدون ژنراتور اضطراری

در این مرحله ژنراتور اضطراری را به مدار اضافه میشود.

نحوه استفاده از منحنیها (curves)

ابتدا در نرمافزار اکودیال یک مدار طراحی می شود یا مدار از قبل طراحی شده باز می شود، سپس با

کلیک بر روی calculate project محاسبات این مدار انجام میشود.



شکل ۲-۶۹: انجام محاسبات یک پروژه

درمرحلهبعد یک قطع کننده مدار (Circuit breaker) یا (Residual-current) انتخاب می شود.



شکل ۲-۷۰: انتخاب یک قطع کننده مدار

اکنون بر روی دکمه (curves) کلیک می شود تا سه گزینهی زیر برای نوع بررسی منحنیها نمایش داده شود.

circuit breaker, cable, residual-current



شکل ۲-۷۱: بررسی نوع منحنی

متناسب با قطعه انتخابشده یکی از سه گزینه معرفیشده در بالا را انتخاب میکنیم که درنهایت منحنیهای مربوط به آن نمایش داده می شود.

محاسبات الكتريكي مطابق با IEC 60364 و CENELEC TR 50480 است.

آموزش نصب پلاگین اکودیال بر روی نرمافزار اتوکد الکتریکال

۱- به سایت اشنایدر الکتریک از طریق لینک زیر مراجعه شود:

https://www.schneider-electric.com/ww/en/

- ۲- در قسمت جستوجوی سایت اشنایدر عبارت ecodial plugin for autocad را جستوجو کنید.
- هنگام جستجو می توان آیکون مربوطه را که در تصویر زیر آمده است انتخاب کرد و به صفحه موردنظر وارد شد.

↑€61.36 +1.05% ⑤ Global (English) ~		☆ My Products 🗋 My Documents 👌 Partner Portal
Life Is On Schneider ecodial p	lugin for Autocad	Q
Do I need admin rights to install Ecodial Plugin f Ecodial advance Calculation is not automatically Where can I download Ecodial Advance Calcula How manual selection of Curcuit Breakers are d	Ecodial Advance Calculation : To calcul and size electrical installation	late
How to create excel load list in Ecodial Plugin fo How to create single line diagram with Net Geni How to create SLD by importing excel load list i How to create SLD by using Smart draw in Ecod How to create SLD using SLD palette in Ecodial	Ecodial Plugin for Aut Electrical Design and Calculation	oCAD :
How to export from Ecodial Plugin to Ecoreal XL Learn more Read more		

شكل ۲-۱۳۷: جستوجوى پلاگين اكوديال

۹- رای شروع کار با این پلاگین مانند محیط کار اکودیال ابتدا گزینه NEW انتخاب می شود، با انتخاب گزینه پروژه جدید، پنجرهای جهت واردکردن اطلاعت پروژه (نام پروژه و ...) ظاهر می شود.

	- 5	-> - 🚔 🖬 🗲	→ š₂ ₹	ŀ	utoCAD Electrical	Drawing1.dw	g	Þ	Type a keywo	ord or phrase
Home Project	Schematic	Panel Reports	Import/Export Da	ta Electromechanica	I Conversion Too	ols Add-ins	Collaborate	Featured Apps	Ecodial	0 •
New Parameters										•
🛅 Open 🔠 Migrate	Template	es 🜵 Comp Move								
				Ecodial Plugin P	rojects					
Project	Excel	_	Edit					ţ	Ecod	ial
Start	Drawing1	× +		Save file						
DRAWING RECOVERY MAI	NAGER	[-][Top][2D W	ïreframe]	File name						
PROJECT MANAGER										
医酸酶合胆酸	🔊 🔊 - (File description						
		10								
Projects										
🖩 📷 NFPADEMO										
III 📷 EXTRA LIBRARY DEI	МО									
				New	project	Exis	sting project			
				Project name		Description				
				sina				~		
								V		
Details	e 📟 -									
						_				
						Si	ave	Cancel		
		Y								

شکل ۲-۱۴۲: ایجاد پروژه جدید در پلاگین

با انتخاب گزینه save، حال میتوان طراحی شبکه را شروع و تمامی محاسبات و تحلیلهای
 لازم را از طریق گزینههایی که در قسمت tool box قرار دارد انجام داد.

Home Droject	Schematic [Danel Reports	Import/Export Data	Electromecha	nical Conversion	n Toole Add-ine (Collaborato Fea	tured Apps Eco	r 🗖 🖬
🔥 New 🔅 Parameters	된 Import	🖋 Comp Edit	Comp Copy	Validation	😂 Data			🥖 Smart Draw	
🛅 Open 🚹 Migrate	x Templates	💠 Comp Move	🧊 Comp Delete	🔝 Calculate		🕒 Ecodial Desktop		Net Genie	
📙 Save		👐 Comp Stretch							
Project	Excel	E	dit	Calculate	Views	Expor		Utility	Ecodial
Ctart	Drawing1	mehranCID	v 🖬						

شكل ٢-١٢٣: جعبه ابزار محيط پلاگين اكوديال

 با کلیلک بر روی لینک ارسال شده از طرف سایت اشنایدر کاربر به صفحه ی دانلود فایل مطابق شکل ۲-۱۶۰ منتقل می شود. در این مرحله همان طور که در شکل مشاهده می گردد در قسمت مربوط به Login ایمیل کاربر و در قسمت password رمز عبوری را که کاربر از طریق ایمیل دریافت کرده است وارد می شود.

Converted Da	Schneider	
Ecodial D	ata Migration	
How to down	load my converted data ?	
Use the login and po button.	assword that were provided in the email you re	eceived and click on the "Submit"
* Login :	Login]
* Password :		
* Requested fields		

شکل ۲-۱۶۰: صفحه دانلود فایل تبدیل فرمت شده

 با دانلود فایل مربوطه و استخراج فایل داخل آن مشاهده می شود که فرمت پروژه از hil به فرمت قابل اجرا در اکودیال یعنی eac تبدیل شده است و می توان با اجرای نرمافزار و انتخاب گزینه open an existing project پروژه دانلود شده را در محیط اکودیال اجرا کرد.

خروجی گرفتن از سوئیچ بوردها برای نرمافزار Rapsody

از طریق این آموزش کاربر میتواند سوئیچ بوردهای دیاگرام تکخطی طراحی شده را بعد از محاسبه پروژه با خروجی گرفتن برای نرمافزار Rapsody در این نرمافزار تحلیل و بررسی کند.
 به عبارتی نوعی تبدیل فرمت پروژه در این میان انجام می شود زیرا فرمت پروژه ی اکودیال در

تهیه گزارش از پروژههای طراحیشده در اکودیال

تهیه گزارش ویژگی است که به کاربر کمک میکند تا انواع گزارشهای مختلف را به صورت
 کامل از پروژه طراحی شده به دست آورد.

انواع گزارشهای موجود شامل:

- ۱- گزارش کامل
- ۲- گزارش سرریز
 - ۳- گزارش خطا
- شبکهای مطابق شکل ۲–۱۸۰ طراحی شده است، با انتخاب گزینه calculate محاسبات پروژه انجام می شود، با اتمام محاسبات پروژه موردنظر می توان از شبکهی طراحی شده انواع مختلف گزارش تهیه کرد باید توجه داشت که در صورت وجود خطا در محاسبات ابتدا باید خطاها رفع شود و شبکه اصلاحی دوباره محاسبه گردد.



شکل ۲-۱۸۰: مثالی از دیاگرام تکخطی



اسامی قطعات

در جدول ۳-۱ حالت پیشفرض پیش وند نام قطعات بر اساس استاندارد IEC 81346-2 تعریفشده است، این استاندارد قوانین زیر را بسته به نوع تجهیزات تعیین می کند.

کد	تعريف 2-81346 IEC	مثالها	اجزا اكوديال				
WD	حملونقل انرژی الکتریکی ولتاژ پایین(<۱۰۰۰ولت	هادی، کابل، زغال	کابل lv و تغذیه کننده باس بار و سیستم کانال				
	acيا ≤۱۵۰۰ولت dc		تهويه				
	((bts)				
WC	توزیع انرژی الکتریکی با	باس بار، مرکز کنترل موتور،	باس بار و سیستم باس بار				
	ولتاژ پايين (≤ V ··· ۱	مونتاژ تابلو	ترانگینگ				
	V dc.) ۵۰۰ ۱≥ يا ≤د ac.						
UC	تجهیزات محوطه و پشتیبانی انرژی الکتریکی	کابین، کپسول، مسکن	تابلوهای برق ولتاژ پایین				
ТА	تبديل انرژى الكتريكى	مبدل AC / DC، مبدل	NV / LV و LV / LV				
	درحالیکه نوع و شکل	فركانس، ترانسفورماتور	ترانسفورماتور				
	انرژی را حفظ میکند	قدرت، ترانسفورماتور					
QA	سوئیچینگ و تنوع مدارهای انرژی الکتریکی	قطع کننده مدار، کنتاکتور،	قطع کننده مدار و کنتاکتور				

جدول ۳-۱: معرفي قطعات

نوع تغذيه	موتور	قدرت کلی مجاز موتور	ارزش KM
		همزمان(srm)	
تأمين توسط ترانسفورماتور	بدون مبدل استاتيک	> ٪۲۵ کل توان قدرت	$5 \cdot \sum S_{rT}$
MV / LV		ترانسفورماتور (S_{rT})	$\overline{5 \cdot \sum S_{rT} + 1.1 \cdot S_{rM}}$

جدول ۳-۳: سهم موتورهای آسنکرون به جریانهای اتصال کوتاه

انواع سیستمهای زمینی

• سیستم *TN – S*





شکل ۳-۱۴: نمونه هایی از کلید های قطع کننده مدار withdrawable

مکانیسمهای عملکرد الکتریکی برای کلیدهای قطع کننده مدار و سوئیچها اگر یک کلید یا سوئیچ نیاز به یک مکانیسم عملگر الکتریکی موتور داشته باشد، اکودیال تنها دستگاههایی که این گزینه را ارائه میدهند انتخاب می کند.

- اگر گزینه موردنیاز نیست، اکودیال راهحلها را بدون این که گزینه را در نظر بگیرد پیشنهاد میدهد.
 - در محل نتایج، اکودیال نشان میدهد که آیا این گزینه برای هر دستگاه وجود دارد.

فعال کردن سوئیچها از راه دور

اگر باز کردن یک سوئیچ از راه دور موردنیاز باشد، اکودیال تنها دستگاههایی را که این گزینه را ارائه میدهند انتخاب میکند. برای مثال، این تابع برای تخلیه بار استفاده می شود.

اگر این گزینه درخواست نشده باشد، اکودیال تنها دستگاههایی را انتخاب میکند که نمیتوانند از راه دور بازشوند.

در غیاب یک نشانه (پارامتر روی گزینه Any تنظیم است .)، اکودیال راهحلها را بدون در نظر گرفتن این گزینه پیشنهاد میدهد. قطع کنندههای مدار مجهز به یک کنترل کننده قادر به مهار حفاظت حرارتی (بهعنوان مثال Micrologic 5)

در این حالت، اکودیال اندازه گیری قطع کننده مدار و کابل را به ۱٫۵ برابر جریان طراحی مدار می پذیرد.

ضریب توان برای مدارات اتصال کوتاه در منابع LV

بهطور پیشفرض Ecodial مقادیری را که از جدول ۱۱ در استاندارد IEC 60947-2 تهیهشده است، پیشنهاد میکند که شرایط آزمون مورداستفاده برای تعیین ظرفیت کلید قطع کننده مدار را مشخص میکند.

جریان اتصال کوتاہ (kA)	ضریب توان برای مدارات اتصال کوتاه (PFsc)
I kmax ≤ 3	0.9
$3 < I$ kmax ≤ 4.5	0.8
$4.5 < I \text{kmax} \le 6$	0.7
$6 < I$ kmax ≤ 10	0.5
10 < <i>I</i> kmax ≤ 20	0.3
20 < <i>I</i> kmax ≤ 50	0.25
50 < <i>I</i> kmax	0.2

جدول ۳-۱۴: ضریب توان مدارات اتصال کوتاه در منابع LV بر اساس استاندارد2-60947 IEC

محاسبه امپدانس فاز منبع LV ، بر اساس Ik3max

Ik3max برای محاسبه امپدانس فاز در شبکه بالادست (جریان رو به بالا) استفاده می شود که توسط منبع LV ارائه شده است.

$Z_L = \frac{C_{max} \cdot U_r}{\sqrt{3} \cdot l_{k3max}}$	(1-٣)
$R_L = Z_L . PF_{sc}$	(۲-۳)
$X_L = \sqrt{Z_L^2 - R_L^2}$	(٣-٣)
	(V) ولتاژ فاز به فاز U_r
	lk3max : حداکثر جریان اتصال کوتاه سه فاز (A)
(Cenelec TR	C _{max} : عامل ولتاژ (تغییرات اصلی زیر گزارش 50480
LV	PF _{sc} : ضریب توان برای مدارات اتصال کوتاه در منابع ⁷
	امپدانس فازها (Ω) : امپدانس فازها (Z_L
	($oldsymbol{\Omega}$) مقاومت فازها ($oldsymbol{R}_L$
	اندوکتانس فازها در فرکانس ۵۰ هرتز (Ω) : X_L
های اتصال کوتاه مختلف (Ik3max , Ik1min	بسته به نوع سیستم زمین، تعدادی وابستگی بین جریان،

محاسبه امپدانس خنثی منبع LV بر اساس Ik1min

Ik1min برای محاسبه امپدانسهای خنثی (در صورت توزیع خنثی) در شبکه بالادست استفاده میشود که توسط منبع LV ارائهشده است.

lef, lef2min) وجود دارد که باید وارد شوند.Ecodial همگرایی بین پارامترها را بررسی میکند.

$$Z_N = \frac{C_{\min} \frac{U_n}{\sqrt{3}}}{I_{k1min}} - Z_L \tag{(f-r)}$$

$$R_N = Z_N \cdot PF_{sc} \tag{(a-r)}$$

$$X_N = \sqrt{Z_N^2 - R_N^2} \tag{8-7}$$

بسته به نوع سیستم زمین، تعدادی وابستگی بین جریانهای اتصال کوتاه مختلف (Ik3max , Ik1min , اوجود دارد که باید وارد شوند. Ecodial همگرایی بین پارامترها را بررسی می کند.

سازگاری پارامترهای ورودی منبع LV

در جدول ۳–۱۵، بررسیهای سازگاری توسط Ecodial بر روی پارامترهای ورودی منبع LV خلاصهشده است.

شرايط عدم انطباق	کی و کجا؟	توجيه	
$lk1min \le ln$	انواع سیستمهای زمینی با خنثی	Ik1min ممکن است کمتر از	
	توزيعشده است.	جریان نامی باشد.	
$Ik3max \times \frac{C_{min}}{C_{max}} < .$	انواع سیستمهای زمینی با خنثی	Ik3max / Ik1min خيلى	
Ik1min	توزيعشده.	پایین است این منجر به امپدانس	
		خنثی منفی میشود.	
$lef \leq ln$	سيستم TN-S بدون اتصال	خطای جریان ممکن است کمتر	
	بیسیم (اتصال همپتانسیل) در	از جریان نامی باشد.	
	نزدیکی نقطه اتصال.		
	TN-C		
$Ik3max \times \frac{C_{min}}{C_{max}} < If$	سیستم TN-S بدون اتصال بیسیم	lk3max / Ief خیلی کم است	
	در نزدیکی نقطه اتصال.	این نتیجه در امپدانس (N) PE	
	سیستم TN-C بدون خنثی	منفی است.	
	توزیعشده و بدون اتصال بیسیم در		
	نزدیکی نقطه اتصال.		

جدول ۳-۱۵: سازگاری پارامترهای ورودی منبع LV

نسبت $=\frac{51.3}{250}=20.5\%$ (> 15%)



http://www.electrical-installation.org/enwiki/Power factor correction and harmonic filtering

انواع بانکهای خازنی LV

اساس

نوع بانک خازنی بر اساس سطح اختلالات هارمونیکی در نقطه اتصال بانک خازنی تعیین می شود. جریان هارمونیک در نصب، منجر به ولتاژهای هارمونیکی در پایانه های خازن ها می شود که می تواند جریان های بیش از حد را در فرکانس های هارمونیکی ایجاد کند.

محاسبه سطح اختلال هارمونیک Gh / Sn در نصب

نوع بانک خازنی با محاسبه نسبت Gh / Sn، نشان دهنده سطح اختلالات هارمونیک در نصب است:

Gh: عبارت است از کل قدرت ظاهری (kvA) بارهای هارمونیک متصل به پاییندست شبکه (مدار) LV (فشار ضعیف) تابلوی توزیع (MLVS).

Sn: قدرت ظاهری ترانسفورماتور (ها) تأمین کننده MLVS

 ظرفیت شکستن تکقطبی در ولتاژ فاز به فاز بیشتر از جریان خطای دو فاز

جریانهای اتصال کوتاه Ik2max ،Ik3max و Ik1max مطابق با گزارش فنی Cenelec TR50480 محاسبه می شوند.

برای جریان دوگانه، Ecodial بررسی میکند که ظرفیت شکستن در ولتاژ فاز به فاز بیشتر از:

- جريان IEF مطابق با گزارش فنی Cenelec TR50480 محاسبه شده است.
- ۰ ۱۵، ۰ برابر جریان اتصال کوتاه ۳ فاز در نقطه موردنظر، اگر این جریان کمتر یا برابر A 000 10
 باشد.
- 0.25 برابر جریان اتصال کوتاه ۳ فاز در نقطه موردنظر، اگر این جریان بیشتر از A 000 10 باشد.

ظرفیت شکست تکقطبی در ولتاژ فاز به نول در سیستم TN

برای تأسیسات TN، دستگاههای محافظ باید بتوانند جریان خطای دو فاز روی تکقطبی را در ولتاژ فاز به نول بشکنند.

هیچ اشاره خاصی در استاندارد IEC 60364 وجود ندارد، اما هر نسخه Ecodial برای تمام دستگاههای محافظتی این بررسی را انجام میدهد و ظرفیت شکست تک قطب را در ولتاژ فاز به نول نشان میدهد که متفاوت از ظرفیت شکست ICU دستگاه است.

توزیع خط تغذیه برای سیستم کانال میله جریان (BTS) (توزیع تغذیه کننده برای کانال باس)

توزیع فیدر برای انتخاب اینکه آیا نقاط ضربه زدن بر روی BTS از همدیگر یکسان اند (یکنواخت) یا نه (غیریکنواخت) استفاده می شود. این انتخاب تأثیری بر کاهش ولتاژ و جریان های اتصال کوتاه دارد.

رلههای دیجیتال

Ecodial محاسبه تنظیمات پیشفرض با ۲ آستانه مشخص زمانی برای تشخیص اتصال کوتاه در بالادست ترانسفورماتور را انجام میدهد.



علاوه بر تنظیمات پیشفرض ، Ecodial مجموعهای از پارامترها را برای تنظیمات دستی فراهم میکند: