

$$WT = \frac{p * ID * k}{20 * Rm}$$

فرمول مستقیم محاسبه گوشت دیواره st52

$$WT = \frac{p * ID}{5000}$$

P = فشار بار

ID = قطر داخلی

WT = گوشت دیواره

$$P = \frac{WT * 20 * Rm}{ID * k}$$

فرمول مستقیم محاسبه بار st52

$$P = \frac{WT * 5000}{ID}$$

(K=۲ و Rm=۵۰۰ صرفاً برای st52 می باشند.)