

راهنمای نصب قفل مغزی سیستم خودکار ۱۲۷۵

- ۱- ابتدا جهت باز شدن درب ورودی را مشخص نمایید اگر درب به سمت چپ خود باز میشود (ساعتگرد) طبق حالت موتناژ شده در کارخانه بسته شود. (شکل الف)
- اگر درب خلاف ساعتگرد باز میشود ابتدا دو عدد پیچ تسمه (شماره ۶) را باز کرده و قسمت بلند آن را به سمت بوبین (شماره ۱) توسط دو عدد پیچ ۴*۸ بسته شود. (شکل ب)
- ۲- جای قفل را روی قسمت ثابت درب ورودی خالی نمایید و قفل را کاملاً داخل آن قرار دهید به طوری که زبانه ثابت درب متحرک پشت سربی بزرگ (شماره ۳) روی پین سیستم خودکار (شماره ۲) قرار گیرد سپس سوراخکاری نمایید.
- ۳- دو رشته سیمی که از صفحه دم دری (L1-L2) به داخل درب ورودی آمده را به زیر دو پیچ ترمینال (شماره ۵) وصل نمایید (می بایست قبلاً سر سیمها لحیم شود) و بعد پیچها را ببندید.
- لازم به توضیح است اگر خواستید قفل را بدون صفحه دم دری نصب کنید فقط دو سر سیم را از ترانس ۱۲VAC آورده و از کلید درب بازکن گذرانده به زیر دو پیچ ترمینال وصل نمایید.

■ نکات مهم

- ۱- هیچگاه برق مستقیم ۲۲۰V را به قفل وصل نکنید.
- ۲- از ضربه زدن و فشار آوردن زیاد به درب ورودی هنگام باز کردن درب خودداری کنید.
- ۳- از روغن کاری مجموعه پلاتین خودداری نمایید.
- ۴- هر ماه یکبار محل اتصال سربی بزرگ (شماره ۳) و سربی واسطه (شماره ۴) را گریس بزنید.
- ۵- از شستن درب ورودی هنگامی که قفل روی آن است خودداری کنید.
- ۶- جهت سهولت عملکرد قفل، حتی الامکان منبع تغذیه در نزدیکی قفل نصب گردد.

