



کد خطاهای پکیج تاجی تیپ A

| کد خطا | شرح خطا |
|--------|---|
| E1 | عدم تشکیل یا تشخیص شعله |
| E2 | افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش (فعال شدن کلید حرارتی) |
| E3 | انسداد دودکش _ خطای پرشر سوئیچ دود |
| E4 | افت فشار آب مدار گرمایش |
| E6 | اشکال در NTC مصرفی |
| E7 | اشکال در NTC گرمایشی |

[ورود به سایت دانلود فایل های تخصصی تاسیسات](#)

[ورود به سایت آموزش رایگان](#)

[ورود به سایت فروش فایل های کاربردی](#)



<http://package118.ir>