



کد خطای دستگاه های تاجی

کدینگ خطای تیپ A	
نقص در احتراق	E1
فیوز حد	E2
نقص در تهویه	E3
کمبود آب	E4
سنسور آب گرم بهداشتی G12	E6
سنسور گرمایش G18	E7
یخ زدگی	E9
کدینگ خطای تیپ B	
نقص در احتراق	E1
نقص در تهویه (کانکت)	E2
نقص در تهویه (دیس کانکت)	E3
فیوز حد	E4
سنسور آب سرد ورودی ECO	E5
سنسور آب گرم بهداشتی	E6
سنسور گرمایش	E7
نقص برد الکترونیکی	E8
کمبود آب	E9
کدینگ خطای تیپ C	
نقص در تهویه	E1
سنسور گرمایش G18	E2
سنسور آب گرم بهداشتی G14	E3
فیوز حد	E4
مدار شیر گاز (مدولار)	E5
نقص در احتراق	E6
نقص در شعله	E7
فشار گاز	E8
یخ زدگی	E9
وجود شعله پس از خاموش شدن	EB
نقص در برد الکترونیکی	EC
کمبود آب	EP