

در این پست تمامی ارورهای ایران را قرار داده ایم تا مشتریان یا سرویسکاران عزیز دسترسی به عیب یابی پکیج ایران رادیاتور داشته باشند .



## چراغهای

عیب  
چشمک زن

برد الکترونیک معیوب است

-40

30

ترموستات حدی تا 105 درجه عمل

80

پکیج کرده بیش از حد گرم شده بیشتر از

70

89 درجه

-80

سنسور شعله (یون)

70

-80

یخ زدایی با پمپ روشن

60

یخ زدایی با مشعل روشن

**-70**

**60**

سنسور آبگرم مصرفی اشکال دارد (مدار آن باز است)  
**50-80**

سنسور آبگرم مصرفی اشکال دارد (اتصال کوتاه)  
**50-70**

سنسور مدار شوفاژ اشکال دارد (مدار آن باز است)  
**50-70-80**

سنسور مدار شوفاژ اشکال دارد (اتصال کوتاه)  
**50-60**

**-80**

ترموستات حد قطع کرده

**40-70**

پرشر سوئیچ آب قطع است (مدار آن باز است)  
**40-70**

نشت دود به محیط (ترموستات دودکش قطع است)  
**40-80**

فن روشن است اما پرشر سوئیچ هوا قطع است  
**40-60-80**

فن خاموش است اما پرشر سوئیچ هوا قطع است  
**70-60-40**



عیب یابی پکیج ایران رادیاتور  
چشمک زدن چراغ پکیج ایران رادیاتور  
[جدول ارورهای پکیج ایران رادیاتور](#)  
خدمات پس از فروش پکیج ایران رادیاتور