

e81 پکیج ایران رادیاتور و روشهایی رفع ارور e81 ارور

معادل 124ff در دستگاههایی مثل [پکیج ایران رادیاتور e81 ارور](#) هست که معنی m24ff ارور 80 70 40 در دستگاه انالوگ مثل به معنی داغ کردن بیش از حد پکیج میباشد که e81 ساده خطای البته دلایل مختلفی دارد که ما در ادامه به شرح این ارور خواهیم پرداخت .

اگر شما به دفترچه راهنمای پکیج ایران رادیاتور مراجعه کنید در شرح خطای e81 . پکیج ایران رادیاتور متن زیر را خواهید دید

(ntc سنسور) ترموستات حدی ۱۰۵ قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی است .

قصد دارد تا به شرح دقیق ارور [نماینده گی ایران رادیاتور شرق تهران](#) پکیج ایران رادیاتور بپردازد e81

ایران e81

رادیاتور

["]

: پکیج ایران رادیاتور e81 علت اول ارور

گرفتگی مدار شوفاژ میباشد گاه این گرفتگی e81 یکی از علت های شایع ارور بر اثر اشتباه استفاده کننده از پکیج صورت میگیرد مثلا گاهی شخص بدون اینکه شوفاژ را از روی پکیج قطع کند (ولوم شوفاژ را روی صفر بگذارد) اقدام به بستن شیرهای زیر پکیج میکند یا اینکه اقدام به بستن شیرهای در پکیج ایران رادیاتور میشود . e81 رادیاتور ها میکند که همین کار باعث ارور در بعضی مواقع نیز گرفتگی رادیاتور در اثر رسوب در رادیاتور هست که باید توسط سرویسکار شرکت بازدید شود و با شستشو مسئله برطرف شود .

: پکیج ایران رادیاتور e81 علت دوم ارور

از کار افتادن پمپ دستگاه : باسوختن پمپ دستگاه اب درسیستم گردش ندارد و مطمئنا اب بیش از حد داغ میشود یا به عبارتی جوش می آورد که همین باعث ارور دستگاه می شود . معمولا دراکثر موارد پمپ تعمیر نشدنی است و باید تعویض گردد . در زیر عکس پمپ را می بینید

[

: پکیج ایران رادیاتور e81 علت سوم ارور

گرفتگی مبدل ثانویه یا مبدل صفحه ای : در واقع یک حالت خاص از علت اول است که همان گرفتگی است . در این حالت زمانی که ابگرم باز میشود ابگرمی که به درون مبدل ثانویه میرود تا ابگرم مصرفی را گرم کند گردش مناسبی ندارد و در نتیجه حرارت ان بالا میرود در این حالت معمولا اب سرد و گرم میشود یا اینکه ارور 70 یا ارور 40 70 80 در دستگاهای انالوگ ظاهر . در دستگاه دیجیتال می شود e81 یا خطای e88 میشود معادل ارور

: پکیج ایران رادیاتور e81 علت چهارم ارور

مبدل اصلی رسوب دارد . این حالت هم یک حالت خاص از حالت اول که را در پکیج e81 گرفتگی است که البته معمولا کمتر اتفاق می افتد و ارور . ایران رادیاتور سبب میشود

: پکیج ایران رادیاتور e81 علت پنجم ارور

سنسور حد دستگاه خراب کرده است البته این مورد هم به ندرت اتفاق می میشود سنسور حد است e81 افتد . در واقع سنسوری که باعث بروز ارور ولی خود این سنسور خراب نمی شود معمولا

: پکیج ایران رادیاتور e81 علت ششم ارور

شوپاژ مشکل دارد . این مورد هم به ندرت اتفاق می افتد . به ntc ترمیستور می تواند هر مشکلی را باعث شود . ntc تجربه ثابت شده است که خرابی شوپاژ مشکل دارد و دما را به درستی اعلام نکند شعله ntc در واقع وقتی خاموش نمیشود و حرارت دستگاه بیش از حد بالا می رود .



[caption id="" align="alignnone" width="134"] پکیج ایران e81 ارور
رادیاتور[/caption]