

برای تنظیم ساعت و تاریخ در فتال مانیتورینگ FC700

- ۱- ابتدا دکمه ALARM را نگه دارید تا تنظیمات زمان و تاریخ فعال شود.
- ۲- سپس با دکمه REFERENCE سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه را تغییر میدهید.
- ۳- با دکمه های VOLUME میتوانید عدد را کم و زیاد کنید.
- ۴- هر آخر که تنظیمات را انجام دادید، در آخر دکمه RECORD را بزنید.

