

. نمایندگی پکیج ایران رادیاتور نارمک



برای انجام تعمیرات تخصصی **پکیج ایران رادیاتور** در محله **نارمک** می توانید با شماره تلفن **09191212489** مقابل تماس بگیرید نمایندگی ایران رادیاتور نارمک اگر شما **پکیج ایران رادیاتور** . دارید حتما متن زیر را بخوانیدونکات زیر را را عایت کنید

**. با تشکر نمایندگی پکیج ایران رادیاتور نارمک**

[intergeo id="2gjM"][/intergeo]

در هنگام استفاده از پکیج دیواری همیشه دمای محیط را از روی پکیج تنظیم کنید و : **نکته اول** نه با شیر رادیاتورها به عبارت دیگر زمانی که خانه شما گرم میشود به هیچ وجه شیر رادیاتور را . نبندید و حتی نصفه هم نکنید بلکه شیرها همیشه کاملا باز باشد

همیشه وقتی با شیر پرکن فشار بار پکیج را تنظیم کردید بعد از آن حتمن شیر پکیج : **نکته دوم** را ببندید. اگر با شیر پرکن آشنا نیستید بر روی لینک زیر کلیک کنید

[توضیح شیر پرکن](#)



[caption id="" align="alignnone" width="150"]**نمایندگی پکیج ایران رادیاتور**  
نارمک[/caption]

اگر پکیج شما در بالکن نصب شده حتمن باید در هنگام مسافرت اگر سرما شدید : **نکته سوم** است اب پکیج را تخلیه کنید. و بعد پکیج رو خاموش کنید

. روش تخلیه اب را هم در زیر بخوانید

[روش تخلیه اب پکیج یا کم کردن فشار پکیج](#)

**نکته چهارم** : همیشه دقت کنید پکیج شما در مواردی که خراب میشه چه علانمی دارد مطمئنا شما هم مثل من قبول دارید که پکیج توانایی حرف زدن نداره تا به ما سرویسکارا بگه چه ایرادی داره . با تشکر نمایندگی ایران رادیاتور نارمک

همچنین دقت کنید پکیج مواقعی که ارور میدهد. دقیقاً چه اروری میدهد در بعضی پکیجها چراغ چشمک زن میشوند و شما باید دقیقاً اون چراغ رو به سرویسکار ببینید. در واقع اون چراغها نشون دهنده ارور دستگاه هستند.

و یا... نشون داده میشه e2 یا e1 در بعضی دستگاه ها که دیجیتال هستند ارور به صورت و در بعضی مدلها پکیج مثل بوتان نوع چشمک زدن و رنگ چراغ چشمک زن نشونه ارور دستگاه هست خلاصه کلام تمام علائم ظاهری و باطنی رو به دقت نگاه کنید تا سرویسکار در تشخیص ایراد دقیق عمل کنه

نکته پنجم: از سرویسکاران پکیج توقع معجزه نداشته باشید. آنها هم با علایمی که پکیج بروز میدهد و گزارشات شما به نتیجه میرسند. گاهی نیاز به آزمایش خطا هست و شاید کار در چند مرحله انجام شود.

خدمات پس از فروش ایران رادیاتور نارمک

نکته ششم: اکثر مشکلاتی که در پکیج بروز میکنه معمولاً با راهنمایی حل نمیشه و باید سرویسکار بازدید کنه



[caption id="" align="alignnone" width="303"]  
[/caption] نمایندگی ایران رادیاتور نارمک

### نحوه کار پکیج دیواری هنگام گرم کردن رادیاتورها

در ابتدا برد پکیج دیواری توسط شیر سه راهه موتوری خروجی مدار گرمایش را فعال می کند و در مرحله ی بعد پمپ سیرکولاتور با دور کم شروع به کار می کند. پمپ سیرکولاتور با فاصله ی ۵ تا ۷ ثانیه بعد از تغییر وضعیت شیر سه راهه راه اندازی می شود تا در سیستم موج ضربه رخ ندهد بعد از راه اندازی پمپ سیرکولاتور فشار آب در مدار توسط پرشر سویچ کنترل می شود و در میزان گرمایش مورد نیاز را می سنجد و مشعل متناسب با آن NTC مرحله ی بعد ترمیستور شروع به کار می کند. بعد از راه اندازی مشعل میله یون تشخیص می دهد که احتراق به صورت کامل شکل گرفته باشد.

#### [نمایندگی ایران رادیاتور نارمک](#)

NTC بعد از راه اندازی مشعل و رسیدن دمای آب مدار گرمایش به نقطه ی تنظیمی ترمیستور فرمان خاموش شدن مشعل را به برد اصلی صادر میکند. و برد اصلی مشعل را خاموش می کند. در هنگام راه اندازی مدار گرمایش پکیج دیواری در هر مرحله می توان از صحت کارکرد هر کدام از قطعه ها مطلع شد

خدمات پس از فروش ایران رادیاتور نارمک

به عنوان مثال اگر بعد از راه اندازی پمپ دستگاه خاموش شود. می توان پی برد که پرشر سوییچ درست عمل نکرده است. در این حالت بعد از چک کردن فشار آب در مدار گرمایش می توان به عدم کارکرد صحیح پرشر سوییچ پی برد.

&خدمات پس از فروش ایران رادیاتور نارمک &نارمک ایران رادیاتور

[نماینده گی پکیچ ایران رادیاتور نارمک](#)

نماینده گی ایران رادیاتور نارمک

[intergeo id="wkjM"][/intergeo]