

**INSO**  
**19684-1**  
**1st. Edition**  
**2015**



استاندارد ملی ایران  
۱۹۶۸۴-۱  
چاپ اول  
۱۳۹۳

**سیستم‌های کشف و اعلام حریق برای  
ساختمان‌ها –  
قسمت ۱: دستورالعمل برای طراحی، نصب،  
راهاندازی و تعمیر و نگهداری سیستم‌ها در  
ساختمان‌ها**

**Fire detection and fire alarm systems for  
buildings –  
Part 1: Code of practice for design,  
installation, commissioning and  
maintenance of systems in non-domestic  
premises**

**ICS : 13.220.20; 13.320**

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود . پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب ، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود . بدین ترتیب ، استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می کند . در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود .

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون ، برای حمایت از مصرف کنندگان ، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی ، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی ، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید . سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور ، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید . همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره ، آموزش ، بازرگانی ، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی ، آزمونگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش ، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم ، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند . ترویج دستگاه بین المللی یکاهما ، کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش ، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1 - International Organization for Standardization

2 - International Electrotechnical Commission

3 - International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

## **کمیسیون فنی تدوین استاندارد**

**« سیستم های کشف و اعلام حریق برای ساختمان ها - قسمت ۱: دستورالعمل برای طراحی، نصب، راه اندازی و تعمیر و نگهداری سیستم ها در ساختمان ها »**

### **سمت و / یا نمایندگی**

مدیر کل استاندارد استان قزوین

### **رئیس :**

طاهری، محمود رضا

(فوق لیسانس مهندسی صنایع)

### **دبیر :**

قاسم پور، مهران

(لیسانس مهندسی برق - قدرت)

استاندارد

### **اعضاء :** (اسامی به ترتیب حروف الفباء)

کارشناس ارشد سازمان آتش نشانی مشهد، عضو انجمن صنفی  
مهندسان برق سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

ایل بیگی، نعمت

(فوق لیسانس برق - کنترل)

دبیر انجمن صنفی مهندسان برق نظام مهندسی خراسان  
رضوی، کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی خراسان  
رضوی و کارشناس استاندارد

پوراصغر خمامی، حسین

(لیسانس برق - قدرت)

پژوهشگر در آزمایشگاه مطالعات سیستم و تجدید  
ساخთار، دانشگاه فردوسی مشهد

پوراصغر خمامی، حدیث

(فوق لیسانس برق - قدرت)

کارشناس استاندارد

حسینی، ابراهیم

(لیسانس فیزیک)

شرکت مهندسی تک لاد، عضو انجمن ریاضی دانان انگلستان از  
سال ۱۹۸۷

حیدری، محمد رضا

فوق لیسانس ریاضیات و کامپیوتر در صنایع

کارشناس ارشد سازمان آتش نشانی مشهد، عضو کمیسیون  
ایمنی و حفاظت از حریق سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

شه پرست، امیر

(لیسانس عمران)

شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

عباسی نژاد مود، مریم

(لیسانس برق - الکترونیک)

کرمانی حصار شهابی ، امیر  
(لیسانس - بهداشت حرفه ای)

کارشناس ارشد سازمان آتش نشانی مشهد ، عضو کمیسیون  
ایمنی و حفاظت از حریق سازمان نظام مهندسی خراسان  
رضوی

کیان مهر، محمدرضا  
(لیسانس برق - قدرت)

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
ط	پیش‌گفتار
۱	بخش اول کلیات
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۲	۲ مراجع الزامی
۴	۳ اصطلاحات و تعاریف
۱۵	۴ ضرورت برای استفاده از سیستم کشف و اعلام حریق و انواع آن
۱۷	۵ رسته‌بندی‌های سیستم
۲۰	۶ تبادل اطلاعات و تعریف مسئولیت‌ها
۲۲	۷ تغییرات نسبت به توصیه‌های این استاندارد
۲۴	بخش دوم ملاحظات طراحی
۲۴	۸ ارتباط بین رسته سیستم با نواحی مورد حفاظت
۲۹	۹ فعال سازی سایر سیستم‌های حفاظت در برابر حریق و یا امکانات ایمنی
۳۰	۱۰ سیستم‌ها در محیط‌های دارای گاز و گرد و غبار قابل انفجار
۳۰	۱۱ اجزای تشکیل‌دهنده سیستم
۳۲	۱۲ پایش، یکپارچگی و قابلیت اطمینان مدارهای خارجی
۳۹	۱۳ مناطق کشف
۴۲	۱۴ مناطق هشدار حریق
۴۴	۱۵ ارتباط با آتش نشانان و خدمات نجات
۴۸	۱۶ سیگнал‌های هشدار صوتی
۵۳	۱۷ سیگнал‌های هشدار دیداری
۵۵	۱۸ سیگнал‌های هشدار برای افراد ناشنوا
۵۹	۱۹ هشدار حریق مرحله‌ای
۶۳	۲۰ شستی‌های اعلام حریق
۶۶	۲۱ انواع آشکارسازهای حریق و روش انتخاب آنها
۷۶	۲۲ تعیین محل نصب و فوائل آشکارسازهای خودکار حریق
۹۳	۲۳ تجهیزات کنترل و نمایشگر
۹۸	۲۴ سیستم‌های شبکه شده
۱۰۰	۲۵ منابع تغذیه

## ادامه فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۱۰۵	کابل ها، سیم کشی و سایر اتصالات
۱۱۳	سیستم های رادیویی
۱۱۶	سازگاری الکترومغناطیسی
۱۱۸	ایمنی الکتریکی
۱۲۲	بخش ۳ محدودیت هشدارهای کاذب
۱۲۲	مسئولیت محدودیتهای هشدار کاذب
۱۲۵	طبقه بندی هشدارهای کاذب
۱۲۵	نرخ قابل قبول هشدارهای کاذب
۱۲۷	علل هشدارهای کاذب
۱۲۹	فرآیند طراحی محدود کردن هشدارهای کاذب
۱۳۰	اقدامات برای محدود کردن هشدار کاذب
۱۳۹	بخش ۴ نصب
۱۳۹	مسئولیت های نصب
۱۴۱	شیوه های و مهارت های نصب
۱۴۲	بازرسی و آزمون سیم کشی ها
۱۴۴	بخش ۵ راه اندازی و تحويل
۱۴۴	راه اندازی
۱۴۷	مستندسازی
۱۴۹	گواهی تایید
۱۵۰	تحویل
۱۵۲	ممیزی
۱۵۳	بخش ۶ نگهداری
۱۵۳	آزمون روزانه
۱۵۵	بازدید و سروپس
۱۶۰	بررسی های غیر رایج
۱۶۵	بخش ۷ مسئولیت های بهره بردار
۱۶۵	مدیریت تاسیسات
۱۶۷	دفترچه سیستم
۱۶۸	پیوست الف) (اطلاعاتی) انتخاب رسته های مناسب برای سیستم کشف و اعلام حریق
۱۷۱	پیوست ب) (اطلاعاتی) میزان سروصدای معمول در ساختمان ها

## ادامه فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۱۷۴	پیوست پ) (قانونی) تجهیزات کنترل و انتقال برای هشدار لمسی ارائه شده برای افراد دارای معلولیت شنوایی
۱۷۶	پیوست ت) (قانونی) روش محاسبه ظرفیت باتری آماده به کار
۱۷۷	پیوست ث) (اطلاعاتی) نمودار برای طراحی در مقابل هشدارهای کاذب
۱۷۸	پیوست ج) (اطلاعاتی) مشخصه‌های روشنایی ادوات هشداردیداری
۱۹۵	پیوست چ) (اطلاعاتی) شکل نمونه برای دفترچه سیستم
۱۹۹	پیوست ح) (اطلاعاتی) نمونه گواهی تایید
۲۰۹	کتابنامه
۳۸	شکل ۱ مدارهای آژیر
۴۰	شکل ۲ نمونه ای از فاصله جستجو در فضای آزاد
۴۳	شکل ۳ مناطق هشدار حریق
۵۱	شکل ۴ تراز فشار صوت
۶۴	شکل ۵ شستی های اعلام حریق دستی در راه های خروجی
۸۲	شکل ۶ آشکارسازهای دود در سقف های شبیدار
۸۲	شکل ۷ آشکارسازها در ۱۰٪ بالایی یک فضای خالی
۸۲	شکل ۸ نزدیکی آشکارسازها به موارد نصب شده در سقف
۸۳	شکل ۹ پارتبیشن ها یا انبارهای قفسه بندی شده
۸۴	شکل ۱۰ سقف
۸۵	شکل ۱۱ آشکارساز بر روی سقف سوراخدار
۸۵	شکل ۱۲ فضای خالی پیرامون آشکارساز
۸۸	شکل ۱۳ جانمایی آشکارسازهای پرتو نوری
۱۱۱	شکل ۱۴ مثالی از سیستم اعلام حریق شبکه شده
۱۱۸	شکل ۱۵ نمونه هایی از زمین های عملیاتی
۱۱۸	شکل ۱۶ علامت گذاری مناسب برای ترانسفورماتور، محفظه منبع تغذیه یا قدرت داخلی sub- assembly محفظه به معنی استفاده از ترانسفورماتور ایمنی جدا است.
۱۷۵	شکل ث ۱) نمودار برای طراحی در مقابل هشدارهای کاذب
۱۷۹	شکل ج ۱) مثال الگوی روشنایی از یک VAD نصب شده سقفی
۱۸۰	شکل ج ۲) مثال الگوی روشنایی از یک VAD نصب شده دیواری
۸۶	جدول ۱ فاصله و جانمایی آشکارساز در سقف های لانه زنبوری و مشابه
۸۶	جدول ۲ فاصله گذاری و تعیین محل نصب آشکارسازها بر روی سقفهای با تیرچه یا تیرریزی نسبت به هم

## ادامه فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۹۰	جدول ۳ محدوده ارتفاع سقف
۱۳۲	جدول ۴ ملاحظات در استفاده و انتخاب آشکارسازهای دودی پرتوی نوری و نقطه ای
۱۶۶	جدول الف ۱) انتخاب دسته مناسب برای سیستم کشف و اعلام حریق
۱۶۹	جدول ب ۱) میزان سروصدای معمول محیط (Lp)
۱۷۹	جدول ج ۱) حداقل درجه برای VADs- نصب شده سقفی در اتاق مریع با نمایش مستقیم و اصلاح نور محیط
۱۸۰	جدول ج ۲) حداقل درجه برای VADs- نصب شده سقفی در اتاق مریع با نمایش غیرمستقیم و اصلاح نور محیط
۱۸۱	جدول ج ۳) حداقل درجه برای VADs- نصب شده سقفی در راهروها در نقطه میانی با نمایش مستقیم و اصلاح نور محیط
۱۸۲	جدول ج ۴) حداقل درجه برای VADs- نصب شده سقفی در راهروها در نقطه میانی با نمایش غیرمستقیم و اصلاح نور محیط
۱۸۳	جدول ج ۵) حداقل درجه برای VADs- نصب شده دیواری در ارتفاع ۲/۴ m در اتاق مریع و مستطیل با نمایش مستقیم و اصلاح نور محیط
۱۸۵	جدول ج ۶) حداقل درجه برای VADs- نصب شده دیواری در ارتفاع ۲/۴ m در اتاق مریع و مستطیل با نمایش غیرمستقیم و اصلاح نور محیط
۱۸۷	جدول ج ۷) حداقل درجه برای VADs- نصب شده دیواری در ارتفاع ۲/۴ m در اتاق مریع و مستطیل با نمایش مستقیم و اصلاح نور محیط
۱۸۸	جدول ج ۸) حداقل درجه برای VADs- نصب شده دیواری در ارتفاع ۲/۴ m در راهروها با نمایش غیرمستقیم و اصلاح نور محیط
۱۹۰	جدول ج ۹) حداقل درجه برای VADs- نصب شده سقفی در اتاق مریع با نمایش غیرمستقیم و اصلاح نور محیط
۱۹۲	جدول ج ۱۰) حداقل درجه برای VADs- نصب شده دیواری در ارتفاع ۲/۴ m در اتاق مریع و مستطیل با نمایش مستقیم و اصلاح نور محیط

## پیش‌گفتار

استاندارد "سیستم‌های کشف و اعلام حریق برای ساختمان‌ها - بخش ۱: دستورالعمل برای طراحی، نصب، راهاندازی و تعمیر و نگهداری سیستم‌ها در ساختمان‌ها" که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده‌است و در هشت‌تصد و بیست و یکمین اجلاس کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

BS 5839-1:2013, Fire detection and fire alarm systems for buildings – Part 1: Code of practice for design, installation, commissioning and maintenance of systems in non-domestic premises

## سیستم‌های کشف و اعلام حریق برای ساختمان‌ها - بخش ۱: دستورالعمل برای طراحی، نصب، راهاندازی و تعمیر و نگهداری سیستم‌ها در ساختمان‌ها

۱ کلیات

### ۱-۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین راهنما برای برنامه‌ریزی، طراحی، نصب، راهاندازی و نگهداری سیستم‌های کشف و اعلام حریق داخل و اطراف ساختمان‌ها، به جز مسکونی‌های کوچک<sup>۱</sup>، می‌باشد. این استاندارد هیچگونه توصیه‌ای در زمینه‌ی نصب و یا عدم نصب سیستم کشف و اعلام حریق در این محل‌ها ندارد. توصیه‌های مربوط به سیستم‌های کشف و اعلام حریق در مسکونی‌های کوچک در استاندارد BS 5839-6 بیان می‌شود.

واژه‌ی سیستم‌های کشف و اعلام حریق، در مفاد این استاندارد، محدوده‌ای از سیستم‌های دارای تنها یک یا دو شستی اعلام حریق و آژیر تا مجموعه‌ای از سیستم‌های کشف و اعلام حریق متشكل از تعداد زیادی آشکارسازهای حریق خودکار، شستی‌های اعلام حریق و آژیر، متصل به چندین تابلوی نمایش‌دهنده و کنترل‌کننده‌ی ارتباطی که به صورت شبکه به یکدیگر مرتبط شده‌اند، را شامل می‌شود.

این واژه همچنین شامل سیستم‌هایی است که قادر به تولید سیگنال‌هایی برای آغاز به کار سایر تجهیزات و سیستم‌های حفاظت در برابر حریق (مانند سیستم‌های اطفای حریق، سیستم‌های کنترل دود یا تجهیزات درب خودکار) یا اقدامات ایمنی (مانند خاموش کردن سیستم‌های هواساز، بستن شیر گاز یا نفت یا پایین آوردن آسانسورها به طبقه همکف) هستند. این واژه در رابطه با سایر سیستم‌ها و تجهیزات، یا مدارهای جانبی متصل به آن‌ها، کاربردی ندارد. توصیه‌های مربوط به برنامه‌ریزی، نصب و نگهداری تسهیلاتی که سیستم‌های حفاظت در برابر حریق خاصی را، با استفاده از سیستم‌های اشاره شده در این استاندارد فعال می‌کنند، در استاندارد BS 7273 آمده است.

این استاندارد، سیستم‌هایی که وظیفه‌ی اصلی و اولیه‌ی آن‌ها اطفا یا کنترل حریق است، نظیر سیستم‌های آب‌پاش یا اطفای حریق خودکار، را پوشش نمی‌دهد، گرچه ممکن است عملکرد ثانویه‌ی آن هشدار حریق باشد؛ و لیکن، استفاده از یک سیگنال از یک سیستم اطفای حریق خودکار به عنوان یک فعال‌کننده در سیستم اعلام حریق را پوشش می‌دهد (به طور مثال با استفاده از یک کلید جریان یا فشار).

این استاندارد سیستم‌های هشدار به صورت پیام صوتی را پوشش نمی‌دهد. توصیه‌های برای سیستم‌های هشدار به صورت پیام صوتی و آژیرهای صوتی پیشرفت‌های در استاندارد BS 5839-8 ارائه می‌شود.

این استاندارد سیستم‌هایی که عملکرد اعلام حریق را با سایر عملکردهای غیر از اعلام حریق ترکیب می‌کند، پوشش نمی‌دهد. توصیه‌ها برای چنین سیستم‌هایی پیچیده و یکپارچه کردن آنها در DD CLC/TS 50398 ارائه می‌شود.

۱- منظور خانه‌های یک یا دو خانواری است.

این استاندارد سیستم تماس اضطراری عمومی (۱۱۵ یا ۱۲۵)، یا آژیرهای هشدار حریق مکانیکی یا دستی را پوشش نمی دهد.

این استاندارد سیستم هایی را که جهت راهنمایی به صورت پیام شنیداری یا دیداری برای تکمیل سیستم های اعلام حریق طراحی شده اند را پوشش نمی دهد.

توصیه ها برای سیستم های کشف و اعلام حریق در تأسیسات پردازش داده الکترونیک و به طور مشابه در اتاق های تجهیزات الکترونیکی حساس و مهم، در استاندارد BS 6266 ارائه می شود، که از توصیه های بیان شده در این بخش فراتر می باشد.

این استاندارد برای توسعه و تغییر سیستم های موجود، حداقل در رابطه با طراحی، نصب، راه اندازی و صدور گواهی تأیید کار جدید کاربرد دارد، گرچه ممکن است سیستم توسعه یا تغییر یافته، به طور کلی با توصیه های این استاندارد مطابقت نداشته باشد.

## ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این کد استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدرکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه های بعدی آنها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

**2-1** BS 476 (relevant parts), Fire tests on building materials and structures

**2-2** BS 4678-4, Cable trunking – Part 4: Specification for cable trunking made of insulating material

**2-3** BS 5839-8:2013, Fire detection and fire alarm systems for buildings – Part 8: Code of practice for the design, installation, commissioning and maintenance of voice alarm systems

**2-4** BS 5839-9, Fire detection and alarm systems for buildings – Part 9: Code of practice for design, installation and maintenance of emergency voice communication systems

**2-5** BS 5979, Remote centres receiving signals from fire and security systems – Code of practice

**2-6** BS 7273 (all parts), Code of practice for the operation of fire protection measures

**2-7** BS 7629-1, Specification for 300/500 V fire resistant electric cables having low emission of smoke and corrosive gases when affected by fire – Part 1: Multicore and multipair cables

**2-8** BS 7671:2008+A1:2011, Requirements for electrical installations – IET Wiring Regulations

**2-9** BS 7846, Electric cables – 600/1 000 V armoured fire-resistant cables having thermosetting insulation and low emission of smoke and corrosive gases when affected by fire

**2-10** BS 8434-2, Methods of test for assessment of the fire integrity of electric cables – Part 2: Test for unprotected small cables for use in emergency circuits –

**2-11** BS EN 50200 with a 930 °C flame and with water spray

**2-12** BS 9999, Code of practice for fire safety in the design, management and use of buildings

**2-13** BS EN 54-2:1997, Fire detection and fire alarm systems – Part 2: Control and indicating equipment

**2-14** BS EN 54-3, Fire detection and fire alarm systems – Part 3: Fire alarm devices – Sounders

**2-15** BS EN 54-4, Fire detection and fire alarm systems – Part 4: Power supply equipment

**2-16** BS EN 54-5, Fire detection and fire alarm systems – Part 5: Heat detectors – Point detectors

**2-17** BS EN 54-7, Fire detection and fire alarm systems – Part 7: Smoke detectors – Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization

**2-18** BS EN 54-10, Fire detection and fire alarm systems – Part 10: Flame detectors

**2-19** BS EN 54-11, Fire detection and fire alarm systems – Part 11: Manual call points

**2-20** BS EN 54-12, Fire detection and fire alarm systems – Part 12: Smoke detectors – Optical beam detectors

**2-21** BS EN 54-20, Fire detection and fire alarm systems – Part 20: Aspirating smoke detectors

**2-22** BS EN 54-23:2010, Fire detection and fire alarm systems – Part 23: Fire alarm devices – Visual alarm devices

**2-23** BS EN 54-25:2008, Fire detection and fire alarm systems – Part 25: Components using radio links and system requirements

**2-24** BS EN 54-26, Fire detection and fire alarm systems – Part 26: Point fire detectors using carbon monoxide sensors

**2-25** BS EN 50086 (relevant parts), Specification for conduit systems for electrical installations

**2-26** BS EN 50200, Method of test for resistance to fire of unprotected small cables for use in emergency circuits

**2-27** BS EN 50281-1-2, Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust – Part 1-2: Selection, installation and maintenance

**2-28** BS EN 60079-14, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 14: Electrical installations in hazardous areas (other than mines)

**2-29** BS EN 60702-1, IEC 60702-1, Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V – Part 1: Cables

**2-30** BS EN 60702-2, IEC 60702-2, Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V – Part 2: Terminations

**2-31** BS EN 61558 (parts relevant to safety isolating transformers), Safety of power transformers, power supply units and similar

**2-32 BS EN ISO 13943, Fire safety – Vocabulary**

**2-33 BS ISO 7240-8, Fire detection and alarm systems – Part 8: Multi-sensor, carbon monoxide and heat detectors**

**2-34 BS ISO 7240-15, Fire detection and alarm systems – Part 15: Fire detection and alarm systems – Multisensor fire detectors**

**2-35 CEA 4021, Multisensor detectors, which respond to smoke and heat, and smoke detectors with more than one smoke sensor**

**2-36 Scottish Health Technical Memorandum 82, Alarm and detection systems. NHS Estates. London: TSO**

**2-37 Health Technical Memorandum 05-03 Part B, Fire detection and alarm systems. Department of Health. London: TSO**

### ۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد علاوه بر اصطلاحات و تعاریف زیر، اصطلاحات و تعاریف بکار رفته در استاندارد BS EN ISO 13943 نیز کاربرد دارد.

۱-۳

#### سیستم آدرس پذیر

سیستمی که در آن سیگنال های ارسالی از آشکارسازها، شستی های اعلام حریق یا ادوات دیگر به صورت مجزا در تجهیزات کنترلی و نمایشگر شناسایی می شود.

۲-۳

#### مرکز دریافت هشدار (ARC)

محلی که به طور مداوم خدمه انسانی در آن حضور دارند، دور از مکانی که سیستم کشف و اعلام حریق در آنجا نصب شده و جایی که اطلاعات مربوط به وضعیت سیستم اعلام حریق نمایش و یا ثبت می شود، بدین ترتیب نیروهای امداد و نجات و آتشنشانان می توانند احضار شوند.

۳-۳

#### منطقه هشدار

بخشی از منطقه حفاظت شده‌ای که در آن هشدار حریق می تواند به صورت جداگانه و مستقل از اخطار حریق در سایر مناطق، هشدار حریق داده شود.

۴-۳

#### سیستم کشف دود مکشی

سیستم کشف دود که در آن نمونه‌ای از هوای درون فضای حفاظت شده به وسیله یک فن یا پمپ به درون آشکارسازی که ممکن است از فضای حفاظت شده دور باشد، کشیده می شود.

۵-۳

### رسایی صدا

ویژگی و خاصیت یک صدا که به آن اجازه می دهد در میان سایر صداها شنیده شود.

یادآوری- رسایی صدا به بلندی نسبی و مقدار فرکانس صدا در مقایسه با سایر صداهای هم زمان، بستگی دارد.

۶-۳

### سیستم کشف و اعلام خودکار حریق

سیستمی (به غیر از سیستم های موضعی که بر روی خودشان امکان هشدار حریق دارند) که در آن یک هشدار از حریق می تواند به صورت خودکار فعال شود.

یادآوری۱- سیستم های کشف و اعلام حریق خودکار می توانند به شرح ذیل طبقه‌بندی شوند:

الف- سیستم های کشف حریق دو حالت: سیستم های کشف و اعلام حریق که تنها قادر به نشان دادن دو حالت در خروجی هستند، به نام شرایط «عادی» یا «آتش».

ب- سیستم های کشف حریق آنالوگ: سیستم های کشف و اعلام حریق خودکار که در آن ها سیگنال نمایانگر مقدار پدیده‌ی دریافت شده (یا در درون آشکارساز یا در تجهیزات کنترل و نمایشگر)، با توجه به فراهم ساختن امکان ارائه‌ی بیش از دو حالت خروجی، پردازش می شود، نمایانگر حالت عادی، آتش و حداقل یک حالت غیرعادی دیگر است. پردازش می تواند به صورت اعمال آستانه ثابت بر روی مقادیر پدیده دریافت شده، یا تجزیه و تحلیل های پیچیده‌تری از پارامترهای مختلف سیگنال، نظیر اندازه‌گیری نرخ افزایش، شکل منحنی، یا ناحیه زیر منحنی، انجام پذیرد. هدف تجزیه و تحلیل ها به طور معمول شناسایی (نه لزوماً نشان دادن به بهره بردار) شرایطی است که حاکی از آتش نیست، ولیکن می تواند منجر به یک هشدار کاذب از سوی یک سیستم کشف حریق دو حالت شود. در اکثر سیستم های کشف و اعلام حریق آنالوگ، مقدار پدیده‌ی دریافت شده می تواند در دسترس یک فرد مجاز، مثلاً کارشناس فنی نیز باشد.

یادآوری۲- سیستم های دارای بیش از دو حالت وجود دارند و تحت عنوان سیستم های چند حالت معروف می باشند.

۷-۳

### مدار

مجموعه اجزای اعلام حریق که از تجهیزات کنترلی یکسان تغذیه می شوند و توسط وسایل حفاظتی در مقابل اضافه جریان و یا وسایل محدود کننده جریان محافظت می شوند.

۸-۳

### فضای ارتباطی<sup>۱</sup>

ناحیه‌ای (شامل یک پلکان) که عمدتاً به عنوان مسیر دسترسی بین یک اتاق و یک خروجی از ساختمان یا بخش استفاده می شود.

۹-۳

### انطباق

چیدمان طراحی شده به نوعی که یک خروجی تنها زمانی که حداقل دو ورودی مستقل سیگنال راهاندازی در زمان یکسان موجود هستند، به دست می آید.

یادآوری- این مسأله نباید با «ضربه دوتایی» اشتباه شود، یک عبارت مصطلح که اغلب برای تنظیمی کاربرد دارد که در آن یک خروجی تنها زمانی که دو سیگنال متوالی از یک دستگاه یکسان دریافت شوند، داده می شود.

۱۰-۳

### آشکارساز گاز حاصل از احتراق

آشکارساز خودکار حریق حساس به گازهای حاصل از احتراق و/ یا تجزیه حرارتی؛

۱۱-۳

### راهاندازی

فرآیندی که طی آن تطابق سیستم نصب شده با الزامات از پیش تعریف شده، تعیین می شود.

۱۲-۳

### شخص ذی صلاح

شخصی با تجربیات و تعلیمات مرتبط، و با دسترسی به ابزارهای لازمه، تجهیزات و اطلاعات، و قادر به انجام وظیفه مشخص؛

۱۳-۳

### تجهیزات کنترل و نمایشگر (CIE)<sup>۱</sup>

جزء یا اجزایی از سیستم کشف و اعلام حریق که از طریق آن سایر اجزا می توانند با برق تغذیه شوند و ضمناً:

الف- استفاده می شوند:

۱- برای دریافت سیگنال ها از آشکارسازهای متصل، شستی های اعلام حریق یا سایر دستگاه ها (به طور مثال دستگاه های ورودی/ خروجی)؛

۲- برای تعیین نمودن این که این سیگنال ها متناظر و مرتبط با وضعیت هشدار حریق باشند.

۳- برای نشان دادن هرگونه وضعیت هشدار حریق به صورت شنیداری و دیداری؛

۴- برای نشان دادن موقعیت خطر؛

۵- احتمالاً ثبت این گونه اطلاعات؛

ب- به منظور نظارت بر عملکرد صحیح سیستم و دادن هشدار شنیداری و دیداری برای هر خط، استفاده می شود (به طور مثال، اتصال کوتاه، مدار باز یا خط در منبع تغذیه).

1 -control and indicating equipment

- پ-در صورت نیاز، قادر به انتقال سیگنال های هشدار حريق:
- ۱- به دستگاه های هشدار حريق شنیداری یا دیداری یا به سیستم هشدار به صورت پیام صوتی؛
  - ۲- به تابع مسیر اعلام حريق به سمت مرکز دریافت کننده اعلام حريق؛
  - ۳- به تابع کنترل کننده یا فعال کننده سیستم ها یا تجهیزات حفاظت حريق؛
  - ۴- به سایر سیستم ها یا تجهیزات، نظیر یک تابلوی میمیک.

۱۴-۳

### **مسیر سیگنال بحرانی**

کلیه اجزا و اتصالات داخلی حد فاصل فعال کننده های هشدار حريق (شستی اعلام حريق یا آشکارساز خودکار حريق) و ترمینال های ورودی، بر روی یا درون هر دستگاه اعلام حريق؛

۱۵-۳

### **طراح**

شخص یا سازمانی که مسئولیت وظایف مشخص شده در بخش ۲ را می پذیرد.

۱۶-۳

### **منطقه کشف حريق**

قسمتی از محل های حفاظت شده به طوری که وقوع حريق در داخل آن به وسیله یک سیستم کشف و اعلام حريق به طور جداگانه از هشدار حريق در سایر قسمت ها، نمایش داده خواهد شد.

یادآوری- یک منطقه کشف حريق به طور معمول از یک ناحیه حفاظت شده توسط چندین شستی اعلام حريق و یا آشکارساز تشکیل می شود، تا از طریق مشخص کردن محل وقوع حريق، به طور مجاز به تخلیه ساختمان و اطفای حريق، یاری رساند.

۱۷-۳

### **آشکارساز**

بخشی از یک سیستم کشف و اعلام حريق خودکار که حداقل شامل یک حسگر بوده که به طور مداوم یا در فواصل مکرر، حداقل یک پدیده فیزیکی و یا شیمیایی مناسب مربوط به حريق را بررسی می کند، و حداقل یک سیگنال مرتبط با استاندارد ارائه می دهد.

یادآوری- تصمیم گیری برای اعلام هشدار حريق یا به کار انداختن تجهیزات حفاظت در برابر حريق خودکار ممکن است در آشکارساز یا بخش دیگری از سیستم صورت بگیرد، مثلاً در CIE.

۱۸-۳

### **هشدار کاذب**

سیگنال حريق ناشی از علتی به جز آتش سوزی؛

یادآوری- هشدارهای کاذب می توانند در چهار گروه طبقه بندی شوند:

الف- هشدارهای ناخواسته، که در آن سیستم پاسخ داده است، یا از نقطه نظر طراحی یا فن آوری به طور منطقی انتظار می رود که به هر یک از موارد ذیل واکنش نشان دهد:

۱- یک پدیده یا اثر زیستمحیطی مشابه آتشسوزی (به طور مثال دود ناشی از آتشبازی در نزدیکی آن، گرد و غبار یا حشرات، فرآیندهایی که دود یا شعله تولید می کنند، یا اثرات زیستمحیطی که می توانند انواع مشخصی از آشکارسازها را به صورت ناپایدار درآورند، نظیر جریان سریع هوا)؛

۲- خرابی ناشی از برخورد؛

۳- عملکرد نامناسب انسان (به طور مثال بھربداری از یک سیستم برای آزمون یا به منظور تعمیر و نگهداری بدون اخطار قبلی به ساکنان ساختمان و یا مرکز دریافت‌کننده هشدار)؛

ب- هشدارهای کاذب تجهیزات، که در آن یک هشدار کاذب از خطای در سیستم ناشی می شود.

پ- هشدارهای کاذب خرابکارانه، که در آن یک فرد شستی اعلام حریق را به کار می اندازد یا یک آشکارساز حریق را فعال می کند، در حالی که از عدم وجود آتشسوزی آگاه است.

ت- هشدارهای کاذب با قصد و نیت خیر، که در آن یک فرد شستی اعلام حریق را به کار می اندازد یا به طریق دیگر، با اعتقاد به وجود آتشسوزی اخطار حریق را فعال می کند، در حالی که در حقیقت آتشی وجود ندارد.

۱۹-۳

### ادوات هشدار حریق

جزئی از سیستم کشف و اعلام حریق که در استاندارد جا داده نشده و برای دادن هشدار حریق کاربرد دارد.

یادآوری- به طور مثال، یک آذیر یا ادوات هشدار دیداری؛

۲۰-۳

### آذیر هشدار حریق

ادوات هشدار حریق شنیداری؛

۲۱-۳

### راه حل مهندسی حریق

کاربرد علم و مهندسی برای دستیابی به یک یا چند هدف ایمنی در برابر آتش به نحوی که اهداف بدون دنباله (حاشیه)، به طور کامل و به صورت توصیه های تجویزی از یک استاندارد شناخته شده، به دست آیند.

۲۲-۳

### میزان خطر حریق

احتمال وقوع آتشسوزی

۲۳-۳

### ساختار مقاوم در برابر حریق

ساختاری که می تواند برای یک بازه زمانی مشخص، همه یا برخی از معیارهای مورد نیاز ارائه شده در بخش های مرتبط استاندارد BS 476 (یا استانداردهای بین‌المللی معادل) را تأمین نماید.

۲۴-۳

### ریسک حریق

ترکیبی از احتمال وقوع آتش‌سوزی و شدت پیامدهای ناشی از آن؛

۲۵-۳

### سیگنال حریق

سیگنالی که نشان دهنده وقوع آتش‌سوزی است.

۲۶-۳

### آشکارساز شعله‌ای

آشکارساز خودکار حریق که به تشعشعات منتشر شده از شعله حریق واکنش نشان می‌دهد.

۲۷-۳

### آشکارساز حرارتی

آشکارساز خودکار حریق که به افزایش درجه حرارت واکنش نشان می‌دهد.

۲۸-۳

### نصب

عمل قرار دادن و متصل کردن اجزا و المان‌های سیستم؛

یادآوری - نصب می‌تواند توسط یک یا چند بخش انجام پذیرد.

۲۹-۳

### نصاب

شخص یا سازمانی که مسئولیت کل یا بخشی از فرآیند نصب را بر عهده دارد.

۳۰-۳

### نورگیر سقفی

ساختاری که در بالای سطح بام با هدف نور رسانی به فضای پایین آن قرار می‌گیرد.

۳۱-۳

### آشکارساز خطی

آشکارسازی که به پدیده حس شده در مجاورت یک خط پیوسته واکنش نشان می‌دهد.

۳۲-۳

### اتاق یا منطقه کم خطر حریق

منطقه یا اتاقی که محتوی مقدار کم یا فاقد مواد قابل احتراق و منبع احتراقی باشد، که در آن گسترش هرگونه آتش‌سوزی قابل پیش‌بینی، به نحوی که برای فرار ساکنان یا تخریب اموال تهدید مهمی باشد، غیرمحتمل و بعيد است.

**یادآوری**- نمونه هایی از مواد قابل احتراق عبارتند از مبلمان، اسباب و لوازم خانه و انباری یا نازک کاری ها؛

۳۳-۳

### **تعمیر و نگهداری**

عمل بازرگانی، سرویس کردن و تعمیرات ضروری به منظور حفظ و نگهداری عملکرد بهینه سیستم نصب شده؛

۳۴-۳

### **شستی اعلام حریق**

جزئی از سیستم کشف و اعلام حریق که برای فعال سازی دستی یک هشدار کاربرد دارد.

۳۵-۳

### **سیستم دستی**

سیستمی که شامل هیچگونه آشکارساز خودکار نیست و هشدار حریق تنها می‌تواند به صورت دستی آغاز شود.

۳۶-۳

### **حداکثر بار هشدار**

حداکثر باری (جریان) که بر منبع تغذیه یک سیستم اعلام حریق در شرایط آتش سوزی تحمیل می‌شود، شامل برق مورد نیاز برای عملکرد همزمان کلیه دستگاه های اعلام حریق، سیگنال های حریق از سوی کلیه آشکارسازهای حریق خودکار و شستی های اعلام حریق در ساختمان، هر گونه برقی که توسط سایر سیستم ها و تجهیزات در شرایط آتش سوزی کشیده شود و هر گونه برق مورد نیاز برای انتقال سیگنال های حریق به یک مرکز دریافت کننده هشدار (در صورتی که امکان آن مهیا باشد)؛

۳۷-۳

### **نمودار میمیک<sup>۱</sup>**

نمایش توپوگرافی محل های حفاظت شده و زیربخش های آن ها، که از نشانگرهای ساطع کننده نور برای هر زیربخش استفاده می‌کند به نحوی که نشانه و علامت های سیستم کشف و اعلام حریق می‌تواند به سرعت سبب مشخص شدن محل مورد نظر گردد.

۳۸-۳

### **حداکل درجه حرارت واکنش استاتیکی**

حداکل درجه حرارتی که در آن، یک آشکارساز حرارتی در صورت قرار گرفتن در معرض اندکی افزایش درجه حرارت، یک سیگنال اعلام حریق تولید خواهد کرد.

۳۹-۳

### آشکارساز ترکیبی حریق

آشکارساز حریقی که بیش از یک پدیده فیزیکی و یا شیمیایی مرتبط با آتش را پایش می کند.

۴۰-۳

### سیستم شبکه شده

سیستم کشف و اعلام حریقی که در آن چندین بخش از CIE به یکدیگر متصل و قادر به تبادل اطلاعات هستند.

۴۱-۳

### منبع تغذیه عادی

منبعی که انتظار می رود سیستم کشف و اعلام حریق در شرایط عادی ، برق خود را از آن بگیرد.

یادآوری - منبع تغذیه عادی به طور معمول از طریق سیستم تغذیه برق عمومی تأمین می شود.

۴۲-۳

### تخلیه مرحله به مرحله

سیستمی از تخلیه که در آن بخش های مختلف محل به ترتیب کنترل شده ای تخلیه می شوند، قسمت هایی از محل که انتظار می رود در معرض بیشترین خطر ناشی از حریق باشند، ابتدا تخلیه خواهند شد.

یادآوری - یک تخلیه مرحله به مرحله به طور عادی نیازمند حداقل یک سیستم اعلام حریق دو مرحله ای می باشد.

۴۳-۳

### آشکارساز نقطه ای

آشکارسازی که به یک پدیده حس شده در پیرامون یک نقطه ثابت واکنش نشان می دهد.

۴۴-۳

### پیش هشدار

هشدار اولیه نسبت به شرایطی که ممکن است نمایانگر حریق باشد (یا نباشد) ، لیکن نزدیک شدن به شرایط هشدار را نشان می دهد.

۴۵-۳

### مدیریت ساختمان

ا شخصی که دارای کنترل همه روزه بر ساختمان، سیستم (ها) کشف و اعلام حریق و اجرای اقدامات در شرایط آتش سوزی هستند.

**یادآوری**- در ساختمان های بزرگ، اغلب به یک شخص با دانش تخصصی، مسئولیت سیستم کشف و اعلام حریق و اتفاقات مرتبط، واگذار می شود. در ساختمان های کوچک، وجود شخصی با دانش تخصصی غیرمحتمل است، ولیکن مسئولیت سیستم کشف و اعلام حریق هنوز هم می تواند به یک شخص خاص واگذار شود.

۴۶-۳

#### حفظ

وجود یک یا چند آشکارساز خودکار حریق که قادرند اقدامات مورد نیاز اولیه جهت حفاظت جان و مال در صورت وقوع آتشسوزی را فعال کنند.

۴۷-۳

#### خریدار

شخص یا سازمانی که مسئولیت اولیه و اصلی برای پذیرش و پرداخت هزینه سیستم نصب شده را بر عهده می گیرد.

۴۸-۳

#### سیستم ارتباط رادیویی

سیستم کشف و اعلام حریقی که در آن همه یا برخی از ارتباطات بین اجزا از طریق ارتباط رادیویی ساخته می شود.

#### ۴۹-۳ آشکار ساز افزایشی

آشکارساز خودکار حریقی که هرگاه نرخ تغییرات پدیده اندازه گیری شده توسط آن در واحد زمان از یک مقدار معین برای مدت زمان کافی افزایش یابد، یک هشدار را فعال می کند.

**یادآوری**- برای هر گروه در استاندارد BS EN 54-5 ، دو زیرگروه وجود دارد: R و S. آشکارسازهای به اصطلاح افزایشی ممکن است متناظر با R در نظر گرفته شوند، و آشکارسازهای درجه حرارت ثابت با S

۵۰-۳

#### تعوییر

عمل غیر معمولی که برای بازگرداندن عملکرد بهینه سیستم نصب شده، ضروری است.

۵۱-۳

#### فاصله جست و جو

فاصله ای که باید به وسیله یک جست و جوگر در داخل یک منطقه به منظور تعیین موقعیت حریق به صورت بصری، پیموده شود.

**یادآوری**- فاصله ای بین نقطه ورودی منطقه و محل حریق اندازه گیری نمی شود، بلکه تنها بین نقطه ورودی و محلی که در آن شخصی که برای آتش جست و جو می کند، برای اولین بار از موقعیت حریق آگاه خواهد شد اندازه گیری می شود.

۵۲-۳

#### محدوده

قسمتی از محل های حفاظت شده که به طور عادی شامل چندین منطقه است.  
یادآوری - یک محدوده می تواند بیش از یک ساختمان را پوشش دهد.

۵۳-۳

#### نگهداری

روند معمول و عادی کار بر روی سیستم (شامل تمیز کاری، تطبیق، تنظیم و جایگزینی) که در بازه های زمانی از پیش تعیین شده انجام می شود.

۵۴-۳

#### جدا کننده های مدار اتصال کوتاه

قطعه ای که می تواند در مسیر انتقال یک سیستم کشف و اعلام حریق متصل شود تا اثرات افت مقاومت مسیر بین خطوط انتقال موازی را محدود سازد.

یادآوری - یک دستگاه جدا کننده اتصال کوتاه می تواند به طور فیزیکی مجزا باشد یا می تواند در درون دستگاه دیگری جاسازی شده باشد (مثلاً با یک آشکارساز دودی یا پایه آشکارساز یکپارچه شده باشد).

۵۵-۳

#### دود

ذرات و ایروسول<sup>۱</sup> های حاصل از احتراق که در اثر فرآیند سوختن تولید می شوند.

یادآوری - به طور کلی، قطر ذرات دود بین  $1 \text{ nm}$  تا  $10 \mu\text{m}$  (دود نامرئی) است.

۵۶-۳

#### آشکارساز دودی

یک آشکارساز حریق خودکار که به ذرات حاصل از احتراق و یا ذرات معلق تجزیه شده در اثر حرارت در هوا حساس می باشد.

۵۷-۳

#### دوره راه اندازی آزمایشی

بازه زمانی پس از راه اندازی و پیش از تحویل یک سیستم کشف و اعلام که آن عملکرد سیستم در خصوص هشدارهای کاذب و خطاهای پایش می شود.

---

۱- ذرات معلق جامد در هوا

۵۸-۳

### هشدار کارکنان

هشداری انحصاری، به دنبال عملکرد یک شستی اعلام حریق یا آشکارساز حریق خودکار، که به کارکنان مشخصی در محل اعلام می‌شود تا اجازه بررسی پیش از تخلیه و یا احضار نیروهای امداد و نجات و آتشنشانان را داشته باشند.

یادآوری- استفاده از هشدار کارکنان در پاسخ به سیگنال‌های شستی اعلام حریق برای حالت عمومی قابل قبول نیست ( به بند ۲-۱۹ مراجعه شود).

۵۹-۳

### سیستم هشدار حریق مرحله‌ای

سیستم هشدار حریقی که در داخل یک ناحیه معین می‌تواند دو یا چند سطح هشدار داشته باشد.

یادآوری-۱- نمونه‌هایی از سیستم‌های هشدار مرحله‌ای، یک سیستم دو مرحله‌ای که قادر به دادن سیگنال‌های «تخلیه» یا «اخطرار» باشد، یا یک سیستم هشدار سه مرحله‌ای که قادر به دادن سیگنال‌های «هشدار کارکنان»، «اخطرار» یا «تخلیه» است.

یادآوری-۲- وضعیت عادی که در آن هیچ هشداری داده نمی‌شود، به عنوان مرحله‌ای از هشدار محسوب نمی‌شود.

یادآوری-۳- در این استاندارد، به منظور اجتناب از سردرگمی:

الف- واژه «مرحله» برای توصیف مراحل مختلف هشدار در کل یا بخشی از ساختمان استفاده می‌شود.

ب- واژه «فاز» برای توصیف ترتیب مراحل (فازهای) تخلیه از مناطق مختلف ساختمان استفاده می‌شود.

یادآوری-۴- یک پیش هشدار (به بند ۴۴-۳ مراجعه شود)، مرحله‌ای از هشدار نیست.

۶۰-۳

### منبع تغذیه پشتیبان

منبع تغذیه الکتریکی که معمولاً یک باتری قابل شارژ می‌باشد، زمانی که منبع تغذیه عادی قطع شود، به طور خودکار به سیستم اعلام حریق متصل می‌شود.

۶۱-۳

### سیستم مرتبط با زمان

سیستمی که در آن پاسخ یا حساسیت آشکارسازهای خودکار حریق در طول روز تغییر می‌کند.

۶۲-۳

### بهره بردار

شخص یا سازمانی که کنترل ساختمان (یا بخشی از ساختمان) را که سیستم کشف و اعلام حریق در آن نصب شده، در دست دارد.

۶۳-۳

### دستگاه هشدار دیداری

دستگاه هشدار حریق همراه با نور چشمکزن؛

۶۴-۳

### سیستم هشدار به صورت پیام صوتی

سیستم پخش صدا که امکان پخش خودکار پیام های صوتی و سیگنال های اخطاری را فراهم می کند.

یادآوری- سیستم های هشدار به صورت پیام صوتی به طور عادی امکان انتقال پیغام های صوتی زنده و همچنین پیغام های تولید شده بطور خودکار هستند.

۶۵-۳

### پیام صوتی

آژیر هشدار حریق که شامل قطعات ضروری برای تولید و پخش پیغام های صوتی ضبط شده دیجیتال است.

۶۶-۳

### نقشه منطقه

نمایش هندسی یک ساختمان، که اطلاعات توپوگرافی به خصوص و تقسیم ساختمان به مناطق کشف را نشان میدهد.

## ۴ ضرورت برای استفاده از سیستم کشف و اعلام حریق و انواع آن

### ۱-۴ توضیحات

ضرورت استفاده از یک سیستم کشف و اعلام حریق در هر ساختمانی به طور معمول توسط کارشناسان حفاظت از حریق در آن ساختمان و یا از طریق انجام ارزیابی رسیک آتشسوزی توسط مالک، صاحب خانه، ساکنان یا کارفرما به طور مناسب تعیین می شود. به طور کلی، نصب نوعی از سیستم کشف و اعلام حریق تقریباً در همه ساختمان ها نیاز است، به غیر از محل های بسیار کوچک که نسبتاً به صورت باز طراحی شده اند و در صورت بروز هر گونه آتشسوزی، به سرعت توسط ساکنان تشخیص داده می شود، و افراد می توانند دیگران را از طریق کلامی یا دستگاه های ساده مکانیکی نظیر زنگ های دستی، آگاه کنند.

سیستم های کشف و اعلام حریق دستی اغلب بر آوردن الزامات قانونی در محیط های کار که افراد در آن نمی خوابند، کافی است. آشکارساز خودکار حریق معمولاً بر اساس قوانین برای تکمیل سیستم دستی در محل هایی که مردم می خوابند، ضروری است. ممکن است آشکار ساز خودکار حریق برای بر آوردن الزامات قانونی تحت شرایط ذیل نیز لازم باشد:

- الف- در جایی که کشف خودکار حریق بخشی از راه حل مهندسی حریق را شکل می دهد.
- ب- در جایی که باید سیستم های حفاظت در برابر حریق، نظیر تجهیزات بسته شدن خودکار درب یا سیستم های کنترل دود، در صورت وقوع آتشسوزی به صورت خودکار مورد استفاده قرار گیرند.

پ- در جایی که تعداد کم ساکنان یک ساختمان یا بخشی از ساختمان، به طور مثال می تواند پتانسیل برای آتشسوزی به جهت آسیب به راه های خروج پیش از آگاهی ساکنان از حریق را ایجاد نماید. همچنین، سیستم کشف خودکار حریق عموماً به منظور حفاظت از اموال و داراییها به جهت اطمینان از حضور به موقع نیروهای امداد و نجات و آتشنشانان استفاده می شود، در پاسخ به احضار توسط ساکنان ساختمان یا از طریق انتقال سیگنال های هشدار حریق به یک مرکز دریافت‌کننده هشدار از مکانی که نیروهای امداد و نجات و آتشنشانان احضار خواهند شد. بنابراین، سیستم های کشف و اعلام خودکار حریق ممکن است توسط شرکت های بیمه اموال الزامی باشد یا توصیه شود.

تشخیص زودرس و به موقع حریق به وسیله ادوات خودکار و احضار سریع نیروهای امداد و نجات و آتشنشانان در حریق، در محل هایی که مردم نمی توانند بلاfacله و به سرعت تخلیه شوند نیز مهم است (مثلًا بیمارستان ها). در محل های خاصی از این نوع (مثلًا محل مراقبت های مسکونی)، دادن اطلاعات دقیق و شفاف به کارکنان راجع به موقعیت حریق نیز حائز اهمیت است. به طور کلی، این استاندارد هیچ‌گونه توصیه‌ای در رابطه با اینکه سیستم ها باید آدرس‌پذیر باشند، نمی دهد؛ برای سیستم های آدرس‌پذیر و غیر آدرس‌پذیر انجام توصیه های بخش ۲ امکان‌پذیر است. و لیکن، در جایی که اطلاعات دقیق و شفاف در باره موقعیت حریق برای ایمنی جان افراد موضوعی جدی باشد، در چنین موقعي ضروریست فقط از سیستم‌های آدرس‌پذیر استفاده گردد.

#### ۲-۴ توصیه ها

توصیه های ذیل قابل اجرا است.

الف- در جایی که راجع به ضرورت سیستم کشف و اعلام حریق، یا رسته سیستم مورد استفاده شک و تردید وجود دارد (به بند ۵ مراجعه شود). توسعه‌دهنده، خریدار بالقوه یا بهره بردار باید به یک یا چند از موارد ذیل مراجعه کند:

۱- استاندارد BS 9999؛

۲- مستندات راهنمایی که الزا مات قانونی ایمنی جان انسان ها را پشتیبانی می کنند.

۳- هر کارشناس ایمنی که در اجرای قوانین الزام آور ایمنی حریق ساختمان ها ، فعالیت می کند.

۴- شرکت های بیمه؛

۵- هر گونه ارزیابی مرتبط با ریسک حریق؛

ب- خریدار یا بهره بردار باید اطمینان حاصل نماید که طراح سیستم کشف و اعلام حریق به اندازه کافی از اهداف سیستم و هرگونه نیازمندی‌های مرتبط با مقامات قانونی و بیمه‌کنندگان مطلع است.

پ- در جایی که ساکنان ساختمان به کمک کارکنان برای تخلیه ساختمان نیاز خواهند داشت (مثلًا در محل های مراقبت های مسکونی و بیمارستان ها)، سیستم کشف و اعلام حریق باید آدرس‌پذیر باشد در صورتی که ساختمان برای بیش از ده نفر دارای امکانات خوابیدن است.

## ۵ رسته‌بندی‌های سیستم

### ۱-۵ توضیحات

#### ۱-۱-۵ مقدمه

سیستم‌های کشف و اعلام حریق ممکن است در ساختمان برای تامین یک یا هر دو هدف اصلی آن، یعنی حفاظت از جان افراد و صیانت از اموال نصب شود. اهداف ممکن است در زمان و مکان متفاوت باشد. سایر اهداف احتمالی نظیر حفاظت در برابر وقفه در کار و حفاظت از محیط زیست وجود دارد؛ این موارد احتمالاً از طریق توصیه‌ها در این استاندارد برای حفاظت از اموال برآورده می‌شود.

به دلیل کاربردهای بسیار متنوع سیستم‌های تحت پوشش این استاندارد، سیستم‌ها به تعدادی از رسته‌های مختلف تقسیم می‌شود، به عنوان مثال در بندهای ۱-۵، ۲-۱-۵، ۳-۱-۵ و ۴-۱-۵ توصیف شده است.

#### ۲-۱-۵ سیستم‌های رسته M

سیستم‌های رسته M سیستم‌های دستی هستند و بنابراین، قادر هر نوع آشکارساز خودکار حریق می‌باشند.

#### ۲-۱-۵ سیستم‌های رسته L

سیستم‌های رسته L سیستم‌های کشف و اعلام حریق خودکار به منظور حفاظت از جان افراد هستند. این گونه سیستم‌ها به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف- سیستم‌های رسته L1: سیستم‌هایی که در کلیه نواحی ساختمان نصب می‌شوند.

هدف از یک سیستم رسته L1 اعلام فوری هشدار حریق است، به طوری که طولانی‌ترین زمان مفید برای فرار به دست آید.

ب- سیستم‌های رسته L2: سیستم‌هایی که تنها در بخش‌های تعریف شده ساختمان نصب می‌شود. سیستم رسته L2 باید دامنه پوشش لازم برای برآورده ساختن توصیه‌های این استاندارد برای سیستم رسته L3 را شامل شود؛ هدف از سیستم رسته L2 با هدف از سیستم رسته L3 یکسان است، با اهداف بیشتری نظیر دادن به موقع هشدار آتش‌سوزی در نواحی خاص با احتمال بالای خطر حریق؛

پ- سیستم‌های رسته L3: سیستم‌هایی که به منظور دادن هشدار حریق در مرحله زود هنگام طراحی شدند تا کلیه ساکنان، به غیر از آن‌هایی که احتمالاً در اتاق منطقه حریق هستند، پیش از آنکه راه‌های فرار به علت وجود آتش، دود و گازهای سمی غیر قابل عبور شوند، به صورت ایمن فرار کنند.

یادآوری- به منظور دست‌یابی به هدف فوق، به طور عادی نصب آشکارسازها در اتاق‌های مشرف به راه خروج، ضروری است (به بند ۲-۸ مراجعه شود).

ت- سیستم‌های رسته L4: سیستم‌هایی که در بخش‌هایی از راه‌های فرار شامل نواحی و فضاهای ارتباطی، مانند راهروها و راه‌پله‌ها نصب می‌شوند.

هدف از سیستم رسته L4 افزایش ایمنی ساکنان به وسیله هشدار دود در راه‌های فرار می‌باشد.

**یادآوری**- نصب آشکارسازها در مناطق اضافی بلامانع است، و سیستم هنوز می تواند به عنوان سیستم رسته L4 در نظر گرفته شود.

ث - سیستم های رسته L5 : سیستم هایی که در آن ها مناطق حفاظت شده و / یا موقعیت آشکارسازها برای برآورده ساختن هدف خاصی از اینمی در برابر حریق طراحی می شود (به غیر از سیستم های رسته L2 ، L3 ، L4 یا L1 ،).

اغلب، طراحی بر اساس یک نیاز محلی برای کشف حریق در تنها بخشی از ساختمان است. حفاظت ممکن است به منظور جبران مقدار انحراف از راهنمایی معمول در جای دیگر یا به عنوان بخشی از سیستم بهره‌برداری برای سیستم حفاظت در برابر حریق، ارائه شود. چنین سیستمی می تواند به سادگی سیستمی باشد که یک آشکارساز خودکار حریق تکی را در یک اتاق جا داده است (در آن وقوع آتش‌سوزی برای ساکنان، چه در داخل اتاق یا جای دیگر در ساختمان، بی خطر است)، ولیکن سیستم می تواند تشخیص جامع و وسیع در سرتاسر مناطق بزرگ ساختمان که در آن، به طور مثال، مقاومت ساختار در برابر آتش کمتر از مقداری است که به طور عادی برای ساختمان هایی از آن نوع مشخص می شود، را در برداشته باشد.

**یادآوری**- حفاظت فراهم شده توسط سیستم رسته L5 امکان دارد حفاظت تأمین شده به وسیله سیستم های رسته L2 ، L3 یا L4 را برآورده کند.

#### ۴-۱-۵ سیستم های رسته P

سیستم های رسته P ، سیستم های کشف و اعلام حریق خودکار به منظور حفاظت از اموال هستند. به شرح ذیل تقسیم می شوند:

الف- رسته P1: سیستم هایی که در سرتاسر کلیه مناطق ساختمان نصب می شود.  
هدف از سیستم های رسته P1 ارائه می شود که موقعیت هشدار حریق ممکن به منظور به حداقل رساندن زمان بین شروع آتش‌سوزی و ورود آتش‌نشانان است؛

ب- رسته P2: سیستم هایی که تنها در بخش های تعریف شده از ساختمان نصب می شود.  
هدف از سیستم های رسته P2 ارائه هشدار حریق به موقع در مناطقی که سطح خطر حریق بالا است، یا مناطقی که در آن احتمال خطر آتش‌سوزی برای اموال و ادامه فعالیت کاری محل ، بالا باشد.

**یادآوری**- بخش های تعریف شده ساختمان ممکن است مانند یک یا چند اتاق محدود باشد، یا مثل طبقات کامل ساختمان، وسیع و گسترده باشد.

#### ۵-۱-۵ انتخاب رسته

حتی در ساختمان های دارای آشکارساز حریق با پوشش کامل ، تهیه و تدارک شستی اعلام حریق هنوز هم به طور معمول از ارزش زیادی برخوردار است؛ مردمی که در مجاورت حریق قرار دارند به طور معمول از آتش‌سوزی آگاه خواهند شد، و قادر خواهند بود با استفاده از شستی اعلام حریق، آذیر هشدار را به صدا در آورند، پیش از آنکه حریق به طور خودکار شناسایی شود.

اگر یک سیستم برای برآورده ساختن اهداف بیش از یک رسته در نظر گرفته شود، آنگاه سیستم باید با توصیه های هر رسته مطابقت داشته باشد. به طور مثال، سیستمی که تنها هدف آن تأمین حفاظت اموال در سرتاسر ساختمان است (سیستم رسته P1) ممکن است دادن سیگنال هشدار با رسایی صدای کافی، برای بیدار کردن کلیه ساکنان که ممکن است در ساختمان خواب باشند، ضروری نباشد. اگر با این حال، سیستم با هدف ایمنی جان افراد نیز نصب شود (سیستم رسته L)، آذیر هشدار حریق به تعداد کافی برای بیدار کردن ساکنان در خواب، ضروری است.

این استاندارد توصیه نمی کند که کدام رسته از سیستم باید در هر محل نصب شود. رسته های متنوع سیستم باید به عنوان «فهرست انتخاب» در نظر گرفته شود، که از آن خریداران، بهره برداران، متخصصان، مسئولین اجرایی، بیمه گران یا طراحان سیستم ممکن است یک سیستم مناسب را برای هر ساختمان انتخاب نمایند. با این حال، پیوست الف اطلاعاتی در باره رسته های سیستم ها که به طور معمول در انواع مختلفی از محل ها نصب می شوند، ارائه می دهد.

به دلیل طیف گسترده سیستم های تحت پوشش توصیه های این استاندارد، مشخصات مورد نیاز برای یک سیستم به وسیله یک خریدار، بهره دار، مقامات اجرایی یا بیمه گر، یا توصیف سیستم به وسیله یک طراح یا نصب کننده، با ارجاع به این استاندارد، بدون ارجاع به رسته سیستم، تقریباً بی معنی خواهد بود.

\_RSTE\_SISTEM\_NASIB\_SHODE\_HMOVARAH\_LAZM\_AST\_DR\_MASHHADAT\_GANGJANDE\_SHOD. BEHAR\_MASHABEH, MASHHADAT\_HER\_RSTE\_AZ\_SISTEM, RSTE\_M1\_YA\_P1, HMOVARAH\_BAID\_SHAMAL\_JZEYAT\_AN\_NAWAH\_AZ\_SAXHTMAN\_KHE\_BAID\_MORD\_HFATHT\_CRAR\_GIRID, BAOSH.

در برخی موارد، تفاوت جزئی بین، مثلاً، یک سیستم رسته P1 با تغییرات (به بند ۷ مراجعه شود) و یک سیستم رسته P2 وجود دارد. در چنین مواردی، هر یک از این دو توصیف می تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ رسته سیستم طراحی شده باید به عنوان فرم مختصر شده ای از توصیف، به جای یک نسخه غیر منعطف، در نظر گرفته شود. در جایی که انتخاب وجود دارد، با این حال، توصیف باید بر اساس هدف مشخص سیستم باشد.

## ۲-۵ توصیه ها

توصیه های ذیل قابل اجرا است:

الف- هرگونه ضوابط و قوانینی را که توسط مقام قانونی مسئول اعمال می شود، و هرگونه الزاماتی که توسط شرکت های بیمه اعمال گردد، برای سیستم کشف و اعلام حریق باید به طور واضح و روشن رسته سیستم که مورد نیاز است را بیان نماید.

ب- خریدار سیستم یا نماینده آن ها باید طراح سیستم را از رسته سیستم که مورد نیاز است، مطلع سازد (مثلاً در مشخصات مناقصه یا خرید).

پ- اگر طراح از رسته سیستم که مورد نیاز است، آگاه نشود، طراح باید برای خریدار یا نماینده آن ها، رسته سیستم که پیشنهاد شده است را پیش از سفارش برای اجرای سیستم، واضح و شفاف سازد.

ت- در هر یک از حالات توصیف شده در الف، ب و پ، شرح حال سیستم باید به وسیله اطلاعات مناسب و کافی در باره نواحی ساختمان که باید مورد حفاظت قرار گیرد، به تفصیل بیان شود، به جز در مورد رسته سیستم L1 یا P1، که ممکن است برای آن‌ها چنین اطلاعات اضافی ضروری نباشد.

ث- سیستم‌های رسته L1، L2، L3 و L4 باید توصیه‌های این استاندارد برای سیستم رسته M را نیز برآورده سازند.

ج- در جایی که توصیه‌های این استاندارد برای سیستم رسته M باید در رابطه با توصیه‌ها برای سیستم‌های رسته P1، P2 یا L5 برآورده شود، سیستم ترکیب شده باید به ترتیب به عنوان یک سیستم رسته P2/M، P1/M یا L5/M بیان گردد.

چ- در جایی که باید اهداف بیش از یک نوع سیستم برآورده شود، سیستم باید به عنوان سیستم رسته X/Y توصیف گردد.

ح- گواهی طراحی سیستم (به بند ۴۱ مراجعه شود) باید رسته سیستم که طراحی شده است را به وضوح و روشنی بیان نماید، و به غیر از موارد سیستم رسته M، L1 یا P1، شرح حال مختصری از نواحی ساختمان که توسط کشف خودکار حريق حفاظت می‌شود، ارائه دهد.

## ۶ تبادل اطلاعات و تعریف مسئولیت‌ها

### ۱-۶ توضیحات

هدف از کشف و اعلام حريق پشتیبانی از امنیت ساختمان در برابر آتش‌سوزی است. آنچه اهمیت ویژه‌ای دارد، طراحی مناسب سیستم به گونه‌ای است که از فرآیند تخلیه ساختمان در حین حريق پشتیبانی کند. البته چنین فرآیندی براساس یک سیستم از پیش تعیین شده، طراحی شده است. طراحی سیستم کشف و اعلام حريق تا حد زیادی به اعمالی که بعد از هشدار انجام می‌شود، بستگی دارد. مراقبت‌های ویژه به خصوص در مورد سیستم‌های قادر به هشدار در دو یا چند سطح مختلف ضروری است (به بند ۱۹ مراجعه شود).

در صورتی که ساختمان دارای سیستم‌های هشدار مرتبط با خطراتی به غیر از حريق باشد، هشدارهای خطر مختلف باید به شکل مناسب مشخص و تنظیم شده و با هم تمایز کافی داشته باشند. در این ساختمان‌ها، اولویت‌های لازم باید به دقت تشخیص داده شده و برآورد شود و سیستم به گونه‌ای سامان داده شود که هشدار با اولویت بالاتر به وسیله یک هشدار با اولویت کمتر مسدود نشود. در بعضی ساختمان‌ها خطرات دیگر نسبت به حريق اولویت بالاتری دارند.

نیازمندی‌های سیستم، شامل تجهیزات لازم برای فرآیند تخلیه، معماری، پیکربندی و کاربری ساختمان باید با بیشترین دقیق ممکن از طریق مشاوره با بهره دار یا خریدار و سایر طرف‌های مرتبط مانند مسئولین اجرایی یا بیمه‌گر حريق، مشخص شود.

توصیه می‌شود که مشاوره‌های مرتبط بین بهره بردار یا خریدار و طراح سیستم انجام گردد. در یک ساختمان ساده و کوچک، میزان این مشورت‌ها بسیار اندک و فقط در صورت لزوم خواهد بود؛ زیرا بهره بردار یا خریدار اطلاعات کمی در مورد اصول ایمنی در برابر آتش دارد و طراحی سیستم ممکن است به اطلاعاتی بیش از

تعیین مکان مناسب برای شستی اعلام حریق و ابزارهای هشدار حریق نیاز داشته باشد. در ساختمان‌های بصورت مجتمع نیاز به مشاوره گسترده بین بهره بردار یا خریدار، مسئولین اجرایی، طراح سیستم و احتمالاً مشاوران متخصص وجود دارد.

ممکن است طراحی به وسیله تهیه‌کننده، نصب‌کننده، نماینده‌گان بهره بردار یا خریدار (از جمله مشاوران)، یا هر ترکیب دیگری از این گروه‌ها صورت گیرد. مطلوب است که در سطح قرارداد، یک سازمان مستقل مسئولیت طراحی سیستم، یک سازمان مستقل مسئولیت نصب تجهیزات به صورت هماهنگ با طراحی و یک سازمان مستقل مسئولیت راهاندازی سیستم را بر عهده گیرند. دو مورد یا هر سه مورد از این گروه‌ها، ممکن است توسط یک سازمان مستقل انجام شود. مسئولیت‌های مربوط به هر یک از مراحل یاد شده باید به طور شفاف تعیین و ثبت شود. تجربه نشان داده است که مسئولیت تدارک نقشه یک ناحیه (به بند ث-۲-۲۳ مراجعه شود) غالباً به شکل نامناسبی تعریف می‌شود که منجر به فقدان یک نقشه مناسب از محل پس از فرآیند نصب می‌گردد. بسیار مهم است که این مسئولیت باید در مرحله اولیه طراحی و نصب تجهیزات تعریف و مشخص شود.

ضروری است که در مراحل طراحی، تمهیداتی جهت اجتناب از پتانسیل وجود هشدارهای کاذب، بعلاوه اثربخشی سیستم برای دادن اخطار در صورت وقوع حریق مورد توجه قرار گیرد (به بخش ۳ مراجعه شود).

## ۲-۶ توصیه‌ها

توصیه‌های زیر قابل اجرا است.

الف- بهره بردار یا خریدار سیستم (یا نماینده مشخص شده او در این زمینه مثلاً مشاور) باید از وجود مشاوره مناسب و کافی قبل و بعد از مرحله طراحی سیستم با تمام طرفین درگیر مطابق لیست زیر اطمینان حاصل نماید.

۱- مقام مسئول برای اجرای قانون ایمنی در برابر حریق (به عنوان مثال مسئولین کنترل ساختمان، مسئولین نجات و ایمنی در برابر حریق (سازمان آتش نشانی)، مسئولین محلی و مجری ایمنی و بهداشت)؛  
۲- بیمه‌گر اموال

یادآوری ۱- در جایی که تغییری نسبت به توصیه‌های ارائه شده در این استاندارد پیشنهاد شود، باید مورد توافق طرفین درگیر در قرارداد طراحی و نصب قرار گیرد.

یادآوری ۲- بعضی از مشاوره‌ها ممکن است به افرادی چون طراح یا مشاوران که از جانب بهره بردار یا خریدار وارد عمل می‌شوند، واگذار شود.

یادآوری ۳- حتی در صورتی که هیچ یک از موارد فوق به عنوان طرف درگیر شناخته نشود، توصیه‌ها از جانب مسئولین اجرایی و در مورد سیستم‌های رسته P، توصیه‌های بیمه‌گر اموال، در دسترس و قابل استفاده است.

ب- طراح سیستم باید اطمینان یابد که تا حد مناسبی در مرحله طراحی با تمام طرفین مرتبط مطابق لیست زیر، مشاوره صورت گرفته است:  
۱- بهره بردار یا خریدار؛

۲- مشاوران (شامل مشاوران معماري، مکانيك و برق و مشاوران مهندسي حريق)؛  
پ- نصب کننده سیستم باید اطمینان حاصل کند که تا حد مناسبی با تمام طرفین مرتبط مطابق لیست زیر، مشاوره صورت گرفته است:

۱- طراح؛

۲- بهره بردار یا خریدار؛

۳- تامين کننده سیستم؛

۴- مشاوران (شامل مشاوران معماري، مکانيك و برق و مشاوران مهندسي حريق)؛  
یکی از موارد فوق باید در بردارنده تهیه یک نقشه از ناحیه مورد نظر باشد (به بند ث- ۲-۲-۲۳ مراجعه شود).

ت- قبل از انجام سفارش سیستم، مسئولیت هر یک از مراحل زیر باید به طور شفاف تعیین و ثبت گردد:

۱- طراحی سیستم؛

۲- نصب؛

۳- راهاندازی؛

ث- در جايی که سیستم کشف و اعلام حريق با سیستم هشدار به صورت پیام صوتی ترکيب می شود، باید تشکیلاتی مسئولیت اتصالات مربوطه و تمام ارتباطات ضروري بین سیستم کشف و اعلام حريق و سیستم هشدار به صورت پیام صوتی را بر عهده گيرد.

ج- در جايی که سیستم کشف و اعلام حريق با سیستم یا وسیله ديگري (مانند سیستم اطفائي حريق، سیستم کنترل دود یا آسانسورها) مرتبط می شود، که مسئولیت آن با سازمانی به غير از نصب کننده سیستم های کشف و اعلام حريق است، مسئولیت هر سازمان باید به صورت شفاف تعريف و ثبت گردد.

## ۷ تغییرات نسبت به توصیه های این استاندارد

### ۱-۷ توضیحات

این استاندارد یک دستورالعمل است و به این ترتیب، محتويات آن به جای مقررات، به صورت توصیه است. توصیه ها در درجه اول بر اساس دستور العمل خوب شناخته شده در طراحی، نصب، راهاندازی و تعمیر و نگهداری سیستم های کشف و اعلام حريق است. بر این اساس، این توصیه ها احتمالاً برای اکثریت کاربردهای معمول مناسب هستند.

وليکن، کاربردهایي وجود خواهند داشت که در آن ها توصیه ها نامناسب هستند و منجر به گران شدن غير ضروري سیستم مدنظر می گردد، ترکيب کردن اقداماتی که نمی توانند مقرر به صرفه در نظر گرفته شوند، یا نصب کردن آن ها می تواند دشوار باشد. در موارد خاص ، حتی ممکن است توصیه های این استاندارد برای تأمین سطح مناسبی از حفاظت ناکافی باشد.

در این شرایط، تغییرات در توصیه ها ممکن است ضروري باشد، اگرچه به طور کلی، بهره بردار، خریدار، مسئول اجرائي یا بيمه گر به رعایت دقیق و کامل استاندارد نياز دارند. تغیيرات تحت عنوان «انحرافات» در ویرایش های برخی از استاندارد ها توصیف شده اند. در این استاندارد اين اصطلاح توصیه نمی شود، از

آنچایی که مفهوم کمبود و کاستی یا خطا در طراحی را می‌رساند، در حالی که، در واقعیت، این اصطلاح به جنبه‌هایی از طراحی که مناسب و با قصد و هدف خاصی بود، اشاره می‌کرد، اگر چه با یک یا چند مورد از توصیه‌های استاندارد مطابقت نداشته باشد.

اگرچه این بدین معنا نیست که طراح یا نصب‌کننده دارای آزادی عمل برای نادیده گرفتن توصیه‌های این استاندارد تحت شرایطی است که در آن بهره بردار، خریدار، مسئول اجرایی یا بیمه‌گر به دنبال تامین آن هستند. تغییرات همواره باید موضوع قرارداد مخصوصی بین کلیه طرف‌های سهیم باشد و باید به صورت واضح و روشن در کلیه اسناد مرتبط با سیستم مشخص شود.

برخی تغییرات ممکن است در نتیجه انجام ارزیابی ریسک حریق بروز کند که برای مثال ممکن است تعیین شود که یک ناحیه از ساختمان می‌تواند با آشکار ساز خودکار حریق محافظت نشود، هرچند طبق این استاندارد این امر بر اساس رسته‌ای که سیستم در آن قرار گرفته الزامی باشد. تغییرات دیگر ممکن است بر پایه قضاوت مهندسی یک فرد ذیصلاح باشد که مثلاً ممکن است وی محدوده‌ای را که در اثر خطای یک کابل تعیین می‌شود، کمی بیشتر از آنچه که در این استاندارد توصیه شده است در نظر بگیرد، بدون اینکه کاهش عمدی ای در یکپارچگی سیستم بروز کند.

همچنین، باید درنظر داشت، زمانی که نیاز است محدودیت‌های معین یا سطوح عملکرد توصیه شده در این استاندارد به صورت کمی بیان شوند، مقادیر ذکر شده اغلب به دلخواه و اختیاری هستند. این مقادیر اغلب بر اساس عرف و تجربیات مناسب قبلی، یا بر اساس قضاوت متخصصین هستند. بنابراین، در حالتی که آن‌ها به طور کلی قابل اجرا می‌باشند، پایبندی سفت و سخت به آن‌ها در هر موردی ممکن است مناسب نباشد، نه در موردی که تغییرات کوچک و جزئی تأثیر قابل توجهی دارد.

نمونه‌هایی از مقادیر اختیاری شامل موارد ذیل می‌شود، ولیکن محدود و منحصر به این موارد نیست:

- حداکثر اندازه منطقه حریق؛
- حداکثر ناحیه‌ای که در صورت شرایط خطای مشخص، حفاظت غیرفعال می‌شود.
- حداکثر اندازه فضاهای باز در ساختمان‌های عمومی که برای مقادیر بیشتر از آن توصیه می‌شود مدارهای آذربها دو برابر شوند.
- حداکثر فاصله پیمایش تا نزدیکترین شستی اعلام حریق؛
- حداکثر ناحیه پوشش یک آشکارساز خودکار حریق؛
- حداقل تراز شدت صد؛
- حداقل مدت زمان تامین انرژی منابع تغذیه پشتیبان؛
- پارامترهای کارایی برای کابل‌های استاندارد و تقویت شده مقاوم در برابر حریق، و محدودیت‌ها در استفاده از نوع قبلی کابل؛

بنابراین، به طور مثال، اگرچه این استاندارد توصیه می‌کند که هیچکس نباید نیازمند پیمودن بیش از ۴۵ m برای رسیدن به نزدیکترین شستی اعلام حریق باشد، یک فرد ذیصلاح ممکن است تشخیص دهد که در یک ساختمان به خصوص، فاصله ۴۷ m قابل قبول است زیرا، احتمالاً، این امر منجر به مناسب ترین موقعیت‌ها برای شستی‌های اعلام حریق می‌شود. به طور مشابه، در یک ساختمان اداری، ممکن است اینگونه تشخیص

داده شود که، میزان فشار صوت (dB(A) ۵۷ می تواند در تعدادی از اتاق های اداره پذیرفته شود، از آنجایی که دستیابی به (dB(A) ۶۰ توصیه شده در این استاندارد مستلزم افزایش قابل توجهی در تعداد آذیرهای حریق است (و درنتیجه افزایش هزینه)، درحالی که تنها اختلاف dB ۳ برای ساکنان محسوس است.

## ۲-۷ توصیه ها

توصیه های ذیل قابل اجرا است.

الف- هرگونه تغییرات از توصیه های این استاندارد گنجانده شده درون یک طرح پیشنهادی یا مشخصات باید به طور روشن و واضح شناسایی شود، بطوری که این موارد برای هر طرفی که به دنبال گرفتن تأیید مشخصات یا طرح پیشنهادی از او هستید، نظیر بهره بردار، خریدار، مسئول اجرایی یا بیمه‌گر، واضح و مشهود باشد.

ب- هرگونه تغییرات از توصیه های این استاندارد که در مدت زمان نصب کردن یا راهاندازی شناسایی یا پیشنهاد شده، ولیکن به طور روشن و واضح در اسناد طراحی مشخص نشده، باید مستند شود (مگر در مورد خطاهای یا «موانع» که برای آن اصلاح پیشنهاد می شود)، برای تأیید بعدی.

یادآوری- این توصیه قصد ندارد این مفهوم را برساند که این مسئولیت نصب‌کننده یا مهندس راهاندازی است که تطابق طراحی سیستم با این استاندارد را بررسی یا تأیید نماید. ولیکن، اگر تغییرات توسط یک مشخصات ساختمانی می شود، به ویژه تغییرات مربوط به شرایطی که شاید برای طراح ناشناخته بوده (مثلًاً مشخصات ساختمانی ساختمان که بر تعداد یا قرار گرفتن آشکارساز تأثیر می گذارد، یا شرایطی در ساختمان که ممکن است منجر به نرخ بالای غیرقابل قبولی از هشدارهای کاذب شود)، آن ها باید برای ارجاع به طراح، بهره بردار یا خریدار برای توافقنامه یا قرارداد، مستند شوند.

پ- کلیه تغییرات، چه از نوع توصیف شده در مورد الف یا ب، باید بین طرف های سهیم توافق شود.

ت- کلیه تغییرات باید در گواهی تاییدیه مرتبط با سیستم فهرست شود (به بند ۴۱ مراجعه شود).

ث- موارد کنترل شده عمدۀ غیر قابل قبول که مورد پذیرش قرار گرفته اند بایستی به طور شفاف در گزارش روزانه ثبت شود به نحوی که همیشه آماده و در دسترس شرکت های نگهداری و سایر شرکت های مرتبط باشند.

## بخش دوم- ملاحظات طراحی

### ۸ ارتباط بین رسته سیستم با نواحی مورد حفاظت

#### ۱-۸ توضیحات

##### ۱-۱-۸ عمومی

پیش از آغاز مراحل اصلی طراحی سیستم، ضروری است رسته سیستم تعریف شود چرا که براساس آن، نواحی که در آنجا بایستی شستی های اعلام حريق و انواع آشکارسازهای خودکار حريق نصب شود و نیز سایر پارامترهای طراحی معین می شوند. نواحی که مقرر است مورد حفاظت قرار گیرند بایستی به گونه ای باشند که قادر به تأمین اهداف سیستم باشند (به بخش ۱-۵ مراجعه شود).

**یادآوری**- رسته سیستم معیار ساده‌ای است که مشخص می‌کند سیستم دستی یا خودکار است و در صورت خودکار بودن سیستم، هدف سیستم کشف و اعلام حریق خودکار را توصیف می‌کند. تعیین سطح و محدوده مناسب آشکار سازی خودکار حریق به جای اینکه به صورت اختصاصی و بدون قید و شرط رسته سیستم بر اساس نوع و کاربری ساختمان انجام شود ، معمولاً بر اساس ارزیابی ریسک حریق صورت می‌پذیرد.

## ۲-۱-۸ حفاظت جان

اگر هدف حفاظت از متصرفین<sup>۱</sup> ساختمانی باشد که در آن کسی نمی‌خوابد و قبل از این که دود قابلیت دید را در مسیرهای فرار به طور جدی کاهش دهد به احتمال زیاد حریق توسط مردم کشف خواهد شد، در این صورت نیازی به آشکارسازی خودکار حریق نبوده و یک سیستم رسته M ممکن است کافی باشد. این که آیا نیازی به آشکارساز خودکار حریق می‌باشد یا نه و اگر هست محدوده ای که باید تامین شود ، معمولاً توسط ارزیابی ریسک حریق که توسط بهره بردار انجام می‌شود ، تعیین می‌گردد. این ارزیابی ریسک حریق ممکن است به لحاظ قانونی مورد نیاز باشد.

اگر احتمال این امر زیاد باشد که قبل از انجام هشدار حریق توسط مردم گسترش آتش در ساختمان یا بخشی از آن مانع فرار ساکنین شود، سیستم رسته M احتمالاً کافی نبوده و پیش‌بینی آشکارساز خودکار حریق ضروری خواهد بود. این احتمال افزایش می‌یابد زمانی که متصرفین در معرض ریسک خاصی باشند (شامل متصرفین در حالت خواب) یا حفاظت سازه‌ای ناکافی باشد یا احتمال گسترش سریع آتش وجود داشته باشد.

در برخی از ساختمان‌ها، ارزیابی ریسک حریق ممکن است مشخص کند که می‌توان خطرات غیر قابل قبول برای متصرفین را با نصب آشکار سازهای حریق تنها در برخی از اتاق‌ها یا نواحی منتخب کاهش داد. در این صورت سیستم رسته L5 می‌تواند مناسب باشد ولی ضروری است که خریدار یا بهره بردار طراح اتاق‌ها و نواحی مورد حفاظت را مطلع نماید. (به بند ۲-۵-۲ مراجعه شود). سیستم رسته L5 می‌تواند بخشی از راه حل مهندسی حریق را تشکیل دهد که در آن آشکارسازی خودکار حریق فقط یک جزء از راه حل است. اگر به روشهای قابل اطمینان برای هشدار وجود دود در مسیرهای فرار نیاز باشد، یک سیستم رسته L4 که در آن آشکارسازهای دودی در مسیرهای فرار مانند راهروها و پلکان‌ها نصب می‌شوند، می‌تواند مناسب باشد. برای مثال این امر می‌تواند بروز کند در حالتی که کارگران تنها در یک ناحیه بزرگ که معمولاً خالی از سکنه است در یک ساختمان که در آن سطح خطر حریق نسبتاً بالا ارزیابی می‌شود حضور دارند بوجود آید.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد در ساختمان‌هایی که در آن‌ها مردم در اتاق‌هایی با دسترسی به راهروها، به غیر از راهروهای با طول کم، می‌خوابند، عبور گازهای داغ حریق از میان شکاف در می‌تواند دودی به اندازه کافی غلیظ و سرد تولید کند به طوری که پیش از آن که اخطار کافی و مناسب توسط آشکارسازها در راهرو داده شود، راهرو پر از دود می‌شود. در این مورد، یک سیستم رسته L3، که در آن آشکارسازها در اتاق‌هایی که رو به مسیرهای فرار باز هستند، همچنین در داخل خود مسیرهای فرار، نصب می‌شوند، احتمالاً مناسب خواهد بود. هدف از آشکارسازها در این اتاق‌ها، دادن اخطار به اندازه کافی زودهنگام و بموضع به ساکنان، به

غیر از، احتمالاً، شخص درون منطقه حریق است، بطوری که زمان کافی برای فرار پیش از آن که مسیر فرار آن ها به علت دود غیر قابل عبور شود، داشته باشند. بر این اساس، در داخل اتاق ها، استفاده از یک یا چند نوع از آشکارسازهای ذیل رضایت بخش است: آشکارسازهای حرارتی، دودی، گاز حاصل از احتراق یا ترکیبی. در بعضی شرایط، حتی سیستم رسته L3 نیز ممکن است برای دستیابی به هدف ایمنی جان، کافی نباشد. یک ارزیابی ریسک حریق می‌تواند تعیین کند که، علاوه بر حفاظت حاصل از سیستم رسته L3 آشکارسازهای حریق باید در اتاق ها یا مناطقی که در سیستم رسته L3 محافظت نخواهد شد، نیز نصب گردد. سیستم حاصل یک سیستم رسته L2 خواهد بود. یک سیستم رسته L2 مناسب خواهد بود اگر یک ارزیابی ریسک تعیین کند که ریسک حریق مرتبط با اتاق ها، به غیر از آن هایی که رو به مسیرهای فرار باز می‌شوند، غیر قابل قبول است. از سوی دیگر، ممکن است دادن اخطار زود هنگام ارتقا یافته به ساکنان اتاق های به خصوص، نظیر اتاق معلولین، از وجود حریق در اتاق خودشان، ضروری باشد. در این مورد، آشکارسازهای دودی یا گاز حاصل از احتراق در داخل اتاق ها لازم است؛ آشکارسازهای حرارتی به اندازه کافی به سرعت پاسخ نمی‌دهند.

حداکثر افزایش ممکن برای ایمنی جان توسط سیستم رسته L1 فراهم می‌شود. در سیستم رسته L1، کلیه مناطق ساختمان به وسیله آشکارسازهای خودکار حریق محافظت می‌شوند. در اتاق ها یا مناطقی که به آشکارسازی خودکار حریق جهت حفاظت از ساکنان این اتاق ها نیاز است، آشکارسازهای دودی یا گاز حاصل از احتراق باید نصب گردد. در سایر اتاق ها، آشکارسازهای حرارتی می‌تواند قابل قبول باشد. سیستم L1 می‌تواند برای ساختمان هایی که در آن ها تعداد قابل توجهی از ساکنان در معرض خطر ویژه‌ی آتش سوزی هستند (مانند بیمارستان ها و ساختمان های مسکونی مراقبتی به خصوص)، یا در آن ها، در سرتاسر ساختمان، اقدامات احتیاطی که بر اساس نوع ساختار مقاوم در برابر حریق الزام می‌شوند، به میزانی که یک استاندارد به طور معمول برای ساختمان های آن نوع الزام می‌نماید، تامین نشده است، مناسب باشد.

یک سیستم رسته M، که در آن هیچگونه سیستم اعلام حریق و آشکارساز خودکار حریق وجود ندارد، احتمالاً تنها در صورتی کفایت می‌کند که هیچ کس در ساختمان خواب نباشد و محتملاً پیش از آن که دود به طور جدی میدان دید را در مسیرهای فرار کاهش دهد، حریق توسط افراد کشف شود.

### ۳-۱-۸ حفاظت اموال

اگر هدف، حفاظت اموال باشد، لازم است که به تعداد کافی آشکارسازهای خودکار حریق پیش بینی شود تا بتوان اطمینان حاصل کرد که حریق در مراحل اولیه آشکار شده و هشدار به موقع برای آتشنشان ها اعلام گردد و در نتیجه اقدام لازم قبل از وارد شدن خسارت غیر قابل قبول به اموال انجام شود و نیز مکان حریق به آنهایی که به سیگنال هشدار پاسخ می‌دهند نشان داده شود. ارزش سیستم به ترکیبی از سرعت آشکارسازی، تاخیر تا فرآخواندن آتشنشان ها، مدت زمان حضور آتشنشان های آموزش دیده و نرخ احتمالی گسترش حریق، بستگی خواهد داشت. اگر مدت زمان رسیدن سرویس حریق (خصوصی یا سازمان های دولتی محلی) با نرخ احتمالی گسترش حریق ناسازگار باشد، با استفاده از آشکارسازی خودکار حریق و حتی نصب سیستم رسته P1 نیز نمی‌توان به حفاظت کامل اموال دست یافت. به هر

حال، امکان دارد سیستم جزیی از یک مجموعه از معیارهای حفاظت حریق مانند منطقه بندی (محدود کردن گسترش آتش قبل از ورود نیروهای امداد و حریق) یا سیستم اطفاء خودکار حریق (کنترل یا خاموش کردن حریق قبل از ورود نیروهای امداد و حریق) را تشکیل دهد.

بالاترین استاندارد حفاظت اموال توسط سیستم رسته P1 قابل حصول است. در این سیستم، آشکارسازهای خودکار حریق در کلیه نواحی ساختمان نصب می‌شوند. این رسته برای سیستمی می‌تواند مناسب باشد که در آن الزامات بیمه‌گرهای حریق تأمین شود به طور مثال اگر ساختمان و لوازم و تجهیزات آن بسیار ارزشمند بوده و یا تجهیزات مورد استفاده در ساختمان از نظر کارکرد و عملیات یک سازمان، حساس و تعیین‌کننده تلقی شوند.

استاندارد پایین‌تر ولی اغلب مناسب حفاظت اموال را سیستم رسته P2 می‌تواند تأمین سازد. در این سیستم، آشکارسازهای خودکار حریق فقط در اتاق‌ها یا نواحی مشخصی از ساختمان نصب می‌شوند. نواحی حفاظت شده معمولاً فضاهایی هستند که احتمال وقوع خطر حریق در آنها بالا بوده و یا این پتانسیل وجود دارد که آتش گسترش یافته و به لوازم با ارزش خسارت بزند. از آنجا که تعیین این عوامل به ارزیابی خطر حریق بستگی خواهد داشت، توجه به این امر اهمیت دارد که در صورت طراحی و پیش‌بینی سیستم رسته P2، به منظور اعتبار و اطمینان بیشتر، جزئیات اتاق‌ها و نواحی مورد حفاظت ارایه گردد.

## ۲-۸ توصیه‌های زیر قابل اجرا می‌باشند:

- الف - در مستندات سیستم، شامل هرگونه مشخصات فنی خرید و تهیه لوازم، مدارک منافقه، طرح پیشنهادی، گزارش‌های تسلیمی به مقامات مسؤول یا بیمه‌گرها جهت تصویب و گواهینامه‌های صادره توسط طراحان (به بند ۴۱ مراجعه شود)، بایستی رسته سیستم به وضوح مشخص شده و در مواردی که نیاز است نواحی مورد حفاظت و هر پیشنهاد خاص برای انواع آشکارسازهای مورد استفاده به روشنی ذکر شود.
- ب - هرگونه مشخصات فنی یا پیشنهاد برای سیستم رسته L5 باید اتاق‌ها و نواحی که توسط آشکارسازهای خودکار حریق حفاظت می‌شوند را کاملاً مشخص کند.

یادآوری ۱- ارائه توضیح ساده‌ای در مورد هدف حفاظت پیشنهادی، بخصوص در ارسال به مقامات مسؤول می‌تواند مفید واقع شود.

یادآوری ۲- استاندارد حفاظت سیستم رسته L5 ممکن است پایین‌تر یا بالاتر از سیستم‌های رسته L2، L3 یا L4 باشد.

پ - در سیستم‌های رسته L3 و L4، آشکارسازهای دودی یا ترکیبی از آشکارسازهای دودی و گاز حاصل از احتراق، باید برای مکان‌های زیر پیش‌بینی شود:

- ۱- تمام پلکان‌های فرار؛
- ۲- تمام راهروها؛
- ۳- هر ناحیه دیگری که می‌تواند مسیر فرار باشد.

یادآوری ۳- پلکان‌های اصلی معمولاً بخشی از مسیر فرار هستند و باید با آنها مثل پلکان‌های فرار برخورد شود.

ت - در سیستم‌های رسته L3، آشکارسازهای حرارتی، دودی، گاز حاصل از احتراق یا ترکیبی باید در تمام اتاق‌هایی که به مسیرهای فرار مندرج در بند پ فوق راه دارند نصب شوند، با این استثناء که اتاق‌هایی که به راهروهای به طول کمتر از ۴ m باز می‌شوند نیازی به محافظت ندارند، مشروط بر آن که ساختمان مقاوم در برابر حریق بوده و این راهروها از دیگر بخش‌های مسیر فرار توسط درهایی جداسازی گردند.

یادآوری ۴- برای توصیه‌های مربوط به مکان این آشکارسازها به بند ت-۲۲-۳ مراجعه شود.

یادآوری ۵- در یک منطقه با فضای باز که ساکنین سریعاً از وجود آتش مطلع می‌شوند، نیاز به حفاظت با سیستم‌های L3 و L4 نیست. حتی اگر ساکنین در قدم اول فرار لازم باشد که از منطقه عبور کنند، مگر اینکه بخشی از مسیر فرار از مناطق دیگر باشد. با این حال، در سیستم رسته L3 آشکارسازهای حرارتی، دودی، گاز حاصل از احتراق و یا ترکیبی باید کنار درهایی که به راهروهای فرار باز می‌شوند، نصب شوند.

ث - در سیستم رسته L2، اتاق‌ها یا نواحی حفاظت شده باید با توصیه‌ها مندرج در بخش پ و ت در مورد سیستم رسته L3 مطابقت داشته باشند. به علاوه در اتاق‌هایی که ریسک حریق بالاست باید از آشکارسازهای خودکار حریق استفاده شود تا حفاظت فردی را تضمین کند (به بند ۳-۲۴ مراجعه شود).

یادآوری ۶- در هر ارجاع به سیستم رسته L2 باید اتاق‌ها یا نواحی که در آن‌ها این آشکارسازهای اضافی نصب می‌شوند و نوع آن‌ها به وضوح مشخص شود.

ج - در سیستم‌های رسته L1 یا P1، آشکارسازهای خودکار حریق بایستی در تمام اتاق‌ها و نواحی ساختمان نصب شوند ولی اتاق‌ها یا نواحی زیر اگر دارای ریسک حریق پایین باشند نیازی به حفاظت ندارند (به بخش ۳-۳۲ مراجعه شود):

(۱) توالت‌ها، دوش‌ها و حمام‌ها؛

یادآوری ۷- در برخی از ساختمان‌های عمومی مانند بیمارستان‌ها یا مراکز خرید، توالت‌ها با توجه به پتانسیل ایجاد حریق عمدى می‌توانند ریسک حریق بالایی داشته باشند.

(۲) لابی<sup>۱</sup> راهپله و لابی توالت؛

(۳) کمدهای کوچک (معمولًا، کمتر از یک مترمربع)؛

یادآوری ۸- یک داکت را که کف و سقف آن در هر طبقه با مصالح مقاوم در برابر حریق بسته شده باشد، می‌توان به صورت یک محفظه در نظر گرفت.

یادآوری ۹- اگر یک ناحیه یا اتاق در سیستم رسته L1 نیاز به پوشش توسط آشکارساز نداشته باشد، این ناحیه یا اتاق در رسته‌های L2 و L3 نیز نیازی به پوشش ندارد.

(۴) برخی فضاهای کم عمق (عمق کمتر از ۸۰۰ mm) (به بند ت-۲۲-۲ مراجعه شود).

ج - در سیستم رسته L1، آشکارسازهای نصب شده در مسیرهای فرار باید از نوع دودی یا ترکیبی از دودی و گاز حاصل از احتراق باشند.

ح - در سیستم رسته P2، اتاق‌ها یا نواحی مورد حفاظت توسط آشکارسازهای خودکار حریق بایستی در مشخصات فنی به وضوح مشخص شوند. بایستی بین نواحی حفاظت شده و حفاظت نشده، موانع فیزیکی وجود داشته باشد تا گسترش دود و گازهای داغ را، حداقل در مراحل اولیه حریق، محدود سازد.

یادآوری ۱۰- لزوماً اینطور نیست که این موانع فیزیکی، مدت زمان مشخصی در برابر آتش مقاومت داشته باشند.

یادآوری ۱۱- وجود این موانع فیزیکی در صورتی که آشکارسازها برای کشف آتش با تجهیزات خاصی نصب شده باشند، الزامی نیست.

## ۹ فعال سازی سایر سیستم‌های حفاظتی و تجهیزات ایمنی در برابر حریق

### ۱-۹ توضیحات

هر یک از سیستم‌های تعریف شده در بند ۱-۵ می‌تواند جهت فعالسازی سایر سیستم‌های حفاظت در برابر حریق یا به کار انداختن تجهیزات ایمنی، به منظور ایمنی جان، حفاظت اموال یا ترکیبی از این دو، استفاده شوند.

اگر سیستم برای فعالسازی سیستم‌های حفاظتی یا تجهیزات ایمنی دیگر به کار گرفته شود، امکان دارد توصیه‌ها این استاندارد، ضروری یا کافی باشد. سیستم ممکن است از نظر تعداد، منطقه بندی و محل نصب آشکارسازها، تامین منابع غذیه، کنترل، نمایش یا سایر تسهیلات سیم کشی داخلی مقاوم در برابر حریق، شرایط خاصی را دارا باشد.

لازم است اطمینان حاصل شود که اتصالات بین سیستم‌ها یا سایر تجهیزات به سیستم کشف و اعلام حریق قابلیت اطمینان سیستم را دچار اختلال نمی‌کند.

### ۲-۹ توصیه‌ها

در مواردی که سیستم‌ها جهت فعالسازی سایر سیستم‌های حفاظتی در برابر حریق یا تجهیزات ایمنی (مانند به کار انداختن سیستم اطفاء خودکار حریق، بستن درهای مقاوم در برابر حریق، خاموش کردن سیستم تهویه هوا یا متوقف ساختن آسانسورها در طبقه همکف) به کار می‌روند اصول زیر باید ملاک عمل قرار گیرد:

الف - توصیه‌های مندرج در هر بخش از استاندارد BS 7273 باید در سیستم رعایت شود.

ب - اگر هیچکدام از بخش‌های استاندارد BS 7273 قابل استناد و اعمال نباشد، الزامات خاص در طراحی سیستم باید در مشخصات فنی خرید یا پیشنهادهای طراحی، مشخص شود.

پ - اگر عملکرد سیستم اعلام حریق در طول آزمون اثرات نامطلوبی بر سایر سیستم‌ها یا دستگاه‌ها، داشته باشد، روش‌هایی جهت از کار انداختن فعالسازی خودکار سیستم یا دستگاه باید پیش‌بینی شود. وسیله از کار انداختن و نشانگر آن باید مطابق با استاندارد BS EN 54-2 باشد.

ت - در حالت غیر حریق، به غیر از نشانگرها و وسایل رابط (مانند رله‌ها)، انرژی مصرفی سایر دستگاه‌ها یا سیستم‌ها نباید از سیستم اعلام حریق تامین شود. مقدار توان مصرفی چنین نشانگرها و وسایل رابطی باید در محاسبه ظرفیت باتری در نظر گرفته شود (به بند ۴-۲۵ مراجعه شود).

## ۱۰ سیستم‌ها در محیط‌های دارای گاز و گرد و غبار قابل انفجار

### ۱-۱۰ توضیحات

در صورتی که نصب ادوات هشدار حریق یا سیم کشی آن در مناطقی که به علت وجود گازها، بخارها یا مه قابل اشتعال یا وجود گرد و غبار قابل احتراق، دارای اتمسفر قابل انفجار هستند، ضروری باشد، باید تمهیدات حفاظتی خاصی پیش‌بینی گردد برای اطمینان از اینکه پتانسیل و قابلیت اشتعال اتمسفر در اثر ادوات هشدار حریق یا سیم کشی آن به حداقل رسیده است.

### ۲-۱۰ توصیه‌ها

اصول زیر باید ملاک عمل قرار گیرد:

الف - هر سیستمی (یا بخشی از سیستم) که ناحیه‌ای را حفاظت می‌کند و یا کابل کشی آن از ناحیه‌ای عبور می‌کند که در این ناحیه امکان وجود اتمسفر گاز، بخار یا مه قابل انفجار می‌باشد، باید الزامات استاندارد BS EN 60079-14 را تأمین نماید.

ب - هر سیستمی (یا بخشی از سیستم) که ناحیه‌ای را حفاظت می‌کند و یا کابل کشی آن از ناحیه‌ای عبور می‌کند که در این ناحیه امکان وجود اتمسفر گرد و غبار قابل انفجار می‌باشد، باید الزامات استاندارد BS EN 50281-1-2 را تأمین نماید.

## ۱۱ اجزای تشکیل‌دهنده سیستم

### ۱-۱۱ توضیحات

قابلیت اطمینان هر سیستم در انجام کارهای مورد انتظار از آن، تا حد قابل توجهی، تحت تاثیر قابلیت اطمینان یکایک اجزاء آن است. به طور کلی، توصیه می‌شود که تمام اجزاء از جمله شستی‌های اعلام حریق، آشکارسازها، مراکز اعلام حریق و وسایل هشدار حریق، توصیه‌های استانداردهای ملی مربوطه را رعایت کرده و تحت آزمون‌های نوعی این استانداردها قرار گرفته باشند. همچنین توصیه می‌شود که از اجزایی استفاده شود که دارای تاییدیه از تشکیلات صدور تاییدیه معتبر و شناخته شده باشند (شامل صدور گواهی تایید شخص ثالث انطباق محصول، در مقابل یک استاندارد مرتبط، بر پایه آزمون و نظارت مداوم، همراه با ارزیابی سیستم‌های تضمین کیفیت تولیدکننده مطابق استاندارد ISO ISIRI 9000).

در شرایطی که هیچ استاندارد ملی، بین‌المللی یا اروپایی مرتبطی وجود نداشته باشد، توصیه می‌شود که اقدامات احتیاطی و دقت کافی بعمل آید تا از مناسب بودن اجزاء با توجه به اهداف آنها اطمینان حاصل شود. تایید معتبر طرف سوم مطابق استاندارد آزمون مربوطه می‌تواند چنین اطمینانی را فراهم سازد.

انطباق یکی از اجزاء سیستم با یک استاندارد معتبر الزاما نمی‌تواند عملکرد رضایت‌بخشی را به همراه جزء دیگری که با استاندارد مربوطه‌اش منطبق است تضمین نماید. بنابراین ضروری است که طراح سیستم سازگاری بین اجزاء را مد نظر قرار دهد. برای تایید تطبیق سیستم می‌توان از استاندارد BS EN 54-13-1 استفاده کرد.

## ۲-۱۱ توصیه‌ها

نکات ذیل باید ملاک عمل قرار گیرند:

الف - شستی‌های اعلام حریق بایستی با الزامات استاندارد BS EN 54-11 برای شستی‌های اعلام حریق نوع A (تک کاره) منطبق باشند.

ب - آشکارسازهای حرارتی نقطه‌ای باید با الزامات استاندارد BS EN 54-5 برای آشکارسازهای کلاس A1 یا A2 انطباق داشته باشند مگر آن که حداکثر دمای محیط قابل پیش‌بینی در ناحیه تحت حفاظت برابر یا بیش از  $40^{\circ}\text{C}$  باشد که در این صورت آشکارساز کلاس G-B-G باید به کار رود (برای این استاندارد به بند ۳ مراجعه شود).

پ - آشکارسازهای دودی نقطه‌ای باید با استاندارد BS EN 54-7 مطابقت داشته باشند.

ت - آشکارسازهای شعله‌ای باید با استاندارد BS EN 54-10 مطابق داشته باشند.

ث - آشکارسازهای دودی پرتوی نوری بایستی با استاندارد BS EN 54-12 مطابق داشته باشند.

ج - آشکارسازهای مکشی دود باید با استاندارد BS EN 54-25 مطابق داشته باشند.

چ - اجزا و سیستم‌هایی که از ارتباطات رادیویی استفاده می‌کنند، باید با استاندارد BS EN 54-25 مطابقت داشته باشند.

ح - آشکارسازهای ترکیبی، نوری و حرارتی باید با یکی از استانداردهای زیر مطابقت داشته باشند:

-۱ BS ISO 7240-15

-۲ BS EN 54-7 و BS EN 54-5، یا

-۳ CEA 4021

خ - آشکارسازهای ترکیبی، مونوکسید کربنی و حرارتی باید با استاندارد BS ISO 7240-8 مطابقت داشته باشند.

د - آشکارساز مونوکسید کربنی باید در صورت عدم وجود استاندارد مرتبط ملی، اروپایی یا بین‌المللی، قادر باشد چنانچه غلظت کربن مونوکسید از  $60\text{ ppm}$  بیشتر شد، حریق را در عرض  $5\text{ m}$  تشخیص دهد. و نیز باید دارای حساسیت حریق (در ترکیب با هر حسگر دیگری در آشکارساز حریق) منطبق با استاندارد BS EN 54-7 (که در آن آشکارساز مذکور برای نصب به جای آشکارساز دودی مناسب است) بوده یا منطبق با TF2 و TF3 در استاندارد BS EN 54-7 (که در آن آشکارساز فقط برای تشخیص حریق‌های بدون شعله مناسب است) باشد. هرگونه محدودیت در کاربرد اینگونه آشکارسازها که توسط سازنده‌ها اعلام شود بایستی در طراحی سیستم منظور گردد.

ذ - باید با استاندارد BS EN 54-2 مطابقت داشته باشد.

**یادآوری ۱- استاندارد BS EN 54-2 ویژگی‌های عملکردی اختیاری است که لزوماً در همه CIE‌ها قید نشده‌اند، حتی اگر:**

ر- تجهیزات هشدار حریق شنیداری، با استاندارد BS EN 54-3 مطابقت داشته باشند.

ز- تجهیزات هشدار حریق دیداری، با استاندارد BS EN 54-23 مطابقت داشته باشند.

ژ- منابع تغذیه توان باید با استاندارد BS EN 54-4 مطابقت داشته باشند

س- کابل‌ها باید با توصیه‌های بند ۲۶ مطابقت داشته باشند.

ش- کارکردهایی از سیستم که در این استاندارد آمده و در آن‌ها نیاز به ذخیره‌سازی داده و برنامه به منظور کنترل سیستم کشف و اعلام حریق می‌باشد، با الزامات طراحی اضافی برای CIE تحت کنترل نرم‌افزار در استاندارد BS EN 54-2 مطابقت داشته باشند.

ص- وقتی از کامپیوتر به عنوان واسط کاربر استفاده می‌شود، برای مثال در سیستم‌های شبکه شده، به عنوان یک واسط مکمل در نظر گرفته شده و باید CIE منطبق با استاندارد BS EN 54-2 در مجاورت آن نصب شده باشد. چرا که یک کامپیوتر بعید است که با استاندارد BS EN 54-2 مطابقت داشته باشد.

ض- فرستنده‌ها و گیرنده‌های پیجینگ رادیویی باید با استاندارد ملی مرتبط سازگار در دسترس، مطابقت داشته باشند.

**یادآوری ۲- برخی از موارد الف تا س ممکن است برای شکل‌دهی یک دستگاه ترکیب شوند.**

## ۱۲ پایش، یکپارچگی و قابلیت اطمینان مدارهای خارجی

### ۱-۱۲ توضیحات

مدارهای خارجی باید به نحوی طراحی و اجرا شوند که احتمال ایجاد خطاهای منجر به ممانعت از هشدار حریق به حداقل برسد. به هر حال چنین خطاهایی گاهی رخ می‌دهند. کار با سیستم به منظور ایجاد تعديل، تعمیر یا نگهداری متعارف نیز می‌تواند باعث بوجود آمدن نواقصی در عملکرد طراحی شده سیستم در موقع حریق شود.

هدف از معیارهای مندرج در این بخش، محدود ساختن احتمال معايب حاصل از خطاهای یا کار با سیستم و نیز محدود کردن مدت زمان هرگونه نقص است. سیمکشی تمام مسیرهای اصلی سیگنال در مقابل صدمه مکانیکی یا خسارت ناشی از حریق باید محافظت شود. مسیرهای اصلی سیگنال تحت مراقبت قرار گرفته و خطاهای به سرعت شناسایی خواهند شد. رعایت توصیه‌ها و اصول نگهداری، سبب ایجاد اطمینان در تعمیر و رفع هرگونه از خطاهای مذکور می‌گردد. مسیرهای سیگنال‌های بحرانی پایش می‌شوند و لذا خطاهای به سرعت شناسایی می‌شوند. بنابراین، احتمال این که در زمان وقوع حریق، نقصی بوجود آید فوق العاده کم در نظر گرفته می‌شود. در صورت وقوع حریق صدمه حریق به سیمکشی در مدت زمان لازم برای تخلیه ساکنین غیرمحتمل خواهد بود، مشروط بر آن که توصیه‌های این بخش در مورد کابل‌های مقاوم در برابر حریق ملاک عمل قرار گیرد.

با توجه به نکات فوق، مضاعف‌سازی برای مدارهای خارجی معمولاً ضروری نیست. لیکن، در مورد مدارهای وسایل هشدار حریق، معیارهای بخصوصی باید در نظر گرفته شود تا بتوان مطمئن شد که در طول یا پس از

تخلیه، صدمه به هرگونه سیمکشی و به تبع آن، از دست رفتن سیگنال تخلیه، به مفهوم این بودن ساختمان یا اشغال مجدد آن، از نظر ساکنین نباشد.

اطمینان فوق را می‌توان بدین صورت کسب کرد که در صورت وقوع اتصال کوتاه در هر مدار ادوات هشدار حریق در زمان حریق (به عنوان مثال در ترمینال یک کابل)، حداقل یک وسیله هشدار حریق قابل شنیدن به صدا درآمده و گوشزد کند که سیستم ساکت نشده یا به حالت اولیه بازنگشته است. معمولاً این آژیر در مجاورت مرکز اعلام حریق مستقر می‌شود چرا که دستگاه مذکور در ناحیه مناسبی (به عنوان مثال بخش پذیرش، اتاق کنترل امنیت یا اتاق انتظار ورودی اصلی) قرار داده می‌شود تا وضعیت به اطلاع عموم ساکنین و کارکنان برسد.

باید توجه داشت که مضاعف‌سازی مدارهای آژیر در سراسر ساختمان عموماً ضرورت نداشته و حتی می‌تواند سبب عدم نیل به هدف فوق‌الذکر شود. در این مورد، اگر حریق به مداری صدمه رسانده باشد، صدمه به هر مدار دیگر در آن ناحیه نیز محتمل است. هر چند، در ساختمان بزرگ با مدارات آژیر چندگانه، هر مدار مناطق متفاوتی از ساختمان را سرویس داده و هدف فوق را تحقق می‌بخشد. در ساختمان کوچک که در آن فقط یک مدار آژیر پیش‌بینی شده است، تمهدات اضافی ضروری است تا بتوان اطمینان حاصل کرد که در صورت از کار افتادن این مدار در طول حریق، حداقل یک آژیر (به عنوان مثال در مدار دوم) به کار خود ادامه دهد.

به هر حال، در ساختمان‌هایی که برای تعداد زیادی از عموم مردم و معمولاً در یک فضای مرکز طراحی شده‌اند، در صورت وقوع حریق، به خطر افتادن جان افراد می‌تواند عاملی باشد که با توجه به آن استفاده از مدارهای وسایل هشدار حریق اضافی، علاوه بر مدارهای فوق‌الذکر، قابل توجیه بوده و این امر امکان از کار افتادن یا معیوب شدن یک مدار منفرد و در حال سرویس دادن به یک فضای عمومی بزرگ را در زمان حریق بسیار کاهش می‌دهد. اکثراً، چنین ساختمان‌هایی مجهز به سیستم هشدار به صورت پیام صوتی هستند. در چنین سیستم‌هایی، استاندارد BS 5839-8 استفاده از مدارهای بلندگوی اضافی در فضاهای عمومی قسمت‌بندی نشده، ساختمان‌های عمومی مانند پایانه‌های حمل و نقل، مراکز خرید، مکان‌های تفریحی و فروشگاه‌های بزرگ را توصیه می‌کند. اندازه فضای عمومی بزرگی توسط وسایل هشدار به صورت کاملاً اختیاری بوده ولی به منظور هماهنگی، اگر چنین فضای عمومی نشده مورد توصیه استاندارد مذکور پیام صوتی حفاظت شود، مضاعف‌سازی و نصب مدارهای وسایل هشدار حریق با توزیع یکنواخت در این فضاهای ضروری است، هر چند، در سایر بخش‌های ساختمان این امر لزومی ندارد.

طراحی سیستم باید به نحوی باشد که تعداد نواقص حاصل از خطاهای یا کار عادی سیستم را محدود سازد. سیگنال خطأ (منظور حریق نیست) که در صورت ایجاد نقصی در مسیر اصلی سیگنال بوجود می‌آید بایستی در مرکز اعلام حریق پیش‌بینی شود (به بند ۱۴-۳ مراجعه شود).

در موقع استفاده از کابل‌های چندرشهای برای سیمکشی بیش از یک مدار باید اقدامات احتیاطی لازم بعمل آید. ضروری است که فرض شود هرگونه خطأ که کابل چندرشهای را تحت تاثیر قرار دهد، بر تمام هادی‌های کابل تاثیرگذار است. این امر مانع از استفاده کابل‌های چندرشهای در کاربردهای خاصی می‌شود که در آن‌ها خرابی بیش از یک مدار در نتیجه یک تک خطأ توسط توصیه های این استاندارد منع شده است.

## ۱-۲-۱۲ نظارت بر خطاب

اصول زیر باید رعایت شوند:

الف - طی ۱۰۰ پس از وقوع هر یک از شرایط زیر، یک کشف خطا بایستی در مرکز اعلام حریق صورت گیرد:

- ۱- مدار باز یا اتصال کوتاه در هر مدار سرویس دهنده شستی‌ها یا آشکارسازهای اعلام حریق؛
  - ۲- حذف یک شستی یا یک آشکارساز اعلام حریق که براساس طراحی قابلیت جدا شدن دارند.
  - ۳- مدار باز یا اتصال کوتاه در هر مدار سرویس دهنده وسایل هشدار حریق؛
  - ۴- مدار باز یا اتصال کوتاه هر سیمکشی بین هر منبع تغذیه که در محفظه جداگانه‌ای قرار دارد و دستگاهی که این منبع، توان آن را تامین می‌کند.
  - ۵- هرگونه خطا در اتصال به زمین که قادر به ممانعت از عملکرد سیستم بر طبق توصیه‌های این بخش از استاندارد باشد.
  - ۶- سوختن هر فیوز یا قطع شدن هر وسیله حفاظتی دیگر که بر توانایی سیستم عملکرد آن مطابق با این بخش از استاندارد ، تاثیرگذار باشد.
  - ۷- مدار باز یا اتصال کوتاه در سیمکشی بین دو تجهیز کنترل و یا دو تجهیز شناسایی جدا از هم که به منظور برآوردن توصیه‌های این بخش از استاندارد تهیه شده‌اند.
  - ۸- مدار باز یا اتصال کوتاه در سیمکشی بین ادوات کشف یا کنترل اصلی و هر دستگاه تکرارکننده کشف یا کنترل (مانند نمودار میمیک) که به منظور برآوردن توصیه‌های این بخش از استاندارد تهیه شده‌اند.
  - ۹- مدار باز یا اتصال کوتاه در سیمکشی بین تجهیزات کنترل و هر محفظه جداگانه‌ای از تجهیزات که جهت انتقال سیگنال‌های هشدار به یک مرکز دریافت هشدار به کار می‌رود.
  - ۱۰- حذف هر وسیله هشدار حریق از مدارش، که براساس طراحی قابل جداسازی است.
- ب - در مدت زمان‌های مندرج در زیر، در صورت وقوع هر یک از رخدادهای ذیل، یک نمایش خطا باید صادر شود:

- ۱- قطع برق اصلی در هر یک از اجزای سیستم (طی  $30\text{ min}$  پس از وقوع)؛
  - ۲- قطع برق منبع پشتیبان (طی  $15\text{ min}$  پس از وقوع)؛
  - ۳- نقص و یا از کار افتادن دستگاه شارژ کننده باتری (طی  $30\text{ min}$  پس از وقوع)؛
  - ۴- کاهش ولتاژ باتری به کمتر از ولتاژ مشخص شده برای اخطار خطا در استاندارد BS EN 54-4 (طی  $30\text{ min}$  پس از وقوع)؛
- پ - در طول مدت زمان شرایط هشدار حریق، شاخص‌های دیداری خطا مندرج در زیر بندهای الف-۳ و الف-۹ باید در مرکز اعلام فعال بوده و خاموش نشوند. سایر کشف‌های خطا را می‌توان در زمان هشدار حریق خاموش و حذف کرد.

**یادآوری**- توصیه های مندرج در الف، ب و پ با استفاده از CIE و تجهیز تغذیه توان به ترتیب تحت استانداردهای BS EN 54-2 و BS EN 54-4 تأمین خواهد شد. ...

ت - در مواردی که منبع تغذیه پشتیبان از تعدادی باتری های متصل به صورت موازی تشکیل شده باشد، در صورت قطع اتصال هر یک از باتری ها یک کشف خطا باید اعلام شود (طی ۱۵ min ۱۵ پس از وقوع).

ث - اگر سیستم از یک سیستم هشدار به صورت پیام صوتی یا سیستم هشدار حریق برای ناشنوايان جداگانه استفاده کند، هرگونه اتصال کوتاه یا قطع اتصال لینک ارتباطی بین سیستم اعلام و آشکارسازی حریق و سیستم هشدار به صورت پیام صوتی باید در مدت زمان ۸ ۱۰۰ در مرکز سیستم کشف و اعلام حریق نشان داده شود. در مورد سیستم های هشدار به صورت پیام صوتی، باید به بند ۷ از استاندارد ۵۸۳۹-۸ BS نیز مراجعه شود.

ج - اگر سیستم برای به کار انداختن سایر سیستم های حفاظت در برابر حریق یا تجهیزات ایمنی مورد استفاده قرار گیرد (به بند ۹ مراجعه شود)، باید به استاندارد 7273 BS یا کدهای عملی در دسترس دیگر در مورد پایش اتصالات بین سیستم کشف و اعلام حریق و سایر سیستم ها یا تجهیزات مراجعه شود.

ج - در مواردی که برای افراد ناشنوا ، وسائل هشدار حریق لمسي نصب شود، سیستم باید با پیوست پ مطابقت داشته و عدم توانایی خود در دریافت صحیح سیگنال پایش نشان دهد (به بند ب- ۱۸-۲-۱ مراجعه شود).

## ۲-۲-۱۲ یکپارچگی سیستم

اصول زیر در هنگام طراحی باید ملاک عمل قرار گیرد :

الف- هرگونه خطا در یک مدار شامل شستی اعلام حریق ، آشکارساز های حریق، ادوات هشدار حریق و یا ترکیبی از آنها، نباید بر مدار دیگری تاثیر گذار باشد.

ب- هرگونه خطایی که منجر به اتصال متقابل بین مدار آشکارساز و مدار آژیر شود نباید بر هر مدار دیگری به غیر از این دو مدار تاثیر بگذارد.

پ- یک خطا ناشی از مدار باز یا اتصال کوتاه در مدار آشکارساز خودکار حریق، در ناحیه های بیش از ۲۰۰۰ m<sup>2</sup> یا بیش از یک طبقه از ساختمان به اضافه حداکثر پنج قطعه (آشکار ساز خودکار، شستی های اعلام حریق، آژیرها یا ترکیبی از آنها) درست در طبقه بالای آن و حداکثر پنج قطعه درست در طبقه پایین آن، نباید حفاظت را از کار بیاندازد.

ث- دو خطای همزمان در یک مدار شستی اعلام حریق یا آشکارساز حریق نبایستی در ناحیه های بزرگتر ۱۰۰۰ m<sup>2</sup> حفاظت را از کار بیاندازد.

**یادآوری ۱**- مناطق ذکر شده در موارد پ) و ث) نسبتا اختیاری است؛ در مورد پ) توصیه ها بر پایه سفارشات و عمل در تشخیص آتش سوزی غیر قابل آدرس دهی و سیستم های کشف و اعلام حریق بیش از چندین سال بنا شده است. رای مهندسی ممکن است تعیین کند که افزایش جزئی در مناطق ذکر شده به میزان قابل توجهی مانع یکپارچگی سیستم نمی شود .

ث- در مرکز اعلام حریق مبتنی بر کنترل نرم افزاری که دارای بیش از ۵۱۲ آشکارساز و یا شستی اعلام حریق اتصال یافته به یکدیگر میباشد، دستورالعملهای سازنده مورد ارجاع قرار گرفته و مطابقت با توصیه های استاندارد BS EN 54-2 نیز بایستی مد نظر باشد.

ج- در مواردی که آشکارسازها به نحوی طراحی شده اند که به منظور نگهداری متعارف سیستم، می توان آنها را از پایه هایشان جدا ساخت :

۱- صرف نظر از اینکه از ادوات قفل کننده برای محکم کردن آشکارسازها به پایه شان استفاده شده، جابجایی و خارج شدن هر آشکارساز از مدار نباید بر کار هر شستی اعلام حریق تاثیر داشته باشد.

**یادآوری ۲** - این توصیه باید اعمال شود حتی زمانی که تمام آشکارسازهای حریق در سیستم از مدار خارج شده است.

۲- در حین مرحله طراحی، باید احتمال باز کردن خرابکارانه <sup>۱</sup> آشکارسازها باید در نظر گرفته شود. اگر باز کردن عمدی آشکارسازها محتمل باشد، بایستی از آشکارسازهایی که فقط با ابزار مخصوص یا روش بخصوص، می توان آنها را باز کرد استفاده نمود.

**یادآوری ۳** - ابزار مخصوص در این متن ابزاریست که در اختیار عامه مردم نباشد. لذا پیچ های یکسو در این موارد قابل قبول نیستند چرا که ابزارهای گوناگونی می تواند برای باز کردن آن ها به عنوان پیچ گشته مورد استفاده قرار گیرد.

چ- هر گونه تسهیلات و تجهیزات که برای از کارانداختن عمدی مدارهای شستی اعلام حریق و آشکارسازها پیش بینی و فراهم شده است باید به نحوی باشد که امکان از کارانداختن حفاظت در یک منطقه از سیستم بدون از کارانداختن حفاظت در سایر مناطق وجود داشته باشد. استفاده از چنین تسهیلاتی نباید مانع عملکرد کنترل های فرمان تخلیه ساختمان که بر روی مرکز اعلام حریق یا در مجاورت آن قرار دارد، شود

ح- خارج شدن هر شستی اعلام حریق یا آشکارساز از مدارش نباید بر قابلیت هر گونه ادوات هشدار حریق در پاسخ به یک سیگنال هشدار، اثرگذار باشد، به استثنای ادوتی که در آنها آژیر هشدار حریق و آشکارساز دریک واحد یا محفظه قرار دارند.

خ- ادوات هشدار حریق باید فقط با استفاده از ابزار مخصوص قابل باز کردن باشند.

د- در صورت وقوع فقط یک خطا در اثر مدار باز یا اتصال کوتاه در هر مداری که به آژیرهای هشدار حریق سرویس می دهد، در شرایط وقوع وضعیت هشدار حریق در ساختمان، حداقل یک آژیر هشدار حریق که معمولا در مجاورت مرکز اعلام حریق قرار دارد، باید همچنان به طرز صحیح به آژیر زدن خود ادامه دهد. این آژیر هشدار حریق باید دارای صدایی مشابه صدای آژیرهای هشدار حریق معمولی در ساختمان باشد. به بند پ-۱۵-۲ مراجعه شود.

**یادآوری ۴**- ضابطه فوق را می توان با حداقل یکی از دو ترتیب زیر برآورده کرد اگرچه دیگر تمهیدات امکان پذیر نباشند.

- سیمکشی تمام آژیرهای هشدار حريق ساختمان در یک مدار آژیر تنها، به همراه پیش بینی مدار آژیر مستقل دوم که به آن فقط یک آژیر متصل بوده و آژیر مذکور در مجاورت مرکز اعلام حريق، قرار دارد. (به شکل ۱(الف) مراجعه شود)

- سیمکشی تمام آژیرهای هشدار حريق ساختمان در یک مدار حلقوی با قابلیت انتقال سیگنال از هر یک از دو جهت انتقال به گونه ای که سه قطعه اول (یا آخر) مدار، از یک ایزولاتور اتصال کوتاه با قابلیت ایزوله سازی در صورت کشف اتصال کوتاه، یک آژیر و یک ایزولاتور اتصال کوتاه دیگر، تشکیل یافته است. (به شکل ۱(ب) مراجعه شود)

**یادآوری ۵- آژیر هشدار حريقی** که به فعالیت طبیعی خود ادامه می دهد، شامل یکی از آژیرهای هشدار حريق منطقه‌ای که مرکز کنترل و تجهیزات قرار دارد، می باشد. در ساختمان‌های بدون تخلیه چند مرحله‌ای، آژیر هشدار حريق سیگنال "تخلیه" را تا هنگام غیر فعال شدن پخش می کند. در ساختمان‌های با تخلیه چند مرحله‌ای، آژیر هشدار حريق براساس محل(های) شروع و تولید سیگنال هشدار حريق و همچنین مرحله تخلیه، یکی از دو سیگنال "هشدار" یا "تخلیه" را ایجاد می کند.

ذ- در ساختمان‌هایی که برای تعداد زیاد از عامه مردم طراحی شده اند (مانند پایانه‌های حمل و نقل، مراکز خرید، مکان‌های تفریح مردم و فروشگاه‌های بزرگ)، باید حداقل دو مدار آژیر برای هر فضای عمومی منطقه بندی شده پیش بینی شود به طوری که فضای مذکور یکی از شرایط زیر را دارا باشد :

۱- با مساحت بیش از  $4000\text{ m}^2$  ، یا

۲- برای سکونت بیش از  $500$  نفر جمعیت طراحی شده باشد.

این امر باید توسط حداقل دو مدار آژیر، که به طور یکنواخت توزیع و در هم بافته شده اند تحقق یابد، به طوری که آژیرهای مجاور در مدارهای متفاوت قرار دارند. روش دیگر برای تحقق موارد فوق (مانند مدار حلقه محافظت شده) عبارت است از این که در صورت وقوع خطایی حاصل از مدار باز یا اتصال کوتاه، بیش از  $50\%$  آژیرها در آن ناحیه از دست نروند.

**یادآوری ۶- اعداد و ارقام**  $4000\text{ m}^2$  و  $500$  نفر اختیاری هستند، اما این دو عدد معیاری برای تعیین لزوم دوبل کردن مدارهای بلندگوی سیستم پیام صوتی بر اساس BS 5839-8 هستند. اما رای مهندسی ممکن است این گونه تعیین کند که در سیستم داده شده، یک مدار صدا تنها ممکن است برای محافظت از یک فضای عمومی که کمی بیش از این معیارها است - بدون افزایش بی مورد خطر برای کارکنان - مورد استفاده قرار بگیرد.

**یادآوری ۷- این توصیه برای مکان‌های کوچک یا مکان‌های غیر عمومی در نظر گرفته نشده است**


ر- در مواردی که به دو (یا بیشتر) مدار آژیر به منظور برآورد ساختن الزامات بندهای (د) یا (ذ) نیاز است، مدارها باید در یک غلاف کابل مشترک قرار گیرند. برای مثال، دو مدار برای برآورده ساختن الزامات مذکور باید توسط یک کابل مشترک چهار رشته ای سرویس داده شوند چون حفاظت کافی برای از دست ندادن همزمان هر دو مدار قابل حصول نیست.

**یادآوری ۸- این توصیه در مورد آژیر مدارات که نیازی نیست تا مستقل باشند تا توصیه‌های لازم در این استاندارد را بر طرف سازند.**(به عنوان مثال آن چه که صرفا به عنوان یک نتیجه‌های ملاحظات مهندسی برق ارائه می شود)


ز- اگر توان مرکز اعلام حریق از دستگاه منبع تغذیه ای که در محفظه جداگانه ای قرار دارد تامین شود، اتصالات بین دستگاه مرکز باید مضاعف سازی شود تا یک مدار باز یا اتصال کوتاه در اتصالات، به طور کامل انتقال توان به مرکز را قطع نکند. کابل های مضاعف شده اگر امکان پذیر باشد، حداقل به فاصله ۳۰۰ mm جدا سازی شوند.

در مکان هایی که واحد منبع تغذیه یا باتری(ها) موقع در محوطه ای جدا از CIE قرار داشته باشند، هر نوع کابلی بین محوطه و CIE باید مطابق استاندارد BS 7671 در مقابل اضافه جریان محافظت شوند.

**یادآوری ۹**- در مکان هایی که محوطه در مجاورت و ارتباط با CIE، به نحوی که سیم ها مستقیم بین محوطه و CIE در جریان باشند، قرار شده باشد، محوطه به عنوان جدا از CIE در نظر گرفته نمی شود و توصیه های بند ز-۲-۱۲ برقرار نمی باشد.



الف) مدارهای آژیر شعاعی (به بند ۲-۱۲-۲-۲-د رجوع کنید)



ب) مدار های آژیر حلقوی (مانند حلقه های آدرس پذیر (به ۲-۲-۱۲-د رجوع شود))

شکل ۱- مدار های آژیر

## ۱۳ مناطق کشف

### ۱-۱۳ کلیات

در راستای هدایت افرادی که مسئول سیگنال های هشدار حریق هستند، به ویژه نیروهای حریق و نجات، به ناحیه آتش سوزی لازم است که تمام ساختمان ها، به جز ساختمان های کوچک، به نواحی کشف حریق تقسیم شوند (به بند ۳-۱۶ مراجعه شود). مناطق کشف لازم است به اندازه کافی کوچک باشند تا محل حریق به سرعت تعیین شود.

حتی اگر سیستم قابل آدرس دهی باشد (به بند ۳-۱ مراجعه شود)، نمایش منطقه کشف لازم است فراهم شود چون این روش در مقایسه با روش معمول نمایش به صورت متنی در مرکز آدرس پذیر، سریع تر، هر چند با دقت کمتر مکان حریق را شناسایی می کند. همچنین نمایشگر های منطقه حریق، امکان یک دید سریع و ساده از حدود گسترش حریق یا دود را فراهم می سازند.

اگر هشدار بر خلاف حالت تشخیص خودکار توسط شستی اعلام حریق فعال شده باشد، منطقه کشف می تواند گمراه کننده باشد چرا که در کشف حریق شخصی که شستی اعلام حریق را فعال کرده باشد ممکن است در فاصله قابل توجهی از حریق باشد. در نتیجه مزایای منطقه بندی در سیستم دسته M از اهمیت کمتری برخوردار است.

اگر آشکارساز در یک ناحیه نسبتاً غیر قابل دسترسی (مانند فضای خالی در کف یا سقف، مشابه سقف کاذب) نصب شده باشد، معمولاً ترجیح داده می شود که نشانگر از راه دور برای آن در نظر گرفته شود. در سیستم آدرس پذیر، ممکن است نصب نشانگر از راه دور مجزا ضرورتی نداشته باشد، مشروط بر آن که مکان هر آشکارساز به وضوح در مرکز اعلام حریق شناسایی و مشخص شود.

### ۱-۲-۱۳ توصیه های لازم برای تمام مناطق کشف

توصیه های زیر قابل اجرا می باشد.

الف- اگر شستی های اعلام حریق در قسمت پاگرد ورودی طبقات هر راه پله محصور شده قرارداده شده باشند (به ۲-۲۰-پ مراجعه شود)، شستی اعلام حریق در هر سطح، به جز سطح خروجی پایانی از راه پله، باید با منطقه ای که به عنوان محل مجاور آن سطح به کار می رود، در مدار آن منطقه قرار گیرد. شستی اعلام حریق که در داخل پلکان و در خروجی نهایی به فضای آزاد قرار دارد می تواند در منطقه کشف مربوط به پلکان قرار گیرد (به ۱۳-۲-۳-پ مراجعه شود).

ب- اگر زیربنای کل ساختمان از  $300\text{ m}^2$  بیشتر باشد، هر منطقه حریق باید به یک طبقه محدود گردد.  
پ- اگر زیر بنای کل ساختمان کمتر از  $300\text{ m}^2$  باشد، یک منطقه حریق می تواند بیش از یک طبقه را پوشش دهد.

ت- فضاهای خالی در کف و سقف اتاق، می توان آنها را جزء منطقه حریق اتاق در نظر گرفت، مشروط بر آن که فضاهای خالی و اتاق یک بخش حریق واحد را تشکیل دهند.

۲-۲-۱۳ توصیه های تکمیلی برای مناطق کشفی که تنها شامل شستی های اعلام حریق هستند مساحت یک منطقه حریق نباید از  $2000\text{ m}^2$  تجاوز کند، به استثنای مواردی که منطقه مورد نظر از یک ناحیه باز و یکپارچه (مانند انبار قسمت بندی نشده) که مساحتش بیشتر از  $10000\text{ m}^2$  نباشد، تشکیل شده باشد.

۳-۲-۱۳ توصیه های تکمیلی لازم برای مناطق کشفی که شامل آشکارسازهای خودکار حریق غیر آدرس پذیر هستند.

توصیه های زیر مناسب و لازم است.

الف- مساحت یک منطقه حریق نباید از  $2000\text{ m}^2$  بیشتر باشد.  
ب- فاصله جستجو (به بند ۳-۵۱ مراجعه شود) نباید بیشتر از  $60\text{ m}$  باشد.

یادآوری ۱- در هنگام داخل شدن به منطقه، ضروری نمی باشد که فرد مسئول بررسی سیگنال هشدار به محل حریق در فاصله جستجو توصیه شده، دست یابد و تنها آگاهی از محل حریق کفايت می کند.

یادآوری ۲- در اندازه گیری فاصله جستجو، بدترین حالت که در آن حریق در دورترین ناحیه از هر نقطه احتمالی ورود به منطقه حریق قرار دارد، باید در نظر گرفته شود (به شکل ۲ مراجعه شود).

پ- آشکارسازهای خودکار حریق در داخل هر پلکان محصور، چاه آسانسور و یا هر ساختار دودکش مانند محصور دیگر، باید به عنوان یک منطقه حریق مجزا در نظر گرفته شوند. شستی های اعلام حریق که در خروجی نهایی پلکان که به هوای آزاد راه دارد، قرار دارند می توانند در این منطقه های کشف قرار گیرند (ولی به عنوان گزینه دیگر ممکن است در یک منطقه کشف مطابق آنچه که در بند ۱-۲-۱۳-الف توصیف شده قرار گیرند).

#### **۴-۲-۱۳ توصیه های تکمیلی لازم برای مناطق کشfi که شامل آشکارساز های خودکار حريق آدرس پذیر هستند**

توصیه های زیر مناسب و ضروری است.

الف - نمایشگر منطقه باید در CIE مشخص گردد، حتی اگر اطلاعات متن آدرس پذیر نیز در دسترس باشد.

ب - توصیه های بند ۳-۲-۱۳ قابل اعمال بوده ولی بند ۳-۲-۱۳-ب قابل اعمال نیست اگر :

۱- نمایش واضح به صورت متنی آدرس موقعیت ، حداقل اولین آشکارسازی که به حريق پاسخ می دهد، بدون هیچگونه مداخله دستی ، در مرکز اعلام حريق در دسترس می باشد؛ و

۲- نمایش فوق، و در صورت نیاز با دیگر اطلاعات در CIE یا دستگاه های مجاور آن، آتش نشانانی که به ساختمان آشنايی ندارند به محل حريق هدایت می کند.


یادآوری- برای مثال، مرکز اعلام حريق می تواند شناسه متنی در مورد شماره اتاق را نمایش داده و نقشه ای در مجاورت مرکز اعلام حريق ، محل اتاق را نشان دهد.

#### **۴-۲-۱۴ نشانگر از راه دور فعالیت آشکارساز**

هر نشانگر از راه دور به صورت صریح در جهت نمایان کردن عملکرد خود برچسب گذاری شود. نشانگر از راه دور مذکور باید به صورتی قرار داده و/یا برچسب گذاری شده باشند که در تعیین محل آشکارساز مربوطه کمک کنند.

هرگونه کابل رابطی که بین آشکارساز و نشانگر از راه دور که طبق این بخش از استاندارد لازم باشد مطابق توصیه های بند ۲-۲۶ نصب شود.

یادآوری- نشانگر از راه دور ممکن است برای تعیین محل نواحی و منطقه هایی از قبیل فضاهای خالی غیرقابل دسترس یا اتاق های قفل شده ضروری باشد.



شکل ۲- نمونه ای از فاصله جستجو در فضای آزاد

## ۱۴ مناطق هشدار حریق

### ۱-۱۴ کلیات

در بسیاری از ساختمان‌ها؛ با فعال شدن هرگونه شستی اعلام حریق، یا کشف حریق توسط آشکارساز خودکار حریق، آذیرهای اعلام حریق در تمامی ساختمان به صدا در آمده و لزوم تخلیه کل ساختمان را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی رویکرد تخلیه بسیار آسان خواهد بود

در ساختمان‌های بزرگتر و پیچیده‌تر، سیگنال "تخلیه" در مرحله اول، از نظر گستردگی ممکن است محدود باشد (مانند یک طبقه به تنها یک، تعداد محدودی از طبقات یا ناحیه محدوده ای از ساختمان). در سایر نواحی، سیگنال "هشدار" را به منظور اطلاع کارکنان از سیگنال هشدار، بدون اینکه نیازی به تخلیه کارکنان باشد، داده می‌شود

به منظور پشتیبانی از چنین ترتیب و نظمی، ضروری است که ساختمان دارای تعدادی منطقه هشدار مجزا تقسیم شده باشد به نحوی که وضعیت کار آذیرهای هشدار حریق در هر منطقه هشدار از وضعیت کار آذیرهای هشدار حریق در سایر مناطق هشدار مستقل عمل کند. در نتیجه آذیرهای هشدار حریق در ساختمان گروه بندی می‌شوند به طوری که در هر زمان مشخص، آذیرهای موجود در هر منطقه هشدار در حالت مشابه (به عبارت دیگر بی صدا، در حال پخش سیگنال "هشدار" و در حال پخش سیگنال "تخلیه") باشند.

ضرورت تقسیم کردن ساختمان به مناطق هشدار حریق مجزا می‌تواند دلایل متعددی به شرح زیر داشته باشد.

- استفاده از تخلیه مرحله به مرحله (به بند ۱۹ مراجعه شود)؛
- به منظور جلوگیری از اختلال های غیر ضروری در هنگامی که هشدار کاذب رخ می دهد (به بخش ۳ مراجعه شود).

- هرگونه شرایط دیگری که در آن از مقدمات هشدار دو مرحله ای استفاده می شود.


از آنجا که در مواردی، از ساکنین یک منطقه هشدار درخواست میشود ساختمان را تخلیه کنند در حالی که از ساکنین یک یا چند منطقه هشدار در بالا، پایین یا مجاور آن منطقه، انتظار میرود در ساختمان باقی بمانند، هر منطقه هشدار باید توسط سازه مقاوم در برابر حریق از تمام مناطق هشدار دیگر جدا شود. (در برخی ساختمان های پیچیده عمومی، مانند مراکز خرید، مناطق هشدار حریق به گونه ای طراحی می شوند که بر مناطق کنترل دود منطبق باشند، به طوری که مناطق کنترل دود به جای سازه مقاوم در برابر حریق توسط پرده های دود از یکدیگر جدا میشوند. با این حال در این مورد، معمولاً برای تولید و پخش سیگنال شنیداری به جای به کار گرفتن از ادوات هشدار حریق شنیداری (آژیر)، از پیام صوتی استفاده می شود).

با توجه به این که، تقسیم ساختمان به مناطق هشدار ایجاب می کند که ، در مراحل اولیه حریق، ساکنین برخی نواحی ساختمان را تخلیه نکنند، ممکن است نیاز باشد تا پیکربندی مناطق هشدار به تصویب مقامات مسئول جهت اعمال توصیه ها ایمنی در برابر حریق در ساختمان، برسد.

## ۲-۱۴ توصیه های لازم

رعایت توصیه های زیر مناسب است :

- الف - در مرزهای هر منطقه هشدار حریق (به غیر از دیوارهای خارجی) باید از سازه های مقاوم در برابر حریق استفاده شده باشد.
- ب - میزان هم پوشانی سیگنال ها بین مناطق هشدار نباید به اندازه ای باشد که موجب سردرگمی ساکنین هر یک از مناطق ساختمان شود.
- پ - یک سیگنال مشترک باید در تمام مناطق هشدار به منظور دادن آگاهی به ساکنین از ضرورت تخلیه به کار رود و یک سیگنال مشترک (متفاوت) باید در سراسر مناطق هشدار برای هرگونه سیگنال اخطار که توسط سیستم تولید می شود، به کار گرفته شود.
- ت - اگرچه یک منطقه هشدار می تواند بیش از یک منطقه کشف را پوشش دهد (ولی نه بر عکس) مرزهای مناطق هشدار باید بر مرزهای مناطق کشف مربوطه منطبق باشد (به شکل ۳ مراجعه شود).
- ث - بهره بردار یا خریدار باید اطمینان حاصل کند که جایی که دارای آرایش مناطق هشدار می باشند توسط مقامات مسئول مرتبط مورد تایید قرار گیرد.



یادآوری- مناطق هشدار ممکن است بیش از یک منطقه کشf را پوشش دهد ولی بر عکس آن امکان پذیر نیست. منطقه ها توسط خط چین مشخص شده است.

شکل ۳- مناطق هشدار حریق

## ۱۵ ارتباط با آتش نشانان و خدمات نجات

### ۱-۱۵ کلیات

به منظور بهره برداری بهینه از سیستم کشf و اعلام حریق، نیاز است که در هر مورد فعال شدن سیستم، آتش نشانان و نیروهای امداد و نجات در کمترین زمان ممکن احضار شوند، در عین حال به منظور جلوگیری از ارسال هشدارهای کاذب به نیروهای امداد و نجات ، استفاده از تمهیدات مجزاسازی مناسب خواهد بود. (به بند ۷-۳۵ مراجعه شود)

در ساختمان های مسکونی، اصلی ترین ابزار برای احضار نیروهای امداد و نجات، تلفن ساکنین به نیروهای امداد و نجات از طریق ۱۲۵ (یا ۱۱۵) سیستم تلفن اضطراری عمومی می باشد. حتی اگر ابزاری برای انتقال خودکار هشدارها به یک مرکز دریافت هشدار دردسترس باشد، استفاده از تلفن اضطراری باید انجام شود چون هر سیستم خودکار امکان دارد در زمان نیاز به عمل، از کار بیافتد. ضروری است که از عدم تداخل آژیرهای هشدار حریق با تلفن اضطراری به نیرو های امداد و نجات اطمینان حاصل شود.

در مورد شیوه های اعلام حریق، انتقال خودکار به مرکز دریافت هشدار معمولاً غیر ضروری است. زمانی که ساختمان خالی از سکنه است، سیستم به حریق پاسخی نخواهد داد؛ اگر ساختمان سکنه داشته

باشد، تلفن ساکنین به نیروهای امداد و نجات کفایت می کند. انتقال خودکار به عنوان دومین ابزار جهت احضار نیروهای امداد و نجات ، فقط هنگامی سودمند است که عواملی از قبیل اندازه و پیچیدگی ساختمان یا درصد پایین سکنه در ساختمان، می تواند سبب تأخیر قابل توجهی بین کشف حريق و احضار نیرو های امداد و نجات شود و در نتیجه ارتباط مضاعف با نیروهای امداد و نجات را تضمین می کند. (یعنی تماس گرفته شده دستی از ساختمان ومحوطه و ارتباط خودکار با مرکز دریافت هشدار).

از آنجا که در سیستم های رسته L تخلیه ساختمان هدف اصلی و مهم تر نسبت به حفاظت از اموال بوده ، احضار دستی نیرو های امداد و نجات توسط ساکنین کافی می باشد. با این حال، اگر در صورت وقوع حريق، حضور زودهنگام سرویس حريق جهت ایمنی جان افراد ضروری باشد (مانند بیمارستان) ، ابزار ثانویه انتقال هشدار می تواند ضروری تلقی شود، مگر آن که تمهیدات کافی جهت اطمینان از عدم وجود تأخیر در هر لحظه از زمان برای احضار سرویس حريق با تلفن اضطراری توسط ساکنین، در نظر گرفته شده باشد.

حتی در سیستم رسته L ، اگر در برخی زمانها ساختمان و محوطه آن خالی از سکنه بوده و سیستم کشف خودکار حريق در بخش قابل توجهی از ساختمان و محوطه استفاده شده باشد، چنانچه ابزاری جهت انتقال خودکار سیگنال هشدار تعییه نشود، از نظر حفاظت اموال، این مورد را باید یک فرصت از دست رفته تلقی نمود.

در سیستم رسته P، مگر اینکه به صورت مستمر و در تمامی زمانها در ساختمان و محوطه افرادی سکونت داشته باشند، احتمالاً تامین هدف حفاظت اموال امکانپذیر نخواهد بود، جز اینکه سیستم حريق از ابزار انتقال خودکار سیگنال های هشدار حريق به مرکز دریافت هشدار ببره ببرد. حتی در سیستم رسته P2، در ساختمانها و محوطه های دارای سکنه، عدم وجود ابزاری جهت انتقال خودکار سیگنال های حريق به مرکز دریافت هشدار از نظر اقتصادی، امری اشتباه خواهد بود مگر آن که حدود و گستره تشخیص خودکار حريق حداقل باشد.

در ساختمانها و محوطه های دارای چندین کاربری، مسئولیت احضار نیروهای حريق و نجات در صورت فعال شدن سیستم اعلام حريق، بخصوص در مورد سیستم های رسته L یا رسته P، باید به وضوح تعریف شود.

اگر سیستم رسته L یا رسته P در ساختمانها و محوطه های غیر بومی با چندین کاربری نصب شود، احتمالاً انتقال خودکار سیگنال های هشدار به مرکز دریافت هشدار مورد نیاز می باشد. ابزار مقدماتی برای احضار نیروهای حريق و نجات ، اگر میسر باشد، تماس تلفنی با آتش نشانی توسط افرادی از ساختمان و محوطه مورد نظر می باشد. اگرچه، در برخی ساختمانها و محوطه ها با چندین کاربری قابلیت اعتماد این تمهیدات می تواند ناکافی بوده و وسیله دوم برای احضار آتشنشانان از طریق مرکز دریافت هشدار امکان دارد مورد نیاز باشد.

قابلیت اعتماد ابزارهای احضار سرویس حريق و نجات، به صورت دستی یا خودکار، همیشه نیاز به بررسی و تجدید نظردارد. به صورت کلی روش های انتقال خودکار را می توان با توجه به نحوه ارتباط با مرکز دریافت هشدار، به چهار دسته تقسیم و گروه بندی کرد :

- سیستم های "حامل" که در آنها سیگنال های هشدار (و معمولاً سیگنال های پایش خط) توسط خطوط تلفن معمولی منتقل شده و در این خطوط مکالمات تلفنی معمول بدون تداخل با عملکرد انتقال هشدار صورت می پذیرد.

- سیستم هایی که از شبکه ارتباط رادیویی خصوصی یا عمومی (از نوع سلولی) استفاده می کنند.

- مدارهای ارتباطی خصوصی بین ساختمان های حفاظت شده و مرکز دریافت هشدار؛

- سیستم هایی که شبکه تلفن سویچینگ عمومی (مخابرات دیجیتالی) را استفاده می کنند.

سیستم هایی که در آنها مسیر انتقال به صورت مستمر پایش می شود ترجیح داده می شود. در اینگونه سیستم ها، هرگونه خطا در مسیر انتقال سریعاً قابل شناسایی بوده و می توان اقدام لازم جهت به حداقل رساندن مدت زمان از کار افتادگی سیستم را انجام داد (به استاندارد 1-BS EN 50136 مراجعه کنید). اگر چه سیستم های پایش شده معمولاً در تمامی نواحی در دسترس نیستند.

صرف نظر از این که تمہیدات جهت احضار سرویس حریق و نجات به صورت دستی یا به طور خودکار باشند، اثر آتش سوزی بر قابلیت اعتماد چنین تمہیداتی باید درنظر گرفته شود (به عنوان مثال، اثر حریق بر افراد مسئول احضار سرویس حریق و اثر حریق بر روی خطوط و دستگاه های مخباراتی).

در سیستم هایی که مراکز دریافت هشدار به طور خصوصی کار می کنند، این ضروری است که مرکز دریافت هشدار ترتیبات رسمی با مسئولین آتشنشانی مربوط به حفاظت ساختمان ها و محوطه های مورد نظر داشته باشد تا بتواند ارتباط سریع و قابل اعتمادی با سرویس حریق و نجات برقرار کند.

اگر قابلیت انتقال خودکار سیگنال های حریق به مرکز دریافت هشدار فراهم شود، در غالب موارد، ارسال سیگنال خطا در سیستم اعلام حریق به صورت یک سیگنال قابل تشخیص جداگانه امری ساده خواهد بود. مزیت اینکار عبارت است از این که، در ساختمان های خالی از سکنه، خطا های رخ داده در سیستم اعلام حریق مورد توجه بیشتر قرار می گیرند.

## ۲-۱۵ توصیه های لازم

رعایت توصیه های زیر ضروری و مناسب است :

الف - بهره بردار باید اطمینان حاصل کند که پیش بینی ها و اقدامات مناسب جهت آگاهی و احضار سرویس حریق و نجات، هنگام فعال شدن سیستم کشف و اعلام حریق، به عمل آمده است. پیش بینی ها و اقدامات مذکور باید به نحوی باشد که برای فرد مسئول احضار سرویس فنی، خطر را به حداقل برساند. سیستم هایی که به صورت خودکار یک پیام از قبل ضبط شده به نیروهای امداد و نجات، از طریق سیستم تلفن اورژانس عمومی، می فرستند، باید استفاده شوند.

ب - در ساختمان های دارای سکنه، مهمترین ابزار برای احضار سرویس حریق و نجات باید همیشه به صورت یک تلفن به سرویس حریق توسط ساکنین با استفاده از سیستم تماس اضطراری عمومی باشد.

پ - در هر منطقه ای که مشخصا برای احضار سرویس حریق و نجات در صورت وقوع حریق انتخاب شده اند، سیگنال هشدار حریق باید به حدی بلند باشد که با مکالمه تلفنی تداخل ایجاد کند.

**یادآوری ۱** - مواردی گزارش شده است که در آنها فرکانس آژیرهای هشدار به نحوی بوده که با سیستم‌های شماره گیری بصورت تن یا دارای صدای بوق تداخل کرده و منجر به از کارافتادن ارتباط اضطراری شده است.

ت - طراح باید با سئوال از خریدار یا بهره بردار مشخص کند که ابزار انتقال خودکار سیگنال های هشدار به مرکز دریافت هشدار مورد نیاز بهره بردار می باشد یا نه.

ث - اگر احضار سریع سرویس حریق و نجات، از نظر اینمی ساکنین، امری حیاتی و مهم تلقی می شود (مانند مورد مبتنی بر ارزیابی ریسک حریق)، باید تمهدیاتی به منظور انتقال خودکار سیگنال های هشدار به مرکز دریافت هشدار در نظر گرفته شود، مگر آن که امکانات قابل اعتمادی برای احضار سرویس فنی توسط افراد حاضر در ساختمان وجود داشته باشد.

**یادآوری ۲** - در مورد مراکز خرید و بیمارستان ها، طبق کتاب راهنمای فنی که در آن آیین نامه ساختمان ۲۰۰۴ لحاظ شده است[19]، وجود ابزار انتقال خودکار سیگنال های هشدار حریق به مرکز دریافت هشدار ضروری و لازم است.

ج - در ساختمان های مسکونی مراقبت های خاص، باید امکانات انتقال خودکار سیگنال های هشدار به مرکز دریافت هشدار فراهم شود.

**یادآوری** - در مورد مراکز مراقبت های خاص مسکونی ، طبق کتاب راهنمای فنی که در آن آیین نامه ساختمان ۲۰۰۴ لحاظ شده است، وجود ابزار انتقال خودکار سیگنال های هشدار حریق به مرکز دریافت هشدار ضروری و لازم است.

ج - به استثنای مورد ساختمان ها و محوطه هایی که به صورت مستمر دارای سکنه هستند، سیستم های رسته P باید مجهز به امکانات ارسال خودکار سیگنال های حریق به مرکز دریافت هشدار باشند.

ح - در ساختمان ها و محوطه های غیر مسکونی با چندین کاربری، سیستم های دسته L باید دارای امکانات ارسال خودکار سیگنال های اعلام به مرکز دریافت هشدار باشند مگر آن که تمهدیاتی برای احضار سرویس فنی توسط ساکنین در تمام زمان هایی که ساختمان ها دارای سکنه هستند، در نظر گرفته شود.

خ - هر مرکز دریافت هشدار که سیگنال های هشدار حریق به آن ارسال میشود باید منطبق بر توصیه ها استاندارد باشد.

**یادآوری ۴** - رویه هایی درجهت تصدیق شخص ثالث برای مراکز دریافت هشدار مطابق استاندارد BS 5979 وجود دارد. با این حال، انتقال سیگنال های هشدار حریق (برخلاف سیگنال های هشدار کاذب همیشه در حوزه تاییدیه مراکز دریافت هشدار نمی باشند؛ اگر با تکیه بر گواهی شخص ثالث باشد، لازم است تایید شود که پایش کردن سیگنال های هشدار حریق در حوزه تاییدیه مربوطه است.

د - اگر سیستم رسته L یا رسته P مجهز به امکانات ارسال خودکار سیگنال های حریق به مرکز دریافت هشدار باشد. هر اتاق سوییچ تلفن یا هر اتاق مرکز تلفن که ارسال خودکار به آنها وابسته هستند باید توسط سیستم اعلام حریق خودکار یا اطفاء حریق خودکار حفاظت شود. برای هر گونه کابل ساختمان (شامل خطوط تلفن) که ارتباطات به آنها وابسته است، تا آنجا که به طور منطقی عملی و امکان پذیر باشد، باید ویژگی های زیر ملاک عمل قرار گیرد:

- ۱- از نواحی که ریسک حریق کمتری دارند عبور کنند؛ یا
- ۲- از نواحی که توسط سیستم اعلام حریق خودکار یا اطفاء حریق خودکار حفاظت می‌شوند عبور نمایند؛ یا
- ۳- از نوع کابل‌های استاندارد یا کابل‌هایی که در برابر حریق مقاومت بالایی دارا باشند.
- ذ- انتقال خودکار سیگنال‌های هشدار نباید، به علت غیر فعال نمودن آژیرهای هشدار حریق متوقف شده و همچنین نبایستی به حالت و وضعیت هرگونه سویچ ساکت کننده بستگی داشته باشد.

**یادآوری ۵**- اگرچه هر مرکز دریافت هشداری که سیگنال‌های حریق در آنجا تقویت می‌شوند، معمولاً به صورت خصوصی عمل می‌کند، عملیات، برای مثال، می‌تواند توسط اتاق کنترل نیروهای امداد و نجات تحقق یابد یا یک اتاق کنترل که به صورت مستمر از نظر امنیتی اداره می‌شود و در همان مکان ساختمان و محوطه حفاظت شده قرار دارد.

ر- در شرایطی که وسیله انتقال هشدار در محفظه جداگانه و متفاوتی با مرکز اعلام حریق (CIE) نصب می‌شود، اتصال از CIE به وسیله انتقال هشدار باید تحت پایش مراقبت باشد. CIE باید منطبق با توصیه‌ها استاندارد BS EN 54-2 باشد.

ز- منابع تغذیه برای تجهیزات مورد استفاده در ارسال سیگنال‌های اعلام حریق به مرکز دریافت هشدار، باید منطبق بر توصیه‌ها مندرج در بند ۲۵ باشند.

## ۱۶ سیگنال‌های هشدار صوتی

### ۱-۱۶ کلیات

این ضرورت وجود دارد که سیگنال‌های هشدار از نظر نوع و شدت برای آگاهی به تمام افرادی که این سیگنال‌های اعلام برای آنها طراحی شده، کافی باشند. در ساختمان‌های ساده، هشدار حاصل از سیستم رسته M یا رسته L باید قادر به دادن آگاهی به تمام ساکنین ساختمان، بدون توجه به مکان آنها، باشد. اگر افرادی در ساختمان در خواب باشند سیگنال هشدار باید بتواند آنها را از خواب بیدار کند.

در بعضی ساختمان‌های پیچیده‌تر، هشدار عمومی از نوعی که در بالا شرح داده شد، ممکن است مناسب نباشد. برای مثال در بیمارستان‌ها و برخی ساختمان‌های مراقبت‌های خاص مسکونی که در آنها ساکنین جهت تخلیه ممکن است محتاج کمک باشند، سیستم هشدار حریق می‌تواند برای بیدار کردن مردم از خواب طراحی نشده و فقط لازم است کارمندان از سیگنال هشدار مطلع شوند. در بعضی ساختمان‌های بزرگ یا پیچیده، گستره ناحیه‌ای که در آن سیگنال تخلیه پخش می‌شود، می‌تواند حداقل در شرایط ابتدایی، محدود باشد.

در سیستم‌های رسته P، ممکن است سیگنال هشدار به منظور اخطار ساکنین نبوده و تنها اخطار به کارکنان کلیدی جهت حصول اطمینان از انجام عملیات مبارزه با حریق کفایت می‌کند. در عمل، معمولاً سیستم رسته P با سیستم رسته M ترکیب شده است، در این مورد توجهات قابل اعمال به سیستم رسته M اولیت داشته زیرا مشکل تر خواهد بود.

در نواحی‌ای که سیگنال‌های هشدار صوتی برای اعلام خطر ساکنین طراحی شده، تراز فشار صوت و فرکانس سیگنال‌های هشدار باید به اندازه‌ای باشد که منجر به اخطار واضح از هشدار حریق شود. مراقبت

های خاصی نیاز است به منظور حصول اطمینان از سطوح فشار صوتی کافی در فضاهای سلولی کوچک مانند دفاتر سلولی، توالت ها و گلخانه ها، اقدامات خاصی باید به کار گرفته شود. همچنین ضروری می باشد که اگر سیگنال هشدار به صورت یک پیام گفتاری است، پیام ها قابل فهم باشد.

به طور معمول، تراز فشار صوت (dB(A) ۶۵ به عنوان حداقل سطح فشار صوتی قابل قبول برای سیگنال های هشدار حريق پذیرفته شده است. به هر حال، اختلاف سطح فشار صوتی dB ۲ تا ۳ فقط برای گوش انسان محسوس و قابل درک است. بنابراین اگر در نواحی باز، (dB(A) ۶۵ به طور کلی برقرار باشد، نصب آژیرهای هشدار حريق اضافی غیر ضروری محسوب می شود. در هر صورت، اگر در نقاط خاصی از هر محیط با گستره محدود، سطح فشار صوتی حداقل (dB(A) ۶۰ بدست آید، آن را قابل قبول می توان در نظر گرفت. همچنین تراز فشار صوت (dB(A) ۶۰ در فضای محصور کوچک، مانند دفاتر کار کوچک و پله ها را می توان قابل قبول تلقی کرد.

به منظور جلوگیری از سطوح فشار صوتی اضافی که می تواند اختلال و حتی صدمه به شنوایی شود، تعداد بیشتری از آژیرهایی با صدای پایین تر بر تعداد معدودی از آژیرهایی با صدای بسیار بلندتر برتری دارد. به طور کلی سیگنال های هشدار پس از فعال شدن تا زمانی که توسط یک کنترل ساکت کننده به طور دستی بی صدا شوند، به فعالیت ادامه می دهند. در مناطق بزرگ متعدد زیادی ساختمان که تحت یک مالکیت می باشند (مانند مناطق صنعتی) ادوات هشدار حريق نصب شده در بیرون ساختمان می تواند در جهت هدایت آتشنشانان به ساختمان دچار حريق مفید واقع شود؛ همچنین ادوات هشدار حريق خارجی می تواند در هدایت آتشنشانان به ورودی صحیح ساختمانی بزرگ با تعداد زیادی ورودی مفید باشد. نیازی نمی باشد آژیر هشدار حريق خارجی به مدت زمان طولانی به صدا درآید چون این امر به علت اختلال در مناطق مجاور، بخصوص اگر هشدار خطأ در ساختمان های خالی از سکنه حفاظت شده رخ دهد، احتمالاً قابل قبول نخواهد بود.

در سیستم های ارتباط رادیویی، که در آن ها ممکن است منبع تغذیه از باتری ها تشکیل شده باشد، فعال شدن آژیرها به مدت طولانی ( به عنوان مثال، در نتیجه هشدار کاذب در شرایطی که ساختمان خالی از سکنه است) می تواند باتری ها را خالی کرده و متعاقباً ساختمان ها و محوطه ها را در هنگامی که دارای سکنه می شوند فاقد سیستم هشدار حريق قابل استفاده کند. از آنجا که این امر خطر بزرگتری را نسبت به ساکت کردن خودکار سیگنال های هشدار سبب می شود، در برخی سیستم های ارتباط رادیویی، سیگنال هشدار می تواند به صورت خودکار ساکت شود، مشروط بر آن که موافقت مسئولین مربوطه کسب گردد.

## ۲-۱۶ توصیه های لازم

۱-۲-۱۶ توصیه های لازم برای سیستم های رسته M و L ( به استثنای بیمارستان ها و مراکز مراقبت های مسکونی خاص)

رعایت اصول زیر مناسب و ضروری است.

الف - تراز فشار صوتی سیگنال های هشدار باید ویژگی های زیر را دارا باشد :

۱- عموما در سراسر تمام نواحی قابل دسترسی ساختمان [ به استثنای مورد مندرج در بند پ-۲-۱۵ و در محفظه های کمتر از  $1m^2$ ] نباید کمتر از ۶۵ dB(A) باشد ولی همان طور که در شکل ۴ نشان داده است، می توان آن را در موارد زیر به ۶۰ dB(A) کاهش داد :

-پلکان ها؛

-فضاهای محصور با مساحت کمتر از  $m^2 60$  (مانند دفاتر سلوی)؛

-نقاط خاص به اندازه محدود؛

۲- در مکان هایی که سطح فشار صوت سروصدای<sup>۱</sup> زمینه از ۶۰ dB(A) بیشتر است، سطح فشار صدا سیگنال هشدار حريق باید ۵ dB بیشتر از سطح فشار صوت سروصدای زمینه باشد.

**یادآوری ۱-** می توان از سروصدای زمینه ای که انتظار می رود بیش از ۳۰ s تداوم نداشته باشند صرف نظر کرد.

**یادآوری ۲-** سروصدای زمینه مطرح شده در این بند شامل سروصدای حاصل از صدای جاری شدن آب در حمام ها و دوش ها نمی باشد.

**یادآوری ۳-** مقادیر معمول برای سطوح سروصدای در ضمیمه ب موجود است.

۳- در بالاسر تختخواب اتاق ها که در آنها از سیستم هشدار حريق برای بیدار کردن افراد از خواب استفاده می شود، نباید از ۷۵ dB(A) کمتر باشد.

**یادآوری ۴-** تحقیقات نشان داده است که معمولا در مورد فوق نیاز است که آژیر هشدار حريق در اتاق موجود باشد.

۴- تراز فشار صوت در هر مکان معمولی و قابل دسترسی، از ۱۲۰ dB(A) بیشتر نباشد.

**یادآوری ۵-** تمامی تصاویر به صورت دلخواه کشیده شده اند و به صورت کلی قابل قضاوت هستند.

**یادآوری ۶-** در جهت انجام اندازه گیری های لازم برای تحقق مقررات ذکر شده، به غیر از بند ۱-۲-۱۶-الف - ۳، نیازی نیست تا در فاصله ۵۰۰ mm از هر دیوار یا جدا کننده ای تراز فشار صوت در نظر گرفته شود.

**یادآوری ۷-** اندازه گیری ها با درهای بسته انجام می گیرد.

**یادآوری ۸-** ابزاری مطابق با استاندارد BS EN 61672-1 برای اندازه گیری سطح فشار صوتی سیگنال هشدار مناسب است.

**یادآوری ۹-** معمولا نیاز است تا سطح فشار صوتی سیگنال هشدار حريق در حضور سروصدای زمینه اندازه گیری شود. سطح فشار صوتی سیگنال هشدار حريق (به تنها ی) می توان فرض کرد که ۵ dB بالاتر از سروصدای زمینه است اگر هنگامی که نویز زمینه حضور دارد، اختلاف فشار صوتی ۶ dB در هنگام فعال شدن سیستم حريق در سطح فشار صوتی سیگنال رخ دهد.

ب - فرکانس (ها) تولید شده توسط آژیرهای هشدار حريق باید در گستره Hz ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ قرار داشته باشد، مگر آن که فرکانس سر و صدای زمینه به نحوی باشد که این فرکانس ها را بپوشاند که در این

حالت، استفاده از فرکانس های آژیر متفاوت و خارج از این گستره قابل قبول است. صدای خروجی آژیرها بایستی پیوسته باشد ، هرچند فرکانس و دامنه آن می تواند تغییر کند، تا لزوم تخلیه و سایر پاسخ های فوری را اعلام نمایند.

پ - تمام آژیرهای هشدار حريق در داخل ساختمان باید مشخصات صوتی یکسانی داشته باشند به استثنای شرایط خاص مانند مناطقی با سروصدای زمینه بالا، که این امر را غیرممکن می سازد. آژیرها از نظر صدا باید متمایز از صدای سایر سیستم های هشدار داخل ساختمان باشند. برای مثال، باید از ترکیبی از زنگ ها و آژیرهای الکترونیکی در یک ساختمان به عنوان آژیر هشدار حريق استفاده شود. آژیرهای هشدار حريق باید از نظر صدا متمایز و قابل تشخیص باشند.

ت - در محیط هایی که برای سرگرمی عموم مردم و خرید و فروش طراحی شده اند و ساختمان ها و محوطه های مشابه که در آنها سطح فشار صدای موسیقی احتمالاً از  $80 \text{ dB(A)}$  بیشتر خواهد بود، هنگامی که سیگنال هشدار حريق برقرار می شود، موسیقی باید به طور خودکار قطع شود.

یادآوری ۱۰- در مناطقی با دو (یا چند) مرحله سیستم حريق، ملاحظات برای ساخت کردن موسیقی در مرحله "هشدار" یا "تخلیه" باید انجام شود.

یادآوری ۱۱- زمانی که تراز شدت صوت موسیقی بین  $60 \text{ dB(A)}$  تا  $80 \text{ dB(A)}$  باشد، مفاد بند ۱-۲-۱۶-الف-۲ باید بکار گرفته شود.

ث - در بخش هایی از ساختمان که ماشین آلات پر سرو صدا قرار دارند ، جهت دستیابی به  $5 \text{ dB}$  صدا بیش از صدای زمینه ، جهت تکمیل عملکرد آژیرهای اولیه ممکن است آژیرهای ثانویه ای نصب شوند که قادر منبع تغذیه پشتیبان بوده و از منبع تغذیه اصلی تغذیه می شوند . این آژیرهای ثانویه از همان مداری که ماشین های پر سر و صدا از آن استفاده می کنند تغذیه می شوند که در نتیجه با قطع برق این آژیرها منجر به ساخت شدن ماشین های پر سرو صدا می شود. آژیرهای اولیه از نظر برآورده ساختن توصیه های بند ۱-۲-۱۶-الف-۱ در زمانی که ماشین آلات بدون سر و صدا هستند کافی خواهند بود.

ج - در شهر های بزرگ با تعداد زیادی ساختمان، یا درمورد ساختمان های بزرگ با تعداد زیادی ورودی، آژیر (ها) خارجی و یا ادوات اهشدار دیداری را می توان خارج از ساختمان تعییه کرد تا آتشنشان ها به ساختمان یا ورودی مرتبط به ساختمان هدایت شوند. در مواردی که استفاده از چنین آژیرها و یا ادوات هشدار دیداری در نظر گرفته می شود باید با سرویس فنی و آتشنشانی مشاوره لازم در مورد تایید ضرورت و مزایای آنها به عمل آید. آژیرها و یا ادوات هشدار دیداری باید به وضوح دارای کلمات "هشدار حريق" بوده و علامت گذاری شوند.

ج - به منظور غیر فعال کردن سیگنال های هشدار، امکاناتی باید فراهم شود به طوری که کارکرد این امکانات دارای ویژگی های زیر باشد :

۱-عملیات آن دستی باشد.

۲-هیچگونه سیگنال هشدار دیداری را در دستگاه کنترل (یا مرکز اعلام حريق) خنثی نسازد.

۳-اگر پس از ساکت نمودن آژیرهای هشدارحریق، منطقه جدیدی به حالت هشدار درآید، امکانات فوق آژیرهای هشدارحریق متعلق به آن منطقه را فعال سازد و نیز باید آن آژیرهای هشدار حریقی که قبل از صدا درآمده بودند دوباره فعال کند.

۴-از عملکرد صحیح هرگونه سیستم کنترل جهت شروع یا شروع مجدد آژیرهای هشدار جلوگیری نکند. (به بند ۳-۲-۲-۳- ب مراجعه شود)

۵-از ارسال هشدار به مرکز دریافت هشدار جلوگیری نکند.

ح - سیگنال های هشدار نباید به صورت خودکار ساکت شوند (یعنی پس از یک مدت زمان از قبل مشخص شده)، به استثنای موارد زیر :

۱-هر آژیر هشدارحریق خارجی (به بند ۱-۲-۱۶-ج مراجعه شود) در سیستم های رسته L و P، باید پس از ۳۰ min به طور خودکارساکت شود، مگر آن که ساختمان به صورت مستمر دارای سکنه بوده و ساکنین میتوانند به صورت دستی آن را ساکت کنند . در صورتی که، قبل از راه اندازی مجدد سیستم، شرایط هشدار دیگری رخ دهد، امکان این که آژیرها پس از ساکت شدن، مجدداً فعال شوند ممکن است وجود داشته باشد.


۲-در مواردی که سیستم رسته L و P با ارتباط رادیویی مجهز به آژیرهای هشدارحریق با تغذیه توان ازباتری میباشند مشروط به موافقت مقامات مسؤول قوانین ایمنی حریق، آژیرها بایستی پس از ۳۰ min به طور خودکار ساکت شوند مگر آن که به طور پیوسته دارای سکنه بوده و ساکنین به صورت دستی آن را ساکت کنند. اگر قبل از راه اندازی مجدد سیستم، شرایط هشدار دیگری رخ دهد، آژیرها باید مجدداً فعال شوند. در شرایطی که به مدت زمان بیش از ۳۰ min نیاز است، به عنوان مثال در تخلیه مرحله ای، مدت زمان ۳۰ min را می توان به منظور برآوردن الزامات مشخصات سیستم افزایش داد.

۳-در سیستم هشدار دو (یا بیشتر) مرحله ای، سیگنال های اخطار را می توان، پس از یک مدت زمان از قبل تعیین شده به طور خودکار ساکت نمود، مشروط بر آن که اصول مندرج در بند ۳-۲-۱۹-ت رعایت شود.

خ - سیستم باید حداقل به دو آژیر هشدارحریق مجهز باشد، حتی اگر تراز فشارصوت توصیه شده با یک آژیر قابل تحقیق و دسترسی باشد. در هر قسمت منطقه حریق، حداقل یک آژیر باید تعییه شود.

د - اگر هشدارشنیداری شامل پیام های گفتاری تولید شده توسط یک سیستم هشدار صوتی باشد، از نظر محتوای پیام، تراز فشارصوت و قابلیت فهم گفتار، توصیه های مرتبط استاندارد 8-BS 5839-8 باید رعایت شود. اگرآژیرهای صوتی (به ۳-۶۵ مراجعه شود) استفاده شود باید به پیوست "ب" استاندارد 8-BS 5839-8 مراجعه شود و به همراه توصیه ها و اصول مندرج در این فصل رعایت شود.

ذ- آژیرهای هشدارحریق به غیر از اخطار و هشدار در مورد حریق، نباید برای اهداف دیگری استفاده شوند، مگر آن که پاسخ مورد نیاز با وقوع حریق یکسان باشد (یعنی تخلیه سریع از طریق کلیه مسیرهای فرار). به هر حال، به عنوان یک استثنای معمول، سیگنال هشدار حریق را می توان برای اعلام شروع یا پایان مدت زمان های از قبل تعیین شده به کار برد. مدت زمان چنین سیگنال هایی نباید از پنج ثانیه تجاوز نماید.



شکل ۴- تراز فشار صوت

#### ۲-۲-۱۶ توصیه های کاربردی برای سیستم های رسته P

توصیه های مندرج در بخش ۱-۲-۱۶ در مورد مناطقی که سیگنال های هشدار شنیداری نیاز است باید رعایت شوند.

#### ۳-۲-۱۶ توصیه های کاربردی برای بیمارستان ها و مناطق مراقبت های مسکونی خاص

توصیه زیر مناسب و ضروری می باشد.

- هشدار شنیداری در مراکز نگهداری و مراقبت های ویژه مسکونی باید هماهنگ با توصیه های مندرج در بخش ۱-۲-۱۶ باشد و رعایت شود با این استثناء که، اگر هدف از سیگنال هشدار بیدار کردن ساکنین برخی یا تمام اتاق ها از خواب نباشد، مفاد بند ۱-۲-۱۶-الف- ۳ ملاک عمل نمی باشد.

### ۱۷ سیگنال های هشدار دیداری

#### ۱-۱۷ کلیات

سیگنال های هشدار دیداری به منظور تکمیل سیگنال های هشدار شنیداری باید در شرایطی به کار گرفته شوند که سیگنال های شنیداری احتمالاً کارآمد نبوده ولی این سیگنال ها به تنها یی نباید مورد استفاده قرار گیرند. کاربرد سیگنال های هشدار دیداری اساساً در مناطقی است که سطوح صدای محیط بالا بوده و حفاظت شنیداری احتمالاً قابل استفاده خواهد بود . با این حال، در برخی مواقع از آنها به عنوان اخطار منحصر به فرد اولیه به کارکنان در شرایطی که اختلال و مزاحمت هشدار شنیداری نامطلوب است (مانند استودیوهای تلویزیون و رادیو، سینماها، تئاترها و اتاق های عمل جراحی بیمارستان ها) استفاده می شود. همچنین، سیگنال های هشدار دیداری می تواند به عنوان وسیله ای برای هشدار اخطار حریق به افراد با معلوماتی شناوی استفاده شود. (به بند ۱۸ مراجعه شود)

در مکان هایی که سیگنال های هشدار دیداری مورد استفاده قرار می گیرند، ممکن است نیاز به این باشد که به اثرات احتمالی بر افراد مبتلا به صرع که نسبت به نور حساسیت دارند توجه شود.

برای اطلاعات بیشتر، به مستندات مشترک CoP 0001 ، LPCB/FIA مراجعه شود.

## ۲-۱۷ توصیه های لازم

توصیه های زیر قابل اجرا می باشد:

الف - سیگنال های هشدار دیداری باید در نواحی که سر و صدای محیطی از ۹۰ dB(A) بیشتر بوده و در دیگر مناطق که حفاظت شناوری به احتمال زیاد در شرایط عادی مورد استفاده قرار می گیرد، تعییه شود.

ب - ادوات هشدار دیداری باید از نظر تعداد و توزیع کافی باشند تا از تمامی مکان های در دسترس و داخل منطقه ای تعییه شده با سطح نور طبیعی محیط قابل روئت باشند.

پ - سیگنال هشدار دیداری می باید با سرعتی در بازه ۳۰ تا ۱۳۰ فلاش در هر دقیقه، فلاش<sup>۱</sup> بزند.

ت - سیگنال هشدار دیداری باید به وضوح از هر سیگنال دیداری دیگری که در محل استفاده می شود قابل تشخیص باشد سیگنال هشدار دیداری از نظر رنگ باید به رنگ سفید یا قرمز، یا هر دو رنگ سفید و قرمز باشد، مگر اینکه استفاده از رنگ دیگری برای تمیز داده شدن از سایر سیگنال های دیداری لازم باشد.

یادآوری ۱- نصب برچسب کلمه "حریق" بروی سیگنال هشدار دیداری به گونه ای که از محل ایستادن روی زمین هم قابل روئت باشد ممکن است برای این باشد که از سایر سیگنال ها متمایز شود.

یادآوری ۲ - مراقبت هایی لازم است اتخاذ شود تا این اطمینان حاصل شود، تا آنجا که از لحاظ منطقی عملی است، که سیگنال های هشدار دیداری باعث بروز حملات صرعی در افرادی که نسبت به نور حساسیت دارند نمی شود. در این رابطه، نرخ فلاش ۳ هرتز یا کمتر از آن (از یک دستگاه هشدار دیداری) به احتمال زیاد منجر به حمله تشنج نمی شود. لیکن باید توجه داشت که در نواحی باز، میدان دید از هر نقطه به نحوی نباشد که ترکیبی از سیگنال های چند دستگاه به صورت نامنطبق بتواند منجر به یک نرخ فلاش با فرکانس بالاتر شود. برای پرهیز از این موضوع، هماهنگ سازی ادوات هشدار دیداری ممکن است لازم باشد. این نکته مهم است که توجه داشته باشید که نور قرمز بیشتر احتمال اینکه منجر شدن به تشنج را دارد تا نور سفید (یا رنگ های دیگر). مراقبت های خاص لازم است، به عنوان مثال، برخی از مکان های مراقبت های بهداشتی است که ممکن است در آن تعدادی از افراد مبتلا به صرع حساس به نور جمع شده باشند.

ث - شدت خروجی ادوات هشدار دیداری باید از نظر جلب توجه کافی بوده ولی به حدی بالا و زیاد نباشد که در اثر خیرگی مشکلی در دیدن آن بوجود آید.

یادآوری ۳ - راهنمایی در کاربرد و مکان های ادوات هشدار دیداری منطبق با استاندارد BSEN 54-23 در CoP 0001 داده شده است.<sup>[17]</sup> که در آن دو روش جایگزین اجرازه داده می شود: یکی راه حل مهندسی و مختص کاربرد خاص برای موقعیت های نسبتاً پیچیده است، که در بند های ۴-۶-۳. تا ۴-۶-۳. CoP 0001 توضیح داده شده است و روش دوم روش "از پیش تعیین شده" برای اتفاق هایی که از لحاظ هندسی ساده، با اندازه مشخص شده و غالباً با سطوحی از نور محیط مواجه است که در پیوست "الف" در CoP 0001 جداولی جهت مراجعه فراهم شده است. در جهت راحتی کاربرهای این استاندارد، این جداول برای مراجعه و همچنین متن بندهای ۴-۶-۳ CoP 0001 در پیوست "ج" ارائه شده است.

ج - وسایل هشدار دیداری باید به صورت ایمن و مطابق موقعیت پایه مربوطه (سقف یا دیوار) و راهنمایی های تعیین شده توسط سازنده، نصب شوند. ارتفاع پایه مربوطه نباید کم تر از ۲/۱ m باشد.

1 -flashe

## ۱۸ سیگنال های هشدار برای افراد دارای معلولیت شنوایی

### ۱-۱۸ کلیات

معلولیت شنوایی به این معنا نیست که انسان به طور کاملاً نسبت به صدا، غیر حساس باشد. بسیاری افراد دارای معلولیت شنوایی شدید، به اندازه کافی درک واضحی از برخی از سیگنال های هشدار شنوایی معمول داشته به گونه ای که نیازی به هیچ گونه پیش بینی های ویژه ای برای آگاهی از بروز حریق ندارند. در برخی موارد، افراد دیگری برای دادن اخطار به افراد دارای معلولیت شنوایی جهت ضرورت تخلیه، حضور دارند در این موارد، ضروری می باشد تا رویه ای مبتنی بر دیگران برای فراهم کردن اخطار تعییه شود.

با این حال، در شرایطی مانند ساختمان هایی با تعداد قابل توجهی از افراد دارای معلولیت شنوایی، ساختمان هایی که در آنها یک یا چند فرد دارای معلولیت شنوایی در انزوای نسبی کار می کنند و ساختمان هایی که در آنها یک یا چند فرد ناشنوا در اطراف ساختمان (مکان هایی مانند دستشویی ها) تا حد زیادی رفت و آمد می نمایند، تجهیزات بیشتر جهت اخطار به افراد ناشنوا می تواند مناسب باشد. اگر ساکنین مذکور در زمان های زیادی در ناحیه محدودی از ساختمان قرار گرفته باشند، سیگنال های هشدار دیداری در آن ناحیه (و دستشویی های مربوطه) می تواند مناسب باشد. اگر آنها در ساختمان خواب باشند، وسایل لمس کردنی با/ یا بدون ادوات هشدار دیداری مربوطه را می توان در نظر گرفت. (به عنوان مثال برای انطباق با الزامات دسترسی اعمال شده مطابق مقررات ساختمانی [18، 19، 20]). این ادوات، که می توانند برای مثال در زیر بالش یا تشك قرار بگیرند، می توان به مدار هشدار حریق با سیم متصل کرده یا توسط امواج رادیویی فعال کرد.

ادوات هشدار برای افراد کم شنوا ممکن است ثابت، متحرک یا قابل جابجایی باشند.

تجهیزات ثابت تجهیزاتی هستند که به پایه ای بسته شده باشند یا در غیر این صورت در محل مشخصی محکم نگه داشته شده باشند، یا تجهیزاتی است که دارای دستگیره قابل حمل نبوده و وزن آن به حدی بوده که به راحتی قابل جایه جایی نباشد. (برای مثال، پانل کنترل سیستم اعلام حریق که به دیوار پیچ شده است).

تجهیزات متحرک، تجهیزاتی است که ثابت نبوده و معمولاً هنگام تغییر مکان در حال فعالیت نیست. (برای مثال، یک واحد محلی یا کنترل کننده که روی میزی قرار داشته و یک تشك لرزشی در تختخواب را به کار می اندارد)

تجهیزات قابل حمل تجهیزاتی هستند که به نحوی طراحی شده اند که می توانند در عین حمل کردن آنها فعالیت کنند (به عنوان مثال پیجر رادیو و یا سیستم های دیگر استفاده کننده از ارتباطات رادیویی). با توجه به اهداف این بند، ادوات هشدار قابل حمل :

- برای حمل توسط افراد کم شنوا در نظر گرفته شده است.
- قابلیت تولید سیگنال های دیداری و یا لمس کردنی را دارند.
- معمولاً به صورت رادیویی کنترل می شوند ولی سایر روش ها مستثنی نیستند و

- معمولاً نیاز به تجهیزات کنترل برای انتقال سیگنال در ادوات قابل حمل، رابط تجهیزات کنترل کشف و اعلام حریق دارند.

هیچ مشخصات استاندارد ملی برای هشدار برای افراد کم شنوا در حال حاضر در کشور در دسترس نیست. با این وجود، تا هر جا که ممکن است، توصیه های این بند باید دنبال شود و هر گونه تغییرات باید به عنوان یک ریسک ارزیابی شود تا اطمینان حاصل شود که هیچ مشکلی برای افرادی با معلولیت شنوایی پیش نیاید. این مهم است که توجه داشته باشید که تمام سیستم پیجینگ رادیویی با استفاده از آتش و سیستم های اعلام حریق باید مجوز OFCOM را دارا باشند.

سه نوع مجوز در حال حاضر در موجود است :

- مجوز پیجینگ با برد کوتاه (SRBP) که هیچگونه حفاظتی در مقابل کاربرهایی با فرکانس مشابه رادیویی دیگر ارائه نمی دهد.
- مجوزی که توسط خود فرد انتخاب می شود و مقادیری از حفاظت در برابر تداخل ایجاد شده ناشی از استفاده غیر مجاز از فرکانس ها را ارائه می دهد.
- مجوز فرکانس دستی هماهنگ شده که حذف تداخل از هر دو کاربر مجاز و غیر مجاز فرکانس رادیویی معین را تضمین می کند.

## ۲-۱۸ توصیه های لازم

### ۲-۱۸ کلیات

رعایت توصیه های زیر ضروری است :

الف - سیگنال های هشدار دیداری تعبیه شده برای افراد ناشنوا باید منطبق بر توصیه های بند ۱۷ این فصل باشند. ادوات هشدار دیداری، از نظر اهداف این استاندارد باید به منزله ادوات هشدار حریق تلقی شده و به عنوان مثال مدارهایی که این ادوات را سرویس می دهند باید پایش شده و در برابر حریق محافظت شود.

ب - ادوات هشدار لمس کردنی پیش بینی شده برای افراد ناشنوا می تواند ثابت، متحرک یا قابل حمل باشد. وسایل لمس کردنی ثابت یا متحرک با توجه به اهداف این نشریه باید به عنوان ادوات هشدار حریق تلقی شوند. به عنوان مثال مدارهایی که به این ادوات سرویس می دهند باید پایش شده و کابل های انعطاف پذیر متصل شده به ادوات باید در شرایطی که طول آن ها بیشتر از ۳ m باشد، در برابر حریق محافظت شوند.

پ - شدت خروجی از ادوات هشدار لمسی باید به قدری کافی برای جلب توجه باشد.

ت - توصیه ها باید از OFCOM گرفته شود تا با الزامات قانونی که برای هر سیستم استفاده کننده از سیگنال های رادیویی در نظر گرفته شده، برقرار باشد.

ث - جایی که ادوات لمسی ارائه می شوند باید تجهیزات کنترل و انتقال با توصیه های پیوست پ) مطابق باشند.

## ۲-۱۸ وسایل هشدار قابل حمل

ادوات هشدار قابل حمل به عنوان مکمل ابزار اصلی هشدار حریق، که توسط سیگنال‌های رادیویی فعال شده اند باید مطابق اصول زیر باشند:

الف - در ادوات هشدار قابل حمل ، هشدار باید در فاصله ۵۵ از تولید سیگنال هشدار در سیستم کشف حریق و اعلام حریق CIE داده شود.

ب - سیگنال هشدار منتشر شده از وسیله هشدار قابل حمل باید حداقل ۶۰ پس از دریافت هر سیگنال هشدار یا تا زمانی که در ادوات هشدار تصدیق شود، ادامه داشته باشد. این سیگنال هشدار منتشر شده می‌تواند متناوب باشد.

پ - در شرایط حریق، دستگاه کنترل باید به ارسال سیگنال هشدار به ادوات هشدار قابل حمل تا زمان لغو شدن هشدار توسط سیگنال ارسال شده دستگاه کنترل اعلام حریق ادامه دهد. اگر دستگاه کنترل، سیگنال حریق را به طور مداوم ارسال نکند، ارسال سیگنال هشدار توسط دستگاه کنترل به طور متناوب و با دوره تناوبی کمتر از ۱۰۵ ، قابل قبول است

**یادآوری ۱** - هدف از این توصیه این است که اطمینان دهد که در حالت حریق ، ادوات هشدار قابل حمل به انتشار سیگنال ادامه می دهد ، تا زمانی که دستگاه کنترل اعلام حریق در حالت بیصدا یا راه اندازی مجدد قرار گیرد.

**یادآوری ۲** - توصیه ها در بند (۲-۱۸ ب) و (۲-۱۸ پ) در نظر گرفته شده اند تا این اطمینان حاصل شود که، در صورت بروز آتش سوزی، هر یک از ادوات هشدار قابل حمل، سیگنال‌هشدار را به طور متناوب ، تا زمانی که زنگ خطر آتش سوزی به حالت بی صدا و یا تنظیم مجدد در آید ، ادامه می دهنند.

**یادآوری ۳** - در زمینه بند ۲-۱۸ پ، لغو کردن سیگنال های هشدار حریق از طریق تجهیزات کنترل اعلام حریق، برای مثال، شامل تنظیم مجدد یک رله در تجهیزات کنترل اعلام حریق می باشد.

ت - در مواردی که ادوات هشدار قابل حمل برای مقاصد دیگر نیز به کار می رود (مانند پیجینگ عمومی)، دریافت کننده سیگنال باید به وسیله الگو آهنگ، قادر به تفکیک سیگنال حریق و سایر سیگنال‌های غیر اضطراری باشد

**یادآوری ۴** - این قابل قبول است که از الگوی سیگنال هشدار دهنده آتش برای موارد اضطراری دیگر که نیاز به فوریت های مشابه آتش سوزی را دارد استفاده شود ( مثل انفجار بمب).

**یادآوری ۵** - دستورالعمل کارخانه سازنده یا تولید کننده برای کاربران بر اهمیت عدم استفاده از ادوات هشدار حریق برای مصارف دیگر غیر اضطراری تاکید می کنند.

**یادآوری ۶** - در حالی که تقریباً همه ای سیستم‌های پیجینگ رادیویی هشدار بروز آتش سوزی را در بالاترین الویت خود قرار دارند، اما ممکن است که در برخی موارد خاص الویت های بالاتری هم وجود داشته باشد. ( به عنوان مثال هشدار حمله امنیتی). در این موارد نادر، ممکن است فرض شود که سیگنال حریق اولویتی برهیچ سیگنال دیگری ندارد. چنین تصمیمی باید در نتیجه بررسی کافی و مناسب ریسک و خطر های موجود و با موافقت عوامل مربوطه گرفته شود.

ث - در مواردی که ادوات هشدار قابل حمل برای اهداف دیگر نیز به کار می‌رود (مانند پیجینگ عمومی) سیگنال حریق باید بر هر سیگنال دیگر اولویت داشته باشد تا ضابطه ۲-۱۸ الف صرف نظر از رخ دادن دیگر فعالیت‌های سیستم (مانند انتقال پیام‌های پیجینگ عمومی)، تامین باشد.

ج - خرابی در ارتباط (مانند انتقال رادیویی) بین مرکز اعلام حریق و ادوات هشدار قابل حمل باید در ادوات هشدار قابل حمل به صورت سیگنال دیداری و لمس کردنی، در مدت زمان  $5\text{ min}$  از وقوع خرابی، مشخص شود. نمایشگر هشدار دیداری باید تا زمان اتصال مجدد یا خاموش شدن دستگاه هشدار قابل حمل ادامه پیدا کند. نشانگر لمسی ممکن است با فعال شدن کنترل دستی لغو شود، مشروط بر این که، در بازه‌های زمانی کمتر از  $15\text{ min}$ ، با طول زمانی حداقل نیم ثانیه تکرار شود مگر اینکه وسیله هشدار قابل حمل خاموش شود.

ج - ادوات هشدار قابل حمل می‌توانند از یک منبع تغذیه مجزا (مانندباتری) تغذیه شوند. ولتاژ منبع توان پایین باید در ادوات هشدار قابل حمل توسط سیگنال دیداری و لمس کردنی مشخص و نشان داده شود. اگر سیگنال لمسی که به طور مداوم تا هشدار دستی داده شود، سیگنال باید، پس از هشدار، حداقل  $5$  در فواصل بیش از  $15\text{ min}$  تکرار شود تا زمانی که ظرفیت باتری دیگر توان تامین سیگنال لمسی را نداشته باشد. اگر سیگنال باتری با توان کم به طور خودکار پس از یک دوره از پیش تعیین شده متوقف شود. سیگنال باید در فواصل زمانی کمتر از  $15\text{ min}$  تا زمانی که ظرفیت باتری توان حمایت از سیگنال لمسی را نداشته باشد، تکرار شود. در هر صورت یک پیام یا سایر نشانگرهای دیداری باید به طور مداوم تا زمانی که باتری جایگزین شود توانایی نمایش را داشته باشد مگر اینکه توسط سیگنال حریق یا دیگر پیام‌ها باطل شود.

ح - اگر ادوات هشدار قابل حمل به یک کلید خاموش کننده یا کلید لغو کننده سیگنال، مجهز باشد طراحی کلید باید به نحوی باشد تا از عملکرد غیر عمدی آن جلوگیری شود.

خ - کلیه خطاهای مشخص شده در دستگاه کنترل برای ادوات هشدار حریق قابل حمل باید حداقل به یک اخطار خطا مشترک در سیستم کشف و اعلام حریق CIE در فاصله  $100\text{ S}$  از تشخیص خطا در دستگاه کنترل ادوات هشدار قابل حمل، منجر شود. در جهت تامین این توصیه، هر گونه کابل مورد استفاده در یک مدار ارائه شده باید پایش شده، به طوری که خطا مدار باز یا کوتاه در کابل در سیستم کشف و اعلام حریق CIE نشان داده شود. با این حال، مقاوم بودن در برابر حریق کابل‌ها ضروری نمی‌باشد.

یادآوری ۷ - سیگنال نشان دهنده خطا دیداری و شنیداری ممکن است توسط تجهیزات غیردستگاه‌های تشخیص حریق و هشدار حریق CIE در جهت فراهم نمودن نشانه‌های شنیداری و دیداری مطابق توصیه‌های استاندارد BS EN 54-2 برای سیگنال‌های خط، داده شوند.

د - سیستم باید مطابق با توصیه‌های ارائه شده در بندها و زیربندهای این استاندارد به شرح زیر باشد.

(۴) ۱-۲-۱۲	(۵) ۱-۲-۱۲	(۶) ۱-۲-۱۲	(۷) ۱-۲-۱۲	(۸) ۱-۲-۱۲	(۹) ۱-۲-۱۲	(۱۰) ۱-۲-۱۲	(۱۱) ۱-۲-۱۲
(۱) ۲-۲-۲۷	(۲) ۲-۲-۲۷	(۳) ۲-۲-۲۷	(۴) ۲-۲-۲۹	(۵) پیوست ب			
(۱) ۲-۲-۲۷	(۲) ۲-۲-۲۷	(۳) ۲-۲-۲۷	(۴) ۲-۲-۲۹				
(۱) ۲-۲-۲۹	(۲) پیوست ب						
(۱) ۲-۲-۲۹	(۲) پیوست ب						

## ۱۹ هشدار حریق مرحله ای

### ۱-۱۹ کلیات

در یک ساختمان ساده با اندازه محدود، تعبیه هشدارحریق تک مرحله ای احتمالاً کافی خواهد بود. در چنین سیستمی، با فعالیت هرگونه شستی اعلام حریق یا آشکارساز خودکارحریق، سیگنال مشترک و منحصر به فرد هشدار حریق در سراسر محوطه جهت تخلیه فوری تمامی ساکنین پخش می شود( به عبارت دیگر تخلیه تک مرحله ای).

در برخی ساختمان های بزرگ و یا مرتفع ، تمہیدات هشدارحریق چندمرحله ای می تواند مناسب تر باشد. در یک سیستم کشف و اعلام حریق چند مرحله ای، هشدار اولیه حریق به یک ناحیه محدود یا محدود شده به افراد مشخص ، داده شده ولی می توان آن را در مراحل بعدی توسعه داده و در نهایت به تمام ساکنین ساختمانها و محوطه ها هشدار داد . این تمہیدات می توانند بدون توجه به این که هشدار توسط شستی اعلام حریق یا آشکارساز خودکار حریق ایجاد شده، یا تنها به مواردی که سیگنال های هشدار توسط آشکارسازهای خودکار حریق ایجاد می شوند قابل اعمال باشد. .

شرایط و موارد متفاوتی که در آنها تعبیه سیستم هشدار حریق مرحله ای می تواند مناسب باشد. اینگونه موارد، هر چند به شرایط زیر منحصر نمی باشند، عبارتند از :

الف - در بعضی ساختمان های بزرگ یا مرتفع، مطلوب است که ابتدا نواحی نزدیک به حریق و طبقات بالای آن تخلیه شده و سپس سایر نواحی تخلیه شود. مثال مشخصی از این مورد که معمولاً در ساختمان های بلند مرتبه به کار گرفته می شود، به عنوان تخلیه چند مرحله ای شناخته می شود. این تمہیدات سبب کاهش تعداد و یا عرض پلکان ها می شود و تحت این شرایط، کنترلی بر روی تخلیه کل ساختمان در یک مرحله فراهم نمی شود زیرا پلکان ها ظرفیت کافی جهت تخلیه همزمان کلیه ساکنین را ندارند.

ب - تخلیه مرحله ای گاهی اوقات در انواع دیگر ساختمان‌ها، بدون توجه به این که پلکان های آنها کاهش یافته یا نه (مانند مجتمع های تفریحی، مراکز خرید و پایانه های حمل و نقل) نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این موارد، مرحله ابتدایی تخلیه می‌تواند افقی به سمت منطقه ای با امنیت نسبی باشد.

پ - در بیمارستان‌ها، سیستم "تخلیه افقی پیشروی کننده" به کار می‌رود که در آن بیماران نزدیک به محل حریق به قسمت مجاور به صورت افقی جابجا می‌شوند. در بیمارستان‌های بزرگتر، تخلیه بیشتر می‌تواند باز هم شامل حرکات افقی و بدون نیاز به تخلیه مشکل عمودی باشد.

ت - به منظور حداقل رساندن اختلالات هشدار های کاذب، سیگنال های ناشی از آشکارسازهای خودکار حریق می‌تواند در مرحله اول منحصر به کارکنان بوده تا قبل از هشدار عمومی سیگنال تخلیه و یا احضار نیروهای امداد و نجات، در مورد سیگنال هشدار رسیدگی های لازم را انجام می‌دهند (بند سوم را ببینید). در محل مراقبت های مسکونی، که اقدام به اطفای زود هنگام حریق توسط نیروهای امداد و نجات برای حفظ ایمنی جان افراد حیاتی است، به تاخیر انداختن احضار نیروهای امداد و نجات زمانی که سیستم های هشدار حریق به کار می‌افتد، مناسب نیست.

ث - در برخی ساختمان‌های عمومی، مانند مکان های سرگرمی عمومی، هشدار حریق اولیه گاهی اوقات در جهت جلوگیری از واکنش نادرست افراد، منحصر به کارمندان می‌باشد. هشدار به کارکنان مسؤول کنترل تخلیه غالباً توسط سیستم هشدار به صورت پیام صوتی می‌باشد.

ج - در مواردی که ساختمان‌های کم ارتفاع در یک ناحیه پراکنده شده اند (مانند مجتمع های صنعتی)، امکان دارد نیازی به تخلیه ساکنین در یک ناحیه مجتمع، حتی در صورت وقوع حریق تایید شده به اندازه محدود و فاصله قابل توجه از ساکنین مذکور، نباشد.

در تمام موارد فوق، رویکرد تخلیه شرح داده شده به طور معمول نیاز به سیستم هشدار مرحله ای که قادر به هشداردو یا چند مرحله ای در هر ناحیه باشد، است. در هشداردو مرحله ای، سیستم می‌تواند سیگنال "اخطار"، به عنوان هشدار برای تخلیه قریب الوقوع، در نواحی که بلافاصله تحت تاثیر حریق قرار نمی‌گیرند و سیگنال "تخلیه"، در نواحی که در آنها تخلیه فوری ضروری می‌باشد، ایجاد کند. نوع دیگری از هشدار دو مرحله ای این گونه است که هشدار اولیه معمولاً به صورت پیجینگ یا هشدار به صورت پیام صوتی کد شده (هشدار کارکنان) منحصر به کارکنان بوده و در مرحله بعدی به شکل ایجاد سیگنال "تخلیه" در سراسر محیط یا بخشی از آن خواهد بود. در یک سیستم هشدار سه مرحله ای، سیستم ممکن است قادر به تولید هشدار کارکنان، سیگنال "هشدار" و سیگنال "تخلیه" باشد.

هدف از سیستم کشف و اعلام حریق، پشتیبانی از رویه تخلیه مورد نیاز می‌باشد. از آنجا که تمهیدات متفاوتی امکان پذیر است، به استثنای ساختمان‌های کوچک و ساده، مهم و حیاتی است تا رویه حریق و رویکرد تخلیه قبل از کامل شدن طراحی نهایی سیستم کشف و اعلام حریق تنظیم شود. منطق "علت و معلول" سیستم، تجهیزات کنترل تعبیه شده و پیکربندی مدارهای ادوات هشدار حریق به رویه ای که سیستم مورد نظر جهت پشتیبانی می‌باشد، بستگی دارد. برای مثال، به منظور آسان نمودن فرایند هشدار مرحله ای که در آن سیگنال "هشدار" و "تخلیه" تولید می‌شود، ضروری است تا ساختمان به چندین منطقه هشدار تفسیم شود (به بند ۱۴ مراجعه شود).

استفاده از سیستم های هشدار مرحله ای می تواند لزوم امکانات اضافی مانند سیستم هشدار صوتی و یا سیستم ارتباطات صوتی اضطراری برای کنترل تخلیه را، ایجاد کند. توصیه های مربوط به طراحی سیستم های هشدار صوتی در استاندارد ۸- BS 5839 فراهم شده است. توصیه های مربوط به سیستم ارتباطات صوتی اضطراری در استاندارد ۹- BS 5839 ارائه شده است.

## ۲-۱۹ توصیه ها

### ۱-۲-۱۹ توصیه های لازم جهت تمامی سیستم های هشدار چند مرحله ای

توصیه های زیر قابل اجرا می باشد :

الف - زمانی که یک سیستم هشدار مرحله ای ارائه می شود، باید مشاوره زودهنگام با تمام مقامات اجرایی مربوطه صورت گیرد.

ب - در ساختمان های چند طبقه با تخلیه مرحله ای، اگر ظرفیت پله برای تخلیه همزمان تمام طبقات کافی نباشد، یک واحد کنترل نباید به تنها یک هشدار "تخلیه" را برای تمام ساختمان بدهد، هشدار کنترل "تخلیه" جداگانه باید برای هر منطقه داده شود.

یادآوری - در ساختمان هایی که تمہیدات تخلیه دو مرحله ای استفاده می شود، منطقه ای که حریق در آن رخ داده است اول تخلیه می شود و باقی مانده ساختمان به طور هم زمان در مرحله دوم تخلیه می شود. بند ۱-۲-۱۹-ب برای موقعیت هایی که ظرفیت راه پله ها برای تخلیه کلیه ساختمان در یک مرحله کافی می باشد، برقرار نیست.

## ۲-۲-۱۹ هشدار برای کارکنان

توصیه می شود موارد ذیل رعایت گردد :

الف - هشدار برای کارکنان باید تنها در مواردی که کارکنان ، شامل کارکنان شیفت شب، از نظر تعداد کافی بوده و کاملا در زمینه اقدامات لازم در صورت رخ دادن حریق آموزش دیده باشند، استفاده شود.

ب - در محل مراقبت های مسکونی، هشدار کارکنان نباید هیچ گونه تأخیری در احضار نیروهای امداد و نجات در هنگام فعل شدن سیستم هشدار حریق، داشته باشد. اما ممکن است تأخیر در هشدار کلی جهت آگاه ساختن کلیه کارکنان از سیگنال هشدار حریق، وجود داشته باشد. (به بند ۲-۱۵-ج مراجعه شود)

پ - هشدار برای کارکنان معمولا در پاسخ به سیگنال های حاصل از آشکار سازهای خودکار حریق و نه در پاسخ به سیگنال های حاصل از شستی های اعلام حریق، آشکار ساز حرارتی یا سیستم بارندۀ خودکار باید اعلام شوند. هرگونه پیشنهاد در باره استفاده از هشدار کارکنان به عنوان پاسخ اولیه به سیگنالی از شستی اعلام حریق باید منوط به بررسی های ویژه و موافقت تمام مقامات مسؤول مربوطه باشد. در چنین مواردی، باید تدبیر کافی ایجاد شود و اطمینان حاصل شود فردی که شستی اعلام حریق را فعال می سازد از نظر موفقیت آمیز بودن عملیات فعال سازی، در حالت تردید باقی نماند (برای مثال، توسط نمایشگر دیداری در محل شستی اعلام حریق، مبنی بر این که سیگنال در دستگاه کنترل به طرز صحیحی دریافت شده و در مورد این که عمل اعلام حریق دستی به اخطار حریق شنیداری سریع منجر نخواهد شد، هشدار مناسبی داده می شود).

**یادآوری ۱**- این یک امر عادی برای شستی اعلام حریق و آشکارسازهای خودکار حریق در مکان های سرگرمی های عمومی است تنها یک هشدار برای کارکنان زده می شود، به طوری که کارکنان می توانند برای کمک به تخلیه منظم توسط هشدار به صورت پیام صوتی آماده شوند. این اقدامات لازم است سطح بالایی از آموزش و آگاهی بخشی از کارکنان است و ممکن است برای بخش های دیگر مناسب نباشد.

ت- سیگنال هشدار برای کارکنان متشکل از ادوات هشدار حریق دیداری باید با بند ۱۷ مطابقت داشته باشد.  
ث - در مکان هایی با سیستم هشدار برای کارکنان، باید تدابیری جهت به صدا در آوردن هشدار حریق به صورت پیام صوتی مطابق بند ۱۶ در سرتاسر نواحی ساختمان باشد. امکاناتی در CIE ، و در مکان های دیگر اگر مناسب باشد، جهت تغییر مرحله هشدار از مرحله هشدار حریق کارکنان به مرحله "تخلیه" تعبیه شود. از آنجایی که فعالیت شستی اعلام حریق معمولاً منجر به هشدار حریق کارکنان نمی شود (به بند ۱۹-۲-۲-پ مراجعه شود) باید امکان تغییر مرحله هشدار به وسیله فعال شدن شستی اعلام حریق برای افرادی که مسئول سیگنال هشدار کارکنان هستند، باشد.

**یادآوری ۲**- به طور معمول اگر آشکار ساز حریق دوم عمل کند ، سیستم هشدار کارکنان به طور خودکار به یک هشدار شنیداری تبدیل می شود. از این مطلب تحت عنوان عملکرد انطباق یاد می شود.

ج - سیگنال هشدار برای کارکنان باید حداقل در منطقه هشدار مربوطه و پس از یک بازه از پیش تعیین شده به صورت خودکار به هشدار به صورت پیام صوتی تبدیل شود مگر اینکه متوقف سازی دستی زمان سنج<sup>۱</sup> مربوطه در تجهیزات کنترل ایجاد شود. بازه زمانی برای کارکنان جهت بررسی نباید بیشتر از ۶ min باشد.

### ۳-۲-۱۹ سیگنال های هشدار شنیداری

رعایت توصیه های زیر ضروری است :

الف - سیگنال هشدار شنیداری باید متناوب باشد به طوری که ۵ (۰,۵ ± ۱) روشن و ۵ (۰,۵ ± ۱) خاموش خواهد بود.

ب - سیگنال های حاصل از ادوات هشدار حریق مختلف باید همزمان باشند.

**یادآوری ۱**- هماهنگ سازی باید به قدری کافی باشد تا این اطمینان حاصل شود که سیگنال هشدار با سیگنال "تخلیه" متناوب اشتباہ گرفته نمی شود.

پ - تدابیری جهت تغییر دستی سیگنال "هشدار" به "تخلیه" در هر ناحیه باید فراهم شود.

**یادآوری ۲**- تمهیداتی جهت تغییر خودکار سیگنال "هشدار" به "تخلیه" باید تعبیه شوند.

ت - تدابیری جهت خاموش شدن خودکار سیگنال "اخطار" پس از ۳۰ ۵ باید فراهم شود، مشروط بر آن که در مدت زمانهای متناوب که از سه دقیقه بیشتر نیستند، سیگنال به مدت حداقل ۱۰ ۵ دو باره برقرار شود تا این که به طور دستی ساکت گردد.

## ۲۰ شستی های اعلام حریق

### ۱-۲۰ کلیات

شستی های اعلام حریق دستی باید به صورت برجسته و نمایان قرار داده شده و به آسانی از سایر شستی ها (که مربوط به اعلام حریق نیستند) قابل تمایز باشند و باید به نحوی توزیع شده باشند که از هر نقطه در ساختمان بخواهیم طبقه یا ساختمان را ترک کنیم حتما از مقابل یک شستی اعلام حریق عبور کنیم. تعداد کافی شستی های اعلام حریق باید جهت به حداقل رساندن، تا حد قابل قبول، تاخیر بین کشف حریق و احضار نیروهای امداد و نجات، تعییه شود. در هنگامی که سطح خطر حریق بالا باشد و گسترش سریع حریق انتظار می رود، این تاخیر به طور مناسب باید کوتاهتر باشد.

اگر شستی اعلام حریق در مناطق بدون نظرت قرار داده شوند، می توانند تحت اقدام شرورانه فعال شوند. بدین دلیل، آنها در محیط هایی مانند نواحی عمومی مجتمع های خرید و ساختمان های بزرگ عمومی، نصب نمی شوند. در پارکینگ های عمومی داخل یک ساختمان، می توان از سیستم ارتباط صوتی اضطراری بجای شستی اعلام حریق استفاده کرد.

### ۲-۲۰ توصیه های اجرایی

توصیه های زیر قابل اجرا می باشد :

الف - روش استفاده از تمام شستی های اعلام حریق باید مطابق با نوع A مشخص شده در استاندارد BS EN 54-11 باشد. کلیه شستی های اعلام حریق باید یکسان باشند مگر آن که دلیل خاصی برای این تمایز وجود داشته باشد.

یادآوری ۱ - نوع A شستی اعلام حریق در BS EN 54-11 به صورت زیر تعریف شده است.  
نوع A عملکرد مستقیم شستی اعلام حریق است که تغییر به شرایط هشدار در آن در هنگامی که المان مربوطه شکسته یا جایه جا شده باشد، به صورت خودکار است(به عبارت دیگر نیاز به اقدام دستی دیگری نیست)

ب - تاخیر بین عمل دستی هشدار حریق و تولید سیگنال "تخلیه" حداقل در منطقه هشداری که شستی در آن قرار دارد نباید از سه ثانیه بیشتر شود

یادآوری ۲ - استاندارد BS EN 54-2 تاخیر تا ۱۰ s را در پاسخ تجهیزات کنترل اجازه می دهد، بر این اساس، تاخیر ۵ ممکن است تحت موافقت مقامات اجرایی مربوطه و ثبت کردن این تاخیر به عنوان تغییرات در تاییدیه نهایی سیستم، قابل قبول است.

پ - شستی اعلام حریق باید در مسیرهای فرار و بخصوص در تمام خروجی های طبقات و تمام خروجی هایی که به فضای باز راه دارند (صرف نظر از اینکه این خروجی ها منحصرا به عنوان خروجی حریق طراحی شده باشند یا نه) قرار گیرند.

شستی های اعلام حریق که در محل خروجی های طبقه واقع شده اند می توان در محل اقامت و اتاق ها یا در قسمت مسطح شروع پلکان(ایستگاه راه پله) که خروجی طبقه به آن منتهی می شود، قرار گیرند (به شکل ۵ مراجعه شود). در ساختمانهای چند طبقه با تخلیه مرحله ای که در آن تعداد محدودی از طبقات

در یک زمان تخلیه می شوند، فقط گرینه اول قابل اعمال است ، در این حالت، شستی های اعلام حریق نباید در ایستگاه راه پله (ورودی پلکان) نصب شوند زیرا امکان دارد افرادی که از پلکان ها پایین می روند شستی اعلام حریق چند طبقه پایین تر از طبقه دچار حریق را فعال کرده و سبب تخلیه غیر ضروری آن ناحیه شوند.

ت - توزیع شستی های اعلام حریق باید به گونه ای باشد که هیچ فردی نیازی به پیمودن بیش از ۴۵ m (به استثنای موارد مندرج در بند ۲-۲۰ ت)، با در نظر گرفتن مسیری که فرد با توجه به جانمایی دیوارها و پارتبیشن ها طی می کند، جهت رسیدن به نزدیک ترین شستی اعلام حریق، نداشته باشد. اگر در مرحله طراحی، معماری داخلی کلی ساختمان مشخص نباشد، بیشترین فاصله خط مستقیم بین هر نقطه از ساختمان و شستی های اعلام حریق نباید بیش تر از ۳۰ m باشد. (به استثنای موارد بند ۲-۲۰ ت ) پس از تکمیل نهایی ساختمان، باید حد ۴۵ m همچنان برقرار باشد.

یادآوری ۳ - این فاصله دلخواه است، اما منعکس کننده حداکثر فاصله‌ی قابل قبول بین هر شستی اعلام حریق و نزدیک ترین خروجی طبقات است.

ث- ارقام ۴۵ m و ۳۰ m (مندرج در بند ت) ذکر شده بایستی در موارد زیر به ترتیب به ۲۵ m و ۴۵ m کاهش یابد :

ج- در مکان هایی که تعداد زیادی از سکنه دارای قابلیت تحرک محدودی باشند و بتوان به راحتی پیش بینی کرد که یکی از این سکنه می تواند فرد فعال کننده سیستم اعلام حریق در صورت رخ دادن حریق باشد؛ یا

ج- در مکان هایی که فرآیند هایی موجود در آن ناحیه سبب بالا رفتن احتمال گسترش سریع حریق شوند (به عنوان مثال مکان هایی که در فرایند کاری آن مایعات شدیدا قبل اشتعال یا گازهای قابل اشتعال استفاده می شود)

ح- در مکان هایی که دستگاه ها یا فعالیت های خاص منجر به ایجاد سطح بالایی از بروز خطر حریق می شود (مانند، آشپزخانه ها یا موارد اسپری کردن رنگ سلولزی)، باید یک شستی اعلام حریق در نزدیکی آن نصب شود.

یادآوری ۴ - در هر دو نمونه داده شده در بالا سایر ملاحظات نیز اعمال می شود. آشپزخانه و یا مناطق آماده سازی مواد غذایی ممکن است نیاز به استفاده از یک عنصر غیر شکننده برای جلوگیری از احتمال آلودگی مواد غذایی با تکه های شیشه داشته باشد. در مناطق اسپری شده ممکن است نیاز به تجهیزات تاییدشده برای استفاده در فضاهای در معرض انفجار باشد (به بند ۱۰ مراجعه شود).

خ - در ساختمان هایی با تخلیه مرحله ای، جهت حصول اطمینان از وجود شستی های اعلام حریق در هر خروجی از منطقه هشدار، به شستی های اعلام حریق اضافی نیاز است.

د - شستی های اعلام حریق باید در ارتفاع  $1\frac{1}{4}$  m بالای سطح زمین نصب شده و به سهولت قابل دسترسی و در موقعیتی با روشنایی خوب و آشکار و دور از موضع بالقوه، باشد. شستی های اعلام حریق باید در پس

زمینه متضاد برای تشخیص آسان نصب شوند. نصب شستی های اعلام حریق در مواردی که احتمال زیادی وجود دارد اولین فرد فعال کننده اعلام حریق از ویلچر استفاده کند، در ارتفاع پایین تر قابل قبول است.

**یادآوری ۵** - اندازه گیری باید از تراز کف تمام شده طبقه تا نقطه مرکزی قسمت شکننده شستی هشدار حریق انجام گردد


**یادآوری ۶** - عدد  $1/4$  یک عدد اختیاری است. لیکن در نتیجه تجربه و عرف طولانی مدت حاصل شده است. اختلاف کوچکی (برای مثال کمتر از ۳۰۰ میلی متر) در ارتفاع نصب (مثلا با هدف در یک ارتفاع قرار گرفتن با کلید های روشنایی) به عنوان یک موضوع مهم و یا مغایرت با استاندارد در نظر گرفته نمی شود.

**یادآوری ۷** - راهنمای مقررات ملی ساختمان (به عنوان مثال سند مصوب M[21] مطابق مقررات ساختمان ۲۰۱۰) توصیه می کند که کلید ها و کنترل ها پایین تر از ارتفاع  $1/2$  متر از سطح زمین نصب شوند، به گونه ای که برای افراد دارای معلولیت نیز قابل دسترسی باشند.

خ - در مکان هایی که شستی های اعلام حریق به راحتی قابل رویت هستند، می توانند به صورت توکار نصب شوند ولی در مکان هایی که از کناره ها دیده خواهد شد (مانند راهرو ها) باید به صورت روکار یا نیمه توکار به نحوی که سطح رویه شستی اعلام حریق فاصله ای بیشتر از  $15\text{ mm}$  از دیوار داشته باشد، نصب شوند.

د - در مکان هایی که احتمال فعال شدن شستی های اعلام حریق تحت اقدامات خرابکارانه وجود دارد، با توجه به موافقت مقامات اجرایی قرار دادن پوشش لولادار شفاف بر روی شستی های اعلام حریق مورد قبول است. فعال شدن این نوع شستی هشدار حریق دومرحله ای شامل برداشتن پوشش و فعال شدن شستی اعلام حریق به روش معمول است. تدارک شستی اعلام حریق با پوشش لولادار باید به عنوان تغییرات ثبت شود.

ذ - در پارکینگ های عمومی، هر گونه استفاده از سیستم ارتباط صوتی اضطراری به جای شستی های اعلام حریق باید با تایید مقامات اجرایی مربوطه بوده و توصیه های استاندارد BS 5839-9 رعایت شود. تمام ایستگاه های بیرونی باید از نوع B، تعریف شده در استاندارد مذکور، باشند. ایستگاه اصلی باید در مکان دائمی مانند اتاق کنترل قرار گیرد.



شکل ۵- شستی های اعلام حریق در مسیرهای خروج

## ۲۱ اندوخته آشکارسازهای حریق و روش انتخاب آنها

### ۱-۲۱ توضیحات

#### ۱-۱-۲۱ کلیات

آشکارسازهای حریق به منظور کشف یک یا چند مورد از محصولات حریق که به شرح زیر می باشند، طراحی می شوند.

- حرارت؛

- دود؛

- گاز حاصل از احتراق (مانند مونوکسید کربن)؛

- تشعشعات مادون قرمز یا ماوراء بنفس؛

در برخی سیستم های کشف و اعلام حریق، سیگنال حریق هنگامی بوجود می آید که یکی از مشخصه های فوق به حد از قبل تعیین شده ای برسد. به جای حالت فوق یا علاوه بر آن حالت، سیگنال حریق هنگامی تولید می شود که نرخ تعیین یکی مشخصه های فوق بیانگر وقوع حریق باشد.

در مورد «آشکارسازهای نقطه ای»، مشخصه در یک نقطه ای از پیش تعریف شده ای از ناحیه مورد حفاظت کشف می شوند. در مقابل، «آشکارسازهای خطی» توانایی کشف مشخصه را در امتداد یک خط از پیش تعیین شده در داخل ناحیه مورد حفاظت دارا هستند. در «آشکارساز خطی جمع شونده»، اثر مشخصه بر روی آشکارساز در طول خط جمع زده می شود. اما در «آشکارسازهای خطی غیر جمع شونده» این امر رخ نمی دهد؛ در عوض، آشکارساز به نحوی رفتار می کند که گویا از تعداد بیشماری از آشکارسازهای نقطه ای مرتب شده در امتداد یک خط تشکیل شده است.

در آشکارسازهای حریق ترکیبی، هر آشکارساز شامل بیش از یک حسگر است و بنابراین بیش از یک مشخصه حریق، مانند حرارت و دود، را بررسی می کند. بر اساس تحلیل سیگنال های دریافتی از حسگرهای

تعداد پاسخ‌ها (اعلام حریق) به پدیده‌هایی به جز حریق کاهش یافته و در عین حال پاسخ مناسب در برابر حریق داده خواهد شد.

### ۲-۱-۲۱ آشکارسازهای حرارتی

آشکار سازهای حرارتی می‌توانند به شکل آشکارسازهای نوع نقطه‌ای یا نوع خطی باشند. ممکن است که سیستم کشف حریق به گونه‌ای طراحی شده باشد که در صورت رسیدن به یک دمای ثابت پاسخ دهد. علاوه بر این، ممکن است آشکارساز حرارتی مجهز به حسگری باشد که به نرخ افزایش دما پاسخ دهد. در این حالت، آشکار ساز هنگامی پاسخ خواهد داد که یکی از دو حالت زیر رخ دهد: افزایش دما از نرخ معینی تجاوز نماید یا آنکه دما به یک سطح معین برسد.

آشکارسازهای حرارتی منطبق بر استاندارد BS EN 54-5 بر اساس روال فوق عمل می‌کنند. آشکارسازهای حرارتی که تنها در شرایط غیر عادی بودن نرخ افزایش دما عمل کنند اما هنگامی که دما به یک سطح معین برسند عمل نمی‌کنند، منطبق بر استاندارد BS EN 54-5 نیستند. از این نوع آشکارسازها باید استفاده کرد، چرا که قادر نخواهد بود حریقی که به کندی گسترش می‌یابد را کشف کنند.

### ۲-۱-۲۲ آشکارسازهای دود

عملکرد آشکارسازهای دودی نقطه‌ای بر اساس یکی (یا هر دو) سازوکار زیر است:

- آشکارسازهای دودی محفظه یونیزاسیون که دود را بوسیله‌ی به کاهشی که دود در جریان الکتریکی بین الکترودهای محفظه یونیزاسیون داخل آشکارساز ایجاد می‌کند، تشخیص می‌دهند.
- آشکارسازهای دودی نوری که دود را به وسیله‌ی انحراف نور<sup>۱</sup> ناشی از یک منبع نور کوچک داخل آشکارساز، تشخیص می‌دهند.

در عمل، آشکارسازهای دود پرتوی نوری از آشکارسازهای دودی نوع خطی هستند. آنها از یک منبع نور (که معمولاً در فرکانس‌های مادون قرمز عمل می‌کنند) و یک گیرنده تشکیل شده‌اند. این دو قطعه در دو محفظه جداگانه قرار دارند و یا آنکه در داخل محفظه واحد تعبیه می‌شوند که در این حالت، از منعکس کننده جهت انعکاس نور از فرستنده به گیرنده مربوطه استفاده می‌شود. آشکارسازهای پرتو نوری بر اساس تشخیص وجود موادی که در مسیر نور حاصل از منبع نور و به دلیل وجود دود ایجاد می‌شوند عمل می‌کنند. بعضی از آشکارسازهای پرتو نوری می‌توانند حرارت را نیز تشخیص دهند. در این موارد، حرارت بر اساس تغییرات در شاخص انکسار نور (اثر شیمر) که در واسطه‌های متلاطم موجود بین هوای سرد و داغ رخ می‌دهند شناسایی می‌شود.

در سیستم کشف دود مکشی، نمونه‌های هوا توسط پمپ یا هواکش، از نقاط نمونه برداری (سوراخ‌هایی در بدنه لوله) موجود در داخل ناحیه مورد حفاظت، مکیده و به آشکارساز مرکزی هدایت می‌شوند. آشکارساز می‌تواند بر اساس مکانیزم نوع یونیزاسیون یا مکانیزم نوری عمل کند. مقدار هوایی که معمولاً از هر نقطه نمونه برداری وارد می‌شود کم است و نباید به گونه‌ای باشد که جریان‌های هوا یا

---

1- light scatter

دود را در ناحیه مورد حفاظت تغییر دهد. به طور کلی، هر نقطه نمونه برداری را می‌توان به صورت یک آشکارساز دودی نوع نقطه‌ای جداگانه در نظر گرفت مشروط به آن که هر نقطه نمونه برداری به تنها‌ی همان حساسیت معادل آشکارساز دودی نوع نقطه‌ای را داشته باشد.

همچنین می‌توان دود را توسط روش‌های ویدئویی کشف کرد به طوری که در آنها دوربین‌های مدار بسته ناحیه مورد حفاظت را پایش کرده و سیگنال‌ها از هر دوربین به طور الکترونیکی تجزیه و تحلیل شده و دود را، با توجه به تیرگی و مشکلاتی که در بخشی از میدان دید دوربین ایجاد می‌کند، کشف کرد. بنابراین، کشف حریق مبتنی بر روشنایی مداوم میدان دید دوربین (به وسیله منابع نور طبیعی یا نور مادون قرمز نصب شده) می‌باشد. این نوع سیستم‌ها متداول نبوده و هیچگونه استانداردی برای تعریف عملکردشان وجود ندارد. از آنها به عنوان سیستم کشف حریق مکمل یا برای کاربردهای ویژه استفاده می‌شوند که در آنها سایر روش‌های کشف حریق نامناسب یا ناموثر هستند. همچنین از این روش‌ها می‌توان برای بازبینی یک حریق استفاده کرد (به بخش ۳ مراجعه شود). چنانچه بخواهیم از این سیستم‌ها به عنوان تنها روش کشف حریق استفاده نماییم، لازم است از متخصصان مربوطه جهت طراحی و تایید سازگار بودن و عملکردشان استفاده کرد.

#### ۴-۱-۲۱ آشکارسازهای گازهای حاصل از احتراق

آشکارسازهای گاز حاصل از احتراق از نوع آشکارسازهای نوع نقطه‌ای بوده و به گاز (گازهای) تولید شده ناشی از حریق پاسخ میدهند. به عنوان مثال، هنگامی که در اثر کمبود اکسیژن فرآیند احتراق به صورت ناقص رخ میدهد، گاز مونوکسید کربن تولید می‌شود.

با توجه به چگونگی ساخت و ساز مونوکسید کربن می‌تواند بوسیله انتشار یافتن در میان قسمت‌های معینی از ساختمان گسترش پیدا کند. بنابراین، در صورت وقوع حریق، آشکارسازهای مونوکسید کربن می‌توانند در فاصله قابل توجهی از محل حریق و در طبقاتی غیر از طبقه آغاز حریق، عمل نمایند. باید اقدامات احتیاطی لازم بعمل آید تا اطمینان حاصل شود که این امر باعث ارایه اطلاعات گمواه کننده به آتشنشانان یا سایر افرادی که به سگینال حریق پاسخ می‌دهند، نشود.

حس‌گرهای الکتروشیمیایی داخل آشکارسازهای گاز حاصل از احتراق طول عمر محدودی دارند که پس از آن باید تعویض شوند. ضروری است که بهره بردار از طول عمر هر آشکارساز گاز حاصل از احتراق مورد استفاده در سیستم کشف و اعلام حریق مطلع باشد.

#### ۵-۱-۲۱ آشکارسازهای شعله‌ای

آشکارسازهای شعله‌ای، تشعشعات مادون قرمز و یا ماوراء بنفش ساطع شده از شعله را شناسایی می‌کنند. هر دو نوع این آشکارسازها از سلول‌های حساس استفاده می‌کنند که تشعشعات شعله را، مستقیماً یا از طریق عدسی‌های داخلی یا منعکس کننده ها<sup>۱</sup>، تشخیص میدهند.

آشکارسازهای شعله ای مادون قرمز معمولاً به گونه‌ای طراحی شده اند که به مشخصه‌های شعله مانند فلیکر<sup>1</sup> (لرزش سطح شعله)، اندازه شعله یا بیش از یک فرکانس تشعشع معین پاسخ دهند. می‌توان آشکارسازهایی را که قرار است در فضای آزاد خارج از ساختمان به کار گرفته شوند، به گونه‌ای طراحی کرد که تنها به دامنه فرکانسی مادون قرمزی که در دامنه تشعشع خورشیدی نیستند پاسخ دهند. از سوی دیگر، آشکارسازهای شعله ماوراء بنفش معمولاً در طول موج‌هایی عمل می‌کنند که لایه ازون آنها را در تشعشع خورشیدی فیلتر می‌کند. بنابراین آشکارسازهای ماوراء بنفش معمولاً به نور خورشید پاسخ نداده و می‌توان آنها را در خارج ساختمان نیز به کار برد.

#### ۶-۱-۲۱ آشکارسازهای ترکیبی

در سیستم اعلام حریق دارای آشکارسازهای ترکیبی، هر آشکارساز دارای بیش از یک نوع حس‌گر بوده که هر کدام نسبت به یک مشخصه متفاوت فیزیکی و یا شیمیایی حریق حساس بوده باشند و پاسخ می‌دهند. در واقع، هدف از ترکیب کردن حس‌گرهای ارتقاء عملکرد سیستم در تشخیص حریق و یا مقاوم کردن آن در برابر حداقل برخی از انواع خاص از هشدارهای کاذب است.

در هر سیستم اعلام حریق ترکیبی، روش ترکیب سیگنال‌های حس‌گرها (در صورت وجود چنین روشنی) انحصاری و تخصصی است. در برخی از این نوع سیستم‌ها، قابلیت قابل توجهی برای کاهش انواع هشدار خطأ وجود دارد.

در بعضی آشکارسازهای ترکیبی می‌توان یک حس‌گر آشکارساز را غیرفعال کرد. از این روش می‌توان جهت کاهش هشدارهای کاذب در یک سیستم مبتنی بر زمان استفاده کرد (به بند ۳۵-۲-۷ مراجعه شود). برای مثال، در یک آشکارساز ترکیبی حرارتی و نوری، می‌توان حس‌گر نوری را در طول روز غیرفعال کرد. در چنین مواردی، ضروری است که فواصل آشکارسازها بر مبنای حس‌گری با حداقل حساسیت (که در این مورد، حرارت است) تعیین شود.

#### ۷-۱-۲۱ اصول انتخاب آشکارسازهای حریق

نمی‌توان ادعا کرد که یک نوع آشکارساز خاص برای تمام کاربردها مناسب‌ترین است. انتخاب نهایی آشکارساز در وهله اول به عوامل زیر بستگی دارد:

- سرعت پاسخگویی مورد نیاز (جهت رسیدن به اهداف ایمنی حریق)؛
- نیاز به حداقل رساندن هشدار کاذب؛
- ماهیت خطر حریق؛

البته ممکن است نیاز باشد سایر عوامل، مانند هزینه، مناسب بودن برای محیط مورد نظر و الزامات نگهداری نیز در نظر گرفته شود. در برخی شرایط، ممکن است استفاده‌ی ترکیبی از چند نوع مختلف آشکارساز، جهت بهینه‌سازی سرعت کشف حریق یا حداقل نمودن هشدار کاذب، مناسب باشد. کلیه آشکارسازهای حریق تا حدودی به پدیده‌های متفاوت حریق نیز پاسخ می‌دهند. روش‌های لازم جهت به حداقل رساندن چنین هشدارهای کاذبی و اثرات آنها در بخش ۳ شرح داده می‌شود.

معمولًا آشکارسازهای حرارتی در مقایسه با سایر انواع آشکارسازهای حریق، حساسیت کمتری در مقابل انواع مختلف حریق دارند، ولی می توانند حریق های خیلی تمیز، همچون حریق مایعات قابل اشتعال خاص (مانند الکل) را سریعتر قبل از آشکارساز دودی یا آشکار ساز گاز حاصل از احتراق تشخیص دهند. احتمالاً این نوع آشکارسازها به حریق های بدون شعله یا کند سوز حساس نیستند و برای فعال شدن به شعله هایی که به یک سوم فاصله تا سقف برسند نیاز دارد.

آشکارسازهای حرارتی، با توجه به عدم حساسیت آنها، در نواحی که اخطار حریق بخارط وجود دود ضروری است یا در مکان هایی که حریق کوچکی می تواند سبب خسارت غیر قابل قبولی شود، وسیله مناسبی جهت حفاظت نمی باشند.

از طرف دیگر، آشکارسازهای حرارتی عموماً در مقایسه با سایر انواع آشکارسازها مقاومت بیشتری در برابر شرایط محیطی دارند. به همین دلیل، در اغلب موارد، آنها منجر به هشدار کاذب کمتری می شوند. علاوه بر این، آنها به طور کلی، در طول نگهداری سیستم، نیازمند به حداقل مراقبت و توجه متداول هستند. آشکارسازهای دودی نوع یونیزاسیون به طور ویژه نسبت به دودهایی که حاوی ذرات کوچک هستند، مانند دود حاصل از حریق های تند سوز، حساس می باشند، ولی، از سوی دیگر، امکان دارد به ذرات بزرگتر موجود در دود غلیظ و متراکم مرئی، مانند دود ناشی از حریق های بدون شعله حاصل از فوم پلی اورتان یا PVC بیش از حد داغ شده، حساسیت کمتری داشته باشد.

آشکارسازهای دودی نوری به دود غلیظ و متراکم مرئی حساسیت دارند ولی نسبت به ذرات کوچک موجود در حریق های تمیزسوز که دود مرئی کمی تولید می کنند، کمتر حساس هستند. آشکارسازهایی که براساس اصل انحراف عمل میکنند، نسبت به دودهای با رنگ روشن بیشتر حساس هستند. بنا به تعریف، دود تیره بجای انحراف نور، آن را جذب می کند ولی به وسیله آشکارسازهای دودی که براساس مکانیزم تیرگی زاویه دید عمل می کنند (مانند آشکارساز نوع پرتو نوری به آسانی تشخیص داده می شوند).

دود مریی یکی از خطرات موجود در مسیرهای فرار و پلکان ها است که می تواند قابلیت دید مسیر و علایم خروجی را کاهش یا غیر ممکن کند. بنابراین، آشکارسازهای دودی نوری برای استفاده در مسیرهای فرار مناسب هستند چون می توانند دود مرئی را آشکار کرده و می توانند، قبل از این که مسیر فرار غیر قابل عبور شود، وارد عمل شود.

هر دو نوع آشکارساز دودی نوری و نوع یونیزاسیون، اگر منطبق بر توصیه های استاندارد BS EN 54-7 باشند، گستره وسیعی از نظر پاسخ دارند که در بسیاری کاربردهای کشف دود مناسب خواهند بود. به هر حال در برخی شرایط، امکان دارد شرایط و یا ریسک خاصی وجود داشته باشد که به علت آن یک آشکارساز مناسب تر از دیگری باشد، مثلاً در شرایطی که حساسیت خاصی در مقابل نوع خاصی از آتش مورد انتظار نیاز باشد یا شرایطی که مقاومت در برابر هشدارهای کاذب مورد نیاز باشد (به بخش ۳ مراجعه شود). در شرایط خاص، می توان توصیه کرد که آشکارسازهای دودی نقطه ای با حساسیت بیشتر یا کمتر و در صورت امکان به همراه یک سیستم وابسته به زمان نصب گردد. در چنین موردی، شرکت سازنده باید راهنمایی های کاربردی تخصصی ارایه دهد.

آشکارسازهای دودی پرتوی نوری می توانند در کاربردهای حفاظت فضاهای بزرگ و باز با سقف های نسبتاً بلند (مانند انبارها)، به ویژه اگر دسترسی به آشکارسازهای دودی نقطه ای جهت نگهداری و تعمیر با مشکلات عملی مواجه باشد، اقتصادی و کارآمد باشد. به هر حال، ضروری است که این نوع آشکارسازها بر روی یک سطح مستحکم، که در اثر تغییر دما یا بار اعمال شده دچار خمش نمی شوند، نصب شوند، چرا که نصب بر روی سطح غیرمستحکم منجر به انحراف و عدم تطابق پرتو نوری شده و منجر به سیگنال های خطأ و هشدار حریق کاذب می گردد. دامنه حساسیت آشکارسازهای دودی پرتو نوری که منطبق بر BS EN 54-12 محدود است یک میزان حساسیت مطلق بیشینه (متناظر با میزان تیرگی در حدود ۰/۴ dB مادون قرمز) و یک میزان حساسیت کمینه (نوعa ۵ dB) تعریف می شود. با توجه به شرایط موجود، حساسیت آشکارسازهای دودی پرتو نوری باید زیاد یا کم تنظیم شود. در چنین مواردی، شرکت سازنده باید راهنمایی های کاربردی تخصصی ارایه دهد.

سیستم های آشکارساز دودی متعارف نمی توانند محصولات ناشی از حریق تمیز (مانند سوختن الكل) را که ذرات دود تولید نمی کند، کشف کنند. معمولاً این امر مشکلی جدی نبوده زیرا هر آتش سوزی در مراحل اولیه عموماً شامل وسایل قابل احتراق دیگر نیز می شود. با این وجود، اگر حریقی فقط شامل ماده ای باشد که هنگام سوختن دود تولید نمی کند، توسط آشکارساز دودی پرتو نوری ای که با آشکارساز نوع اختلال حرارتی ترکیب می باشد، قابل تشخیص است. برخی آشکارسازهای حریق ترکیبی نیز به حریق هایی که دود ایجاد نمی کنند پاسخ می دهند

به طور کلی، آشکارسازهای دودی به نحو قابل توجهی سریع تر از اکثر آشکارسازهای حرارتی به حریق پاسخ می دهند، ولی امکان هشدار کاذب نیز در آنها بیشتر است (به بخش ۳ مراجعه شود). در مکان هایی که فرآیندهای کاری منجر به تولید دود، بو و عطر، گرد و غبار و غیره می شود و امکان عملکرد آشکارساز دودی وجود دارد، لازم است از انواع دیگر آشکارسازهای حریق استفاده شود.

عموماً سیستم های کشف دود مکشی مجهز به آشکارسازی هستند که دارای حساسیت بسیار بیشتری نسبت به آشکارسازهای دودی پرتو نوری یا نقطه ای هستند. چنین سیستم های کشف دود مکشی با «حساسیت بالا» غالباً به عنوان سیستم های کلاس A در استاندارد BS EN 54-20 تعیین شده اند و عموماً برای حفاظت اتاق های تجهیزات الکترونیکی حیاتی و تاثیرگذار که در آنها حتی یک حریق بسیار کوچک می تواند سبب خسارت غیر قابل قبول شود، به کار می رود. راهنمایی های مربوط به حفاظت در برابر حریق مبتنی بر اینگونه تجهیزات در استاندارد BS 6266 ارایه شده است.

سیستم های کشف دودی مکشی در برخی موارد برای حفاظت فضاهایی که در آنها آشکارسازهای دودی نوع نقطه ای باعث مشکلاتی، از قبیل مشکلات زیر، می شوند، به کار می روند :

- **مشکلات زیبایی شناسی:** لوله کشی مکشی را می توان در فضاهای کاذب طبقه با نصب یک لوله باریک نمونه برداری هوا از فضای زیرین توسط سوراخ کوچکی که در سقف ایجاد می شود، اجرا نمود. بنابراین در زیبایی محیط نصب مشکلی ایجاد نمی کنند.

- مشکل ارتفاع فضا: امکان نمونه برداری تجمعی توسط آشکارسازهای دود مکشی و به همراه امکان نصب عمودی لوله ها در دیوارها و قفسه های انبارداری می تواند حفاظت ارتقاء یافته و بهتری را در مقایسه با آشکارسازهای دودی نقطه ای نصب شده بر روی سقف تامین کند.

- مشکل دمای محیط: در انبارهای سرد آشکارساز می تواند در خارج فضای مورد نظر مستقر شود تا مستقیما در معرض دماهای پایین قرار نگیرد.

- مشکل نگهداری: در فضاهایی که دسترسی جهت تعمیرات و نگه داری بعد از نصب اولیه محدود یا سخت باشد، این آشکارساز را می توان خارج از فضای با دسترسی نامناسب نصب کرد. عموما، یک سیستم آشکارساز دود مکشی کلاس B (حساسیت بهبود یافته) و کلاس C (حساسیت معمولی) در چنین امکنی استفاده می شوند، اما لازم است از یک تامین کننده‌ی دارای تجربه و دانش مناسب از سیستم‌های آشکارساز دود مکشی و BS EN 54-20 مشاوره خواست.

در مورد سیستم‌های مکشی، ضروری است راهنمایی های کاربردی تخصصی از سازنده درخواست شود. در حالتی که مونوکسید کربن گاز اصلی ای است که آشکارسازهای گازهای ناشی از احتراق به آن پاسخ می دهد، این نوع آشکارساز به حریق های کندسوز و بدون شعله و حریقهایی که در آنها نرخ سوختن توسط هوای موجود کنترل می شود، بیشترین حساسیت را خواهد داشت. ممکن است چنین آشکارسازهایی نسبت به حریق‌های آزادسوز که دارای حجم اکسیژن فراوانی باشند نسبتا غیرحساس باشد. آشکارسازهای مونوکسید کربن می تواند در برابر برخی تاثیرات خاص محیطی که می تواند منجر به هشدار کاذب از سیستم کشف حریق گردد، مانند گرد و غبار، بخار و دود سیگار، مصون و غیر حساس باشد. در عین حال، به برخی انواع حریق بسیار سریعتر از آشکارسازهای حرارتی پاسخ می دهد.

آشکارسازهای شعله ای، به دلیل ناتوانی در کشف حریق های کند سوز و همچنین هزینه نسبتا بالای آنها، نباید به عنوان آشکارسازهایی با کاربرد عمومی در نظر گرفته شوند و معمولا در کاربردهای ویژه مانند کشف حریق در مکان‌هایی که در آنها گازها و مایعات با قابلیت اشتعال بسیار بالا استفاده یا انبار می شوند به کار گرفته می شوند.

در برخی موارد، آشکارسازهای شعله ای مادون قرمز جهت حفاظت فضاهای داخلی با ارتفاع زیاد، مانند کلیسا، به کار گرفته می شوند. نیازی نیست که این نوع آشکارسازها در سقف نصب شوند. می توان آنها را در ارتفاع نسبتا کم روی دیوارهای اطراف فضای بلند مورد حفاظت نصب کرد، در حالی که در داخل فضای مذکور، با آشکارسازهای دودی یا حرارتی نصب شده در سقف، تنها می توان یک حریق بسیار بزرگ را تشخیص داد. عموما آشکارسازهای شعله‌ای مأموره بنفسش برای این چنین کاربردی مناسب نیستند، زیرا تشعشع مأموره بنفسش به طور قابل توجهی توسط دود ضعیف می شود ولی تشعشع مادون قرمز به خوبی در دود نفوذ می کند.

اگرچه رسیدن به هدف اینمی در برابر حریق (به عنوان مثال اخطار به ساکنین محوطه دچار حریق شده، قبل از این که مسیرهای فرار غیر قابل عبور شوند) باید همیشه در اولویت باشد، ولی طراح در مرحله طراحی سیستم کشف حریق باید به پرهیز از هشدارهای کاذب توجه و اهمیت مشابهی بدهد. هشدارهای

کاذب مکرر، نه تنها فعالیت‌های تصرف‌های تجاری و کسبی حرفه ای را مختل می‌سازد، بلکه به واسطه از کار انداختن کل یا بخشی از سیستم و همچنین پاسخ نامناسب متصرفین به سیگنال‌های حریق واقعی، می‌تواند باعث عدم تحقق اهداف ایمنی در برابر حریق شود.

بنابراین نکات زیر در مورد انتخاب مکانیزم کشف حریق مناسب را باید مد نظر قرار داد:

- سرعت کشف حریق مورد نیاز، که بر اساس ارزیابی ریسک حریق تخمین زده می‌شود،
- ماهیت و مقدار مواد سوختنی موجود، شامل سهولت احتراق، نرخ آزادسازی میزان حرارت تولید شده، شکل محتمل احتراق مانند حریق بدون شعله یا شعله دار و قابلیت تولید دود،
- میزان احتمالی رشد و توسعه حریق،
- ماهیت محیط (مانند رطوبت، دما، پاک و تمیز بودن، مقدار و حدود مواد آلوده کننده و طبیعت فرآیندهای کاری)،
- استراتژی پیشنهادی جهت تخلیه مکان در صورت وقوع حریق؛
- ارتفاع و شکل هندسی مکانی ناحیه مورد حفاظت؛
- مدت زمان حضور نیروهای آتش نشانی و نجات (خصوصاً در مورد سیستم‌های رسته P)؛
- سایر اقدامات حفاظت عامل و غیر عامل موجود؛
- حساسیت مواد در برابر حرارت، دود و آب؛
- سرعت پاسخ به حریق و میزان هشدار کاذب احتمالی انواع مختلف آشکارساز حریق؛

به طور کلی، در حریق کند نیمه سوز، آشکارساز گاز حاصل از احتراق زودتر از آشکارساز حرارتی عمل می‌کند. حریقی که به سرعت حرارت و شعله را توسعه داده و دود بسیار کمی تولید می‌کند، احتمالاً آشکارساز حرارتی یا شعله ای را زودتر از آشکارساز گاز حاصل از احتراق یا دودی فعال سازد. در حریق ناشی از مایعات قابل اشتعال، آشکارساز شعله ای زودتر فعال می‌شود. در محیطی که نیاز به سرعت پاسخ سریع داریم و امکان دارد استفاده از آشکارساز حریق مورد نظر منجر به هشدار کاذب شود، آشکارسازهای حریق ترکیبی یا سیستمی که قادر به آشکارسازی چندگانه همزمان است می‌تواند کشف اولیه را با نرخ قابل قبولی از هشدارهای کاذب به اجرا در آورد.

با وجود اینکه سریعترین پاسخ ممکن به حریق مطلوب است، ولی با توجه به عواملی مانند هدف سیستم، سایر معیارهای حفاظت در برابر حریق موجود، ماهیت احتمالی حریق و قابلیت گسترش حریق، ممکن است رسیدن به چنین پاسخ سریعی لزوماً ضروری نباشد. همچنین اگر پاسخ سریع منجر به نرخ غیر قابل قبولی از هشدارهای کاذب شود قطعاً مطلوب نظر نخواهد بود.

به عنوان مثال، اگر ملزم به حفاظت اتاقک ترانسفورماتور در یک محیط کثیف باشیم، ضروری است به دلیل حفاظت توجه کنیم. اگر دلیل حفاظت خطری باشد که ترانسفورماتور روغنی برای نواحی مجاور ایجاد می‌کند و این نواحی با سازه مقاوم در برابر حریق از ترانسفورماتور جدا شده اند، ممکن است کشف حریق حرارتی مناسب باشد. حریقی که در آن روغن قابل اشتعال می‌سوزد به سرعت کشف شده و قبل از این که یکپارچگی مقاوم در برابر حریق دچار خطر گردد، حریق مذکور تشخیص داده می‌شود. در این شرایط اگر اخطارهای اولیه با کشف دود داده شود، پتانسیل وقوع هشدار کاذب افزایش یافته و متعاقباً دفعات تعمیر و

نگاهداری افزایش می یابد که ممکن است قابل قبول نباشد . از سوی دیگر، اگر بخواهیم از یک ترانسفورماتور حساس که از آن درامد زیادی حاصل می شود در برابر حریق کابل های داخل محفظه حفاظت کنیم، امکان دارد استفاده از آشکارساز دودی الزامی باشد.

به همین ترتیب، در یک سیستم رسته L3 در ساختمانی که در آن مردم می خوابند، نصب آشکارسازهای حرارتی در اتاق های خواب قابل قبول است. هدف از نصب این آشکارسازها، دادن اخطار سریع به ساکنین اتاق خوابی آغاز کننده حریق نمی باشد. بلکه هدف ارایه اخطار به سایر ساکنین است قبل از این که یکپارچگی و عملکرد درب اتاق خواب توسط حریق در معرض تهدید قرار گیرد.

اخطارهای سریعتر توسط آشکارسازهای دودی قابل اعمال هستند که برای مثال در اتاق های افراد معلول ممکن است مطلوب باشد ولی ریسک هشدارهای کاذب را افزایش می دهد. از سوی دیگر، با استفاده از آشکارسازهای مونواکسید کربن یا سیستم آشکارساز حریق ترکیبی می توان اخطار حریق سریعتری را همراه با افزایش کمتر ریسک بروز هشدار کاذب تحقق بخشید.

جهت کسب اطمینان از تامین اهداف سیستم با سطح قابل قبول از هشدارهای کاذب، مشاوره اولیه و مابین طرفین ذینفع توصیه می شود (به بخش ۶ مراجعه شود). ارزیابی ریسک حریق نیز در این مشاوره لاحظ می گردد.

## ۲-۲۱ توصیه ها

توصیه های زیر کاربردی هستند:

الف - انواع آشکارسازهای حریق مورد استفاده در سیستم باید بتوانند حفاظت کافی را برای ساکنین و یا اموال، مطابق با رسته سیستم حفاظت، تامین کرده و در عین حال ریسک هشدارهای کاذب را تا حد امکان کاهش دهند (به بخش ۳ مراجعه شود). در صورت وجود ابهام، باید بین کلیه طرفین ذینفع مشاوره اولیه بعمل آید (به بخش ۶ مراجعه شود). نیاز به تعمیر و نگهداری برای انواع مختلف آشکارساز به همراه هرگونه نیازهای خاص بهره بردار (برای مثال اثر سیستم کشف حریق بر زیبایی محیط) باید مدنظر گرفته شود.

ب - آشکارسازهای حرارتی را، به استثنای موارد زیر، می توان در هر ناحیه ای به کار برد:

۱ - مکان هایی در سیستم رسته P که در آن حریق کوچک (شامل هرشکلی از حریق کندسوز و بدون شعله) می تواند باعث خسارت غیر قابل قبولی باشد.

یادآوری ۱- محصولات احتراق ممکن است باعث خوردگی شوند و بدون اینکه محتویات محدوده تحت تاثیر بسوزند منجر به بروز صدمات جدی شوند.

۲- مسیرهای فرار در سیستم های رسته L (اما آشکارسازهای حرارتی را می توان در سایر نواحی، از جمله فضاهای منتهی به مسیرهای فرار استفاده کرد).

۳- نواحی ای که بوجود آمدن دود قبل از کشف حریق حرارتی یا تشخیص انسان، می تواند تهدیدی برای فرار ساکنین باشد.

**یادآوری ۲**- به طور کلی، انتظار می رود که ساکنین اتاق منشا حریق، قبل از آنکه سیستم‌های کشف حریق تشخیص حریق دهنند، وقوع حریق را تشخیص دهنند مگر آنکه خواب باشند. حتی در صورتی که ساکنین خواب باشند، ریسکی که آنها در اتاق‌های با اندازه مناسب در معرضشان هستند آنچنان نیست که الزامی به نصب آشکارساز دودی باشد، مگر در خوابگاه‌ها باشند یا اتاق‌هایی که افراد با معلولیت‌های حرکتی هستند که نیاز به زمان بیشتری برای فرار از اتاق خواب هایشان دارند.

**۴**- مکان‌هایی که در آنها آشکارسازهای حرارتی پتانسیل بالایی برای هشدار کاذب دارند (به بخش ۳ مراجعه شود).

پ - آشکارسازهای دودی را، به استثنای موارد زیر، می‌توان در هر ناحیه‌ای استفاده کرد:

۱ - مکان‌هایی که در آنها خطر اصلی حریق، وجود مایعات و گازهای قابل اشتعالی است که در صورت حریق دود کمی تولید می‌کنند.

**یادآوری ۳**- چنانچه امکان دارد آتش شامل مواد کربن دار، مانند چوب، کاغذ و منسوجات، باشد نیز استفاده از آشکارسازهای دودی می‌تواند مناسب باشد.

۲ - مکان‌هایی که در آنها آشکارسازهای دودی پتانسیل بالایی برای هشدار کاذب دارند، مگر آن که ریسک حاصل از حریق به کار بردن کشف خودکار حریق را الزامی نماید و استفاده از سایر انواع آشکارسازهای حریق، با توجه به سرعت پاسخ آنها به نوع حریق مورد انتظار، امکان پذیر نباشد.

**یادآوری ۴**- این نکته بیانگر این موضوع نیست که نرخ بالای هشدار کاذب هیچ گاه قابل قبول نخواهد بود. ممکن است استفاده از روشهایی، مانند فیلتر کردن، الزامی باشد تا از نرخ غیر قابل قبول سیگنال‌های تخلیه و تماس با مراکز آتش نشانی و نجات جلوگیری شود.

**یادآوری ۵**- در این شرایط، سیستم‌های آشکارساز حریق ترکیبی که در هر آشکارساز شامل حسگرهای دودی هستند مناسب خواهند بود.

**یادآوری ۶**- استفاده از آشکارساز دودی نوری به جای آشکارساز دودی نوع یونیزاسیون (و بالعکس) می‌تواند پتانسیل وقوع هشدارهای کاذب را تغییر دهد (به بخش ۳ مراجعه شود).

ت - در سیستم‌های رسته L، آشکارسازهای دودی نصب شده در راهروها و پلکان‌های مسیر فرار باید از نوع نوری باشند، مگر آن که آشکارسازهای نوری میزان اعلام خطا را به نحو قابل توجهی افزایش دهند.

ث - در مکان‌هایی که در آنها تشخیص اولیه حریق کندسوز الزامی است، باید آشکارسازهای دودی نوری، آشکارسازهای پرتو نوری، آشکارسازهای دود مکشی و آشکارسازهای حریق مونواکسید کربن یا آشکارسازهای حریق ترکیبی مناسب استفاده شوند.

ج - در مکان‌هایی که در آنها تشخیص اولیه حریق تنفس سوز و دارای شعله الزامی است، باید آشکارسازهای دودی نوع یونیزاسیون، سیستم‌های کشف حریق ترکیبی مناسب یا آشکارسازهای شعله‌ای به کار گرفته شود، البته امکان دارد آشکارسازهای حرارتی با حساسیت مناسب نیز مناسب باشند.

چ - می‌توان از آشکارسازهای مونواکسید کربن برای حفاظت هر کدام از موارد زیر استفاده کرد:

- ۱- هر ناحیه‌ای که در آن استفاده از آشکارساز حرارتی قابل قبول باشد، به جز مناطقی که در آنها خطر اصلی حریق، مایعات قابل اشتعال است که در صورت اشتعال منجر به آتش سوزی شعله دار می‌شود.
- ۲- در سیستم رسته L3 فضاهایی که به مسیرهای فرار باز می‌شوند.

**یادآوری ۷**- استفاده از آشکارسازهای مونواکسید کربن در اتاق‌های خواب استاندارد بالاتری در مقایسه با آشکارسازهای حرارتی جهت حفاظت از ساکنین خواب فراهم می‌آورد. در عین حال پتانسیل هشدار خطأ در مقایسه با آشکارسازهای دودی کمتر است.

۱- تمام مسیرهای فرار در سیستم‌های رسته L4 یا L3، آشکارسازهای نوع مونواکسید کربن تهیه شده به همراه آشکارسازهای دودی مورد استفاده قرار می‌گیرند. باید از سازنده درخواست شود که راهنمایی‌های تخصصی کاربردی ارایه دهد.

۲- سایر نواحی که در آنها خطر حریق (به عنوان مثال، ماهیت مواد قابل اشتعال، نوع حریق مورد انتظار و میزان تهویه هوا) دارای چنان ماهیتی است که مستندات آزمون‌های موجود نشان می‌دهد آشکارسازهای مونواکسید کربن پیشنهادی حفاظت در برابر حریق کافی فراهم می‌آورند.

ح- آشکارسازهای شعله‌ای باید فقط در مواردی به کار گرفته شوند که لازم باشد سیستم‌های آشکارساز تنها به حریق‌های شعله ور پاسخ دهند، نه در مواردی که حریق بدون شعله دود زیاد یا قابل توجهی تولید می‌کنند (مانند حریق‌های کند سوز). جهت کارآمد بودن آشکارسازهای شعله‌ای، آنها باید دید مستقیم واضح و بدون مانعی به ناحیه مورد حفاظت داشته باشند.

خ- آشکارسازهای شعله‌ای مأموره بنشن نباید به عنوان تنها روش تشخیص حریق در مناطقی از ساختمان‌ها که در آنها حریق می‌تواند قبل از شعله ور شدن مقدار قابل توجهی دود ایجاد کند، استفاده شوند.

د- سیستم‌های تشخیص ویدئویی دود باید بتوانند دود را با قابلیت اطمینان مناسب کشف حریق کنند، حتی در غیاب روشنایی عادی داخل ساختمان و یا در غیاب منبع تغذیه که به طور اخص روشنایی جهت کمک به کشف حریق فراهم می‌آورد.

## ۲۲ تعیین محل نصب و فواصل آشکارسازهای خودکار حریق

### ۱-۲۲ توضیحات

آشکارسازهای حرارتی و دودی با انتقال و همرفت گازهای داغ و دود از محل حریق به آشکارساز براساس جابجایی عمل می‌کنند. در تعیین محل نصب و فواصل این نوع آشکارسازها، ضروری است زمان لازم برای این انتقال محدود شده و اطمینان حاصل شود که محصولات حریق حاصل از سوختن با غلظت کافی به آشکارساز برسد. در یک ساختمان، گاز‌های داغ و دود غلیظ معمولاً در بالاترین ارتفاع و در سطح فضای بسته جمع می‌شوند و به همین دلیل، باید آشکارسازهای حرارتی یا دودی را در این نواحی نصب کرد. هنگامی که دود و گازهای داغ از حریق متصاعد می‌شوند، با هوای سرد و تمیزی مخلوط می‌شوند که به درون هاله<sup>۱</sup> (لایه‌های دود و حرارت) کشیده می‌شوند. بدین ترتیب، اندازه حریق مورد نیاز جهت فعل

کردن آشکارسازهای حرارتی یا دودی به سرعت با زیاد شدن ارتفاع سقف بالای حریق افزایش می یابد. این مشکل را می توان تا حدی با استفاده از آشکارسازهای حساستر حل نمود. آشکارسازهای پرتوی نوری و سیستم‌های کشف دود مکشی، نسبت به آشکارسازهای نوع نقطه‌ای، حساسیت کمتری به تاثیرات ارتفاع سقف دارند زیرا افزایش اندازه هاله دود بخش بزرگتری از طول مسیر پرتوی نوری و تعداد بیشتری از سوراخ‌های نمونه برداری را در بر می گیرد و سبب کاهش اثرات غلظت کمتر دود می شود.

علاوه بر این، گردش هوا باعث خنک شدن گازها می شود. اگر سقف بلند باشد و دمای محیط در بالاترین قسمت فضای مورد حفاظت بالا باشد، ممکن است هاله دود و گازهای داغ قبل از رسیدن به سقف، دمایی برابر با دمای محیط داشته باشد. اگر دمای هوای اطراف مناسب با افزایش ارتفاع، بیشتر شود (برای مثال، در نتیجه نور آفتاب) ممکن است هوا در بالاترین تراز دارای دمای بیشتری از دمای هاله باشد. در چنین مواردی، هاله پخش شده و پیش از رسیدن به سقف لایه ای از دود را ایجاد می کند و مشابه یک "سقف نامری" در یک ارتفاع مشخص عمل می کند. این پدیده را "لایه بندی<sup>۱</sup>" می نامند و در این مرحله از توسعه حریق، آشکارسازهای نصب شده در سقف (مستقل از میزان حساسیت آنها) توسط دود و گازهای داغ فعال نخواهند ساخت.

معمولًا تخمین تراز لایه بندی، با هر درجه اطمینانی، مشکل است. تراز لایه بندی به خروجی حرارتی حریق به واسطه همرفت و نیز به منحنی دما در فضای تحت حفاظت در زمان وقوع حریق بستگی دارد که هیچکدام از آنها با دقت مناسب معلوم نیستند. اگر آشکارساز در یک تراز لایه بندی مورد انتظار نصب شود و لایه بندی انجام نپذیرد یا در تراز بالاتری اتفاق بیفتد، کشف حریق ممکن است به طرز خطرناکی دچار تاخیر گردد زیرا هاله دود نسبتاً باریک می تواند باعث عدم فعال شدن آشکارسازها شود. در برخی موارد، می توان از کشف حریق چند مرحله ای استفاده کرد. به عنوان مثال، می توان از سوراخ‌هایی در چندین سطح استفاده کرد یا آنکه آشکارساز پرتو نوری را در یک زاویه نسبت به افق تنظیم کرد. نهایتاً، همانطور که حریق گسترش می یابد و تولید حرارت بیشتری می کند، هاله به مانع حرارتی نفوذ کرده و آشکارسازهای نصب شده در سقف عمل خواهند نمود، البته این عملکرد، در مقایسه با حالتی که هیچگونه لایه بندی رخ نداده بوده است، در یک مرحله دیرتر از حریق رخ می دهد (با این وجود، اگر ارتفاع سقف بیشتر باشد، معمولًا آتش گستره تری قابل تحمل خواهد بود). بنابراین، اگرچه در فضاهای مرتفع که در آن احتمال ایجاد لایه بندی وجود دارد، می توان از آشکارسازهای مکمل در ترازهای پایین تر از سطح لایه بندی مورد انتظار استفاده کرد، آشکارسازهای سقفی باید همیشه استفاده شوند. از آنجا که هاله گاز داغ نسبتاً باریک است، لازم است شعاع پوشش آشکارساز مکمل که هدفش کشف هاله گاز حاصل از احتراق است کاهش یابد.

آشکارسازهای شعله ای وابسته به همرفت نیستند، بلکه تشعشع منتشر شده از شعله را شناسایی می دهند. بنابراین، نیازی به نصب آشکارسازهای شعله ای در سقف نیست و همچنین در هیچ حالتی متأثر از پدیده "لایه بندی" نخواهند شد. با این وجود، با افزایش فاصله آنها از حریق، حساسیت آنها به حریق کاهش می یابد، چون شدت تشعشعات تقریباً با محدود فاصله از منبع آن به طور معکوس مناسب است. از یک سو،

می‌توان آنها را در ارتفاع نسبتاً پایینی در فضاهایی مرتفع نصب کرد تا حساسیت به حریق در سطح زمین به حداقل برسد. از سوی دیگر، چون عملکرد این نوع آشکارسازها نیاز به خط دید مستقیم و واضح به سمت حریق دارد، نصب در ارتفاع بسیار پایین می‌تواند مانع کشف زود هنگام حریق شود.

با وجود آنکه در حفاظت عمومی هر فضا، ملاحظات فوق اعمال می‌شوند، می‌توان حفاظت "نقطه ای" موضعی را نیز با استفاده از آشکارسازهای حریق بیشتر فراهم کرد. به عنوان نمونه، جهت حفاظت برخی وسایل تاسیسات یا کابل کشی، سیستم‌های کشف حریق حرارتی نوع خطی مناسب است. در چنین کاربردهایی لازم است آشکارسازها تا حد امکان در مجاورت مکانی که امکان بروز حریق یا افزایش دما دارد نصب شود، یا بالای وسیله مورد حفاظت نصب شده یا در تماس حرارتی با آن وسیله باشد.

اثربخشی سیستم کشف خودکار حریق تحت تاثیر موانع موجود بین آشکارسازهای حرارتی و دودی و محصولات سوختن قرار می‌گیرد. حائز اهمیت است که آشکارسازهای حرارتی و دودی نباید بیش از حد نزدیک موانع موجود در مسیر جریان گازهای داغ و دود به سمت آشکارساز نصب نشوند و همچنین در مورد آشکارساز شعله ای، نباید مسیر تشعشع شعله به سمت آشکارساز دارای مانع باشد. در محل تقاطع دیوارها با سقف "فضای مرده ای" وجود دارد که در آن تشخیص دود و حرارت به اندازه کافی موثر نمی‌باشد. اثر فضای مرده بر کارایی آشکارساز حریق مونواکسید کربن کمتر است زیرا جا به جایی مونواکسید کربن به سمت آشکارساز به کمک پدیده انتشار انجام می‌گیرد.

به طور مشابه، به دلیل جریان افقی گازهای داغ و دود در سراسر سقف، یک لایه راکد در سطح سقف بوجود می‌آید؛ این پدیده مانع از نصب المان حس‌گر آشکارسازهای حرارتی یا دودی به صورت توکار در سقف می‌گردد. این محدودیت در مورد محل‌های نمونه برداری سیستم کشف دود مکشی که ممکن است به صورت توکار نصب شود صدق نمی‌کند. زیرا هوای کشیده شده به سوراخهای نمونه برداری از جریان هوای اصلی خارج از محدوده لایه راکد می‌آیند (به خاطر پیوستگی). در مقابل، آشکارساز دودی نقطه ای از جریان هوا در طول سقف (خارج از لایه راکد) استفاده می‌کند تا دود مورد نیاز به داخل محفظه آشکارساز برود.

هنگام تعیین محل آشکارسازهای حرارتی، دودی و گاز حاصل از احتراق، لازم است به مسیرهای احتمالی حرکت هوا در ساختمان توجه کرد. سیستم‌های تهویه هوا با نرخ بالای تغییر هوا به طور گسترده ای بر پاسخ آشکارسازها اثر می‌گذارند. این اثر توسط مکش هوای تازه به طرف آنها و دور کردن حرارت، دود و گازهای حاصل از احتراق از آنها و یا به وسیله رقیق نمودن دود و گازهای داغ احتراق حاصل از حریق اعمال می‌شود. در این شرایط امکان دارد نیاز شود از نظرات یک فرد متخصص استفاده کرد.

می‌توان آشکارسازهای دود را به گونه‌ای نصب کرد که بر دود موجود در کانال‌ها و داکت‌های خروج تهویه هوا نظارت کند. به طور کلی، چنین آشکارسازهایی جهت جلوگیری از گسترش دود از طریق سیستم تهویه مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ بدین نحو که در صورت کشف حریق، سیستم گردش هوا را غیر فعال می‌کند. این آشکارسازها را می‌توان به سیستم کشف واعلام حریق متصل کرد، ولی اگر آشکارسازهای دود حساسیت معمولی داشته باشند، روش رضایت‌بخشی برای تشخیص حریق در ناحیه ای که در آن هوا مکیده شده نیست زیرا دود توسط هوای تمیز اخذ شده رقیق می‌شود. امکان دارد دود در یک یا چند لایه در کانالهای تهویه هوا جمع شده و بدین دلیل لازم است نمونه‌های زیادی، تا آنجا که عملی باشد، از

کanal بدهست آید. بنابراین، لوله های نمونه برداری با تعداد مناسب سوراخ باید انتخاب شوند تا بزرگترین بعد کanal را پوشش دهند.

برخی سیستم های آشکارساز دودی خاص با حساسیت بسیار بالا (عموماً از نوع مکشی) به اندازه کافی حساس هستند که بتوان از آنها جهت کشف حریق دودی که به مقدار زیادی با هوای رقیق شده استفاده کرد. تجربه نشان داده است که چنین سیستم هایی، هنگامی که جهت نظارت بر واحدهای تهویه مطبوع توسط نقاط نمونه برداری نصب شده در مسیر جریان هوا استفاده شوند، می توانند حریق های بسیار کوچک و در ابتدای شروع حریق را، مانند حریق کند سوزی اجزای الکترونیکی در قفسه تجهیزات مربوطه ، کشف کنند. عموماً از چنین روشی تنها به عنوان روش مکمل در کنار سایر روش های کشف حریق استفاده می شود چرا که این روش در صورت قطع شدن حرکت هوا پاسخ نامناسبی از خود نشان خواهد داد.

## ۲-۲۲ توصیه هایی در مورد آشکارساز های خودکار حریق

رعايت اصول طراحی زير توصيه مي گردد:

الف- آشکارساز های حریق باید منطبق با بخش ۲-۸ تهییه شوند.

ب - در پلکان های محصور ، آشکارساز های حریق بایستی در قسمت بالای پلکان و نیز در هر پاگرد اصلی نصب شوند.

پ - به استثنای سیستم های رسته L4 و L5، و P2، اگر هر نوع ساختار دودکش مانند ، پلکان باز، شفت آسانسورها و بالابرها یا هرگونه مجرای محصور از یک یا چند سقف عبور کند، یک آشکارساز حریق باید در بالاترین قسمت شفت یا محفظه بسته و در تراز هر طبقه در فاصله تقریباً ۱/۵ متری از محل عبور از سقف نصب شود.

نیاز به نصب آشکارساز حریق در چنین مکان هایی باید در مرحله طراحی سیستم های رسته L5 و P2 مد نظر قرار بگیرد.

یادآوری ۱- برای هر کدام از این ساختارهای کanal مانند، تنها در نواحی مورد حفاظت با رسته سیستم مورد بحث لازم است یک آشکارساز حریق در فاصله ۱/۵ متری از آنها نصب شوند.

ت ساگر رسته سیستم به گونه ای است که کشف خودکار حریق باید در هر ناحیه ای شامل فضای خالی افقی به ارتفاع ۸۰۰ mm یا بیشتر لحاظ شود، آشکارساز خودکار حریق باید در داخل فضای خالی نیز نصب شود. فضای خالی با ارتفاع کمتر از ۸۰۰ mm نیازی به حفاظت ندارد مگر آن یکی از موارد زیر حاکم باشد :

۱- فضای خالی به گونه ای است که گسترش حریق یا دود، بخصوص ما بین اتاق ها و بخش ها، قبل از کشف حریق رخ می دهد.

۲- براساس ارزیابی ریسک حریق، ریسک حریق در فضای خالی آنقدر بالاست که حفاظت فضای خالی الزامی می شود.

**یادآوری ۲**- در سیستم‌های رسته P، متداول است که تمامی فضاهای خالی موجود در کف محلهای نصب سیستم‌های پردازش داده الکترونیک، در صورتی که در آنها کابلی موجود باشد، محافظت کنیم و به عمق آن فضای خالی توجهی نمی‌شود. معمولاً این عمل به خاطر احتمال شروع حریق و وجود مواد سوختنی در این فضای خالی انجام می‌پذیرد. علاوه بر این، تبعات وقوع حریق در این فضای خالی بر جلوگیری از انجام فعالیت‌های کاری مکان مورد حفاظت نیز تاثیر گذار است. راهنمایی‌های لازم جهت حفاظت از مکان‌های نصب سیستم‌های پردازش داده الکترونیک در استاندارد BS 6266 داده شده است.

**یادآوری ۳**- در سیستم‌های رسته L2 و L3، آشکارسازهایی که در فضاهای منتهی به راه‌های فرار نصب می‌شوند تنها جهت اخطار قبل از آنکه حریق بر مسیرهای فرار تاثیر بگذاردن به کار می‌روند. بنابراین، ممکن است نصب سیستم‌های آشکارساز در فضای خالی بالا و پایین چنین فضاهایی ضروری نباشد (مثلاً در حالتی که یک سازه مقاوم در برابر آتش این فضای خالی را از راهرو فرار مجاور جدا کند).

**یادآوری ۴**- چنانچه در فضای خالی ۸۰۰ mm یا بیشتر ریسک حریق کم باشد، می‌توان آشکارساز حریق را حذف کرد منوط بر اینکه طرفین ذینفع به توافقی در این باره برسند (به بند ۶ مراجعه شود) که البته این مورد باید در تاییدیه سیستم مربوطه ذکر گردد. به عنوان مثال، این امر ممکن است در دو حالت زیر رخ دهد: در صورتی که احتمال شروع و گسترش حریق در فضای خالی بسیار کم باشد و یا در صورتی که فضای خالی به اندازه‌ای محدود شده است که امکان گسترش آتش در زیر فضای اصلی و درون فضای خالی بسیار کم باشد.

ث- اگر یک نورگیر سقفی (به اصطلاحات و تعاریف بند ۳۰-۳ مراجعه شود) در منطقه حفاظت شده دارای عمق ۸۰۰ mm یا بیشتر باشد یا آنکه به منظور تهويه استفاده شود، باید در محدوده نورگیر سقفی آشکارساز آتش نصب شود.

### ۳-۲۲ توصیه‌های مکان یابی آشکارسازهای حرارتی و دودی

توصیه‌های زیر قابل اعمال هستند:

الف- در مورد سقف‌های صاف، فاصله افقی بین هر نقطه از مکان مورد حفاظت با نزدیکترین آشکارساز نباید از مقادیر زیر تجاوز نماید:

- ۱ ۷/۵ m اگر نزدیکترین آشکارساز، دودی باشد.
- ۲ ۵/۳ m اگر نزدیکترین آشکارساز، حرارتی باشد.

**یادآوری ۱**- در راهروهای با عرض کمتر از ۲ متر، نیاز است تنها نقاط نزدیک به مرکز راهرو در نظر گرفته شوند. بنابراین، در راهروها، توصیه‌های فوق در صورتی که آشکارسازهای دودی و حرارتی در فاصله‌های به ترتیب ۱۵ m و ۱۰/۶ m از یکدیگر قرار گیرند تأمین شده‌اند. البته در این حالت فاصله آشکارسازها باید از دیوارهای انتهایی راهرو برای کشف حریق دودی و حرارتی به ترتیب ۷/۵ m و ۵/۳ m باشد.

**یادآوری ۲**- چنانچه در سیستم‌های ترکیبی، امکان غیرفعال کردن حس‌گرها وجود داشته باشد و تنها یک حس‌گر حرارتی فعال بماند، لازم است از توصیه‌های بند ۳-۲۲-الف-۲ پیروی شود.

ب- در مورد سقف‌های شیروانی (شیبدار)، چنانچه آشکارسازها در راس سقف (یا نزدیک آن) باشند، فاصله افقی داده شده در ۳-۲۲-الف را می‌توان به ازای هر درجه از شیب سقف، % ۱ افزایش داد. البته حداکثر

درصد افزایش مجاز % ۲۵ است. چنانچه آشکارسازها در راس سقف و یا نزدیکی آن نباشند، باید دقیقاً از موارد ذکر شده در بند ۳-۲۲-الف پیروی کرد.

پ- در سقف های شیروانی<sup>۱</sup> (شیبدار)، باید آشکارسازهای حریق را در راس یا نزدیکی آن نصب کرد؛ مگر آنکه اختلاف ارتفاع بین پایین ترین قسمت بام تا راس بالای بام کمتر از اعداد ذکر شده در زیر باشد که در این صورت مطابق با قوانین بام های صاف با آنها رفتار خواهیم نمود (به شکل ۶ مراجعه شود):

۱- ۶۰۰ mm اگر مکان توسط آشکارسازهای دودی حفاظت می شود.

۲- ۱۵۰ mm اگر مکان توسط آشکارسازهای حرارتی حفاظت می شود.

یادآوری ۳- در بند ۳-۲۲-ب و بند ۳-۲۲-پ، در صورتی محل نصب آشکارسازها را "نزدیک راس" تلقی می کنیم که فاصله عمودی آشکارساز تا راس، بسته به نوع آشکارساز، مطابق با شکل های ۳-۲۲-۱ یا ۳-۲۲-۲ باشد.

ت- به استثنای اتاق های رسته L3 (به بند ۳-۲۲-ث مراجعه شود)، یا فضاهای خالی (به بند ۳-۲۲-ج مراجعه شود)، یا مکان هایی که سقف افقی شامل یک سری سلول های (حفره های) کوچک باشد (به بند ۳-۲۲-ذ مراجعه شود)، باید آشکارساز دود را بر روی سقف نصب کرد به گونه ای که المان های حسگر آن در پایین سقف بین محدوده ذکر شده زیر قرار داشته باشند:

۱- ۲۵ mm تا ۱۵۰ mm برای آشکارسازهای حرارتی؛

۲- ۲۵ mm تا ۶۰۰ mm برای آشکارسازهای دودی؛

ث- در سیستم های رسته L3، آشکارسازهایی که در فضاهایی قرار دارند که درب آن ها به راه های فرار باز می شوند باید مطابق با ۳-۲۲-ت یا بر روی دیوار، در نزدیکی یکی از درهایی که به راه فرار منتهی می شود نصب شوند. آشکارسازهایی که بر روی دیوار نصب می شوند، باید به گونه ای باشند که قسمت بالای عنصر آشکارساز در محدوده ۱۵۰ mm تا ۳۰۰ mm پایین تراز سقف باشد، و قسمت پایین آشکارساز بالاتر از تراز باز شدن درب فرار باشد.

یادآوری ۴- در مورد فضاهایی که دارای سقف مرتفع هستند (مثلاً ارتفاع سقف بیشتر از ۴m باشد) باید تدبیر خاص در نظر گرفت.

یادآوری ۵- در مکان هایی که تاسیسات شبکه بارند خودکار<sup>۲</sup>، در صورت جاری شدن آب از سر یک آپاش، یک سیگنال هشدار حریق از طریق سیستم کشف و اعلام حریق فعال می کند، سر آپاش درون فضا را می توان به عنوان آشکارساز در این توصیه در نظر گرفت.

یادآوری ۶- در اتاق ها یا نواحی که در آن ها حفاظتی که توسط یک سیستم رسته L2 تامین شده است تنها بایستی الزامات یک سیستم L3 را تامین نماید، نصب آشکارساز بر روی دیوار نیز می تواند قابل قبول باشد. که در این حالت هدف سیستم، حفاظت از مسیر فرار مجاور ناحیه مورد حفاظت است. (به عبارت دیگر، به غیر از نواحی که در آن ها نصب آشکارساز با هدف حفاظت از افراد حاضر در اتاق مبداء حریق یا اتاق خواب های افراد ناتوان یا نواحی که احتمال آتش سوزی در آن ها بالاست انجام می شود).

1 -pitched

2 -automatic sprinkler

ج - در فضاهای خالی بدون تهويه هوا که دارای عمق کمتر از ۱,۵ m هستند، عنصر حسگر آشکارسازهای حریق باید در ۱۰٪ فوقانی فضای خالی یا ۱۲۵ mm بالایی فضا، هر کدام که بیشتر باشد، نصب گردند (به شکل ۷ مراجعه کنید). از سوی دیگر، در مورد فضاهای خالی که در عمق بیش از ۱,۵ m هستند، باید مشابه با یک اتاق عمل نمود و توصیه های بند ۳-۲۲-ث را اعمال کرد. ممکن است در فضاهای خالی کم عمق مجبور باشیم که آشکارساز حریق را به صورت غیر معمولی نصب نماییم که در اینصورت باید مواطن بود که رسوب خاک و گرد و خاک تاثیر نامطلوبی بر عملکرد آشکارساز نداشته باشد. باید به توصیه های شرکت سانده در مورد نحوه نصب و نفوذ گرد و خاک و سرویس های لازمه مناسب با نفوذ گرد و خاک توجه کرد.

چ- نباید آشکارسازهای حرارتی و دودی را در فاصله ۵۰۰ mm از هرگونه دیوار، پارتيشن یا موانع جریان دود و گازهای داغ، مانند تیرهای سازه ای و داکت ها، که در آنها موانع دارای عمق بیش از ۲۵۰ mm هستند، نصب شوند. (این توصیه در مورد آشکارسازهایی که به فضاهای منتهی به مسیرهای فرار قید شده در سیستم رسته L3 صدق نمی کند).

یادآوری ۷- نمی توان یک فضای محصور را که هیچ بعدی بیشتر از ۱m ندارد با این توصیه مطابقت داد. در این حال کافیست که آشکارساز تا آنجا که مقدور است در مرکز فضا نصب گردد.

ح - در مواردی که تیرهای سازه ، داکت ها، روشنایی ها یا سایر موارد نصب شده روی سقف با عمق کمتر از ۲۵۰ mm باعث ایجاد مانع جریان دود شوند، نباید آشکارسازها را در فاصله کمتر از دو برابر عمق موانع از آنها نصب گردد (به شکل ۸ مراجعه شود).

یادآوری ۸- در برخی شرایط، سعی در مطابقت با این توصیه ممکن است منجر به عدم مطابقت با بند ۳-۲۲-ج گردد. در چنین شرایطی، عدم مطابقت با بند ۳-۲۲-ج (یا بند ۳-۲۲-ح) مدنظر قرار گیرد.

خ - مکان هایی که دارای پارتيشن و قفسه های انبارداری با فاصله کمتر از ۳۰۰ mm از سقف هستند، باید پارتيشن ها و قفسه ها را به عنوان دیوارهایی تلقی کرد که تا سقف امتداد یافته اند (به شکل ۹ مراجعه شود).

یادآوری ۹- هنگامی که یک قفسه شامل مواد با ارزش بالا یا ریسک بالا است، یا در مکان هایی که ارتفاع قفسه بیش از ۸m باشد، ممکن است استفاده از آشکارسازهای درون قفسه ای مناسب باشد. برای اطلاعات بیشتر، به مرجع ۶ مراجعه نمایید.

د - باید موانع موجود در سقف، مانند تیرهای سازه، که دارای عمق بیش از ۱۰٪ ارتفاع کل سقف (کف تا سقف) هستند، به عنوان دیوار تلقی شوند (به شکل ۱۰ الف مراجعه شود).

یادآوری ۱۰- در فضاهای خالی افقی، تیرها یا موانعی که دارای عمق بیش از ۱۰٪ ارتفاع کل فضای خالی هستند، چه فضای خالی بالای سقف یا زیر کف باشد، باید با این موانع به عنوان دیوارهایی که فضا را چند قسمت نموده رفتار نمود.

یادآوری ۱۱- در مورد ساختارهای شبکه ای یا تیرهایی که فاصله کمی از یکدیگر در فضاهای خالی دارند، به بند ۳-۲۲-ذ مراجعه شود.

ذ - در مواردی که سقف های افقی شامل یک سری بخش های کوچک باشد (سقف های خانه زنپوری)، باید فواصل و محل استقرار آشکارسازها را مطابق جدول ۱ لحاظ کرد (به شکل ۱-ب مراجعه شود). در مکان هایی که تعدادی تیرهای سازه ای با فواصل نزدیک از هم مانند سقف های تیرگذاری شده، سلول ها دراز و کشیده وجود دارد. چنانچه طول (بعد طویل تر) سلول ها از  $L$  (به پایین مراجعه شود) بیشتر نباشند، فاصله بین آشکارسازها،  $M$ ، در امتداد ابعاد کوچکتر سلول ها باید مطابق مفاد جدول ۲ باشد. فاصله بین آشکارساز آخر و دیوار نهایی نصف  $M$  در نظر گرفته می شود. باید آشکارسازها را در مرکز سلول ها قرار داد. اگر بعد بزرگتر سلول ها بیشتر از  $L$  (که مقادیر آن در ذیل ارائه شده) باشد، در این حالت باید سلول ها را به صورت بخش های کوچکتری در نظر گرفت که بعد آن ها از  $L$  بیشتر نباشد.

اگر این امر عملی نباشد، باید در هر سلول آشکارساز نصب گردد (به شکل ۱-پ مراجعه شود).

$L=10,6\text{ m}$  در مورد آشکارسازهای دودی؛

$L=7,5\text{ m}$  در مورد آشکارسازهای حرارتی؛

ر - می توان از آشکارسازهای نصب شده در بالای سقف کاذب مشبك (سوراخدار) به منظور حفاظت ناحیه زیر سقف کاذب به کار برد اگر:

۱ - سوراخها اساسا یکنواخت و در سراسر سقف موجود باشند و بیش از ۴۰٪ سطح را تشکیل دهند، و


۲ - حداقل ابعاد هر سوراخ در هر بعد  $10\text{ mm}$  باشد، و

۳ - ضخامت سقف کاذب بیشتر از سه برابر کوچکترین ابعاد(بعد) هر سوراخ نباشد.


ز - در سایر موارد، آشکارسازها باید در پایین سقف کاذب نصب شوند. اگر حفاظت فضای خالی در بالای سقف کاذب ضروری باشد(به بند ۲-۲-۲-ت مراجعه شود)، باید آشکارسازهای بیشتری در سقف اصلی داخل فضای خالی نصب شوند.

ژ - آشکارسازها نباید در فاصله کمتر از یک متری هرگونه دریچه هوای سیستم تهویه نصب شوند. در مواردی که هوا از طریق سقف های سوراخ دار با فشار دمیده می شود ، سقف باید در شعاع حداقل  $600\text{ mm}$  پیرامون هرآشکارساز فاقد سوراخ باشد (شکل ۱۱ ملاحظه شود).


س - محل نصب آشکارساز باید به گونه ای تعیین شود که در پایین آن فضای آزادی به شعاع  $500\text{ mm}$  وجود داشته باشد (به شکل ۱۲ مراجعه شود).




شکل ۶ – آشکارسازهای دودی در سقف‌های شیبدار



شکل ۷ – آشکارسازهای در ۱۰٪ بالایی یک فضای خالی




شکل ۸ – نزدیکی آشکارسازها به موارد نصب شده روی سقف




مثالی از انباری با قفسه های انبارداری. شکاف بین قفسه ها و سقف کمتر از ۲۰۰ mm است. بنابراین، هر قفسه باید مانند یک دیوار در نظر گرفته سود و آشکارسازی در هر راهرو مورد نیاز است.

شکل ۹ - پارتیشن ها یا انبار های قفسه بندی شده




الف) موانع سقف که باید مانند دیوار در نظر گرفته شوند (بخش ۳-۲۲-د مشاهده شود)

شکل ۱۰ - سقف




ب) سقف افقی شامل یک سری سلولهای کوچک (بخش ۳-۲۲-۳ مشاهده شود)




در این مثال، پایین آمدگی تیر بیشتر از ۱۰٪ ارتفاع سقف است ( $H=3m$ ). آشکارساز دود در این مثال استفاده شده است. بر اساس جدول ۲، فاصله  $M$  باید بیشتر از  $2.3m$  باشد.

پ- سلولهایی که درنتیجه تیر ریزی به وجود آمدهاند (بخش ۳-۲۲-۲ و ۳-۲۲-۳ مشاهده شود

شكل ۱۰ - سقف (ادامه)



شکل ۱۱ - آشکارساز بر روی سقف سوراخدار



شکل ۱۲ - فضای خالی پیرامون آشکارساز

جدول ۱- فاصله و جانمایی آشکارساز در سقف های لانه زنبوری و مشابه

مکان آشکارساز اگر بزرگتر از 4D باشد	مکان آشکارساز اگر کمتر یا مساوی 4D باشد	حداکثر فاصله بین هر نقطه تا نزدیکترین آشکارساز دود (حرارت)	عمق تیر یا تیرچه D :	کل ارتفاع سقف از کف اتاق تا سلول : H (مقدار H بر حسب متر گرد شود)
روی قسمت دال سازهای سلول (داخل حفره )	سطح زیر تیرها	مشابه سقف صاف	کمتر از % H ۱۰	۶m یا کمتر
روی قسمت دال سازهای سلول (داخل حفره )	سطح زیر تیرها	مشابه سقف صاف	کمتر از % H ۱۰ و ۶۰۰mm یا کمتر	بیش از ۶m
روی قسمت دال سازهای سلول (داخل حفره )	سطح زیر تیرها	مشابه سقف صاف	کمتر از % H ۱۰ و بیشتر از ۶۰۰mm	بیش از ۶m
روی قسمت دال سازهای سلول (داخل حفره )	سطح زیر تیرها	(۳m) ۵.۴m	بیشتر از % H ۱۰	۳m یا کمتر
روی قسمت دال سازهای سلول (داخل حفره )	سطح زیر تیرها	(۴m) ۵.۵m	H ۱۰ %	۴m
روی قسمت دال سازهای سلول (داخل حفره )	سطح زیر تیرها	(۵.۴m) ۶m	H ۱۰ %	۵m
روی قسمت دال سازهای سلول (داخل حفره )	سطح زیر تیرها	(۵m) ۶.۵m	H ۱۰ %	بزرگتر مساوی ۶m

راهنمایی:

W عرض سلول

D عمق تیرچه هایی که هر سلول را می سازند.

الف: نظر به اینکه نصب آشکارساز در عمقی بیش از ۶۰۰mm پایین بالاترین نقطه در منطقه مورد حفاظت با بند ۳-۲۲-ت همخوانی ندارد، فرایند حفاظت در این شرایط باید دقت لازم را به خرج دهد تا بهترین مکان و فاصله گذاری برای آشکارسازها لحاظ شود

جدول ۲- فاصله گذاری و تعیین محل نصب آشکارسازها بر روی سقف های با تیرچه ها یا تیرریزی نزدیک به هم

حداکثر فاصله بین هر دو آشکارساز دود (حرارت) که در عرض تیرچه ها اندازه گیری می شود M	عمق تیرچه D	کل ارتفاع سقف از کف اتاق تا سلول H
(۸/۳m) ۵m	کمتر از % H ۱۰	۶m یا کمتر
(۸/۳m) ۵m	کمتر از % H ۱۰ و ۶۰۰mm یا کمتر	بیش از ۶m
(۸/۳m) ۵m	کمتر از % H ۱۰ و بیش از ۶۰۰mm	بیش از ۶m
(۵/۱m) ۳.۲m	بیشتر از % H ۱۰	۳m یا کمتر
(۳m) ۸.۲m	H ۱۰ %	۴m
(۳/۲m) ۳m	بیشتر از % H ۱۰	۵m
(۵/۲m) ۳.۳m	بیشتر از % H ۱۰	بیشتر مساوی ۶m

#### ۴-۲۲ توصیه های جانمایی آشکارسازهای حریق مونوکسید کربن

آشکارسازهای حریق مونوکسید کربن باید مطابق با تمامی توصیه های ذکر شده در بند ۳-۲۲ برای آشکارسازهای دودی نصب گردند.

#### ۵-۲۲ توصیه های جانمایی آشکارسازهای دود پرتوی

اصول طراحی زیر باید اعمال گردند:

الف) آشکارسازهای پرتو نوری باید به گونه ای جانمایی شوند که هیچ نقطه ای در منطقه تحت حفاظت بیش از ۷/۵ m از نزدیکترین آشکارساز نباشد.

ب) اگر منطقه مورد حفاظت سقف شیروانی (شیبدار) داشته باشد، در مورد آشکارسازهای پرتو نوری نصب شده در راس یا نزدیک راس سقف، می توان عدد ۷/۵ m ذکر شده در ۴-۵-الف را به ازای هر درجه از شیب سقف، ۱٪، افزایش داد، محدود به افزایش حداکثری ٪ ۲۵. در مورد آشکارسازهای پرتو نوری که بر روی راس یا نزدیک آن نصب نشده اند، فواصل ذکر شده در ۴-۵-الف باید صادق باشند.

پ) توصیه های ذکر شده در بند های ۳-۲۲-پ، ۳-۲۲-ت، ۳-۲۲-ج، ۳-۲۲-خ و ۳-۲۲-ر در اینجا نیز صادق هستند.

ت) اگر آشکارسازهای دود پرتو نوری در فاصله ای بیشتر از ۶۰۰ mm زیر سطح سقف قرار بگیرند تا بتوانند به عنوان یک آشکارساز مکمل، دود متصاعد شده در مسیر جریان هوا را در یک فضای بالای سقف ردیابی کند، عرض ناحیه تحت حفاظت در هر سمت پرتو نوری باید به اندازه ٪ ۱۲/۵ درصد ارتفاع پرتو از بالای بیشترین ارتفاع احتمالی حریق، در نظر گرفته شود (به شکل ۱۳ مراجعه شود).

یادآوری ۱- می توان آشکارساز دود پرتو نوری را با زاویه نسبت به تراز افقی، از سقف به سمت پایین، نصب کرد تا حفاظت مکمل ایجاد نمود (به عبارت دیگر، از آشکارسازهای دود پرتو نوری، علاوه بر پرتوهای مستقر شده روی سقف یا نزدیک به سقف، مطابق آنچه در ۴-۳-ت قید شده است برای کشف دود در لایه های مختلف در فضای مرتفع استفاده شود).

ث) در مکان هایی که امتداد پرتوهای نوری فاصله ای کمتر از ۵۰۰ mm تا دیوار، پارتیشن یا هر مانع جریان گازهای داغ باشد (مانند تیرهای سازه ای و کانال های هوا)، باید آن بخش پرتو نوری را فاقد توانایی کشف حریق در نظر گرفت.

یادآوری ۲- توصیه فوق لازم نیست در مورد آن قسمت از پرتوهای نوری که در فاصله کمتر از ۵۰۰ mm از فرستنده پرتو و دریافت کننده نور یا منعکس کننده ها باشد، صدق کند.

ج) در صورتی که امکان داشته باشد که انسان ها درون ناحیه ای که آشکارساز پرتوی نوری نصب شده رفت و آمد کنند، پرتو نوری باید حداقل ۲/۷ m بالاتر از کف اتاق باشند. همچنین باید امکان انسداد پرتو نور را توسط بالابرها (لیفتراک) درنظر گرفت. در این نوع موارد آشکارساز پرتو نوری باید در ارتفاع مناسبی نصب گردد.


یادآوری ۳- همچنین لازم است بند ۴-۵-ت نیز لحاظ شود.

ج) فرستنده ها، دریافت کننده ها و منعکس کننده ها باید بر روی سطح محکمی نصب شوند که بر اثر تغییرات دما یا بار اعمال شده به سطح حرکت نکنند، تا تاثیر نامطلوب بر روی تنظیمات پرتوهای نوری گذاشته نشود.

ح) طول پیمایش پرتو نوری نباید از آنچه توسط سازنده پیشنهاد شده است تجاوز کند.

یادآوری ۴- در صورتی که از یک منعکس کننده استفاده می شود، طول پیمایش نور باید برابر با فاصله فرستنده تا منعکس کننده بعلاوهٔ فاصله منعکس کننده تا دریافت کننده در نظر گرفته شود.

خ) ناحیه تحت حفاظت توسط یک آشکار ساز پرتو نوری نباید از ناحیه ذکر شده‌ی یک منطقه کشف قید شده در بند ۱۳ تجاوز کند.



شکل ۱۳- جانمایی آشکارسازهای پرتو نوری

## ۶-۲۲ توصیه های جانمایی آشکارسازهای حرارت خطی

توصیه های زیر قابل اعمال هستند:

الف) آشکارسازهای حرارت خطی باید به گونه ای جانمایی شوند که هیچ منطقه‌ی حفاظت شده‌ای فاصله ای بیش از  $5/3$  m از نزدیکترین آشکارساز حرارت خطی نداشته باشد.

ب) اگر منطقه مورد حفاظت سقف شیروانی (شیبدار) داشته باشد، در مورد آشکارسازهای حرارت خطی نصب شده در راس یا نزدیک راس سقف، می‌توان عدد  $5/3$  m ذکر شده در بند ۶-۲۲-الف را به ازای هر درجه از شیب سقف،  $1\%$  افزایش داد، محدود به افزایش حداقل  $25\%$ . در مورد آشکارسازهای حرارت خطی که بر روی راس یا نزدیک آن نصب نشده‌اند، فواصل ذکر شده در بند ۶-۲۲-الف باید در نظر گرفته شود.

پ) توصیه‌های ذکر شده در بندهای ۳-۲۲-پ، ۲۲-۳-ت، ۲۲-۳-ج، ۲۲-۳-خ، ۲۲-۳-۵ و ۲۲-۳-ر در اینجا نیز صادق هستند.

ت) در مکان‌هایی که آشکارسازهای حرارت خطی فاصله‌ای کمتر از mm ۵۰۰ تا دیوار، پارتبیشن یا هر مانع جریان گازهای داغ باشد (مانند تیرهای سازه‌ای و کانال‌های هوا)، باید آن بخش آشکارساز حرارت خطی را بدون توانایی کشف حريق در نظر گرفت.

یادآوری- توصیه فوق لازم نیست در مورد بخشهايی از آشکارساز حرارت خطی که در فاصله کمتر از mm ۵۰۰ از تجهیزات مد نظر باشد، صدق کند.

ث) در مواردی که آشکارساز حرارت خطی حفاظت یک قطعه خاص یک دستگاه یا کابل کشی استفاده می‌شود (و نه جهت حفاظت یک ناحیه عمومی)، آشکارساز باید در مکانی نصب شود که تا حد امکان نزدیک به مکانی باشد که ممکن است افزایش زیاد حرارت رخ دهد یا آنکه در تماس حرارتی با آن باشد.

#### ۷-۲۲ توصیه‌های جانمایی آشکارسازهای دود مکشی

توصیه‌های زیر قابل اعمال هستند:

الف) در صورتی که قرار باشد سیستم آشکارساز دود مکشی حفاظت عمومی یک محدوده را بر عهده داشته باشد، هر نقطه نمونه برداری باید به عنوان یک آشکارساز دود نقطه‌ای در نظر گرفته شود منوط به اینکه هر کدام از نقاط نمونه برداری حساسیت معادل با یک آشکارساز دود نوع نقطه‌ای داشته باشد. از اینرو، جانمایی این نقاط نمونه برداری باید مطابق با ۳-۲۲ باشد. با این وجود، با توجه به آنکه آشکارساز در واقع نمونه‌ای از هوا را از طریق نقاط نمونه برداری (سوراخ‌های موجود در لوله کشی‌ها) بر می‌دارد، لازم نیست ۳-۲۲-ت در این مورد صدق کند و می‌توان نقاط نمونه برداری را به صورت توکار در سقف اجرا نمود.

ب) در مواردی که قرار باشد سیستم آشکارساز دود مکشی جهت هشدار زود هنگام مکمل برای کشف حريق خودکار عمل نماید (به عنوان مثال، پایش هوای برگشتی به دستگاه تهویه مطبوع یا پایش بخش‌های خاصی از دستگاه)، سیستم باید مطابق با دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های سازنده نصب گردد.

پ) در مواردی که قرار باشد سیستم آشکارساز دود مکشی جهت حفاظت فضاهایی با سقف بلند (بیش از ۲۵ m) استفاده شود و احتمال لایه بندی دود پیش از رسیدن به سقف وجود دارد، نمونه برداری باید در ترازهای مختلف صورت گیرد و در صورت امکان از لوله‌های عمودی درون فضای اصلی استفاده شود.

یادآوری- برای کسب اطلاعات بیشتر به مرجع ۶ مراجعه شود.

#### ۸-۲۲ توصیه‌های جانمایی آشکارسازهای شعله

توصیه‌های زیر قابل اعمال هستند:

الف) فاصله بین آشکارسازهای شعله باید مطابق با حداکثر فاصله قید شده توسط سازنده باشد.

ب) در مواری که قرار است آشکارساز شعله جهت حفاظت یک فضا استفاده شود، باید یک دید مستقیم واضح بین تمامی نقاط تحت حفاظت با یک یا چند آشکارساز شعله وجود داشته باشد.

پ) در مواردی که قرار است آشکارسازهای شعله جهت تامین حفاظت در برابر خطر(خطرات) خاصی استفاده شوند، باید دید مستقیم واضحی بین خطر (خطرات) و یک یا چند آشکارساز شعله، وجود داشته باشد.

#### ۹-۲۲ توصیه های محدودیت های ارتفاع سقف

آشکارسازهای حرارت، دود و گاز های حاصل از احتراق نباید بر روی سقف هایی با ارتفاعی بیش از آنچه در ستون اول جدول ۳ قید شده نصب گردند. اگر قسمت کوچکی از سقف، یعنی کمتر از ۱۰٪ سقف ناحیه مورد حفاظت، از این قیود تجاوز کنند، باز هم این نواحی مرتفع تر به خوبی مورد حفاظت قرار خواهند داشت منوط به اینکه از ارتفاع ذکر شده در ستون دوم جدول ۳ تجاوز ننماید.

جدول ۳ - محدوده ارتفاع سقف

ستون ۲ حداکثر ارتفاع سقف برای ۱۰٪ سقف ناحیه m	ستون ۱ حداکثر ارتفاع سقف قابل اعمال کلی m	نوع آشکارساز
۱۰,۵	۹.	آشکارسازهای حرارت (BS EN 54-5) کلاس A1
۱۰,۵	۷,۵	سایر کلاس ها
۱۲,۵	۱۰,۵	آشکارسازهای دود نقطه ای (BS EN 54-7)
۱۲,۵	۱۰,۵	آشکارسازهای مونوکسید کربن (BS EN 54-26)
۲۸		آشکارسازهای دود پرتو نوری (BS EN 54-12)
(به یادآوری ۱ مراجعه شود)		حساسیت عادی
۴۳		حساسیت افزایش یافته (آثیر در ۳۵٪ میرایی یا کمتر)
۱۲,۵		سیستم آشکارساز دود مکشی (BS EN 54-20)
۱۸		حد عمومی
۲۸		کلاس C با حداقل از ۵ سوراخ
۴۳		کلاس C با حداقل ۱۵ سوراخ
(به یادآوری ۲ مراجعه شو)		کلاس B با حداقل ۱۵ سوراخ
مطابق با توصیه های سازنده		سایر آشکارسازهای حریق
یادآوری ۱- توصیه می شود از یک آشکارساز ممکن نیز استفاده شود (به بند ۵-۲۲-۵ مراجعه شود) مگر آنکه ریسک لایه گذاری حداقل باشد.		
یادآوری ۲- توصیه می شود از نمونه برداری چند سطحی استفاده شود (به بند ۷-۲۲-۷ پ مراجعه شود) مگر آنکه ریسک لایه گذاری حداقل باشد.		

#### ۱۰-۲۲ آشکارسازهای دود نصب شده در کانال های تهویه

در مواردی که طبق مشخصات فنی، باید آشکارسازهای دود در کانال های تهویه هوا نصب شود، اصول زیر باید اعمال شوند:

الف - آشکارسازهای دودی یا "لوله نمونه برداری از داکت ها"<sup>۱</sup> باید در قسمت های مستقیم کanal ها و با فاصله حداقل سه برابر عرض کanal دورتر از نزدیکترین محل خم یا زانویی کanal نصب شود.

یادآوری - جهت کسب اطلاعات بیشتر به مرجع ۷ کتابنامه مراجعه شود.

ب - مناسب بودن آشکارساز دودی با این نوع عملکرد باید با توجه به راهنمایی های سازنده تشخیص داده شود.

پ - لوله نمونه بردار و سوراخ های آن باید به گونه ای تعییه شود که مطابق دستورالعمل های سازنده باشد به گونه ای که تا حد امکان کanal را پوشش دهد.

یادآوری ۱ - جهت انطباق با این زیربند، معمولاً نیاز است که لوله نمونه بردار بعد بزرگتر کanal را پوشش دهد و طول لوله نمونه بردار حداقل دو سوم بعد بزرگتر کanal باشد.

یادآوری ۲ - دستور العمل طراحی ، نصب، راه اندازی و نگهداری آشکارسازهای دودی کanalی (DSD) – بخش ۷ FIA ، ملاحظه شود.

یادآوری ۳ - به غیر از آشکارسازهای دودی ، آشکارساز دیگری جهت کشف محصولات حاصل از احتراقی که توسط فشار هوای ناشی از سیستم های تهویه به گردش در می آیند ، مناسب نمی باشد.

## ۲۳ تجهیزات کنترل و نمایشگر

### ۱-۲۳ کلیات

تجهیزات کنترل و نمایشگر (CIE) سه کاربرد اصلی دارند:

- کنترل و نظارت خودکار مدارهای خارج از این تجهیزات (مانند مدارهای ادوات کشف و اعلام حریق) و تامین توان الکتریکی برای این مدارها؛
- نمایش سیگنال های هشدار حریق، سیگنال های خرابی و موقعیت آنها؛
- کنترل دستی جهت تسهیل عملیاتی مانند اجرای آزمون، غیرفعال کردن ادوات ، راه اندازی سیگنال های حریق، بی صدا کردن اخطارهای شنیداری حریق و راه اندازی مجدد سیستم پس از یک سیگنال حریق؛ نظر به این که افراد مختلف در زمان های مختلف نیاز به تسهیلات مذکور دارند، لازم نیست تمام این تسهیلات در یک مکان قرار داده شوند. به عنوان مثال، مطابق شرایط ساختمان، ممکن است یک مهندس سایت به نمایش خرابی ها نیاز داشته باشد در حالی که به اطلاعات و جزئیات سیگنال های حریق نیازی نداشته باشد؛ همچنین، سرویس حریق (آتشنشانان) نیاز دارند اطلاعات دقیق درباره مکان حریق داشته باشند، هرچند ممکن است آنها نیازی به داشتن اطلاعات بخصوصی در مورد خرابی های سیستم نداشته باشند. در سیستم های کوچک و ساده، تجهیزات کنترل، نمایشگر و منبع تغذیه سیستم معمولاً درون یک محفظه واحد قرار می گیرند. از سوی دیگر، در محیط یا ساختمان های بزرگ و پیچیده، می توان مدارات تجهیزات

---

1- Duct probes

کنترل اصلی را در یک مکان نصب کرد و منابع تغذیه را در اطراف ساختمان توزیع نمود، حال آنکه تجهیزات اصلی نمایشگر دارای برخی کنترل های اصلی را می توان در مکان دیگری، مانند نزدیک ورودی اصلی ساختمان، قرار داد. تجهیزات نمایشگر تکرار کننده را ، چه با تجهیزات کنترلی باشند و چه نباشند، می توان در مکان های دورتری نصب کرد مانند نقاط مختلفی که ممکن است سرویس حریق و نجات (آتش نشانان) جهت ورود استفاده کنند.

نظر به اینکه محوطه ها و ساختمان ها از نظر اندازه، پیچیدگی و استراتژی حریق با یکدیگر متفاوت هستند، ضروری است به طور خاص ماهیت و جانمایی تجهیزات کنترل دستی و تمام تجهیزات نمایشگر متناسب با روش های کنترل حریق و تخلیه انجام شده باشد و همچنین مناسب اشخاصی باشد که از سیستم استفاده خواهد کرد (مانند افراد امنیتی یا کارمندان پذیرش و آتشنشانان). مکان یابی مدارات کنترل و منابع تغذیه به احتمال زیاد با در نظر گرفتن ملاحظات مهندسی و اولویت ها و خواسته های خریدار یا بهره بردار تعیین خواهد شد.

اگرچه ممکن است استفاده از نمایشگرهای متنی (به عنوان مثال نمایشگرهای کریستال مایع یا نمایشگرهای فلورسنت خلاء) پاسخگوی نیازهای بهره بردار باشد، نصب نشانگر نوری مجزا در هر منطقه برای آتشنشانان با ارزش تلقی می شود. این شرایط اجازه می دهد آتشنشانان به سادگی و با یک نگاه ساده تمام نواحی را که در آنها حریق رخ داده تشخیص دهند، و نیازی به بررسی کل ساختمان توسط آتشنشانان نبوده و منجر به نظارت آسان بر گسترش حریق خواهد بود.

در بررسی های حداقل یک واقعه حریق که منجر به کشته شدن چندین نفر شده است ، مشخص شده است که اگر یک نمایش دیاگرامی (نقشه مکان) از محیط تحت حفاظت در نزدیکی تجهیزات کنترل و نمایشگر (CIE) قرار داده شده بود، می توانستیم از برخی یا تمامی مرگ ها جلوگیری نماییم. بنابراین، نصب یک نقشه ساختمان در مجاورت تمامی تجهیزات کنترل و نمایشگر CIE (شامل همه تجهیزات کنترل تکرار کننده یا تجهیزات نمایشگر) از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، مگر آنکه خود تجهیز کنترل و نمایشگر (CIE) شامل یک نمایشگر مناسب (مانند یک نمودار میمیک) باشد. هدف از این کار آن است که به افرادی که به حریق پاسخ می دهند (مانند کارکنان محل و آتش نشانان) اطلاعات واضحی از مکان آتش داده شود.

## ۲-۲۳ توصیه ها

۱-۳-۲۲ به هنگام مکانیابی جهت نصب تجهیزات کنترل و نمایشگر (CIE) اصول زیر باید اعمال شوند.  
الف) تجهیزات نمایشگر، به همراه دستگاه های کنترل دستی مربوطه، باید در محل مناسبی برای کارکنان و آتشنشانانی که قرار است به آتش پاسخ دهند نصب شوند. چنین محلی معمولاً در طبقه همکف و در نزدیکی ورودی هایی از ساختمان که احتمالاً توسط آتشنشانان مورد استفاده قرار می گیرد واقع شده است یا آنکه اتاق کنترل حریقی است که به طرز مناسبی مکان یابی شده و به طور دائم بر حریق نظارت دارد، و از آن اتاق کنترل می توان حداقل کنترل اولیه حریق، توسط کارکنان یا سرویس حریق و نجات، صورت پذیرد. در مکان های بزرگ، باید مشاوره ای بین بهره بردار یا خریدار (یا هر فردی که به جای آنها عمل می کند) با سرویس حریق و نجات در مورد تعیین محل تمام تجهیزات کنترل و نمایش و تسهیلات پیش بینی شده

عمل آید. در مواردی که در یک ساختمان بزرگ چندین ورودی وجود داشته باشد، نیز باید با سرویس حریق و نجات در مورد نیاز احتمالی به تجهیزات نمایش و یا کنترل تکرار کننده مشاوره شود.

**یادآوری ۱**- در ساختمان‌هایی که به طور مداوم در آن انسان وجود ندارد، نصب تجهیزات نمایشگر در مکانی که از خارج ساختمان قابل مشاهده باشد سودمند خواهد بود، علی الخصوص اگر تجهیزاتی نصب شود که سیگنال‌های حریق را به یک مرکز گردآوری سیگنال حریق منتقل نماید. هنگام رسیدن به ساختمان، هنگامی که در داخل ساختمان انسان نباشد، تعداد نواحی‌ای که سیگنال حریق منتشر می‌کنند می‌تواند در تصمیم‌گیری برای ورود به زور (شکستن در ورودی) یا منتظر شدن برای کلیددار ساختمان کمک نماید.

ب) تمامی تجهیزات کنترل، نمایشگر و منابع تغذیه را که احتمالاً نیاز به نگهداری مداوم و مرسوم دارند باید به گونه‌ای مکانیابی شوند که به راحتی قابل دسترس بوده و کار نگهداری ایمن را تسهیل بخشد.

پ) میزان نور محیط در نزدیکی تمام تجهیزات کنترل و نمایشگر (CIE) باید به گونه‌ای باشد که صفحه نمایش به وضوح قابل مشاهده بوده، کنترل به آسانی قابل اعمال باشد و هر دستورالعملی به آسانی قابل خواندن باشد.

ت) میزان سروصدای محیط در مجاورت تمام تجهیزات کنترل و نمایشگر (CIE) باید به قدری باشد باشد که از شنیدن علایم شنیداری (مانند آژیر اخطار خرابی) جلوگیری نماید.

ث) تجهیزات کنترل و نمایشگر (CIE)، تجهیزات منابع تغذیه با ولتاژ بسیار پایین<sup>۱</sup> مربوطه و دیگر تجهیزات کنترلی ضروری باید در مکان‌هایی با میزان خطر حریق پایین نصب شوند تا قبل از اعلام اخطار(هشدار) به مدت زمان کافی تجهیزات کنترلی دچار حریق نشوند

ج) در سیستم‌های رسته L و رسته P، نواحی‌ای که تجهیزات نمایش و کنترل، منابع تغذیه برای تجهیزات مذکور و سایر تجهیزات کنترل ضروری قرار دارد باید توسط آشکارساز خودکار حریق مورد حفاظت قرار گیرد مگر آن که:

۱) خطر حریق ناچیز باشد و به میزان کافی فاصله بین ناحیه مذکور و هر ناحیه‌ای که در آن خطر حریق زیاد است، وجود داشته باشد.

**یادآوری ۲**- چنین شرایطی عموماً در مورد راهرو ورودی یک ساختمان که ریسک وقوع حریق کمی دارد صدق می‌کند.

۲) ناحیه مورد نظر، در سیستم‌های رسته P، دائم تحت مراقبت نیروی انسانی بوده یا در مورد سیستم‌های رسته L، ساختمان در هنگام تصرف توسط انسانها، به طور دائم زیر نظر مراقبت نیروی انسانی باشد.

ج) در مواردی که محل دارای چندین کاربری با قسمت‌های مشترک باشد، تجهیزات کنترل و نمایشگر اعلام حریق (CIE) اصلی را باید در قسمت مشترک محوطه، مانند هال یا راهرو ورودی، قرار داد. در صورتی که هیچ قسمت اشتراکی وجود نداشته باشد، تجهیزات باید در قسمتی قرار گیرند که در تمامی زمان‌هایی که ساختمان تحت اشغال است قابل دستیابی برای همگان باشد.

**۲-۲-۲۳** توصیه‌های زیر در مورد تجهیزاتی که سیگنال‌های حریق را نشان می‌دهد قابل اعمال هستند:

1- Extra low voltage

الف) تجهیزات نمایشگر باید متناسب با فرایند تخلیه مورد نظر در ساختمان باشند. در ساختمان‌ها و مکان‌های پیچیده، باید به میزان کافی بین طرفین ذینفع (به بند ۲-۶ مراجعه شود) مشاوره انجام پذیرد تا از فراهم شدن تجهیزات نمایشگر مناسب اطمینان به عمل بیاید.

ب) نمایش اولیه منطقه یا مناطقی که از آن سیگنال حريق نشات گرفته است باید شامل نشانگری از محدوده حريق نیز باشد.

پ) نجوه نشان دادن محدوده باید شامل یک نشانگر نوری مجزا (برای مثال، یک ماتریس LED یا نمودار میمیک نورانی) برای هر منطقه از سیستم باشد به گونه‌ای که تجهیزات نمایشگر بتوانند به صورت همزمان سیگنال‌های حريق را در هر منطقه نشان دهد.

یادآوری ۱- در مکان‌های بزرگ، ممکن است نمایش به صورت سلسله مراتبی قابل قبول باشد. به عنوان مثال، تجهیزات کنترل و نمایشگر (CIE) می‌تواند منطقه‌های کشف منشا را مشخص نماید، در حالیکه تجهیزات نمایشگر دیگری در داخل آن بخش، محدوده دقیق حريق را نشان دهد.

ت) می‌توان از واحد نمایشگر دیداری<sup>۱</sup> (VDU) جهت برآورده ساختن توصیه های بند ۲-۲-۲۲-پ در مورد نمایشگر مطلوب استفاده کرد منوط به آنکه:

۱) واحد نمایشگر دیداری (VDU) بتواند به طور همزمان و بدون دخالت دستی، سیگنال حريق را در تمامی مناطق نشان دهد.

۲) با توجه به آنکه قابلیت اطمینان یک واحد نمایشگر دیداری (VDU) به تنها یکی کافی نیست، باید یک سیستم نشانگر محدوده پشتیبان نیز فراهم آورده شود؛ بدین منظور می‌توان از یک روش ثانویه مطابق با ۲-۲-۲۳-پ استفاده کرد؛ یا آنکه از یک واحد نمایشگر دیداری (VDU) ثانویه یا یک چاپگر که به صورت خودکار اطلاعات منطقه حريق را چاپ می‌کند استفاده کرد.

یادآوری ۲- استفاده از چاپگرهای نمایشگر اولیه مناسب نمی‌باشد زیرا در صورتی که جوهر، کارتیج یا کاغذ تمام شده باشد، دیگر قابل استفاده نخواهد بود. با این وجود، استفاده از چاپگر به عنوان نمایشگر مکمل یا پشتیبان برای نمایشگری دیگر مجاز است.

ث) بر رو یا نزدیک تجهیزات نمایشگر، باید معرفی ساختمان به صورت نموداری نیز وجود داشته باشد، به گونه‌ای که حداقل ورودی‌های ساختمان، فضای ارتباطی اصلی و تقسیم بندی ساختمان به مناطق مختلف را نشان دهد. در مواردی که تقسیم بندی به مناطق مختلف مطابق با بندهای ۲-۲-۲۳-پ و ۲-۲-۲۳-ت نباشد، باید یک نقشه از مناطق ساختمان با جهت‌گذاری صحیح (به بند ۳-۶۶ مراجعه شود) به نمایش گذاشته شود.

یادآوری ۳- در برخی ساختمان‌های بزرگ، مانند مراکز خرید، ممکن است اطلاعات اضافی بیشتر، مانند اسمی ساکنین، برای افرادی که با ساختمان آشنا نیستند سودمند باشد. اینگونه اطلاعات می‌تواند توسط یک لیست تکمیلی فراهم آید؛ به عنوان مثال، این لیست تکمیلی می‌تواند شماره یک واحد در یک محدوده را که متعلق به یک نام خاص، مانند نام یک معازه دار در

یک مرکز خرید، است نشان دهد. در صورتی که چنان اطلاعات فراهم آید، به روز نگاه داشتن لیست از اهمیت بالایی برخوردار است.

۳-۲-۲۳ توصیه های زیر در مورد تجهیزات کنترل کننده سیستم بایستی اعمال شوند.

الف) دستگاه های کنترل باید متناسب با رویه های تخلیه مورد نظر در ساختمان باشند. در ساختمان ها و مکان های پیچیده، باید به میزان کافی بین طرفین ذینفع (به بند ۲-۶ مراجعه شود) مشاوره انجام پذیرد تا از فراهم شدن تجهیزات نمایشگر مناسب اطمینان به عمل بیاید.

ب) علاوه بر امکان بیصدا کردن آژیر و فعال کردن آژیر که در تجهیزات کنترل و نمایشگر (CIE) لحاظ شده اند، باید یک کنترل تخلیه نیز پیش بینی شود. باید یک وسیله با برچسب کاملاً واضح، بر روی تجهیزات کنترل و یا در مجاورت آنها نصب شود که بتواند آژیرهای اعلام حریق را فعال نماید. در مواردی که کنترلهای تخلیه شامل شستی های اعلام حریق باشد، این شستی ها باید دارای برچسب واضحی باشند تا عملکرد آنها از سایر تجهیزات دیگر ساختمان متمایز گردد. عملکرد چنین کنترلی نباید به وضعیت هر وسیله بی صدا کننده یا ادوات غیرفعال کننده وابسته باشد. کنترل تخلیه می تواند مشابه کنترل آژیر مجدد باشد منوط به آنکه این کنترل تمام آژیرهای صوتی هشدار حریق سیستم را فعال کرده و به طرز مناسبی دارای برچسب باشد.

پ) چنانچه ساختمان مورد حفاظت به دو یا چند ناحیه تقسیم شده باشد (به بند ۳-۳ مراجعه شود)، طراح سیستم باید استراتژی تخلیه فازبندی شده را اعمال نماید (به بند ۱-۲-۱۹ مراجعه شود). معمولاً باید یک سیستم تخلیه جداگانه، مطابق با بند ۳-۲-۲۳-ب، برای هر قسمت از ساختمان تحت حفاظت که در آن سیگنال تخلیه باید به طور همزمان داده شود، اعمال شود. در محوطه و ساختمان های دارای تخلیه فازبندی شده که در آن ظرفیت پلکان ها برای تخلیه تک مرحله ای کافی نیست، نباید تنها یک کنترل منفرد که سیگنال "تخلیه" را در تمام نواحی هشدار بصورت همزمان فعال کند، پیاده سازی شود. اما چنین کنترلی باید در تمام ساختمان های دیگر با دو یا چند منطقه هشدار حریق پیاده سازی شود (به بند ۱-۲-۱۹ مراجعه شود).

ت) امکان به کار انداختن یک کنترل دستی خاص (به عنوان مثال یک کنترل غیرفعال کننده) باید تنها محدود به کارکنان مجاز باشد. اگر چنین محدودیتی توسط تجهیز کنترل اعمال نشده باشد (به عنوان مثال، با استفاده از یک سوئیچ)، می توان این محدودیت را با محدود کردن دسترسی به آن تجهیز با استفاده از قفل فراهم آورد؛ همچنین در مواردی که محیط دارای نظم و مقررات باشد، می توان این محدودیت را با محدود کردن دسترسی به تجهیز کنترل فقط برای کارکنان مجاز اعمال کرد.

یادآوری - بهره برداری و دسترسی به تمامی کنترلهای دستی در استاندارد ۵۴-۲ BS EN 54-2 تعریف شده است. دسترسی سطح ۱ هیچگونه امنیتی ندارد، اما دسترسی سطح ۲ نیازمند دسترسی مجاز است. کنترل برخی تجهیزات خاص مانند کنترل تخلیه دستی (به بند های ۳-۲-۲۳-ب و ۳-۲-۲۳-پ مراجعه شود)، در صورتی که در تجهیزات کنترل و نمایشگر (CIE) جاگذاری شوند، باید تنها محدود به کارکنان مجاز با دسترسی سطح ۲ باشد.

## ۱-۲۴ کلیات

در سیستم های شبکه شده، عملکرد تجهیزات به جای اینکه در یک مکان و تابلو مرکزی متتمرکز باشند، در بین چندین "تابلو فرعی" که با فاصله از یکدیگر قرار دارند، توزیع می شود. این تابلوهای توسط یک شبکه که معمولاً به عنوان شاهراه داده به کار می رود، به هم متصل شده اند. بعضی از این تابلوهای فرعی ممکن است به عنوان تابلو "جمع آوری اطلاعات" و بدون نشان دادن اطلاعات عمل کنند. سایر تابلوها ممکن است کار کرد کامل از نظر کنترل و نمایش داشته و بتوانند به عنوان تابلو مستقل به فعالیت و کار خود در هنگامی که خرابی در لینک ارتباطی بین تابلو های فرعی بوجود می آید، ادامه دهند.

سیستم های شبکه شده معمولاً در شرایط زیر نصب و اجرا می شوند:

الف - در شرایطی که سیستم کشف و اعلام حریق به اندازه ای وسیع باشد که از ظرفیت یک سیستم تجهیزات کنترل و نمایش واحد فراتر باشد.

ب - در مکان هایی که نیاز به پایش مرکزی و یا کنترل تعدادی سیستم های کشف و اعلام حریق در ساختمان های مختلف و در یک همسایگی (مثلاً در یک موقعیت مکانی یکسان) می باشد.  
تأثیر خرابی و نقص در اتصالات مخابراتی و تبعات آن بر کشف حریق و عملکرد و کارکرد سیستم اعلام حریق به پیکربندی سیستم شبکه شده، نوع شبکه و اینکه آیا شبکه بخشی از مسیر سیگنال اصلی را تشکیل می دهد یا خیر، بستگی دارد.

شبکه های حلقه ای<sup>۱</sup> در مقایسه شبکه های محوری و شعاعی<sup>۲</sup>، بیشتر نسبت به خرابی و نقص انعطاف پذیر هستند. شبکه های نقطه به نقطه در مقایسه با شبکه های دارای پردازشگر مرکزی کنترل کننده ارتباطات تابلوها با هم، نسبت به از کار افتادن و از دست دادن عملکرد سیستم، کمتر حساس می باشند.

در شرایطی که تمامی تابلو های فرعی بتوانند به عنوان یک سیستم کشف و اعلام حریق "مستقل" عمل کنند و وابسته به شبکه جهت کمک به عملیات حریق اولیه (مانند به صدا در آوردن آژیره شدار حریق و احضار سرویس حریق و نجات) نباشند، خرابی و نقص سیستم مخابراتی تاثیر به سزاوی نخواهد داشت و شبکه را می توان به عنوان مدار فرعی و کمکی در نظر گرفت. اگر چنانچه منطق علت و معلول برای فعالیت سیستم به شبکه بستگی داشته باشد، اتصالات مخابراتی و ارتباطی باید دارای قابلیت پایش کردن، یکپارچگی و اطمینان برای مسیر اصلی سیگنال باشند. هرچه بیشتر سیستم شبکه ای به اتصالات مخابراتی و ارتباطی به منظور تاثیرگزاری بر عملیات اولیه سیستم اعلام حریق وابسته باشد، لزوم بیشتری جهت قابلیت حفاظت از اتصالات ارتباطی وجود خواهد داشت.

در حالت الف ، یکپارچگی کلی، قابلیت اطمینان و دسترسی سیستم شبکه شده باید مشابه یک سیستم کشف و اعلام حریق تنها بوده و مطابق با توصیه ها و بندهای مندرج در این استاندارد باشد. به صورت مخصوص، ضروری است شبکه برای کنترل خطای پایش شده (به بند ۱۲-۲ مراجعه شود) و با کابل مناسبی

1 -loop network

2 -radial

سیم کشی شود (بند ۲۶) و در خارج از منطقه اعلام حریق اصلی، در مدت زمان ده ثانیه بتواند پاسخ مناسب به فعال شدن و به کارافتادن شستی اعلام حریق بدهد. توصیه ها برای پاسخ سه ثانیه در داخل منطقه هشدار اصلی بی تغییر می ماند (به بند ۲-۲۰-ب مراجعه شود).

در این حالت، نیاز است تا لینک های ارتباطی بین تابلوهای فرعی به عنوان بخشی از مسیر سیگنال اصلی در نظر گرفته شود.

هم چنین در حالت ب ، اگر لینک های ارتباطاتی به منظور کمک و آسان کردن عملکرد هشدار اولیه مورد نیاز باشند، این لینک ها را باید بخشی از مسیر سیگنال اصلی تلقی کرد.

#### ۲-۲۴ توصیه ها

توصیه های زیر مناسب و ضروری است.

الف - در تابلو های فرعی که دارای کارکرد نمایشی نمی باشند شرایط مندرج در بند ۲-۲۳ الزامی نخواهد بود و ضروری نیست که قابل رویت باشند ولی این گونه تابلوها باید به آسانی قابل دسترسی برای نگهداری و محافظت باشند. به صورت مشابه، در این گونه تابلوها اخطارهای شنیداری را می توان متوقف یا غیرفعال کرد.

ب - لینک های ارتباطی و مخابراتی بین تابلو های فرعی باید برای شبکه های سیمی طبق ضوابط مندرج در بند ۱-۲-۱۲ و برای شبکه های رادیویی طبق استاندارد BS EN 54-25:2008 بند ۴-۲-۶ نظارت شوند.

پ - خطای در لینک های ارتباطی بین تابلوهای فرعی باید بر عملکرد هر کدام از تابلوهای فرعی اثر بگذارد.

ت - در سیستم های شبکه شده که در آن لینک های مخابراتی مسیر سیگنال اصلی را تشکیل داده و شامل یک یا چند کابل است، کابل ها باید طبق توصیه های مندرج در بند ۲-۲۶ نصب شوند به استثنای کابل های مقاوم حریق استاندارد ( به بند ۲-۲۶ و شکل های ۱۴-الف و ۱۴-ب مراجعه شود) که می توان در تمامی شرایط که در آن موارد زیر برقرار باشد، استفاده شوند:

۱- شبکه به صورت حلقه ای پیکربندی شده باشد و

۲- برای مدارهای ورودی و خروجی مسیریابی چندگانه<sup>۱</sup> وجود داشته باشد به استثنای مجاورت بدون واسط تابلو فرعی. و

۳- هیچ گونه اختلال ارتباطی برای هر تابلو فرعی در صورت وقوع یک خطای مدار باز یا بسته در حلقة ایجاد نشود.

ث - تاخیر بین به کار افتادن هر شستی اعلام حریق و تولید سیگنال "تخلیه"، حداقل، در منطقه هشدار که در آن شستی اعلام حریق قرار دارد باید بر طبق توصیه های بند ۲-۲۰-ب باشد. تاخیر در تولید سیگنال های هشدار مناسب در منطقه های هشدار خارج از منطقه شستی اعلام حریق باید از ده ثانیه فراتر رود.

ج - در سیستم های شبکه شده که در آنها ارتباطات مخابراتی مدار فرعی و کمکی را تشکیل داده و شامل یک یا چند کابل است، تاسیسات کابلی باید مطابق توصیه های بخش ۲-۲۶ برای تغذیه ELV<sup>۲</sup> از یک واحد منبع تغذیه خارجی طراحی شود.

1- Diverse Routing

2 -Extra Low Voltage

یادآوری- بند ۲-۲۶ مقاومت در برابر حریق را برای کابل هایی که مسیر اصلی سیگنال را تشکیل داده اند و کابل های تغذیه ولتاژ پایین اصلی توصیه می کند.

## ۲۵ منابع تغذیه

### ۱-۲۵ کلیات

توان منبع تغذیه متداول سیستم های کشف و اعلام حریق معمولاً توسط نیروی برق ولتاژ پایین در ساختمان تامین می شود که بر اساس نیاز تبدیل ولتاژ داده شده و اصلاح می گردد. منبع توان باید قابل اعتماد بوده و قابلیت تامین بیشترین بار اعمالی به آن را تحت شرایط کار عادی، حریق و خطا داشته باشد. اگر خطا مربوط به منبع تغذیه باشد و سبب ایجاد اضافه جریان در مدار ولتاژ پایین شود، کلید قطع مدار ولتاژ پایین باید عمل کند.

جهت کمینه کردن پتانسیل وقوع خرابی، طراحی منبع تغذیه اصلی به سیستم باید به گونه ای باشد که احتمال تاثیرپذیری از موارد ذکر شده در ادامه کم باشد : خطاهای سایر مدارات یا تجهیزات، قطع شدن برق ساختمان جهت نگهداری یا ملاحظات اقتصادی در مصرف توان الکتریکی؛

با این وجود، احتمال دارد منبع تغذیه در طول عمر سیستم کشف و اعلام حریق دچار نقص شود. این اتفاق ممکن است ناشی از وجود خرابی در تامین برق به ساختمان یا وجود نقص در مدارات نهایی تغذیه توان سیستم اعلام حریق باشد. بنابراین، منابع تغذیه اصلی باید توسط منابع تغذیه ذخیره پشتیبانی شود که بتوانند تا هنگام رفع نقص منبع توان اصلی، سیستم را پشتیبانی نمایند (نصب منابع تغذیه پشتیبان آماده به کار بر اساس الزامات قوانین سلامت و ایمنی سال ۱۹۹۶ است [24]). منبع پشتیبان نیز باید قابل اعتماد بوده و انتقال بین تغذیه اصلی و پشتیبان نباید عملکرد سیستم را تحت تاثیر قرار دهد.

در بیشتر قسمت های کشور ، اکثر خرابی های منابع توان عمومی کوتاه مدت هستند و خرابی های طولانی تر از ۲۴ h بسیار کم سابقه هستند. توصیه این استاندارد بر اساس این فرض استوار هستند و بنابراین، در سیستم های رسته M و رسته L، باتری های آماده به کار نیازی نیست توانایی تامین توان را به مدت بیش از ۲۴ h داشته باشند. با این وجود، در صورتی که احتمال از دست رفتن منبع توان عمومی یا خصوصی به مدت زمان بیشتر از ۲۴ h بالا باشد، ممکن است در نظر گرفتن مدت عمر باتری بالاتر ضروری گردد.

در صورت وقوع خرابی طولانی تر در تغذیه در سیستم های رسته L یا رسته P، اگر ساختمان حالی از سکنه باشد، هیچ فردی در معرض خطر نمی باشد. اگر هنگام تصرف مجدد ساختمان توسط انسانها، منبع تغذیه ساختمان همچنان قطع باشد، به طرز معقولانه ای انتظار می رود که اغلب بهره برداران اثر این امر را بر سیستم کشف و اعلام حریق و سایر سیستم های ایمنی (مانند روشنایی مسیر فرار اضطراری) متوجه شده و متناسب با آن عمل نماید.

خرابی در مدار نهایی تغذیه سیستم اعلام حریق نیز امکانپذیر است. اگر این امر هنگامی رخ دهد که ساختمان خالی از سکنه باشد (مانند تعطیلات آخر هفته)، ممکن است سیستم در هنگام تصرف مجدد ساختمان توسط ساکنین همچنان غیرفعال باشد. این حالت برای بهره برداران کمتر مشهود بوده و ضروری است که وجود منبع تغذیه در سیستم توسط یک نشانگر دیداری در تجهیزات نمایش نشان داده شده تا

بدین وسیله خرابی منبع تغذیه کل برای بهره برداری که در زمان تصرف مجدد، سیستم اعلام حریق را کنترل می نماید قابل تشخیص باشد (به بند ۴۷-۲-الف مراجعه شود).

سیستم‌های رسته P جهت تامین حفاظت در ساختمان‌های خالی از سکنه مورد نیاز هستند. با این وجود، لازم است یک حد زمانی عملی برای مدت زمان ذخیره باتری های پشتیبان آماده به کار در نظر گرفته شود. اگر بهره بردار تشخیص دهد که حدود قید شده در این استاندارد مناسب با حداکثر زمانی که ساختمان خالی از ناظر است نمی باشد، لازم است بهره بردار شرایطی برای رویت سیستم در زمانی عدم حضور ناظر انسانی، یا شرایطی برای ارسال سیگنالی جهت نشان دادن خطا در تغذیه به یک مرکز دریافت هشدار ترتیب دهد یا آنکه باتری هایی با توان بالاتری فراهم آورد.

اگر برای محوطه و ساختمان یک مولد پشتیبان خودکار پیش بینی شده باشد، ظرفیت باتری های پشتیبان در سیستم رسته L یا رسته M را می توان کاهش داد، منوط به آن که مدارهای سیستم کشف و اعلام حریق تحت سرویس مولد باشد. این تخفیف در مورد سیستم‌های رسته P قابل اجرا نخواهد بود زیرا وقتی ساختمان خالی از سکنه است، کسی حضور ندارد تا خرابی مولد پشتیبانی که باید با وقوع نقص منبع تغذیه شروع به کار کند شناسایی کند و اقدام مناسب انجام دهد.

در برخی ساختمان‌های پیچیده، مانند مراکز خرید، می توان تجهیزات نمایشگر بیشتری را، مانند پایانه های گرافیکی رنگی، نصب نمود که اگرچه توسط این استاندارد قید نشده اند ولی می توانند به بهره بردار در نظارت و کنترل حریق کمک نمایند. این تجهیزات اضافی ممکن است جریان و توان زیادی نیاز داشته باشند. اگر این تجهیزات اضافی جهت مطابقت با الزامات این استاندارد الزامی نباشند، لازم نیست که شرایط تامین توان تجهیز، به طور خاص در مورد ظرفیت باتری پشتیبان، به طور کامل با الزامات این استاندارد مطابقت نماید. با این وجود، اگر تجهیز به عنوان رابط کاربری متداول، جهت کنترل یا نمایش، استفاده شود ممکن است در هنگام وقوع حریق منجر به سردرگمی بهره بردار و نظارت و کنترل کمتر گردد. در چنین شرایطی، همچنان نیاز خواهد بود که منبع توان پشتیبان برای این تجهیزات نظارت اضافی لحاظ شود، هرچند که مدت تامین توان باتری را می توان کمتر از آنچه در این استاندارد قید شده لحاظ کرد.

## ۲-۲۵ طراحی منابع تغذیه اصلی

در طراحی منابع تغذیه ولتاژ پایین برای سیستم‌های اعلام حریق، موارد زیر قابل اعمال هستند:

یادآوری ۱- این منبع تغذیه، به طور خاص هنگام صدور تاییدیه برای سیستم (به بند ۴۱-ج مراجعه شود)، باید به عنوان قسمتی از سیستم کشف و اعلام حریق در نظر گرفته شود. اینکه نصب قسمتهای الکتریکی سیستم درون ساختمان توسط شرکت مسئول نصب سیستم کشف و اعلام حریق انجام می پذیرد یا انجام نمی پذیرد، تاثیر گذار نباید باشد.

الف - بخاطر ملاحظات ایمنی الکتریکی، منبع برق تمام بخش‌های سیستم کشف و اعلام حریق باید از طریق یک وسیله حفاظتی قطع کننده مدار که در طرف بار («مرده») فیوز یا کلید قطع کننده اصلی ساختمان قرار دارد تغذیه شود. چنانچه بهره بردار بخواهد در ساعت تعطیلی، برق ساختمان را قطع کند، برای سیستم کشف و اعلام حریق باید منبع جداگانه ای پیش بینی شود که در ساعت تعطیلی ساختمان برق آن قطع نشود. قابل قبول نیست که تغذیه الکتریکی به یک کنتور اعتباری یا سکه ای یا وسایل مشابه متصل گردد.

ب- مدارهای نهایی منبع تغذیه به تمام بخش‌های سیستم کشف و اعلام حریق باید تنها به سیستم کشف و اعلام حریق اختصاص یافته و نباید هیچ سیستم یا تجهیز دیگری را سرویس دهنند. مدارها باید از نقطه‌ای در سیستم توزیع الکتریکی ساختمان که نزدیک به فیوز اصلی ساختمان است تغذیه شوند.

پ- به منظور تسهیل قطع کردن موضعی هنگام عملیات نگهداری، روش‌های مناسبی جهت قطع دو طرفه مدارات توان ولتاژ پایینی که جهت تامین توان و کنترل تجهیزات به کار می‌روند در نظر گرفته شود (به بند ۲-۲۹-ث مراجعه شود).

**یادآوری ۲- پیمانکاری** که مسئول تامین برق ۷۰۳ است باید اطمینان دهد که تجهیز استفاده شده می‌تواند عملاً وظیفه ایزولاسیون خود را انجام دهد. تعدادی از کلیدها نمی‌توانند معیار عملکرد ایزوله کردن مورد نیاز را از خود نشان دهند. در مرجع استاندارد BS 7671:2011+A1:2008+، در جدول ۵۳-۴ جزئیات آنکه آیا یک وسیله می‌تواند هدف قطع برق را برآورده کند یا نه شرح داده شده است.

ت- مشروط به رعایت بندهای ۲-۲۵-الف، ۲-۲۵-ب، ۲-۲۵-پ و استاندارد 7671 BS، تعداد وسایل قطع‌کننده (کلید یا فیوز) بین منبع تغذیه اصلی ورودی به ساختمان و منبع تغذیه سیستم کشف و اعلام حریق باید تا حد امکان عملی کم باشد.

**یادآوری ۳-** به عنوان مثال، منبع تغذیه می‌تواند از یک مدار اختصاصی تشکیل شده باشد که از اولین تابلوی توزیع برق در سیستم توزیع برق منشا گرفته است.

ث- در برخی سیستم‌های خاص در ساختمان‌های بسیار بزرگ که در آنها پانل‌های کنترل شبکه شده یا منابع توان توزیع شده استفاده می‌شوند، توصیه‌های ذکر شده در بند ۲-۲۵-ت ممکن است عملاً قابل اعمال نباشد. اگر با توافق طرف‌های ذینفع (به بخش ۶ مراجعه شود)، برخی تغییرات اعمال شود. در صورتی که منبع توان اصلی تجهیزات از یک یا چند تابلوی توزیع فرعی ساختمان گرفته شود، تعداد وسایل قطع کننده بین منبع ورودی اصلی و تابلوی توزیع فرعی باید تا حد امکان کمینه گردد. باید اطمینان حاصل شود که هرگونه نیازی به جداسازی منبع تغذیه از تابلوی توزیع فرعی (مثلاً جهت عملیات نگهداری) باید به ندرت پیش آید و ریسک قطع شدن ناخواسته نیز باید کم باشد. علاوه بر این، همچنان نیاز است موارد ذکر شده در بندهای ۲-۲۵-ب، ۲-۲۵-ج، ۲-۲۵-چ و ۲-۲۵-ح رعایت شوند.

**یادآوری ۴-** در چنین شرایطی، توصیه‌های ذکر شده در بند ۲۶ در مورد مقاومت در برابر حریق کابل‌های تامین توان قابل اعمال نیستند.

ج- هر وسیله قطع کننده و حفاظتی که می‌تواند منبع تغذیه را از سیستم کشف و اعلام حریق جدا کند، به استثنای قطع کننده اصلی ساختمان، باید با یکی از برچسب‌های زیر علامت گذاری شده باشد:

۱- «هشدار حریق»، در موردی که وسیله حفاظتی تنها در هشدار حریق کار کرده ولی هیچگونه کلیدی نداشته باشد.

۲- «هشدار حریق. کلید را قطع نکنید»، در مورد شامل یک کلید (چه شامل وسیله حفاظتی باشد و چه نباشد) باشد که فقط در مدار هشدار حریق کار می‌کند.

۳- «اخطار. این کلید منبع تغذیه سیستم اعلام حریق را کنترل می کند» در موردی که کلیدی منبع تغذیه هر دو سیستم هشدار حریق و مدارهای دیگر را قطع می نماید.

ج- برچسب ها باید تمیز و واضح باشند و بر روی موادی با مقاومت بالا در برابر محو شدن چاپ شده باشند.

ح- هرگونه ادوات قطع کننده، کلید و وسیله حفاظتی که قادر به قطع اتصال منبع تغذیه به سیستم کشف و اعلام حریق باشند، باید در مکانی نصب شوند که افراد غیر مجاز به آن دسترسی نداشته باشند یا بدون تجهیزات خاص در برابر عملیات غیر مجاز افراد مصون باشد.

خ- مدار تغذیه سیستم کشف و اعلام حریق نباید توسط تجهیزات مبتنی بر جریان باقی مانده<sup>۱</sup> باشند، مگر آنکه جهت رعایت الزامات استاندارد BS 7671 مجبور به چنین کاری باشیم. در صورتی که تجهیزی مبتنی بر جریان باقیمانده جهت امنیت الکتریکی استفاده شود، یک نقص و یا هر گونه مدار یا تجهیزات دیگر ساختمان نباید بتوانند منجر به قطع شدن منبع تغذیه از سیستم کشف و اعلام حریق گردد.

د- مستقل از شرایط هر باتری پشتیبان (مثلاً آنکه قطع شده یا کاملاً دشارژ شده)، منبع تغذیه باید قابلیت تامین حداقل بار سیستم را دارا باشد (به بند ۳-۳۶ مراجعه شود).

### ۳-۲۵ منابع تغذیه سیستم کشف و اعلام حریق

توصیه های زیر در مورد تمامی منابع تغذیه ای که قسمتی از سیستم اعلام حریق هستند قابل اعمال می باشند:

الف - جابجایی بین منبع تغذیه معمولی و منبع تغذیه پشتیبان نباید سبب وقفه در کار سیستم یا منجر به هشدار کاذب شود.

ب - خرابی در منبع تغذیه معمولی نباید اثری بر منبع تغذیه پشتیبان داشته باشد و بالعکس. عملکرد یک وسیله حفاظتی نباید منجر به خرابی هر دو منبع توان عادی و پشتیبان گردد.

پ - وجود توان الکتریکی منبع تغذیه عادی یا پشتیبان باید توسط یک نمایشگر سبز در یک مکان مناسب که به آسانی توسط مسورو پایش خرابی در سیستم های کشف و اعلام حریق قابل رویت باشد (برای مثال در محل تجهیزات نمایشگر اصلی)، نشان داده شود.

ت- منابع توان عادی و پشتیبان باید مستقلان بدون در نظر گرفتن شرایط منبع دیگر، قادر به تامین حداقل بار هشدار سیستم باشند(به بند ۳-۳۶ مراجعه شود).

### ۴-۲۵ منابع تغذیه برق پشتیبان

توصیه های زیر قابل اعمال هستند:

الف- منبع تغذیه پشتیبان باید شامل یک باتری ثانویه (قابل شارژ مجدد) با شارژ خودکار باشد.

ب- نوع باتری باید طوری باشد که تحت شرایط محتمل برای سیستم کشف و اعلام حریق حداقل طول عمر ۴ سال داشته باشد. باتری های اتومبیل (که برای روشن کردن موتور به کار می رود) نباید مورد استفاده قرار گیرد.

پ- باید برچسب هایی بر روی باتری ها نصب شوند که تاریخ نصب آنها را نمایش می دهند. برچسب ها باید به گونه ای نصب شده باشند که بتوان آنها را بدون اختلال در عملکرد باتری ها خواند.

ت- نوخ شارژ باتری باید به گونه ای باشد که بعد از دشارژ شدن تا ولتاژ نهایی، پس از مدت زمان ۲۴ h باتری بتواند به حد کافی، مطابق موارد ذکر شده در بند ۲۵-۴-ث، شارژ گردد.

یادآوری ۱- البته این نکته در الزامات استاندارد BS EN 54-4 ذکر شده است، اما یادآوری می شود که اتصال باتری های بزرگتر از طراحی اصلی، به عنوان مثال بخارط بار اضافی دیده نشده، ممکن است منجر به زمان شارژ بسیار طولانی تر از حد مجاز گردد.

ث- ظرفیت تمام باتری های پشتیبان که بخشی از سیستم هستند و جهت برآوردن الزامات این قسمت از استاندارد، لازم است عملکرد صحیح داشته باشند، باید مطابق با اصول زیر باشند. ظرفیت مورد نیاز نیز باید بر اساس توصیه های ذکر شده در پیوست ت انتخاب شوند.

۱- در سیستم های رسته M یا رسته L، ظرفیت باید به حدی باشد که بتواند سیستم را برای حداقل ۲۴ h فعال نگه دارد و پس از آن دارای ظرفیت کافی برای تولید سیگنال «تخلیه» در تمام مناطق هشدار برای حداقل ۳۰ min باشد، مگر در شرایطی که که ساختمان مجهز به مولد اضطراری خودکار باشد (به بند ۲۵-۴-ث مراجعه شود).

یادآوری ۲- اگر امکان دارد ساختمان، در هر برهه از زمان، برای مدتی بیشتر از مدت زمان ظرفیت باتری های پشتیبان خالی بماند، و تجهیزاتی برای ارسال سیگنال حريق به یک مرکز دریافت سیگنال هشدار وجود داشته باشد، سودمند خواهد بود اگر سیگنال های خطای منبع توان به آن مرکز دریافت هشدار ارسال شود تا بهره بردار با خبر گردد.

۲- برای سیستم های رسته M یا رسته L یک ساختمان مجهز به مولد اضطراری خودکار که به سیستم کشف و اعلام حريق سرویس می دهد، ظرفیت باید به قدری کافی باشد که بتواند سیستم را برای حداقل ۶ h فعال نگه دارد و پس از آن دارای ظرفیت کافی برای تولید سیگنال «تخلیه» در تمام مناطق اعلام حريق برای مدت زمان حداقل ۳۰ min باشد.

یادآوری ۳- اگر مداری به قسمتی از سیستم هشدار حريق خدمات می دهد (به عنوان مثال واحد تامین توان توزیع شده) توسط ژنراتور پشتیبان پوشش داده نمی شود، ظرفیت باتری پشتیبان باید مطابق با بند ۲۵-۴-ث-۱ باشد.

۳- برای سیستم رسته P که در آن یکی از دو مورد زیر برقرار است، ظرفیت باید به حدی کافی باشد که بتواند سیستم را برای حداقل ۲۴ h فعال نگه دارد و پس از آن نیز دارای ظرفیت کافی باقی مانده باشد به صورتی که تمام ادوات هشدار حريق بتوانند به مدت حداقل ۳۰ min فعال بمانند.

- مواردی که در آن ساختمان به طور دائم تحت نظارت نیروی انسانی بوده یا خارج از ساعت کاری معمول مورد بازرسی قرار میگیرد، به گونه ای که کارکنان داخل ساختمان تا حداقل ۶ h پس از نمایش وقوع خرابی منبع تغذیه در سیستم از آن آگاه می شوند. یا

- مواردی که در آن سیگنال های خرابی منبع تغذیه به صورت خودکار به یک مرکز دریافت هشدار ارسال می شود که آن مرکز به یک کلیددار ساختمان (سرایدار) خبر داده، و در صورت لزوم، ارایه دهنده سرویس از پیش تعیین شده را نیز در جریان خرابی منبع تغذیه قرار می دهد.

۴- در مورد سایر سیستم‌های رسته P، ظرفیت باید به حدی کافی باشد که بتواند سیستم را برای حداقل ۲۴ h بیشتر از حد اکثر زمانی که ساختمان احتمالاً خالی از سکنه است یا برای ۷۲ h، هر کدام که کمتر باشد، فعال نگه دارد و پس از آن نیز باید دارای ظرفیت کافی باقی مانده باشد بصورتی که بتواند تمام ادوات هشدار حريق را به مدت حداقل ۳۰ min فعال نگه دارد. اگر ممکن است، در هر برهه‌ای از زمان، ساختمان بیشتر از زمان ظرفیت باقی پشتیبان خالی از سکنه بماند و امکاناتی جهت انتقال سیگنال‌های حريق به یک مرکز دریافت هشدار وجود دارد، سیگنال‌های خرابی منبع تغذیه نیز باید به طور خودکار به آن مرکز دریافت سیگنال ارسال شده تا سراییدار یا کلیددار فوراً در حریان امر قرار داده شود.

ج- اگر علاوه بر تجهیزات ذکر شده در بند ۲۳، تجهیزات کنترل و نمایشگر اضافی دیگری، چه جهت انطباق با این قسمت از استاندارد مورد نیاز باشند و چه نباشند، نیز استفاده شده باشند، ممکن است نیازی نباشد که ظرفیت باقی تامین کننده تجهیزات اضافی از موارد ذکر شده در بند ۱۵-۴-۷ تبعیت کند. با این وجود، اگر این تجهیز اضافی جهت نمایش معمول حريق به فرد مسئول نظارت بر سیستم استفاده می‌شود، منبع پشتیبان باید برای این تجهیز اضافی در نظر گرفته شود. اگر تجهیز پیشنهاد شده در بند ۲۳ به خوبی برای استفاده به عنوان پیش فرض در صورت وقوع خطا در تجهیز اضافی جایگذاری شود، ظرفیت باقی های پشتیبان این تجهیز اضافی باید به اندازه‌ای کافی باشد که سیستم را در حالت خاموش برای حداقل ۴ h روشن نگه دارد. از سوی دیگر، اگر تجهیز پیشنهاد شده در بند ۲۳ به خوبی برای فعال کردن کنترل و نظارت موثر بر حريق جای گذاری نشده باشد، منبع توان پشتیبان برای تجهیز اضافی باید با توصیه‌های ۴-۲۵-۷ مطابقت داشته باشد.

## ۲۶ کابل‌ها، سیم‌کشی و سایر اتصالات

### ۱-۲۶ کلیات

اجزای اکثر سیستم‌های کشف و اعلام حريق توسط کابل و سیم‌کشی به یکدیگر متصل می‌شوند. البته امکان دارد توسط روش‌های دیگر، مانند سیستم رادیویی یا فیبر نوری، نیز این اتصال صورت پذیرد. توصیه‌های مربوطه در مورد سیستم‌هایی که با واسط رادیویی به یکدیگر متصل شده‌اند در بند ۲۷ بررسی خواهد شد. در صورتی که اتصالات فیبر نوری به کار گرفته شود، باید به گونه‌ای باشند که حداقل یکپارچگی و قابلیت اطمینان معادل سایر کابل‌ها که بدین منظور به کار می‌روند در این اتصالات نیز لحاظ گرددند.

ضروری است که تمام اتصالات داخلی در زمان آتش به درستی عمل نمایند. این امر به طور خاص در مورد کابل‌هایی اهمیت دارد که دستگاه کنترل را به شستی‌های اعلام حريق، آشکارسازهای خودکار حريق و ادوات هشدار حريق متصل کرده و سیگنال‌ها را به مرکز دریافت هشدار ارسال می‌کنند. این امر تنها در مواردی اهمیت کمتری دارد که اتصال بین سیستم اعلام حريق و سایر تجهیزات به گونه‌ای تعیین شده باشد که قطع شدن اتصال کابل‌ها به شرایط خطرناکی منجر نشود (برای مثال، تنظیماتی که در آن خرابی اتصال سبب گردد تجهیزات دیگر به حالتی که برای شرایط حريق مناسب است تغییر حالت دهد).

به طور معمول نمی‌توان، با هر دقتی، پیش بینی نمود که در کدام نواحی ساختمان ممکن است حريق رخ دهد یا رخ ندهد. در مرحله طراحی، مسیر دقیق کابل‌ها نیز می‌تواند نامعلوم باشد. بنابراین، جهت کسب

اطمینان از اینکه کابل‌های مورد استفاده در مسیرهای اصلی سیگنال (به بند ۱۴-۳ مراجعه شود) به مدت کافی، عملیاتی باقی می‌مانند، در سراسر آن مسیرهای اصلی سیگنال باید کابل‌هایی با قابلیت ذاتی مقاوم در برابر حریق به کار گرفته شوند. در غیر اینصورت، خرابی مدار ممکن است به دلیل کشش یا قطع شدن در اثر متلاشی شدن<sup>۱</sup> یا سقوط کابل‌ها بوجود آید.

همچنین، یکپارچگی منبع تغذیه سیستم نیز باید ضروری تلقی شود، حتی اگر سیستم دارای منبع پشتیبان نیز باشد. بدین لحاظ، باید از مدارهای منبع تغذیه در مقابل اثرات حریق به مقدار کافی محافظت شوند. هنگامی که سیگنال هشدار حریق ایجاد شود، ادوات هشدار حریق نباید وابسته به سیگنال مداوم از سوی آشکارساز حریق یا شستی اعلام حریق باشند. در ساختمان‌های بزرگ و ساختمان‌هایی دارای سیستم‌های هشدار چند مرحله‌ای، توانایی سیستم در فراهم ساختن نشانگر از دور آشکارسازهای حریق و شستی‌های حریق در حین حریق می‌تواند برای سرویس نجات دارای ارزش باشد و یا جهت کسب اطمینان از آنکه نیاز به سیگنال‌های "تخليه" در مناطق هشدار اضافی قابل تشخیص است اهمیت داشته باشد.

جهت کسب اطمینان از عملکرد رضایتبخش کابل در هنگامی که در معرض حریق قرار می‌گیرد، باید از کابل‌هایی در سراسر مسیرهای سیگنال اصلی به کار روند که الزامات آزمون حریق قید شد در بندۀای ۲-۲۶-ت و ۲-۲۶-ث را برآورده می‌سازند.

آزمون‌ها با آنچه در استانداردهای BS EN 60702-1، BS 7846 و BS 7629-1 در مورد آزمون‌های عملکرد در شرایط حریق قید شده اند تفاوت دارند. در آن استانداردها، الزامات مقاومت در برابر حریق بر اساس عملکرد در برابر آزمون‌های استانداردهای IEC 60331 و BS 6387 ذکر شده اند. هنگام نوشتن پیش‌نویس این قسمت از استاندارد، به مناسب بودن این آزمون‌ها توجه شده است و اکنون در نظر گرفته ایم که مواردی چون دما، مدت زمان و متداول‌ترین آزمون برای کابل‌های سیستم‌های کشف و اعلام حریق منطبق با این قسمت از استاندارد نیاز به اصلاحاتی دارد.

بدین لحاظ، توصیه‌های استاندارد برای مقاومت کابل‌ها در برابر حریق با الزامات قید شده در استانداردهای BS EN 60702-1، BS 7846 و BS 7629-1 متفاوت است و دیگر نیازی نیست آنها را جهت انطباق با این استاندارد لحاظ کرد. توصیه‌های ذکر شده در این استاندارد حاضر بر اساس استاندارد BS EN 50200 است، البته مواردی دیگر نیز به آن اضافه شده است.

این استاندارد دو سطح از مقاومت در برابر حریق را برای سیستم‌های کابل مقاوم در برابر حریق بیان می‌نماید که بسته به نوع ساختمان و سیستم کشف و اعلام حریق نصب شده این سطوح را "استاندارد" و "تقویت شده" می‌نامیم.

- استفاده از کابل‌ها با مقاومت در برابر حریق در سطح "استاندارد" برای کاربردهای عمومی توصیه می‌شود.
- استفاده از کابل‌ها با مقاومت در برابر حریق در سطح "تقویت شده" برای سیستم‌ها (بخصوص ساختمان‌هایی توصیه می‌شود که ممکن است نیاز باشد کابل‌ها برای مدتی بیش از زمانی که برای تخلیه تک مرحله‌ای ساختمان نیاز است، عملکرد صحیح حین حریق داشته باشند. مثالی از کاربرد مناسب،

ساختمان‌های بلندی هستند که دارای شبکه بارندۀ خودکار نیستند و در آنها تخلیه مرحله ای پیش‌بینی شده است. همچنین می‌توان به ساختمان و محوطه‌های با ماهیت و اندازه مشابه اشاره کرد که در آن مناطق دور از حریق می‌تواند به مدت طولانی در زمان حریق دارای سکنه بوده و حریق می‌تواند به کابل‌های مربوط به بخش‌های سیستم هشدار حریق در نواحی دارای سکنه صدمه وارد کند.

بنابراین، تفاوت بین دو سطح عملکرد بالا در این بخش ارائه شده تا طراحان بتوانند در مواردی که سطح بالاتری از مقاومت در برابر حریق مورد نیاز است از کابل‌هایی با عملکرد "تقویت شده" استفاده نمایند. انتظار می‌رود که کابل‌های مقاوم در برابر حریق "استاندارد" که می‌توانند با موارد قید شده مطابقت نمایند شامل کابل‌هایی شود که به طور متداول برای سال‌های زیاد در مدارات سیستم کشف و اعلام حریق با مدت زمان حریق طولانی، مطابق با این استاندارد، استفاده شده‌اند و مستندات آتش‌های واقعی نشان داده است که جهت نیل به اهداف سیستم به عملکرد و مقاومت بیشتر نیاز است. با این وجود، ویرایش این استاندارد تصدیق می‌کند که استفاده از سطح عملکرد "تقویت شده" در برخی سیستم‌های مشخص در برخی انواع ساختمان‌ها مطلوب است، اما در اکثر سیستم‌ها الزامی نیستند. انتظار می‌رود کابل‌های مطابق با سطح "تقویت شده" شامل کابل‌های غلافدار مسی عایق شده معدنی مطابق با استاندارد 1-BS EN 60702 باشد.

احتمال از کارافتادگی هر بخش از سیستم کشف و اعلام حریق به واسطه صدمه مکانیکی به کابل‌ها را می‌توان با استفاده از کابل‌های به استحکام کافی، انتخاب با دقیق‌ترین مسیرهای کابل و فراهم آوردن محافظت در برابر صدمه مکانیکی در مناطقی که کابل‌ها مستعد صدمه مکانیکی هستند، کاهش داد. نظرارت بر مدارها باعث کسب اطمینان از عدم وقوع خرابی کابل‌ها نخواهد شد، ولی جهت کمینه کردن زمان بین وقوع و تشخیص خرابی (و در نتیجه تعمیر خرابی) ضروری است. بنابراین نظرارت بر مدارها و حفاظت کابل‌ها در برابر صدمه در واقع اقدامات احتیاطی پیشگیرانه تکمیلی محسوب می‌شوند و جایگزین اقدامات پیشگیرانه نخواهند شد.

مسئلیت اطمینان از مناسب بودن مشخصه‌های الکتریکی کابل‌ها، از جمله ظرفیت حمل جریان و افت ولتاژ، برای سیستم بر عهده طراح خواهد بود. هنگام انتخاب کابل و مسیرهای انتخابی لازم است نیاز به دوری جستن از تداخل الکترومغناطیسی از سایر کابل‌ها یا سایر منابع تشعشع الکترومغناطیسی در نظر گرفته شود، بخصوص در مورد سیستم‌هایی که کابل‌ها برای انتقال داده (مانند مدارهای ادوات قابل آدرس دهی) به کار می‌روند. در مورد اخیر، کابل انتخابی نیز باید با مشخصه‌های انتقال داده مانند سرعت و شکل موج سازگار بوده و در حین حریق نیز به مدت کافی سازگاری خود را حفظ نماید.

لازم است مدارهای سیستم‌های هشدار حریق از کابل‌های سایر مدارها جدا بوده و توانایی بالقوه مدارهای دیگر در ایجاد اخلال در کار سیستم هشدار حریق، که می‌تواند به دلایل زیر باشد، به حداقل برسد:

- شکست عایق کابل مدارهای دیگر و یا مدارهای هشدار حریق
- حریق ایجاد شده به خاطر نقص در یک مدار دیگر
- تداخل الکترومغناطیسی در هر کدام از مدار هشدار حریق به علت نزدیکی با مدار دیگر
- صدمه حاصل از نیاز به نصب مداری دیگر در کانال‌ها یا جابجایی آنها در کانال‌ها و ترانکینگی که شامل مدار هشدار حریق است.

جهت تسهیل شناسایی مدارهای هشدار حریق، کابل‌ها باید ترجیحاً قرمز رنگ باشند مگر آنکه کدبندی رنگ مناسب دیگری مناسب باشد. بدین ترتیب، نیاز احتمالی به تفکیک مناسب بین مدارها قابل تشخیص بوده و همچنین احتمال تداخل دستی غیر عمد با مدارهای سیستم‌های هشدار حریق (مثلاً در هنگام کار با سایر مدارهای الکتریکی) کمتر خواهد شد.

## ۲-۲۶ توصیه‌ها

توصیه‌های زیر قابل اجرا می‌باشد.

الف) مشخصه الکتریکی تمام کابل‌ها، مانند افت ولتاژ منبع ELV نسبت به یک منبع تغذیه خارجی، ظرفیت انتقال جریان، امپدانس و توانایی انتقال داده، در موارد مقتضی باید برای سیستم مناسب باشد.

ب) کابل‌های مورد استفاده برای بخش‌های مربوط به مسیر سیگنال‌های حساس (۱۴-۳ مشاهده شود)، چه برای منبع ELV از یک منبع توان خارجی و چه برای مدار نهایی تامین‌کننده توان با ولتاژ پایین برای سیستم، باید مطابق با بند ۲-۲۶ (د) یا (ث) و در بردارنده یکی از موارد زیر باشد:

۱) کابل‌های غلافدار مسی دارای عایق معدنی، با پوشش پلیمری سراسری، باید مطابق با استاندارد BS EN 60702-1 و دارای تایید نهایی مطابق با استاندارد ۲-۲۶ باشد،

۲) کابل‌های منطبق با استاندارد ۱-BS 7629-1

۳) کابل‌های منطبق با استاندارد ۱-BS 7846.

۴) کابل‌های طبقه بندی شده در محدوده ولتاژ V-۳۰۰-۵۰۰ (یا بیشتر) که درجه ایمنی یکسانی با آنچه که در استاندارد ۱-BS 7629 آمده است را تامین می‌کند.

یادآوری ۱- نیازی به اعمال تجهیزات مرتبط با مقاومت در برابر حریق در موارد ۱ الی ۴ نیست زیرا این تجهیزات با استانداردهای بندهای ت و ث که در ادامه آمده است، پوشش داده می‌شوند.

پ) سیستم‌های کابلی مورد استفاده برای مسیر مربوط به سیگنال‌های حساس و مربوط به تامین‌کننده توان با ولتاژ پایین برای سیستم، باید به اندازه کافی در برابر حریق و اثرات آن مقاوم باشند. در اغلب سیستم‌های کشف و اعلام حریق، باید از کابل‌های استاندارد مقاوم در برابر حریق (به بند ۲-۲۶ ت مراجعه شود) با نگهدارنده و اتصالات مناسب که مقاومت کافی در برابر حریق و اثرات مرتبط را تامین می‌نمایند، استفاده شود (به بند ۲-۲۶ مشاهده شود).

در سیستم‌های کشف و اعلام حریق با کاربردهایی که در ادامه لیست شده، باید عموماً از سیستم‌های کابلی تقویت شده و مقاوم در برابر حریق (به ۲-۲۶ ت مراجعه شود)، که با روش‌های مناسب متصل و نصب شده اند استفاده شود (به بند ۲-۲۶ مراجعه شود).

۱) در ساختمان‌های فاقد شبکه بارندۀ خودکار (یا بخشی از ساختمان) که در آنها استراتژی مقابله با حریق شامل تخلیه ساکنان در چهار مرحله یا بیشتر است،

یادآوری ۲- در ساختمان‌هایی که در آن سیستم‌های شبکه شده (به بند ۲۴ مراجعه شود) نصب شده است، می‌توان بخش‌هایی از ساختمان را که در آن تخلیه در چهار فاز انجام می‌شود با استفاده از سیستم‌های منفرد پوشش داد. چنانچه تمام ساختمان در چهار مرحله یا بیشتر تخلیه می‌شود، نیازی به استفاده از کابل‌های تقویت شده مقاوم در برابر حریق نیست. البته

برای شبکه ارتباطدهنده بخش‌های مختلف لازم است از کابل‌های تقویت شده مقاوم در برابر حریق استفاده شود (به شکل های ۱۴ و ۱۴ ب مراجعه شود).

۲) در ساختمان‌های فاقد شبکه بارنده خودکار که دارای ارتفاع بیشتر از ۳۰ m هستند،

۳) در محل‌ها و بخش‌های فاقد شبکه بارنده خودکار که در آنها حریق در یک منطقه می‌تواند بر روی کابل‌های مربوط به مسیر سیگنال‌های حساس مرتبط با مناطق دور از حریق که پیش‌بینی می‌شود در آن مکان‌ها افراد در حین حریق مشغول انجام فعالیت‌های خود باشند، تاثیرگذار باشد (به شکل ۱۴ پ مراجعه شود). به عنوان مثال می‌توان به بیمارستان‌های بزرگ با کنترل مرکزی و تمهیدات تخلیه پیشرفته افقی یا مکان‌های صنعتی بزرگ اشاره نمود.

**یادآوری ۳-** اگر محدوده اختصاصی ساختمان که در شکل ۱۴ پ نشان داده شده، با یک سیستم شبکه شده سرویس‌دهی می‌شود، نیازی به استفاده از کابل‌های تقویت شده مقاوم در برابر آتش در سیستم‌های کشف و اعلام حریق نیست مگر در مورد کابل‌های شبکه در صورتی که نیاز به تامین توصیه‌های مربوط به بند ۲۴ باشد.

۴) در سایر ساختمان‌ها که در آنها طراح یا مقام مسئول، براساس ارزیابی میزان خطر حریق، که لازمه آن در نظر گرفتن ملاحظات مهندسی حریق است، استفاده از کابل‌های تقویت شده مقاوم در برابر حریق را لازم بداند.

**یادآوری ۴-** اثرات حریق شامل تخلیه آب از سیستم‌های اطفاء حریق یا تجهیزات مرتبط و یا اثرات اجسام در حال سقوط می‌باشد.

**یادآوری ۵-** سیستم کابلی شامل ابزارهایی است که به کمک آنها کابل‌های حفاظت شده و به هم متصل می‌شوند.

**یادآوری ۶-** با توجه به ۲-۲۶ ث، تنها در صورتی یک ساختمان مجهز به شبکه بارنده خودکار تلقی می‌شود که تجهیزات شبکه بارنده خودکار منطبق با BS EN 12845 در آن فراهم شده باشد، به غیر از مواردی که الزامات BS EN 12845 در مورد تجهیزات ایمنی ضروری نباشد.

**یادآوری ۷-** در برخی روش‌های مهندسی حریق که در ساختمان‌های مدرن و پیچیده مورد استفاده قرار می‌گیرد، کاهش سطح عادی تجهیزات اندازه‌گیری حفاظت در برابر حریق، ممکن است مقام مسئول را به منظور نصب سیستم خودکار کشف حریق مجاب نماید. در این موارد ممکن است مقام مسئول به عنوان بخشی از راه حل مهندسی حریق، نیاز به کابل‌های تقویت شده مقاوم در برابر حریق را ضروری بداند. در این موارد مشاوره اولیه با مقامات مسئول برای اجرای قوانین ایمنی در برابر حریق، به شدت توصیه می‌شود (بند ۶ مشاهده شود).

ت) کابل‌های استاندارد مقاوم در برابر حریق باید تامین‌کننده شرایط طبقه‌بندی 30 PH، به هنگام اجرای آزمون مرتبط با استاندارد BS EN 50200 و علاوه بر آن، زمان بقای ۳۰ min به هنگام آزمون مرتبط با پیوست ث باشد.

ث) کابل‌های استاندارد مقاوم در برابر حریق باید تامین‌کننده شرایط طبقه‌بندی 30 PH، به هنگام اجرای آزمون مرتبط با استاندارد BS EN 50200 و زمان بقای ۱۲۰ min به هنگام آزمون مرتبط با BS 8434-2 باشد.

ج) روش های تامین نگهدارنده برای کابل ها بایستی غیر قابل سوختن باشد به نحوی که یکپارچگی مدار از آنچه که بر اساس مقاومت کابل های مورد استفاده تامین شده است کمتر نشود. نگهدارنده ها بایستی در برابر دما و مدت زمان مشابهی با آنچه که کابل تحمل می کند مقاومت داشته باشند.

**یادآوری ۸**- درواقع این توصیه مانع استفاده از گیره های پلاستیکی، گیره ها یا جعبه ها به عنوان پشتیبان و نگه دارنده کابل نمی شود.

**یادآوری ۹**- تجربه نشان داده است که فرو ریختن کابل هایی که فقط با استفاده از تراکینگ های پلاستیکی نگه داشته می شوند، منجر به وقوع خطرات جدی برای آتش نشان ها و به دام افتادن آنها در کابل های به هم پیچیده می شود.

ج) کابل ها باید تا حد امکان، بدون استفاده از اتصالات و نگه دارنده های خارجی نصب شوند. تمام بخش های انتهایی و سایر لوازم جانبی باید به گونه ای باشند که احتمال خرابی زودرس به هنگام حریق کمینه شود. به غیر از مواردی که اتصالات و نگه دارنده ها در سایر بخش های سیستم مثل تجهیزات کنترلی، شستی های اعلام حریق، آشکار ساز های حریق، آژیرها و ترمینال های استفاده شده به منظور اتصال کابل ها باید از موادی ساخته شوند که قادر به تحمل درجه حرارت و مدت زمان مشابه با آن کابل باشد. تمام اتصالات به جز موارد مربوط به اجزای سیستم، باید در داخل جعبه اتصالات محصور شده و با عبارت "اعلام حریق" به منظور جلوگیری از اشتباه با سایر سرویس ها، برچسب زده شوند..

**یادآوری ۱۰**- به عنوان مثال برای ترمینال های مناسب می توان به ترمینال هایی که شامل اجزای فلزی جانمایی شده در بلوک های سرامیکی هستند، اشاره نمود.


**یادآوری ۱۱**- در حال حاضر راهنمایی قطعی در مورد نحوه اطمینان از کل سیستم کابل ها، برخلاف توصیه های مربوط به کابل های مجزا، قابل ارائه نیست. لازم است توصیه های سازنده مد نظر قرار گیرد.

ح) مگر در شرایط ویژه و دشوار، کابل های غلاف دار مسی دارای عایق معدنی مطابق با استاندارد BS EN 60702 و کابل های دارای سیم فولاد زره پوش مطابق با استاندارد BS 7846 ممکن است در تمام قسمت های سیستم بدون حفاظت مکانیکی مورد استفاده قرار گیرند. سایر کابل ها، در هر مکانی که آسیب های فیزیکی یا آسیب توسط جوندگان محتمل است، باید دارای حفاظت مکانیکی باشند. ملاحظات خاص و حفاظت های فیزیکی باید در تمام مکان هایی که کمتر از دو متر از سطح زمین فاصله دارند به جز در محیط های نسبتاً بی خطر (به عنوان مثال ادارات، فروشگاه ها و مکان های مشابه) که در آنها کابل ها مستقیماً با یک ساختار نگهدارنده قوی متصل می شوند، در نظر گرفته شود. حفاظت ممکن است با کابل کشی در جعبه های خاص، استنثار در دیوارها و ترکیب بنا، نصب در مجراهای انجام شود. در مکان هایی که شرایط خاص و دشوار ممکن است روی دهد (مانند اثرات ناشی از عبور وسائل حمل و نقل و چرخ های دستی)، حفاظت قوی باید برای تمام کابل ها با استنثار در دیوارها و ترکیب بنا یا نصب در مجاری فلزی، در نظر گرفته شود.

خ) وقتی از مجراهای به منظور حفاظت کابل ها و تامین توصیه های ۲-۲۶ ح استفاده می شود، مجرا باید منطبق با بخش مرتبط از استاندارد BS EN 50086 باشد. مجاری و لوله های غیرفلزی استفاده شده در سیستم باید منطبق با استاندارد 4678-4 BS باشند.


- د) تمام سیم ها باید حداقل دارای سطح مقطعی به اندازه یک  $mm^2$  باشند.
- ذ) به منظور پیش گیری از خطر آسیب های مکانیکی به کابل های اعلام حریق، این کابل های نباید با کابل های مربوط به سایر بخش های سیستم در یک مسیر قرار گیرند. جایی که کابل های مربوط به اعلام حریق با سایر کابل ها در یک مسیر قرار می گیرند، بخشی از محفظه که مربوط به کابل های اعلام حریق است، باید به وسیله یک دیواره محکم، صلب و ممتد از سایر بخش های جدا شده و صرفاً به کابل های اعلام حریق اختصاص یابد.
- ر) به منظور پیش گیری از تداخل الکترومغناطیسی با سیگنال های اعلام حریق، کلیه توصیه های ارائه شده توسط سازنده تجهیزات اعلام حریق که مربوط به جداسازی کابل های سیستم اعلام حریق از سایر بخش ها می باشد، باید مد نظر قرار گیرد.
- ز) زمانی که از کابل های دارای مغزی برای ارتباطات داخلی سیستم اعلام حریق استفاده می شود، هیچ یک از سیم ها نباید برای مقصودی به جز سیستم اعلام حریق به کار گرفته شوند.
- یادآوری ۱۲- این توصیه ها مانع از مالتی پلکس نمودن سیگنال های سایر سیستم ها سیگنال های مربوط به کشف و اعلام حریق نمی شود. راهنمایی های مربوط به چنین سیستم های مجتمعی در DD CLC/TS 50398 ارائه شده است.
- ژ) کابل های اعلام حریق حامل توان مازاد ELV باید از مدارات اعلام حریق ELV با استفاده از کابل های منطبق با ۲-۲۶ ب و ۲-۲۶ ر، جدا شوند. به طور مشخص، کابل های تغذیه به کنترل ها، نشانگرها یا تجهیزات منبع تغذیه نباید مانند کابل های ELV از یک نقطه به سیستم وارد شوند. تا حد امکان باید کابل های ولتاژ پایین و ELV جدا نگه داشته شوند.
- س) به منظور تشخیص کابل های اعلام حریق، تمام آنها باید دارای رنگ واحد و مشترکی باشند که برای کابل های مربوط به سرویس های عمومی ساختمان استفاده نشده باشد.

یادآوری ۱۳- رنگ قرمز ترجیح داده می شود.



یادآوری - شکل تنها به عنوان مثال آورده شده است. این استاندارد، شبکه محلی را به دو طبقه محدود نمی‌کند.

(الف) مثالی از یک سیستم اعلام حریق شبکه‌ای در یک ساختمان چندطبقه، با نمایش کابل‌های استاندارد برای سیم‌کشی محلی و سطح تقویت شده برای کابل‌های شبکه



یادآوری - شکل تنها به عنوان مثال آورده شده است. این استاندارد، شبکه محلی را به دو طبقه محدود نمی‌کند.

(ب) مثالی از یک سیستم اعلام حریق شبکه شده در یک ساختمان چندطبقه، با نمایش کابل‌های استاندارد که از طریق آن مسیریابی مختلف حلقه کابل شبکه انجام شده است



پ) استفاده از کابل تقویت شده مقاوم در برابر آتش در مکان های خاص و بزرگ (به بند ۲۶-۲ پ مراجعه شود)

شکل ۱۴- مثالی از سیستم اعلام حریق شبکه شده

## ۲۷ سیستم های رادیویی ۲۷

### ۱-۲۷ کلیات

بعضی از توصیه های این استاندارد که برای سیستم های سیم دار قابل اعمال می باشد برای سیستم های رادیویی نامناسب یا غیر قابل استفاده می باشند. به طور خاص، توصیه ها مذکور شامل منابع تغذیه و پایش خطاهای می شوند. لازم است توصیه های اضافی برای سیستم های رادیویی در جهت یکپارچگی و عملکرد لینک ارتباطات رادیویی بین اجزاء و تجهیزات کنترل و نمایش منظور شود.

در عمل هیچ سیستمی نمی تواند قابلیت اطمینان کامل داشته باشد، ولی یکی از اهداف طراحی سیستم خوب کاهش احتمال از کار افتادگی سیستم در محل شروع حریق می باشد. متفاوت بودن مزايا و معایب دو تکنولوژی ارتباطی سیمی و رادیویی در جهت نصب سیستمی مناسب برای مکان مورد نظر مفید است. ضروری است احتیاط و دقت لازم از هر جهت در هنگام بررسی محوطه و ساختمان و انتخاب فناوری مناسب برای آن، به عمل آید زیرا هیچ کدام از این دو نوع سیستم به تنها یی برای هر مکانی مناسب نیستند.

اجزای سیستم که توسط ارتباطات رادیویی به یکدیگر متصل هستند می توانند شامل وسایل هشدار حریق مانند آذیرهای هشدار حریق و همچنین آشکارسازها و شستی های اعلام حریق می باشند. با این حال، آزمون سیستم کشف و اعلام حریق از طریق آزمون ها و تمرین های تخلیه، بیش از حد توصیه شده توسط سازنده می تواند طول عمر باتری های آذیر هشدار حریق رادیویی را کاهش دهد. در برخی موارد برای غلبه بر مشکل دشارژ غیر ضروری باتریهای آذیر، از خاموش کردن خودکار آذیرهای رادیویی استفاده می شود. با این وجود، آذیرهایی با چنین قابلیتی باید توسط هر حریق جدید یا فرمان تخلیه ای مرحله ای جدید دوباره فعال شود.

چنین قابلیت هایی نباید هیچ گونه اخلاقی در سیستم برای تامین اخطار شنیداری کافی و مناسب به ساکنین در هنگام حریق ایجاد نماید.

اجزای دیگر سیستم رادیویی می تواند واحدهای رله رادیویی باشد که در فاصله های دوری از تجهیزات کنترل و نمایش نصب شده تا محدوده سیستم را افزایش دهند. در مواردی که این واحدهای رله خود به تنها بی تابلوهای نمایشگر هستند، با صورتی از سیستم شبکه ای روبرو هستیم (به بند ۲۴ مراجعه شود). همچنین ارتباطات رادیویی می توانند جهت متصل کردن تعداد معدودی از آشکارسازها و سایر اجزاء را به سیستم سیمی استفاده شوند. توصیه های لینک رادیویی یکپارچه از نوع اخیر نیز قابل اعمال است.

## ۲-۲۷ توصیه ها

توصیه های زیر قابل اجرا می باشد.

الف- اجزا سیستم رادیویی باید مطابق با استاندارد BS EN 54-25 باشد.

ب- اگرچه در استاندارد BS EN 54-25 اجازه استفاده از یک باتری برای هر وسیله را داده است، سیستم های رادیویی باید مطابق موارد زیر باشند:

۱- تمام اجزای لینک رادیویی باید حداقل از دو منبع برق مستقل تغذیه شوند. این منابع می توانند به صورت زیر به کار گرفته شوند.

(i) منبع تغذیه اصلی عادی به همراه باتری ذخیره (ولیه یا ثانویه با شارژ دائمی)، یا

(ii) باتری اولیه به همراه دومین باتری اولیه ، یا

(iii) باتری اولیه به همراه باتری ثانویه

یادآوری ۱- زمانی که باتری های ثانویه مشخص شدند، خازن هایی با مشخصات مناسب می توانند به عنوان جایگزین استفاده شوند.

۲- دیگر اجزا به غیر از تجهیزات کنترل و نمایش، می توانند برای تامین منبع تغذیه عادی از باتری استفاده کنند.

۳- در شرایطی که باتری مربوط به هر قسمت از ارتباط رادیویی بیشتر از ۳۰ روز نمی تواند سیستم را در فعالیت معمول نگه دارد و همچنین، در مورد دستگاه های هشدار حریق، اگر ۳۰ min در حالت هشدار باشد باید اخطار خرابی باتری در تجهیزات کنترل و نمایش نشان داده شود.

یادآوری ۲- اخطار تعمیر جداگانه ای باید در مراحل زودتر برای نشان دادن نیاز قریب الوقوع جایگزینی باتری داده شود.

پ- کابل های آنتن که خارج از اجزاء سیستم ارتباط رادیویی هستند باید از نظر مدار باز یا مدار اتصال کوتاه پایش شوند. هرگونه خطا باید ظرف ۵ ۳۰۰ از وقوع آن، در تجهیزات کنترل و نمایش نشان داده شود.

ت- در مورد کابل های آنتن که خارج از سیستم ارتباط رادیویی و در مسیر اصلی سیگنال هستند باید توصیه های بند ۲-۲۶ رعایت شود. با این حال، کابل هایی که مطابق شرایط مندرج در بند ۲-۲۶- ب نمی باشند را می توان در شرایطی مورد استفاده قرار داد که از مسیر دارای ریسک کم حریق عبور داده شوند

یا در برابر حریق از طریق پوشانده شدن به وسیله حداقل ۱۲ mm گج محافظت شده و یا با استفاده از موادی که حد اقل ۳۰ min در برابر حریق مقاوم و طبق استاندارد BS 476 آزمون شده اند، از هرگونه ریسک حریق جداسازی شوند.

ث - چنانچه قابلیت هایی جهت خاموش نمودن خودکار آذیرهای هشدار حریق ارتباط رادیویی فراهم شود باید مطابق بند ۱-۲-۱۶-ح باشد.

ج - به استثنای حالتی که نمایش دیداری در آشکارسازی که در آن سیگنال حریق شروع و تولید شده، به صورت دستی در تابلو کنترل تنظیم مجدد<sup>۱</sup> شود، نمایش مذکور باید به مدت حداقل ۲۰ min پس از شروع روشن باقی بماند و سپس به طور خودکار خاموش شود.

ج - نصب سیستم ارتباط رادیویی باید پس از رسیدگی و ارزیابی جامع رادیویی به منظور رعایت نکات زیر انجام بگیرد :

۱- هیچگونه منبع انتقال رادیویی دیگری که با ارتباطات رادیویی بین تجهیزات کنترل و نمایش و سایر اجزای سیستم، تداخل داشته یا سبب مسدود شدن انتقال شود، وجود نداشته باشد.

۲- شدت سیگنال کافی برای برقراری ارتباط بین اجزای سیستم در تمام نواحی ساختمانی که در آن اجزای لینک رادیویی قرار است نصب شوند، وجود دارد. در این مورد در زمان بررسی وسیع رادیویی باید حداقل سطح قابل قبول سیگنال که توسط سازنده در مقایسه با سطح نویز زمینه رادیویی تعریف شده و در نظر گرفته شود

۳- در حالتی که سیستم به شکل شبکه شده باشد باید معین شود که شرایط ارتباطات تعریف شده در بند ۲ فوق الذکر در سراسر شبکه تحقق پذیرد.

۴- سوابق و رکوردهای شدت سیگنال های قرائت شده، برای ادوات رادیویی که در زمان ارزیابی انجام گرفته و نیز اطلاعات مرتبط با سطح نویز زمینه جهت مراجعات آینده باید نگاهداری و بایگانی شود.

یادآوری ۳- رکورد شدت سیگنال و سطح نویز زمینه می تواند در یک رکورد نسبت سیگنال به نویز ترکیب و ذخیره شود.

ح - فقط تجهیزات آزمون ارزیابی رادیویی که توسط سازنده مورد تایید قرار گرفته و به صورت مرتب طبق توصیه های سازنده کالیبره شده باشند باید جهت آزمون مورد استفاده قرار گیرند.

خ - در زمان پیاده سازی و پس از نصب تمام دستگاه ها، از جمله آتنن های راه دور، رکوردهای زیر در رابطه با داده های رادیویی باید ثبت و نگهداری شود :

۱- کدینگ سیستم (یعنی آدرس سیستم) که باید، در صورت امکان، منحصر بفرد بوده تا از احتمال تداخل سیستم های مشابه در همان فرکانس جلوگیری شود.

۲- جزیيات سطح سیگنال دریافتی در ( یا از ) هر واحد گیرنده. این داده ها باید شامل سطح های سیگنال دریافتی در تمام وسائل رادیویی و سطح نویز زمینه و همچنین تاییدیه مطابقت این سطوح سیگنال با توصیه های سازنده باشد. در مورد سیستم شبکه شده ( یعنی سیستمی با چند تابلو )، این داده ها باید شامل

سطح های سیگنال در ارتباطات رادیویی بین تابلوها نیز باشد. علاوه بر سایر توصیه های سرویس در دیگر بخش های این استاندارد، این نیز باید در هر بازدید سرویس روزانه به عهده گرفته شود.

د - سطوح سیگنال ثبت شده باید طبق مشخصات تعیین شده توسط سازنده سیستم رادیویی باشند. در غیر این صورت باید اقدام اصلاحی مربوطه به عمل اید.

ذ - یک کپی از سطوح سیگنال باید در سایت به همراه کتاب ثبت سیستم نگاهداری شود.

## ۲۸ سازگاری الکترومغناطیسی

### ۱-۲۸ کلیات

توجه و دقت مخصوصی باید در طراحی و نصب سیستم کشف و اعلام حریق صورت بگیرد تا از تداخل الکترومغناطیسی، مخصوصاً دریافتی از / و همچنین ارسالی به سایر تجهیزات، جلوگیری شود.

تداخل الکترومغناطیسی در یک سیستم کشف و اعلام حریق می‌تواند از تلفن های همراه، فرستنده های رادیویی، سایر تجهیزات مورد استفاده در ساختمان، رعد و برق و حالات گذرای برق، ناشی شود. سوء عملکرد برخی سیستم های کشف و اعلام حریق به سبب تداخل الکترومغناطیسی درنتیجه نزدیکی کابل های اعلام حریق به کابل های انتقال برق با بارهای القایی و جریان زیاد، شناخته شده است. گستره رخ دادن چنین مشکلی به چندین عامل از جمله موارد زیر بستگی دارد:

- حساسیت برخی تجهیزات اعلام حریق به تداخل الکترومغناطیسی

- میزان محافظت قابل تحمل توسط کابل

- فاصله جدایی کابل های سیستم اعلام حریق از سایر سرویس ها

در تمامی کابل های مندرج در بند ۲-۲۶-ب درجه ای از حفاظت<sup>۱</sup> فراهم شده است، ولی توجه خاصی باید در جهت اطمینان از نصب صحیح و مناسب، مانند دقت در اتصالات حفاظ انتهای کابل ها و تا جای ممکن دوری از کابل کشی های طولانی غیر ضروری (برای مثال، بیش از ۳۵ m در مجموع) در مجاورت کابل های برق جریان بالا بویژه کابل هایی که بار القایی بالا دارند، در نظر گرفته شود.

تداخل الکترومغناطیسی می‌تواند در جایی که یک صفحه فلزی جداگانه بین کابل های اعلام حریق و کابل های برق وجود دارد (مانند مورد ترانکینگ قسمت بندی شده<sup>۲</sup>) کاهش یابد. جداسازی کابل های اعلام حریق و کابل های سایر سرویس ها در سراسر مسیرهای نصب ممکن است عملی نباشد، به عنوان مثال، در نظر گرفتن مسایل اقتصادی می‌تواند محدودیت سبب محدودیت قرارگیری کابل های اعلام حریق در سینی کابل یا داکت های کابل های سایر سرویس ها را اعمال کند. به هر حال باید دقت و احتیاط لازم در جهت به حداقل رساندن محدوده ای که قابل جداسازی نیست به عمل آید، بخصوص در سیستم های آدرس پذیر و شبکه شده این امر اهمیت بیشتری دارد، مگر اینکه براساس راهنمایی سازنده، این جدایی لزومی نداشته

1-Screen

2-Compartmented trunking

باشد، محدوده مذکور به حداقل خواهد رسید اگر به صورت مثال کابل‌های اعلام حریق همیشه به صورت عمود بر کابل‌های سایر سرویس‌ها عبور کنند.

راهنمایی‌های قطعی‌تر نمی‌تواند در این استاندارد پیشنهاد شود، ولیکن حصول اطمینان از مطابقت با هرگونه توصیه‌ی مخصوص سازنده تجهیزات اعلام حریق ضروری می‌باشد.

## ۲-۲۸ توصیه‌های زیر قابل اجرا است.

الف- سیستم‌های کشف و اعلام حریق باید به نحوی طراحی و نصب شوند که سبب ایجاد تداخل الکترومغناطیسی نشده و یا بیش از حد در برابر آن حساس نباشد و همچنین مطابق توصیه‌های تداخل الکترومغناطیسی 2006 [25]، که در EMC Directive 2004/108/EC پیاده سازی شده است، باشد.

ب- به منظور رعایت توصیه‌های سازگاری الکترومغناطیسی، باید حداقل مطابق توصیه‌های زیر باشد، اگرچه این اصول به تنها یکی برای حصول اطمینان کافی نمی‌باشد :

۱- هر یک از اجزاء سیستم باید نیازمندی‌های مرتبط با استاندارد محصول برای آن جزء خاص را از نظر قابلیت الکترومغناطیسی تأمین نماید. (به بند ۱۱ مراجعه شود)

۲- کابل‌ها باید طبق اصول مندرج در بند ۲-۲۶ ر و ۲-۲۶ ژ جداسازی شوند.

۳- نحوه نصب باید با توصیه‌های مرتبط از بخش ۴، به خصوص در مورد کیفیت انتهای کابل و پیوستگی پرده‌های حفاظتی (اسکرین‌ها)، مطابقت داشته باشد. برای کابل‌های غلافدار مسی با عایق مواد معدنی، انتهای اسکرین‌ها حول کل ۳۶۰ درجه اسکرین، باید مؤثر باشد. در مورد دیگر کابل‌ها، باید توجه لازم در جهت اطمینان از ادامه و پیوستگی پرده حفاظتی تا ترمینال مناسب در تابلو کنترل یا ادوات به عمل آید. این امر معمولاً توسط استفاده از کابل‌هایی که در آنها هادی حفاظتی مدار عایق نشده در تماس دائم با پره حفاظتی در تمام طول کابل است، تحقق پذیر است.

۴- هر گونه مشخصات کابل که توسط سازنده قید شده باشد و از نظر مطابقت با توصیه‌های EMC Directive اهمیت دارد لازم است ملاک عمل قرار گیرد. با این وجود، کابل‌هایی که با اصول این استاندارد مطابقتی ندارند فقط در شرایطی که کلیه طرف‌های مربوطه توافق داشته باشند، می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. همچنین نیاز است تا به عنوان تغییرات ثبت شوند.

۵- زمین کردن<sup>۱</sup> صحیح تجهیزات درجهت عملکرد مناسب EMC و همچنین ایمنی الکتریکی امری حیاتی است. توجه لازم در مورد توصیه‌های بند ۲۹، مخصوصاً در رابطه با تفاوت بین اتصالات زمین عملکردی و حفاظتی باید صورت گیرد.

۶- قرار گرفتن هسته‌ها خارج از پرده حفاظتی باید، ثابت و استوار با الزامات عملی نصب، به حداقل برسد.

۷- در جایی که کارخانه سازنده‌ی تجهیزات کنترل نسبت به حساس بودن سیستم به زمین کردن های چندصفحه‌ای برای هر مدار اطلاعات ارایه می‌دهد، دستورالعمل‌های آن‌ها در این رابطه باید دنبال شود (به بند ۲۹ مراجعه شود)

1- earthing

۸- در جایی که نیاز است، پرده حفاظتی باید در سرتاسر مدار تداوم داشته باشد.

۹- در جایی که عبور کابل‌های سیستم کشف و اعلام حریق از روی کابل‌هایی که می‌توانند به طور بالقوه تداخل ایجاد کنند اجتناب ناپذیر است، کابل‌ها باید در زوایای قائم عبور کنند.

## ۲۹ ایمنی الکتریکی

### ۱- کلیات

سیستم کشف و اعلام حریق شکل خاصی از نصب و راه اندازی الکتریکی بوده و بخش قابل توجهی از آن در ولتاژ فوق پایین<sup>۱</sup> انجام می‌شود و توصیه‌های استاندارد BS 7671 در مورد ایمنی و زمین کردن قابل اعمال است.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که به صورت معمول تجهیزات منبع تغذیه اصلی دارای یک هادی حفاظتی مداری<sup>۲</sup> به منظور ایجاد زمین حفاظتی می‌باشند. برخی تجهیزات الکتریکی، مثلًاً دارای عایق مضاعف شده ، به دلیل ایمنی ذاتی در نظر گرفته شده در طراحی ، زمین حفاظتی ندارند اما، به طور کلی، منبع اصلی ولتاژ پایین (LV) تغذیه کننده تجهیزات اعلام حریق، نیاز به زمین حفاظتی دارد.

سیستم‌های ولتاژ فوق پایین می‌توانند یک یا هر دو نوع اتصال زمین گفته شده در زیر را دارا باشند :

(الف) زمین حفاظتی (PE) به منظور حفاظت از هر فردی که بخش‌های رسانا تاسیسات را لمس کند، از خطر شوک در نظر گرفته شده است. در صورت وقوع خطا، هادی حفاظتی مداری با هدایت جریان خطا به سمت زمین و فعال کردن ادوات حفاظتی مداری نهایی و متعاقباً قطع کردن منبع تغذیه سبب جلوگیری از خطروارد شدن شوک می‌شود..

(ب) زمین عملیاتی (FE)، زمینی است که برای اهداف، نه لزوماً مرتبط با ایمنی، بلکه اساساً به عنوان پرده حفاظتی از نظر سازگاری الکترومغناطیسی استفاده می‌شود (به بند ۲۸ مراجعه شود).در این نوع زمین وجود پیوستگی در سرتاسر مدارهای مربوطه الرامی است. زمین عملیاتی باید مطابق توصیه‌های تولید کننده تجهیزات اعلام حریق اتصال یابد. ممکن است بیش از یک زمین عملیاتی، که هریک برای مثال مرتبط با یک حلقه، یک مدار شعاعی یا یک واسط باشند، وجود داشته باشد. به استثنای مواردی که سازنده روش متفاوتی را توصیه کرده باشد، ضروری می‌باشد تا هر مدار زمین عملیاتی فقط در یک محل به زمین حفاظتی اتصال داشته باشد. زمین عملیاتی ممکن است لزوماً نیازمندی های هادی حفاظتی مداری (CPC) را برآورده نکند. مثالی از زمین عملیاتی برای سیم کشی حلقه‌ای در شکل ۱۵ الف نشان داده شده است. توجه داشته باشید که در این مثال، زمین کاربردی یا پرده حفاظتی برای حلقه فقط در تجهیزات کنترل و نمایش (CIE) خاتمه یافته است و بدین طریق ضمن جلوگیری از ایجاد زمین‌های تصادفی، سبب حفظ جدایی زمین عملیاتی را از زمین عملیاتی مدار فرعی می‌شود. مثالی از زمین عملیاتی برای یک شبکه در شکل ۱۵ ب نشان داده

1-Extra Low Voltage

2-Circuit Protective Conductor (CPC)

شده است. توجه داشته باشید که در این مثال، FE دو بخش از تجهیز را به یکدیگر اتصال نمی دهد، بلکه فقط در یکی خاتمه می یابد. کل شبکه در این مثال بدین طریق ساخته خواهد شد.


اگر براساس دستورالعمل های سازنده، زمین های عملیاتی و حفاظتی به طور احتمالی یا با قصد قبلی یکسان و مشابه بودند (معمولا در مواردی که کابل روکش دار مسی با عایق مواد معدنی استفاده می شود)، اتصال پرده حفاظتی در بیش از یک نقطه به صفحه نمایش ممکن است قابل قبول باشد.

توجه و دقت خاصی باید در جهت اطمینان از کافی بودن اتصال به زمین به عمل آید تا در برابر شوک حاصل از تماس با اجزای فلزی جلوگیری شود. استفاده از راهنمایی های متخصصین (برای مثال، سازندگان تجهیزات) در ساختمان های پیچیده و بزرگ که پتانسیل های اتصال زمین مختلفی وجود دارد، مورد نیاز است تا از به خطر افتادن ایمنی الکتریکی و جریان گردشی جلوگیری شود.

ضروری است که طراحان از نگه داری و تعمیر ایمن سیستم اطمینان حاصل کنند. منبع تغذیه برق اصلی (LV) برای هر یک از تجهیزات نیاز به یک مرکز ایزوولاسیون دوقطبی در نزدیکی خود دارد. در این صورت نگه داری و تعمیر سیستم از خطر شوک الکتریکی در امان می باشد. (به بند ۲-۲۵ را مراجعه کنید).

منابع تغذیه اعلام حریق باید با BS EN 54-4 مطابقت داشته باشند. در حالتی که پایانه های مدارات ELV بدون حفاظ باشند، برای مثال هنگامی که آشکارساز از محل خودش جدا شده باشد، منابع تغذیه اعلام حریق نیاز به یک ترانسفورمر ایمنی ایزوله کننده دارند تا از این طریق پایانه ها در شرایط خشک هم برای لمس شدن ایمن باشند.


سیستم های آدرس پذیر معمولا نسبت به جریانات گردشی ناشی از زمین چندگانه حساس هستند. مدارهای غیر قابل آدرس دهی معمولا کمتر حساسند و وجود چندین زمین ممکن است قابل تحمل باشد. جداسازی باید مطابق بند ۲-۲۶-ر و بند ۲۸ و با استفاده از کابل های مناسب برای بیش ترین ولتاژ مربوطه در سیستم اعلام حریق و دیگر سیستم های مرتبط با جداسازی باشد.



\* یايانه های تعییه شده توسط سازنده تجهیزات برای یايان دهی به اسکرین

تیصره: اگر توصیه های سازنده متفاوت بود لازم است که آن ها رعایت شوند.

(الف) نمونه ای از سیم کشی سیستم حلقه ای




\* یايانه های تعییه شده توسط سازنده تجهیزات برای یايان دهی به اسکرین

تیصره: اگر توصیه های سازنده متفاوت بود لازم است که آن ها رعایت شوند.

(ب) نمونه ای از شبکه ای

شکل ۱۵- نمونه هایی از زمین های عملیاتی



شکل ۱۶- علامت گذاری مناسب برای ترانسفورماتور، محفظه منبع تغذیه یا قدرت داخلی sub-assembly محفوظه به معنی استفاده از ترانسفورماتور ایمنی جدا است.

## ۲-۲۹ توصیه ها

توصیه های زیر قابل اجرا می باشد:

الف - طراحی سیستم باید به نحوی باشد که الزامات مرتبط با استاندارد BS 7671 را تأمین نماید. به خصوص، CPCها باید به طور مناسب و کافی از نظر مقادیر نامی تعریف شده باشند.

ب- به صورت خاص در مورد مقدمات زمین کردن ، دستورالعمل های سازنده CIE یا نشانه های محصول باید رعایت شوند.

پ- مدارهای LV و ELV باید مطابق بند ۲-۲۶ از یکدیگر جداسازی شوند. به صورت خاص، اگر کابل های اعلام حریق ELV از کانال سیم کشی یکسان با سایر کابل ها استفاده می کنند، عایق کابل های اعلام حریق باید دارای بالاترین ولتاژ نامی باشد.

ت- در مورد مدار های ELV با اجزای جداشدنی ( مثلاً آشکار ساز ها یا بخش هایی از آشکارسازها) که در معرض تماس با بخش هایی از مدارات رسانا با پتانسیل ELV می باشند ، اصول زیر باید رعایت گردد :

۱- کلیه منابع تغذیه مرتبط با سیستم کشف و اعلام حریق باید مطابق استاندارد BS EN 54-4 بوده و از ترانسفورماتورهای ایزوله کننده ایمنی مطابق با استاندارد BS EN 61558 گنجانده شود. ترانسفورماتور، محفظه منبع تغذیه یا محفظه مجموعه منبع تغذیه داخلی، باید با نماد مناسب نشانه گذاری شوند. نشانه ها باید در هنگام بازرگانی یا باز کردن تجهیزات (به عنوان مثال، در هنگام سرویس روزانه)، قابل مشاهده و به سهولت قابل تشخیص باشند.

یادآوری ۱- ترانسفورماتور ایمنی جدا کننده در استاندارد BS EN 54-4 مورد نیاز نیستند. بنابراین آنها در این استاندارد به دلیل ایمنی الکتریکی گنجانده شده است.

یادآوری ۲- علامت گذاری های مناسب که در استاندارد BS EN 61558 داده شده ( بخش ۲ تا ۶ و ۲ تا ۱۷ ) یک محافظ متصل به دو دایره متداخل همراه با یک مسیر از میان بخش های متداخل با هم است؛ به شکل ۱۶ مراجعه شود. پیشرفت هایی در زمینه هی نماد ایمنی ترانسفورماتور های مجزا وجود دارد ، اما نمادی که در شکل ۱۶ نشان داده شده است فرمت پایه ای آن است و ممکن است بخش های اضافی دیگری هم نظیر خطوطی در پایین دایره پایین تر باشد.

۲- در شرایط خشک، آشکارسازهای حریق باید به پایه هایشان قفل شوند.

۳- در مناطقی که مرتضوب است، باید یک یا چند مورد از اقدامات ذیل رعایت شود:

- ولتاژ های مدار کم تر از  $V_5$  جریان مستقیم بدون موج<sup>۱</sup> یا  $V_6$  ولتاژ موثر جریان متناوب باشند.

- ابزار یا روش خاصی جهت برطرف کردن قسمت هایی که دارای ولتاژ ELV هستند، مورد نیاز است.

- اجزای سیستم باید در مکانی قرار داده شوند که به استثنای پرسنل نگاهداری مجاز، قابل دسترس برای افراد دیگر نباشند.

یادآوری ۳- مناطق مرتضوب شامل موارد زیر است:

- مکان های دارای حوضچه ، وان حمام یا دوش؛

- استخر شنا؛
- سونا هواي گرم؛
- محل کشاورزی و با غبانی؛
- کشتارگاه، سرخانه و برخی از مناطق آماده سازی مواد غذایی؛

ث- لازم است امکاناتی جهت جدا سازی منابع تغذیه اصلی از تمامی قسمت های سیستم، تعییه شود؛ تجهیزات ایزولاسیون باید در مکانی مناسب و در نزدیکی دستگاه مربوطه قرار گیرند به گونه ای که جهت استفاده توسط متخصصین تعمیر و نگه داری نیازی به دسترسی به بخش های دور از دسترس ساختمان نباشد. بایستی امکان قفل شدن تسهیلات در هر دو حالت نرمال و ایزولاسیون وجود داشته باشد تا از دخالت افراد غیر مجاز جلوگیری شود. به بند ۲۵ مراجعه شود.

**پادآوری ۴**- پیمان کار مسئول تهیه منبع تغذیه اصلی ۷۳۰ لازم است از امکان ایزولاسیون ادوات مربوطه اطمینان حاصل کند. تعدادی از ادوات سوئیچینگ دارای معیارهای لازم برای قطع کردن نیستند. در جدول ۴-۵۳ در استاندارد BS 7671:2008+A1:2011 جزئیات برای اینکه ادوات خاص قابلیت قطع کردن را دارا هستند آورده شده است.

### بخش ۳- محدودیت هشدارهای کاذب

#### ۳۰ مسئولیت محدودیت های هشدار کاذب

##### ۱-۳۰ کلیات

هشدارهای کاذب باعث اختلال در فرآیند کاری طبیعی و آماده باش نیروهای امداد و نجات می شود. هشدارهای کاذب، امنیت کارکنانی که عکس العمل مناسبی در مقابل حریق واقعی نشان نمی دهند را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. چنانکه اخیرا تعدادی از این هشدارهای کاذب را تجربه کرده باشند.

مسئولیت محدودیت هشدارهای کاذب بر عهده کسانی است که به نحوی در قسمت های مختلف از جمله مشخصات، طراحی نصب، راه اندازی، مدیریت در سطح عملیاتی و نگهداری از آشکارسازهای حریق و سیستم اعلام حریق درگیر هستند. عمدۀ مسئولیت بر عهده‌ی طراح است اما به کارگیری متخصص و اطمینان از اطلاعات مفید راهنمایی که در این بخش گنجانده شده است بسیار مهم است. به طوری که تجهیزات برای تشکیل سیستم آشکارساز خودکار، که برای سیستم های منزل نامناسب هستند، به کاربرده نمی شود.

نقش پیمانکار که نصب سیستم براساس نیاز طراح است، بسیار آسان است. پیمانکار، چنانچه در مراحل نصب، شرایط نصب در ساختمان (برای مثال وضعیت محیطی) که منجر به شماری از هشدارهای خطای غیر قابل قبولی شود روبرو شود طراح، خریدار یا بهره بردار را به منظور اینکه اصلاحاتی در طراحی در نظر بگیرند باید مطلع کند. هر طراح برای داشتن پتانسیل خاص در نصب سیستم های اعلام حریق باید تسلط کافی بر راهنمایی که در این بخش گنجانده می شود داشته باشد.

در راه اندازی (به بند ۳۹ مراجعه شود) بررسی های خاص باید در نظر گرفته شود تا اینکه تضمین کند نقاط ضعف در سیستم که منجر به تعدادی هشدارهای کاذب غیر قابل قبول می شود وجود ندارد.

حال آنکه دلیلی برای نگرانی، در مورد نقاط ضعف در سیستم هشدار حريق که تعریف معلومی ندارند تا اقدامی در مرحله راه اندازی انجام شود، وجود دارد که نیازمند است آنها ثبت شوند به منظور اینکه توجه ویژه‌ای برای رفع مشکل موجود در سیستم هشدارهای کاذب در سرویس دفعه اول (و اگر لازم شد در مراحل بعدی) انجام شود.

مسئول هر قسمت برای پذیرش سیستم کشف و هشدار حريق نیازمند است که تضمین کند بهره بردار از نیازها و همچنین محدودیت‌های هشدار کاذب آگاه است. تائید تطبیق با استانداردها که شامل تائید گام به گام در قسمت‌های مختلف که تضمین می‌کند سیستم هشدار کاذب تا آنجا که از نظر عملی امکان دارد محدود می‌شود، است.

هنگامی که یک سیستم به کاربر بهره بردار تحويل داده می‌شود باید این اطمینان را بدهد که سیستم و ساختمان با یکدیگر سازگارند و از هشدارهای خطای غیر ضروری جلوگیری می‌کند. حال آنکه شماری از هشدارهای خطای قابل قبول رخ دهد، این مسئولیت بهره بردار است که با گام‌ها و اقدامات مناسب هشدار کاذب را کاهش دهد. همچنین شرکت سرویس و نگهداری موظف است تجربیات‌های هشدار کاذب در هر موقعیت را ثبت و شناسایی کند و توصیه‌های مفیدی نیز به بهره بردار داده شود.

در هر سیستمی که مسئولین قسمت‌های مختلف، توجه کافی به محدود کردن هشدارهای کاذب و سیستمی که تعدادی هشدار کاذبی غیر قابل قبول تولید می‌کند، ندارند باید به عنوان سیستم‌های ناسازگار با این استاندارد در نظر گرفته شوند.

## ۲-۳۰ توصیه‌ها

توصیه‌های که در زیر بیان شده است، کاربردی هستند.

الف) زمانی که تجهیزات برای آشکارساز خودکار حريق به کار برده می‌شود با به کار گیری متخصص و شرکت‌های بیمه مناسب، قوانین و مقررات بیان شده در این بخش را به کار ببرند و با حفاظت کافی از جان و مال، باید سیستم را به گونه‌ای در نظر بگیرد که سیستم توانایی برای ایجاد هشدارهای کاذب غیر قابل قبول را نداشته باشد.

ب) طراح سیستم باید قوانین و الزامات بیان شده در این بخش را رعایت کند. به عنوان تائید تطبیق با این پیشنهادات، اقداماتی در سیستم قرار داده می‌شود تا هشدارهای خطایی که باید در تایید طراحی ثبت شود، محدود شود (به پیوست ح مراجعه شود).

پ) زمانی که پیمانکار با شرایطی برخورد می‌کند که منجر به تعدادی هشدار کاذب می‌شود، طراح و خریدار یا بهره بردار باید مطلع شود (مطابق با بند ۲-۷ ب).

ت) در راه اندازی، ارزیابی باید به طور کامل انجام شود تا پتانسیلی مشهودی برای هشدارهای کاذب غیر قابل قبول وجود نداشته باشد. به عنوان تائید تطبیق با توصیه‌ها، در تکمیل بررسی در گواهی تایید راه اندازی باید هر پتانسیل های هشدار کاذب که باید در مرحله اول سرویس در نظر گرفته شود، ثبت شود.

ث) طراح یا تهیه کننده سیستم باید تواما اطلاعات مفید را به بهره بردار (یا نماینده مناسب کاربر) بدهد به منظور اینکه بهره بردار با تکنولوژی سیستم کشف حريق و اعلام حريق آشنا شود تا هشدارهای کاذب را

محدود کند. هر شخص که سیستم را تحویل می‌گیرد باید تائید کند که این اطلاعات به کاربر داده شده است (به بند ۴۲ مراجعه شود).

ج) هر شخص مسئول برای تائید تطبیق سیستم با این استاندارد (به بند ۴۳ مراجعه شود) باید تا آنجایی که از نظر عملی امکان دارد، محاسبات و اقدامات کافی انجام شده در بخش‌های طراحی؛ نصب و راه اندازی سیستم را بررسی کند.

د) بهره بردار باید بررسی‌های لازم را انجام داد و اقدامی مناسب در هر موقعیتی که هشدار کاذب رخ می‌دهد انجام دهد. برای مثال این ممکن است تغییر مدیریتی در داخل ساختمان، اصلاحاتی در کشف حریق و سیستم هشدار کاذب و یا بررسی یک ارگان به منظور حفظ سیستم باشد.

ر) بهره بردار باید جزئیات دقیق از رخداد هر هشدار کاذب را یادداشت کند. این اطلاعات شامل:

۱) تاریخ و زمان؛

۲) کد شناسایی محل و موقعیت ادوات (در صورت اطلاع)؛

۳) تعیین رسته هشدار کاذب (در صورت اطلاع) به بند ۲-۳۱ مراجعه شود؛

۴) دلیل رخداد هشدار کاذب (در صورت اطلاع)؛

۵) شرح فعالیت در محل (اگر دلیل برای هشدار کاذب نامعلوم بود)؛

۶) اقدامات انجام شده؛

۷) فرد مسئول ثبت اطلاعات؛

ز) در هر بار سرویس، سیستم هشدار کاذب باید موارد زیر با دقت ثبت شوند:

۱) تعداد هشدار کاذب در مدت ۱۲ ماه قبل، که به صورت تعداد هشدارهای کاذب در ۱۰۰ آشکارساز در سال بیان می‌شود (تعداد باید به صورت گزارش توسط متخصص سرویس ثبت گردد).

۲) در صورتی که از زمان سرویس قبلی، دو یا تعداد بیشتر هشدار کاذب به جز هشدارهای کاذب عمدى (به بند ۱۸-۳ مراجعه شود) از طریق آشکارساز حریق یا شستی اعلام حریق افزایش می‌یابد. (آشکارساز موقعیت)

۳) علت رخداد مداوم هشدار کاذب باید معلوم گردد.

س) حداقل یک بررسی مقدماتی به عنوان بخشی از فعالیت سرویس کار که در ادامه بیان شده است، انجام شود:

۱) تعداد هشدارهای کاذب در ۱۲ ماه گذشته که به صورت تعداد هشدارهای کاذب در ۲۵ آشکارساز در سال بیان می‌شود.

۲) یازده هشدار کاذب یا هشدار کاذبی بیشتر از زمان سرویس قبلی اتفاق افتاده باشد (یعنی معمولاً در ۶ ماه گذشته).

۳) در صورتی که دو هشدار خطا یا تعداد هشدار کاذبی بیشتر (از خطای عمدى) از طریق شستی اعلام حریق و آشکارساز حریق (آشکارساز موقعیت) از زمان آخرین سرویس اتفاق افتاده است.

۴) در صورتی که علت تدوام هشدارهای کاذب شناسایی شده باشند.

هدف از بررسی مقدماتی، تعیین این مسئله که امکان کاهش پتانیسل هشدارهای کاذب وجود دارد یا خیر؛ بهره بردار نیز باید از خروجی بررسی‌ها و مشاوره مناسب که شامل بررسی بیشتر است، بهره‌مند شود (به بند ۲-۳۲ مراجعه شود).

## ۳۱ طبقه‌بندی هشدارهای کاذب

### ۱-۳۱ کلیات

این یک تصور اشتباہ است که بیشتر هشدارهای کاذب از نقص در دستگاه‌ها ناشی می‌شود. در واقع اغلب هشدارهای کاذب از ترکیب اثرات محیطی، پدیده‌های شبه آتش سوزی، اقدامات نادرست افراد در ساختمان و آسیب‌های تصادفی ناشی می‌شوند. عبارت "هشدارهای ناخواسته" (به بند ۱۸-۳ مراجعه شود) برای توصیف این دسته از هشدارهای کاذب استفاده می‌شود. گروهی دیگر از هشدارهای کاذب که از خرابی ادوات ناشی می‌شود "هشدارهای کاذب ادوات" تعریف می‌شوند. دو گروه دیگر از هشدارهای کاذب وجود دارد که شامل "هشدارهای کاذب عمدى" که ناشی از فعالیت‌های خرابکارانه می‌باشد و هشدارهای کاذب غیرعمدى که ناشی از تصور حقیقی یک فرد از آتش است. (به بند ۱۸-۳ مراجعه شود).

به منظور این که بررسی هشدارهای کاذب مفید باشند و اقدامی مناسب بر روی هشدارهای کاذب صورت گیرد، رسته هشدارهای کاذب باید به طور دقیق مشخص شود.

### ۲-۳۱ توصیه‌ها

زمانی که بهره بردار هشدارهای کاذب را ثبت می‌کند (به بند ۲-۳۰-ح مراجعه شود) رسته هشدار کاذب باید تعیین شود (در صورت اطلاع). اگر شک و تردیدی وجود داشته باشد علت باید به عنوان "ناشناخته" ثبت شود. (یعنی نباید به عنوان خرابی دستگاه تلقی شود بلکه باید به عنوان عدم اطلاع شناخته شود)

## ۳۲ نرخ قابل قبول هشدارهای کاذب

### ۱-۳۲ کلیات

از نظر بهره بردار و نیروهای امداد و نجات، هر گونه هشدار کاذب نامطلوب است. با این وجود باید قبول کرد، که حذف کامل هشدارهای کاذب، به ویژه در تاسیساتی که تعداد زیادی آشکارساز خودکار حریق درگیرند، غیر ممکن است. از یک زمان تا زمان دیگر حوادثی رخ خواهد داد که منجر به ایجاد هشدار کاذب می‌شود. هدف تمامی افراد درگیر از متخصصین، طراح تا هر بهره بردار معمولی از سیستم، به حداقل رساندن تعداد هشدارهای کاذب است که رخ می‌دهد.

در ادامه، باید یک "نرخ قابل قبول هشدار کاذب" تعریف کنیم. همانطور که در بند ۲-۳۰-د توصیه شده است، شرکت سرویس دهنده باید یک بررسی اولیه را انجام دهد. در زمان سرویس براساس تعداد هشدارهای کاذب در ۱۲ ماه گذشته تعیین می‌شود که به صورت یک هشدار کاذب در ۲۵ آشکارساز در سال تعیین می‌شود. بهره بردار باید بررسی بیشتر و عمیق تری بر روی سطوح بزرگتر داشته باشد. ممکن است این توسط شرکت سرویس دهنده، سازندگان سیستم یا شخص ثالث واجد شرایط انجام شود (مانند مشاوران).

به طور معمول باید میزان هشدارهای کاذب به صورت پیوسته توسط " مدیریت محل" پایش شود(به بند ۴۷۳ مراجعه شود). اطلاعات کمی درباره متوسط نرخ هشدارهای کاذب از آشکارساز حریق و سیستم‌های هشدار کاذب و معیار در مقابل عملکرد هشدارهای کاذب مورد بررسی، که نمی‌توان با دقت واقعی تعریف کرد، در دسترس است.

- در یک سیستم معین، متوسط میزان هشدارهای کاذب براساس عوامل زیادی اتفاق می‌افتد که شامل:
- تعداد آشکارسازهای خودکار حریق؛
  - محیطی که آشکارسازهای خودکار حریق نصب شده اند.
  - نوع فعالیت‌ها در داخل ساختمان؛
  - میزان کنترل بر فعالیت افراد دیگر یا شخص ثالث (همچون پیمان کاران)؛
  - تا چه مقدار میدان‌های مغناطیسی قوی وجود دارد.
  - سطح اشغال ساختمان (برای مثال شیفت کاری یا ۲۴ ساعت کاری)؛
  - گرایش برای اقدامات خرابکارانه؛

تعداد هشدارهای کاذب که می‌توان پیش‌بینی کرد، به طور ضمنی متناسب با تعداد آشکارسازهای خودکار حریق نصب شده است. ثابت تناسب به طور معمول بزرگ خواهد شد در مواردی که آشکارسازهای حریق، آشکارسازهای دود هستند. در حالت عملکرد عادی سیستم‌هایی که فقط دربردارنده شستی اعلام حریق هستند و یا شامل شستی اعلام حریق مرتبط با آشکارسازهای حرارتی می‌باشند که معمولاً هشدار کاذبی زیادی ایجاد نمی‌شود. در چنین سیستم‌هایی هشدار کاذب به طور معمول نشان دهنده نیاز به توجه ویژه از طرف بهره‌بردار یا شرکت سرویس دهنده است.

تجربه نشان می‌دهد در یک محیط بی‌خطر یا فاقد تاثیرات مضر، که گرد و غبار، دود و حشرات وجود ندارد و یک مدیریت استاندارد خوب، حاکم است، نرخ هشدارهای کاذب برابر با، یا کمتر از، یک هشدار کاذب در ۱۰۰ آشکارساز در سال امکان پذیر است حتی اگر نسبت آشکارسازهای دود بسیار زیاد باشد. در مکان‌های صنعتی با تغییرشیفت کاری در آنها، این طرح باید به عنوان هدف ممکن، نه به عنوان یک هنجار در نظر گرفته شود. طرح، یک هشدار کاذب در ۷۵ آشکارساز در سال احتمالاً یک انتظار واقع بینانه است.

به طور کلی، نرخ هشدارهای کاذب از یک هشدار کاذب در سال ۵۰ آشکارساز در سال می‌تواند در سیستم‌های مدرن قابل دست یافتنی است مگر اینکه چالش‌های شدید محیطی برای آشکارسازهای خودکار حریق وجود داشته باشد. چالش‌هایی که اتفاق می‌افتد باید در نظر گرفته شود که آیا آشکارسازهای خودکار حریق مناسب هستند، آیا برای یک سیگنال آشکارساز خودکار حریق لازم است (به خصوص آشکارساز دود) تا یک محیط خالی ایجاد کند یا منجر به احضار نیروهای امداد و نجات و مهار حریق شود.

و در ادامه، حال آنکه که نرخ یک هشدار کاذب در ۵۰ آشکارساز در سال بیانگر عملکرد منطقی (و قابل قبول) بر روی یک مکان صنعتی با فرایندهایی که منجر به ایجاد یک محیط نامناسب برای آشکارسازهای خودکار حریق است. این نرخ ممکن نیست به عنوان عامل قابل قبول در محیط‌های کنترلی، برای مثال اتاق کامپیوتر، در نظر گرفته شود.

در حالت کلی، در سیستم با بیش از ۴۰ آشکارساز خودکار حریق، نرخ بیشتر از یک از هشدار کاذب در ۲۰ آشکار ساز در سال هیچ گاه قابل قبول در نظر گرفته نمی شود اگر هشدار کاذب باعث تخلیه محل یا احضار نیروهای امداد و نجات و مهار حریق شود. در یک مکان با ۴۰ آشکارساز حریق یا کمتر، بیشتر از ۲ هشدار کاذب در سال به عنوان غیر قابل قبول در نظر گرفته می شود.

با وجود موارد فوق بهره بردار وظیفه دارد تا تمام حالات هشدارهای کاذب را کاهش دهد. درآینده این امکان وجود دارد که نیروهای مهار حریق و مقام مسئول نیروهای امداد و نجات اقدامی درست انجام دهند اگر آشکارسازهای حریق و سیستم اعلام حریق به صورت مداوم هشدارهای کاذب با نرخ غیر قابل قبول تولید کنند.

## ۲-۳۲ توصیه ها

پیشنهادات زیر قابل اجرا است .

الف) در یک سیستم با داشتن بیش از ۴۰ آشکار ساز حریق خودکار، اگر شرایط زیر در مدت ۱۲ ماه رخ دهد بهره بردار باید به بررسی عمیق توسط متخصصان مناسب بپردازد:

- ۱- متوسط نرخ هشدارهای کاذب از یک هشدار کاذب به ازای هر ۲۰ آشکارساز در سال فراتر برود
- ۲- سه یا تعداد بیشتر هشدار کاذب توسط یک آشکارساز خودکار حریق یا شستی اعلام حریق مجزا رخ دهد .

ب) در سیستم با ۴۰ آشکارساز حریق یا کمتر باید بررسی های عمیق به عمل آید (در ۲-۳۲ الف توضیح داده شده است) در صورتی که در طی مدت ۱۲ ماه ، سه یا هشدارهای کاذب بیشتر رخ دهد.

## ۳۳ علل هشدارهای کاذب

### ۱-۳۳ کلیات

در بسیاری از مکان ها، بیشتر هشدارهای کاذب از نوع های ناخواسته تلقی می شود.(به بند ۱۸-۳ مراجعه شود). تشخیص عوامل های ناخواسته (البته در برخی موارد، تنها نوع خاصی از آشکارسازهای خودکار حریق) به صورت زیر است:

- بخار حاصل از فرایند آشپزی ( شامل برشته کردن نان)؛
- بخار ( حمام، دوش و فرایندهای صنعتی)؛
- دود ناشی از دخانیات؛
- گرد و غبار ( چه در اثر انباشت در طی زمان یا فرایندهای صنعتی)؛
- حشرات؛
- اسپری ( برای مثال بوگیرها و مایعات تمیز کننده)؛
- جریان هوای سریع؛
- دود ناشی از موارد غیر اتش سوزی ( برای مثال اتش بازی خارج ساختمان)؛
- برش و جوش کاری و کارهای مشابه؛
- فعالیت هایی که منجر به تولید دود یا شعله می شود.

- دودهای نمایشی ( برای مثال در تئاتر)؛
- دستگاه بخور؛
- شمع ها؛
- تداخل امواج الکترومغناطیسی؛
- رطوبت زیاد؛
- نشت آب؛
- نوسانات زیاد دما؛
- آسیب های تصادفی ( به ویژه در مورد شستی اعلام حریق)؛
- آزمون یا نگهداری سیستم، بدون اگاهی مناسب از سیستم یا اخطارهای ساختمان مورد تصرف و یا دریافت های مرکزی؛
- افزایش ناگهانی فشار در لوله های اصلی در شبکه های بارندگی که با سیستم کشف و اعلام حریق مرتبط است.

بیشتر عوامل بالا با انتخاب مناسب سیستم آشکارساز و مدیریت صحیح قابل کاهش است. هشدارهای کاذب که از خرابی ادوات (" هشدارهای کاذب ادوات") ناشی می شوند. این ها با انتخاب صحیح تجهیزات که قوانین و استاندارها را رعایت می کنند (به بند ۱۱ مراجعه شود) و داشتن تاییدیه شخص ثالث و سرویس منظم و نگهداری مطابق با استاندارد بخش ۶ کاهش می یابد.

هشدارهای کاذب ناشی از برخورد (به بند ۱۸-۳ مراجعه شود) متناظراً در مکان های خاص با جمعیت زیاد از قبیل مراکز خرید، فضاهای بازی و سرگرمی، پارکینگ های عمومی، مراکز ورزشی ، موسسات آموزشی از قبیل دانشگاه و مدرسه اتفاق می افتد. اساساً عملکرد خرابکارانه بر روی شستی اعلام حریق اتفاق می افتد . شستی اعلام حریق در ساختمان ها بزرگ عمومی خاص می تواند موضوعی در زمینه عملیات خرابکارانه باشد. که پتانسیل بالایی برای هشدارهای کاذب عمده دارد و یا ممکن است سیستم موجود به عنوان هدف برای چنین مقاصدی واقع شود. بنابراین لازم است ملاحظاتی در محل قرارگیری شستی اعلام حریق در نظر گرفته شود و در صورت امکان از ادوات عملکرد دوگانه استفاده شود.(به بند ۲-۲۰-۵ مراجعه شود).

به منظور جلوگیری از اعلام خرابی با مقاصد خاص اقدامات کمی می تواند صورت گیرد (به بند ۳-۱۸ مراجعه شود) که بعيد است این اقدامات منجر به مشکل خاصی شوند. نکته مهم این است که افراد نسبت به استفاده از شستی اعلام حریق هرگز دلسرب و بی انگیزه نشوند و در صورتی که گمان می کنند احتمال حریق وجود دارد، اعلام نمایند.

## ۲-۳۳ توصیه ها

هر فرد مسئول در طراحی ، مشخصات، راه اندازی و نگهداری سیستم کشف و اعلام حریق باید نسبت به علل عمدی هشدارهای کاذب آگاه باشند. برای کاهش پتانسیل های ناخواسته و هشدارهای کاذب ناشی از برخورد در بعضی از مکان های آسیب پذیر باید مراقبت های خاصی انجام پذیرد.

## ۳۴ فرآیند طراحی محدود کردن هشدارهای کاذب

### ۱-۳۴ کلیات

عمده هشدارهای کاذب از آشکارسازهای خودکار حریق بویژه آشکارسازهای دود نسبت به شستی اعلام حریق ناشی می‌شود. اگرچه در بسیاری از شرایط، آشکارسازهای خودکار حریق، سطح ایمنی در برابر حریق را افزایش می‌دهند اما حالت‌هایی که فایده آنها کم است نیز وجود دارد. در این شرایط، نصب آشکارساز خودکار حریق به آسانی پتانسیل را برای هشدارهای کاذب ناخواسته را افزایش می‌دهد. از این رو در این گونه موارد باید ریسک بروز هشدارهای کاذب در برابر مزایای آشکارسازهای خودکار حریق مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال ساختمان‌های ساده‌ای که تمامی فضای آن در طول ۲۴ ساعت در تصرف است (مانند برخی کارخانه‌های کوچک).

به طور کلی، به منظور اینکه جلوگیری از هشدارهای کاذب از آشکارساز خودکار حریق استفاده نکنیم امری نادرست است. محدود کردن هشدارهای کاذب عموماً شامل، اولاً شناخت شرایط مشابه که هشدارهای کاذب را، در یک نوع خاص از آشکارساز معین، افزایش می‌دهد. با انتخاب مناسب یک سیستم، اساس آشکارسازی و مکان آشکارساز در بیشتر موارد هشدارهای کاذب متناوب مشابه قابل قبول خواهد بود.

بنابراین طراح در مرحله طراحی باید به احتمال هشدارهای کاذب متناوب توجه داشته باشد. این احتمال نباید به صورت کمی در نظر گرفته شود ولی باید به صورت کیفی (برای مثال کم، متوسط، زیاد) بیان شوند. در سیستم‌های بسیار بزرگ با تعداد زیادی آشکارسازهای دود، وظیفه طراح است که میزان تقریبی از هشدارهای کاذب که ممکن است رخ داد، را به بهره بردار بدهد. اطلاعات مندرج در بند ۳۲ اساس این تقریب را نشان می‌دهد. اگر این مورد چه براساس قوانین بند ۳۲ یا براساس مشاوره با بهره بردار یا خریدار غیرقابل قبول باشد، باید اقدامات اضافی به طراحی اضافه شود تا هشدار کاذب یا اثرات آن را کاهش دهد.

محاسبات و اقدامات اضافی ممکن است شامل تغییر در اساس آشکارساز در طرح اولیه، تغییر در نوع سیستم و ارتقا آن به نوع پیچیده‌تر، سیستم پیچیده‌تر با قابلیت فیلتر کردن هشدارهای کاذب که منجر به خالی کردن محیط و احضار نیروهای امداد و نجات و مهار حریق نمی‌شود، باشد. باید در نظر داشت که محاسبات و اقدامات اضافی (که در ارتباط با حفاظت از اموال، حفاظت از افراد، حفاظت در برابر وقفه کار یا حفاظت از محیط) الزاماً منجر به بهبود و ارتقا سیستم در حد هدف مطلوب نمی‌شود. در بسیاری از محاسبات و اقدامات، سازگاری با قسمت‌های مورد نظر (به بند ۶ مراجعه شود) ممکن است، لازم باشد.

هر قسمت مهم ساختمان، باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و فرایند طراحی ممکن است نیازمند تکرار باشد. در واقع اگر طراحی اولیه به اندازه کافی در محدود کردن هشدارهای کاذب استوار نباشد، این محاسبات و اقدامات تا زمانی که پتانسیل کاهش هشدارهای کاذب را داشته باشد ادامه دارد. شماتیک فرایند طراحی پیشنهادی در پیوست ث نشان داده شده است.

### ۲-۳۴ توصیه‌ها

توصیه‌های زیر کاربردی است:

الف) در هر مرحله از طراحی سیستم ، باید ملاحظات جایگزینی قانونی در مورد پتانسیل هشدارهای کاذب، با توجه به تأیید طراحی به گونه ای که هشدارهای کاذب با احتمال زیاد قابل قبول باشد، انجام گیرد.  
ب) هر گونه اطلاعات طراحی مرتبط با هشدارهای کاذب باید مطابق با بند ۴۰ ثبت و نگهداری شود.

### ۳۵ اقدامات برای محدود کردن هشدار کاذب

#### ۱-۳۵ کلیات

به طور کلی ، اقدامات و محاسبات برای محدود کردن هشدارهای کاذب به ۸ گروه تقسیم می شوند:

- مکان و انتخاب شستی اعلام حریق؛
- انتخاب و مکان آشکارساز حریق خودکار؛
- انتخاب نوع سیستم؛
- حفاظت در مقابل تداخل امواج الکترومغناطیسی؛
- پایش عملکرد سیستم هایی که جدیدا راه اندازی شده اند.
- اقدامات فیلترینگ؛
- مدیریت سیستم؛
- نگهداری و سرویس منظم؛

#### ۲-۳۵ توصیه ها

##### ۱-۲-۳۵ حالت کلی

در پیشنهادات و توصیه های زیر دستورالعمل های عمومی که باید در قسمت های مختلف مشخصات، طراحی، راه اندازی و تأیید آشکارساز حریق و سیستم های هشدار کاذب و تعمیر و نگهداری سیستم در زمان مشکلات ناشی از اقدامات جایگزینی هشدار کاذب می باشد. توصیه ها نباید به عنوان تعریفی از قوانین در نظر گرفته شود.

##### ۲-۲-۳۵ توصیه های لازم برای مکان و انتخاب شستی اعلام حریق

توصیه هایی که در زیر بیان شده اند، کاربردی هستند.

الف ) شستی اعلام حریق نباید در مکان هایی قرار بگیرند که در معرض آسیب های تصادفی باشند. ( برای مثال عملکرد متعارف در ساختمان ها، چرخ دستی ها، لودرها). جایی که انطباق با بند ۲۰-۲ ایجاب کند که چنین موقعیت ضروری است، حفاظت های مناسب به منظور جلوگیری از اثرگذاری بر شستی اعلام حریق باید فراهم شود.

ب) در مواردی که شستی اعلام حریق در مجاورت خروجی حریق قرار می گیرد مانند سالن های ورزشی ، ورزشگاه ها و فضاهایی که در انها بازی با توپ انجام می گردد ، در برخی موارد براساس تایید مقامات اجرایی مربوطه، پوشش لولادر مناسب به منظور حفاظت فراهم می شود که بر اساس بند ۲-۱۱ الف باید به عنوان تغییرات اعمال شده در تاییدیه طراحی سیستم ثبت شود.

پ) مواردی که شستی اعلام حریق در مجاورت با رطوبت هستند از ادواتی که در مقابل رطوبت مقاوم هستند باید استفاده شود. مثال هایی از این قبیل شامل فضاهای باز، ساختمان های صنعتی مرطوب، مکان های تولید مواد غذایی که به صورت مداوم شسته می شوند و آشپزخانه های خاص.

ت) برای کاهش پتانسیل عملیات خرابکارانه ، شستی اعلام حریق نباید در بازارهای بزرگ دارای مجتمع ها و فروشگاه های سر پوشیده می باشد قرار گیرد. هدف از موافقت عوامل قانونی مسئول مرتبط درخصوص اینکه امکان دارد شستی اعلام حریق در مکان هایی قرار گیرد که از دسترس عموم به دور باشد و تنها در دسترس افراد اگاه و کارامد باشد و یا در مکان هایی که مجهز به دوربین باشد و توسط افراد قابل رویت و کنترل باشد. نمونه هایی از این مکان ها شامل بسیاری از ساختمان های بزرگ عمومی، سینماها و تئاترها و کلوب های شبانه (حذف) می باشد.

ث) در مکان های دیگر که احتمال هشدارهای کاذب خرابکارانه وجود دارد استفاده از شستی اعلام حریق با پوشش لولدار مناسب توصیه می شود(به بند ۲۰-۲-۲ مراجعه شود) نمونه هایی از این مکان ها شامل مدارس، دانشگاهها، مکان های عمومی خاص و پارکینگ های عمومی.

یادآوری- در مکان های پارک عمومی، اقدامات جایگزینی شامل استفاده از سیستم مخابرات صوتی اضطراری و مناسب به جای شستی اعلام حریق است.

### ۳-۲-۳۵ توصیه های لازم برای انتخاب و محل آشکارسازهای خودکار حریق توصیه های زیر کاربردی هستند.

الف) در نواحی با سطح بالای گرد و غبار و گردوخاک که می تواند آشکارسازها را آلوده و یا منجر به هشدارهای ناخواسته شود، ممکن است سیستم آشکارساز دود مکشی که در تعامل با فیلترهای مکانیکی نمونه های هوا، قبل از آنکه در حضور دود بررسی شود. این باید تائید شود که فیلترهای مورد استفاده در هر آشکارساز باید تحت پوشش رویکرد آشکارسازها در استاندارد BS EN 54-20 باشد.علاوه بر این، اگر نیاز است ، ملاحظات باید به صورت متوالی به بلوک های فیلتر داده شود تا ظرفیت آشکارساز سیستم و تعمیر و نگهداری منظم سیستم معین گردد.

ب) در نواحی که آشکارسازهای خودکار حریق، منجر به ایجاد هشدارهای ناخواسته می شود باید لزوم استفاده از این آشکارسازها مورد بررسی و تائید قرار گیرد تا نتایج حاصل از نصب سیستم کشف و اعلام حریق خودکار رضایت بخش باشد. (به بخش ۴ مراجعه شود)

پ) به دلیل اینکه در بیشتر مکان ها، آشکارسازهای حرارتی نرخ کمتری هشدارهای ناخواسته نسبت به انواع دیگر آشکارسازهای خودکار حریق دارند. قبل از اینکه انواع دیگر آشکارساز مورد استفاده قرار گیرد باید اطمینان داشته باشیم که آشکارساز های حرارتی اهداف سیستم کشف و اعلام حریق خودکار و توصیه های این استاندارد را تامین نمی کنند. (به بند ۵ و بند ۲۱ مراجعه شود).

ت) حداقل دمای پاسخ استاتیک آشکارساز حرارتی در مدت زمان طولانی نباید کمتر از  $29^{\circ}\text{C}$  بالاتر از دمای محیطی که آشکار ساز در آن کار می کند، و کمتر از  $4^{\circ}\text{C}$  بالاتر از دمای محیطی که آشکار ساز در آن در مدت زمان کوتاه تحت شرایط معمولی کار می کند، باشد.

**یادآوری ۱-استاندارد BS EN54-4 شش ویژگی از انواع آشکارساز حرارتی برای استفاده در دمای محیطی بالا (بین  $5^{\circ}\text{C}$  و  $40^{\circ}\text{C}$ ) (۱۴۰ $^{\circ}\text{C}$ )**

ث) آشکارساز نوع حرارتی افزایشی نباید در محیطهایی که نوسانات دمایی آن زیاد است، نصب گردد. برای مثال آشپزخانه‌ها، اتاق‌های دیگ بخار محل های بارگیری با درهای بزرگ مشرف به هوای آزاد و نورگیرهای سقفی)

ج) در صورت عدم اقدامات جایگزینی مهم (مخصوصا در ارتباط با آشکارساز موثر حریق)، راهنمایی موجود در جدول ۴ باید به کار گرفته شود، زمانی که استفاده از آشکارساز دود پرتوی نوری و نقطه ای و انتخاب اساس عملکرد این آشکارسازها در نظر گرفته می شود(به یادآوری های جدول ۴ مراجعه شود).

چ) آشکارساز های دودی پرتوی نوری نباید در مکان‌هایی که در شرایط عادی مانع در مسیر پرتو قرار میگیرد، نصب گردد.

ح) آشکارسازهای پرتوی نوری در مکان‌هایی نصب گردند که به طور مناسب ثابت باشند (به بند ۲۲-۵-چ مراجعه شود).

خ) سیستم‌های کشف و اعلام حریق خاص که شامل آشکارساز های ترکیبی هستند این توانایی را دارند که پتانسیل آنها برای کاهش هشدارهای ناخواسته کاهش یابد. تا چه حد این پتانسیل کاهش می یابد بسته به ویژگی های هر آشکارساز چند حسگر و پتانسیل عوامل هشدارهای ناخواسته دارد. حضور بیش از یک سنسور در یک آشکارساز به تنها ی نمی شود و لزوما تاثیر به سزاوی بر پتانسیل هشدارهای ناخواسته دارد.

د) سیستم‌های آشکارسازهای حریق مکشی می توانند در سطح حساسیت بالاتری نسبت به نوع آشکارسازهای دودی نقطه ای قرار گیرند. اگر هدف استفاده از آشکارسازهای حریق مکشی باشد ملاحظات خاصی باید در مورد توانایی هشدارهای کاذب، زمانی حساسیت بالا است ( کلاس A ) یا حساسیت افزایش می باید ( کلاس B ) در نظر گرفته شود تا منجر به نرخ غیر قابل قبولی از هشدارهای ناخواسته نشود.

**یادآوری ۲- این سیستم‌ها اغلب به کاربرده می شود تا با ایجاد سیگنال خواسته به عنوان "اخطار پیش از هشدار" ( که نشان می دهد وضعیت خطر نزدیک است) یا به عنوان اخطار خیلی سریع (به کارکنان برای شرایط غیر طبیعی که ارزش بررسی را دارند) مدیریت کنند. این سیگنال‌ها ممکن است برای مدیریت به عنوان سیگنالی که سیستم هشدار را تغییر می دهد و ساختمن را تخلیه می کند، مناسب نباشند (یا ناخواسته). در واقع اخطار پیش از هشدار یا سیگنال اخطار خیلی سریع برای جلوگیری از هشدارهای کاذب و تخلیه غیر ضروری استفاده می شود. در بسیاری از کاربردهای در کلاس A و یا کلاس B سیستم آشکارساز نوع مکشی استفاده می شود ، کلاس C (حساسیت طبیعی) سیگنال برای وضعیت مدیریت شرایط ایجاد می شود.**

ذ) آشکارسازهای حریق منواکسید کربن نباید در محل هایی نصب گردد که منواکسید کربن تولید می شود، در شرایط طبیعی مقدار معینی از منواکسید کربن منجر به تولید هشدارهای ناخواسته می شود. این نواحی شامل آشپزخانه ها با سیستم تهویه نامناسب، برخی از آزمایشگاه ها و مناطقی که وسایل نقلیه یا دودهای دیگر موجود است.

ر) آشکارساز حریق نوع منو اکسید کربن نباید در محیط هایی که محتوی سلول های الکتروشیمیایی است ، که منجر به تولید هشدارهای ناخواسته شود، استفاده شود. در این گونه موارد باید از راهنمایی های سازنده در زمینه اجتناب از هشدارهای ناخواسته است ، استفاده کرد.

ز) آشکارسازهای شعله ای نباید در محیط های که منابع تولید امواج مادون قرمز و فرابنفش وجود دارد، که منجر به تولید هشدارهای ناخواسته میشود، استفاده کرد. چون روش های متنوعی در طراحی آشکارساز برای کاهش هشدارهای ناخواسته ناشی از منابع غیر حریق وجود دارد ، بنابراین باید از راهنمایی های سازنده آشکار ساز در ارتباط با حساسیت به این منابع استفاده کرد.

#### ۴-۲-۳۵ توصیه های لازم برای انتخاب نوع سیستم

توصیه های زیر کاربردی است.

الف) سیستم های آنالوگ کشف دود مصنونیت بهتری در مقابل های خطر نسبت به سیستم های آشکارساز حریق دو مرحله ای دارد، مخصوصا اگر سیستم مجهز به فناوری پردازش سیگنال برای تشخیص دادن های هشدار ناخواسته از حریق های واقعی باشد. باید توجه داشت که بسیاری از سیستم های کشف حریق دو مرحله ای مجهز به پردازش سیگنال هستند. بسیاری از سیستم های آنالوگ برای اخطار پیش از هشدار هم استفاده می شوند (به بند ۴۴-۳ مراجعه شود) که قادر است وضعیت را بررسی کند، در صورتی که هیچ رخدادی اتفاق نیافتد این منجر به تولید هشدار ناخواسته می شود. جز در مواردی که ملاحظات مهمی وجود دارد، در سیستم هایی که تعداد زیادی آشکارساز دود در تعامل هستند، باید از نوع آنالوگ باشد.

یادآوری ۱- منظور از تعداد زیاد آشکارسازهای دودی ، ممکنه بیش از ۱۰۰ آشکار ساز در نظر گرفته می شود.

ب) در سیستم هایی که تعداد زیادی آشکارساز خودکار حریق (غیر از آشکارساز حرارتی) در تعامل با یکدیگر هستند، استفاده از سیستم هایی که آشکارساز حریق چند حسگر و اقدامات مناسب برای کاهش توانایی ایجاد سیگنال هشدارهای ناخواسته در مرحله طراحی در نظر گرفته شود.

یادآوری ۲- منظور از تعداد زیاد آشکارسازهای دودی ، ممکنه بیش از ۱۰۰ آشکار ساز در نظر گرفته می شود، در آینده استانداردهایی برای آشکارسازهای حریق چند مرحله ای و سیستم های مناسب تر در دسترس خواهد بود. این توصیه ممکن است ارتقا یابد تا نظر قطعی تر ایجاد شود و منجر به کاهش تعداد آشکارسازهای موجود در سیستم، که اگر شواهدی از پیشرفت های قابل توجهی در کاهش هشدار ناخواسته ایجاد شود ، باید در نظر گرفته شوند.

#### جدول ۴- ملاحظات در استفاده و انتخاب آشکارسازهای دودی نوری و نقطه ای

محل یا منطقه مورد نظر	آشکارساز دودی هرگز نصب نشوند	آشکارساز دودی در صورت امکان نصب نشود	اگر آشکارساز دودی نصب شده نباید از انواع زیر باشد
آشپزخانه	*	*	از نوع یونیزاسیون
منطقه نزدیک به آشپزخانه	*	*	از نوع یونیزاسیون یادآوری ۱
مناطقی که در آنها از توستر استفاده میشود	*	*	یادآوری ۲
مناطقی که افراد دخانیات مصرف میکنند	*	*	حمام و دوش
مناطقی که در شرایط عادی بخار وجود دارد	*	*	نوری
مناطقی که در هوای ان گرد و غبار وجود دارد	* یادآوری ۳	*	نوری
فضاهایی که در آن گرد و غبار و ذرات معلق و مانند اینها وجود دارد	* یادآوری ۳	*	نوری (یادآوری ۴)
مناطقی که در آن حشرات کوچک زیادی وارد میشوند	*	*	نوری (یادآوری ۵)
مناطقی که المانهای حسگر در معرض جریانهای تند هوا قرار میگیرند	*	*	از نوع یونیزاسیون نوری
مناطقی که رطوبت زیاد وجود دارد	*	*	از نوع یونیزاسیون نوری
مناطقی که وسایل نقلیه و دیگر موتورهای دودزا وجود دارد	*	*	از نوع یونیزاسیون نوری
مناطقی که ترکیب گازها در آن اتفاق میافتد	*	*	
یادآوری ۱- در فضاهای محدود با تهويه ضعيف، آشکار ساز دودی نوری در مجاورت با توستر امكان رخداد هشدارهای ناخواسته را افزایش میدهد. مگر آنکه آشکارسازها دارای تجهيزات خاصی برای جلوگیری از هشدار کاذب باشند.			
یادآوری ۲- آشکارسازها نوری خاص که دارای تجهيزات خاص برای جلوگیری از هشدارهای کاذب هستند برای نصب در اتفاقهایی که افراد دخانیات مصرف میکنند، مناسب است.			
یادآوری ۳- تنظیف منظم یا جایگزین کردن آشکارسازها ممکن است ضروری باشد.			
یادآوری ۴- برخی از آشکارسازهای دودی نوری شامل اقداماتی برای حذف هشدارهای کاذب در زمان ورود گرد و غبار هستند.			
یادآوری ۵- آشکارسازهای نوری برای کاهش هشدارهای ناخواسته ناشی از ورود حشرات طراحی شده‌اند، در این محلها ممکن است، استفاده شود.			
یادآوری ۶- در شرایط زیر جدول ۴ قابل به کارگیری نیست:			
(الف) در مواردی که نصب آشکار ساز دودی یا آشکارساز دودی مشابه نامناسب هستند ملاحظات لازم است در نظر گرفته شود، اما اقدامات جداسازی در نظر گرفته نمی شود (به بند ۷-۲-۳۵ مراجعه شود).			
(ب) در سیستمهایی مرتبط با زمان (به بند ۱-۳۱ مراجعه شود) آشکارسازهای دودی در شرایط نامناسب محیطی غیرفعال هستند.			
(پ) در مواردی که آشکارساز دودی ترکیبی مجهز به امکاناتی باشند، که توانایی جلوگیری از هشدارهای ناخواسته را در (تحت) شرایط محیطی اشاره شده داشته باشد.			

## ۵-۲-۳۵ توصیه های لازم برای حفاظت در مقابل تداخل امواج الکترومغناطیسی

توصیه های زیر کاربردی هستند.

الف) به منظور اینکه پتانسیل برای تداخل امواج الکترومغناطیسی که منجر به هشدارهای ناخواسته می شود را کاهش یابد، باید توصیه های بند ۲۸ دنبال شود.

ب) طراح باید منابع انتشار امواج الکترومغناطیسی را در نظر بگیرد. (برای مثال تلفن های همراه، تلفن های بی سیمی، پایگاه های تلفن همراه و دیگر انتقال دهنده های توان بالا)

ج) در موارد خاصی که به صورت غیر طبیعی میدان های مغناطیسی قوی وجود دارد(برای مثال ایستگاه های فرستنده رادیویی، ترمینال های هوایی و ایستگاه های رادار) برای کاهش توانایی ایجاد هشدارهای ناخواسته، باید از راهنمایی سازنده سیستم مورد نظر و اقدامات تکمیلی ویژه ای (برای مثال به کارگیری فیلتر برای مدارات بیرونی) انجام داد. در مورد یک ساختمان، اطلاعات جمع آوری شده باید شامل اندازه گیری میدان های قوی باشد.

## ۶-۲-۳۵ توصیه های لازم برای مشاهده عملکرد سیستم های راه اندازی شده جدید

پیشنهادات زیر قابل به کارگیری هستند.

الف) در سیستم هایی با بیش از ۵۰ آشکارساز خودکار حریق بعد از راه اندازی، دوره راه اندازی آزمایشی (به بند ۳-۵۷ مراجعه شود) باید انجام شود. مدت زمان راه اندازی آزمایشی حداقل یک هفته است و باید توسط طراح معین شود. در مشخصات مربوط به پروژه گنجانده شود.

ب) بعد از موفقیت در آزمون راه اندازی آزمایشی نباید سیستم را به عنوان ابزاری برای اعلام حریق در ساختمان در نظر گرفت. در طی دوره راه اندازی آزمایشی، هر شستی اعلام حریق باید نشانه ای یا علامتی در خصوص اینکه در دوره راه اندازی آزمایشی مورد استفاده قرار نگرفته داشته باشد.

ج) آزمون راه اندازی آزمایشی در صورتی با موفقیت کامل می شود که :

۱- در طی دوره اندازی آزمایشی هیچ هشدار کاذب رخ ندهد ، یا

۲- زمان بررسی تمامی هشدارهای کاذب رخ داده توسط پیمانکار، به منظور اینکه علت هشدار کاذب مشخص شود و اقدامات تکمیلی خاص لازم برای کاهش پتانسیل هشدارهای کاذب مشابه که در آینده رخ می دهد، انجام شود.

یادآوری - در مشخصات خرید ممکن است نیاز باشد، بعد از اتمام هر گونه آزمون مرتبط، یک آزمون راه اندازی آزمایشی اضافی نیز انجام گیرد.

## ۷-۲-۳۵ اقدامات فیلترینگ

### ۱-۷-۲-۳۵ کلیات

توصیه های لازم بندهای ۵-۲-۳۵، ۴-۲-۳۵، ۳-۲-۳۵، ۲-۲-۳۵ باید برای همه سیستم ها اعمال شود. در بسیاری از سیستم ها (عموماً تعداد زیادی) در مرحله طراحی (به بند ۳۴ مراجعه شود) یا در مرحله آزمونی رضایت بخش، که نرخ یا تعداد متنابوی از هشدارهای کاذب غیر قابل قبول هستند. تحت این شرایط اقدامات ویژه ای (به پیوست ث مراجعه شود) لازم است صورت گیرد، به منظور اینکه هشدارهای کاذب منجر به تخلیه

مردم یا احصار نیروهای امداد و نجات نشود. در نصب با تعداد بسیار زیاد آشکارساز خودکار حریق ( برای مثال بیش از ۱۰۰ آشکارساز) بویژه آشکارساز دودی، عمل فیلترینگ بسیار مناسب است حتی اگر نرخ هشدارهای کاذب قابل قبول باشد زیرا تعداد هشدارهای کاذب احتمالاً زیاد است.

دو اصل کلی فیلترینگ برای توانایی ایجاد هشدارهای کاذب وجود دارد. روش اول که تنها برای سیستم‌ها با حفاظت مناسب قابل پیاده سازی است، به طوری که آشکارساز خودکار حریق ( مخصوصاً آشکارساز دودی) را به صورت خودکار در زمان‌های خاصی از روز ( یا شب)، تحت شرایط محیطی ( مانند آنچه که از فرایندهای صنعتی ایجاد می‌شود) که احتمال ایجاد هشدار ناخواسته را افزایش می‌دهد، غیرفعال می‌کند.

در حقیقت، در طی یک روز کاری معمولی، زمانی که مردم حاضر هستند و وجود حریق را می‌توانند آشکارسازی کنند سیستم به سیستم رسته  $M$  تبدیل خواهد شد اما در ساعت‌های غیر کاری سیستم به سیستم رسته  $P$  (زمانی که آشکارساز خودکار حریق در هر حالت بیشترین عملکرد را خواهد داشت) تبدیل می‌شود. سیستمی که در شرایط توصیف شده به عنوان "سیستم مرتبط بازمان" کار می‌کند ( به بند ۶۱-۳ مراجعه شود) و در حقیقت، آن هشدارهای ناخواسته را جداسازی می‌کند به جای اینکه علت را بررسی کنند. انواع دیگر سیستم‌های مرتبط بازمان نیز ممکن است در نظر گرفته شود.

برای مثال به جای اینکه آشکارساز خودکار حریق کاملاً غیرفعال شود، در زمان‌های معین حساسیت آنها به صورت خودکار کاهش می‌یابد به طوریکه (کاهش) استانداردهای مربوط به حفاظت همچنان رعایت می‌شود. در سیستم‌های کشف و اعلام حریق ترکیبی ، یکی از حس‌گرها ( برای مثال حس‌گر دودی) ممکن است در زمان معینی غیرفعال شود ( یا حساسیت آن کاهش یابد) به طوریکه حفاظت توسط حس‌گرهای دیگر ( برای مثال حس‌گر حرارتی) تامین می‌شود.

روش دوم فیلترینگ، استفاده از هشدار کارکنان است ( به بند ۱۹ مراجعه شود). این روش امکان بررسی دوره‌ای فعالیت آشکارساز حریق خودکار، قبل از عملکرد آژیر اعلام حریق یا احصار کارکنان امداد و نجات را می‌دهد. هشدار کارکنان که در ساختمان‌ها و مجتمع‌های بزرگ وجود دارد که توسط تعداد زیادی آشکارساز دودی حفاظت می‌شود، همچنین هشدار کارکنان در همه زمان‌ها یا در بعضی از زمان‌های معین برای مثال ساعت‌های کاری معمولی به کار برده می‌شود، که سیستم آن یک سیستم زمان بندی شده است.

زمانی که بررسی دوره‌ای به کار برده می‌شود کارکنان امداد و نجات نباید فراخوانده شوند مادامی که تا زمانی که بررسی کامل گردد ( به جز در مکان‌های با کاربری مسکونی مراقبت ویژه که باید کارکنان امداد و نجات به محض عمل کردن سیستم کشف و اعلام حریق احضار شوند)

به همان اندازه، در سیستم رسته  $P$  ، باید ملاحظات در طول دوره بین عملکرد سیستم کشف و اعلام حریق در نهایت حضور کارکنان امداد و نجات انجام شود زیرا ترکیب بررسی دوره‌ای و زمان حضور نیروهای امداد و نجات ممکن است مانع سیستم مورد نظر شود.

روش فیلترینگ گاهی اوقات به تنهایی برای احصار نیروهای امداد و نجات به کار برده می‌شود. در این موارد ساختمان یا بخشی از آن زمانی که آشکارساز حریق فعال شود، تخلیه می‌شود اما احصار خودکار نیروهای امداد و نجات بعد از بررسی که آیا سیگنال هشدار حریق اشتباه و یا در نتیجه رخداد واقعی بوده است ، انجام می‌شود.

در بسیاری از سیستم ها ممکن است توانایی برای کاهش هشدارهای کاذب با استفاده از انطباق عملکرد آشکارسازها بوجود آورد (به بند ۷-۱-۲۱ مراجعه شود)

یادآوری - همچنین به استاندارد ۵۴-۲ BS EN مراجعه شود.

### ۳۵-۲-۷ توصیه ها

توصیه های زیر کاربردی هستند.

الف) اقدامات فیلترینگ تنها تحت شرایط زیر به کاربرده می شود:

۱- بعد از مشاوره و توافق با مقام مسئول یا هر مرجع مرتبط دیگر

۲- در مورد سیستم های رسته P، بررسی دوره ای قبل از احضار گروه امداد و نجات (که آیا خودکار یا به صورت دستی) بعد از مشاوره با شرکت های بیمه انجام می گیرد.

۳- در مواردی که نرخ هشدارهای خطأ (که به صورت تعداد هشدار کاذب در ۱۰۰ آشکارساز در سال بیان می شود) یا تعداد واقعی هشدار کاذب را نمی توان به سطوح قابل قبولی به وسیله کاربر یا گروه امداد و نجات محدود کرد، نیز در نظر گرفته می شود.

۴- در مواردی که اقدامات فیلترینگ، هدف سیستم از حفاظت جان و مال، کسب وکار و شرایط محیطی را به خطر نمی اندازد.

ب) فیلترینگ نباید به عنوان سیگنال های شروع به کار شستی اعلام حریق، آشکارساز حرارتی آبپاش خودکار اعمال شود.

پ) در سیستم های مرتبط با زمان، تغییر در حالت سیستم در زمان های معین نباید وابسته به اقدامات افراد باشد؛ بلکه آن باید به صورت خودکار در زمان های مشخص شده انجام پذیرد. بهره ردار باید روش های انجام تغییرات مبتنی بر تعطیلات عمومی، تغییر در ساعت تابستانی و تعطیلات غیرمنتظره ساختمان اگاهی کامل داشته باشد. هر حالت از سیستم در آشکارسازی حریق که تاثیر آن از حالت طبیعی کمتر است، باید در تجهیزات نشانگر هشدار حریق گنجانده شود.

ت) هشدار کارکنان باید با مقررات بند ۱۹-۲-۲ مطابقت داشته باشد.

یادآوری ۱- بند ۱۹-۲-۲ توصیه می کند در مکان های با کاربری مسکونی مراقبت ویژه ، احضار نیروهای امداد و نجات فورا باید صورت گیرد، زمانی که سیستم های کشف و اعلام حریق عمل می کنند.

ث) اگر نیروهای امداد و نجات فورا بعد از بررسی دوره ای مربوط هشدار کارکنان احضار نشدن، لازم است که سریع بعد از پایان بررسی دوره ای فراخوانده شوند مگر آنکه سیگنال هشدار کاذب، اشتباه تشخیص داده شود.

یادآوری ۲- قابلیت اطمینان در تطبیق با توصیه ها ، به مرکز نظارت برای انتقال خودکار سیگنال هشدار به مرکز دریافت هشدار در پایان دوره برسی کمک خواهد کرد.

ج) هر گونه طیقه بندی برای فیلترینگ احضار نیروهای امداد و نجات به صورت خودکار توسط مرکز دریافت هشدار باید با قوانین استاندارد ۵۹۷۹ BS منطبق باشد. این فیلترینگ نباید برای سیگنال های سیستم های اعلام حریق در مکان های با کاربری مسکونی مراقبت ویژه به کار برده شود.

س) در مواردی که سیگنال از شبکه بارنده خودکار که منشا آن سیستم آب آتش نشانی است، به عنوان راه اندازسیستم کشف و اعلام حریق استفاده می‌شود (برای مثال استفاده از کلید فشار یا جریان). باید بین مسئولین سازمان برای نصب یا نگهداری سیستم آپیاش خودکار ارتباط وجود داشته باشد تا پتانسیل هشدارهای ناخواسته که در نتیجه افزایش فشار آب است را کاهش دهد. در این گونه موارد باید زمان تاخیر الکترونیکی و هیدرولیکی تجهیزات در نظر گرفته شود.

### ۳-۷-۲-۳۵ توصیه‌های لازم برای مدیریت سیستم

توصیه‌های که در زیر بیان شده اند قابل به کار گیری است.

الف) بهره بردار باید این اطمینان را بدهد که کارمندان داخل ساختمان و پیمانکاران مراجعه کننده به ساختمان از حضور هر گونه آشکارساز خودکار حریق و اقدامات لازم برای کاهش احتمال هشدارهای کاذب آگاه هستند.

ب) در متن قرارداد پیمانکاران انجام خدمات باید یادآوری ای با عنوان مطلع بودن کارمندان از حضور هر گونه آشکارساز خودکار حریق و اقدامات حفاظت در هنگام کار گنجانده شود.

ث) در مواردی که کارهای موقت شامل تولید گرد و غبار ، دود، اسپری و... می شود و در مناطق حفاظت شده توسط آشکارسازهای دودی قرار گیرد باید اقدامات لازم برای کاهش هشدارهای ناخواسته صورت گیرد. یک روش برای مدیریت این چنین کارهایی، صدور مجوز کار برای انجام آن است. اقدامات مناسب دیگر شامل موارد زیر است:

۱- تعویض موقت آشکارسازهای دودی با انواع دیگر آشکارسازها که به آلوده کننده مورد نظر کمتر حساس هستند.

۲- استفاده از یک پرده موقت بین کار و آشکارسازها،

یادآوری - اشتعال پذیری پرده باید در نظر گرفته شود تا احتمال خطر آتش سوزی را افزایش ندهد.

۳- استفاده از پوشش‌های موقت به رنگ روشن بر روی آشکارسازها تا از ورود آلودگی‌ها جلوگیری کند.

۴- غیر فعال شدن آشکارساز خودکار حریق. بعد از اتمام کار، مدیر مسئول (به بند ۴۷ مراجعه شود) باید به بازگشت مناسب سیستم به حالت فعل اطمینان حاصل کند.

الف) اطلاع رسانی مناسب ساکنان ساختمان و مرکز دریافت هشدار که سیگنال‌های اعلام حریق منتقل می- شوند، باید قبل از آزمون معمولی و تعمیر و نگهداری کار بر روی سیستم هشدار حریق که در نتیجه سیگنال هشدار کاذب رخ می‌دهد، اتفاق بیاقدت.

ب) بهره بردار باید از نقایص ساختمان (مانند نشتی از بام) ، نقایص دستگاه‌ها (مانند نشت بخار) و مسائل محیطی (از قبیل تهویه نامناسب) که منجر به هشدار ناخواسته می‌شود، توجه مناسب داشت.

پ) همهی هشدارهای کاذب باید توسط بهره بردار در دفتر کار سیستم ثبت گردد (به بندۀای ۲-۳۱، ۲-۳۰-ح و بند ۴۸ مراجعه شود).

ت) اقدامات مناسب هنگام رخداد هشدار کاذب توسط بهره بردار باید صورت گیرد (به بندۀای ۲-۳۰-ج و ۲-۳۲ مراجعه شود).

## ۴-۷-۲-۳۵ پیشنهادات لازم برای تعمیر و نگهداری

تعمیر و نگهداری سیستم باید توسط سازمان ذیصلاح برابر با دستورالعمل‌های موجود در بخش ۶ صورت گیرد.

### بخش ۴-نصب

#### ۳۶ مسئولیت‌های نصب

##### ۱-۳۶ کلیات

در این بخش توصیه‌هایی برای کار در ارتباط با نصب و راه اندازی تجهیزات اعلام در یک ساختمان آورده شده است. این کار ممکن است توسط همان سازمان که سیستم را طراحی کرده انجام شود و یا توسط سازمان‌های مختلف انجام گیرد. برای مثال طراح و نصب ممکن است فرد واحدی مثلاً پیمانکار تخصصی اعلام حریق باشد گزینه دیگر این که ممکن است خریدار مسؤول طراحی سیستم کشف و اعلام حریق باشد (که ممکن است توسط مشاورینی که برای خریدار کار می‌کنند انجام شده باشد) در این صورت طراحی ممکن است از طریق مشخصات یا نقشه به یک پیمانکار تخصصی اعلام حریق یا یک پیمانکار نصب الکتریکال منتقل شود، که در هر دو حالت مسؤولیت نصب با همان فرد خواهد بود.

حتی اگر یک پیمانکار متخصص سیستم‌های اعلام حریق مسؤول نصب و راه اندازی بشود، کار نصب و راه اندازی واقعی پس از آن ممکن است به شخص ثالثی مانند یک پیمانکار نصب الکتریکال واگذار شود. ترتیبات قرارداری مختلفی امکان پذیر است، اما باید اطمینان حاصل نمود که یک سازمان مسؤول برای اनطباق این بخش با استاندارد وجود داشته باشد که این مسئولیت قبل از شروع قرارداد نصب و راه اندازی مورد توافق قرار می‌گیرد (به بند ۶ مراجعه شود)

به طور کلی مسؤولیت چک کردن و بررسی مطابقت طراحی سیستم با توصیه‌های این استاندارد بر عهده نصب نیست، مگر اینکه نصب همان طراح باشد. (به بند ۱-۶ مراجعه شود) به طور کلی مسؤولیت نصب کننده این است که نصب سیستم را کاملاً مطابق با الزامات طراح انجام دهد و و به دنبال عملکرد خوب در کار نصب و راه اندازی باشد. با این وجود در عمل، انطباق با تعدادی از توصیه‌های بخش ۲ بر هر دو مرحله‌ی طراحی و نصب و راه اندازی تاثیر می‌گذارد و بنابر این ممکن است، توسط طراح به نصب واگذار شود، به نحوی که مسؤولیت انطباق در هر یک از مشخصات فنی یا قرداد به طور شفاف ذکر شده باشد که نصب صاحب صلاحیت است و مسؤولیت توسط او پذیرفته شده است. برای مثال ممکن است طراح تصمیم گیری در خصوص مسیر سیم کشی را به نصب واگذار با ذکر یک ارجاع ساده در طراحی به بخش ۲۶، که از این طریق انطباق این مورد مسؤولیت نصب خواهد بود.

در مرحله طراحی، ممکن است اطلاعات طراح برای مطابقت دادن تمامی توصیه‌های بخش ۲ ناکافی باشد. برای مثال تقریباً غیر ممکن است که در مرحله طراحی، تضمین نمود که توصیه‌های ۲-۱۶ در رابطه با اینکه تراز‌های شدت صوت توسط تعداد و توزیع مشخصی از آژیرهای هشدار حریق تامین باشد (مگر اینکه تعداد آژیرها بسیار بیش از حد در نظر گرفته شود). به صورت مشابه، نقشه‌هایی که طراحی بر اساس آن‌ها انجام می‌شود ممکن است اطلاعات کافی در مورد ویژگی‌های ساختاری ساختمان که درجهٔ طراحی

مطابق بند ۲۲ لازم است، را در اختیار قرار ندهند. بر همین اساس ، اغلب جهت مطابقت با بخش های معینی از فصل ۲ بایستی به نصاب اتکا نمود.

با این وجود، طراح باید اطلاعات و راهنمایی کافی برای نصب کننده جهت برق ارساختن توصیه های مربوطه از بخش ۲ در غیاب متخصص طراحی سیستم کشف و اعلام حریق فراهم کند. در این مورد، پس از آن نصب کننده به طور موثر به آسانی الزامات مشخص شده توسط طراح را دنبال می کند.

حتی اگر به صورت کلی تعیین و تشخیص کاستی های طراحی از مسئولیت های نصب کننده نباشد، عملکرد مناسب ایجاد می کند که اگر نصب کننده از این کاستی ها به خصوص نقص هایی که ناشی از آن دسته ویژگی های ساختمان است که طراح از آن ها اطلاعی ندارد ، آگاه باشد می تواند این کاستی ها را به نظر طراح، بهره بردار یا خریدار برساند.

## ۲-۳۶ توصیه های لازم

توصیه های زیر. از مسؤولیت های یک نصاب است.

الف - مسؤولیت های مرتبط با نصب سیستم بایستی پیش از آغاز کار نصب به صورت شفاف تعریف ، توافق و مستند شود.

ب - نصاب باید توصیه ها بند ۲-۶-پ را رعایت کند.

پ - نصاب باید توصیه ها بند ۷-۲-پ را رعایت کند.

ت - نصب شستی های اعلام حریق باید طبق توصیه های ۲-۲۰-پ تا ۲-۲۰-خ باشد.

ث - نصب آشکارسازهای نقطه ای حرارتی، دودی و منواکسیدکربن باید، حداقل، مطابق بندهای ۳-۲۲-ت، ۳-۲۲-چ، و ۳-۲۲-ز باشد.

ج - در هنگام نصب آشکارسازهای دودی پرتوی نوری ، نصب کننده باید، حداقل، از مطابقت آن با توصیه های بندهای ۵-۲۲-پ ، ۵-۲۲-ث، ۵-۲۲-چ و همچنین هرگونه توصیه های سازنده در خصوص فاصله نصب از زیر سقف اطمینان حاصل کند.

ج - در هنگام نصب آشکارسازهای حرارتی خطی، نصاب باید حداقل از مطابقت آن با بندهای ۳-۲۲-چ ، ۶-۲۲-پ و ۶-۲۲-ث اطمینان حاصل کند.

ح - در هنگام نصب آشکارسازهای دودی در کanal های تهویه ، نصب کننده حداقل باید از مطابقت آن با بندهای ۱۰-۲۲-الف و ۱۰-۲۲-پ اطمینان حاصل کند.

خ - چنانچه نصب کننده از هرگونه شرایطی که ممکن است سبب بالا رفتن نرخ هشدارهای کاذب شود، آگاهی یافت باید طراح ، خریدار یا بهره بردار را از این موضوع آگاه سازد. (به بند ۷-۲-پ مراجعه شود)

د - نصاب منبع تغذیه برق سیستم اعلام حریق باید از رعایت توصیه های مندرج در بند ۲۵۵-۲ اطمینان حاصل کند.

ذ - نصاب باید اطمینان حاصل کند که تجهیزات کنترل، نمایشگرها و تغذیه برق که جهت نگهداری نیاز به توجه مداوم دارند، از نقطه نظر سهولت دسترسی و تعمیر و نگهداری ایمن در محل مناسب قرار گرفته اند.

ر- کلیه قسمت های فلزی نصب شده شامل لوله ها، کانال ها، کابل کشی ها و پوشش ها باید کاملا از قسمت های فلزکاری شده سیستم حفاظت در برابر آذرخش جدا باشد.

**یادآوری ۱** - راهنمایی های بیشتر در استاندارد BS EN 62305 موجود می باشد.

ز- نصاب باید الزامات بند ۲-۴۰ را تامین نماید مگر اینکه توافق شود که این مورد مسؤولیت دیگران است.

**یادآوری ۲** - طبق استاندارد BS7671، نصاب منبع تغذیه لازم است که گواهی تایید نصب الکترونیکی طبق معیارهای استاندارد مذکور صادر کند. اگر نصب کننده سیستم کشف و اعلام حریق، منبع تغذیه مربوطه را نصب نکند، نصب کننده منبع تغذیه باید گواهی تاییدی طبق مدل ارائه شده در بند ۲-۲ منحصرا برای منبع تغذیه صادر کند.

**یادآوری ۳** - طراح ممکن است مسئولیت تغییرات در هر یک از توصیه های ذکر شده در بالا را پذیرفته و این تغییرات را به شکل توصیه ها و معیارهای مشخص نوشته و اطلاع رسانی کند (به صورت مثال در داخل محل ذکر مشخصات). در این حالت، نصب کننده باید تغییرات مربوطه را در گواهی تایید صادر شده وارد کند (به بند ۴۱ مراجعه شود).

## ۳۷ شیوه ها و مهارت های نصب

### ۱-۳۷ کلیات

ماهیت و کیفیت کار نصب و راه اندازی ضروریست به گونه ای باشد که یکپارچگی سیستم کشف و اعلام حریق را حفظ کند و مدت زمان و گستره از کار افتادن سیستم در طول دوره نگهداری و یا تغییرات را به حداقل برساند. شیوه ها و مهارت های نصب و راه اندازی بایستی از استاندارد BS 7671 پیروی کند.

روزنہ های نفوذی در ساختمان (برای مثال جهت عبور کابل ها ، لوله ، ترانک یا سینی کابل ) بایستی به درستی ساخته شوند تا از عبور آزادانه دود و آتش جلوگیری کنند فارغ از اینکه ساختمان نیاز به درجه معینی از مقاومت حریق دارد یا خیر .

### ۲-۳۷ توصیه ها

توصیه های زیر مورد نیاز می باشند:

الف- کل سیستم باید با الزامات استاندارد BS 7671 مطابقت داشته باشد. به طور کلی توصیه های این استاندارد به عنوان مکمل مطرح می شوند ولی با الزامات در تضاد نیستند. در جایی که هرگونه تضاد وجود داشته باشد ، توصیه های استاندارد ارجحیت دارند.

ب- کابل هایی که مستقیما به سطوح متصل شده اند، باید با توجه به توصیه های تولید کننده کابل به طور منظم اجرا شده و به صورت ایمن در فواصل مناسبی ثابت شوند. کابل ها نباید در روی سقف های کاذب بدون اتصال قرارداده شوند.

پ- نصاب باید این اطمینان را حاصل کند که تمام سیم کشی مطابق با حداقل های بند ۲-۲۶ ج تا ۲-۲۶ ش باشد.

ت- از اتصالات در کابل ها به غیر از مواردی که درون محفظه تجهیزات هستند حتی المقدور بایستی اجتناب شود. (به بند ۲-۲۶ ج مراجعه شود)

ث- تا جایی که منطقاً اجرایی باشد مسیرهای کابل ها باید به گونه ای انتخاب شوند تا از توصیه های گفته شده در بند ۲-۲۶ پیروی کند.

ج- تنظیمات برای ارتینگ باید مطابق با توصیه های سازنده باشد. مراقبت باید انجام شود تا از پیوستگی جریان برق در صفحه نمایش الکترومغناطیسی ، از جمله غلاف فلزی کابل اطمینان حاصل شود. ( به بند ۲۶ مراجعه شود)

چ- جایی که مجرای جدید، تراکینگ یا سینی کابل نصب شده است، ظرفیت آن باید مطابق با استاندارد BS 7671 باشد.

ح- زمانی که یک کابل از یک دیوار خارجی عبور می کند بایستی از داخل یک غلاف از جنس فلز یا مواد ضد رطوبت دیگر که نسبت به دیوار درزبندي شده عبور داده شود. شبی این غلاف باید در جهت بیرون به سمت پایین باشد و بایستی با یک ماده مناسب ضد آب غیر سخت پر شود تا از ورود باران ، گرد و غبار و جانوران موذی جلوگیری شود.

خ- زمانی که یک کابل از یک دیوار داخلی عبور می کند بایستی از داخل یک روزنه کوچک عبور داده شود. اگر حفاظت مکانیکی مضاعفی ضرورت داشته باشد یک غلاف با رویه صاف بایستی به صورت درزبندي شده با دیوار نصب شود.

د- با یستی دقت لازم انجام شود تا از این موضوع که لبه های غلاف ها از لبه های تیزی که احتمال آسیب به کابل ها در حین نصب را دارند عاری باشد اطمینان حاصل شود.

ذ- هنگام عبور کابل ها از کف طبقات ، ملاحظات بندهای ۲-۳۷-ح و ۲-۳۷-خ و ۲-۳۷ د باید اعمال شود، اما غلاف کابل ها باید تا حدی از سطح زمین فاصله داشته باشد که برای محافظت از کابل مربوطه نیاز است و این فاصله نباید کمتر از ۳۰۰ mm باشد.

ر- هنگامی که کابل ها، لوله ها ، تراکینگ ها یا سینی کابل ها از کف طبقات، دیوارها، پارتیشن ها یا سقف عبور می کند، حفره اطراف آن ها باید به قدری کوچک باشد که از لحاظ عملی منطقی باشد و همچنین به خوبی توسط مواد متوقف کننده حریق ساخته شده باشد تا قabilت مقاومت در برابر آتش ساختمان از این جهت کاهش نیابد. در اطراف کابل ها، لوله ها و تراکینگ ها و سینی کابل ها نباید فضایی که در آن حریق یا دود قابل پخش شدن است، وجود داشته باشد.

ز- اگر کابل ها یا لوله ها در کanal ها، مجراهای، تراکینک ها یا شفت ها نصب شده باشد که از داخل کف ها ، دیوارها، پارتیشن ها یا سقف ها عبور می کنند، باید موانعی با سطح مقاومت در برابر حریق مناسب در داخل کanal ها و غیره تعبیه شود تا از پخش شدن آتش جلوگیری کنند مگراینکه، درمورد داکت ها یا شفت ها ، ساختمان داکت یا شفت مقاومت در برابر حریق مشابهی را فراهم کند؛ در مورد آخر تنها لازم است توقف حریق در محل داخل شدن و حارج شدن از داکت یا شفت تعبیه شود.

## ۱-۳۸ کلیات

پس از تکمیل سیم کشی سیستم یا بخشی از آن، نصب کننده باید آزمون هایی جهت حصول اطمینان از عایق بندی کابلها و کافی بودن اتصال زمین انجام دهد. معمولاً آزمون های روی کابلها با قطع کردن اتصالات تجهیزات و دستگاهها از سیستم و قبل از اتمام کل سیم کشی انجام می شود. در نتیجه آزمون های بیشتری پس از تکمیل شدن سیستم باید صورت پذیرد؛ این آزمون ها بخشی از فرآیند راه اندازی خواهد بود. در برخی سیستم ها (ممولاً سیستم های آدرس پذیر)، بیشترین مقدار امپدانس مدار ممکن است توسط سازنده مشخص شده باشد، که در این موارد هرگونه اندازه گیری های امپدانس، که توسط سازنده توصیه شده است، نیز باید یا در هنگام تکمیل شدن نصب یا در فرآیند راه اندازی انجام شود (به بند ۳۹ مراجعه شود).

## ۲-۳۸ توصیه های لازم

توصیه های زیر بایستی رعایت گردد.

- الف - تمامی کابل های نصب شده که دارای سطح ولتاژ مناسب برای تغذیه اصلی سیستم از نظر سازنده هستند، باید تحت ولتاژ  $500\text{V}$  مستقیم مورد آزمون عایق بندی قرار گیرند. پیش از انجام این آزمون ها دستگاه هایی که ممکن است در معرض صدمه و آسیب قرار گیرد باید از سیستم جدا شود.
- ب - مقاومت عایق بندی مورد اندازه گیری در آزمون های فوق، بین هادی ها، بین هر هادی و زمین و بین هر هادی و محافظ باید حداقل  $2\text{M}\Omega$  باشد.

یادآوری - CIE ممکن است تشخیص خطایی در مورد مقاومت عایق بندی سیم کشی به زمین داشته باشد. به صورت مثال اگر این مقدار برابر با  $1\text{M}\Omega$  قرار داده شود، اثر ترکیب مقاومت عایق بندی کل سیم کشی نسبت به زمین باید بیش از این مقدار باشد تا از نمایش خطای کاذب جلوگیری شود. برای سیستم های بزرگ، مقاومت ذکر شده باید بیش از  $2\text{M}\Omega$  در نظر گرفته شود تا بتوان در کل بیشتر از  $1\text{M}\Omega$  بdst آورد. برای سیستم های کوچک غیر آدرس پذیر، تا چهار منطقه حریق، دو مگاهم قابل قبول خواهد بود.

پ - استمرار و پیوستگی اتصال زمین و همچنین برای مدارهای تغذیه اصلی، امپدانس حلقه خطای زمین، باید مطابق استاندارد BS 7671 مورد آزمون قرار گیرد.

ت - ، مگر در حالتی که مطا بق توافق مشخصی آزمون های زیر در فرآیند راه اندازی صورت گیرند، این آزمون ها باید پس از تکمیل نصب انجام شوند :

- ۱- در مواردی که حداکثر مقاومت مدار در هر مدار به وسیله سازنده یا تهیه کننده مشخص شده باشد، اندازه گیری مقاومت مدار مذکور باید انجام شود.
- ۲- هر نوع آزمون دیگری که به وسیله سازنده مشخص شده باشد.
- ۳- قطبیت صحیح مدارها در جایی که برای پایش صحیح (جهت اطمینان از فعالیت هر شستی اعلام حریق هنگامی که تمام آشکار ساز ها از مدار خارج شده باشند) نیاز باشد، باید بررسی شود.

ث - نتایج کلیه آزمون ها باید ثبت شود و برای سازمانی که مسئول راه اندازی سیستم است، در دسترس باشد.

## بخش ۵- راهاندازی و تحويل

### ۳۹ راهاندازی

#### ۱-۳۹ کلیات

فرآیند راه اندازی از طریق آزمون سیستم نصب شده با هدف حصول اطمینان از این مطلب که سیستم با توجه به توصیه های این استاندارد و مشخصه های آن به درستی عمل می کند ، انجام می شود. جهت تکمیل فرآیند راه اندازی همچنین بایستی مطمئن شد که کلیه مستندات مربوطه به دست کاربر رسیده است (به بند ۴۰ مراجعه شود). سازمانی که مسؤولیت راه اندازی سیستم را بر عهده دارد ممکن است همان سازمان طراح یا نصاب سیستم باشد ( یا نباشد ) اما در هر صورت پیش از آغاز عملیات نصب بایستی این مسؤولیت به طور شفاف تعیین گردد.

به طور کلی مسؤولیت انطباق طراحی یا عملیات نصب با این بخش از استاندارد ( برای مثال بخش ۲ و بخش ۴ این استاندارد ) بر عهده مهندس راه انداز نمی باشد. به طور کلی مسؤولیت مهندس راه انداز این است که بررسی کند آیا سیستم به درستی طبق آنچه که طراحی شده عمل می کند و اینکه عملیات نصب به طور کلی از استاندارد کافی برخوردار است.

با این وجود ممکن است در عمل تا زمان راه اندازی ، حصول اطمینان از انطباق سیستم با تمامی توصیه های بخش ۲ دشوار باشد.

برای مثال ممکن است اولین و تنها راه تشخیص اینکه تعداد و نحوه گسترش آژیرهای هشدارحریق جهت تطبیق با بند ۱۶-۲ در رابطه با تراز شدت صوت کافیست یا خیر ، راه اندازی باشد. به طور مشابه، راه اندازی این امکان را فراهم می کند برای اطمینان از اینکه مشخصات سازه ای ساختمان که ممکن است طراح از آن ها بی اطلاع باشد ، مانع اثر بخشی سیستم نمی شود.

بر همین اساس برای هر کسی که مسؤول راه اندازی یک سیستم کشف و اعلام حریق است ضروریست که حداقل از دانش پایه طراحی اعلام حریق و توصیه های بخش ۲ و بخش ۴ این استاندارد برخوردار باشد. همچنین ضروریست که مشخصه های سیستم در اختیار مهندس راه انداز قرار گیرد. با در نظر گرفتن اهمیت اجتناب از هشدارهای کاذب ، همچنین ضروریست که مهندس راه انداز حداقل بتواند تطبیق سیستم با اصولی که در بخش ۳ این استاندارد مورد بحث قرار گرفت را انجام دهد.

### ۲-۳۹ توصیه های لازم

توصیه های ذیل برای سیستم های جدید و سیستم هایی که مورد تغییر و اصلاح قرار می گیرند اعمال می شود:

الف) سیستم باید توسط یک شخص ذیصلاح راهاندازی شود (به بند ۱۲-۳ مراجعه شود) که به خواسته های طراح (برای مثال مشخصه های سیستم) و هرگونه مستندات و طراحی های مرتبط دسترسی داشته باشد.

ب) هر شخصی که مسؤول راه اندازی یک سیستم کشف و اعلام حریق است ، مطابق با توصیه های این استاندارد بایستی حداقل دارای دانش پایه و درک صحیح از بخش های ۲، ۳ و ۴ این استاندارد باشد.

پ) در راه اندازی، تمام سیستم باید به طور کامل مورد بازرسی و آزمون قرار گیرد تا از درستی عملکرد آن اطمینان حاصل شود ، به ویژه در رابطه با موارد ذیل:

- ۱- تمامی شستی های اعلام حریق و آشکارسازهای خودکار حریق مطابق بند ۴-۴۵ به درستی عمل می کنند.
- ۲- اگر مشخصات سیستم لازم می داند که شستی های اعلام حریق ، آشکارسازهای خودکار حریق ، ادوات اعلام حریق یا قطعات جانبی باید برچسب گذاری شوند یا به طریق دیگری امکان تشخیص دیداری آن ها فراهم شود ، ضروریست این امر انجام شود.
- ۳- حالت فعال کلیه شستی های اعلام حریق و آشکارسازهای خودکار حریق در هر منطقه حریق همراه با نشانه های مربوط بر روی مرکز اعلام حریق و در مورد سیستم های آدرس پذیر، نمایش صحیح متن بر روی نمایشگر باید کنترل شده و درستی آن مورد تایید قرار گیرد.
- ۴- در مواردی که یک آشکار ساز پرتوی<sup>۱</sup> نوری از یک واحد فرستنده/گیرنده ترکیبی در ارتباط با یک بازتاب دهنده استفاده می کند، باید دقت شود که اثرات انعکاسی ( برای مثال از سطوح نزدیک به واحد فرستنده / گیرنده ترکیبی ) بر روی سیگنال دریافتی به حداقل برسد. به جز مواردی که دستگاه مجهز به امکاناتی است که این اثرات را جبران می کند ، در هنگام راه اندازی ، قطعه نصب شده باید از نظر انسداد جزئی پرتو در نزدیکی بازتاب دهنده آزمون شود.
- ۵- تراز شدت صدا در تمامی فضای ساختمان مطابق با بند ۲-۱۶ باشد و در مواردی که از سیستم پیام صوتی استفاده شود باید تمام ساختمان در یک سطح شنود قابل قبول متناسب با استاندارد BS 5839-8 باشد.
- ۶- هرگونه تجهیزات برای انتقال از راه دور سیگنال (چه سیگنال درست و چه سیگنال خطأ) هشدار حریق تا مرکز دریافت هشدار باید به درستی عمل کند.

یادآوری ۱- ضروریست هر مرکز دریافتی که علائم هشدار حریق به آن ارسال می شود ، قبل و بلا فاصله بعد از هر آزمونی که ممکن است منجر به هشدار حریق شود ، از این موضوع آگاه شود.

- ۷- هر گونه خواسته های علت و معلولی طراح ( برای مثال در رابطه با هشدار های مرحله ای یا آغاز به کار سایر سیستم ها و تجهیزات حفاظت در برابر حریق ، معیارهای ایمنی و ... ) باید به طور کامل تامین گردد.
- ۸- کلیه عملکردهای سیستم از قبیل هشدارها، موارد کنترلی، نمایشگر اطلاعات، موارد چاپی و عملکردهای فرعی سیستم به درستی عمل می کنند و به اندازه کافی برچسب گذاری و مشخص شده اند.
- ۹- در ساختمان بعد از طرح اولیه آن و راه اندازی سیستم متناسب با این استاندارد نباید تغییراتی ایجاد شود ( برای مثال قسمت بندهای جدید که بر روی کافی بودن تعداد آشکارسازهای حریق نصب شده و اثربخشی ادوات اخطار تاثیر می گذارد).

یادآوری ۲ - زمانی که سیستم در حالت شل<sup>۱</sup> راه اندازی می شود ، دقت ویژه ای با توجه به تصرف و شرایط نهایی بایستی اعمال شود.

- ۱۰- شرایط محل نصب شستی اعلام حریق حداقل با توصیه های بندهای ۲-۲۰-ح و ۲-۲۰-خ سازگار و منطبق باشد.
- ۱۱- شرایط محل نصب آشکارسازهای نقطه‌ای حرارتی و دودی و مونواکسید کربن با توصیه های ۳-۲۲-ت تا ۳-۲۲-د ، ۳-۲۲-ز و ۳-۲۲-س سازگار و منطبق باشد.
- ۱۲- شرایط محل نصب آشکارساز های دودی پرتوی باید با بندهای ۳-۲۲-ت ، ۳-۲۲-ج ، ۳-۲۲-خ ، ۳-۲۲-د ، ۵-۲۲-ث ، ۵-۲۲-ج و ۵-۲۲-پ سازگار و منطبق باشد.
- ۱۳- شرایط محل نصب آشکارساز خطی حرارتی با توصیه های بندهای ۳-۲۲-ت ، ۳-۲۲-ج ، ۳-۲۲-خ ، ۳-۲۲-د و ۳-۲۲-ت سازگار و مطابق باشد.
- ۱۴- شرایط محل نصب سیستم کشف دود مکشی با راهنمای سازنده سازگار و مطابق باشد.
- ۱۵- شرایط محل نصب آشکارساز شعله ای با بندهای ۸-۲۲-ب و ۸-۲۲-پ سازگار و منطبق باشد.
- ۱۶- شرایط محل نصب هر آشکارساز دودی در کانال های تهویه با بند ۲۲-۱۰-الف سازگار و منطبق باشد.
- ۱۷- شرایط محل نصب تجهیزات کنترل ، نمایشگر و منابع تغذیه با بندهای ۲-۲۲-۱-ب ، ۲-۲۳-۱-پ ، ۲-۲۳-۱-ت ، ۲-۲۳-۱-ج و ۲-۲۳-۱-چ سازگار و منطبق باشد.
- ۱۸- طرح منطقه بندی مناسب ، متناسب با بند ۲-۲۳-ث نمایش داده شود.
- ۱۹- شرایط هرگونه هشدار دیداری متناسب با بند ۱۷ سازگار و منطبق باشد.
- ۲۰- منابع تغذیه برق سیستم بازرسی شوند در بازه های زمانی که به صورت عملی منطقی است متناسب با بند ۲-۲۵؛
- ۲۱- منابع برق پشتیبان باید متناسب و منطبق با بند ۴-۲۵ باشند که جریان بار واقعی سیستم در تمامی شرایط باید متناسب و نزدیک به پیش‌بینی طراح درمورد تعیین ظرفیت باتری باشد.
- ۲۲- تا جایی که به طور منطقی عملی است اطمینان حاصل شود از اینکه کابل از پیش مشخص شده در کلیه قسمت های سیستم استفاده شده استو با بند ۲-۳۷ منطبق است.
- ۲۳- تاجایی که از نظر عملی و منطقی امکان پذیر است اطمینان حاصل شود تمامی سیستم با بخش ۳ استاندارد منطبق و سازگار است.
- ۲۴- هیچ نقص آشکاری در تطابق با بخش ۲ استاندارد وجود ندارد (برای مثال مناطق حفاظت نشده درون رسته L1 یا P1 سیستم یا فاصله یا محل نصب ناصحیح آشکارسازهای حریق).

یادآوری ۳- این توصیه‌ها به این معنی نیست که مسئولیت مهندس راهانداز بررسی و یا گواهی انطباق طراحی سیستم با این استاندارد است. حال آنکه اگر عدم تطابق توسط مهندس راهانداز شناسایی شود بویژه عدم تطابق شرایطی که ممکن است توسط طراح شناخته شده نباشد. لازم است، برای ارجاع به طراح، کاربر یا خریدار برای قرارداد یا فعالیت مستند شود (به بند ۲-۷ مراجعه شود).

---

حالی که فضا بدون پارسیشن بندی و به صورت یکپارچه تحویل می شود تا بعداً بنا به نیاز بهره بردار پارسیشن بندی شود. 1-shell

۲۵- در سیستم‌های ارتباط رادیویی، قدرت سیگنال‌های رادیویی برای تمامی نواحی حفاظت شده آنقدر کافی هستند تا اطمینان از عملکرد قابل قبول را بدهد.

۲۶- ثبت و یادداشت کافی از مقاومنت عایق، تدوام زمین و آزمون مناسب امپدانس حلقه‌ی زمین وجود دارد.

۲۷- تمام نمایشگرهای خطاب و مدارات آنها در جایی که قابلیت دارد، باید توسط شبیه سازی شرایط خطاب بررسی شود.

۲۸- تمامی اسناد و مدارک موجود (به بند ۴۰ مراجعه شود) باید به کاربر یا خریدار منتقل شود.  
ت) تازمانی که آزمون های توصیه شده در ۲-۳۸ ب توسط نصاب انجام نشده است ، آزمون ها باید انجام و نتایج ثبت شود. زمانی که به طور خاص توافق می شود که آزمون های توصیه شده در ۲-۳۸ ب باید در مرحله راه اندازی انجام شود ، این آزمون ها باید انجام و نتایج آن ها ثبت شود.

ث) زمانی که باتری ها در موقعیت نرمال خودشان نصب شده اند ، برچسب هایی که تاریخ نصب را نشان می‌دهند باید روی باتری ها نصب شوند.

ج) در پایان راه اندازی یک گواهی تایید که توسط شخص ذیصلاح امضا شده مطابق با نمونه ارائه شده در بند ح-۳ ، بایستی صادر شود.

## ۴۰ مستندسازی

### ۱-۴۰ کلیات

همراه با تکمیل سیستم باید این ضمانت داده شود که مدارک ثبت شده کافی و دیگر مستندات به بهره بردار یا خریدار داده شود ( بهره بردار یا خریدار ممکن است یک سازمان واحد باشد یا نباشد).

مسئولیت برای تهیه و تدارک مستندات ممکن است بر عهده‌ی بیش از یک سازمان باشد و نیاز است قبل از سفارش برای یک سیستم این مسؤولیت تعیین شود. در زمان راهاندازی ضروریست اطمینان حاصل شود از اینکه مستندات به بخش های مربوطه رسیده است و یا عدم وجود هرگونه مستندی شناسایی شده تا اقدام متناسب آن انجام شود. ( به بند ۳۹ مراجعه شود).

برای آماده سازی و دقیق بودن طرح های ازبیلت ، دستورالعمل های عملکرد و نگهداری سیستم باید اهمیت ویژه‌ای قائل بود. دستورالعمل ها بایستی به اندازه کافی برای سیستم مشخص باشند . بدون این طرح ها و دستورالعمل ها نگهداری و تغییرات آتی سیستم ممکن است دشوار باشد.

### ۲-۴۰ توصیه‌های لازم

اسناد و مدارک زیر باید به بهره بردار یا خریدار سیستم تحويل داده شود.

یادآوری ۱- در تمامی قراردادهای طراحی ، پشتیبانی ، نصب و راه اندازی سیستم ، سازمانی که هر یک از مستندات باید به آن تحويل شود ، بایستی مشخص شود.

الف) گواهی های تایید طراحی ، نصب و راه اندازی سیستم (به بند ۴۱ مراجعه شود).

ب) دستورالعمل های کافی برای عملکرد و نگهداری سیستم ؛ که باید اطلاعات خاص سیستم را با توجه به موارد ذیل در برداشته باشد :

- تجهیزات تهیه شده و پیکربندی آن شامل تجهیزات ارتباط رادیویی که بند ۲۷ برای آن اعمال می شود و داده ها که به بند ۲-۲۷-ج) ۴ ارجاع می شود.
- استفاده از تمامی کنترل ها
- توصیه ها برای نحوه بررسی هشدار حریق یا سیگنال خطا ، بعد از اتمام شرایط مذکور و اعلام امنیت در ساختمان و سکونت مجدد.

**یادآوری ۲** - هدف از این توصیه ها تهیه طرح اضطراری ساختمان نیست ، که مسؤولیت آن بر عهده متصرفان است.

- توصیه هایی برای نحوه تحقیقات در حالت بروز هشدار کاذب (به بخش ۳ مراجعه شود).
- بررسی و آزمون های مداوم هفتگی و ماهانه سیستم توسط بهره بردار یا مدیر از قبل مشخص شده (به بند ۴۴ مراجعه شود).
- تعمیر و نگهداری سیستم مطابق با بخش ۶ استاندارد.
- جلوگیری از هشدارهای کاذب (به بخش ۳ مراجعه شود).
- میزان نیاز برای در نظر گرفتن یک فضای باز اطراف تمامی آشکارساز های هشدار و شستی های اعلام حریق.
- نیاز برای جلوگیری از آلودگی آشکارسازها در طی فعالیت پیمانکاران.
- اهمیت حصول اطمینان از این که تغییرات در ساختمان برای مثال پارتيشن بندی مجدد ساختمان بر استانداردهای حفاظت تاثیری نمی گذارد.
- مسئولیت های دیگر بهره برداران در این قسمت از استاندارد BS 5839 توصیف شده است.(به بخش ۷ مراجعه شود).

پ) نقشه های ازبیلت حداقل نشان دهنده موارد ذیل باشند :

- موقعیت تمامی تجهیزات کنترل کننده، نمایش گرها و تغذیه برق؛
- موقعیت تمامی شستی اعلام حریق، آشکارساز حریق و ادوات هشدار حریق؛
- مکان تمامی تجهیزاتی که ممکن است نیاز به توجه مکرر و جایگزینی داشته باشند( برای مثال ایزولاتور اتصال کوتاه و نشانگرهای از راه دور)؛
- نوع ، سایز و مسیرهای واقعی کابل ها؛

**یادآوری ۳** - مسیر کابل های نمایش داده شده لازم است ارائه درستی از مسیر عبور را شامل باشد به نحوی که شخص ذیصلاح در زمان بروز خطا یا زمان نیاز به تغییرات بتواند محل کابل را مشخص کند. یک نمایش شماتیک ساده که ادوات به هم متصل شده با سیم را نمایش می دهد ، مفاد این توصیه را برآورده نمی سازد به غیر از در مورد سیستم های کوچک ساده.

**یادآوری ۴** - در موارد گسترش و یا تغییر سیستم، طرح های ازبیلت موجود باید به روزرسانی شوند.  
ت) گزارش روزانه از همه های رخدادها شامل سیگنال های هشدار حریق، هشدارهای کاذب، آزمون سیستم و مشاهدات نگهداری می تواند ثبت شود(به بند ۴۸ مراجعه شود). یک نمونه از نحوه ای نگارش برای گزارش روزانه در پیوست چ آورده شده است.

ث) مستند ثبت شده ای از هرگونه تغییرات توافقی نسبت به مشخصات طرح اصلی.  
ج) هر گونه مستندات ثبت شده دیگری که با توجه به مشخصات خرید ضروریست ( برای مثال نتایج آزمون مقاومت عایق یا نتایج ثبت شده راه اندازی ).

## ۴۱ گواهی تایید

### ۱-۴۱ کلیات

همزمان با تکمیل طراحی ، نصب و راه اندازی برای هر یک از این اقدام های سه گانه بایستی یک گواهی تایید مجزا ارائه شود که تطابق مراحل مورد نظر ( برای مثال طراحی ، نصب یا راه اندازی ) را توصیه های این استاندارد ضمانت نماید و یا تغییرات را مشخص کند. تمامی این سه فرایند ممکن است توسط یک سازمان واحد انجام شود و یا توسط سه سازمان مستقل از هم که در هر حال در نهایت باید سه گواهی تایید مجزا صادر گردد. هر سازمان که برای هر یک از این مراحل مسؤولیت دارد صرف نظر از اینکه برای سایر مراحل این فرایند گواهی تایید صادر شده یا نه ، بایستی بتواند گواهی تایید کار خود را صادر نماید.

ضروریست فردی که این گواهی های تایید را امضا می کند دارای صلاحیت تشخیص این باشد که توصیه های این استاندارد در مورد فرایندی که گواهی برای آن صادر شده تامین شده است یا خیر. متعاقبا خریدار یا کاربر ممکن است به این گواهی تایید اعتماد کند برای مثال به عنوان مدرکی جهت تطبیق سیستم با ضوابط قانونی .

پس از تکمیل سیستم ، بایستی تحويل خریدار یا بهره بردار شود . در این مقطع سازمانی که مسؤولیت قراردادی نسبت به خریدار دارد بایستی یک گواهی جهت قابل قبول بودن تکمیل و تحويل کار توسط خریدار را صادر نماید.

هدف از این گواهی تایید این است که مدرک عینی ایجاد شود که نمایانگر رضایت خریدار باشد و در محدوده ای که خریدار صلاحیت دارد تضمین نماید که سیستم نیازمندی های خریدار و بهره بردار را تامین می کند. گواهی تایید همچنین باید تضمین کند که مستندات کافی تحويل بهره بردار شده است و اینکه کاربر برای بهره برداری از سیستم آموزش داده و تفیههم شده است که باید متعهد شود سیستم در حالت بهره برداری نگهداری می شود و به طور منظم بازررسی و آزمون می شود. خریدار ممکن است بخواهد بازررسی مستقلی از سیستم داشته باشد یا آزمون های معینی قبل از پذیرش گواهینامه را مشاهده نماید. (به بند ۴۲ مراجعه شود).

برای حالات خاص ( سیستم های پیچیده و بزرگ ) بهره بردار یا خریدار ممکن است بخواهد یک بازررسی مستقل و احتمالا آزمون سیستم را برای تشخیص انطباق با توصیه های استاندارد مناسب با طراحی ، نصب و راه اندازی را برنامه ریزی کند. در این صورت سازمانی که ممیزی مستقل را انجام می دهد بایستی صدور گواهی ممیزی را مطالبه نماید.

### ۲-۴۱ توصیه های لازم

توصیه های ذیل بایستی رعایت گردد :

الف) همزمان با تکمیل هر یک از فرایندها، یک گواهی بایستی توسط ارگانی که مسؤول آن فرآیند است صادر شود که انطباق با توصیه‌های این استاندارد را در فرایند مربوطه گواهی نماید و اگر مغایرتی وجود دارد به طور شفاف این مغایرت‌ها را مشخص کند:

- ۱- طراحی؛
- ۲- نصب؛
- ۳- راهاندازی؛

ب) پس از پایان نصب، سازمانی که مسؤولیت قرارداد با خریدار سیستم بر عهده وی می‌باشد بایستی یک گواهی پذیرش تکمیل مراحل نصب با تایید خریدار (به بند ۴۲ مراجعه شود) صادر نماید.

پ) اگر خریدار یا بهره بردار درخواست انجام یک ممیزی مستقل سیستم، در حدی که میسر است، جهت حصول اطمینان از مطابقت طراحی، نصب و راه اندازی با توصیه‌های این استاندارد (بند ۴۳ ملاحظه شود) را داشته باشد، خریدار باید از سازمانی که مسؤول ممیزی است بخواهد که یک گواهی برای این منظور صادر نماید.

ت) نمونه‌ای از گواهی تایید طراحی، نصب، راهاندازی، پذیرش و ممیزی در پیوست ح موجود است.

یادآوری - گواهی تاییدی که برای هر یک از این پنج فرایند صادر شده است ممکن است به لحاظ فرمت با آنچه که در پیوست ح نشان داده شده متفاوت باشد، لیکن به عنوان یک حداقل اطلاعات و اظهاراتی که در نمونه گواهی‌های تایید آمده است باید در آن‌ها ارائه شود.

## ۴۲ تحويل

### ۱-۴۲ کلیات

بعد از تکمیل سیستم، باید ترتیبات لازم برای تحويل رسمی سیستم به بهره بردار یا خریدار و تحويل رسمی سیستم توسط خریدار (یا نماینده خریدار) انجام شود.

قبل از پذیرش و تحويل و تحول سیستم، خریدار یا نماینده وی باید اطمینان حاصل کند که سیستم نصب شده مورد رضایت اوست، از این جهت که بهره بردار درک کافی از عملکرد سیستم و اقدامات ضروری برای اجتناب از هشدار کاذب دارد و اینکه مستندات مرتبط ارائه شده است.

برای سیستم‌های کوچک ساده و یا سیستم‌های نصب شده در سازمان‌های کوچک با تخصص‌های محدود - در حد خانگی - تحويل ممکن است کمی بیش از یک بازرگی مختصر از سیستم توسط بهره بردار، اظهار نامه عملکرد سیستم توسط مهندس راه انداز و تحويل اسناد مرتبط با آن به بهره بردار باشد. در سیستم‌های بزرگ و پیچیده، احتمال آن می‌رود که خریدار بخواهد به عنوان بخشی از رویه رسمی تحويل شاهد آزمون‌های مرتبط باشد

به عنوان مدرکی برای تحويل، یک گواهی تحويل باید توسط خریدار امضا شود. (به بند ۴۱ مراجعه شود).

### ۲-۴۲ توصیه‌های لازم

توصیه‌های ذیل باید رعایت گرددند:

الف) یک مشخصه خرید باید اقدامات مورد نیاز جهت تحویل خریدار ، که شامل هر آزمونی که باید در حضور او انجام شود (بند ۵-۶ ملاحظه شود ) و جزئیات نحوه این حضور است، را معین کند. برای مثال از طریق آگاهی که به او داده می شود.

ب) قبل از تحویل سیستم، خریدار ( یا نماینده مناسب از خریدار) باید موارد زیر را تضمین کند:

۱- تمامی مراحل نصب و راهاندازی سیستم رضایت بخش است.

۲- سیستم قادر به ایجاد یک سیگنال هشدار حريق می باشد.

۳- تمامی امکانات برای انتقال هشدارها و خطاهای به یک مرکز دریافت هشدار به درستی کار می کند.

یادآوری ۱- نماینده مناسب خریدار ممکن است بهره بردار باشد.

یادآوری ۲- ضروریست که هر مرکز دریافت هشداری که علائم اعلام حريق به آن می رسد ، قبل و بلاfacله بعد از اتمام هر آزمونی که ممکن است منجر به یک هشدار اعلام حريق شود ، آگاه شود.

۴- مستندات و مدارک زیر به خریدار یا بهره بردار ارائه شود:

۴-۱ طرح های ازبیلت

۴-۲ دستورالعمل های عملکرد و نگهداری

۴-۳ گواهی های تایید طراحی و نصب و راهاندازی ( بند ۴۱ ملاحظه شود)

۴-۴ گزارش مکتوبی که در آن تمامی رویدادها شامل علائم هشدار حريق ، علائم کاذب ، آزمونات سیستم و بازدیدهای نگهداری می تواند ثبت شود.

۵- نمودار مناسبی که کلیه مکان ها را نمایش می دهد در نزدیکی تمامی CIE ها وجود داشته باشد ( بند ۲-۲-۲-۳ ملاحظه شود).

۶- مواردی که نشان می دهد که بهره بردار به طور صحیح در رابطه با عملکرد سیستم آموزش دیده است . شامل حداقل کلیه روش های آماده به کار کردن علائم حريق ، بی صدا کردن و راه اندازی مجدد سیستم و جلوگیری از بروز هشدار های کاذب.

یادآوری ۳ - در مورد سیستم های بزرگ و پیچیده ، ممکن است ارائه یک دوره آموزشی رسمی برای تعدادی از افراد ضرورت داشته باشد . الزامات این نوع آموزش ها باید در مشخصات خرید تعیین شود.

۷- به مدیر مجموعه بایستی در خصوص مسؤولیت هایش ( بند ۳-۴۵ ملاحظه شود ) آگاهی لازم داده شود و اینکه چگونه می تواند این مسؤولیت ها را مرتفع کند.

۸- تمامی آزمایش های مرتبط که در مشخصات خرید تعیین شده اند ، باید به صورت عینی گواهی شوند.

یادآوری ۴- برخی یا تمامی این آزمایش ها ممکن است در زمانی که راه اندازی انجام می شود به صورت عینی گواهی شود، اگرچه این مطلب در مورد سیستم های پیچیده و بزرگ کمتر مناسب باشد.

پ) به عنوان شاهد پذیرش خریدار( یا نماینده مناسب خریدار) باید گواهی نامه پذیرش را امضا کند ( بند ۴۱ ملاحظه شود).

## ۱-۴۳ کلیات

سیستم های کشف و اعلام حریق کوچک اغلب توسط یک سازمان واحد طراحی ، پشتیبانی ، نصب و راه اندازی می شوند و یا بخش اعظم این وظایف توسط یک سازمان انجام می شود. برای مثال این سازمان می تواند تولید کننده سیستم و یا یک پیمانکار تاسیسات برقی باشد.

در حالیکه در مورد بزرگترین و پیچیده ترین سیستم ها نیز ممکن است شرایط به همین نحو باشد ، اغلب حداقل یکی از فرآیندهای فوق الذکر (برای مثال طراحی) توسط سازمان دیگری انجام می شود. گاهی اوقات چندین سازمان های مختلف درگیر می شوند. برای مثال طراحی ممکن است توسط مشاورین ، پشتیبانی و راه اندازی تولید کننده و نصب توسط یک پیمانکار تاسیسات برقی انجام شود. در این حالت هریک از گواهی های تایید مربوطه توسط سازمان متفاوتی تکمیل می شود و هیچ یک از آن ها مسؤولیت کامل سیستم کشف و اعلام حریق را ندارند که این امریست مناسب به جهت هدف سیستم و ارتباط آن با ویژگی های ساختاری ساختمان.

زمانی که قرارداد به نحوی است که طبق آن طراحی ، پشتیبانی ، نصب و راه اندازی سیستم خارج از محدوده این استاندارد انجام می شود ، باید توجه داشت که نحوه تقسیم مسؤولیت این فرایند ها محدوده ای برای مسؤولیت نقص های سیستم معرفی می کند که برای آن ها در عمل هیچ یک از بخش های درگیر به طور مستقیم مسؤول نیستند. برای مثال در یک ساختمان جدید ، ممکن است کلیه اطلاعات مرتبط با مشخصات سازه ای ساختمان ( برای مثال تیرهای عمیق ، موانع موجود در برابر جریان دود و موارد مشابه طبق بندهای ۳-۲۲-خ ، ۳-۲۲-ح ، ۳-۲۲-د ، ۳-۲۲-ذ ) در اختیار طراح سیستم کشف و اعلام حریق قرار نگیرد. همچنین ، طراحی ساختمان یا نازک کاری داخلی آن ممکن است پس از طراحی سیستم کشف و اعلام حریق و قبل از مرحله نصب آن تغییر کند.

این مطلب در این استاندارد پذیرفته شده که شناسایی نواقص موجود در طراحی جزء مسؤولیت های نصاب یا مهندس راه انداز ( یا کسانی که نگهداری های معمول را انجام می دهند ( به بند ۱-۴۵ مراجعه شود ) ) نمی باشد ، با این وجود اگر چنین مواردی شناسایی شد بایستی توجه شخص مرتبط با موضوع را به آن جلب نمود ( به بند ۲-۷-ب مراجعه شود ).

یک خریدار ممکن است در نظر بگیرد که در نتیجه تقسیم مسؤولیت های طراحی ، پشتیبانی ، نصب و راه اندازی و یا به هر دلیل دیگری ، پتانسیل زیادی برای انحراف سیستم نصب شده از توصیه های این استاندارد وجود دارد. در این شرایط ممیزی باید توسط یک سازمان واحد انجام شود. این سازمان واحد بایستی یک گواهی ممیزی واحد صادر نماید. این ممیزی بایستی تا حدی که منطقا امکان دارد ، تضمین نماید که سیستم با همه توصیه های این استاندارد مطابقت دارد ( شامل توصیه های بخش ۳ ) و یا اینکه اختلاف ها مورد توافق هستند و مستند شده اند. ( به بند ۴۵ و پیوست ح-۵ مراجعه شود ).

سازمان تایید کننده ممکن است یکی از سازمان های درگیر در فرایند طراحی ، پشتیبانی ، نصب و راه اندازی باشد ( برای مثال پشتیبان یا طراح سیستم ) و یا یک شخص ثالث مستقل.

بایستی توجه نمود این امر که پس از تکمیل نصب ، هر یک از سازمان ها ، به خصوص شخص ثالث ، قادر باشد به تنها یی به طور کامل انطباق سیستم را با توصیه های این استاندارد ممیزی کند ، امری بعید است. برای مثال بخش اعظم سیم کشی ها احتمالا غیر قابل بازرسی می باشند. درنتیجه محدوده و گستره فرآیند ممیزی با یستی مورد توافق خریدار یا بهره بردار و سازمانی که مسؤولیت ممیزی را دارد قرار گیرد. این محدوده و گستره بایستی در گواهی ممیزی و یا مستندات مرتبط (برای مثال یک گزارش) نشان داده شود.

## بخش ۶ - نگهداری

### ۴۴ آزمون روزانه

#### ۱-۴۴ یادداشت

با وجود اینکه سیستم های جدید کشف و اعلام حریق، با درجه بالایی از پایش همراه هستند و خطاهای به طور خودکار اعلام می شوند، به منظور مدیریت ساختمان لازم است از تشخیص و انجام اقدام مناسب در مقابل خطاهای اعلام شده از طریق پنل اطمینان حاصل شود. همچنین ضروری است به منظور اطمینان از عدم وجود خرابی های عمدی در کل سیستم یا بخش مهمی از آن، یک آزمون به صورت منظم اجرا شود. آزمون های روزانه فرصتی را برای ساکنین ساختمان فراهم می آورد تا با سیگنال های هشدار حریق تولید شده توسط سیستم، آشنا شوند. در سیستم های مرحله ای که دارای دو قسمت "هشدار" و "تخليه" هستند ضروری است در زمان آزمون به منظور اطمینان از آگاهی ساکنین از وجود دو سیگنال متفاوت و مفهوم آنها، هر دو سیگنال مورد آزمون قرار گیرند.

#### ۲-۴۴ توصیه هایی برای اجرای آزمون های هفتگی توسط بهره بردار

به هنگام آزمون سیستم کشف و اعلام حریق ، لازم است خروجی های کمکی قطع شوند.  
لازم است توصیه های زیر به کار برده شوند.

الف) بایستی هر هفته، شستی اعلام حریق در ساعت کار عادی مورد آزمون قرار گیرد. باید تایید شود که تجهیزات کنترلی قادر به پردازش سیگنال هشدار حریق و ایجاد خروجی برای آژیرهای هشدار حریق می باشند و از دریافت صحیح سیگنال هشدار حریق در هر یک از مراکز دریافت هشدار که سیگنال به آنها ارسال می شود، اطمینان حاصل شود. در زمان این آزمون ضرورتی برای تایید صحت عملکرد تمام مدارهای آژیر های هشدار حریق وجود ندارد.

یادآوری ۱- ضروری است که پلافلسله قبل و بعد از آزمون هفتگی با هر یک از مراکز دریافت کننده هشدار به منظور اطمینان از جلوگیری هشدارهای ناخواسته و دریافت صحیح سیگنال هشدار حریق در مرکز دریافت هشدار، تماس حاصل شود.

یادآوری ۲- لازم است بهره بردار به توصیه های سازنده به هنگام آزمون قطعات دارای باتری مانند سیستم های کشف و اعلام حریق از طریق ارتباط رادیویی، توجه نماید.

ب) آزمون هفتگی باید هر هفته در زمان مشخصی انجام شود و به ساکنین اطلاع داده شود تا هرگونه ضعف در قابلیت شنیدن سیگنال هشدار حریق را گزارش کنند. در سیستم های مرحله ای که دارای دو قسمت

"هشدار" و "تخلیه" هستند هر دو سیگنال باید آزمایش گردد ، زیرا در عمل در صورت وقوع حريق به ترتیب رخ خواهند داد( به عنوان مثال ابتدا "هشدار" و سپس "تخلیه").

پ) در اماکنی که تعدادی از کارمندان فقط در طول ساعتی به جز زمان معمول آزمون سیستم کشف و اعلام حريق فعالیت می‌کنند، باید آزمون های اضافی حداقل یکبار در ماه به منظور اطمینان از آشنایی کارکنان با سیگنال‌های هشدار حريق انجام شود.

ت) در هر آزمون هفتگی بایدیک شستی اعلام حريق متفاوت مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین تمام شستی‌های اعلام حريق یک ساختمان به صورت دوره‌ای مورد آزمون قرار خواهند گرفت. حد بیشینه‌ای برای این دوره آزمون وجود ندارد (به عنوان مثال در سیستمی با ۱۵۰ شستی اعلام حريق، بهر بردار شستی های اعلام حريق را در دوره ۱۵۰ هفته‌ای آزمون می‌کند). نتایج آزمون هفتگی و شناسایی شستی اعلام حريق بکار رفته باید در دفتر چه گزارش سیستم ثبت شود (به بند ۴۰-۲-ت مراجعه شود).

ث) در آزمون های هفتگی، مدت زمانی که هر یک از سیگنال‌های هشدار حريق توسط بهره بردار فعال می‌شوند (به جز موارد محدود در CIE) نباید در حالت عادی از یک دقیقه تجاوز کند، تا در صورت وقوع حريق واقعی و ادامه یافتن هشدار ساکنین از وقوع حريق مطلع گرددند.

ج) سیستم‌های هشدار به صورت پیام صوتی باید به صورت هفتگی مطابق با استاندارد BS 5838-8 آزمون شود.

### ۳-۴۴ توصیه‌های برای رسیدگی ماهانه توسط بهره بردار

لازم است توصیه‌های زیر به کار بrede شوند.

الف) چنانچه یک مولد اضطراری خودکار به عنوان بخشی از منابع تغذیه پشتیبان به کاربرده شود (به بند ۲۵-۲-۳-۷ مراجعه شود) باید در هر ماه یک بار با شبیه‌سازی قطع منبع تغذیه عادی ، مولد اضطراری به مدت حداقل یک ساعت زیر بار کار کند. این آزمون باید مطابق دستورالعمل‌های سازنده‌ی مولد که شامل دستورالعمل برای بارهایی که باید با آن کار کند، (نحوه‌ی بارگذاری) باشد.

در پایان هر آزمون مخازن سوخت باید پر شوند و سطوح روغن و مایع خنک کننده باید بررسی شود و در صورت لزوم پر شود.

ب) اگر از باتری‌های منفذدار<sup>۱</sup> به عنوان منابع تغذیه پشتیبان استفاده شود، باید بازدید بصری از باتری‌ها و اتصالات آنها انجام شود تا مشخص شود آنها در وضعیت خوبی قرار دارند. اقدام برای هر گونه رفع عیب که می‌تواند که شامل پایین بودن سطح الکترولیت باشد، انجام گیرد.

یادآوری - باید مراقب بود که کسی که این وظایف را انجام می‌دهد، مورد اعتماد باشد از این منظر، که عملیات را با اینمی بالا انجام دهد و اطلاعات فنی و مرتبط با آن را داشته باشدو همچنین آموزش‌های لازم را دیده باشد.

باید سیستم های اعلام حريق به صورت دوره‌ای بازدید و سرویس شوند به منظور اینکه نقایص و خطاهای شناسایی شوند و اقدامات پیشگیرانه باید برای ادامه اطمینان از عملکرد سیستم انجام گیرد، مشکلات مربوط به هشدار کاذب شناسایی و به صورت مناسب بررسی شوند و بهره بردار از هرگونه تغییرات انجام شده بر روی ساختمان، که روی حفاظت انجام شده توسط سیستم تاثیر می‌گذارد، آگاه باشد.

بازدید و سرویس دوره‌ای باید توسط فرد ذی صلاح که دارای اطلاعات تخصصی از سیستم‌های کشف و اعلام حريق و آشکارسازهای حريق (این اطلاعات) شامل آگاهی از عوامل هشدار کاذب، آگاهی کافی و مناسب از سیستم مورد نظر و دسترسی به قطعات یدکی سیستم می‌باشد، انجام گیرد.

این امر معمولاً توسط یک شرکت خدماتی بیرونی انجام خواهد شد؛ چنانچه به طور مثال در ساعات کاری کارمندان برای این مسئولیت استفاده شوند باید مراقبت بیشتری اعمال شود. باید صلاحیت معادل با تکنسین‌های شرکت هشدار حريق داشته باشند. اطمینان از کیفیت سرویس یک سیستم هشدار حريق با کمک سازمانی به عنوان شخص حقوقی ثالث تایید کننده می‌شود. سازمان مذکور باید مرجع صدورگواهی تایید شده به منظور انجام بازدید و سرویس سیستم‌های هشدار حريق باشد.

سرویس رایج از سیستم‌های کشف و اعلام حريق باید به عنوان بازدیداز یک سیستمی که به تازگی طراحی شده تلقی شود، و بایستی عملکرد و قابلیت استفاده از سیستم موجود بررسی گردد بر این اساس، لازم نیست علت عدم تطابق آن با استانداردهای بخش ۲ در زمان سرویس دوره‌ای شناسایی شود، و در مورد عدم تطابق‌ها ضرورتی ندارد که تکنسین‌های نگهداری سیستم آگاه شوند که چرا عدم تطابق رخ داده است. در واقع، صرفاً نوعی توافق است بویژه اگر تاییدیه طراحی در دسترس نباشد. هر چند که صاحب این امتیاز هستند، شرکت نگهداری ممکن است به وجود عدم تطابق با بخش ۲ اشاره کند. با این وجود توصیه هایی که توسط شرکت‌های نگهداری برای بهره بردار در نظر گرفته می‌شود، ممکن است توسط بهره بردار، مقامات اجرایی یا هر شخص دیگری مورد اجرا قرار نگیرد. تمام موارد عدم رعایت توصیه‌ها، توسط تکنسین تعمیر و نگهداری با وجود بررسی طرح‌های اولیه شناسایی می‌شود

#### ۲-۴۵ توصیه هایی برای بررسی سه ماهه از باتری‌های منفذدار

تمامی باتری‌های منفذدار و اتصالات آنها باید توسط فردی دارای صلاحیت در زمان نصب و نگهداری سیستم بررسی شود. سطح‌های الکتروولیت باید بررسی و در صورت لزوم پر شود.

یادآوری - در بسیاری از مکان‌ها و ساختمان‌ها این وظایف باید توسط فردی که صلاحیت دارد انجام پذیرد.

#### ۳-۴۵ توصیه هایی برای بازدید دوره‌ای و آزمون سیستم

بسیاری از سیستم‌های کشف و اعلام حريق دارای این ویژگی می‌باشند که امکاناتی دارند که می‌تواند به صورت خودکار خطاهای و هشدارهای گزارش نمایند و یا در دسترس افراد مجاز قرار دهند در صورتی که که این مورد تایید شده است، توصیه ها برای آزمون های رایج براساس زیربندها و بند ۴-۴۵ که ممکن است

تغییر داده شود و آزمون‌هایی که توسط سازنده تجهیزات اثبات شده است غیر ضروری می‌باشد حذف می‌گردد . مشروط بر اینکه بتواند اثبات کند که پایش خودکار، به همان نتایج و اهداف مشابه همچون آزمون‌های مناسب توصیه شده در این زیربند و / یا بر اساس ۴۵-۴ می‌رسد. در مورد آشکارسازها ( همه نوع)، آزمون‌ها باید تضمین کنند که محصولات احتراق قادر به عبور بدون مانع از مناطق حفاظت شده به محافظه / عناصر حس‌گر آشکارساز هستند و نه تنها توانایی آشکارسازها برای نمونه برداری / بررسی وضعیت جو موجودرا در محافظه‌های حس‌گر آزمون کند.

توصیه‌های این بند باید توسط فردی ذی صلاح انجام گیرد (به بند ۱۲-۳ مراجعه شود). دوره بین بازیدهای متوالی و بازدیدهای خدماتی باید براساس ارزیابی میزان ریسک باتوجه سیستم نصب شده ، شرایط محیطی که سیستم در آن کار می‌کند، و دیگر فاکتورهایی که بر طول عمر عملکرد سیستم تاثیر می‌گذارد، باشد. توصیه‌های دوره‌ای بین بازررسی موفق و مشاهدات سرویس نباید بیشتر از شش ماه طول بکشد. چنانچه این توصیه‌های به کاربرده نشود، باید سیستم سازگار با این استاندارد، دفترچه استاندارد سازگار باشد.

توصیه‌های زیر قابل به کارگیری هستند.

الف) دفترچه سیستم باید بررسی شود و باید این اطمینان حاصل شود که به هر گونه خطای ثبت شده توجه مناسب شده است.

ب) در بازدید بصری باید چک شود که آیا تغییرات ساختاری یا تصرفی ساختمان بر روی تطابق سیستم با توصیه‌های موجود در دفترچه‌ی راهنمای مکان شستی اعلام حریق ، آشکارساز خودکار حریق و ادوات هشدار حریق تاثیر می‌گذارد یا خیر. ملاحظات ویژه زیر باید در نظر گرفته شود:

۱- تمامی شستی اعلام حریق باید بدون مانع و قابل رویت باشند.

۲- خروجی‌های جدید ایجاد شده بدون قید و شرط به شستی اعلام حریق مجهز گردند.

۳- هر پارتبیشن جدید یا جا به جا شده باید به در فاصله ۵۰۰ میلیمتری افقی از هر آشکارساز خودکار حریق نصب شود (به بند ۲۲-۳-۳-چ مراجعه شود).

۴- هر قفسه انبار که در فاصله‌ی mm ۳۰۰ از سقف قرار دارد باید مطابق با ۲۲-۳-خ باشد.

۵- فضایی آزاد و بدون مانع باید در فاصله mm ۵۰۰ زیر هر آشکارساز خودکار حریق ایجاد شود (به بند ۲۲-۳-ش مراجعه شود) و آشکارساز بتواند محرک‌هایی راجه‌ت کشف بدون وجود مانع دریافت کند.

۶- هر گونه تغییر در تصرف و نوع کاربری که باعث می‌شود آشکارساز خودکار حریق نامناسب گردد و یا مستعد هشدارهای ناخواسته شود.

۷- هر گونه تغییر در ساختمان یا گسترش آن که سیستم را به نصب سیستم‌های کشف و اعلام حریق نیازمند می‌کند.

پ) ثبت هشدارهای کاذب باید مطابق با ۳۰-۲-خ بررسی شود. تعداد یا نرخ هشدارهای کاذب در طی دوازده ماه گذشته باید ثبت شود (به بند ۳۰-۲-خ مراجعه شود). اقدامات انجام شده در ارتباط با هشدارهای کاذب هشدارهای کاذب مطابق با ۳۰-۲-خ صورت گیرد.

ت) ولتاژ باتری باید در شرایط قطع برق باتری‌های پشتیبان از برق اصلی و در شرایط که سازنده پیشنهاد کرده است، اندازه‌گیری شود.

ث) باتری‌ها و اتصالات آنها باید بعد از قطع برق به صورت لحظه‌ای زیر بار مورد بررسی قرار گیرند (به غیر از باتری داخلی قطعاتی مانند شستی اعلام حریق، آشکارسازها و آژیر هشدار حریق سیستم‌های ارتباط-رادیویی) تا اینکه اطمینان حاصل شود که شرایط سرویس خوب است و به احتمال زیاد تا بازدید سرویس بعدی خراب نمی‌شود. باتری‌های منفذ دار باید بررسی شوند که این اطمینان حاصل شود که وزن مخصوص هر سلول مناسب است.

ج) عملکرد CIE باید براساس فعال کردن حداقل یک آشکارساز یا شستی اعلام حریق بر روی مدار بررسی شود. ادوات فعال کننده که نمایشگر این است که این آزمون توسط آن صورت گرفته است، باید در دفترچه سیستم ثبت و مشخص گردد.

چ) عملکرد هریک از ادوات هشدار حریق باید بررسی گردد.

ح) باید عملکرد صحیح تمامی کنترل کننده‌ها و نشانگر های دیداری بر روی CIE مورد بررسی قرار گیرند. خ) عملکردهای تجهیزات انتقال خودکار سیگنال هشدار به مرکز دریافت سیگنال هشدار باید بررسی شود. در مواردی که بیش از یک سیگنال هشدار منتقل می‌شود (برای مثال سیگنال‌های حریق یا خطا) باید درستی هر کدام از سیگنال‌ها بررسی شود.

د) تمامی عملگرهای کمکی CIE باید بررسی شود.

ذ) تمامی نمایشگرهای خطا و مداراتشان باید بررسی شود و در صورت امکان وضعیت خطاهای شبیه‌سازی شود.

ر) تمامی چاپگرها باید بررسی و آزمون شوند تا اطمینان حاصل شود که به درستی کار می‌کنند و حروف آنها خوانا می‌باشد.

این اطمینان باید حاصل شود که تمامی مواد مصرفی در چاپگرها به مقدار کافی هستند یا در وضعیتی هستند که انتظار می‌رود چاپگرها تا بازدید بعدی به درستی کار می‌کنند.

ز) تمامی سیستم‌های رادیویی باید مطابق با توصیه‌های سازنده سرویس شوند.

س) بررسی‌های بیشتر و آزمون‌های توصیه شده توسط سازنده بر روی CIE و دیگر اجزای سیستم باید انجام شود.

ش) در پایان کار، باید هر گونه اشکال قابل توجه به شخص مسئول گزارش شود، دفترچه سیستم (به بند ۶-۴۰-۲-۲-۴۰ مراجعه شود) باید کامل شود و باید تاییدیه بازرگانی و سرویس صادر گردد. (به پیوست ح-۶ مراجعه شود).

**۴-۴۵ توصیه‌های لازم برای بازرگانی و آزمون سیستم در طی یک دوره ۱۲ ماهه**  
علاوه بر توصیه‌های دار قسمت ۳-۴۵، باید توصیه‌هایی که در ادامه بیان شده است، هرسال نیز اجرا گردد.

یادآوری- موارد شرح داده شده در زیر ممکن است، در جریان دو یا چند سرویس و بازدید در هر دوره دوازده ماهه انجام گیرد.

الف) مکانیزم کلید هر شستی اعلام حریق با حذف المان شکننده و قرار دادن یک کلید آزمون یا عملکرد قطعه به طوریکه در تمامی رخدادهای حریق کار کند، باید مورد بررسی قرار گیرد.

ب) تمامی آشکار ساز های خودکار حریق و آشکارسازهای کنترلی باید تا جایی که از نظر عملی امکان پذیر است بررسی شوند تا اینکه اطمینان حاصل شود که آنها آسیب دیدگی، رنگ شدگی و دیگر اثرات مانند اینها را ندارند. بعد از آن، عملکرد هر آشکار ساز باید بررسی شوند. در مواردی که آشکار سازها نصب شده‌اند آزمون‌های مورد استفاده باید اتصال آنها به سیستم؛ عملکردشان و توانایی پاسخگویی به پدیده‌هایی که برای تشخیص آن طراحی شده اند، را تایید کند. ، عملکرد صحیح نشانگر های آشکارساز کنترلی خودکار باید بررسی شوند.

پ) عملکرد هر آشکارساز حرارتی باید به وسیله منابع حرارتی مناسب مورد بررسی قرار گیرد مگر اینکه عملکرد آشکارساز به این ترتیب نیاز به جایگزینی بخشی از عنصر حسگر یا کل آن را ایجاد کند (برای مثال آشکارسازهای نقطه‌ای فیوزدار آشکارسازهای خطی غیر مجتمع<sup>۱</sup>). برای آشکارسازهای فیوزدار آزمون ویژه‌ای مورد نیاز خواهد بود. منابع حرارتی نباید پتانسیل ایجاد حریق را داشته باشند و شعله افروخته نباید مورد استفاده قرار گیرد و ممکن است تجهیزات مخصوص در فضاهای با قابلیت انفجار لازم باشد. ت) عملکرد آشکارسازهای دودی نقطه‌ای باید توسط روشی برآورده شود که ورود دود به داخل آن و تولید سیگنال هشدار حریق را تایید کند (مانند استفاده از دستگاهی که دود شبیه سازی شده یا ایروسول در اطراف آشکارساز تولید می‌کند).

مواد مورد استفاده برای آزمون نباید اثر مخرب بر عملکرد آشکارساز در آینده داشته باشد. راهنمایی‌های سازنده در این مورد باید ملاک عمل قرار گیرد.

ث) عملکرد آشکارسازهای دودی پرتو نوری باید توسط تضعیف سیگنال بین فرستنده و گیرنده با استفاده از یک فیلتر نوری، دود یا شبه دود بررسی گردد.

ج) سیستم‌های آشکار سازمکشی حریق باید از نظر عملکرد توسط روش‌های مورد تاییدی که دود می‌تواند وارد محفظه آشکارساز شود و تولید سیگنال هشدار حریق نماید، بررسی شود. این اطمینان باید حاصل شود که مواد مورد استفاده باعث اثرات زیان بار نشود و بر روی عملکرد آتی آشکارساز تاثیری ندارد؛ راهنمایی‌های سازنده در مورد استفاده از مواد مناسب باید بررسی شود.

بنابراین باید آزمون‌های مناسب برای اثبات توانایی ورود دود به هر نقطه نمونه‌برداری (یا مجموعه‌ای از نقاط نمونه‌برداری که طبق پیشنهاد سازنده معادل مساحت زیر پوشش یک آشکار ساز نقطه‌ای است) انجام گیرد.

این امکان توسط عرضه دودی که به هر نقطه نمونه بردار وارد می‌شود و تشخیص پاسخ هر آشکارساز، قابل دستیابی است. در مواردی که دسترسی محدود شده باشد یا شرایط مکانی آن را محدود کند روش‌های تاییدشده دیگر باید به گارگرفته شود مانند:

۱- بررسی زمان انتقال از دورترین حفره یا بررسی یک نقطه خاص و مقایسه با نتایج ثبت شده قبلی برای تشخیص انحرافات

۲- تایید این که پایش جاری، قادر است تا از دست دادن سیگنال‌های نقطه‌ای نمونه بردار را تشخیص دهد (یا مجموع نقاط نمونه برداری که به عنوان خطرات یا رسیک‌های قابل قبول تلقی می‌شوند).

۳- بررسی اطلاعات جاری و مقایسه با نتایج ثبت شده در گذشته برای تشخیص انحرافاتی که نشان دهنده‌ی از دست رفتن عملکرد آشکارسازهاست.

۴- اندازه گیری فشار در هر نقطه نمونه بردار و مقایسه با نتایج ثبت شده‌ی قبلی برای تشخیص انحرافات که نشان دهنده‌ی از دست رفتن عملکرد آشکارسازهاست.

این تکنیک‌ها و روش‌ها بستگی به ویژگی‌های خاص هر تکنولوژی ASD ، ریسک و خطر و جزئیات کاربردهای خاص دارد . این تکنیک‌ها و روش‌ها ممکن است توسط بازرگانی بصیری از نقاط نمونه بردار در صورت امکان پشتیبانی شود، اما ضروری است که بررسی و تشخیص از عملکرد مناسب آشکارسازها حفظ گردد.

جزئیات این روش‌ها و تکنیک‌ها باید ثبت گردد و سازگار با همه‌ی قسمت‌ها باشد.

یادآوری ۲- برای راهنمایی بیشتر، کدهای عملی FIA برای طراحی ، نصب و راه اندازی و نگهداری از سیستم‌های آشکارساز دود مکشی [22](ASD)

چ) عملکرد آشکارسازهای حریق منواکسید کربن باید توسط روش‌هایی که امکان ورود منواکسید کربن را به محفظه اشکارساز و ایجاد سیگنال هشدار هشدار حریق را تایید می‌کند آزمون شود. ( برای مثال استفاده از روش‌هایی که منجر به تولید مونواکسید کربن یا گازی که اثر مشابهی همچون گاز کربن مونو اکسید بر روی سلول‌های الکتروشیمیایی می‌گذارد).

اخطر - گاز کربن مونواکسید، گازی بسیار خطرناک است و مراقبت‌های مناسب درهنگام استفاده از آن باید به کار برده شود.

یادآوری ۳- باید این اطمینان حاصل شود که هرگونه آزمون مورد استفاده گاز منجر به صدمه رساندن یا تاثیر بر عملکرد آتی آشکارساز نشود و از راهنمایی‌های سازنده مبتنی بر آزمایش گازهای مناسب استفاده گردد.

ح) عملکرد آشکارساز شعله‌ای باید براساس روش‌های تایید شده‌ای که آشکارساز به فرکانس‌های تشعشعات پاسخ مناسبی می‌دهد و ایجاد سیگنال هشدار حریق می‌نماید، بررسی گردد. از راهنمایی‌های سازنده مبتنی بر آزمون آشکارسازها پیروی شود.

خ) در سیستم‌های آشکارساز حریق که توانایی تشخیص مقادیر آنالوگ را دارند، در تجهیزات کنترلی و نمایش گردد باید تصدیق شود که مقادیر آنالوگ در محدوده‌ی معین شده توسط سازنده قرار دارد.

د) عملکرد آشکارسازها ترکیبی باید توسط روش‌هایی که می‌توانند محصولات ناشی از احتراق را در مجاور آشکارساز به حس گرها برسانند و منجر به تولید سیگنال حریق مناسب شوند، تایید شود.  
از راهنمایی‌های سازنده مبتنی بر روش‌هایی که عملکرد آشکارساز را به درستی آزمون می‌کند، باید بهره جست.

ذ) باید عملکرد صحیح همهی ادوات هشدارهای حریق بررسی شوند. باید تایید شود که ادوات هشدار حریق بصری بدون مانع قابل رویت و لنزها و عدسی‌های آنها تمیز هستند.

ر) تمام لامپ‌های رشته‌ای دائم روشن و پایش نشده‌ی نشانگر، باید تعویض شوند.

ز) باید کافی بودن قدرت سیگنال‌های رادیویی در سیستم‌های ارتباط‌رادیویی که بر اساس بند ۲۷ به کار برده می‌شود بررسی شود و نتایج ثبت گردد.

س) بازرسی بصری باید انجام شود تا تایید شود که تمامی کابل‌های قابل دسترس ثابت شده اینم و آسیب ناپذیر هستند.

ش) صحت برنامه علت و معلولی باید توسط فعالسازی حداقل یکی از عوامل و مشاهده‌ی عملکرد اثرات آنها تایید شود.

ص) ظرفیت منابع برق پشتیبان باید از نظر اینکه برای ادامه سرویس مناسب است، بررسی شود.

ض) تمامی آزمون‌ها و بررسی‌های سالیانه بیشتر پیشنهاد شده توسط سازنده CIE و دیگر اجزای سیستم باید مورد توجه قرار گیرد و اجرا گردد.

در پایان کار، هرگونه عیب و ایراد برجسته باید به فرد مسئول گزارش شود و شرح بازرسی و آزمون به عنوان تاییدیه صادره ثبت گردد.

**یادآوری ۴** - تا زمانی که شبیه سازی المان حسگر از طریق معرفی پدیده یا شبه پدیده هایی که آشکارسازهای فوق الذکر جهت شناسایی آن‌ها طراحی شده اند جزئی از آزمون باشد؛ استفاده از دکمه آزمون یا آهنربای آزمون یا تطبیق دادن با بخشی از ۴-۴۵ خ، الزامات توصیه‌های مربوطه را برآورده نماید.

## ۴۶ بررسی‌های غیر رایج

### ۱-۴۶ کلیات

بازرسی‌ها و ملاحظات موجود در بند ۴۵ مورد توجه قرار می‌گیرد تا عملکرد سیستم را تحت شرایط عادی حفظ کند. حال آنکه، به مقتضیات زمان، سیستم‌های کشف و اعلام حریق به احتمال زیاد به بررسی‌های غیر رایج نیاز دارد که شامل نگهداری‌های خاص هستند.

نگهداری‌های غیر رایج شامل موارد زیر است:

- بازرسی‌های خاص از سیستم‌های کشف و اعلام حریق موجود زمانی که سرویس و نگهداری از سیستم به شرکت جدید واگذار می‌شود.

- تعمیر خطاهای ناقص؛

- اصلاح به دلیل گسترش و تغییرات در فضای داخلی ساختمان و هشدارهای کاذب؛

- اقدام برای مشخص کردن نرخ غیر قابل قبول از هشدارهای کاذب؛

- بررسی یک سیستم بعد از حریق؛

**۲-۴۶** توصیه‌هایی برای بازرسی ویژه جهت تعیین شرکت جدید سرویس و نگهداری پیشنهادات زیر قبل به کار گیری است.

الف) در مواردی که یک شرکت جدید عهده دار سرویس و نگهداری سیستم اعلام حریق موجود می‌شود باید یک بازرسی ویژه انجام گیرد (به بند ۴۰ مراجعه شود) در صورتی که سیستم در دسترس باشد باید مورد مطالعه قرار گیرد تا اطلاعات کافی بدست آمده، برای کارایی بهتر سرویس سیستم ثبت شود.

ب) موارد عمدۀ عدم تطابق با استانداردها باید مستند شود و به شخص مسئول گزارش شود. طبقه بندي عدم تطابق مهمترین هدف است اما عدم تطابق براساس اهمیت به صورت زیر می‌باشد:

یادآوری ۱- نیازی به اصلاح عدم تطابق به کاررفته نیست؛ در صورتی که برای بهره بردار این اصلاح حائز اهمیت است سیستم براساس توصیه‌های شرکت خدمات دهنده، مقام اجرایی، بیمه‌گرها و مشاوران به کار گرفته شده توسط بهره بردار در صورت مناسب بودن، تعیین می‌شود.

۱- ناکافی بودن تعداد شستی‌های اعلام حریق مطابق با بند ۲-۲۰؛

۲- ناکافی بودن تعداد آشکارساز حریق مطابق با توصیه‌های این استاندارد برای رسته‌ای از سیستم‌ها که برای اجرا طراحی شده‌اند.

۳- عدم انطباق با تراز شدت صدا با پیشنهادات موجود در بند ۲-۱۶؛

۴- عدم تطابق منابع تغذیه پشتیبان با بند ۴-۲۵. در غیاب هر منبع تغذیه پشتیبان باید مشخص شود و به فرد مسئول گزارش شود. به عنوان سیستم‌هایی که در وضعیت آماده به کار نیستند و مقررات ۱۹۹۶ سلامت و ایمنی (علائم ایمنی و سیگنال‌ها) را نقض می‌کنند.

۵- عدم تطابق مقاومت کابل‌ها با پیشنهادات موجود در بند ۲-۲۶ پ؛

یادآوری- نقص جدی در حفاظت از کابل‌ها که در صورت وقوع حریق منتج به از بین رفتن مقدار قابل توجهی از طول کابل‌ها میگردد که ممکن است به عنوان عدم تطابق مهم در نظر گرفته شود.

۶- عدم تطابق پایش مدارها با پیشنهادات بند ۱-۲-۱۲؛

۷- عدم تامین استانداردهای ایمنی برقی با پیشنهادات بند ۲۹؛

۸- مواجه شدن یا آزمایش کردن هشدار کاذب، برای مثال با هدف دستیابی به انطباق با الزامات بخش ۳؛

۹- تغییر در کاربری، طرح بندي و ساختار مکان‌های حفاظت شده که ممکن است بر روی عملکرد موثر سیستم تاثیر می‌گذارد.

۱۰- فقدان نقشه منطقه یا تصویر شماتیک مناسب از ساختمان‌ها (به بند ۲-۲-۲۳-ث مراجعه شود).

پ) اگر دفتر کار مناسب برای به کار گیری تطابق با ۲-۴۸ وجود نداشت، دفتر کار مناسب باید توسط شرکت‌های سرویس و نگهداری تهیه و تامین شود.

### ۳-۴۶ توصیه‌هایی برای توافق جهت تعمیر خطاهای و آسیب‌ها

توصیه‌های زیر قابل به کار گیری هستند.

الف) در صورتی که تعمیر نگهداری سیستم کشف واعلام حریق توسط شخص ثالثی انجام می‌گیرد، باید یک توافق و یا امکان فراغوانی اضطراری مناسب با هر گونه خطا و صدمه که ممکن است در سیستم رخ

دهد، با شرکت مذکور وجود داشته باشد. توافق باید به صورت ۲۴ ساعته باشد و تکنسین‌های شرکت تعمیر و نگهداری بتوانند به صورت عادی به مکان‌های فراخوانده شده توسط بهره بردار در مدت کمتر از ۸ مراجعه نمایند.

یادآوری - پذیرفتی است که ممکن است در نواحی تحت کنترل و بخش‌های دور از سیستم مرکزی امکان پذیر نباشد. در مواردی که به عنوان تغییر در پیشنهادات قسمت 5839 BS از کتابچه‌ی راهنمای در ارتباط با شرکت تعمیر و نگهداری ، در نظر گرفته می‌شود. این تغییرات نیاز است که در دفتر کار سیستم ثبت گردد.

ب) نام و شماره‌ی تلفن هر یک از افراد مسئول نگهداری سیستم باید در CIE اصلی نمایش داده شود و اسناد و مدارک شناسایی شده مطابق با بند ۴۰ باید به روز شوند و نگهداری شوند.

پ) بهره بردار باید تمامی خطاهای و آسیب‌ها را در دفتر کار سیستم ثبت شود و در صورت بروز اشکال فرد مسئول برای تعمیر فراخوانده شود.

#### ۴-۴۶ اصلاحات در سیستم

##### ۱-۴-۴۶ کلیات

اصلاحات در سیستم ممکن است دلایل زیادی داشته باشد از جمله:

- گسترش سیستم برای حفاظت نواحی از ساختمان که قبل از حفاظت نشده یا جدیداً ساخته شده‌اند.

- تغییر در نوع آشکارسازها به عنوان نتیجه در تغییر در تصرفات و بروزهشدارهای کاذب.

- تغییر در محل نصب و یا افزایش در تعداد آشکارسازها یا ادوات هشدار حریق به منظور تغییر در طرح بندي ساختمان؛

- پیکربندی مجدد سیستم (در سخت افزار یا نرم افزار یا هردوی آنها) تغییر منطق علت و معلول منظور ایجاد تسهیل فیلترگذاری هشدارهای کاذب؛

نظر به اینکه اصلاح سیستم به صورت موثر باید شامل مبانی طراحی مجدد باشد، مسئولیت پذیری برای اصلاح سیستم نیازمند فردی است که درجه بالایی از صلاحیت در طراحی داشته باشد.

حتی اصلاحات ساده می‌تواند نیاز برای آزمون‌های مجدد اساسی افزایش دهد. این موضوع مخصوصاً در سیستم‌های کنترل شونده نرم افزاری، صدق می‌کند. برای مثال تغییرات نرم افزاری به منظور تسهیل بخشیدن به علل مختلف با وجود سیگنال‌های آشکارساز خودکار هشدار حریق می‌توانند منجر شود به ایجاد خطاهای نرم افزاری شود که بر عملکرد بخش‌های مختلف غیر مرتبط سیستم به طور کامل تاثیر می‌گذارد. در بسیاری از سیستم‌ها ممکن است اصلاح پیکربندی سیستم به صورت کنترلی از طریق مودم انجام گیرد. مراقبت زیادی باید به کار برده شود صرف نظر اینکه که آیا اصلاحات در همان مکان انجام شود یا به صورت کنترلی (از راه دور) انجام خواهد شد باید اطمینان حاصل شود که:

- سیستم‌ها باید به طور کامل مطابق با توصیه‌های موجود در این استاندارد باشد، و عدم تطابق‌های موجود نیز تشخیص نشوند، اگر تغییرات جدید وجود داشته باشند، باید تغییرات در تاییدیه جدید منعکس و درج شوند.

- آزمون‌های مناسب برای حفاظت مکان‌ها بعد از اصلاحات باید انجام گیرد، کار سیستم در جهت تامین اهداف مورد نظر نباید منجر به ایجاد خطا در قسمت‌های دیگر شود.
  - نقشه‌ها در اندازه مناسب باشند و دیگر استناد به درستی به روز شوند.
  - جزئیات اصلاحات و تغییرات مستند شوند و به فرد مسئول داده شوند (به بند ۲-۴۷ مراجعه شود).
- گرچه اصلاحات سیستم اغلب به وسیله شرکت‌های نگهدارنده از راه دور انجام می‌شود، لیکن بهتر است قبل از انجام اصلاحات، فرد واحد شرایطی از جانب شرکت مذبور برای بررسی و تایید انجام آن به محل مراجعه کند. هم چنین ضروری است که صحت اصلاحات تایید شود و اثرات آن بر روی تطابق با توصیه‌های موجود در این استاندارد در نظر گرفته شود. این ضروری است که مکان‌های تحت آزمون‌های خاص بلافاصله بعد از اصلاحات مورد بازدید و بررسی قرار گیرد.

#### **۲-۴-۴۶ توصیه‌های کاربردی برای اصلاحات سیستم**

- توصیه‌های لازم و اصول کلی برای اصلاح سیستم صرف نظر از اینکه از راه دور صورت گیرد به صورت کنترلی یا به صورت محلی، به قرار زیراست.
- (الف) مسئولیت اصلاح سیستم کشف و اعلام حریق باید بر عهده‌ی کسی باشد که ضمن داشتن اطلاعات از حداقل اصول اساسی طراحی سیستم کشف و اعلام حریق، از توصیه‌ها و معیارهای مندرج در این استاندارد نیز آگاه باشد.

- (یادآوری - برای مثال، این فرد ممکن است، طراح اصلی و یا نماینده قانونی دارای صلاحیت از کاربر یا شرکت نگهدارنده باشد.
- (ب) قبل از اصلاح سیستم کشف و اعلام حریق باید دقیق نمود تا اطمینان حاصل شود که اصلاحات مورد نظر نباید بر تطابق سیستم با استانداردهای ایمنی در برابر حریق تاثیر بگذارد. در صورتی که شک وجود داشته باشد باید با مقام قانونی مسئول مشاوره نمود.
- (پ) بهره بردار (به بند ۴۷ مراجعه شود) باید از اصلاحات مورد نظر در سیستم آگاه باشد و به صورت کتبی تایید کند در موارد مقتضی، اصلاح سیستم ممکن است منوط به موافقت مقامات اجرایی و یا بیمه گر باشد.
- (ت) تمامی اجزای سیستم، مدارات، عملکرد سیستم و نرم افزارهای کاربردی سیستم، که ممکن است توسط اصلاحات تحت تاثیر قرار گیرد، متعاقب اصلاحات باید عملکرد صحیح مورد آزمون و بررسی قرار گیرد.
- (ث) علاوه بر آزمون‌های پیشنهاد شده در بند ۲-۴-۴۶-ت، آزمون‌های زیر باید انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که اثرات ناخواسته و ناسازگار در سرتاسر سیستم وجود ندارد.
- ۱- چنانچه یک یا چند قطعه به مدار اضافه و یا کم شود، باید حداقل یکی از وسایل دیگر همان مدار مورد آزمون و بررسی قرار گیرد.
- ۲- چنانچه تجهیزات کنترل اصلاح گردد، باید حداقل یک قطعه بر روی هر مدار مورد آزمون و بررسی قرار گیرد.
- ۳- در مواردی که بار اضافی بر روی سیستم قرار داده می‌شود، آزمون‌هایی باید انجام شود برای تایید اینکه اندازه واحد منبع تغذیه و ظرفیت باتری‌های پشتیبان باقی مانده کافی است.

**۴-چنانچه نرم افزارها اصلاح گرددند باید آزمون‌های تصادفی بیشتر جهت قسمت‌های مختلف سیستم انجام گردد تا اطمینان حاصل شود که ظاهرا بربخش‌های غیر مرتبط سیستم اثرات مخرب ندارد.**

**یادآوری ۲-** ماهیت و اندازه این آزمون‌ها در این استانداردنمی تواند مشخص باشد، این امر وابسته به ماهیت و اندازه تغییرات نرم افزاری خواهد بود و باید توسط سازمان مرتبط و مسئول برای تغییرات نرم افزاری تعیین گردد.

**(ج) در پایان اصلاحات، تمامی نقشه‌ها و دیگر گزارش‌های سیستم مرتبط باید به طور صحیح به روز شود و با سایر اسناد سیستم در دسترس باشند (به بند ۴۰ مراجعه شود).**

**(ج) در خصوص مجوزکار و تکمیل آزمون‌ها، باید تاییدیه ای صادر شود که نسبت به انجام کار مطابق با توصیه‌های این بخش از استاندارد ما را اطمینان دهد و یا گونه تغییراتی را مشخص نماید. نمونه‌ای از تاییدیه اصلاحات در پیوست ح آورده شده است. در جایی که مسؤولیت همخوانی سیستم اصلاح شده با بخش ۲ این استاندارد به هر فرد دیگری به غیر از سازمانی که اصلاحات را انجام داده است واگذار شود، آن فرد باید قسمت‌های مربوطه از گواهی تاییدیه اصلاحات را امضا کند و اطمینان دهد که گواهی مذکور در اسناد سیستم در دسترس خواهد بود.**

#### **۳-۴-۴۶ توصیه‌های کاربردی برای اصلاح سیستم از راه دور**

علاوه بر توصیه‌های موجود در قسمت ۲-۶-۴۶، توصیه‌های زیر نیز قابل به کارگیری هستند.

**(الف) هر فردی که اصلاحات از راه دور را انجام می‌دهد بایستی به طرح‌ها و پیکیر بندی موجود سیستم که جزئیات کامل منطق علت و معلولی را نشان می‌دهد و در مستندات سیستم موجود است دسترسی داشته باشد. به بند ۴۰ مراجعه شود).**

**(ب) فردی که اصلاحات را از راه دور انجام می‌دهد باید با این استاندارد سازگاری و هماهنگی داشته باشد.**

#### **۴-۴-۴۶ توصیه‌های لازم برای فعالیت در برابر تعیین کردن نرخ غیر قابل قبول از هشدارهای کاذب**

**توصیه‌های زیر قابل به کار بردن هستند**

**(الف) هرگونه جستجو برای نرخ غیر قابل قبول از هشدارهای کاذب، و هرگونه اصلاحات بعدی بر روی سیستم باید متناسب با راهنمایی‌های بخش ۳ کتابچه‌ی استاندارد باشد. در مواردی که عوامل هشدار کاذب نمی‌توانند تعیین شوند، هرکدام از عوامل شناخته شده مورد بحث در بند ۳۳ به صورت رسمی در نظر گرفته شود.**

**(ب) به دنبال این اصلاحات، سیستم باید مطابق با استانداردهای BS 5839 باشد یا باید بیشتر مطابقت داشته باشد، نسبت به اصلاحات در حالی که سازگار با همه‌ی قسمت‌های مورد نظر باشد.**

**(پ) تمامی اسناد مرتبط باید با اسناد سیستم در دسترس باشند (به بند ۴۰ مراجعه شود).**

#### **۵-۴-۴۶ توصیه‌های لازم برای بازرسی و آزمون سیستم بعد از هر حریق**

**توصیه‌های زیر بلافصله بعد از هرگونه حریق قابل به کارگیری هستند.**

**(الف) هر شستی اعلام حریق، آشکارساز خودکار حریق و ادوات هشدار حریق که ممکن است توسط حریق مورد تاثیر قرار گیرند، مطابق با بند ۴-۴۵ باید بازرسی و آزموده شود.**

ب) بازدید بصری و آزمون‌های مناسب باید در قسمت‌های دیگر که در محدوده‌ی حریق واقع هستند و دیگر نواحی که توسط دود ناشی از حریق تحت تاثیر قرار می‌گیرند و یا ممکن است توسط حریق آسیب دیده باشند، انجام گیرد (برای مثال منابع تغذیه، کابل‌ها و تجهیزات کنترل). در مواردی که گواهی برآسیب‌دیدگی وجود دارد، اقدامات مناسب باید انجام گیرد.

پ) مدارات خارجی از CIE که توسط حریق می‌تواند تحت تاثیر قرار گیرد، باید برای عملکرد صحیح مورد آزمون و بررسی قرار گیرند.

ت) در راهاندازی سیستم، هرگونه نقص و عیب باید در دفتر کار سیستم ثبت گردد و بلافضله به مدیر مسئول گزارش داده شود.

#### ۴-۶-۶ توصیه‌های لازم برای بازرگانی و آزمون بعد از قطعی دراز مدت پیشنهادات زیر برای بازرگانی و آزمون سیستم در مدت زمان ۱۲ ماه باید انجام گیرد

یادآوری - چنانچه تغییرات عمده در فضاسازی ساختمان یا استفاده از ساختمان وجود داشته باشد، ممکن است بررسی علل و اثرات سیستم مناسب باشد.

### بخش ۷- مسئولیت‌های بهره‌بردار

#### ۴۷ مدیریت تأسیسات

##### ۱-۴۷ کلیات

بهره‌بردار باید فردی را به عنوان مسئول کلیه امور مربوط به سیستم کشف و اعلام حریق منصب کند. نقش فرد مسئول حصول اطمینان از آزمون و نگهداری سیستم مطابق با توصیه‌های این بخش از استاندارد و هم‌چنین نگه داری و حفظ گزارش‌های لازم و آگاه نمودن ساکنین ساختمان‌های حفاظت شده از نقش و مسؤولیت‌های خود در قبال سیستم کشف و اعلام حریق، می‌باشد. همچنین فرد مسؤول باید از اقدامات لازم جهت جلوگیری از مواردی که به استاندارد حفاظت سیستم لطمه می‌زنند و به حداقل رساندن تعداد هشدارهای کاذب اطمینان حاصل کند.

##### ۲-۴۷ توصیه‌ها

یک فرد از اعضاء مدیریت ساختمان باید جهت نظارت و رسیدگی تمامی امور مربوط به سیستم کشف و اعلام حریق منصب شود. غالباً فرد مذکور باید مستندات مندرج در بند ۴۰ را نگه داری کرده و همچنین از اختیارات کافی برای به انجام رساندن وظایف زیر برخوردار باشد.

الف- حصول اطمینان از بررسی CIE حداقل هر ۲۴ h برای تایید عدم وجود خطأ در سیستم؛

ب- حصول اطمینان از ترتیبات آزمون و نگهداری سیستم مطابق مندرجات بخش ۶ این استاندارد؛

پ- حصول اطمینان از به روز رسانی دفتر کار سیستم (به بند ۴۸ مراجعه شود) و همچنین در دسترس بودن آن برای بررسی توسط افراد مجاز (مانند نمایندگان اجرایی قانونی و شرکت‌های بیمه)؛

ت- فرد مسئول باید اطمینان حاصل کند که تمامی ساکنین فضاهای مورد حفاظت استفاده صحیح از سیستم را آموزش دیده اند و آگاه هستند. توجه و دقت خاصی لازم است در حصول اطمینان از توانایی افراد مرتبط با سیستم در درک حریق، پیش هشدار (به بند ۳-۴۷ مراجعه شود) و نشانگرهای خطأ و همچنین آشنایی کافی آن ها با کنترل های مناسب مانند کنترل های مرتبط با شروع سیگنال های اعلام حریق، خاموش نمودن سیگنال اعلام حریق و راه اندازی مجدد سیستم، به عمل آید. همچنین باید از آگاه بودن تمامی ساکنین از لزوم بر نامه ها برای جلوگیری از ایجاد هشدار کاذب، اطمینان حاصل شود. ساکنین مربوطه باید در مورد امکانات از کاراندازی سیستم و شرایطی که آن ها باید یا نباید آن را مورد استفاده قرار دهند، آموزش ببینند. در مواردی که محوطه چند تصرفی است باید نمایندگانی از هر تصرف آموزش ببینند.

**یادآوری ۱- سطوح مختلف آموزش ممکن است برای کارکنان مختلف است لازم باشد.**

ث- حصول اطمینان از اقدام مناسب جهت محدود کردن نرخ هشدارهای کاذب انجام شود (به بند های ۲-۳۰-ج و ۲-۳۰-ح و ۳-۷-۲-۳۵ مراجعه شود).

ج- حصول اطمینان از وجود فضای آزاد به شعاع حداقل ۵۰۰ mm در زیر و اطراف هر آشکارساز و دسترسی به شستی اعلام حریق بدون مانع و به وضوح قابل رویت باشد.

ج- فرد مسئول باید با برقراری ارتباط با افراد مسئول ایجاد تغییریا نگهداری ساختمان(شامل تغییر دکوراسیون و...). اطمینان حاصل کند که اقدام آن ها لزوما سبب به خطر افتادن حفاظت ایجاد شده توسط سیستم و ایجاد خطأ یا هشدارهای کاذب (به بخش ۳ مراجعه شود) در سیستم نشود. اگر تغییرات ساختاری یا تصرفی در ساختمان روی دهد، باید از درنظر گرفتن تغییرات لازم در سیستم اعلام حریق در مراحل اولیه طرح اطمینان حاصل شود.

ح- حصول اطمینان از به روز رسانی نقشه های ثبت شده و دستورالعمل های راه اندازی، که مطابق ۴-۲-ب و ۴-۲-پ تهیه شده اند، در هنگامی که تغییراتی در سیستم اعلام حریق به وجود می آید.

خ- حطول اطمینان از نمایش و به روز رسانی مناسب نقشه منطقه اعلام حریق، در مواردی که نیاز است.

د- حصول اطمینان از وجود داشتن قطعات یدکی در ساختمان به شرح زیر:

۱- شش جسم شکننده(تلق شستی اعلام حریق) همراه با ابزارهای لازم برای شستی های اعلام حریق مگر این که کمتر از ۱۲ شستی علام حریق در فضاهای مورد حفاظت وجود داشته باشد که در این صورت فقط دو جسم شکننده همراه با ابزارهای مربوطه مورد نیاز است.

۲- کلیه قطعات یدکی مورد توافق بین بهره بردار و شرکت سرویس و نگهداری سیستم.

**یادآوری ۲ - مهم است که مدیریت ساختمان از روبه نیروهای امداد و نجات مربوطه در قبال پاسخ به تماس ها از ساختمان و/یا هر مرکز دریافت هشدار، در هنگام فعل شدن سیستم کشف و اعلام حریق آگاهی داشته باشد.**

### ۳-۴۷ اقدامات لازم در صورت پیش هشدار

یک پیش هشدار می تواند پاسخی به یک حريق کند رو به افزایش یا نشانگر آلودگی<sup>۱</sup> آشکارساز باشد. اقدامات زیر صرف نظر از دلیل پیش هشدار ، باید صورت گیرد :

الف- منطقه‌ای که پیش هشدار از آنجا ناشی شده باید مشخص شده و آن ناحیه به صورت کامل بررسی شود.

ب- در صورت کشف حريق، اقدامات جاری و مشخص از پیش تعیین شده باید عملی شود.

پ- اگر حريقی کشف نشود، باید فعالیت های انجام شده در نزدیکی آشکارساز مشکوک در دفتر چه سیستم ثبت شود و در صورتی که اقداماتی در مورد سیستم کشف و اعلام حريق ضروری باشد به شرکت نگهداری اطلاع داده شود.

### ۴۸ دفترچه سیستم<sup>۱</sup>

#### ۱-۴۸ کلیات

ضروری است دفتر چه ای در جهت ثبت تمامی اتفاقات مرتبط با سیستم همچون سیگنال های حريق، سیگنال های خطا و کارهای انجام شده جهت آن سیستم در نظر گرفته شود. اطلاعات مذکور برای شرکت مسئول سرویس سیستم ارزشمند بوده و به ویژه اگر اقدامات ویژه جهت رفع هشدارهای کاذب نیاز باشد صورت گیرد.

#### ۲-۴۸ مندرجات دفترچه سیستم

بادآوری- نمونه ای از قالب استفاده شده برای دفتر چه سیستم در پیوست الف موجود است.

اطلاعات زیر باید در دفتر چه سیستم ثبت و نگهداری شود:

الف - نام عضو (اعضای) مدیریت ساختمان که مسئولیت سیستم کشف و اعلام حريق بر عهده آن ها گذاشته شده است.

ب- شرح مختصری از مقدمات تعمیر و نگهداری

پ - تاریخ و زمان کلیه سیگنال های هشدار حريق (صرفنظر از این که سیگنال به علت هشدار کاذب، آزمون، تمرین یا حريق واقعی باشد). اگر سیگنال هشدار حريق از شیوه اعلام حريق یا آشکارساز خود کار حريق ایجاد شده باشد، ادوات و محل آن نیز باید در دفتر کار سیستم ثبت شود

ت- علل، شرایط محیطی و رسته کلیه هشدارهای کاذب (به بخش ۳ مراجعه شود)؛

ث - تاریخ، زمان و نوع تمامی آزمون ها؛

ج- تاریخ، زمان و نوع تمامی خطاها؛

ج- تاریخ و نوع تمامی سرویس های نگهداری (مانند سرویس معمول یا غیر معمول)؛

## پیوست الف

### (اطلاعاتی)

#### انتخاب رسته مناسب برای سیستم کشف و اعلام حریق

این پیوست رسته‌ی سیستم را که به طور معمول در اماکن مختلف نصب می‌شود، توصیف می‌نماید. اطلاعات این پیوست به منظور ارائه توصیه‌ها نمی‌باشد، ولیکن به سادگی اطلاعاتی درباره تفسیر مرسوم از قوانین ایمنی حریق ارائه می‌دهد. تصمیمات مربوط به رسته‌ی مناسب سیستم برای هر ساختمان خاص توسط مقامات مسئول اجرای قوانین در ساختمان انجام می‌گیرد؛ که می‌تواند بیش از یک مقام اجرایی وجود داشته باشد.

جدول الف ۱ - انتخاب رسته مناسب برای سیستم کشف و اعلام حریق

توضیحات	رسته معمول سیستم	نوع محل
سیستم رسته M به طور معمول نیاز قوانین را برآورده می‌سازد. با این وجود، اغلب با سیستم رسته P به منظور برآورده ساختن الزامات بیمه‌گران، مانند بیمه‌نامه شرکت برای حفاظت از اموال، یا برای حفاظت در برابر وقفه کسب و کار، ترکیب می‌شود.	P1/M A یا P2/M یا M	مکان‌های متدالو کار، نظیر ادارات، مراکز خرید، کارخانجات، انبارها و رستوران‌ها
در محله‌ای خواب، الزامات طراحی معمولاً بر اساس توصیه‌ها برای سیستم رسته L3 است. ولیکن، آشکارسازها به طور معمول در اکثر اتاق‌ها و مناطق نصب می‌شوند، از آنجاییکه حریق تقریباً در هر منطقه از ساختمان می‌تواند تهدیدی برای ساکنان در خواب باشد؛ بنابراین، در عمل رسته سیستم حداقل L2 است. در صورتیکه تعداد اندکی منطقه حفاظت نشده وجود دارد و رسته سیستم عملاً L1 است، به جز اینکه انحراف از توصیه‌ها کاربردی برای رسته سیستم L1 می‌تواند در مورد نصب آشکارسازهای حرارت، دود یا آشکارسازهای کربن‌مونوکسید در اتاق خواب‌ها به کار رود؛ اغلب این امر از توصیه‌های ۲۲-۳۳(ث) برای آشکارسازها در رسته سیستم L3 تبعیت می‌کند	L2 یا L1	هتل‌ها و خوابگاه‌ها

جدول الف1 - ادامه

توضیحات	رسته معمول سیستم	نوع محل
-	M	خانه های بزرگ عمومی (تصرف غیر مسکونی)
-	L2	خانه های عمومی با تصرف مسکونی
رسته سیستم به طور معمول بر اساس یک ارزیابی از ریسک حریق است. در بسیاری مدارس، یک سیستم رسته P به منظور مقابله با خطر آتشسوزی عمدی، نصب می شود. در مدارسی که در زمان های مشخص نسبتاً پر از سکنه می شوند (مثلًا در طول کلاس های عصر یا استفاده انجمن ها)، یک سیستم رسته L5 بعضی مواقع مناسب در نظر گرفته می شود.	M/P2/L4 يا M/P2 M يا M/P2/L5	مدرسه ها، به غیر از مدرسه های کوچک تک طبقه با کمتر از ۱۶۰ دانش آموز
راهنمایی دقیق و مفصل درباره مناطقی که باید حفاظت شود و تغییرات ممکن، در ۰۵-۰۳ HTM B بخش (در انگلستان و ولز) یا ۸۲ SHTM (در اسکاتلند) ارائه می شود.	L1 (با تغییرات کوچک ممکن)	بیمارستان ها
- سیستم های L1 اغلب در ساختمان های مجمع می بازند.	M L4 تا L1	محل های اجتماع، (نظیر سینماها، تئاترها، کلوب های شبانه، تالارهای نمایشگاه، موزه ها و گالری ها، مراکز تفریحی و ...) محل های کوچک (نظیر اقامت کمتر از ۳۰۰ نفر) سایر محل ها
-	M/L5	ترمینال های حمل و نقل
طراحی دقیق باید «حساب شده» بوده و اغلب بخشی از راه حل مهندسی حریق را شکل می دهد.	L3 تا L1	مراکز خرید سرپوشیده
L1 برای محل های بزرگ و وسیع مناسب تلقی می شود.	L3 تا L1	محل های مراقبتی مسکونی
-	M/L5	زندان ها
-	L3	ساختمان های تخلیه فاز بندی شده

### جدول الف1 - ادامه

توضیحات	رسته معمول سیستم	نوع محل
آشکارسازهای خودکار حریق نصب شده اند به عنوان جبران عدم تامین حداقل استاندارد در سایر اقدامات حفاظت در برابر حریق	M/L5	ساختمان‌هایی که در آنها سایر اقدامات حفاظت در برابر حریق، از جمله مسیرهای فرار، جدای از دستورالعمل شناخته شده باشد
آشکارسازهای دودی در اتاق دسترسی قرار می‌گیرند.	M/L5	ساختمان‌های دارای «اتاق‌های داخلی»، که فرار از آنها تنها از طریق عبور از دیگر اتاقها ممکن است، جاییکه دید بین اتاق داخلی و اتاق دسترسی ناکافی است
مراقبت به منظور اطمینان از اینکه آشکارسازهای حریق خودکار به‌نحوی قرار می‌گیرند که دود سرد نمی‌تواند از پایین سطح آشکارسازها عبور کرده و موجب رهایی نگهدارنده‌های درب مغناطیسی شده، و از طریق درهایی که هنوز باز است.	M/L5	ساختمان‌هایی که در آنها کشف خودکار حریق برای بهره‌برداری از سایر سیستم‌های حفاظت حریق ضروری است (نظیر نگهدارنده‌های در مغناطیسی)
عملکرد مرسوم شامل قراردادن آشکارسازهای حریق خودکار در کلیه‌ی مناطق خالی از سکنه، نظیر کلخانه‌ها و انبار، نمی‌شود.	M/L5 یا M/L4	شرایطی که در آنها حریق می‌تواند به سرعت از یک منطقه خالی از سکنه گسترش یافته و راههای فرار مناطق دارای سکنه را تخریب نماید
-	M/P2 یا M/P1	هر ساختمانی که در آن کشف خودکار حریق به عنوان ضرورتی برای بیمه اموال یا به منظور جذب تخفیف حق بیمه مهیا می‌شود

## پیوست ب

### (اطلاعاتی)

#### میزان سروصدای معمول در ساختمان‌ها

جدول ب ۱ میزان سروصدای پس زمینه‌ی مورد انتظار و معمول برای انواع ساختمان‌ها را ارائه می‌دهد. ولیکن لازم است به یاد داشته باشیم که میزان سروصدای پس زمینه می‌تواند از ساختمان به ساختمان با سکنه‌ی یکسان به طور قابل توجهی تغییر نماید؛ همچنان که ساکنان می‌توانند در هر ساختمان متفاوت باشند. تراز شدت صوت اعلام شده برای جدول، تا حد امکان، در شلوغ‌ترین بازه‌های زمانی گرفته شده و پرش‌های کوتاه مدت صدای خیلی بلند یا خیلی پایین نادیده گرفته شده است. برای هر نوع ساختمان یک محدوده‌ی معمول از تراز شدت صوت سروصدای پس زمینه ارائه می‌شود.

به طور کلی، اندازه‌گیری‌ها برای جدول در ساختمان‌های بزرگ صورت گرفته است. در برخی ساختمان‌ها، محدوده‌ی میزان سروصدای پس زمینه بسیار وسیع است و به طور مثال، نوع ساکنان به دو دسته‌ی ساکت و پرسرو صدا تقسیم شده است.

جدول تنها به منظور راهنمایی است ولیکن فقط در مورد تعیین نیازمندی‌های سیستم اعلام حریق استفاده می‌شود، از میان دو عدد (A) dB که در محدوده مناسب قرار دارند همیشه عدد بزرگتر باید مورد استفاده قرار گیرد. هر جا که ممکن باشد، باید اندازه‌گیری‌های «واقعی» در ساختمان جاییکه سیستم هشدار حریق نصب می‌شود، صورت گیرد.

جدول ب ۱ - میزان سروصدای معمول محیط (Lp)

Lp dB(A)	منطقه	
۷۲ تا ۵۹	ورودی‌ها، محل‌های تردد	
۶۴ تا ۵۴	اتفاق‌های گیت و اسکله‌ها	
۷۱ تا ۶۳	گمرک - بازدید چمدان‌ها	پایانه‌های فرودگاه
۷۰ تا ۵۹	- کانال‌ها	
۶۴ تا ۴۹	- سالن خروج	
۷۵ تا ۶۰	تالارهای کنسرت، سینماها، تئاترهای غیره.	صحنه، تالار کنفرانس (الف)
۶۴ تا ۵۰	مناطق عمومی	بانک‌ها، ساختمان‌های عمومی) مجمع
۶۸ تا ۵۸	ساکت	
۷۳ تا ۶۳	پرسرو صدا	ایستگاه‌های اتوبوس
۶۵ تا ۵۵	ساکت	
۷۸ تا ۶۸	پرسرو صدا	کافه تریا
۶۸ تا ۵۶	ساکت	
۷۲ تا ۶۴	پرسرو صدا	کلاس‌های درس

### جدول ب ۱ - ادامه

Lp dB(A)	منطقه	
۴۵ تا ۴۰		اتاق های کنفرانس ، گردهمایی
۵۵ تا ۴۵	غیرمفروش - ساکت	
۷۶ تا ۶۶	- پر سروصدا	راهروها
۳۲ تا ۲۸	مفروش	
۵۰ تا ۴۰		دادگاه ها
۷۰ تا ۶۰	کامپیوتری شده	اتاق های بازرگانی
۹۰ تا ۸۰	سننی	(خریدوفروش)
۷۳ تا ۶۳		تالارهای نمایشگاه
۷۵ تا ۷۰	اتاق های کنترل	
۸۵ تا ۸۰	مونتاژ سبک	کارخانه ها
۱۰۵ تا ۹۵	مهندسی سنگین	
یادآوری مشاهده شود		بیمارستان ها
۳۵ تا ۲۸	تلوزیون خاموش	
۷۰ تا ۶۰	تلوزیون روشن	اتاق خواب های هتل
۷۵ تا ۶۵		آشپزخانه ها (تجاری)
۸۰ تا ۶۵	اسکواش	
۸۰ تا ۶۹	میدان اسکی روی بیخ (جلسات عمومی)	
۷۹ تا ۷۲	استخرهای شنا/شیرجه	مراکز تفریح و سرگرمی
۸۷ تا ۸۱	استخرهای سرگرمی	
۸۵ تا ۷۸	بولینگ	
۴۵ تا ۳۵	مناطق مطالعه کتاب - ساکت	
۶۰ تا ۵۰	- پر سروصدا (مثلث تهويه مطبوع شدید)	
۶۰ تا ۵۰	پذيرش	كتابخانه ها
۶۰ تا ۴۸	ساکت	
۷۳ تا ۶۰	پر سروصدا	موزه ها، گالری ها
۵۰ تا ۴۰	اتاق اتاق	
۷۰ تا ۵۰	طرح باز	ادارات
۸۵ تا ۷۰	پر سروصدا	
۷۲ تا ۶۶	دیگ بخار - ساکت	
۸۶ تا ۷۶	- پر سروصدا	اتاق های کاشت گیاه
۸۷ تا ۸۴	رسیدگی با هوا	(گلخانه ها)
۹۳ تا ۸۹	كمپرسور	

### جدول ب ۱ - ادامه

Lp dB(A)	منطقه	
۶۵ تا ۵۴	اتاق های انتظار	
۶۶ تا ۶۰	محل تلاقي خطوط	
۷۲ تا ۶۰	- سکو ها - قطارهای برقی	ایستگاه های راه آهن (رو سطحی)
۸۵ تا ۷۵	- قطارهای دیزلی	
۷۵ تا ۷۲		رستوران ها
۶۰ تا ۵۰	ساكت	
۷۵ تا ۶۵	پر سروصدا	فروشگاه ها
۷۵ تا ۷۰		مراکز خرید
۷۲ تا ۶۰	ساكت	
۸۲ تا ۷۲	پر سروصدا	
۹۳ تا ۷۸	بازی های توپی با صدای بلند	سالن های ورزشی
۶۳ تا ۴۷	ساكت	
۸۰ تا ۶۳	پر سروصدا	مخازن و انبارها
یادآوری - در مورد بیمارستان ها ملاحظات مخصوصی اعمال می شود زیرا، به عنوان مثال، در اکثر مناطق سیگنال حریق در درجه اول به جای بیماران برای کارکنان در نظر گرفته می شود.		
(الف) در این مناطق، روش های مدیریت به طور معمول اینگونه خواهد بود که هر نوع عملیات کاری و اجرایی پیش از اینکه یک سیگنال «تخلیه» عمومی داده شود، متوقف می گردد؛ آنگاه سروصدای پس زمینه به طور قابل ملاحظه ای پایین تر از زمان اجرا خواهد بود. همانطور که در اینجا ارائه شده، این میزان سروصدای دوم است که برای طراحی سیستم استفاده می شود.		

پیوست پ  
(الزامی)

## تجهیزات کنترل و انتقال برای وسایل هشدار لمسی ارائه شده برای افراد دارای معلولیت شنوایی

پ-۱ تجهیزات کنترل و انتقال وسایل هشدار لمسی ارائه شده برای افراد دارای معلولیت شنوایی باید بر اساس اصول استاندارد BS EN 54-2 طراحی شود، به جز در رابطه با رنگ های مورد استفاده برای نشانگرهای دیداری.

پ-۲ تجهیزات کنترل و انتقال باید با نیازمندی ها و الزامات بندهای ذیل از استاندارد 1997:54-2:1997 مطابقت داشته باشد.

۶-۵،۴-۵،۳-۵،۲-۵،۱-۵ اگرچه راه اندازی مجدد تجهیزات کنترل و انتقال به وسیله دریافت یک سیگнал داده از، یا توسط عملکرد رله اختصاص داده شده به این کار در CIE اعلام حریق (یعنی، منظور رله ای که سیگнал حریق را نشان می دهد، نیست)، انجام گیرد، این بند اعمال نمی شود.  
۸-۶،۷-۵،۴-۵،۳-۵،۲-۵،۱-۵، ۲-۲-۸، ۳-۲-۸، ۴-۲-۸ (ب)، ۴-۲-۸ (ت)، ۶-۲-۸، ۵-۸، ۱-۶-۸، ۲-۶-۸، ۳-۲-۸، ۴-۴-۱۲، ۳-۴-۱۲، ۱-۵-۱۲، ۴-۵-۱۲، ۶-۱۲، ۷-۱۲، ۸-۱۲، ۹-۱۲، ۱۰-۱۲، ۱۱-۱۲، ۱۲-۳، ۱۳- (به غیر از ۲-۱۳ و ۷-۱۳)

- ۱۴ به استثنای اینکه در بند ۱۴ الف) تجهیزات باید به صورت سازگار با پیوست پ از استاندارد BS 5839-1:2013 و نه با استاندارد 1997:54-2:1997 نشانه گذاری شوند.

- ۱۵ (در جایی که بند ۱۵ به یک مدار کشف حریق ارجاع می دهد، باید این به عنوان مداری که تجهیزات کنترل و انتقال را به CIE سیستم کشف و اعلام حریق متصل می کند، در نظر گرفته شود).

پ-۳ از آنجایی که استاندارد 1997:54-2:1997 برای در نظر گرفتن وسایل هشدار لمسی ارائه شده برای افراد دارای معلولیت شنوایی تهیه نشده، باید مراقب بود که از برآورده شدن هر یک از ملزومات فهرست شده در پ-۲، اطمینان حاصل شود.

توجه خاصی باید به ملاحظات طراحی ذیل داده شود.  
الف- خرابی برق یا وضعیت باتری ضعیف در تجهیزات کنترل و انتقال باید منجر به یک هشدار خطای مناسب در CIE اعلام حریق در مدت زمان ۳۰ min از وقوع آن شود.

ب- همه موارد شرایط خطای که نیازمند شناسایی در تجهیزات کنترل و انتقال به منظور برآورده ساختن توصیه ها در بند ۲-۱۸ می باشند، باید منجر به یک هشدار خطای در CIE اعلام حریق در مدت زمان ۱۰۰ s از وقوع آن ها شوند.

پ- زمانی که تجهیزات با برق تغذیه می شوند، باید در آنها از طریق یک نشانگر نوری مجزا و مستقل، یک علامت دیداری داده شود.

ت- دریافت چندین سیگنال حریق در تجهیزات نباید انتقال سیگنال های هشدار حریق را متوقف یا مهار کند.

ث- هرگونه کنترلی که منجر به توقف انتقال سیگنال های هشدار حریق شود باید تنها قابل استفاده در سطح دسترسی ۲ باشد، همانطور که در استاندارد BS EN 54-2 تعریف شد.

ج- تکرار پخش سیگنال های هشدار حریق باید تا زمان انجام اقدام دستی یا دریافت یک سیگنال راهنمایی مجدد از CIE اعلام حریق، ادامه یابد؛ تکرار پخش نباید به طور خودکار پس از یک مدت زمان از قبل تعیین شده یا تعدادی پخش متوقف شود.

پ- ۴ منابع تغذیه باید با الزامات در استاندارد BS EN 54-4 مطابقت داشته باشند.

## پیوست ت

### (الزامی)

#### روش محاسبه ظرفیت باتری آماده به کار

ت-۱ باتری های سرب اسید با دریچه تنظیم شده

ت-۱-۱ حداقل ظرفیت باتری های سرب اسید با دریچه تنظیم شده باید مطابق با فرمول ذیل محاسبه شود:

$$C_{\min} = 1.25 (T_1 I_1 + D I_2 / 2) \quad (\text{ت-۱})$$

که در آن:

$C_{\min}$  حداقل ظرفیت باتری نو با نرخ دشوار  $20^{\circ}\text{C}$  ساعت در دمای  $20^{\circ}\text{C}$  درجه سانتیگراد بر حسب آمپر ساعت

$T_1$  کل مدت زمان آماده به کار باتری بر حسب ساعت؛

$I_1$  کل بار آماده به کار باتری بر حسب آمپر؛

$I_2$  کل بار هشدار باتری بر حسب آمپر؛

$D$  یک ضریب کاهش نرخ.

ت-۲ در جایی که  $C_{\min}/20$  مساوی یا بزرگتر از  $I_2$  باشد، می تواند  $D=1$  در نظر گرفته شود. زمانی که  $C_{\min}/20$  کمتر از  $I_2$  است، مقدار  $D$  باید یا بر اساس داده هی کارخانه سازنده باتری یا  $1/75$  باشد.

ت-۳ در عمل، مطابقت دقیق  $C_{\min}$  با ظرفیت باتری های موجود بعید است و بنابراین بزرگترین ظرفیت موجود بعد از آن باید استفاده شود.


ت-۴ باتری هایی به غیر از باتری سرب اسید با دریچه تنظیم شده؛

حداقل ظرفیت باتری ها، به غیر از باتری های سرب اسید با دریچه تنظیم شده، باید به وسیله مشاوره با کارخانه سازنده باتری تعیین شود و باید بار پشتیبان، بار هشدار، هرگونه کاهش نرخ نامی مورد نیاز با توجه به عبور جریان بیشتر در وضعیت هشدار و ضریب کاهش نرخ نامی با توجه به کهنه شدن باتری در طول عمر پیش‌بینی شده‌ی آن، در نظر گرفته شود.

### پیوست ث

#### (اطلاعاتی)

نمودار برای طراحی در مقابل هشدارهای کاذب (حاوی اطلاعات مفید)



شکل ث ۱ - نمودار برای طراحی در مقابل هشدارهای کاذب

## پیوست ج)

### (اطلاعاتی)

#### مشخصه‌های روشنایی ادوات هشدار دیداری

##### ج-۱ کلیات

استاندارد BS EN 54-23 و از VADs را به صورت محدوده‌ای که در آن روشنایی LUX ۰,۴ لوکس حاصل می‌شود، مشخص می‌نماید. این امر میزان پوشش VADs که با استاندارد اروپا مطابقت دارد، را تعریف می‌کند.

یادآوری ۱ - ممکن است در استاندارد BS EN 54-23:2010 در مورد روش اندازه‌گیری شدت نور مؤثر و محاسبه مسافت پوشش‌دهی، به پیوست الف ارجاع داده شود.

استاندارد BS EN 54-23 سه رسته برای VADs تعریف می‌کند که برای هر کدام از آن‌ها میزان پوشش‌دهی به صورت ذیل مشخص می‌شود:

الف- رسته «C-x-y» برای VADs نصب شده‌ی سقفی که در آن:

۱- x حداکثر ارتفاع ۳ m، ۶ m یا ۹ m است که VAD می‌تواند در آن نصب شود،

۲- y قطر حجم استوانه‌ای پوشش داده شده به متر (تا حداقل میزان LUX ۰,۴) در شرایطی که وسیله در سقف نصب شده، باشد.

یادآوری ۲ - به عنوان مثال، پ-۳-۱۲ مربوط به یک وسیله نصب شده‌ی سقفی است که در ارتفاع ۳ m حجم استوانه‌ای با قطر ۱۲ m را پوشش می‌دهد. وسیله نصب شده‌ی سقفی می‌تواند با امکان پوشش‌دهی یک مربع با ضلع  $y/1/4m$ ، و یک مکعب با حجم  $xy^2/2 m^3$  در نظر گرفته شود. برای مثال، یک VAD مطابق با پ-۳-۱۲ میزان  $12 \times 3m \times 8/5m$  به ابعاد  $8/5m$  را پوشش خواهد داد.

ب- رسته «W-x-y» برای VADs نصب شده‌ی دیواری که در آن:

۱- x حداکثر ارتفاع وسیله بر روی دیوار در واحد متر، با حداقل مقدار  $2/4m$  است.


۲- y طول و عرض حجم مکعبی پوشش داده شده در واحد متر (با حداقل میزان LUX ۰,۴) زمانی که وسیله در ارتفاع x بر روی دیوار نصب شده است؛

یادآوری ۳ - به عنوان مثال، W-2.4-6 مربوط به یک وسیله نصب شده‌ی دیواری است که در صورت نصب در ارتفاع  $2/4m$  حجم مکعبی  $2/4m \times 6m \times 6m$  را پوشش می‌دهد.


پ- رسته «O» برای حجم پوشش‌دهی VADs کاملاً به وسیله‌ی کارخانه سازنده مشخص می‌شود، که شامل اطلاعات ذیل می‌باشد:

۱- موقعیت نصب توصیه شده برای وسیله؛

- ۲- هرگونه الزام به خصوص برای نصب وسیله در یک جهت خاص، و چگونگی شناسایی این جهت بر روی وسیله؛
- ۳- هرگونه محدودیت برای حداقل و حداکثر ارتفاع مجاز نصب؛
- ۴- شکل حجم پوشش دهنده که در آن روشنایی مورد نیاز  $0,4\text{ LUX}$  حاصل می شود، ابعاد آن و چگونگی ارتباط هندسی آن با وسیله.
- اشکال الف ۱ و شکل الف ۲ رسته های نصب شده سقفی و دیواری VADs و الگوهای روشنایی که در مشخص شده را نشان می دهد.



شکل ج ۱ - مثال الگوی روشنایی از یک VAD نصب شده سقفی



شکل ج-۲- مثال الگوی روشنایی از یک VAD نصب شده‌ی دیواری

ج-۲- جداول مرجع برای روش طراحی از پیش تعیین شده به منظور نصب ادوات هشدار دیداری  
این بند جداول مرجعی (جدول ج ۱ تا جدول ج ۸) برای روش طراحی از پیش تعیین شده برای اتاق هایی با  
هندرسه ساده و غالباً در معرض روشنایی محیط، ارائه می دهد. جداول برای ادوات نصب شده سقفی، ادوات  
نصب شده دیواری و راهروها، ارائه می شود.

جدول ج ۱ - حداقل درجه برای VADs نصب شده سقفی در اتاق مربع با نمایش مستقیم و اصلاح نور محیط

حداکثر اندازه اتاق	ارتفاع نصب VAD	درجه VAD نیاز اصلاح نشده BS EN 54-23	میزان نور محیط (لوکس)							
m × m	m	(e.g. C-x-y)	<100 800	100 to 200	200 to 300	300 to 400	400 to 500	500 to 600	600 to 700	700 to
3	2 × 2	C-3-2.8	C-3-1	C-3-1.2	C-3-1.5	C-3-2	C-3-2.6	C-6-3.2	C-6-4	C-6-5.6
	3 × 3	C-3-4.2	C-3-1.5	C-3-1.8	C-3-2.3	C-3-3	C-3-3.9	C-6-4.7	C-6-6	C-6-8.4
	4 × 4	C-3-5.6	C-3-2	C-3-2.4	C-3-3	C-3-4	C-3-5.1	C-6-6.3	C-6-8	C-6-11.2
	5 × 5	C-3-7	C-3-2.5	C-3-3	C-3-3.7	C-3-5	C-3-6.4	C-6-7.8	C-6-10	C-6-14
	10 × 10	C-3-14	C-3-5	C-3-5.9	C-3-7.4	C-3-10	C-3-12.8	C-6-15.6	C-6-20	C-6-28
	15 × 15	C-3-21	C-3-7.5	C-3-8.8	C-3-11.1	C-3-15	C-3-19.1	C-6-23.4	C-6-30	C-6-42
6	2 × 2	C-6-2.8	C-3-1 5.6	C-3-1.2	C-6-1.5	C-6-2	C-6-2.6	C-9-3.2	C-9-4	(O)-12-
	3 × 3	C-6-4.2	C-3-1.5	C-3-1.8	C-6-2.3	C-6-3	C-6-3.9	C-9-4.7	C-9-6	(O)-12-
	4 × 4	C-6-5.6	C-3-1.5 8.4	C-3-1.8	C-6-2.3	C-6-3	C-6-3.9	C-9-4.7	C-9-6	(O)-12-
	5 × 5	C-6-7	C-3-2	C-3-2.4	C-6-3	C-6-4	C-6-5.1	C-9-6.3	C-9-8	(O)-12-
	10 × 10	C-6-14	C-3-2 11.2	C-3-2.4	C-6-3	C-6-4	C-6-5.1	C-9-6.3	C-9-8	(O)-12-
	15 × 15	C-6-21	C-3-2.5	C-3-3	C-6-3.7	C-6-5	C-6-6.4	C-9-7.8	C-9-10	(O)-12-14
9	2 × 2	C-9-2.8	C-6-1 5.6	C-6-1.2	C-6-1.5	C-9-2	C-9-2.6	(O)-10-3.2	(O)-12.9-4	(O)-18-
	3 × 3	C-9-4.2	C-6-1.5	C-6-1.8	C-6-2.3	C-9-3	C-9-3.9	(O)-10-4.7	(O)-12.9-6	(O)-18-
	4 × 4	C-9-5.6	C-6-1.5 8.4	C-6-1.8	C-6-2.3	C-9-3	C-9-3.9	(O)-10-4.7	(O)-12.9-6	(O)-18-
	5 × 5	C-9-7	C-6-2	C-6-2.4	C-6-3	C-9-4	C-9-5.1	(O)-10-6.3	(O)-12.9-8	(O)-18-
	10 × 10	C-9-14	C-6-2 11.2	C-6-2.4	C-6-3	C-9-4	C-9-5.1	(O)-10-6.3	(O)-12.9-8	(O)-18-
	15 × 15	C-9-21	C-6-2.5	C-6-3	C-6-3.7	C-9-5	C-9-6.4	(O)-10-7.8	(O)-12.9-10	(O)-18-14
			C-6-5	C-6-5.9	C-6-7.4	C-9-10	C-9-12.8	(O)-10-15.6	(O)-12.9-20	(O)-18-28

یادآوری - ادوات دارای درجه y-x-(O) در جدول از ارتفاع سقف VAD مشخص شده، تجاوز می کنند. رتبه بندی یک دستگاه با درجه معادل "O" با مقدار ارتفاع حداقل x و مقدار قطر حداقل Y را توصیف می کند.

جدول ج ۲ - حداقل درجه برای VADs- نصب شده سقفی در اتاق مربع با نمایش غیرمستقیم و اصلاح نور محیط

حداکثر اندازه اتاق	ارتفاع نصب VAD	VAD درجه موردنیاز اصلاح نشده BS EN 54- 23	میزان نور محیط (لوکس)							
m × m	m	(e.g. C-x-y)	<100	100 to 200	200 to 300	300 to 400	400 to 500	500 to 600	600 to 700	700 to 800
3 × 3	3	C-3-2.8	C-3-2.2	C-3-2.4	C-3-2.8	C-6-3.5	C-6-4.7	C-6-5.6	C-9-7	(O)-10-9.4
		C-3-4.2	C-3-3.3	C-3-3.5	C-3-4.2	C-6-5.3	C-6-7	C-6-8.4	C-9-10.5	(O)-10-14
		C-3-5.6	C-3-4.4	C-3-4.7	C-3-5.6	C-6-7	C-6-9.4	C-6-11.2	C-9-14	(O)-10-18.7
		C-3-7	C-3-5.4	C-3-5.9	C-3-7	C-6-8.8	C-6-11.7	C-6-14	C-9-17.5	(O)-10-23.4
		C-3-14	C-3-10.8	C-3-11.7	C-3-14	C-6-17.5	C-6-23.4	C-6-28	C-9-35	(O)-10-46.7
		C-3-21	C-3-16.2	C-3-17.5	C-3-21	C-6-26.3	C-6-35	C-6-42	C-9-52.5	(O)-10-70
4 × 4	6	C-6-2.8	C-6-2.2	C-6-2.4	C-6-2.8	C-9-3.5	(O)-10-4.7	(O)-12-5.6	(O)-15-7	(O)-20-9.4
		C-6-4.2	C-6-3.3	C-6-3.5	C-6-4.2	C-9-5.3	(O)-10-7	(O)-12-8.4	(O)-15-10.5	(O)-20-14
		C-6-5.6	C-6-4.4	C-6-4.7	C-6-5.6	C-9-7	(O)-10-9.4	(O)-12-11.2	(O)-15-14	(O)-20-18.7
		C-6-7	C-6-5.4	C-6-5.9	C-6-7	C-9-8.8	(O)-10-11.7	(O)-12-14	(O)-15-17.5	(O)-20-23.4
		C-6-14	C-6-10.8	C-6-11.7	C-6-14	C-9-17.5	(O)-10-23.4	(O)-12-28	(O)-15-35	(O)-20-46.7
		C-6-21	C-6-16.2	C-6-17.5	C-6-21	C-9-26.3	(O)-10-35	(O)-12-42	(O)-15-52.5	(O)-20-70
5 × 5	9	C-9-2.8	C-9-2.2	C-9-2.4	C-9-2.8	(O)-11.3-3.5	(O)-15-4.7	(O)-18-5.6	(O)-22-5.7	(O)-30-9.4
		C-9-4.2	C-9-3.3	C-9-3.5	C-9-4.2	(O)-11.3-5.3	(O)-15-7	(O)-18-8.4	(O)-22.5-10.5	(O)-30-14
		C-9-5.6	C-9-4.4	C-9-4.7	C-9-5.6	(O)-11.3-7	(O)-15-9.4	(O)-18-11.2	(O)-22.5-14	(O)-30-18.7
		C-9-7	C-9-5.4	C-9-5.9	C-9-7	(O)-11.3-8.8	(O)-15-11.7	(O)-18-14	(O)-22.5-17.5	(O)-30-23.4
		C-9-14	C-9-10.8	C-9-11.7	C-9-14	(O)-11.3-17.5	(O)-15-23.4	(O)-18-28	(O)-22.5-35	(O)-30-46.7
		C-9-21	C-9-16.2	C-9-17.5	C-9-21	(O)-11.3-26.3	(O)-15-35	(O)-18-42	(O)-22.5-52.5	(O)-30-70

یادآوری - ادوات دارای درجه y-x-(O) در جدول از ارتفاع سقف VAD همانطور که در BS EN 54-23:2010 مشخص شده، تجاوز می کنند. رتبه بندی یک دستگاه با درجه معادل "O" با مقدار ارتفاع حداقل x و مقدار قطر حداقل Y را توصیف می کند.

جدول ج ۳ - حداقل درجه برای VADs نصب شده سقفی در راهروها در نقطه میانی با نمایش مستقیم و اصلاح نور محیط

حداکثر اندازه راهرو	ارتفاع نصب VAD	VAD درجه موردنیاز اصلاح نشده <b>BS EN 54- 23</b>	میزان نور محیط (لوکس)								
m × m	m	(e.g. C-x-y)	<100	100 to 200	200 to 300	300 to 400	400 to 500	500 to 600	600 to 700	700 to 800	
3 × 1.5		C-3-3.4	C-3-1.3	C-3-1.5	C-3-1.8	C-3-2.5	C-3-3.1	C-6-3.8	C-6-4.9	C-6-6.8	
4 × 1.5		C-3-4.3	C-3-1.6	C-3-1.8	C-3-2.3	C-3-3.1	C-3-4	C-6-4.8	C-6-6.2	C-6-8.6	
5 × 1.5	3	C-3-5.2	C-3-1.9	C-3-2.2	C-3-2.8	C-3-3.8	C-3-4.8	C-6-5.8	C-6-7.5	C-6-10.4	
10 × 1.5		C-3-10.1	C-3-3.7	C-3-4.3	C-3-5.4	C-3-7.3	C-3-9.2	C-6-11.3	C-6-14.5	C-6-20.2	
15 × 1.5		C-3-15	C-3-5.4	C-3-6.3	C-3-7.9	C-3-10.8	C-3-13.7	C-6-16.7	C-6-21.5	C-6-30	
3 × 2		C-3-3.6	C-3-1.3	C-3-1.5	C-3-1.9	C-3-2.6	C-3-3.3	C-6-4	C-6-5.2	C-6-7.2	
4 × 2		C-3-4.5	C-3-1.7	C-3-1.9	C-3-2.4	C-3-3.3	C-3-4.1	C-6-5	C-6-6.5	C-6-9	
5 × 2	3	C-3-5.4	C-3-2	C-3-2.3	C-3-2.9	C-3-3.9	C-3-5	C-6-6	C-6-7.8	C-6-10.8	
10 × 2		C-3-10.2	C-3-3.7	C-3-4.3	C-3-5.4	C-3-7.3	C-3-9.3	C-6-11.4	C-6-14.6	C-6-20.4	
15 × 2		C-3-15.1	C-3-5.4	C-3-6.3	C-3-8	C-3-10.8	C-3-13.8	C-6-16.8	C-6-21.6	C-6-30.2	
2 × 2.5		C-3-3.2	C-3-1.2	C-3-1.4	C-3-1.7	C-3-2.3	C-3-3	C-6-3.6	C-6-4.6	C-6-6.4	
3 × 2.5		C-3-3.9	C-3-1.4	C-3-1.7	C-3-2.1	C-3-2.8	C-3-3.6	C-6-4.4	C-6-5.6	C-6-7.8	
4 × 2.5	3	C-3-4.7	C-3-1.7	C-3-2	C-3-2.5	C-3-3.4	C-3-4.3	C-6-5.3	C-6-6.8	C-6-9.4	
5 × 2.5		C-3-5.6	C-3-2	C-3-2.4	C-3-3	C-3-4	C-3-5.1	C-6-6.3	C-6-8	C-6-11.2	
10 × 2.5		C-3-10.3	C-3-3.7	C-3-4.3	C-3-5.5	C-3-7.4	C-3-9.4	C-6-11.5	C-6-14.8	C-6-20.6	
15 × 2.5		C-3-15.2	C-3-5.5	C-3-6.4	C-3-8	C-3-10.9	C-3-13.9	C-6-16.9	C-6-21.8	C-6-30.4	

جدول ج ٤ - حداقل درجه برای VADs نصب شده سقفی در راهروها در نقطه میانی با نمایش غیرمستقیم و اصلاح نور محیط

حداکثر اندازه راهرو	ارتفاع نصب VAD	VAD درجه موردنیاز اصلاح نشده <b>BS EN 54- 23</b>	میزان نور محیط (لوکس)							
m × m	m	(e.g. C-x-y)	<100	100 to 200	200 to 300	300 to 400	400 to 500	500 to 600	600 to 700	700 to 800
3 × 1.5		C-3-3.4	C-3-2.7	C-3-2.9	C-3-3.4	C-3-4.3	C-3-5.7	C-6-6.8	C-9-8.5	(O)-10-11.4
4 × 1.5		C-3-4.3	C-3-3.4	C-3-3.6	C-3-4.3	C-3-5.4	C-3-7.2	C-6-8.6	C-9-10.8	(O)-10-14.4
5 × 1.5	3	C-3-5.2	C-3-4	C-3-4.4	C-3-5.2	C-3-6.5	C-3-8.7	C-6-10.4	C-9-13	(O)-10-17.4
10 × 1.5		C-3-10.1	C-3-7.8	C-3-8.5	C-3-10.1	C-3-12.7	C-3-16.9	C-6-20.2	C-9-25.3	(O)-10-33.7
15 × 1.5		C-3-15	C-3-11.6	C-3-12.5	C-3-15	C-3-18.8	C-3-25	C-6-30	C-9-37.5	(O)-10-50
3 × 2		C-3-3.6	C-3-2.8	C-3-3	C-3-3.6	C-3-4.5	C-3-6	C-6-7.2	C-9-9	(O)-10-12
4 × 2		C-3-4.5	C-3-3.5	C-3-3.8	C-3-4.5	C-3-5.7	C-3-7.5	C-6-9	C-9-11.3	(O)-10-15
5 × 2	3	C-3-5.4	C-3-4.2	C-3-4.5	C-3-5.4	C-3-6.8	C-3-9	C-6-10.8	C-9-13.5	(O)-10-18
10 × 2		C-3-10.2	C-3-7.9	C-3-8.5	C-3-10.2	C-3-12.8	C-3-17	C-6-20.4	C-9-25.5	(O)-10-34
15 × 2		C-3-15.1	C-3-11.7	C-3-12.6	C-3-15.1	C-3-18.9	C-3-25.2	C-6-30.2	C-9-37.8	(O)-10-50.4
2 × 2.5		C-3-3.2	C-3-2.5	C-3-2.7	C-3-3.2	C-3-4	C-3-5.4	C-6-6.4	C-9-8	(O)-10-10.7
3 × 2.5		C-3-3.9	C-3-3	C-3-3.3	C-3-3.9	C-3-4.9	C-3-6.5	C-6-7.8	C-9-9.8	(O)-10-13
4 × 2.5	3	C-3-4.7	C-3-3.7	C-3-4	C-3-4.7	C-3-5.9	C-3-7.9	C-6-9.4	C-9-11.8	(O)-10-15.7
5 × 2.5		C-3-5.6	C-3-4.4	C-3-4.7	C-3-5.6	C-3-7	C-3-9.4	C-6-11.2	C-9-14	(O)-10-18.7
10 × 2.5		C-3-10.3	C-3-8	C-3-8.6	C-3-10.3	C-3-12.9	C-3-17.2	C-6-20.6	C-9-25.8	(O)-10-34.4
15 × 2.5		C-3-15.2	C-3-11.7	C-3-12.7	C-3-15.2	C-3-19	C-3-25.4	C-6-30.4	C-9-38	(O)-10-50.7

جدول ج ۵ - حداقل درجه برای VADs نصب شده دیواری در ارتفاع ۲/۴ m در اتاق مربع و مستطیل با نمایش مستقیم و اصلاح نور محیط (۱-۱)

حداکثر اندازه اتاق	ارتفاع نصب VAD	VAD مورد نیاز اصلاح نشده BS EN 54-23	میزان نور محیط (لوکس)							
m × m	m	(e.g. W-x-y)	<100	100 to 200	200 to 300	300 to 400	400 to 500	500 to 600	600 to 700	700 to 800
2 × 2		W-2.4-2	W-2.4-0.4	W-2.4-0.5	W-2.4-0.7	W-2.4-0.9	W-2.4-1.2	W-2.4-1.6	W-2.4-2	W-3.4-2.9
		W-2.4-4	W-2.4-0.8	W-2.4-1	W-2.4-1.3	W-2.4-1.8	W-2.4-2.3	W-2.4-3.1	W-2.4-4	W-3.4-5.8
		W-2.4-6	W-2.4-1.2	W-2.4-1.4	W-2.4-1.9	W-2.4-2.7	W-2.4-3.4	W-2.4-4.7	W-2.4-6	W-3.4-8.6
		W-2.4-9	W-2.4-1.8	W-2.4-2.1	W-2.4-2.9	W-2.4-4	W-2.4-5	W-2.4-7	W-2.4-9	W-3.4-12.9
	1 <sup>A)</sup>	W-2.4-12	W-2.4-2.4	W-2.4-2.8	W-2.4-3.8	W-2.4-5.3	W-2.4-6.7	W-2.4-9.3	W-2.4-12	W-3.4-17.2
		W-2.4-15	W-2.4-2.9	W-2.4-3.5	W-2.4-4.7	W-2.4-6.6	W-2.4-8.4	W-2.4-11.6	W-2.4-15	W-3.4-21.5
		W-2.4-18	W-2.4-3.5	W-2.4-4.1	W-2.4-5.7	W-2.4-7.9	W-2.4-10	W-2.4-13.9	W-2.4-18	W-3.4-25.8
		W-2.4-21	W-2.4-4.1	W-2.4-4.8	W-2.4-6.6	W-2.4-9.2	W-2.4-11.7	W-2.4-16.2	W-2.4-21	W-3.4-30
		W-2.4-24	W-2.4-4.7	W-2.4-5.5	W-2.4-7.5	W-2.4-10.5	W-2.4-13.4	W-2.4-18.5	W-2.4-24	W-3.4-34.3
4 × 2		W-2.4-2	W-2.4-0.4	W-2.4-0.5	W-2.4-0.7	W-2.4-0.9	W-2.4-1.2	W-2.4-1.6	W-2.4-2	W-3.4-2.9
		W-2.4-4	W-2.4-0.8	W-2.4-1	W-2.4-1.3	W-2.4-1.8	W-2.4-2.3	W-2.4-3.1	W-2.4-4	W-3.4-5.8
		W-2.4-6	W-2.4-1.2	W-2.4-1.4	W-2.4-1.9	W-2.4-2.7	W-2.4-3.4	W-2.4-4.7	W-2.4-6	W-3.4-8.6
		W-2.4-7.5	W-2.4-1.5	W-2.4-1.8	W-2.4-2.4	W-2.4-3.3	W-2.4-4.2	W-2.4-5.8	W-2.4-7.5	W-3.4-10.8
	2 <sup>B)</sup>	W-2.4-9	W-2.4-1.8	W-2.4-2.1	W-2.4-2.9	W-2.4-4	W-2.4-5	W-2.4-7	W-2.4-9	W-3.4-12.9
		W-2.4-10.5	W-2.4-2.1	W-2.4-2.4	W-2.4-3.3	W-2.4-4.6	W-2.4-5.9	W-2.4-8.1	W-2.4-10.5	W-3.4-15
		W-2.4-12	W-2.4-2.4	W-2.4-2.8	W-2.4-3.8	W-2.4-5.3	W-2.4-6.7	W-2.4-9.3	W-2.4-12	W-3.4-17.2
		W-2.4-14	W-2.4-2.7	W-2.4-3.2	W-2.4-4.4	W-2.4-6.1	W-2.4-7.8	W-2.4-10.8	W-2.4-14	W-3.4-20
		W-2.4-18	W-2.4-3.5	W-2.4-4.1	W-2.4-5.7	W-2.4-7.9	W-2.4-10	W-2.4-13.9	W-2.4-18	W-3.4-25.8

جدول ج ۵ - حداقل درجه برای VADs نصب شده دیواری در ارتفاع ۲/۴ m در اتاق مربع و مستطیل با نمایش مستقیم و اصلاح نور محیط (۲-۱)

حداکثر اندازه اتاق	ارتفاع نصب VAD	VAD مورد نیاز اصلاح نشده BS EN 54- 23	میزان نور محیط (لوکس)							
m × m	m	(e.g. W-x-y)	<100	100 to 200	200 to 300	300 to 400	400 to 500	500 to 600	600 to 700	700 to 800
4 × 4		W-2.4-2	W-2.4-0.4	W-2.4-0.5	W-2.4-0.7	W-2.4-0.9	W-2.4-1.2	W-2.4-1.6	W-2.4-2	W-3.4-2.9
6 × 6		W-2.4-3	W-2.4-0.6	W-2.4-0.7	W-2.4-1	W-2.4-1.4	W-2.4-1.7	W-2.4-2.4	W-2.4-3	W-3.4-4.3
9 × 9		W-2.4-4.5	W-2.4-0.9	W-2.4-1.1	W-2.4-1.5	W-2.4-2	W-2.4-2.5	W-2.4-3.5	W-2.4-4.5	W-3.4-6.5
15 × 15		W-2.4-7.5	W-2.4-1.5	W-2.4-1.8	W-2.4-2.4	W-2.4-3.3	W-2.4-4.2	W-2.4-5.8	W-2.4-7.5	W-3.4-10.8
18 × 18	4 <sup>C)</sup>	W-2.4-9	W-2.4-1.8	W-2.4-2.1	W-2.4-2.9	W-2.4-4	W-2.4-5	W-2.4-7	W-2.4-9	W-3.4-12.9
21 × 21		W-2.4-10.5	W-2.4-2.1	W-2.4-2.4	W-2.4-3.3	W-2.4-4.6	W-2.4-5.9	W-2.4-8.1	W-2.4-10.5	W-3.4-15
24 × 24		W-2.4-12	W-2.4-2.4	W-2.4-2.8	W-2.4-3.8	W-2.4-5.3	W-2.4-6.7	W-2.4-9.3	W-2.4-12	W-3.4-17.2
28 × 28		W-2.4-14	W-2.4-2.7	W-2.4-3.2	W-2.4-4.4	W-2.4-6.1	W-2.4-7.8	W-2.4-10.8	W-2.4-14	W-3.4-20
32 × 32		W-2.4-16	W-2.4-3.1	W-2.4-3.7	W-2.4-5	W-2.4-7	W-2.4-8.9	W-2.4-12.4	W-2.4-16	W-3.4-22.9

جدول ج ۶ - حداقل درجه برای VADs نصب شده دیواری در ارتفاع ۲/۴ m در اتاق مربع و مستطیل با نمایش غیرمستقیم و اصلاح نور محیط (۱-۱)

حداکثر اندازه اتاق	ارتفاع نصب VAD	VAD درجه موردنیاز اصلاح نشده BS EN 54-23	میزان نور محیط (لوکس)							
m × m	m	(e.g. W-x-y)	<100	100 to 200	200 to 300	300 to 400	400 to 500	500 to 600	600 to 700	700 to 800
2 × 2		W-2.4-2	W-2.4-1.2	W-2.4-1.2	W-2.4-1.5	W-2.4-1.7	W-2.4-2	W-2.7-2.3	W-3.4-2.9	W-4-3.4
4 × 4		W-2.4-4	W-2.4-2.3	W-2.4-2.4	W-2.4-2.9	W-2.4-3.4	W-2.4-4	W-2.7-4.5	W-3.4-5.8	W-4-6.7
6 × 6		W-2.4-6	W-2.4-3.4	W-2.4-3.6	W-2.4-4.3	W-2.4-5	W-2.4-6	W-2.7-6.7	W-3.4-8.6	W-4-10
9 × 9		W-2.4-9	W-2.4-5	W-2.4-5.3	W-2.4-6.5	W-2.4-7.5	W-2.4-9	W-2.7-10	W-3.4-12.9	W-4-15
12 × 12	1 <sup>A)</sup>	W-2.4-12	W-2.4-6.7	W-2.4-7.1	W-2.4-8.6	W-2.4-10	W-2.4-12	W-2.7-13.4	W-3.4-17.2	W-4-20
15 × 15		W-2.4-15	W-2.4-8.4	W-2.4-8.9	W-2.4-10.8	W-2.4-12.5	W-2.4-15	W-2.7-16.7	W-3.4-21.5	W-4-25
18 × 18		W-2.4-18	W-2.4-10	W-2.4-10.6	W-2.4-12.9	W-2.4-15	W-2.4-18	W-2.7-20	W-3.4-25.8	W-4-30
21 × 21		W-2.4-21	W-2.4-11.7	W-2.4-12.4	W-2.4-15	W-2.4-17.5	W-2.4-21	W-2.7-23.4	W-3.4-30	W-4-35
24 × 24		W-2.4-24	W-2.4-13.4	W-2.4-14.2	W-2.4-17.2	W-2.4-20	W-2.4-24	W-2.7-26.7	W-3.4-34.3	W-4-40
4 × 2		W-2.4-2	W-2.4-1.2	W-2.4-1.2	W-2.4-1.5	W-2.4-1.7	W-2.4-2	W-2.7-2.3	W-3.4-2.9	W-4-3.4
8 × 4		W-2.4-4	W-2.4-2.3	W-2.4-2.4	W-2.4-2.9	W-2.4-3.4	W-2.4-4	W-2.7-4.5	W-3.4-5.8	W-4-6.7
12 × 6		W-2.4-6	W-2.4-3.4	W-2.4-3.6	W-2.4-4.3	W-2.4-5.0	W-2.4-6	W-2.7-6.7	W-3.4-8.6	W-4-10
15 × 7.5		W-2.4-7.5	W-2.4-4.2	W-2.4-4.5	W-2.4-5.4	W-2.4-6.3	W-2.4-7.5	W-2.7-8.4	W-3.4-10.8	W-4-12.5
18 × 9	2 <sup>B)</sup>	W-2.4-9	W-2.4-5	W-2.4-5.3	W-2.4-6.5	W-2.4-7.5	W-2.4-9	W-2.7-10	W-3.4-12.9	W-4-15
21 × 10.5		W-2.4-10.5	W-2.4-5.9	W-2.4-6.2	W-2.4-7.5	W-2.4-8.8	W-2.4-10.5	W-2.7-11.7	W-3.4-15	W-4-17.5
24 × 12		W-2.4-12	W-2.4-6.7	W-2.4-7.1	W-2.4-8.6	W-2.4-10	W-2.4-12	W-2.7-13.4	W-3.4-17.2	W-4-20
28 × 14		W-2.4-14	W-2.4-7.8	W-2.4-8.3	W-2.4-10	W-2.4-11.7	W-2.4-14	W-2.7-15.6	W-3.4-20	W-4-23.4
36 × 18		W-2.4-18	W-2.4-10	W-2.4-10.6	W-2.4-12.9	W-2.4-15.0	W-2.4-18	W-2.7-20	W-3.4-25.8	W-4-30

جدول ج ۶ - حداقل درجه برای VADs نصب شده دیواری در ارتفاع ۲/۴ m در اتاق مربع و مستطیل با نمایش غیرمستقیم و اصلاح نور محیط (۱-۲)

حداکثر اندازه اتاق	ارتفاع نصب VAD	VAD مورد نیاز اصلاح نشده BS EN 54-23	میزان نور محیط (لوکس)							
m × m	m	(e.g. W-x-y)	<100	100 to 200	200 to 300	300 to 400	400 to 500	500 to 600	600 to 700	700 to 800
4 × 4		W-2.4-2	W-2.4-1.2	W-2.4-1.2	W-2.4-1.5	W-2.4-1.7	W-2.4-2	W-2.7-2.3	W-3.4-2.9	W-4-3.4
6 × 6		W-2.4-3	W-2.4-1.7	W-2.4-1.8	W-2.4-2.2	W-2.4-2.5	W-2.4-3	W-2.7-3.4	W-3.4-4.3	W-4-5
9 × 9		W-2.4-4.5	W-2.4-2.5	W-2.4-2.7	W-2.4-3.3	W-2.4-3.8	W-2.4-4.5	W-2.7-5	W-3.4-6.5	W-4-7.5
15 × 15		W-2.4-7.5	W-2.4-4.2	W-2.4-4.5	W-2.4-5.4	W-2.4-6.3	W-2.4-7.5	W-2.7-8.4	W-3.4-10.8	W-4-12.5
18 × 18	4 <sup>C)</sup>	W-2.4-9	W-2.4-5	W-2.4-5.3	W-2.4-6.5	W-2.4-7.5	W-2.4-9	W-2.7-10	W-3.4-12.9	W-4-15
21 × 21		W-2.4-10.5	W-2.4-5.9	W-2.4-6.2	W-2.4-7.5	W-2.4-8.8	W-2.4-10.5	W-2.7-11.7	W-3.4-15	W-4-17.5
24 × 24		W-2.4-12	W-2.4-6.7	W-2.4-7.1	W-2.4-8.6	W-2.4-10	W-2.4-12	W-2.7-13.4	W-3.4-17.2	W-4-20
28 × 28		W-2.4-14	W-2.4-7.8	W-2.4-8.3	W-2.4-10	W-2.4-11.7	W-2.4-14	W-2.4-15.6	W-3.4-20	W-4-23.4
32 × 32		W-2.4-16	W-2.4-8.9	W-2.4-9.5	W-2.4-11.5	W-2.4-13.4	W-2.4-16	W-2.4-17.8	W-3.4-22.9	W-4-26.7

جدول ج-٧- حداقل درجه برای VADs نصب شده دیواری در ارتفاع ۲/۴ m در اتاق مربع و مستطیل با نمایش مستقیم و اصلاح نور محیط

حداکثر اندازه اتاق	ارتفاع نصب VAD	درجہ موردنیاز اصلاح نشده BS EN 54-23	میزان نور محیط (لوکس)								
m × m	m	(e.g. W-x-y)	<100	100 to 200	200 to 300	300 to 400	400 to 500	500 to 600	600 to 700	700 to 800	
2 × 2	1 <sup>A)</sup>	W-2.4-2	W-2.4-0.4	W-2.4-0.5	W-2.4-0.7	W-2.4-0.9	W-2.4-1.2	W-2.4-1.6	W-2.4-2	W-3.4-2.9	
3 × 2		W-2.4-3	W-2.4-0.6	W-2.4-0.7	W-2.4-1	W-2.4-1.4	W-2.4-1.7	W-2.4-2.4	W-2.4-3	W-3.4-4.3	
4 × 2		W-2.4-4	W-2.4-0.8	W-2.4-1	W-2.4-1.3	W-2.4-1.8	W-2.4-2.3	W-2.4-3.1	W-2.4-4	W-3.4-5.8	
5 × 2		W-2.4-5	W-2.4-1	W-2.4-1.2	W-2.4-1.6	W-2.4-2.2	W-2.4-2.8	W-2.4-3.9	W-2.4-5	W-3.4-7.2	
6 × 2		W-2.4-6	W-2.4-1.2	W-2.4-1.4	W-2.4-1.9	W-2.4-2.7	W-2.4-3.4	W-2.4-4.7	W-2.4-6	W-3.4-8.6	
9 × 2		W-2.4-9	W-2.4-1.8	W-2.4-2.1	W-2.4-2.9	W-2.4-4	W-2.4-5	W-2.4-7	W-2.4-9	W-3.4-12.9	
12 × 2		W-2.4-12	W-2.4-2.4	W-2.4-2.8	W-2.4-3.8	W-2.4-5.3	W-2.4-6.7	W-2.4-9.3	W-2.4-12	W-3.4-17.2	
15 × 2		W-2.4-15	W-2.4-2.9	W-2.4-3.5	W-2.4-4.7	W-2.4-6.6	W-2.4-8.4	W-2.4-11.6	W-2.4-15	W-3.4-21.5	
18 × 2		W-2.4-18	W-2.4-3.5	W-2.4-4.1	W-2.4-5.7	W-2.4-7.9	W-2.4-10	W-2.4-13.9	W-2.4-18	W-3.4-25.8	
24 × 2		W-2.4-24	W-2.4-4.7	W-2.4-5.5	W-2.4-7.5	W-2.4-10.5	W-2.4-13.4	W-2.4-18.5	W-2.4-24	W-3.4-34.3	
4 × 2.5	2 <sup>B)</sup>	W-2.4-2	W-2.4-0.4	W-2.4-0.5	W-2.4-0.7	W-2.4-0.9	W-2.4-1.2	W-2.4-1.6	W-2.4-2	W-3.4-2.9	
8 × 2.5		W-2.4-4	W-2.4-0.8	W-2.4-1	W-2.4-1.3	W-2.4-1.8	W-2.4-2.3	W-2.4-3.1	W-2.4-4	W-3.4-5.8	
12 × 2.5		W-2.4-6	W-2.4-1.2	W-2.4-1.4	W-2.4-1.9	W-2.4-2.7	W-2.4-3.4	W-2.4-4.7	W-2.4-6	W-3.4-8.6	
15 × 2.5		W-2.4-7.5	W-2.4-1.5	W-2.4-1.8	W-2.4-2.4	W-2.4-3.3	W-2.4-4.2	W-2.4-5.8	W-2.4-7.5	W-3.4-10.8	
18 × 2.5		W-2.4-9	W-2.4-1.8	W-2.4-2.1	W-2.4-2.9	W-2.4-4	W-2.4-5	W-2.4-7	W-2.4-9	W-3.4-12.9	
21 × 2.5		W-2.4-10.5	W-2.4-2.1	W-2.4-2.4	W-2.4-3.3	W-2.4-4.6	W-2.4-5.9	W-2.4-8.1	W-2.4-10.5	W-3.4-15	
24 × 2.5		W-2.4-12	W-2.4-2.4	W-2.4-2.8	W-2.4-3.8	W-2.4-5.3	W-2.4-6.7	W-2.4-9.3	W-2.4-12	W-3.4-17.2	
28 × 2.5		W-2.4-14	W-2.4-2.7	W-2.4-3.2	W-2.4-4.4	W-2.4-6.1	W-2.4-7.8	W-2.4-10.8	W-2.4-14	W-3.4-20	
36 × 2.5		W-2.4-18	W-2.4-3.5	W-2.4-4.1	W-2.4-5.7	W-2.4-7.9	W-2.4-10	W-2.4-13.9	W-2.4-18	W-3.4-25.8	
40 × 2.5		W-2.4-20	W-2.4-3.9	W-2.4-4.6	W-2.4-6.3	W-2.4-8.7	W-2.4-11.2	W-2.4-15.4	W-2.4-20	W-3.4-28.6	

جدول ج-۸- حداقل درجه برای VADs نصب شده دیواری در ارتفاع ۲/۴ m در راهروها با نمایش غیرمستقیم و اصلاح نور محیط

حداکثر اندازه اتاق	ارتفاع نصب VAD	VAD درجه موردنیاز اصلاح نشده BS EN 54-23	میزان نور محیط (لوکس)							
m × m	m	(e.g. W-x-y)	<100	100 to 200	200 to 300	300 to 400	400 to 500	500 to 600	600 to 700	700 to 800
1 <sup>A)</sup>	2 × 2	W-2.4-2	W-2.4-1.2	W-2.4-1.2	W-2.4-1.5	W-2.4-1.7	W-2.4-2	W-2.7-2.3	W-3.4-2.9	W-4-3.4
	3 × 2	W-2.4-3	W-2.4-1.7	W-2.4-1.8	W-2.4-2.2	W-2.4-2.5	W-2.4-3	W-2.7-3.4	W-3.4-4.3	W-4-5
	4 × 2	W-2.4-4	W-2.4-2.3	W-2.4-2.4	W-2.4-2.9	W-2.4-3.4	W-2.4-4	W-2.7-4.5	W-3.4-5.8	W-4-6.7
	5 × 2	W-2.4-5	W-2.4-2.8	W-2.4-3	W-2.4-3.6	W-2.4-4.2	W-2.4-5	W-2.7-5.6	W-3.4-7.2	W-4-8.4
	6 × 2	W-2.4-6	W-2.4-3.4	W-2.4-3.6	W-2.4-4.3	W-2.4-5	W-2.4-6	W-2.7-6.7	W-3.4-8.6	W-4-10
	9 × 2	W-2.4-9	W-2.4-5	W-2.4-5.3	W-2.4-6.5	W-2.4-7.5	W-2.4-9	W-2.7-10	W-3.4-12.9	W-4-15
	12 × 2	W-2.4-12	W-2.4-6.7	W-2.4-7.1	W-2.4-8.6	W-2.4-10	W-2.4-12	W-2.7-13.4	W-3.4-17.2	W-4-20
	15 × 2	W-2.4-15	W-2.4-8.4	W-2.4-8.9	W-2.4-10.8	W-2.4-12.5	W-2.4-15	W-2.7-16.7	W-3.4-21.5	W-4-25
	18 × 2	W-2.4-18	W-2.4-10	W-2.4-10.6	W-2.4-12.9	W-2.4-15	W-2.4-18	W-2.7-20	W-3.4-25.8	W-4-30
	24 × 2	W-2.4-24	W-2.4-13.4	W-2.4-14.2	W-2.4-17.2	W-2.4-20	W-2.4-24	W-2.7-26.7	W-3.4-34.3	W-4-40
2 <sup>B)</sup>	4 × 2.5	W-2.4-2	W-2.4-1.2	W-2.4-1.2	W-2.4-1.5	W-2.4-1.7	W-2.4-2	W-2.7-2.3	W-3.4-2.9	W-4-3.4
	8 × 2.5	W-2.4-4	W-2.4-2.3	W-2.4-2.4	W-2.4-2.9	W-2.4-3.4	W-2.4-4	W-2.7-4.5	W-3.4-5.8	W-4-6.7
	12 × 2.5	W-2.4-6	W-2.4-3.4	W-2.4-3.6	W-2.4-4.3	W-2.4-5	W-2.4-6	W-2.7-6.7	W-3.4-8.6	W-4-10
	15 × 2.5	W-2.4-7.5	W-2.4-4.2	W-2.4-4.5	W-2.4-5.4	W-2.4-6.3	W-2.4-7.5	W-2.7-8.4	W-3.4-10.8	W-4-12.5
	18 × 2.5	W-2.4-9	W-2.4-5	W-2.4-5.3	W-2.4-6.5	W-2.4-7.5	W-2.4-9	W-2.7-10	W-3.4-12.9	W-4-15
	21 × 2.5	W-2.4-10.5	W-2.4-5.9	W-2.4-6.2	W-2.4-7.5	W-2.4-8.8	W-2.4-10.5	W-2.7-11.7	W-3.4-15	W-4-17.5
	24 × 2.5	W-2.4-12	W-2.4-6.7	W-2.4-7.1	W-2.4-8.6	W-2.4-10	W-2.4-12	W-2.7-13.4	W-3.4-17.2	W-4-20
	28 × 2.5	W-2.4-14	W-2.4-7.8	W-2.4-8.3	W-2.4-10	W-2.4-11.7	W-2.4-14	W-2.7-15.6	W-3.4-20	W-4-23.4
	36 × 2.5	W-2.4-18	W-2.4-10	W-2.4-10.6	W-2.4-12.9	W-2.4-15	W-2.4-18	W-2.7-20	W-3.4-25.8	W-4-30
	40 × 2.5	W-2.4-20	W-2.4-11.2	W-2.4-11.8	W-2.4-14.3	W-2.4-16.7	W-2.4-20	W-2.7-22.3	W-3.4-28.6	W-4-33.4

## ج-۳ مثال ها

### ج-۳-۱ مثال ۱

گام ۱- اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کنید. برای این مثال، اطلاعات عبارتند از:  
موقعیت نصب VAD (سقفی یا دیواری): سقفی، فقط یک عدد، مرکزی.  
ارتفاع نصب: ۳m.

اندازه اتاق: ۱۰m طول در ۱۰m عرض.

میزان نور محیط اتاق: ۴۵۰ LUX.

حالت نمایش (مستقیم یا غیرمستقیم): غیرمستقیم.

### گام ۲- انتخاب جدول مناسب:

جدول ج-۲. حداقل درجه (مقدار نامی) برای VADs نصب شده‌ی سقفی در اتاق‌های مربع شکل با نمایش غیرمستقیم و اصلاح نور محیط.

گام ۳- ستون ارتفاع نصب VAD (ستون دوم) در جدول را بیابید. محل ردیف‌های مربوط به ارتفاع سقفی ۳m را تعیین نمایید.

گام ۴- ستون حداکثر اندازه اتاق (ستون اول) را در جدول بیابید. محل ردیف مربوط به اندازه اتاق (۱۰×۱۰)m را از درون ردیف‌های پیدا شده در گام ۳ تعیین نمایید.

گام ۵- ستون میزان نور محیط با مقادیر LUX ۴۰۰ تا ۵۰۰ (از آنجایی که در این مثال میزان نور محیط LUX ۴۵۰ است) را در جدول بیابید. محل تقاطع این ستون و ردیف پیداشده در گام ۴ فوق را بیابید.  
در محل تقاطع این ستون و ردیف درجه (مقدار نامی) C-23.4. به دست خواهد آمد.

نتیجه- VAD مورد استفاده در این اتاق باید در مرکز سقف قرار گیرد و باید دارای حداقل درجه (مقدار نامی) C-6-23.4. باشد (جدول ج ۹ مشاهده شود).

جدول ج ۹ - حداقل درجه برای VADs- نصب شده سقفی در اتاق مربعی با نمایش غیرمستقیم و اصلاح نور محیط

حداکثر اندازه اتاق	ارتفاع نصب VAD	درجہ موردنیاز اصلاح نشده BS EN 54-23	میزان نور محیط (لوکس)								
m × m	m	(e.g. C-x-y)	<100	100 to 200	200 to 300	300 to 400	400 to 500	500 to 600	600 to 700	700 to 800	
2 × 2	3	C-3-2.8	C-3-2.2	C-3-2.4	C-3-2.8	C-6-3.5	C-6-4.7	C-6-5.6	C-9-7	(O)-10-9.4	
		C-3-4.2	C-3-3.3	C-3-3.5	C-3-4.2	C-6-5.3	C-6-7	C-6-8.4	C-9-10.5	(O)-10-14	
		C-3-5.6	C-3-4.4	C-3-4.7	C-3-5.6	C-6-7	C-6-9.4	C-6-11.2	C-9-14	(O)-10-18.7	
		C-3-7	C-3-5.4	C-3-5.9	C-3-7	C-6-8.8	C-6-11.7	C-6-14	C-9-17.5	(O)-10-23.4	
		<b>10 × 10</b>	C-3-14	C-3-10.8	C-3-11.7	C-3-14	C-6-17.5	<b>C-6-23.4</b>	C-6-28	C-9-35	(O)-10-46.7
		15 × 15	C-3-21	C-3-16.2	C-3-17.5	C-3-21	C-6-26.3	C-6-35	C-6-42	C-9-52.5	(O)-10-70
2 × 2	6	C-6-2.8	C-6-2.2	C-6-2.4	C-6-2.8	C-9-3.5	(O)-10-4.7	(O)-12-5.6	(O)-15-7	(O)-20-9.4	
		C-6-4.2	C-6-3.3	C-6-3.5	C-6-4.2	C-9-5.3	(O)-10-7	(O)-12-8.4	(O)-15-10.5	(O)-20-14	
		C-6-5.6	C-6-4.4	C-6-4.7	C-6-5.6	C-9-7	(O)-10-9.4	(O)-12-11.2	(O)-15-14	(O)-20-18.7	
		C-6-7	C-6-5.4	C-6-5.9	C-6-7	C-9-8.8	(O)-10-11.7	(O)-12-14	(O)-15-7.5	(O)-20-23.4	
		10 × 10	C-6-14	C-6-10.8	C-6-11.7	C-6-14	C-9-17.5	(O)-10-23.4	(O)-12-28	(O)-15-35	(O)-20-46.7
		15 × 15	C-6-21	C-6-16.2	C-6-17.5	C-6-21	C-9-26.3	(O)-10-35	(O)-12-42	(O)-15-52.5	(O)-20-70

## ج-۳-۲ مثال ۲

گام ۱- اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کنید. برای این مثال، اطلاعات عبارتند از: موقعیت نصب VAD (سقفی یا دیواری): دیواری، دو عدد VADs، در انتهای هر راهرو یک عدد. ارتفاع نصب: ۲/۴m.

اندازه اتاق: ۳۵m طول در ۲/۳m عرض.

میزان نور محیط اتاق: ۳۰۰ LUX.

حالت نمایش (مستقیم یا غیرمستقیم): مستقیم.

گام ۲- انتخاب جدول مناسب:

جدول ج-۷. حداقل درجه (مقدار نامی) برای VADs نصب شده دیواری در ارتفاع ۲/۴m در راهروها با نمایش مستقیم و اصلاح نور محیط.

گام ۳- ستونی که تعداد VADs مورد استفاده در اتاق/راهرو را نشان می دهد (ستون دوم) در جدول بیابید. محل ردیف های مربوط به دو VADs را تعیین نمایید.

گام ۴- ستون حداکثر اندازه اتاق (ستون اول) را در جدول بیابید. محل ردیف مربوط به اندازه راهرو (۳۵×۲/۳)m را از درون ردیف های پیدا شده در گام ۳ تعیین نمایید. در این مثال یک تطابق دقیق وجود ندارد، بنابراین بزرگترین اندازه بعد از آن (۳۶×۲/۵)m است.

گام ۵- ستون میزان نور محیط با مقادیر LUX ۲۰۰ تا ۳۰۰ (از آنجایی که در این مثال میزان نور محیط LUX ۳۰۰ است) را در جدول بیابید. محل تقاطع این ستون و ردیف پیداشده در گام ۴ فوق را بیابید. در محل این تقاطع درجه (مقدار نامی) W-2.4-5.7 نمایش داده می شود.

نتیجه- VADs مورد استفاده در این راهرو باید در مرکز هر دو انتهای راهرو قرار گیرد و باید دارای حداقل درجه (مقدار نامی) W-2.4-5.7 باشد. گزینش قرار دادن در مرکز دو انتهای راهرو به افرادی که در هر دو سوی راهرو قدم می زنند، اجازه نمایش مستقیم را می دهد. VADs نباید در هیچ نقطه ای در راهرو از دید مستقیم پنهان شود، برای مثال، با اقلام تزئینی یا تابلوی خروج اضطراری. (جدول ج ۱۰ مشاهده شود).

جدول ج ۱۰ - حداقل درجه برای VADs نصب شده دیواری در ارتفاع ۲/۴ m در اتاق مربع و مستطیل با نمایش مستقیم و اصلاح نور محیط

حداکثر اندازه اتاق	ارتفاع نصب VAD	درجہ موردنیاز اصلاح نشده BS EN 54-23	میزان نور محیط (لوکس)								
m × m	m	(e.g. W-x-y)	<100	100 to 200	200 to 300	300 to 400	400 to 500	500 to 600	600 to 700	700 to 800	
2 × 2	1 <sup>A)</sup>	W-2.4-2	W-2.4-0.4	W-2.4-0.5	W-2.4-0.7	W-2.4-0.9	W-2.4-1.2	W-2.4-1.6	W-2.4-2	W-3.4-2.9	
3 × 2		W-2.4-3	W-2.4-0.6	W-2.4-0.7	W-2.4-1	W-2.4-1.4	W-2.4-1.7	W-2.4-2.4	W-2.4-3	W-3.4-4.3	
4 × 2		W-2.4-4	W-2.4-0.8	W-2.4-1	W-2.4-1.3	W-2.4-1.8	W-2.4-2.3	W-2.4-3.1	W-2.4-4	W-3.4-5.8	
5 × 2		W-2.4-5	W-2.4-1	W-2.4-1.2	W-2.4-1.6	W-2.4-2.2	W-2.4-2.8	W-2.4-3.9	W-2.4-5	W-3.4-7.2	
6 × 2		W-2.4-6	W-2.4-1.2	W-2.4-1.4	W-2.4-1.9	W-2.4-2.7	W-2.4-3.4	W-2.4-4.7	W-2.4-6	W-3.4-8.6	
9 × 2		W-2.4-9	W-2.4-1.8	W-2.4-2.1	W-2.4-2.9	W-2.4-4	W-2.4-5	W-2.4-7	W-2.4-9	W-3.4-12.9	
12 × 2		W-2.4-12	W-2.4-2.4	W-2.4-2.8	W-2.4-3.8	W-2.4-5.3	W-2.4-6.7	W-2.4-9.3	W-2.4-12	W-3.4-17.2	
15 × 2		W-2.4-15	W-2.4-2.9	W-2.4-3.5	W-2.4-4.7	W-2.4-6.6	W-2.4-8.4	W-2.4-11.6	W-2.4-15	W-3.4-21.5	
18 × 2		W-2.4-18	W-2.4-3.5	W-2.4-4.1	W-2.4-5.7	W-2.4-7.9	W-2.4-10	W-2.4-13.9	W-2.4-18	W-3.4-25.8	
24 × 2		W-2.4-24	W-2.4-4.7	W-2.4-5.5	W-2.4-7.5	W-2.4-10.5	W-2.4-13.4	W-2.4-18.5	W-2.4-24	W-3.4-34.3	
4 × 2.5	2 <sup>B)</sup>	W-2.4-2	W-2.4-0.4	W-2.4-0.5	W-2.4-0.7	W-2.4-0.9	W-2.4-1.2	W-2.4-1.6	W-2.4-2	W-3.4-2.9	
8 × 2.5		W-2.4-4	W-2.4-0.8	W-2.4-1	W-2.4-1.3	W-2.4-1.8	W-2.4-2.3	W-2.4-3.1	W-2.4-4	W-3.4-5.8	
12 × 2.5		W-2.4-6	W-2.4-1.2	W-2.4-1.4	W-2.4-1.9	W-2.4-2.7	W-2.4-3.4	W-2.4-4.7	W-2.4-6	W-3.4-8.6	
15 × 2.5		W-2.4-7.5	W-2.4-1.5	W-2.4-1.8	W-2.4-2.4	W-2.4-3.3	W-2.4-4.2	W-2.4-5.8	W-2.4-7.5	W-3.4-10.8	
18 × 2.5		W-2.4-9	W-2.4-1.8	W-2.4-2.1	W-2.4-2.9	W-2.4-4	W-2.4-5	W-2.4-7	W-2.4-9	W-3.4-12.9	
21 × 2.5		W-2.4-10.5	W-2.4-2.1	W-2.4-2.4	W-2.4-3.3	W-2.4-4.6	W-2.4-5.9	W-2.4-8.1	W-2.4-10.5	W-3.4-15	
24 × 2.5		W-2.4-12	W-2.4-2.4	W-2.4-2.8	W-2.4-3.8	W-2.4-5.3	W-2.4-6.7	W-2.4-9.3	W-2.4-12	W-3.4-17.2	
28 × 2.5		W-2.4-14	W-2.4-2.7	W-2.4-3.2	W-2.4-4.4	W-2.4-6.1	W-2.4-7.8	W-2.4-10.8	W-2.4-14	W-3.4-20	
36 × 2.5		W-2.4-18	W-2.4-3.5	W-2.4-4.1	W-2.4-5.7	W-2.4-7.9	W-2.4-10	W-2.4-13.9	W-2.4-18	W-3.4-25.8	
40 × 2.5		W-2.4-20	W-2.4-3.9	W-2.4-4.6	W-2.4-6.3	W-2.4-8.7	W-2.4-11.2	W-2.4-15.4	W-2.4-20	W-3.4-28.6	

## پیوست چ

### (اطلاعاتی)

#### شکل نمونه برای دفتر چه سیستم

دفترچه

### پیش گفتار

توصیه می شود که این دفتر چه توسط یک عضو مرتبط با مدیریت ساختمان نگهداری شود، تا اطمینان حاصل شود که هر ورودی به صورت مناسب ثبت می گردد. تأمین توصیه های استاندارد ملی شماره -----، که می تواند موافق با الزامات قانونی باشد، ضروری است.

به منظور تأمین توصیه های استاندارد ملی شماره -----، موارد ذیل باید ثبت شود.

- اسامی اعضای مدیریت ساختمان.
- توضیحات مختصر و مفید از تمهیدات نگهداری.
- تاریخ و زمان کلیه آزمون ها، شامل تمرین های اطفای حریق.
- تاریخ و زمان کلیه آتشسوزی ها که سیستم به آن ها واکنش نشان داده است.
- تاریخ و زمان کلیه هشدارهای کاذب.
- دلایل، شرایط محیطی و رسته‌ی کلیه هشدارهای کاذب (اگر شناخته شده است).
- شناسایی هر شستی اعلام حریق یا آشکارساز خودکار حریق که هر یک از اخطارهای اعلام حریق فوق را فعال کرده باشد (اگر شناخته شده است).
- تاریخ، زمان و انواع تمامی خطاها و نقایص.
- تاریخ و انواع تمامی تعمیر و نگهداری ها (مثالاً بازدید سرویس یا رسیدگی غیرمعمول).

### اطلاعات مرجع

آدرس مکان های حفاظت شده:

عضو گروه مدیریت ساختمان که مسئول سیستم کشف و اعلام حریق است:

سیستم توسط	طراحی شده است
سیستم توسط	نصب شده است
سیستم توسط	راهاندازی شده است
سیستم توسط	تایید شده است
تأییدیه توسط	أخذ شده است

سیستم نگهداری می شود بر اساس قرارداد با: ..... تا: ..... شماره تلفن کسی که در صورت نیاز به تعمیر و نگهداری باید با او تماس برقرار شود: .....

حداکثر زمان معمول برای حضور یک کارشناس فنی تعمیر و نگهداری:

دوره های تعویض قطعات مصرفی (لیست):

سیستم کشف و اعلام حریق متشكل از ادوات ذیل می باشد:

- شستی های اعلام حریق .....
- آشکارسازهای دودی .....
- آشکارسازهای حرارتی .....
- آشکارسازهای پرتو نوری .....
- آشکارسازهای مکشی .....
- سایر آشکارسازها (مشخص شود) .....
- ادوات خاموش کردن .....
- دستگاه های ارتباطی .....

## ج- ۱ رخدادهایی به غیر از هشدارهای کاذب یا کار تعمیر و نگهداری

تاریخ	زمان	رخداد <sup>(الف)</sup>	منطقه <sup>(ب)</sup>	دستگاه <sup>(ب)</sup>	اقدام مورد نیاز <sup>(ب)</sup>	تاریخ تکمیل <sup>(ب)</sup>	فعال کننده‌ها
الف) مثلاً آزمون، سیگنال هشدار حریق، خطا ب) درجاییکه قابل اجرا است							

## ج- ۲ هشدارهای کاذب

تاریخ	زمان	منطقه	فعال کننده سیگنال اعلام	علت (اگر شناخته شده)	مختصر شرایط <sup>(الف)</sup>	بازدید تعمیر و نگهداری لازم است؟	یافته‌های تعمیر کار <sup>(ب)</sup>	رسانه هشدار کاذب	اقدامات بیشتر لازم است <sup>(ب)</sup>	اقدامات تکمیل شد <sup>(ب)</sup>
الف) درجایی که علت ناشناخته است، اقدامات در این منطقه ثبت و ضبط شود ب) درجایی که قابل اجرا است										

ج- ۳ کار تعمیر و نگهداری

امضاء	کار بیشتر لازم است	کار انجام شده	دلیل کار	دستگاه <sup>الف</sup>	منطقه <sup>الف</sup>	زمان	تاریخ
الف) درجایی که قبل اجرا است							

پیوست ح  
(اطلاعاتی)  
نمونه گواهی تایید

ح-۱ تاییدیه طراحی

تاییدیه طراحی برای سیستم کشف و اعلام حریق:

آدرس: .....

.....

اینجانب(اینجانب) به عنوان فرد (افراد) متخصص و مسئول (دارای امضای زیر) برای طراحی سیستم کشف و اعلام حریق که مشخصات آن در زیر قید شده است، گواهی می کنم (می کنیم) که طراحی ارائه شده براساس تخصص اینجانب (اینجانب) و با توجه به بخش ۲ استاندارد استاندارد ملی شماره ---برای رسته سیستم توصیف شده در زیر، به جز در مواردی که دچار تغییر شود، معتبر است.

نام و نام خانوادگی: .....

امضا: .....

از طرف: .....

آدرس: .....

.....

کد پستی: .....

مسئولیت امضا برای سیستم توصیف شده در زیر معتبر است.

رسته سیستم (بند ۵، استاندارد ملی شماره --- مشاهده شود): .....

تغییرات نسبت به توصیه های ارائه شده در بخش ۲، استاندارد ملی شماره ---

(بند ۵، استاندارد ملی شماره --- مشاهده شود): .....

.....

.....

.....

محدوده و ویژگی های سیستم توصیف شده در این تاییدیه:

.....

.....

.....

توصیف مختصر فضای حفاظت شده (غیرقابل اعمال به سیستم های رسته P1 و L1.M و M1):

.....

.....

اندازه‌گیری‌های مرتبط با محدود نمودن هشدار کاذب که براساس راهنمایی‌های ارائه شده در بخش ۳ از استاندارد ملی شماره و به طور خاص تنظیم شده اند (موارد مورد تایید تیک زده شود):

- سیستم دستی است. نوع و مکان شستی‌های اعلام حريق براساس راهنمایی‌های ارائه شده در بخش ۳ از استاندارد ملی شماره انتخاب شده است.

- سیستم دارای آشکارسازهای خودکار حريق است که در آنها علل قابل پیش‌بینی ایجاد کننده هشدارهای ناخواسته مورد بررسی قرار گرفته است. این امر در انتخاب و مکان‌یابی آشکارسازها در نظر گرفته شده است.

- سیستم آنالوگ مناسب، مشخص شده است.

- سیستم ترکیبی مناسب، مشخص شده است.

- سیستم وابسته به زمان مشخص شده است.

توضیحات:

- سیگنال‌های مربوط به آشکارسازهای خودکار حريق، در ابتدا منجر به هشدار برای کارکنان می‌شود که باعث ایجاد تأخیر در هشدار عمومی یا انتقال سیگنال‌ها به یک مرکز دریافت هشدار (که در صورت امکان حذف شود) برای ..... دقیقه می‌شود.

- راهنمایی مناسب برای کاربر به منظور محدودسازی هشدار کاذب ارائه شده است.

- سایر اندازه‌گیری‌ها به صورت زیر است:

## نصب و راهاندازی

اکیدا توصیه می‌شود که نصب و راهاندازی به ترتیب براساس توصیه‌های بخش ۴ و ۵ استاندارد ملی شماره -- انجام شود.

## آزمون راهاندازی آزمایشی

براساس توصیه‌ی بخش ۶.۲.۳۵ از استاندارد ملی شماره --، توصیه می‌شود که برای راه‌اندازی، یک دوره راهاندازی آزمایشی ..... در نظر گرفته شود. (دوره‌ای که کمتر از یک هفته نباشد انتخاب شود).

- زمانی که سیستم دارای کمتر از ۵۰ آشکارساز خودکار حريق است، هیچ گونه آزمون راهاندازی آزمایشی برای تامین توصیه‌های استاندارد ملی شماره -- ضروری نیست.

تایید

تایید انطباق سیستم با استاندارد ملی شماره --، براساس بند ۴۳ استاندارد ملی شماره -- باید اجرا شده باشد:

بله  خیر  باید بهره بردار یا خریدار تصمیم  کرد

## نگهداری

اکیدا توصیه می شود که بعد از اتمام، سیستم براساس بخش ۶ استاندارد استاندارد ملی شماره نگهداری شود.

## مسئولیت های بهره بردار

بهره بردار باید عضوی از هیات مدیره ساختمان را به منظور نظارت بر تمام مسائل مربوط به سیستم کشف و اعلام حریق براساس توصیه های بخش ۷ استاندارد ملی شماره منصوب نماید.

## ح-۲ گواهی تایید نصب

### تاییدیه نصب برای سیستم کشف و اعلام حریق:

آدرس:.....

اینجانب (اینجانب) به عنوان فرد (افراد) متخصص و مسئول (دارای امضای زیر) برای نصب سیستم کشف و اعلام حریق که مشخصات آن در زیر قید شده است، گواهی می کنم (می کنیم) که طراحی ارائه شده براساس تخصص اینجانب (اینجانب) و با توجه به بخش ۴ استاندارد ملی شماره برای رسته سیستم توصیف شده در زیر، به جز در مواردی که دچار تغییر شود، معتبر است.

نام نام خانوادگی:.....

امضا:.....

از طرف:.....

آدرس:.....

کد پستی:.....

مسئولیت امضا برای سیستم توصیف شده در زیر معتبر است.

محدوده پوشش دهی این تاییدیه برای سیستم نصب شده:

ویژگی های سیستم نصب شده:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

تغییرات نسبت به توصیه‌های ارائه شده در بخش ۴، استاندارد ملی شماره ———(بند ۷، استاندارد ملی شماره ——— مشاهده شود):

.....  
.....  
.....  
.....

کابل کشی براساس توصیه‌های بند ۳۸ استاندارد ملی شماره ——— انجام شده است.  
نتایج آزمون فراهم و ثبت شده است:  
مگر در مواردی که، نقشه‌های نصب برای شخص مسئول نگهداری سیستم تامین شده باشد.

.....

#### ح-۳ تاییدیه نگهداری

##### تاییدیه نگهداری برای سیستم کشف و اعلام حریق:

آدرس:.....

اینجانب(اینجانبان) به عنوان فرد (افراد) متخصص و مسئول (دارای امضای زیر) برای نگهداری سیستم کشف و اعلام حریق که مشخصات آن در زیر قید شده است، گواهی می‌کنم (می‌کنیم) که طراحی ارائه شده براساس تخصص اینجانب (اینجانبان) و با توجه به بخش ۳۹ استاندارد ملی شماره ——— برای رسته سیستم توصیف شده در زیر، به جز در مواردی که دچار تغییر شود، معتبر است.

نام نام خانوادگی:.....  
.....

آدرس:.....  
.....

کد پستی:.....  
.....

مسئولیت امضا برای سیستم توصیف شده در زیر معتبر است.

محدوده پوشش‌دهی این تاییدیه برای سیستم نصب شده:.....  
.....  
.....  
.....

تغییرات نسبت به توصیه‌های ارائه شده در بخش ۳۹، استاندارد ملی شماره ———(بند ۷، استاندارد ملی شماره ——— مشاهده شود):

- .....  
.....  
.....
- تمام تجهیزات به درستی کار می کنند.
- سیستم نصب شده تا حد امکان منطبق بر استانداردهای مورد پذیرش است.
- سیستم کاملا براساس توصیه های ۲.۳۹ پ از استاندارد ملی شماره آزمون و بازرگانی شده است.
- عملکرد سیستم مطابق با نیازهایی است که مشخصات آن ذکر شده است:
- و یک کپی از آن نیز فراهم شده است.
- براساس راهنمایی های ارائه شده در بخش ۳ از استاندارد ملی شماره ۶.۲.۳۵، هیچ پتانسیل آشکاری برای نرخ غیرقابل قبول از هشدارهای کاذب شناخته نشده است.
- مستندات توصیف شده در بند ۴۰ استاندارد ملی شماره برای بهره بردار در نظر گرفته شده اند.
- موارد زیر باید قبل یا بعد از قابل استفاده شدن سیستم (به عنوان قابل حذف) کامل شوند:
- .....  
.....  
.....

موارد زیر که ممکن است سبب ایجاد هشدار کاذب شوند، به هنگام سرویس بعدی باید مورد توجه قرار گیرند:

.....  
.....  
.....

قبل از شروع به کار سیستم، آزمون راه اندازی آزمایشی باید براساس توصیه های ۶.۲.۳۵ از استاندارد ملی شماره برای دوره زمانی..... انجام شود. (از میان دوره زمانی یک هفته ای یا دوره زمانی لازم براساس مشخصات سیستم یا دوره زمانی متناسب با تاییدیه این گواهینامه، طولانی ترین دوره انتخاب شود و در صورت غیر اجرایی بودن این بخش حذف شود.)

#### ح-۴ تاییدیه تحويل

تاییدیه تحويل برای سیستم کشف و اعلام حریق:  
آدرس:

اینجانب(اینجانبان) به عنوان فرد (افراد) متخصص و مسئول (دارای امضا زیر) برای پذیرش سیستم کشف و اعلام حریق که مشخصات آن در زیر قید شده است، سیستم را به نمایندگی از طرف مورد پذیرش قرار می دهم (می دهیم).

.....  
نام و نام خانوادگی: .....  
امضا: .....  
از طرف: .....  
آدرس: .....  
کد پستی: .....

مسئولیت امضا برای سیستم توصیف شده در زیر معتبر است.  
محدوده پوشش دهی این گواهی تایید برای سیستم نصب شده:

- .....
- عملکرد تمام تجهیزات نصب شده، رضایت بخش است.
- سیستم قادر به تولید سیگنال هشدار حریق است.
- قابلیت انتقال هشدارها در مسیر طولانی، به یک مرکز دریافت هشدار، به درستی فراهم است.  
(در صورت غیراجرایی بودن حذف شود).
- نقشه مناسبی برای ناحیه (یا نمایه دیاگرامی مناسب) برای ساختمان فراهم و با تمام تجهیزات نمایشگر و کنترلی تطبیق داده شده است.  
(در صورت غیراجرایی بودن حذف شود).
- مستندات زیر برای خریدار یا بهره بردار فراهم شده است.
- نقشه های مناسب
- دستورالعمل کاربری و نگهداری
- گواهی تایید طراحی، نصب و راه اندازی
- دفترچه مالکیت
- گواهی تایید نصب الکتریکی براساس استاندارد BS 7671 برای تامین تمام تجهیزات مرتبط با کابل کشی؛
- اطلاعات مورد نیاز که حداقل شامل اطلاعات در مورد تمام موارد لازم برای ایجاد سیگنال حریق، سکوت، آغاز به کار مجدد سیستم و پیشگیری از هشدارهای کاذب است، به صورت مناسبی به کاربر آموزش داده شده است.
- تمام آزمون های مرتبط که در مشخصات خرید تعریف شده، مورد تضمین است.  
(در صورت غیراجرایی بودن حذف شود).
- بررسی موارد زیر پیش از پذیرش سیستم ضروری است:
- .....

## ح-۵ گواهی تایید (اختیاری)

### گواهی تایید برای سیستم کشف و اعلام حریق:

آدرس:

اینجانب(اینجانب) به عنوان فرد (افراد) متخصص و مسئول (دارای امضای زیر) برای تایید سیستم کشف و اعلام حریق که مشخصات آن در زیر قید شده است، گواهی می کنم (می کنیم) که طراحی ارائه شده براساس دانش اینجانب (اینجانب) و با توجه به بخش ۴۳ استاندارد ملی شماره برای رسته سیستم توصیف شده در زیر، معتبر است.

نام خانوادگی:

امضا:

از طرف:

آدرس:

کد پستی:

مسئولیت امضا برای سیستم توصیف شده در زیر معتبر است.

محدوده پوشش دهی این گواهی تایید برای سیستم نصب شده:

حوزه و محدوده موارد تایید شده:

□ از دیدگاه تاییدکننده، تا حدامکان حوزه موارد مورد تایید در قسمت فوق شرح داده شده است. سیستم مرتبط با این توضیحات که براساس توصیه های استاندارد ملی شماره به جز در مواردی که در گواهی های تایید طراحی، نصب و راه اندازی متفاوت تشخیص داده شده است. راه اندازی شده است.

□ از دیدگاه تاییدکننده، قابلیت مشهودی برای هشدارهای کاذب با نرخ غیرقابل قبول وجود ندارد. موارد زیر به عنوان عدم انطباق با توصیه های استاندارد ملی شماره ، شناخته شده است(به جز مواردی که در تاییدیه های طراحی، نصب و راه اندازی متفاوت تشخیص داده شده است):

## ح-۶ تاییدیه بازرگانی و سرویس

### تاییدیه بازرگانی و سرویس برای سیستم کشف و اعلام حریق:

آدرس:.....

اینجانب (اینجانب) به عنوان فرد (افراد) متخصص و مسئول (دارای امضای زیر) برای سرویس سیستم کشف و اعلام حریق که مشخصات آن در زیر قید شده است، گواهی می‌کنم (می‌کنیم) که طراحی ارائه شده براساس تخصص اینجانب (اینجانب) و با توجه به بخش ۴۵ استاندارد ملی شماره ..... به جهت بازرگانی از باتری‌های دارای منفذ/ بازرگانی دوره‌ای و آزمون/ بازرگانی و آزمون در دوره‌های ۱۲ ماهه (در صورت غیراجرایی بودن حذف شود) برای سیستم توصیف شده در زیر، به جز در مواردی که متفاوت تشخیص داده می‌شود، معتبر است.

نامنام خانوادگی:.....

امضا:.....

از طرف:.....

آدرس:.....

کد پستی:.....

مسئولیت امضا برای سیستم توصیف شده در زیر معتبر است.

محدوده پوشش دهنده این تاییدیه برای سیستم نصب شده:

تفاوت‌ها با توصیه‌های ارائه شده در بند ۴۵ استاندارد ملی شماره .....، برای بازرگانی و آزمون دوره‌ای و سالانه (در صورت اجرایی بودن):

□ جزئیات مرتبط و شناسایی خطأ در دفترچه مالکیت سیستم آمده است.

در طول ۱۲ ماه گذشته، تعداد ..... هشدار کاذب رخ داده است.

هشدارهای کاذب فوق با ..... هشدار کاذب به ازای هر ۱۰۰ آشکارساز خودکار حریق در هر سال، معادل است (برای سیستم‌های رسته M عبارت "غیراجرای" وارد شود).  
اقدامات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

.....

.....

.....

.....

.....

#### ح-۷ گواهی تایید تغییرات و اصلاحات

##### گواهی تایید تغییرات و اصلاحات برای سیستم کشف و اعلام حریق:

آدرس:

اینجانب(اینجانب) به عنوان فرد (افراد) متخصص و مسئول (دارای امضا زیر) برای تغییرات و اصلاحات سیستم کشف و اعلام حریق که مشخصات آن در زیر قید شده است، گواهی می‌کنم (می‌کنیم) که طراحی ارائه شده براساس تخصص اینجانب (اینجانب) و با توجه به بخش ۴.۴۶ استاندارد ملی شماره ۴۶-۴۶ برای سیستم توصیف شده در زیر، به جز در مواردی که متفاوت تشخیص داده می‌شود، معتبر است.

نام نام خانوادگی: .....  
سمت: .....

امضا: .....  
تاریخ: .....  
از طرف: .....  
آدرس: .....

کد پستی: .....  
مسئولیت امضا برای سیستم توصیف شده در زیر معتبر است.

محدوده پوشش دهی این تاییدیه برای سیستم نصب شده:

.....

.....

.....

تفاوت‌ها با توصیه‌های ارائه شده در بند ۴-۴۶ استاندارد ملی شماره ۴۶-۴۶:

.....

.....

.....

.....

□ به دنبال اصلاحات انجام شده، سیستم براساس توصیه‌های بند ۴-۲-۴۶ استاندارد ملی شماره ————— بررسی شده است.

□ به دنبال اصلاحات انجام شده، نقشه‌های و سایر مستندات سیستم به صورت مناسبی به روز رسانی شده اند.

اینجانب (اینجانبان) اصلاحات و تغییرات انجام شده را تایید کرده و گواهی می‌کنم، که به جز تغییرات ثبت شده در زیر انحراف دیگری نسبت به استاندارد ملی شماره ————— وجود ندارد:

.....

.....

(به عنوان مثال شرکت نگهداری کننده از سیستم، طراح سیستم، مشاور یا نماینده خریدار)

## كتابات

- [1] BS 5306-2, Fire extinguishing installations and equipment on premises – Part 2: Specification for sprinkler systems
- [2] BS 5839-6, Fire detection and fire alarm systems for buildings – Part 6: Code of practice for the design, installation, commissioning and maintenance of fire detection and fire alarm systems in domestic premises
- [3] BS 6266, Code of practice for fire protection for electronic equipment installations
- [4] BS 6387, Specification for performance requirements for cables required to maintain circuit integrity under fire conditions
- [5] BS 7974, Application of fire safety engineering principles to the design of buildings – Code of practice
- [6] BS EN 54-13, Fire detection and fire alarm systems – Part 13: Compatibility assessment of system components
- [7] BS EN 12845, Fixed firefighting systems – Automatic sprinkler systems – Design, installation and maintenance
- [8] BS EN 50136-1, Alarm systems – Alarm transmission systems and equipment – Part 1: General requirements for alarm transmission systems
- [9] BS EN 61672-1, Sound level meters – Part 1: Specifications
- [10] BS EN 62305 (all parts), Protection against lightning
- [11] BS EN ISO 9000 (all parts), Quality management and quality assurance standards
- [12] DD CLC/TS 50398, Alarm systems – Combined and integrated alarm systems – General requirements
- [13] IEC 60331 (relevant parts), Tests for electric cables under fire conditions
- [14] PD 6531, Queries and interpretations on BS 5839-1
- [15] PD 7974-4, Application of fire safety engineering principles to the design of buildings – Part 4: Detection of fire and activation of fire protection systems
- [16] LOSS PREVENTION CERTIFICATION BOARD/BRE GLOBAL LTD. AND FIRE INDUSTRY ASSOCIATION. CoP 0001 Issue 1: *Code or practice for visual alarm devices used for fire warning*. BRE Global Ltd. 2012.
- [17] ENGLAND AND WALES. Building Regulations 2010 (England and Wales), as amended. London: The Stationery Office.
- [18] SCOTLAND. Building (Scotland) Regulations 2004, as amended. Edinburgh: The Stationery Office.
- [19] NORTHERN IRELAND. Building Regulations (Northern Ireland) 2012. London: The Stationery Office.

[20] GREAT BRITAIN. The Building Regulations 2010, Approved Document M, Access to and use of buildings. London: RIBA. 2010.

[21] FIRE INDUSTRY ASSOCIATION (FIA). *Code of Practice for Design, Installation, Commissioning and Maintenance of Aspirating Smoke Detector (ASD) Systems*. Kingston Upon Thames: FIA. 2006. (Available at:

).[http://www.fia.uk.com/objects\\_store/code\\_on\\_aspirating\\_systems.pdf](http://www.fia.uk.com/objects_store/code_on_aspirating_systems.pdf)

[22] FIRE INDUSTRY ASSOCIATION (FIA). *Code of Practice for Design, Installation, Commissioning and Maintenance of Duct Smoke Detector (DSD) Systems*. Hampton: FIA. 2012. (Available at: [http://www.fia.uk.com/filemanager/root/site\\_assets/guides\\_and\\_codes/fia\\_code\\_duct\\_smoke\\_detector\\_systems\\_wip\\_2012\\_03\\_12.pdf](http://www.fia.uk.com/filemanager/root/site_assets/guides_and_codes/fia_code_duct_smoke_detector_systems_wip_2012_03_12.pdf))

[23] GREAT BRITAIN. Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996. London: The Stationery Office.

[24] GREAT BRITAIN. Electromagnetic Compatibility Regulations 2006. London: The Stationery Office.

[25] PARLIAMENT AND COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Directive 004/108/EC on the approximation of the laws of Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC.

[26] GREAT BRITAIN. The Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005. London: The Stationery Office.

[27] SCOTLAND. Fire (Scotland) Act 2005. Edinburgh: The Stationery Office.

[28] SCOTLAND. Fire Safety (Scotland) Regulations 2006. Edinburgh: The Stationery Office.

[29] GREAT BRITAIN. Fire and Rescue Services (Northern Ireland) Order 2006. Belfast: The Stationery Office.

[30] NORTHERN IRELAND. Fire Safety Regulations (Northern Ireland) 2010. Belfast: The Stationery Office.