

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور

شاخص کارداش

گروه تحصیلی امور دامی و طیور

رشته‌های پرورش طیور

زمینه کشاورزی

شماره شناسایی ۱۷/۴-۱۰-۸۰ - جهاد

شماره درس ۷۷۲۹/۱

| | |
|-------------|--|
| ۶۳۶ | نفیسی، مهرداد |
| /۵ | تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور / مؤلفان : مهرداد نفیسی، مجید افشار، مهرداد ایرانی |
| ۱۳۹۲/۵۶۳ ن/ | - تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۲ |
| ۱۳۹۲/۱۱۸ | اص : مصور - (شاخص کارداش؛ شماره درس ۷۷۲۹/۱) |
| | متون درسی شاخص کارداش گروه تحصیلی امور دامی و طیور رشته‌های پرورش طیور، زمینه کشاورزی |
| | برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تأليف : کمیسیون برنامه‌ریزی و تأليف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش وزارت آموزش و پرورش |
| ۱ | مرغداری - وسائل و تجهیزات الف افشار، مجید ب ایرانی، مهرداد ج ایران وزارت آموزش و پرورش دفتر برنامه‌ریزی و تأليف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش د عنوان ه - فروست |

همکاران محترم و دانشآموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران- صندوق پستی شماره ۱۵/۴۸۷۴ دفتر برنامه‌ریزی و تأثیف آموزش‌های
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام نگار (اپمیل)

www.tvoccd.sch.ir

و بگاه (و بسات)

این کتاب با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تهران تألیف گردیده است

وزارت آموزش و پرورش
سازمان ریزوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه زبانی محتوا و نظارت بر تألف: دفتر برنامه‌ریزی و تألف آموزش‌های فنی، و حفه‌ای، و کاردانش

نام کتاب مهارتی : تأسیسات و تجهیزات بروش، طبع - ۵۹۹/۸

مؤلفان: مهرداد نفسی، محمد افشار و مهرداد آرانب

اعضاً، کمسون تخصص : سعید بدیع، اردستانی، سیروس، اشیدری، اه الفضا، قل بگ، جهانشاه ابراهیم،

عبدالضارى لمحمدى، شهزاد حزم قاسم، نس الله مقسم، و حميد احدى

شماره شناسام : ۱۷/۴-۸۰-حیاد (مهارت‌های یاده بودش، طبعه)

شاما، سمانه‌های مهاجرت:

- | | |
|---|---|
| <p>۱- جهاد -۸۰-۱-۱۷/۴/۱</p> <p>۲- جهاد -۸۰-۱-۱۷/۴/۲</p> <p>۳- جهاد -۸۰-۱-۱۷/۴/۳</p> <p>۴- جهاد -۸۰-۱-۱۷/۴/۴</p> <p>۵- جهاد -۸۰-۱-۱۷/۴/۵</p> <p>۶- جهاد -۸۰-۱-۱۷/۴/۶</p> <p>۷- جهاد -۸۰-۱-۱۷/۴/۷</p> <p>۸- جهاد -۸۰-۱-۱۷/۴/۸</p> | <p>۱- احداث جایگاه مناسب طیور</p> <p>۲- تجهیزات کنترل کننده عوامل محیطی</p> <p>۳- تجهیزات دان خوری و آب خوری</p> <p>۴- سیستم قفس و لانه تخم گذاری</p> <p>۵- تجهیزات تهییه دان</p> <p>۶- وسایل ضدغوفنی کننده</p> <p>۷- تجهیزات جمع آوری کود</p> <p>۸- سال تحقیقات - داش طیور</p> |
|---|---|

آماده‌سازی و نظارت بر حاب و توزیع : اداره کار نظارت بر نشی و توزیع مهاد آموزش

تهران: خلیان ارائه شد - ساختمان شماره ۴ آموزش و پژوهش (شهید موسوی)

تلفن: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹، ۸۸۳: ۹۲۶۶، نگار: ۸۸۸۳۱۱۶۱-۹، کدسته:

www.chan.sch.ir : وبسایت

صفحة آدا : احلمه زادفتح الله

طراح حلید: طاهرہ حسن زادہ


ناشر: شرکت حاب و نشر کتاب‌های درسی، ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارویخش)

تلفن: ۵-۱۳۹، صندوق سسته، ۴۴۹۸۵۱۶، دورنگار: ۳۷۵۱۵۱۶۱

حابخانه : نادر

سما، انتشا، و نہت حاب : حاب جها، م ۱۳۹۲

حکم حاصل محفوظ است.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و
از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی(ره)

فهرست

پیمانه مهارتی (۱)

- ۱ احداث جایگاه مناسب طیور

پیمانه مهارتی (۲)

- ۱۷ تجهیزات کنترل کننده عوامل محیطی

پیمانه مهارتی (۳)

- ۴۱ تجهیزات دان خوری و آب خوری

پیمانه مهارتی (۴)

- ۶۱ سیستم قفس و لانه تخم گذاری

پیمانه مهارتی (۵)

- ۶۹ تجهیزات تهیه دان

پیمانه مهارتی (۶)

- ۸۲ وسایل ضد عفونی کننده

پیمانه مهارتی (۷)

- ۹۳ تجهیزات جمع آوری کود

پیمانه مهارتی (۸)

- ۱۰۱ سایر تجهیزات پرورش طیور

مقدمه

پرورش طیور به روش صنعتی هرچند مقدار تولید را افزایش داد ولی نیاز به بهبود امکانات پرورش طیور را نیز ضروری ساخت علاوه بر این حساسیت طیور به تغییرات محیطی سبب توجه بیشتر به تأمین شرایط مناسب برای طیور شد. برای ایجاد شرایط مناسب، احداث ساختمان‌ها و تأسیسات پرورش، اولین و مهم ترین سرمایه‌گذاری می‌باشد که مقدار قابل توجهی از سرمایه تولید کننده را به خود اختصاص می‌دهد. بدین لحاظ هرگاه تأسیسات به صورت مطلوب طراحی و ساخته شوند سبب موفقیت پرورش‌دهنده خواهد شد و در صورتی که به این موضوع بی‌توجهی شود صدمات فراوانی به تولید وارد شده و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به هدر خواهد رفت. از طرف دیگر پیشرفت‌های علمی اخیر در دنیا سبب جایگزینی روش‌ها و تجهیزات جدید به جای روش‌ها و تجهیزات قدیمی گردیده است یکی از اقدامات اساسی برای توسعه صنعت طیور، استفاده از این تجهیزات پیشرفته برای افزایش بازدهی تولید می‌باشد. کتاب حاضر در تلاش است اصول علمی و عملی برای احداث ساختمان‌های واحدهای پرورش طیور و کاربرد مناسب تجهیزات در این واحدهای را بیان کرده و به دانش آموزان امکان دهد با مطالعه و به کارگیری آن‌ها، توانایی لازم برای اجرای موارد آموزشی را بدست آورند. بدینهی است این کتاب با کاستی‌هایی مواجه است که ان شاء الله با راهنمایی صاحب نظران در چاپ‌های بعدی برطرف خواهد شد.

| | |
|---|--|
| پیمانه مهارتی: احداث جایگاه مناسب طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴/۱ - ۸۰ - جهاد | مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۸۰ - جهاد |
|---|--|

پیمانه مهارتی (۱)

احداث جایگاه مناسب طیور

هدف کلی

آشنایی با اصول احداث جایگاه پرورش طیور

اهداف رفتاری: در پایان این پیمانه فراگیرنده باید بتواند:

- ۱- ضرورت احداث جایگاه طیور را توضیح دهد.
- ۲- ضوابط ساخت جایگاه پرورش طیور را بیان نماید.
- ۳- محل مناسب جهت احداث تأسیسات پرورش طیور را انتخاب نماید.
- ۴- انواع سالانهای مورد استفاده در پرورش طیور را بشناسد.

پیش آزمون ۱

- ۱- ضرورت احداث جایگاه پرورش طیور چیست؟
- ۲- آب مصرفی طیور باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟
- ۳- عوامل مؤثر در احداث جایگاه طیور را نام ببرید.
- ۴- در انتخاب زمین برای ساخت مرغداری به چه عواملی باید توجه کرد؟
- ۵- قسمت عمده‌ی سرمایه‌گذاری در واحدهای پرورش طیور صرف می‌شود.

| | |
|---|--|
| پیمانه مهارتی: احداث جایگاه مناسب طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴/۱ - ۸۰ - جهاد | مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۸۰ - جهاد |
|---|--|

کلیات

عوامل محیطی نامناسب آثار ناگواری چون اضطراب

(استرس) شدید، کاهش تولید، شیوع بیماری و تلفات در پی خواهد داشت و به این ترتیب خسارت و صدمات جبران ناپذیری به واحدهای پرورش طیور وارد می‌شود.

در حالی که جایگاه‌ها به پرورش دهنده‌ی طیور امکان می‌دهند به منظور فراهم آوردن محیط مناسب برای تولید گوشت و تخمر مرغ بسیاری از عوامل محیطی را به درستی کنترل نمایند. به خاطر داشته باشید به طور کلی مرغ‌هایی می‌توانند حداکثر

ظرفیت تولید خود را نشان دهند که در یک محیط آرام و بدون تنفس نگه‌داری شوند و در مقابل شرایط نامساعد هوا و درجهٔ حرارت بالا یا پایین محیط خارج، محفوظ بمانند.

آشنایی با اصول احداث سالن‌ها

عوامل مؤثر برای احداث ساختمان‌های پرورش طیور به

شرح زیرند:

۱- زمین

برای احداث جایگاه‌های پرورش طیور باید از زمین‌های استفاده کرد که از نظر کشاورزی با ارزش نیستند، امکان زهکشی مناسب دارند، دارای شبیب زیاد نیستند و نسبت به زمین‌های اطراف مرتفع‌اند (برای این که آب برف و باران به آن‌ها نفوذ نکند). مقدار زمین مورد نیاز به نوع پرورش طیور (گوشتی، تخم‌گذار خوارکی و مادر)، روش پرورش، سن و مدت نگهداری بستگی دارد. در محاسبه‌ی زمین مورد نیاز، علاوه‌بر جایگاه، باید انبار، ساختمان‌های مسکونی، اداری، خدماتی و ساختمان آماده‌سازی دان مصرفی، راه‌های ارتباطی و حصارکشی را در نظر بگیرید. مقدار زمین مورد نیاز برای تأسیس واحدهای پرورش طیور در جدول ۱-۱ درج شده است.

کلیات

به منظور پرورش موفقیت‌آمیز طیور، باید ابتدا جایگاه مناسبی احداث نمایند. سپس، تجهیزات مورد نیاز آن را نصب کنید. هرچند در نگاه اول این موضوع ساده به نظر می‌رسد ولی از آن جایی که پرورش طیور در هر سالنی سودآور نیست باید در طراحی و ساخت سالن دقت کنید. در این پیمانه، علاوه بر آشنایی با اهمیت جایگاه و تأسیسات، با اصول احداث سالن‌های پرورش طیور و انواع آن آشنا می‌شوید.

اهمیت جایگاه در پرورش طیور

نوع تأسیسات یک واحد مرغداری برای پرورش طیور اهمیت زیادی دارد. مهم است که بدانید قسمت عمده‌ای از هزینه‌های سرمایه‌گذاری در واحدهای پرورش طیور صرف ایجاد جایگاه نگهداری می‌شود.

بنابراین هرگونه اشکال در احداث ساختمان‌ها در واقع هدردادن سرمایه‌گذاری انجام شده است (تصویر ۱-۱).



تصویر ۱-۱- جایگاه پرورش طیور

| | |
|---|--|
| پیمانه مهارتی: احداث جایگاه مناسب طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴/۱ - ۸۰ - جهاد | مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۸۰ - جهاد |
|---|--|

جدول ۱-۱- مقدار زمین مورد نیاز برای حداقل ظرفیت سالن واحدهای پرورش طیور

| مرغ تخم‌گذار سالن باز و در قفس | مرغ تخم‌گذار سالن اتوماتیک و در قفس | جوچه گوشتی سالن باز | جوچه گوشتی سالن بسته و اتوماتیک | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| ۳۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | حداقل ظرفیت* (قطعه) |
| ۱۴۵۰ | ۱۴۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | مساحت سالن (مترمربع) |
| ۲۰/۷ | ۲۵/۸ | ۱۰ | ۱۲ | حداقل تعداد در هر مترمربع سالن یا قفس |

۱- فکر کنید

درخت کاری در اطراف سالن‌های مرغداری از نظر کاربرد چه اهمیتی دارد؟

۳- مصالح ساختمانی مناسب
با توجه به تنوع اقلیمی در کشور، بدیهی است مصالح ساختمانی مورد استفاده در ساختمان‌های پرورش طیور باید با شرایط اقلیمی محل تطابق داشته باشدند. در مناطق شمالی ایران، با توجه به بارندگی و رطوبت زیاد، پیش‌تر از ایرانیت، ورقه‌های آهن گالوانیزه و بتون استفاده کنید. در مناطق گرم‌سیر آجرهای توخالی و بلوک سیمانی و در مناطق سردسیر بتون، بلوک سیمانی و مواد عایق به کار ببرید.
به طور کلی باید از مصالح ساختمانی مقاوم، ارزان قیمت و عایق حرارت و رطوبت استفاده کنید.

۴- آب و برق مورد نیاز
تأمین آب مناسب برای واحد مرغداری بسیار مهم است. در این خصوص به مقدار و کیفیت آب باید توجه کنید.

۲- شرایط اقلیمی

ما در کشوری با آب و هوایی متنوع زندگی می‌کنیم. آب و هوای معتدل و مرطوب در شمال کشور، آب و هوای گرم و مرطوب با تابستان‌های طولانی در جنوب، آب و هوای سرد و مرطوب با زمستان‌های طولانی در غرب و شمال غربی و آب و هوای گرم و خشک در مرکز، شرق و جنوب شرقی ایران دیده می‌شود. طراحی مطلوب تأسیسات و سالن‌های پرورش طیور را باید با توجه به اقلیم منطقه و نوع مصالح ساختمانی در دسترس انجام دهید.

در طراحی واحد پرورش طیور، علاوه بر اقلیم، به جهت باد نیز باید توجه کنید. در مناطق گرم‌سیر ساختمان‌ها را عمود بر جهت وزش باد بسازید. به طوری که بتوان از جریان باد برای خنک کردن سالن استفاده کرد و در مناطق سردسیر ساختمان‌ها را به نحوی طراحی کنید که باد کمتر وارد آن‌ها شود. برای ساخت پنجره در سالن‌های پنجره‌دار باید به میزان نیاز به گرمای خورشید و شرایط اقلیمی توجه کنید. در مناطق سردسیر برای حداکثر استفاده از گرمای پنجره‌ها را رو به آفتاب بسازید.

منبع: کتاب نظام دامپروری کشور، ۱۳۷۸، انتشارات جهاد سازندگی

* دقت کنید از آن جایی که در پرورش سویه‌های مختلف طیور اندکی تفاوت وجود دارد، برای برآورد تعداد جوچه در سالن پرورش به توصیه‌های بروشور سویه توجه کنید.

| | |
|--|---|
| <p>پیمانه مهارتی: احداث جایگاه مناسب طیور</p> <p>شماره شناسایی: ۱۷/۴/۱ - ۸۰ - جهاد</p> | <p>مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور</p> <p>شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۸۰ - جهاد</p> |
|--|---|

تأمین روشنایی به برق نیاز دارد، لازم است برای واحد پرورش طیور برق ارزان قیمت و مطمئن فراهم کنید. برای این منظور تأمین برق از شبکه‌ی سراسری و تهیه‌ی یک دستگاه موتور برق اضطراری بهترین گزینه است.

۵- ساختمان‌ها و راه ارتباطی

واحد پرورش طیور باید دارای راه مناسب باشد، بهنحوی که ارتباط بین ساختمان‌ها به خوبی برقرار شود. هم‌چنین ساختمان‌ها باید با یک‌دیگر ارتباط منطقی داشته باشند. برای مثال، سالن پرورش طیور نباید از مکان آماده‌سازی خوراک فاصله‌ی زیاد داشته باشد، در عین حال نباید این فاصله آنقدر کم باشد که صدای دستگاه‌ها و گرد و غبار ناشی از آن سبب تنفس و اضطراب (استرس) در طیور گردد.

واحدهای پرورش طیور باید با فاصله‌ی مناسب از سایر واحدهای تولیدکننده‌ی دام و طیور، راههای اصلی و فرودگاه‌ها احداث شوند. فواصل مجاز، با توجه به امکان انتقال آلدگی، جهت باد و امکان ایجاد تنفس و اضطراب در طیور در نظر گرفته می‌شوند. سالن‌های پرورش طیور را نزدیک اماکن مسکونی احداث نکنید، زیرا آثار ناگوار این اقدام (اختلال در آرامش، آلدگی محیط زیست، بوی نامطبوع و مشکلات بهداشتی) برای ساکنین مضر خواهد بود.

فاصله‌ی مجاز سالن‌های پرورش طیور با سایر اماکن و تأسیسات در جدول ۳-۱ نشان داده شده است.

دقیق کنید

به منظور برآورد مقدار آب مورد نیاز باید حداکثر نیاز در نظر گرفته شود.

مقدار آب مورد نیاز برای طیور در جدول ۱-۲ نشان داده شده است.

جدول ۱-۲- آب مصرفی مورد نیاز طیور مختلف بر حسب لیتر بazaarی هر پرنده در روز

| نوع پرورش | آب مورد نیاز |
|-----------------------------|--------------|
| جوچه‌گوشتی در ۸ هفتگی | ۰/۳۸ |
| مرغ تخم‌گذار در حال تولید | ۰/۳ |
| مرغ مادر گوشتی در حال تولید | ۰/۳۲ |

علاوه بر آب مصرفی، در جدول ۱-۲، به آب جهت شستشو، خنک کردن سالن و مصرف کارگرها نیز نیاز است، که مقدار آن تقریباً برابر مقادیر ذکر شده است.

از نظر کیفیت ضروری است آب مصرفی فاقد گل‌والای، میکروب‌های بیماری‌زا، مواد سمی و سختی زیاد باشد. وجود مقادیر بیش از حد برخی مواد معدنی و آلی نظیر نیترات، نیتریت، سرب، جیوه و مس می‌تواند سبب مسمومیت شود.

از آنجایی که تعداد زیادی از وسائل مورد استفاده و

جدول ۳-۱- فاصله‌ی مجاز با واحدهای پرورش طیور (متر)

| نوع پرورش | حریم جاده‌ی اصلی و اتوبان | حریم جاده‌ی راه‌آهن | صنایع بزرگ | محدوده‌ی شهر بیش از پانصد هزار نفر | روستا بیش از صد خانوار | گاوداری شیری | پرواربندی گوساله | مرغداری گوشتی و تخم‌گذار | واحد پرورش گله مادر |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|------------|------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| جوچه‌گوشتی و تخم‌گذار | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ |
| مادر | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
| اجداد | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۳۰۰۰ |

احداث سالن پرورش طیور

۱- ظرفیت و ابعاد سالن

اما توجه داشته باشید سالن‌هایی با عرض بیش از ۱۲ متر

به ستون‌هایی در وسط سالن نیاز دارند، که در تیجه سرویس دهی و تهویه را مشکل می‌کنند. از این رو، برای افزایش سطح سالن معمولاً طول آن را افزایش می‌دهند.

از طرف دیگر، استفاده از دانخوری‌های اتوماتیک عامل محدود کننده‌ای برای افزایش طول سالن محسوب می‌شود.

۲- قسمت‌های مختلف سالن پرورش

الف - کف سالن پرورش: برای احداث کف، ابتدا مسیر استقرار لوله‌های آب و کanal‌های فاضلاب را در نظر می‌گیرند. به طور کلی کف سالن طوری طراحی می‌شود که از نفوذ حشرات و رطوبت به داخل سالن جلوگیری نماید.

کف سالن‌ها لازم است طوری طراحی شود که بتوان فضولات را به راحتی از آن خارج کرد. در سالن‌های کوچک، شب سالن طوری در نظر گرفته می‌شود که بتوان آب را از آن خارج کرد و در سالن‌هایی با وسعت زیاد کanal‌های فاضلاب طراحی می‌شود (تصویر ۱-۲).

تأمین فضای لازم برای پرورش مناسب طیور ضروری

است. در صورت کوچک بودن سالن، تراکم مرغ‌ها زیاد می‌شود و بیماری در گله شیوع می‌یابد. از طرف دیگر، در سالن‌های بزرگ فضای اضافه وجود خواهد داشت که از لحاظ اقتصادی مقرن به صرفه نیست. برای تعیین تراکم طیور در واحد سطح باید نوع پرنده، روش نگهداری و حداکثر وزن در دوره‌ی نگهداری را در نظر بگیرید. در پرورش جوچه‌های گوشتی تعداد مناسب حداقل ۱۲ قطعه در هر مترمربع است.

از آنجایی که در پرورش سویه‌های مختلف طیور اندکی تفاوت وجود دارد، برای برآورد تعداد جوچه در سالن پرورش به توصیه‌های بروشور هر سویه نیز باید توجه کنید. برای مرغ تخم‌گذار خوراکی، با توجه به تعداد طبقات و نوع قفس، تعداد مناسب تعیین می‌شود.

ابعاد سالن‌ها را بسته به شرایط اقلیمی، نوع مصالح ساختمانی، اصول فنی و رعایت تناسب طول و عرض در نظر بگیرید. طول سالن می‌تواند ۴۰ تا ۱۵۰ متر و عرض آن ۱۲ تا


| | |
|---|--|
| پیمانه مهارتی: احداث جایگاه مناسب طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴/۱ - ۸۰ - جهاد | مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۸۰ - جهاد |
|---|--|




تصویر ۲-۱- کف سالن پرورش

نمای گندی (سالن‌های ستنتی) اشاره کرد. در مناطق گرم و خشک و کویری طاق ضربی و نمای گندی و در مناطقی با زمستان‌های سرد و پربرف و گرمای زیاد تابستان همراه با تابش شدید آفتاب سقف شیب‌دار یک‌طرفه مناسب‌تر است. ارتفاع سقف سالن به نوع پرورش (بستر یا قفس)، اقلیم منطقه، وضعیت تهویه و نوع سقف بستگی دارد. ارتفاع مناسب باید بین ۲/۵ تا ۳ متر باشد (تصاویر ۱-۳ الی ۱-۶).

ب - سقف سالن پرورش: برای طراحی سقف لازم است شرایط اقلیمی، شیوه‌ی معماری و مصالح موجود در منطقه در نظر گرفته شود. سقف سالن‌ها از نظر مصالح می‌تواند از چوب، تیرآهن و بتون، شیروانی و یا چند لایه (چند لایه از ایرانیت عایق) ساخته شوند. شکل سقف سالن‌های پرورش نیز اهمیت زیادی دارد. از شکل‌های مختلف سقف می‌توان به سقف‌های بدون شیب، شیب‌دار یک‌طرفه، شیب‌دار دو‌طرفه، طاق ضربی و



تصویر ۱-۶ - سالن با سقف شیبدار یک طرفه




تصویر ۳-۱ - سالن با سقف بدون شیبد

ج - در

۱ - در ورودی واحد: برای سهولت رفت و آمد کامیون‌ها به داخل واحد، بهتر است عرض در ورودی اصلی را حداقل ۴ متر در نظر بگیرید و ارتفاع آن را نیز محدود نکنید. احداث حوضچه‌ی ضدغونی در محل ورودی الزامی است. این حوضچه در قسمت مخزن باید ۵ متر طول و عرض آن به اندازه‌ی در ورودی باشد. حوضچه باید دارای عمق مناسب (۱۵ الی ۲۰ سانتی‌متر) و از دو طرف شیبدار و دارای دریچه‌ی فاضلاب باشد (تصویر ۱-۷).



تصویر ۱-۷ - حوضچه و در ورودی یک واحد مرغداری



تصویر ۴-۱ - دو سالن با سقف طاق ضربی و نمای گنبدی



تصویر ۱-۵ - سالن با سقف شیبدار دو طرفه

۲ - در ورودی سالن: برای در اصلی سالن پرورش طیور عرض ۲۰ تا ۲۴ متر و ارتفاع ۲۱ سانتی‌متر مناسب است. این درها از طرف داخل تحت تأثیر گرما و رطوبت و از طرف

پنجره‌های عقبی (شمالي) برای تهويه سالن به کار می‌روند و در مقایسه با پنجره‌های جلویی، تعدادشان بیشتر و اندازه‌شان کوچک‌تر است.

پنجره‌های سقفی در سالن‌های با سقف دوطرفه و با سقف گنبدی برای ورود نور و تهويه مناسب‌ترند.

سطح پنجره‌هارا $\frac{1}{15}$ سطح کف سالن در نظر بگیرید. در صورت نصب پنجره‌ها در دیوارهای طولی، ۷۵٪ آن‌ها را در دیوار جنوبی و ۲۵٪ باقی مانده را در دیوار شمالی با فاصله معین قرار دهيد. برای جلوگیری از کوران‌هوا بهتر است پنجره‌ها به طرف داخل و از بالا به پایین باز شوند.

با توجه به اين که شيشه و قاب فلزي پنجره‌ها رساناي خوبی برای گرما هستند، نصب آن‌ها در سالن‌های بسته، در مقایسه با سالن‌های باز، مناسب‌تر است.

هـ— دیوار: دیوارهای سالن پرورش طیور به دو صورت بدون عایق و یا با عایق ساخته می‌شوند. معمول‌ترین روش دیوارسازی بدون عایق، استفاده از آجر و سیمان کاری سطح داخلی است.

برای عایق‌کاري يك لايه به ضخامت ۲ تا ۵ سانتي متر از هوا، پشم شيشه یا یونوليت در ساختمان دیوار به کار می‌برند. در مناطق گرم‌سيير و یا سردسier از بلوک‌های سیمانی‌اي که برای عایق‌کاري لايه‌ی داخلی آن‌ها خالي است استفاده کنيد. در روش‌های جديدتر، می‌توانيد دیوارهای چندلايه را در ساختمان مرغداری به کار بيريد. لايه‌ی داخلی اين دیوارها باید در مقابل آتش‌سوزی و مواد ضدغافونی کنده عایق و مقاوم باشد. دیوارهای جانبی، هم‌چون کف سالن، باید قابلیت شست و شو با آب را داشته باشد.

خارج با نوسانات دما مواجه‌اند. لذا بهتر است از فلز ساخته شوند و برای جلوگیری از انتقال حرارت از مواد عایق در ساختمان آن‌ها استفاده شود. درها باید از داخل و خارج قابل باز و بسته‌شدن باشند و مجهز به پنجره‌ای شيشه‌اي نيز باشند تا طرف دیگر در دیده شود. تعبيه‌ي حوضچه‌ي ضدغافونی در جلوی در سالن پرورش ضروري است.

در سالن‌های پرورش جوجه‌ي گوشت نباید در اصلی ورودی مستقيماً به سالن باز شود. از اين رو، محوطه‌ي کوچکی در جلوی در ورودی بسازيد تا برای واردشدن، عبور از دو در الزامي باشد. به اين ترتيب از خروج جوجه‌ها و ورود هواي سرد جلوگيری می‌شود. بعارت دیگر معمولاً سالن‌های پرورش در جلو دو در دارند. در انتهای سالن نيز در بزرگی برای خروج کود و بارگيری گذاشته می‌شود.

د— پنجره: در سالن‌های باز برای ورود نور و هوا از پنجره استفاده می‌کنند. پنجره‌ها در دیوارهای جلو، عقب یا در سقف تعبيه می‌شوند. از پنجره‌های جلویی (جنوبی) در مناطق سردسier برای تأمین نور و تابش خورشيد به سالن استفاده می‌کنند (تصویر ۸-۱).



تصویر ۸-۱—پنجره‌ی دیوار جلویی (جنوبی)

فعالیت گروهی**انتخاب مکان مناسب برای احداث سالن****مرغداری**

- ۱- هنرجویان با نظر مریبیان خود گروه‌بندی شوند.
- ۲- هر گروه، برای انتخاب مناسب‌ترین مکان ساخت سالن مرغداری، نسبت به ارزیابی محوطه‌ی هنرستان، اقدام نمایند.
- ۳- با توجه به شرایط اقلیمی، جهت جغرافیایی سالن مرغداری را تعیین نمایید.
- ۴- در سالن پیش‌نهادی نوع مصالح ساختمانی و محل قرارگرفتن در ورودی و پنجره‌ها را مشخص کنید.
- ۵- گزارش تهیه شده را در کلاس مطرح و درباره‌اش بحث نمایید.
- ۶- نتایج گزارش خود را با مشخصات محل مرغداری هنرستان خود مقایسه کنید.



تصویر ۹- انواع سالن باز با دیواره‌ی جانبی باز

در مناطقی که قسمتی از سال شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب را ندارند، می‌توان با استفاده از پرده‌ای بزرگی یا پلاستیکی دیوارهای طولی را پوشاند و با ارتباط‌دادن سیم جمع‌کننده پرده به ترمومترات امکان تنظیم دما را نیز فراهم کرد (تصویر ۱۰-۱).



تصویر ۱۰- جایگاه با دیواره بزرگی

آشنایی با انواع سالن

سالن‌های پرورش طیور را از جهات مختلف می‌توان تقسیم بندی کرد. معمول‌ترین روش، طبقه‌بندی آن‌ها، براساس نور و تهویه است و به دو گروه سالن‌های باز و بسته (با شرایط کنترل شده) تقسیم می‌شوند.

سالن باز

در این سالن‌ها همه یا قسمتی از تأمین نور و تهویه متکی بر محیط است.

سالن با دیوار جانبی باز

در این سالن‌ها از ۳۰٪ تا کل دیوارهای طولی در دو طرف باز است و به این ترتیب از تهویه‌ی طبیعی حداکثر استفاده می‌شود (تصویر ۹-۱). معمولاً در سالن‌های پرورش جوجه‌ی

| | |
|--|---|
| <p>پیمانه مهارتی: احداث جایگاه مناسب طیور</p> <p>شماره شناسایی: ۱۷/۴/۱ - ۸۰ - جهاد</p> | <p>مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور</p> <p>شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۸۰ - جهاد</p> |
|--|---|

تخم مرغ در این سیستم از سایر سیستم‌ها بهتر است. مرغ‌هایی که در این سیستم پرورش می‌یابند مرغ‌های خوشحال^۱ نامیده می‌شوند (تصویر ۱۲).



تصویر ۱۲—جایگاه با سالن و گردشگاه

نوع محدودتر پرورش طیور، پرورش در روستا، محوطه‌ی باغ و باغچه است که به پرورش مرغ خانگی^۲ معروف است. در تصاویر ۱۳ چند نمونه از این قفس‌ها را مشاهده می‌کنید.

سالن بسته (کنترل شده)

در سالن‌های بسته تأمین روشنایی مورد نیاز طیور و تهویه به‌طور مصنوعی انجام می‌گیرد. برای جلوگیری از ورود نور خورشید در جلوی هواکش‌ها و کانال‌های خروج هوا نیز نورگیر تعییه کنید. در این سالن‌ها شرایط محیطی کاملاً کنترل شده است. از این‌رو، در پرورش نیمچه‌ها (مرغ در حال رشد) و مزارع گله‌های مادر، که به محدودیت نور نیاز دارند، استفاده از این سالن‌ها توصیه می‌شود (تصویر ۱۴). در مناطقی با آب و هوای بسیار سرد و بسیار گرم استفاده از این نوع سالن‌ها به دلیل امکان کنترل شرایط نامساعد محیطی بهترین گزینه است (تصویر ۱۵).

سالن پنجره‌دار سالن‌های دارای پنجره در یک یا هر دو دیوار طولی هستند و از نور خورشید برای روشنایی سالن در روز استفاده می‌کنند. این سالن‌ها نسبت به سالن‌هایی با دیوار جانبی باز، به میزان کمتری به تهویه‌ی طبیعی متکی هستند و قسمت عمده‌ی تهویه‌ی سالن به وسیله‌ی تهویه‌ی مصنوعی انجام می‌گیرد (تصویر ۱۱).



تصویر ۱۱—جایگاه بسته‌ی پنجره‌دار

توجه کنید

اکثر مرغداری‌های ایران، برای پرورش طیور از سالن‌های باز پنجره‌دار استفاده می‌کنند.

نوع دیگری از واحدها دارای سالن و گردشگاه‌اند و پرندگان روزها در فضای آزاد نگه‌داری می‌شوند. در این واحدها طیور به دلیل قراردادشتن در شرایط طبیعی کمتر به تنفس و اضطراب دچار می‌شوند و درنتیجه تولیدشان کیفیت بهتری دارد. مصرف‌کنندگان هم معتقد هستند که کیفیت تولیدات گوشت و



تصویر ۱۴- انواع جایگاه بسته

تصویر ۱۳- انواع جایگاه خانگی



تصویر ۱۵- سالن بسته

| | |
|--|---|
| <p>پیمانه مهارتی: احداث جایگاه مناسب طیور</p> <p>شماره شناسایی: ۱۷/۴/۱ - ۸۰ - جهاد</p> | <p>مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور</p> <p>شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۸۰ - جهاد</p> |
|--|---|

- میزان آب مصرفی واحد مرغداری چه قدر است؟
- نحوه‌ی تأمین برق واحد به چه روش است؟
- آیا جهت باد برای احداث سالن مورد توجه قرار گرفته است؟
- مصالح ساختمانی مورد استفاده در سقف و دیوار سالن مرغداری چیست؟
- شکل سقف سالن چگونه است؟
- آیا سالن حوضچه‌ی رودی دارد؟
- آیا استانداردهای احداث حوضچه رعایت شده است؟
- آیا سالن پنجره دارد؟ در صورت مشتبه بودن جواب، پنجره‌ها چه کاربردی دارند؟
- آیا نوع سالن احداث شده با شرایط اقلیمی منطقه مناسب است؟

- ۳- با توجه اطلاعات به دست آمده از هر مرغداری گزارش تهیه نمایید.

تحقیق کنید

گزارش‌های تهیه شده از مرغداری‌های گوشتی و تخم‌گذار را با یک‌دیگر مقایسه کنید و راجع به آن‌ها در کلاس توضیح دهید.

- بررسی کنید**
- آیا در احداث سالن مرغداری در هنرستان محل تحصیل خود، ضوابط و اصول احداث جایگاه رعایت شده است؟
- گزارشی در این مورد تهیه و آن را در کلاس قرائت نمایید.

در بعضی مناطق، به دلیل محدودیت زمین یا مرتبط بودن مناطق، از سالن‌های مرغداری دوطبقه یا چند طبقه استفاده می‌شود (تصویر ۱-۱۶).



تصویر ۱-۱۶- جایگاه طبقاتی

گردش علمی و تهیه‌ی گزارش

- ۱- از واحدهای مرغداری گوشتی و تخم‌گذار در منطقه‌ی خود بازدید کنید.
- ۲- در هنگام بازدید، اطلاعات مربوط به نحوه‌ی ساخت واحد را از مرغداری‌ها دریافت کنید و پاسخ سوالات زیر را به دست آورید.
- زمین مورد استفاده برای احداث واحد مرغداری چه موقعیتی دارد؟
- در محاسبه‌ی زمین مورد نیاز، علاوه‌بر سالن پرورش، چه مکان‌های دیگری در نظر گرفته شده است؟
- آیا راههای ارتباطی واحد مناسب است؟
- آیا ضوابط مربوط به حد مجاز فاصله با اماکن مسکونی، دامداری، مرغداری و صنعتی رعایت شده است؟
- آیا ضوابط ظرفیت و مساحت جایگاه در نظر گرفته شده است؟

آزمون

- ۱- اهمیت جایگاه در پرورش طیور را شرح دهید.
- ۲- مقدار زمین مورد نیاز به روش پرورش به و بستگی دارد.
- ۳- فوائل مجاز احداث واحدهای پرورش طیور با توجه به چه عواملی در نظر گرفته می‌شود؟
 الف) انتقال آلودگی و اقلیم
 ب) جهت و سرعت باد
 ج) امکان ایجاد تنفس و اقلیم
 د) امکان ایجاد تنفس و انتقال آلودگی
- ۴- مواد معدنی و آلی آب را، که می‌تواند سبب مسمومیت شود، نام ببرید.
- ۵- مقدار آب مورد نیاز برای جوچه‌ی گوشتی در مرحله‌ی ۸ هفتگی لیتر به‌ازای هر پرنده در روز است.
- ۶- در ایران اکثر مرغداران از سالن‌های برای پرورش طیور استفاده می‌کنند.
- ۷- مقدار آب مورد نیاز برای یک واحد مرغ تخم‌گذار هشتادهزار قطعه‌ای چند لیتر در روز است؟
- ۸- مشخصات سالن‌های بسته پرورش طیور چیست؟
- ۹- انواع سقف سالن‌های مرغداری را، از لحاظ شکل، نام ببرید.
- ۱۰- سالن‌هایی با طاق ضربی و نمای گبدی برای مناطق مناسب است.
- ۱۱- سالن‌هایی با سقف شیب‌دار یک طرفه برای چه مناطقی مناسب است؟
 الف) کویری ب) سردسیر ج) گرمای زیاد تابستان د) ب و ج
- ۱۲- مراحل ساخت کف سالن مرغداری را شرح دهید.
- ۱۳- ساخت دیوارهای سالن پرورش با بلوک سیمانی برای کدام مناطق مناسب است؟
 الف) کویری ب) سردسیر ج) مرتبط د) خشک
- ۱۴- عرض در ورودی واحد مرغداری برای سهولت در رفت و آمد متر است.
- ۱۵- چرا محوطه‌ی کوچکی در جلوی در ورودی اصلی سالن احداث می‌شود؟
- ۱۶- پنجره‌های سقفی برای و ساخته می‌شوند.
- ۱۷- مشکل عمده استفاده از پنجره در سالن مرغداری چیست؟
- ۱۸- حد مجاز فاصله بین دو واحد مرغداری گوشتی کدام است?
 الف) ۲۰۰ متر ب) ۵۰۰ متر ج) ۱۰۰۰ متر د) ۲۰۰۰ متر
- ۱۹- حد مجاز فاصله‌ی مرغداری تخم‌گذار از جاده اصلی و اتوبان متر می‌باشد.
- ۲۰- حد مجاز فاصله‌ی مرغداری گوشتی از واحد مرغ مادر کدام است?
 الف) ۲۰۰ متر ب) ۵۰۰ متر ج) ۱۰۰۰ متر د) ۲۰۰۰ متر

پاسخ آزمون

۱- جایگاه‌ها علاوه بر فراهم آوردن محیط مناسب برای تولید گوشت و تخم مرغ، به پرورش دهنگان طیور امکان می‌دهند بر گله‌ی خود کنترل کامل داشته باشند و از این کنترل برای اعمال مدیریت مورد نیاز و مناسب با شرایط گله استفاده کنند. مشکلات محیطی در پرورش طیور (که پرنده‌گانی در حال رشد و آسیب‌پذیری یا درگیر با تنفس‌های تولید تخم مرغاند) می‌تواند منجر به ایجاد تنفس شدید، کاهش تولید، شیوع بیماری‌ها و تلفات منجر شود و به این ترتیب خسارت و صدمات جبران ناپذیری به واحدهای پرورش طیور وارد کند. همچنین هرگونه اشکال در کنترل شرایط محیطی به دلیل سهل‌انگاری در احداث ساختمان‌ها در واقع هدردادن سرمایه‌گذاری انجام شده است. به طور کلی مرغ‌هایی می‌توانند به حد اکثر ظرفیت تولید خود برسند که در یک محیط آرام بدون تنفس نگهداری شوند و در مقابل شرایط نامساعد هوا و درجه‌ی حرارت بالا یا پایین محیط خارج محفوظ بمانند.

۲- نوع طیور، سن و مدت نگهداری

۳- جواب (د) امکان ایجاد تنفس و انتقال آلودگی

۴- وجود مقادیر بیش از حد برخی مواد معدنی و آلی، نظری نیترات، نیتریت، سرب، جیوه و مس می‌تواند سبب مسمومیت شود.

۵- ۳۸ لیتر بهازای هر پرنده در روز

۶- باز پنجره‌دار

۷- $80000 \cdot 0 / 3 = 24000$

۸- ۲. $7600000 = 152000$

۸- در سالان‌های بسته تأمین روشنایی مورد نیاز طیور و تهویه به طور مصنوعی صورت می‌گیرد. به این ترتیب شرایط محیطی کاملاً کنترل شده است. در پرورش نیمچه‌ها (مرغ در حال رشد) و گله‌های مادر، که به برنامه‌های محدود نوری نیاز دارد، استفاده از این سالان‌ها توصیه می‌شود.

۹- شکل‌های مختلف سقف عبارت اند از سقف‌های بدون شب، شب‌دار یک‌طرفه، شب‌دار دو‌طرفه، طاق ضربی و نمای گنبده (سالان‌های سنتی).

۱۰- مناطق گرم و خشک و کویری

۱۱- جواب د

۱۲- برای احداث کف، ابتدا مسیر استقرار لوله‌های آب و کانال‌های فاضلاب در نظر گرفته شود. سپس به ارتفاع ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر یوششی از قلوه‌سنگ ریخته و کوبیده می‌شود. برای استحکام بیشتر و جلوگیری از نفوذ حشره‌ها یک شبکه سیم توری ریز قرار می‌دهند و برای جلوگیری از نفوذ رطوبت یک یا دولایه را قیروگونی

| | |
|---|--|
| پیمانه مهارتی: احداث جایگاه مناسب طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴/۱ - ۸۰ - جهاد | مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۸۰ - جهاد |
|---|--|

می‌کنند. برای پوشش نهایی از یک سطح بن به ضخامت ۸ تا ۱۰ سانتی‌متر استفاده می‌شود.

۱۳- جواب ب

۱۴- کامیون ۴ متر

۱۵- در سالن‌های پرورش جوجه‌ی گوشتی بر روی بستر، محوطه‌ی کوچکی در جلو در ورودی برای جلوگیری از خروج جوجه‌ها و نیز ورود هوای سرد ساخته می‌شود.

۱۶- ورود نور و تهویه مناسب

۱۷- مشکل عمدی پنجره‌ها این است که شیشه و قاب فلزی آن‌ها رسانای خوبی برای گرما هستند، در نتیجه در مناطق سرد گرما خارج و در مناطق گرم سالن داغ می‌شود.

۱۸- جواب ج ۱۰۰۰ متر

۱۹- ۱۵° متر

۲۰- جواب د ۲۰۰۰ متر

| | |
|---|--|
| پیمانه مهارتی: احداث جایگاه مناسب طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴/۱ - ۸۰ - جهاد | مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۸۰ - جهاد |
|---|--|

پاسخ فکر کنید ۱

برای جلوگیری از باد، درخت کاری مناسب است. همچین کاشت درخت خزان دار برای جلوگیری از اشعه‌ی نامطلوب خورشید در تابستان و پس از ریختن برگ‌ها در زمستان، جهت استفاده از نور خورشید کاربرد دارد.

پاسخ پیش آزمون ۱

- ۱- هدف از احداث جایگاه‌های پرورش طیور مقابله با شرایط نامناسب محیطی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای تولید در واحدهای پرورش طیور است.
- ۲- آب مصرفی طیور باید فاقد گل و لای، میکروب‌های بیماری‌زا، مواد سمی و سختی زیاد باشد.
- ۳- در احداث جایگاه‌های پرورش طیور، زمین، اقلیم، مصالح ساختمانی، آب و برق، نوع ساختمان‌ها و راه‌های ارتباطی بسیار اهمیت دارند.
- ۴- برای احداث جایگاه‌های پرورش طیور باید از زمین‌هایی استفاده کرد که از نظر کشاورزی با ارزش نیستند، امکان زهکشی مناسب دارند، دارای شیب زیاد نباشند و نسبت به زمین‌های اطراف مرتفع باشند تا آب برف و باران به آن‌ها نفوذ نکند.
- ۵- احداث جایگاه پرورش طیور

پیمانه مهارتی (۲)

تجهیزات کنترل کننده عوامل محیطی

هدف کلی

کاربرد تجهیزات کنترل کننده عوامل محیطی در سالن پرورش طیور

اهداف رفتاری: در پایان این پیمانه فراگیرنده باید بتواند:

- ۱- تجهیزات گرم کننده سالن پرورش طیور را به کار گیرد.
- ۲- از روش مناسب برای خنک کردن سالن های پرورش طیور استفاده کند.
- ۳- سیستم های تهویه سالن پرورش طیور را به کار گیرد.
- ۴- تعداد لامپ مورد نیاز را تعیین نماید.
- ۵- رطوبت مناسب برای سالن پرورش طیور را تأمین نماید.

پیش آزمون ۲

- ۱- چرا ایجاد شرایط مناسب برای پرورش طیور لازم است؟
- ۲- گرم کردن سالن پرورش طیور در چه شرایطی اهمیت بیشتری دارد؟
- ۳- کدام یک از دستگاه های گرم کننده برای سالن های پرورش طیور مناسب نیستند؟
الف) هیتر برقی ب) حرارت مرکزی (شوفار) ج) هیتر گازی د) چهارشاخ
- ۴- افزایش درجه حرارت در سالن های پرورش طیور چه مشکلاتی ایجاد می کند؟
- ۵- گازهای نامناسب در هوای سالن پرورش چگونه ایجاد می شوند؟

کلیات

جابه جایی که در هیترها، حرارت مرکزی (شوفارز)، انواع بخاری و فر استفاده می شود، هوای گرم در بالای سالن جمع می شود. به این ترتیب مقدار زیادی از گرما به هدر می رود. در حالی که در گرمایش تابشی، نظیر لامپ های مادون قرمز، گرما همانند تاش خورشید توسط یک صفحه های بازتاب به کف سالن تابیده می شود. در این روش تمرکز گرما بر روی کف سالن است و لذا مصرف انرژی کاهش قابل توجهی دارد.

در پرورش طیور ایجاد محیط مناسب برای تولید، بسیار مهم است. توجه داشته باشید که طیور ممکن است پتانسیل تولید بسیار خوبی داشته باشند ولی به دلیل امکانات ناکافی در سالن های پرورش طیور توانند آن را بروز دهند. در این پیمانه با انواع تجهیزات تأمین کننده شرایط محیطی مطلوب آشنا می شویم.

درجهی حرارت سالن پرورش طیور


درجهی حرارت یکی از عوامل محیطی اصلی در پرورش طیور است. به طور کلی برای تنظیم درجهی حرارت سالن های پرورش باید به سن، نزد و نوع سالن توجه کنید و دمای سالن را در ابتدای دورهی پرورش، مناطق سردسیر و فصل زمستان با دقیق بیشتری کنترل کنید.

توجه داشته باشید که در روز اول پرورش جوجه درجهی حرارت سالن باید ۳۲ درجه سانتی گراد باشد. هم زمان با افزایش سن جوجه ها، درجهی حرارت را به تدریج کم کنید تا در هفتهی سوم به ۲۶ درجه سانتی گراد کاهش یابد.

تجهیزات گرم کننده

برای گرم کردن سالن پرورش طیور از تجهیزات مختلفی استفاده می شود. هیتر، لامپ های مادون قرمز با مشعل های گازسوز مجهر به صفحه بازتاب (گرمایش تابشی)، حرارت مرکزی (شوفارز)، انواع بخاری، فر و مادر مصنوعی و سایر گرم کننده های مرغداری ها هستند (تصاویر ۲-۲).

دستگاه های گرم کننده به روش های مختلف سالن را گرم می کنند. در تصویر ۲-۱ مقایسه دو روش گرمایش تابشی و جابه جایی انجام شده است. همانطور که ملاحظه می کنید، در روش



تصویر ۱-۲- مقایسه سیستم های گرمایشی جابه جایی و تابشی

توجه کنید

یک منبع حرارتی مناسب باید به سادگی قابل راه اندازی و در عین حال کم هزینه باشد و برای کارگران و طیور خطری ایجاد نکند.



گرمایش تابشی



هیتر تونلی



گرمایش تابشی



هیتر برقی



هیتر گازوئیلی



هیتر گازی

تصویر ۲-۲- انواع وسایل گرمکننده

توجه کنید

از به کارگیری دستگاه های گرم کننده مانند چهارشاخ و فر که در داخل سالن قرار می گیرند و قسمتی از فضای اشغال می کنند و به علت احتراق ناقص تولید گازهای سمی می نمایند، خودداری کنید. مصرف بالای سوخت و خطر آتش سوزی از دیگر معایب این دستگاه هاست. از طرف دیگر این دستگاه ها به صورت مستقل و مجزا از یکدیگرند و به این لحاظ رسیدگی به آن ها وقت زیادی می گیرد.



تصویر ۳—۲— مادر مصنوعی کوچک (منبع گرما و صفحه ای انعکاس دهنده)



تصویر ۴—۲— مادر مصنوعی در سالن مرغداری

مادر مصنوعی

برای گرم کردن جوجه ها در هفته ای اول می توانید از مادر مصنوعی یا گرم کردن فقط قسمتی از سالن استفاده کنید.

مادر مصنوعی از لحاظ وضعیت قرار گرفتن در سالن به دو گروه آویز و زمینی تقسیم می شوند. مادر مصنوعی معمولی به صورت آویز است و به وسیله ای طناب یا کابل از سقف آویزان می شود. به این ترتیب براحتی می توان آن را پایین و بالا برداشت.

مادر مصنوعی از منبع گرما و صفحه ای انعکاس دهنده تشکیل شده است. منبع گرما می تواند گازی، نفتی یا مادون قرمز باشد. در این دستگاه ها قسمت گرم کننده با صفحه ای فلزی گرد یا زاویه دار پوشیده شده است که باعث انعکاس حرارت به طرف کف سالن می شود. صفحه ای انعکاس دهنده حرارت، گندی فلزی به قطر $1/8$ تا $2/4$ متر است.

برای استفاده از مادر مصنوعی تنظیم دما اهمیت زیادی دارد. در روز اول درجه ای حرارت زیر مادر مصنوعی را بر روی 30° تا 32° درجه ای سانتی گراد تنظیم کنید. درجه ای حرارت را به تدریج روزانه $5/0$ درجه سانتی گراد کم کنید تا با دمای سالن یکسان شود. در این زمان مادرهای مصنوعی را باید جمع آوری نمایید (تصاویر ۳—۲ و ۴—۲).

توجه کنید

دما را باید در ارتفاع ۵ سانتی متری بالای بستر و به فاصله ای ۱۵ سانتی متری خارج از لبه صفحه ای انعکاس دهنده مادر مصنوعی اندازه گیری نمایید.

۶۷

هیتر و سیلهای مناسب برای گرم کردن مرغداری‌ها محسوب می‌شود و در اکثر مرغداری‌های ایران نیز از آن برای گرم کردن سالان‌های پرورش استفاده می‌گردد. مزیت مهم هیتر قرارگرفتن محفظه‌ای احتراق آن‌ها در خارج از سالن است. به این ترتیب هرگز گاز حاصل از احراق به داخل سالن نفوذ نمی‌کند.

ساختمان هست

به طور کلی هسته دارای بخش‌های زیر است:

۱- کوره‌ی حرارتی، (آتش‌خوار): از فولاد نسوز


ساخته می شود و قابلیت تحمل دماهای بالا را دارد. در طرفین کوره دریچه هایی تعییه شده است تا احتمال هرگونه آسیب ناشی از احتمای کنترل شده و افزایش فشار از سین برود.

۲- مشعل: قسمت اصلی، دستگاه است و ممکن است گازی


یا گازوئیل باشد (تصاویر ۷-۸ و ۲-۹).

توجه کنید


برای استفاده‌ی صحیح از مادر مصنوعی ضروری است به رفتار جوجه‌ها توجه کنید. در صورتی که هوا سرد باشد جوجه‌ها به یک دیگر چسبیده می‌شوند و در زیر مادر مصنوعی تجمع می‌کنند. در صورتی که دما مطلوب باشد (تصویر ۲-۵) توزیع جوجه‌ها در سالان یک‌نواخت است. در هوای گرم نیز جوجه‌ها از مرکز حرارتی گریزان می‌شوند و به کناره‌ها می‌روند (تصویر ۲-۶).



تصویر ۵-۲- دمای مطلوب در زیر مادر مصنوعی



تصویر ۶— وضعیت جوچه‌ها در شرایط خیلی متفاوت در زیر مادر مصنوعی



تصویر ۷-۲- ساختمان هیتر

| | |
|---|--|
| <p>پیمانه مهارتی: تجهیزات کنترل کننده عوامل محیطی شماره شناسایی: ۱۷/۴/۲ - ۸۰ - ۱ - ۱۷/۴</p> | <p>مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۸۰ - ۱ - جهاد</p> |
|---|--|

سرویس هیترهای گازوئیلی:

لوازم و تجهیزات: هیتر گازوئیلی، وسایل مورد نیاز برای تمیز کردن (برس و پارچه)

- ۱ - کلید برق مشعل در وضعیت خاموش باشد.
- ۲ - لوله های رابط پمپ و افشارک بررسی و گیر آنها رفع شود.
- ۳ - بادزن ها باز و چرخش پره ها کنترل گردد.
- ۴ - شعله پخش کن باز و با استفاده از برس تمیز شود.
- ۵ - افشارک از دستگاه خارج و اجزای آن شسته شود.
- ۶ - فیلتر داخل پمپ تمیز گردد. در صورت نیاز این قطعه تعویض شود.

- ۷ - کابل ها و لوله ها باز و پس از بازدید مجدداً به نحو صحیح وصل گردد.
- ۸ - کلیه اعمال فوق توسط متخصص مربوطه انجام و هنرجویان مشاهده کرده و آموزش بینند.

خنک کردن سالن مرغداری

خنک کردن سالن پرورش طیور نیز اهمیت زیادی دارد. در صورت بالارفتن حرارت، مشکلات متعددی برای رشد جوجه و تولید تخم مرغ در صنعت پرورش طیور ایجاد می شود. و اقدامات متداول برای خنک کردن هوای سالن ها به شرح زیر است :

۱ - رعایت اصول ساختمان سازی: برای احداث سالن های پرورش طیور به ویژه در مناطق گرمسیر لازم است دیوارها و سقف عایق گردد. با کاشت درختان برگ ریز در اطراف سالن ها و آب پاشی محوطه ای اطراف نیز می توانید به خنک کردن سالن ها کمک کنید. همچنین برای جلوگیری از جذب گرما باید پشت بام را با رنگ سفید رنگ آمیزی کنید.



تصویر ۲-۸ - مشعل

۳ - بادزن: بادزن سبب جریان یافتن هوا و عبور آن از روی کوره های حرارتی می شود.

۴ - ترموموستات: این دستگاه در دهانه های خروجی هوای گرم نصب شده است. روشن و خاموش شدن بادزن و مشعل به وسیله های این ترموموستات انجام می شود، به نحوی که دما در کوره از حد معینی کمتر یا بیشتر نشود. همچنین در داخل سالن نیز تعدادی ترموموستات نصب می گردد که میانگین عمل آن ها سبب خاموش و روشن شدن هیتر می شود.

۵ - بدنه: بدنه های هیتر از فلزی محکم ساخته می شود. برای سرویس های ضروری دستگاه، بدنه به راحتی باز می شود و اجزای داخلی در دسترس قرار می گیرند.

۶ - تابلو برق: این تابلو قسمت اصلی کنترل دستگاه است و به گونه ای طراحی می شود که از داخل سالن نیز قابلیت کنترل داشته باشد.

نحوه کار دستگاه: (منبع گرما در هیتر، کوره های حرارتی نامیده می شود). شعله های آتش توسط مشعل در کوره تولید و جریان هوای گرم حاصله به وسیله های بادزن به سمت دریچه های خروجی رانده می شود. ترموموستات نیز با روشن و خاموش کردن مشعل و بادزن نقش مهمی در تنظیم درجه های حرارت ایفا می نماید.



افشانک سرامیکی




افشانک دوتایی



افشانک پلاستیک مخصوص



تصویر ۲-۹ - انواع افشانک



تصویر ۲-۱۰ - نحوه کار افشانک

۲ - تهویه

با ایجاد جریان هوای سالن‌ها می‌توانید طیور را خنک نمایید.

توجه کنید

هرگاه حرارت سالن به بالاتر از ۲۹/۵ درجه سانتی‌گراد برسد، خنک کردن آن به این روش امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۳ - سیستم تبخیری

آب برای بخارشدن، مقداری گرمای محیط می‌گیرد. این موضوع اساس روش‌های خنک‌سازی به شیوه‌ی تبخیری در مناطق خشک است.

الف - استفاده از مهپاش: برای استفاده از این شیوه می‌توانید در دیوارهای جانبی با سقف سالن افشانک نصب نمایید. این سیستم از افشانک، شلنگ، پمپ، فیلتر، منبع آب، فشارسنج و تابلوی برق تشکیل می‌شود.

افشانک‌ها از سرامیک یا از پلاستیک مخصوص ساخته می‌شوند. شلنگ از جنس پلاستیک فشرده و تابلوی برق معمولی یا مجهز به حسگر رطوبتی است (تصاویر ۲-۹ و ۲-۱۰).



تصویر ۱۳-۲- انواع سیستم پوشال و هواکش

توجه کنید

هرچه قدر روزنه ها کوچک تر باشند آب با فشار زیادتر و به صورت ذرات ریزتری خارج و به بخار تبدیل می شود. این حالت سبب خنک شدن بهتر سالن می گردد.

ب - پوشال و هواکش: در این روش پوشال روی یک دیوار سالن نصب می شود و هواکش ها در طرف دیگر قرار می گیرند. در زمان روشن بودن هواکش ها، هوا با عبور از پوشال مرطوب و خیس به داخل وارد می شود بخار مرطوب منجر به کاهش درجه حرارت هوای ورودی خواهد شد.

در این سیستم از منبع آب، پمپ، فیلتر و پوشال استفاده می شود. پوشال می تواند مقواهای سلولزی، پشم گوسفند یا پوشال کولر باشد (تصاویر ۱۱-۲ الی ۱۳-۲).



تصویر ۱۱-۲- مقواهای سلولزی



تصویر ۱۲- ۲- پمپ و لوله های توزیع آب

توجه کنید

در هنگام استفاده از این سیستم باید پوشال خیس و تمیز باشد. پوشال کثیف سبب کندی جریان هوا می شود و پوشال خشک قادر به خنک کردن هوا نیست.

سیستم تهویه

هوای سالن های پرورش بر روی سلامت و آسایش طیور تأثیر فراوان دارد. گازهای سمی که توسط طیور، برخی وسایل گرم کننده و میکروارگانیسم ها تولید می شود برای حیوان مضر است. از این رو باید هوای کثیف از سالن خارج شود و هوای تازه برای تأمین اکسیژن به سالن وارد گردد. هم چنین برای حفظ درجهٔ حرارت در مقدار مناسبی نیز باید هوا به طور منظم جريان داشته باشد.

توجه کنید

در هوای گرم و مرطوب این سیستم قادر کارایی است.

أنواع سیستم‌های تهویه**۱- تهویهٔ طبیعی**

در این سیستم از جريان طبیعی هوا (باد) استفاده می شود. دریچه های ورود هوا در دیواره‌ی جنوبی قرار دارد و خروج هوا از دریچه هایی در سقف یا از طریق پنجره هایی که در قسمت بالای دیوار شمالی قرار دارند، انجام می شود. در طراحی سالن های باز نیز حداکثر استفاده از جريان باد در نظر گرفته می شود.

توجه کنید

این روش به دلیل بالابودن تراکم جوجه در سالن، برای پرورش صنعتی طیور و نیز در سالن هایی با عرض زیاد مناسب نیست در این شرایط برای تأمین تهویه می مورد نیاز، باید از تجهیزات مکانیکی استفاده کنید.

۲- تهویهٔ مصنوعی

در تهویهٔ مصنوعی از وسایل مکانیکی برای تهویه استفاده می شود. گرم، سرد، مرطوب و خشک کردن هوای ورودی در این روش به راحتی امکان پذیر است.

فعالیت گروهی

نصب سیستم پوشال خیس مواد و تجهیزات لازم: پوشال، لوله‌ی پلیکا، پمپ، ناودان و مخزن آب
 ۱- لوله‌ی پلیکا را از طول به دو قسمت کنید.
 ۲- طول سالن مرغداری واحد آموزشی خود را اندازه‌گیری کنید و به اندازه‌ی آن لوله‌های پلیکا را آماده نمایید.

۳- سوراخ‌های ریزی در لوله‌ی پلیکا ایجاد کنید.
 ۴- محفظه‌ی پوشال را نصب کنید و به ضخامت ۲/۵ تا ۱۰ سانتی متر در آن پوشال بربزید.
 ۵- لوله‌های پلیکا را در بالای پوشال‌ها نصب نمایید.

۶- برای استفاده از آب اضافی با نصب ناودان در زیر پوشال‌ها و استفاده از پمپ، آب را به مخزن در پشت بام منتقل و به این ترتیب از آن مجدداً استفاده کنید.

- در صورتی که محل تحصیل هنرجو دارای این سیستم باشد به مشاهده‌ی آن می بردازد و اگر هنرستان به نصب سیستم پوشال خیس اقدام کند هنرجویان در آن مشارکت نمایند. در غیر این دو صورت با مشاهده‌ی فیلم، عکس و بازدید به آموزش پرداخته شود.



توجه کنید

برای خوب عمل کردن تهویه مصنوعی باید سالن
فاقد هرگونه منفذی باشد و هوا فقط از طریق هوکش‌ها
و دریچه‌های ورود هوا جابه‌جا شود تا فشار هوا مورد
نیاز تأمین گردد.

دم پرسیله‌ای برای تنظیم جریان هواست. نقش دم پرس مانند
نقش شیر در کنترل جریان آب است. از دم پرسها می‌توانند در
 محل دریچه‌های ورودی هوا یا ورودی و خروجی بادزن‌ها استفاده
 کنید (تصاویر ۱۶-۲ الی ۱۴-۲).



تصویر ۱۵ - ۲ - انواع هوکش

تصویر ۱۶ - ۲ - انواع دریچه‌های ورود هوا

ب - تهویه مصنوعی با فشار منفی(مکنده): خروج

هوای روش از راه هواکش‌ها انجام می‌شود. در اثر کاهش فشار هوای داخل سالن، هوای تازه به داخل سالن مکیده می‌شود. توجه داشته باشید که باید هیچ منفذ دیگری به غیر از دریچه‌های ورودی وجود داشته باشد. مزیت سیستم در خروج راحت هوای آلوده از سالن و عیب آن در تماس مستقیم هوای سالن با هواکش‌هاست، که به کاهش مدت زمان استفاده از آن‌ها منجر می‌شود.

۱- تهویه عرضی: هواکش‌ها و هواده‌ها در دو دیوار

طولی سالن نصب می‌شوند. به این ترتیب تهویه به صورت عرضی انجام می‌گردد. توجه داشته باشید که این روش برای سالن‌هایی به عرض ۸ تا ۱۲ متر مناسب است. در عرض کمتر از ۸ متر در سالن کوران ایجاد می‌شود و هرگاه عرض آن از ۱۲ متر بیشتر باشد، امکان تهویه مناسب برای سالن وجود ندارد.

دقت کید برای جلوگیری از نقاط کور در سالن و تهویه بهتر، هواکش‌ها و هواده‌ها را رو به روی هم نصب نکنید (تصویر ۲-۱۷).

تصویر ۲-۱۶ - انواع دمپر^۱

الف - تهویه مصنوعی با فشار مثبت (دمنده): در این سیستم هوای بوسیلهٔ دمنده به داخل سالن فرستاده می‌شود و از طریق دریچه‌های خروجی به بیرون از سالن هدایت می‌گردد. فشار زیاد هوای دارای رطوبت و گاز مصالح ساختمانی سالن و اتاق‌های مجاور را تخریب می‌کند، که از معایب تهویه با فشار مثبت محسوب می‌شود.

استفاده از فن جت‌های نیز در سالن‌های پرورش طیور رایج است. در این روش کانال‌هایی استوانه‌ای از جنس پلاستیک یا ورقه‌ی آهن گالوانیزه و به قطر ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر به کار می‌رود. این کانال‌ها در فاصله‌ی ۳۰ سانتی‌متری از سقف سالن نصب می‌شوند و در سطح پایینی سوراخ‌هایی به قطر ۵ تا ۲۰ سانتی‌متر دارند. در ابتدای آن هواده و انتهای کانال‌ها بسته است.

هواده، هوای را در کانال می‌دمد و هوای طریق سوراخ‌های کانال به طرف کف سالن خارج می‌شود و باعث جریان یافتن هوای گردد.



تصویر ۲-۱۷ - تهویه عرضی

۲- تهویه طولی (تونلی): دریچه‌های ورود هوای ابتدا و هواکش‌ها در انتهای سالن قرار دارند. این روش برای سالن‌هایی به طول حداقل ۶۰ متر مناسب است. از آنجایی که


تهویه یکنواخت در کل سالن و امکان گرم، سرد یا ضدغونی کردن هوای ورودی از مزیت‌های این روش است.

در بعضی نقاط سالن احتمال به وجود آمدن نقاط کور وجود دارد. توصیه می شود در دیوارهای طولی، دریچه های ورود هوای اضافی و نیز هوکنش های کوچک نصب شود. با این تأکید که دریچه های ورود هوای در قسمت بالای دیوار قرار بگیرند (تصویر ۱۸-۲).



تصویر ۱۸-۲- انواع تهویه طولی

۳- تهویه سقفی: در این روش در مناطق گرسیز در مناطق سردسیر هوکش ها بر روی دیوارها و دریچه های ورود هوکش ها در سقف سالن و دریچه های ورود هوای در دیوارها هوا در سقف سالن قرار دارند. در این صورت هوای گرم بر نصب می شوند. به این ترتیب هوای گرم از سالن خارج می شود. روی جوچه ها جریان می یابد (تصویر ۱۹-۲).



تصویر ۱۹-۲- تهویه سقفی

برای تهویه و ایجاد جریان هوا در سالن از بادزن ها نیز تعدادی از آن ها می توانند مقدار تهویه سالن را تعدیل کنند.

می توانند استفاده کنند (تصویر ۲-۲).

مسئله

مقدار هوادهی مورد نیاز برای یک سالن ۱۲۰۰۰ کیلوگرم در قطعه ای مرغ گوشتی با وزن متوسط ۳ کیلوگرم در منطقه ای با حداکثر دمای ۲۴ درجه هی سانتی گراد را محاسبه نمایید. تعداد هواکش های مورد نیاز را نیز با ظرفیت هوادهی ۱۸۳ مترمکعب در دقیقه در این سالن مشخص نمایید.

حداکثر کیلوگرم وزن زنده $36000 \times 3 = 120000$

با استفاده از جدول ۲-۱ مقدار هوادهی مورد نیاز

برحسب مترمکعب در ساعت

ظرفیت تهویه مورد نیاز $360000 \times 3 / 34 = 120240$

با مراجعه به جدول ۲-۲ و انتخاب هواکشی

با ظرفیت هوادهی ۱۸۳ مترمکعب در دقیقه خواهیم داشت.

ظرفیت (مترمکعب در ساعت) $183 \times 60 = 10980$

تعداد هواکش مورد نیاز $120240 / 10980 = 11$

توجه کنید

به منظور اثربخشی بیشتر، هواکش ها را باید به تعداد زیاد و قدرت کمتر انتخاب کنید. به این ترتیب هوا در داخل سالن یکنواخت خواهد بود.



تصویر ۲-۲- انواع بادزن

محاسبه ظرفیت هواکش

در جدول ۲-۱، مقدار هوای مورد نیاز برای هر کیلوگرم وزن زنده طیور را در درجه هی حرارت مختلف و در انواع سالن ها ملاحظه می کنید.

ظرفیت هواکش ها را باید براساس حداکثر دمای منطقه در طول سال و حداکثر وزن زنده طیور محاسبه کنید. در دما و وزن کمتر، با کاهش درجه هی سرعت هواکش ها یا خاموش کردن

| | |
|---|--|
| پیمانه مهارتی: تجهیزات کنترل کننده عوامل محیطی شماره شناسایی: ۱۷/۴/۲ - ۸۰ - ۱ - ۱۷/۴ | مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۸۰ - ۱ - جهاد |
|---|--|

جدول ۱-۲- مقدار هوای مورد نیاز برای هر کیلوگرم وزن زنده (مترمکعب در ساعت)

| سالن بسته یا سالن دارای سیستم خنک کننده با پوشال | سالن باز و پنجره دار | درجہی حرارت محیط (سانتی گراد) |
|---|----------------------|----------------------------------|
| ۲/۳ | ۱/۴۴ | ° |
| ۳/۶ | ۲/۲۵ | ۱۰ |
| ۴/۸۹ | ۳ | ۲۰ |
| ۵/۴۱ | ۲/۳۴ | ۲۴ |
| ۵/۹۳ | ۳/۷ | ۲۸ |
| ۶/۴۵ | ۴/۰۳ | ۳۲ |
| ۶/۹۷ | ۴/۳۵ | ۳۶ |
| ۷/۴۹ | ۴/۶۸ | ۴۰ |
| ۸ | ۵ | ۴۴ |
| ۸/۵۲ | ۵/۳۲ | ۴۸ |
| ۹/۰۴ | ۵/۶۵ | ۵۲ |

در جدول ۲-۲، ویژگی‌های چندین نوع هواکش را مشاهده می‌کنید.

جدول ۲-۲- انواع هواکش با ویژگی‌های مختلف

| ظرفیت هوادهی (مترمکعب در دقیقه) | دور در دقیقه | تعداد تیغه | قطر (سانتی متر) | قدرت موتور (اسپ بخار) |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------------------|
| ۴۷ | ۳۰ | ۴ | ۱۷۲۵ | ۱/۸ |
| ۸۲ | ۴۶ | ۴ | ۱۷۲۵ | ۱/۴ |
| ۵۱ | ۴۶ | ۴ | ۱۱۴۰ | ۱/۴ |
| ۱۰۲ | ۶۰ | ۵ | ۱۱۴۰ | ۱/۳ |
| ۱۵۰ | ۶۰ | ۵ | ۱۱۴۰ | ۱/۲ |
| ۱۷۶ | ۶۰ | ۴ | ۶۳۰ | ۱/۳ |
| ۱۸۳ | ۷۶ | ۴ | ۴۷۳ | ۱/۳ |
| ۳۴۰ | ۹۱ | ۴ | ۴۱۲ | ۱/۲ |

| | |
|--|--|
| پیمانه مهارتی: تجهیزات کنترل کننده عوامل محیطی شماره شناسایی: ۱۷/۴/۲ - ۸۰ - ۱۷ - جهاد | مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۱۷ - ۸۰ - جهاد |
|--|--|

سرویس هوакش

۱- معمولاً ذرات گرد و غبار، همچنین بزر و برجوشهای روی هوакش‌ها می‌نشینند و به پروانه‌ها می‌چسبند. کثیف شدن پروانه‌ها سبب برهم خوردن تعادل چرخش آن‌ها و کاهش بازدهی هوакش‌ها می‌شود. بنابراین هوакش‌ها باید با استفاده از مواد پاک کننده تمیز شوند.

۲- همه‌ی بست‌ها و نگهدارنده‌ها به‌ویژه پیچ‌های پایه باید آچارکشی شود.

۳- یاتاقان‌ها را روغن‌کاری کنید و مراقب باشید آلدگی‌های ناشی از روغن‌کاری در روی هوакش باقی نماند.

توجه کنید

سروصدای غیرعادی هوакش می‌تواند به دلائل

زیر باشد:

۱- محور هوакش تاب برداشته است.

۲- پروانه‌ی هوакش با محفظه‌ی آن اصطکاک دارد.

۳- جسم خارجی وارد هوакش شده است.

۴- پیچ‌ها با بست‌های هوакش شکسته یا شل شده است.

نور

نور طبیعی به‌وسیله‌ی خورشید تولید می‌شود و مقدار آن به طول روز، مقدار ابر و وجود گرد و غبار بستگی دارد. سالن‌های باز پرورش طیور به نور خورشید وابسته‌اند. در مقابل سالن‌های بسته فقط از نور مصنوعی استفاده می‌کنند و برای جلوگیری از نفوذ نور از طریق هوакش‌ها در جلوی آن‌ها مانع نصب می‌کنند.

نصب هوакش‌ها

محل نصب هوакش‌ها به شرایط محیط و اقلیم بستگی دارد، اما ضروری است در ارتفاعی از سالن نصب شوند که بتوانند هوای تمیز را به خوبی در دسترس طیور قرار دهند. توصیه می‌شود هوакش‌ها و هواده‌ها را در ارتفاع ۹۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متری از کف نصب کنید.

محاسبه‌ی دریچه‌ی ورودی هو

برای محاسبه‌ی دریچه‌ی ورودی هو، به‌ازای هر یک مترمکعب در دقیقه، ظرفیت هوакش‌ها را در سالن‌های معمولی ۶۰ سانتی‌مترمربع و در سالن‌های بسته و نیز در سالن‌های دارای سیستم خنک‌کننده با پوشال ۷۵ سانتی‌متر در نظر بگیرید (توجه کنید که پوشال در این سیستم در جلوی دریچه‌ی ورود هو قرار دارد). دریچه‌های ورود هو را باید با عرض کم و تعداد زیاد تعبیه کنید تا هو به‌طور یک‌نواخت در همه‌ی نقاط سالن پخش شود.

توصیه‌های قبل از راهاندازی هوакش

۱- داخل محفظه‌ی هوакش بازرسی شود. اجسام خارجی نباید در این محفظه وجود داشته باشند.
 ۲- با اطمینان از خاموشی هوакش، پروانه‌آهسته چرخانده شود و دقت کنید که پروانه آزادانه چرخش کند.
 ۳- روغن‌کاری یاتاقان‌ها الزامی است و مراقب باشید آن‌ها هم‌تراز باشند.

۴- هوакش را در اولین ساعت راهاندازی به‌دقیق تحت مراقبت داشته باشید. هرگاه لرزش اضافی یا هر علامت دیگری حاکم از وجود اشکال مشاهده شد، فوراً آن را خاموش کنید.
 ۵- اگر هوакش چند سرعته است، ابتدا آن را با پایین‌ترین سرعت راهاندازی نمایید.

| | |
|---|--|
| <p>پیمانه مهارتی: تجهیزات کنترل کننده عوامل محیطی شماره شناسایی: ۱۷/۴/۲ - ۸۰ - ۱ - ۱۷/۴</p> | <p>مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۸۰ - ۱ - جهاد</p> |
|---|--|

صنعت طیور محدود است.



تصویر ۲-۲۱ - لامپ مهتابی

کلیه‌ی طول موج‌هایی که انسان می‌تواند درک کند برای طیور نیز قابل درک‌اند. هرچند طیور طیف‌های نوری قرمز، نارنجی و زرد را بهتر می‌بینند.

به طور کلی سیستم نوری مناسب باید بتواند:

۱- سبب تحریک جوجه‌ها در روزهای اول برای تزدیک شدن به خوراک و آب شود.

۲- فعالیت لازم و کافی جوجه‌ها را برای تضمین سلامت و استحکام اسکلتی آن‌ها امکان‌پذیر نماید.

۳- موجب تحریک غده‌ی هیپوفیز در طیور تخم‌گذار و تولید تخم مرغ شود.

۴- شدت نور معینی را، در سطحی که طیور قرار دارند، تأمین کند.

۵- شدت نور را در قسمت‌های مختلف سالن به طور یکسان تأمین کند.

۳- لامپ گازی (جیوه‌ای)

کارایی این لامپ‌ها در حد لامپ‌های فلورسنت است و به دلیل داشتن شدت نور زیاد در سالن‌های با سقف کوتاه توصیه نمی‌شود. عیب آن‌ها این است که پس از چند ساعت روشنایی خاموش می‌شوند و چند دقیقه‌ای طول می‌کشد تا دوباره روشن شوند.

نصب لامپ

نحوه‌ی قرارگرفتن لامپ‌ها در سالن مرغداری بر میزان کارایی آن‌ها تأثیر بسزایی دارد. به طور کلی باید لامپ‌ها را به گونه‌ای قرار دهید که مقدار نور معینی را برای طیور تأمین نمایند.

برای نصب لامپ باید به دو نکته توجه کنید. لامپ‌ها تا حد امکان باید در فاصله‌ی تزدیک به طیور باشند. از طرف دیگر در ارتفاعی باشند که کارگران بتوانند به راحتی در سالن حرکت کنند. بنابراین لامپ‌ها را باید در ارتفاع ۲ متری از کف نصب کنید.

انواع لامپ

۱- لامپ معمولی (تنگستن)

نور در این لامپ‌ها از طریق گرم شدن یک رشته تنگستن تولید می‌شود. مزیت اصلی این لامپ‌ها ارزان‌بودن آن‌هاست، ولی بازدهی پایین و طول عمر کم از عمدت‌ترین معایب آن‌ها محسوب می‌شود. این لامپ‌ها طیف کاملی از نور طبیعی را منتشر می‌کنند، هرچند بیشتر انرژی آن‌ها به صورت اشعه‌ی مادون قرمز است که با تولید گرما همراه است.

۲- لامپ فلورسنت (مهتابی)

این لامپ‌ها ۳ تا ۴ برابر لامپ تنگستن کارایی دارند و عمر مفید آن ۱۰ برابر بیشتر است، ولی قیمت آن‌ها از لامپ معمولی بیشتر است. طیفی از نور مرئی را به همراه بخشی از اشعه‌ی ماوراء بنشش ساطع می‌کند. استفاده از این لامپ‌ها در

مورد نیاز با سن حیوان تغییر می‌کند. شدت نور در پنج روز نخست پرورش جوجه‌ها باید ۹ وات در هر مترمربع باشد تا جوجه‌ها به محیط سالان عادت کنند. میزان نوری که طیور برای مصرف دان نیاز دارند اندک است ولی نیاز به نور در مرغ تخم‌گذار، ۲ تا ۳ برابر افزایش می‌یابد. لذا در سیستم قفس توزیع لامپ‌ها پیچیده‌تر است. در این سیستم لامپ‌ها را باید به طور منظم در بین ردیف قفس‌ها و در ارتفاعات مختلف نصب کنید، به‌طوری‌که نور در طبقه‌های مختلف یک سان و مناسب باشد. روش دیگر تنظیم شدت نور به نحوی است که طبقات پایین‌تر حداقل و طبقات بالا حداقل شدت نور مورد نیاز را دریافت کنند.

فاصله‌ی بین دو لامپ باید $1/5$ برابر ارتفاع لامپ‌ها باز کف باشد. اگر سالان دو یا چند ردیف لامپ دارد بهتر است آن‌ها را به صورت لوزی قرار دهید تا در سالن نقطه‌ی تاریک به وجود نیاید. فاصله‌ی لامپ‌ها را تا دیوار جانبی سالن نصف فاصله‌ی بین لامپ‌های هر ردیف در نظر بگیرید.

توجه داشته باشید که انکاس‌دهنده‌ی تمیز، شدت نور را 5% افزایش می‌دهد. از به کاربردن انکاس‌دهنده به شکل مخروط وارونه خودداری کنید، زیرا تنها قسمت محدودی را پوشش می‌دهد. بهتر است انکاس‌دهنده‌های نوع تخت را مورد استفاده قرار دهید.

انکاس‌دهنده‌های مورد استفاده در سالن‌های پرورش طیور 25 تا 30 سانتی‌متر قطر دارند.

در سالن‌های باز، که جریان باد وجود دارد، از نصب لامپ به صورت آویز خودداری کنید. زیرا جایه‌جایی این لامپ‌ها در اثر جریان هوا سبب ایجاد سایه در سالن و ترس جوجه‌ها می‌شود.

توجه کنید

ارتفاع لامپ‌ها و محل نصب آن‌ها برای مرغ تخم‌گذار باید طوری تنظیم شود که نور کافی به قسمت جلوی قفس و محل دان خوری‌ها برسد.

شدت نور مورد نیاز برای طیور را در جدول ۲-۳ ملاحظه می‌کنید.

جدول ۲-۳- شدت نور مورد نیاز در طیور (وات در مترمربع)

| شدت نور | طیور |
|---------|-------------------------|
| ۹ | جوچه‌ی تا ۵ روز |
| $1/5$ | جوچه‌ی بیشتر از ۵ روز |
| ۲ | نیمچه‌ی تخم‌گذار (بولت) |
| ۴ | مرغ تخم‌گذار |

توجه کنید

۱- به‌طور کلی توصیه می‌شود برای یک نواختن نور از لامپ‌هایی با قدرت کم تر و تعداد بیش‌تر استفاده کنید.

۲- حداقل هر دو هفته یک بار لامپ‌ها را تمیز و هر روز لامپ‌های سوخته را تعویض کنید. این موضوع، به‌ویژه در مورد پرورش طیور در قفس، اهمیت زیادی دارد.

شدت نور
شدت و ضعف نور در سالن بسیار مهم است. مقدار نور

این تغییر سبب تولید ذرات بسیار ریز آب در اندازه هایی حداقل تا ۲۰ میکرون و پخش آن به طور یکنواخت در کل محیط است. ذرات، به دلیل ریزی و سبکی فوق العاده و نسبت بالای سطح به حجم، در هوا به صورت معلق درمی آیند و با جذب سریع گرمای زیاد موجود، تبخیر می شوند. به این ترتیب فضارا خنک می کنند و رطوبت سالن را افزایش می دهند، بدون این که هیچ گونه اثری از خیس شدن بر روی سطح کف از خود باقی بگذارند.

ساختمان مهپاش

- ۱- پمپ پستونی فشار بالا: این پمپ جزء اصلی ساختمان مهپاش است.
- ۲- شیر تنظیم فشار: این شیر برای تنظیم فشار مناسب با تعداد و اندازه های افشانک های مورد استفاده، بر روی خروجی پمپ نصب می شود.
- ۳- فیلتر آب: از ورود ذرات جامد ریز موجود در آب به داخل پمپ و سپس افشانک ها جلوگیری می کند.
- ۴- شلنگ: برای رساندن آب پرفشار به سر افشانک مهپاش استفاده می شود.
- ۵- افشانک: در اندازه های مختلف تولید می شود و آب پرفشار را به ذرات ریز آب تبدیل می کند.



تصویر ۲۳-۲-۲۳- افشانک

مسئله

| |
|--|
| برای سالن مرغ تخم‌گذار به ابعاد ۶۰×۱۲ متر مربع چند لامپ ۴۰ وات لازم است؟ |
| مساحت سالن ۱۲×۶۰ = ۷۲۰ |
| شدت نور ۷۲۰×۴ = ۲۸۸۰ |
| تعداد لامپ ۲۸۸۰ ÷ ۴۰ = ۷۲ |

رطوبت

کنترل رطوبت در سالن های پرورش بسیار مهم است، زیرا کم بود آن باعث افزایش گرد و خاک و بالارفتن آن سبب رشد میکرب ها، کاهش توانایی دفع حرارت حیوان و کاهش ظرفیت تنفسی مرغ می شود.

برای جبران کاهش رطوبت می توانید از آب پاشی دستی، دستگاه های مهپاش یا سیستم های تبخیری، که در بعضی دستگاه های خنک کننده شرح داده شد، استفاده کنید.



تصویر ۲۴-۲-۲۴- مهپاش

مهپاش

سیستم مهپاش ابزاری بسیار مؤثر و کارا جهت تأمین رطوبت و خنک سازی سالن پرورش طیور است. اساس کار سیستم از تغییر ناگهانی فشار از زیاد به کم است.

۶- جعبه‌ی کنترل: کنترل کننده‌های مورد نیاز در داخل بازدید و گردش علمی

۱- با راهنمایی مریبان واحد آموزشی از مرغداری‌های آن نصب می‌شود.

۷- در صورت نیاز می‌توانید سخت‌گیر آب، گرم کن آب، منطقه‌ی خود بازدید نمایید.

۲- از تجهیزات گرم کننده‌ی سالن‌های مرغداری عکس دماسنجد و رطوبت‌سنج را نیز بر روی سیستم نصب نمایید.

۳- ضمن بازدید از تجهیزات خنک کننده‌ی سالن پرورش مرغ از آن‌ها عکس و گزارش تهیه نمایید.


۴- از سیستم تهیه‌ی هوای مرغداری‌ها گزارش تهیه نمایید.

۵- سیستم کنترل نور را در سالن‌های مرغداری منطقه، با تهیه‌ی گزارش، توصیف کنید.

۶- گزارش‌های تهیه‌شده از سالن‌های مرغداری را با مرغداری واحد آموزشی خود مقایسه نمایید.

۷- گزارش‌های تهیه‌شده از سالن‌های مرغداری گوشتی را با مرغداری‌های تخم‌گذار مقایسه نمایید.

۸- نتایج به دست آمده از گزارش‌ها را در کلاس مورد بحث قرار دهید.



تصویر ۲-۲۴- ساختمان مه‌پاش

سیستم مه‌پاش برای مناطقی که در تابستان با مشکل بزرگ رطوبت پایین و گرمای زیاد مواجه‌اند بسیار مناسب است.

توجه کنید

بهترین راه خروج رطوبت اضافه از سالن کاربرد تهیه است.

| | |
|--|---|
| <p>پیمانه مهارتی: تجهیزات کنترل کننده عوامل محیطی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۷/۴/۲ - ۸۰ - ۱ - ۱۷/۴</p> | <p>مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور</p> <p>شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۸۰ - جهاد</p> |
|--|---|

آزمون

۱- گرم کردن سالن پرورش طیور در و اهمیت زیادی دارد.

۲- درجه حرارت در روز اول پرورش چه مقدار می باشد؟

الف) ۲۸ ب) ۳۲

د) ۳۶ ج) ۳۸

۳- در مورد بخش اصلی دستگاه هیتر کدام گزینه درست است؟

الف) کوره‌ی حرارتی ب) ترمومتر

ج) مشعل د) بادزن

۴- انواع دستگاه‌های گرم کننده در سالن‌های پرورش طیور را نام ببرید.

۵- ساختمان هیتر را شرح دهید.

۶- انواع مادر مصنوعی را نام ببرید.

۷- برای خنک کردن سالن مرغداری چه اقداماتی انجام می شود؟ نام ببرید.

۸- سیستم مه‌پاش در سالن‌های طیور را شرح دهید.

۹- انواع سیستم‌های تهویه را نام ببرید و تهويه‌ی مصنوعی با فشار منفی را شرح دهید.

۱۰- با استفاده از تهويه‌ی مصنوعی و هوای ورودی امکان‌پذیر است.

۱۱- مزیت و عیب سیستم تهويه‌ی مصنوعی با فشار منفی چیست؟

۱۲- ظرفیت هوакش‌ها براساس حداکثر و محاسبه می شود.

۱۳- هوакش‌ها باید در چه ارتفاعی از کف سالن نصب شوند؟

الف) ۵۰ سانتی‌متر ب) ۷۵ سانتی‌متر

ج) ۱۰۰ سانتی‌متر د) ۱۲۵ سانتی‌متر

۱۴- کنترل هوакش قبل از راهاندازی را شرح دهید.

۱۵- نحوه سرویس هوакش‌ها را توضیح دهید.

۱۶- روش استفاده از نور را در سالن‌های باز و بسته با یکدیگر مقایسه کنید.

۱۷- سیستم مناسب نوری باید چه شرایطی داشته باشد؟

۱۸- لامپ‌ها در سالن پرورش طیور باید در چه ارتفاعی نصب شوند؟

الف) ۱۰۰ سانتی‌متر ب) ۱۵۰ سانتی‌متر

ج) ۲۰۰ سانتی‌متر د) ۲۵۰ سانتی‌متر

پاسخ آزمون

۱- ابتدای دوره‌ی پرورش و هوای سرد

۲- ب

۳- ج مشعل

۴- هیتر، مادر مصنوعی، لامپ‌های مادون قرمز، شوفاژ، بخاری و چارشاخ و سایل گرم کننده‌ی سالن‌های مرغداری‌ها محسوب می‌شوند.

۵- به‌طورکلی هیتر دارای بخش‌های زیر است :

الف - کوره‌ی حرارتی (آش‌خوار) : از فولاد نسوز ساخته می‌شود و قابلیت تحمل دماهای بالا را دارد. در طرفین کوره دریچه‌هایی تعییه شده است تا احتمال هرگونه آسیب ناشی از احتراق کنترل شده و افزایش فشار از بین برود.

ب - مشعل : قسمت اصلی دستگاه است و می‌تواند گازی یا گازوئیلی باشد.

ج - بادزن : بادزن سبب جریان یافتن هوای عبور آن از روی کوره حرارتی می‌شود.

د - ترمومترات : در دهانه خروجی هوای گرم ترمومترات نصب شده است. روشن و خاموش شدن بادزن و مشعل به‌وسیله‌ی این ترمومترات صورت می‌گیرد، به‌نحوی که دمای کوره از حد معینی کم‌تر یا بیش‌تر نشود. هم‌چنین در داخل سالن تعدادی ترمومترات نصب می‌شود که میانگین عمل آن‌ها سبب خاموش و روشن شدن هیتر می‌شود.

ه - بدنه : بدنه‌ی هیتر از فلزی محکم ساخته می‌شود. برای سرویس‌های ضروری دستگاه، بدنه به‌راحتی باز می‌شود و اجزاء داخلی در دسترس قرار می‌گیرند.

و - تابلوی برق : سامانه‌ی اصلی کنترل دستگاه است و به گونه‌ای طراحی شده که قابلیت کنترل از داخل سالن را نیز دارد.

۶- مادر مصنوعی به دو گروه آویز و زمینی تقسیم می‌شوند و از نظر منبع سوخت گازی، نفتی یا مادون قرمزند.

۷- رعایت اصول ساختمان‌سازی : برای احداث سالن‌های پرورش طیور، به‌ویژه در مناطق گرمسیر، لازم است دیوارها و سقف عایق گردد. با کاشت درختان برگ‌ریز در اطراف سالن‌ها و آب‌پاشی محوطه‌ی اطراف نیز می‌توان به خنک‌کردن سالن‌ها کمک کرد. هم‌چنین برای جلوگیری از جذب گرما باید پشت‌بام را با رنگ سفید رنگ‌آمیزی کنید.

- تهویه : با ایجاد جریان هوای سالن‌ها می‌توانید طیور را خنک کنید.

- سیستم تبخیری : استفاده از افسانک بخشی از این سامانه است. در این روش از افسانک در یکی از دیوارهای جانبی و هواکش در دیوار مقابل استفاده می‌کنند.

| | |
|---|--|
| <p>پیمانه مهارتی: تجهیزات کنترل کننده عوامل محیطی شماره شناسایی: ۱۷/۴/۲ - ۸۰ - ۱ - ۱۷/۴</p> | <p>مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۸۰ - جهاد</p> |
|---|--|

روش دوم پوشال و هواکش است، که در آن از پوشال در یکی از دیوارهای جانبی و هواکش در دیوار مقابل استفاده می‌کند.

۸- اساس کار سیستم تغییر ناگهانی فشار از زیاد به کم است. این تغییر سبب تولید ذرات بسیار ریز آب در اندازه‌های حداقل تا ۲۰ میکرون و پخش آن به طور یکنواخت در کل محیط است. ذرات به دلیل ریزی و سبکی فوق العاده و نسبت بالای سطح به حجم در هوا به صورت معلق درمی‌آیند و با جذب سریع گرمای زیاد موجود، تبخیر می‌شوند. به این ترتیب فضا را خنک می‌کنند و رطوبت سالن را افزایش می‌دهند، بدون این که هیچ‌گونه اثری از خیس‌شدن بر روی سطح کف از خود باقی بگذارد.

هرچه قدر روزنه‌ها کوچک‌تر باشند آب با فشار زیادتر و به صورت ذرات ریزتری خارج و به بخار تبدیل می‌شود. در این حالت سبب خنک‌شدن سالن می‌گردد. مه‌پاش‌ها (افسانک‌ها) را می‌توان بالای سر جوجه‌ها یا در مسیر هوای ورودی قرار داد و در دیوار جانبی، مقابل هواکش نصب کرد.

۹- تهویه به دو روش طبیعی و مصنوعی صورت می‌گیرد. تهویه مصنوعی نیز به دو روش مکنده (منفی) و ممنده (ثبت) انجام می‌شود.

در تهویه مصنوعی مکنده خروج هوا از راه هواکش‌ها انجام می‌شود. در اثر کاهش فشار هوای داخل سالن، هوای تازه به داخل سالن مکیده می‌شود. توجه داشته باشید که نباید هیچ منفذ دیگری به غیر از دریچه‌های ورودی وجود داشته باشد. مزیت سیستم در خروج راحت هوای آلدۀ از سالن و عیب آن تماس مستقیم داشتن هوای سالن با هواکش‌هاست، که به کاهش مدت زمان استفاده از آن‌ها منجر می‌شود.

۱۰- سرد و گرم یا خشک و مرطوب

۱۱- مزیت این سیستم در خروج راحت هوای آلدۀ از سالن و عیب آن در تماس مستقیم هوای سالن با هواکش‌ها است که منجر به کاهش مدت زمان استفاده از آن‌ها می‌شود.

۱۲- درجهٔ حرارت و وزن زنده

۱۳- ج

۱۴- برای کنترل قبل از راهاندازی هواکش، اقداماتی به شرح زیر انجام می‌شود :

- بازرسی داخل محفظه‌ی هواکش، به منظور حذف اجسام خارجی در محفظه ؛

- آهسته با دست چرخاندن پروانه، در این حالت پروانه باید آزادانه چرخش کند ؛

- روغن کاری یاتاقان‌ها، باید یاتاقان‌ها هم تراز باشند.

- تحت مراقبت داشتن هواکش در اولین ساعت راهاندازی. هرگاه لرزش اضافی یا هر علامت دیگری حاکی از وجود اشکال مشاهده شد، باید آن را خاموش کرد.

- اگر هواکش چندسرعته است، باید با پایین‌ترین سرعت راهاندازی شود.

| | |
|--|--|
| پیمانه مهارتی: تجهیزات کنترل کننده عوامل محیطی شماره شناسایی: ۱۷/۴/۲ - ۸۰ - ۱۷ - جهاد | مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۱۷ - ۸۰ - جهاد |
|--|--|

۱۵- برای سرویس هواکش اقدامات زیر انجام می شود :

- ذرات گرد و غبار، پرز و پر جوجه ها روی هواکش ها می نشیند و به بروانه ها می چسبد. این کثیف شدن سبب برهم خوردن تعادل چرخش بروانه های هواکش و کاهش بازدهی آن ها می شود. بنابراین هواکش ها را با استفاده از مواد پاک کننده، تمیز نمایید.

- همه می بست ها و نگهدارنده ها، به ویژه پیچ های پایه، را آچار کشی نمایید.

- یاتاقان ها را روغن کاری کنید و مراقب باشید آلو دگی های ناشی از روغن کاری در روی هواکش باقی نماند.

۱۶- در سالن های باز، پرورش طیور به طور کامل به نور خورشید وابسته اند. در مقابل سالن های بسته فقط از نور مصنوعی استفاده می کنند و برای جلوگیری از نفوذ نور از طریق هواکش ها در جلوی آن ها مانع نصب می نمایند.

۱۷- به طور کلی سیستم نوری مناسب باید بتواند :

- سبب تشویق جوجه ها در روزهای اول برای تزدیک شدن به خوراک و آب شود.

- امکان انجام مقدار کافی فعالیت را برای تضمین سلامت و استحکام اسکلتی ایجاد نماید.

- موجب تحریک غده هیپوفیز در طیور تخم گذار و تولید تخم مرغ شود.

- شدت نور معینی را، در سطحی که طیور قرار دارند، تأمین کند.

- شدت نور را در قسمت های مختلف سالن به طور یکسان تأمین کند.

۱۸- ج

پاسخ پیشآزمون ۲

- ۱- طیور ممکن است پتانسیل تولید بسیار خوبی داشته باشند، ولی به دلیل نبودن امکانات کافی در سالن‌های پرورش طیور نمی‌توانند آن را بروز دهند. از این رو، تولید کنندگان باید محیط مناسبی برای طیور ایجاد کنند تا حداکثر تولید را در واحدهای مرغداری به دست آورند.
- ۲- دمای سالن در ابتدای دوره‌ی پرورش، مناطق سردسیر و فصل زمستان اهمیت بیشتری دارد.
- ۳- د چهارشاخ
- ۴- در صورت بالارفتن حرارت، رشد جوجه و تولید تخم مرغ در صنعت پرورش طیور با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد.
- ۵- طیور، میکروارگانیسم و برخی وسایل گرم‌کننده گازهای نامناسبی ایجاد می‌کنند. این گازها توسط هواکش‌ها از سالن خارج می‌گردند.

| | |
|--|--|
| پیمانه مهارتی: تجهیزات دان خوری و آب خوری شماره شناسایی: ۱۷/۴/۳ - ۱۷/۸ - جهاد | مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۱۷/۸ - جهاد |
|--|--|

پیمانه مهارتی (۳)

تجهیزات دان خوری و آب خوری

هدف کلی

آشنایی با تجهیزات دان خوری و آب خوری و توانایی کار با آنها

اهداف رفتاری: در پایان این پیمانه فراگیرنده باید بتواند :

- ۱- انواع دان خوری و آب خوری مورد استفاده در پرورش طیور را توضیح دهد.
- ۲- انواع دان خوری و آب خوری را راه اندازی نماید و با آنها کار کند.
- ۳- سرویس روزانه تجهیزات دان خوری و آب خوری را انجام دهد.

پیش آزمون ۳

۱- ضرورت استفاده از دان خوری، در پرورش طیور را شرح دهید.

۲- اهمیت استفاده از آب خوری در پرورش طیور چیست؟

۳- انواع دان خوری مورد استفاده در پرورش طیور کدام است؟

الف) پلاستیکی و فلزی ب) موقت و دائم ج) زنجیری و بشقابی د) دستی غیردستی

۴- آب خوری مورد استفاده در هفته اول می باشد.

۵- کدام جمله صحیح است؟

الف) در هفته اول پرورش باید آب خوری ها بزرگ و تعداد آنها کم باشد.

ب) در هفته اول پرورش باید آب خوری ها کوچک و تعداد آنها زیاد باشد.

کلیات

یا موقت استفاده کنید. این دانخوری‌ها سینی‌های بزرگ از جنس پلاستیک و با عمق $2/5$ تا 5 سانتی‌مترند. توجه داشته باشید که دان اولیه را باید در این سینی‌ها در اختیار جوجه‌ها قرار دهید. از آنجایی که جوجه‌ی یک روزه با مصرف دان آشنا نیست، در روزهای اول باید تعداد زیادی دانخوری موقت در سالن موجود باشد. پس از بزرگ‌شدن جوجه‌ها (سن هفت‌روزگی)، این دانخوری‌ها را به تدریج جمع‌آوری نمایید (تصویر ۱-۳).

تغذیه در پرورش طیور اهمیت زیادی دارد. تغذیه‌ی مناسب رشد مطلوب جوجه را به همراه دارد. بنابراین باید، با استفاده از دانخوری‌های مناسب و ضمن جلوگیری از هدررفتن دان، امکان تغذیه‌ی کامل و صحیح را برای جوجه‌ها فراهم نمایید. دسترسی آسان و دائمی به آبخوری‌ها نیز در رشد و تولید طیور مؤثر است. این موضوع، بهویژه در جوجه‌های کوچک و مرغ‌های در حال تولید، اهمیت دارد.

لازم است بدانند حدود 7% هزینه‌ی پرورش طیور به تغذیه مربوط می‌شود که این موضوع بر اهمیت به کارگیری صحیح تجهیزات دانخوری می‌افزاید.



تصویر ۱-۳- دانخوری اولیه (سینی)

ضمناً استفاده از کارتنهای حمل حومه به جای دانخوری موقت نیز مرسوم است که توصیه می‌شود از آن استفاده نگردد.

(ب) دانخوری دائمی (ثانویه)

دانخوری‌های دائمی به دو گروه دانخوری دستی و خودکار تقسیم می‌شوند.

۱- دانخوری دستی

دانخوری دستی با دست پر می‌شود و انواع مختلفی دارد.

دانخوری ناودازی: این دانخوری‌ها به شکل ناوداز هستند و اندازه و ابعاد آن‌ها با توجه به سن جوجه متفاوت است.

برای جوجه دانخوری‌های ناودازی با 4 سانتی‌متر عمق

دانخوری و انواع آن

در صنعت پرورش طیور برای تغذیه‌ی پرندگان، با توجه به شرایط پرورش، از یکی از انواع دانخوری استفاده می‌شود. دانخوری‌ها را معمولاً از پلاستیک یا آهن گالوانیزه می‌سازند.

توجه داشته باشید که دانخوری مناسب باید:

- ۱- استحکام مناسب داشته باشد.

- ۲- بتوان آن را به راحتی شست و شو و ضد عفونی کرد.

- ۳- از هدر رفتن دان جلوگیری نماید.

- ۴- به آسانی و با حداقل کار نیروی کارگری قابل استفاده باشد.

- ۵- به سادگی قابل تعمیر باشد.

- ۶- لبه‌ی دانخوری‌ها نیز به طرف داخل خم شده باشد.


دانخوری‌های مورد استفاده در پرورش طیور به طور کلی به دو گروه عمده‌ی دانخوری موقت و دائمی تقسیم می‌شوند.

(الف) دانخوری اولیه (موقت)

در زمانی که جوجه‌ها کوچک هستند، از دانخوری اولیه

| | |
|---|---|
| پیمانه مهارتی: تجهیزات دان خوری و آب خوری شماره شناسایی: ۱۷/۴/۳ - ۱۷ - ۸۰ - جهاد | مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۱۷ - ۸۰ - جهاد |
|---|---|

جلوگیری از ورود جوجه‌ها به داخل دان خوری، شبکه‌ی میله‌ای و ۶ سانتی‌متر عرض و برای مرغ بالغ از دان خوری‌هایی با ۱۲ سانتی‌متر عمق و ۲۰ سانتی‌متر عرض استفاده نمایید. برای محافظت بر روی دان خوری نصب می‌شود (تصویر ۳-۲).



تصویر ۳-۲-دان خوری ناودانی

دان خوری استوانه‌ای (بشقابی) : این دان خوری‌ها زیر آن قرار دارد وارد می‌شود و در مورد استفاده طیور قرار مخزنی استوانه‌ای شکل به قطر ۲۰ سانتی‌متر و ارتفاع ۶ سانتی‌متر دارند. دان از استوانه (سطل) به بشقاب بزرگی که در می‌گیرد. جنس آن‌ها از پلاستیک فشرده یا آهن گالوانیزه است و معمولاً از سقف آویزان می‌شوند (تصاویر ۳-۳ و ۳-۴).



ب—دان خوری های پلاستیکی



الف— انواع دان خوری گالوانیزه

تصویر ۳—۳— انواع دان خوری دستی استوانه ای

مزیت دان خوری استوانه ای آلوده نشدن مخزن و سطح آن است.

به منظور جلوگیری از اتلاف دان باید:

- ۱— هم زمان با افزایش سن جوجه، ارتفاع دان خوری های دستی آویز را، هم سطح با پشت طیور، تنظیم کنید.

۲— دان خوری را فقط تا ۷۰٪ سطح بالای آن پر کنید.

۲— دان خوری خودکار (اتوماتیک)

این دان خوری ها به طور خودکار دان را در سالن مرغداری توزیع می نمایند. و شامل دو نوع زنجیری (ناودانی) و بشقابی اند.

دستگاه دان خوری زنجیری^۱ : دان خوری خودکار


زنجری یا ناودانی دان را به وسیله زنجیری که در داخل ناودان قرار دارد در سالن توزیع می کند (تصویر ۴—۳).



تصویر ۴—۳— دان خوری استوانه ای آویز

۱— ناودانی

- کanal اصلی^۲: کanal اصلی در طول سالن به صورت یک یا دو مسیر رفت و برگشت نصب می شود. کanal از جنس آهن گالوانیزه است تا زود فرسوده نشود.
هم چنین کanal اصلی حفاظتی دارد که مانع از ورود جوجه ها به داخل آن می شود (تصویر ۷-۳).



تصویر ۷-۳ - حفاظ کanal اصلی



تصویر ۳-۵ - دان خوری زنجیری

اجزای دستگاه دان خوری زنجیری

دان خوری خودکار زنجیری دارای اجزای مهم زیر است:

- مخزن دان (هاپر^۱): مخزن دان، محل ذخیره و مبدأ انتقال دان است و زنجیر دان خوری از داخل آن عبور می کند و دان را به کanal اصلی انتقال می دهد. مخزن دان می تواند در خارج یا در داخل سالن قرار داشته باشد (تصویر ۶-۳).



تصویر ۸-۳ - قسمتی از کanal اصلی و پایه



تصویر ۶-۳ - مخزن دان



تصویر ۹-۳- متصل کننده زنجیر

- زنجیر: قطعات فولادی مثلثی شکلی است که در هم گیر و قفل می‌گردند. زنجیرها در داخل کanal‌ها قرار می‌گیرند و حمل دان در کanal‌ها به وسیله‌ی آن‌ها انجام می‌شود (تصویر ۹-۳).

- زاویه (گوشه): قسمتی از دستگاه است که در زوایای سالان قرار می‌گیرد. بر روی پایه‌ها سوار می‌شود و کanal‌ها را به هم متصل می‌کند. زاویه‌ها دارای چرخ دنده‌هایی هستند که با درگیرشدن در زنجیرها حرکت زنجیر را تسهیل می‌کنند. زنجیرها، دان خوری را به مسیر صحیح هدایت می‌کنند (تصاویر ۱۰-۳ و ۱۱-۳).




تصویر ۱۰-۳- زاویه



تصویر ۱۱-۳- چرخ دنده زاویه

- تایмер: دستگاهی است که امکان دان دهی در زمان معین را فراهم می‌کند و به طور خودکار موتور را روشن و خاموش می‌کند.

- موتور: موتوری الکتریکی است که قدرت آن مناسب با ظرفیت سالان و طول زنجیر است. موتور بر روی مخزن دان نصب گردیده است و موجب حرکت زنجیر می‌شود.



تصویر ۱۳-۳- دان خوری زنجیری

- دان پخش کن: صفحه‌ای است که داخل مخزن نصب می‌گردد و با حرکت موجی خود دان را روی زنجیر می‌ریزد و در نتیجه مانع از چسبندگی و نریختن دان از مخزن به ناوдан می‌شود.

- صافی: برای جدا کردن مواد زائد در کنار کanal دان خوری نصب می‌گردد (تصویر ۱۲-۳).



تصویر ۱۲-۳- صافی

توجه کنید

در صورت نصب این نوع دان خوری در سالن‌های پرورش روی بستر، طیور برای استراحت از کanal‌ها استفاده می‌کنند که سبب آلودگی دان می‌شود.
لذا باید حفاظ (پنجره‌های مشبك) یا سیم شوک دهنده‌ی الکتریکی بر روی کanal نصب نمایید.

دان خوری خودکار بشقابی: دان در داخل ناوдан یا لوله قرار دارد و با حرکت دورانی مارپیچ حلقه‌ونی^۱ داخل لوله به حرکت در می‌آید. سوراخ‌هایی که در فواصل معین بر روی لوله تعییه شده‌اند، سبب ریزش دان به داخل بشقاب‌ها می‌شوند. در بشقاب آخر، یک سوئیچ نصب شده است که وقتی به اندازه‌ی

نحوه‌ی کار دستگاه دان خوری خودکار زنجیری موتور، زنجیر را در داخل کanal به حرکت در می‌آورد و با این حرکت دان از مخزن خارج و در کanal توزیع می‌شود. برای پخش دان زنجیر توسط موتور به حرکت در می‌آید. مخزن دستگاه دان خوری به طریق دستی یا به‌وسیله‌ی نقاله از مخزن اصلی (سیلو)، که در خارج از سالن قرار دارد، بر می‌شود. برای تنظیم مقدار دانی که داخل کanal (روی زنجیر) ریخته می‌شود، از پیچ مخصوص استفاده کنید.

در موقع نصب دان خوری اتوماتیک دقت کنید که کanal و زنجیر آن در سطح تراز قرار داشته باشد.
هنگام کار کردن دستگاه دان خوری، کanal‌ها نباید جایه‌جا یا زنجیرها از جای خود بلند شوند.

اجزای دان خوری بشقابی

- **مخزن:** در داخل سالن یا اتاق سرویس قرار می‌گیرد.
- **لوله‌های حمل دان:** لوله‌های باریکی هستند که در طول سالن کشیده می‌شوند و نقاله‌ی دان در داخل آن حرکت می‌کند (تصویر ۱۵-۳).



تصویر ۱۵-۳- لوله‌ی حمل دان

کافی پر شد، موتور را متوقف می‌کند تا حرکت دان در داخل لوله قطع شود. دستگاه، دوباره پس از خالی شدن بشقاب، به طور خودکار شروع به کار می‌کند. مخزن اصلی دان خوری عموماً با مارپیچ حلزونی از سیلوی سر سالن تعذیه می‌گردد (تصویر ۱۴-۳).



— **نقاله‌ی دان:** وسیله‌ی انتقال دان در داخل لوله‌هاست و به اشكال زیر مشاهده می‌شود :

- الف) لوله با مارپیچ حلزونی از جنس فولاد بسیار سخت است (تصویر ۱۶-۳).



تصویر ۱۶-۳- مارپیچ حلزونی



تصویر ۱۴-۳- دان خوری بشقابی



تصویر ۱۷-۳- بشقاب



تصویر ۱۸-۳- بالابرندہ



تصویر ۱۹-۳- دان خوری با توزیع یک نواخت

ب) قاشقک از جنس پلاستیک است. روی سیم یا زنجیر قرار می‌گیرد و ضمن عبور سیم یا زنجیر، این قاشقک‌ها نیز به حرکت در می‌آیند و دان را به جلو حرکت می‌دهند.

— بشقاب: از جنس فلز یا پلاستیک است. از سه قسمت سینی، صفحه‌ی مشبک بالای بشقاب و بست پلاستیکی که بشقاب را به لوله متصل و آویزان می‌کند، تشکیل می‌شود (تصویر ۳-۱۷).

— بالابرندہ^۱: از سیم بکسل و قرقه تشکیل شده است. با چرخش آن، دان خوری از زمین بلند می‌شود. برای تنظیم ارتفاع دان خوری هم‌زمان با رشد جوجه‌ها از بالابرندہ استفاده نمایید (تصویر ۳-۱۸).

— سیم تعادل: از بالای لوله‌ها عبور می‌کند و موجب تراز نگه داشتن آن‌ها می‌شود.

— زاویه (گوشه): زاویه در این دستگاه‌ها با زاویه‌ی دان خوری‌ها زنجیری متفاوت است و از لوله‌ای دو قسمتی قابل بازشدن با زاویه‌ی ۹۰° درجه تشکیل شده است.

— موتور: از موتور برای حرکت وسایل انتقال دهنده دان (لوله با ماریچ حلقه‌نی یا قاشقک) در این دستگاه‌ها استفاده می‌شود. قدرت موتورها به ظرفیت سالن بستگی دارد.

دان خوان با توزیع یک نواخت

در گله‌ی مرغ‌های مادر و پرندگان در حال رشد محدودیت غذایی اعمال می‌شود. اجرای محدودیت غذایی با دان خوری‌های خودکار معمولی مشکل است، زیرا پخش دان از طرف مخزن شروع می‌شود و طیور تزدیک‌تر، در مقایسه با طیور انتهای سالن، زودتر به دان دسترسی پیدا می‌کنند و مدت طولانی تری نیز دان می‌خورند. به این ترتیب تغذیه‌ی همه‌ی طیور یکسان نخواهد بود.

برای رفع این مشکل دان خوری‌های خودکار مخصوصی به کار می‌رود. در این دان خوری‌ها، ابتدا لوله‌ی اصلی توزیع دان از دان پر می‌شود و سپس به‌طور هم‌زمان، دان به داخل بشقاب‌ها ریخته می‌شود (تصویر ۳-۱۹).

همچنین در صورت استفاده از دانخوری‌های مدور (بشقابی)، با توجه به این که این نوع دانخوری حدود ۲۰ درصد بازده بیشتری دارد، به محیط دانخوری ۲٪ اضافه می‌شود.

برآورد تعداد دانخوری مورد نیاز

برای هر ۵ قطعه جوجه یک دانخوری اولیه (سینی) در سالن پرورش طیور قرار دهید.

دانخوری‌های اولیه را از یک هفتگی به تدریج از سالن‌های پرورش طیور خارج کنید، با استفاده از جدول ۳-۱ می‌توان تعداد دانخوری مورد نیاز برای سالن‌های پرورش مرغ را محاسبه کرد. توجه داشته باشید که در صورت استفاده از دانخوری ناودانی باید برای هر دو طرف آن‌ها فضای مفید در نظر بگیرید.

دقیقت کنید

توزيع دانخوری‌ها در سطح سالن باید به گونه‌ای باشد که هر پرنده برای رسیدن به دان حداکثر ۳ متر راه برود.

جدول ۳-۱- طول دانخوری مورد نیاز برای طیور

| دانخوری مدور (بشقابی) (سانتی‌متر) | طول دانخوری ناودانی یا زنگیری (یک طرف) (سانتی‌متر) | نوع طیور پرورشی |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| ۴ | ۵ | جوچه گوشتی |
| ۶/۷-۷ | ۸/۷۵ | مرغ تخم‌گذار |
| ۷/۲۵ | ۹/۴ | مادر تخم‌گذار |
| ۱۱/۷۵ | ۱۵ | مادر گوشتی |

در دو نوع موقع و دائمی‌اند. آبخوری‌ها دائمی نیز به دو گروه

دستی و خودکار تقسیم می‌شوند.

(الف) آبخوری اولیه (موقع): برای جوجه‌ها در هفته‌ی

اول پرورش از آبخوری اولیه استفاده کنید. این آبخوری‌ها کوچک و به ظرفیت‌های مختلف‌اند. بهترین نوع آن آبخوری کله‌قندی است (تصاویر ۲۰-۲۱ و ۳-۲۱).

آب آشامیدنی مورد نیاز در سالن پرورش طیور به وسیله‌ی

آبخوری در اختیار پرنده‌ها قرار می‌گیرد. آبخوری مناسب باید به گونه‌ای طراحی شود که آب بهداشتی، تمیز و سرد در اختیار طیور قرار گیرد. همچنین این تجهیزات باید به راحتی قابل شستشو و ضد عفنونی باشند.

انواع آبخوری

آبخوری‌های مورد استفاده در سالن‌های پرورش طیور

استفاده کنید. لذا پس از یک هفته آبخوری‌های دائمی را به تدریج جای‌گزین آبخوری اولیه نمایید.

۱- آبخوری دستی


این نوع آبخوری‌ها را باید هر چند ساعت یک بار با دست پر کرد. امروزه در مرغداری‌ها به ندرت از آبخوری‌های دستی استفاده می‌شود، مگر در سالن‌هایی که آب، لوله‌کشی نشده باشد. آبخوری دستی دارای انواع زیر است.

آبخوری دستی ناودانی: آبخوری‌های دستی ناودانی به شکل ۷ هستند. آبخوری‌های ناودانی می‌توانند به صورت سراسری یا در قطعات کوچک باشند. عمق آبخوری‌ها برای استفاده‌ی جوجه‌ها ۵ سانتی‌متر و برای مرغ‌ها ۱۰ سانتی‌متر است.

آبخوری دستی بشقابی^۱: این نوع آبخوری از یک مخزن مدور و یک بشقاب در زیر آن تشکیل شده است و آب به تدریج از سوراخ‌های کناره‌ی مخزن تا سطح معینی وارد بشقاب می‌شود. به این ترتیب، چنانچه مخزن خالی نباشد، آب به اندازه‌ی کافی در اختیار پرنده قرار می‌گیرد. تعداد آبخوری کله قندی مورد نیاز برای جوجه‌های گوشتی ۱۶ عدد به ازای هر ۱۰۰۰ جوجه است (تصویر ۲۲-۳).



تصویر ۲۰-۳- در هفته‌ی اول از آبخوری کوچک استفاده کنید



تصویر ۲۱-۳- آبخوری ناودانی

در هفته‌ی اول پرورش، باید از تعداد زیادی آبخوری کوچک به جای تعداد کم آبخوری بزرگ استفاده کنید.

(ب) **آبخوری دائمی (ثانویه):** به محض این که جوجه‌ها یاد گرفتند چگونه آب بنوشند، لازم است از آبخوری‌ها بزرگ



آبخوری قارچی شکل



۳ لیتری (کله قندی)



آبخوری پلاستیکی



آبخوری پلاستیکی

تصویر ۲۲-۳- انواع آبخوری دستی بشقابی

می گذرد، وصل می شوند. سامانه‌ی قطع و وصل جریان آب در این نوع آب خوری‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که در صورت کاهش میزان آب داخل آب خوری و به دلیل سبک شدن آب خوری فنر متصل به آن بالا می‌رود و شیر باز می‌شود تا آب وارد شود.

زمانی که مقدار آب به حد معینی برسد، به دلیل سنگین شدن آب خوری، فنر آن به پایین می‌آید و شیر تنظیم بسته می‌شود. به این ترتیب همیشه آب به مقدار کافی در اختیار طیور قرار می‌گیرد. این آب خوری‌ها دارای مخزنی است که با آب یا شن پر می‌شود تا تعادل آب خوری هنگام استفاده بهتر حفظ شود. معمولاً^۱ تولیدکنندگان، رنگ آب خوری را قرمز انتخاب می‌کنند، زیرا طیور به رنگ قرمز تمایل بیشتری نشان می‌دهند (تصاویر ۲۳-۲۴ و ۳-۲۴).

۲- آب خوری خودکار


مهم‌ترین انواع آب خوری‌های خودکار سیفونی، چکه‌ای و فنجانی هستند.

آب خوری سیفونی^۱: این نوع آب خوری‌ها از وزنه، آویز وزنه، قیف آب خوری (زنگوله‌ای شکل)، سوپاپ، فنر استیل، پیچ تنظیم کننده، مهره قفل کننده، فیلتر آب، کلاهک، قلاب آویز، طناب نایلونی، تنظیم کننده طناب، شلنگ و رابط آن تشکیل شده است. قسمت دور زنگوله‌ای شکل، متصل به یک بشقاب است که معمولاً از جنس پلاستیک است.

لوله‌ی اصلی آب داخل سالن به منع فشارشکن متصل است به این ترتیب آب کم فشار وارد سالن می‌شود. آب خوری‌ها نیز با شلنگ نازکی به لوله‌ی اصلی جریان آب که از زیر سقف



تصویر ۲۴-۳- آجزای آب خوری سیفونی



تصویر ۲۳-۳- آب خوری سیفونی

توجه کنید

توصیه می‌شود عمل آب داخل آبخوری ۲ سانتی‌متر باشد.

آب می‌تواند سبب خیس‌شدن بستر گردد. به این دلیل باید در پایان هر دوره‌ی پرورش، سامانه‌ی آبخوری را شست و شو دهید و برای رفع گرفتگی احتمالی آن اقدام کنید.

۲- در صورت آببندی ناقص، احتمال نشتی وجود دارد که سبب خیس‌شدن بستر می‌شود. بنابراین باید، قبل از ورود جوجه‌ها به سالن، اتصالات را بررسی کنید.

۳- در این نوع آبخوری همیشه آب به قدر کافی در لبه جمع می‌شود. اما باید آن‌ها را دقیقاً تنظیم کرد تا آب بیش از حد وارد نشود.

۴- برای زدودن کثافت و دان که به صورت لجن در لبه آبخوری‌ها جمع می‌شود آبخوری را روزانه شست و شو دهید.

آبخوری چکه‌ای^۱: این نوع آبخوری از یک لوله‌ی اصلی آب در امتداد طول سالن و انشعاباتی که از آن در فواصل مناسب خارج می‌شود، تشکیل شده است. در محل انشعاب، سوپاپ کوچکی نصب می‌شود که از پایین در اثر تماس با منقار طیور کار می‌کند (نیلیل یا پستانک) با توک‌زدن پرنده به سوزنی، که در زیر ساچمه‌ی فلزی قرار دارد، ساچمه جابه‌جا می‌شود و آب از دهانه به طرف پایین جاری می‌گردد. در حالت عادی، ساچمه تحت فشار آب در محل خروجی قرار می‌گیرد و به این ترتیب مانع از جریان آب می‌شود (تصاویر ۲۶-۳-۲۷ و ۳-۲۷).

نکات لازم برای نصب و راهاندازی

هنگام نصب و راهاندازی این سامانه باید موارد زیر را در نظر بگیرید.

الف) لوله‌کشی آب کم فشار را به صورتی طراحی کنید که حتی الامکان زاویه‌دار نباشد. به این ترتیب می‌توانید سرعت آبرسانی به آبخوری‌ها را تا ۲ برابر افزایش دهید.

ب) لوله‌ی کم فشار باید قابلیت اتصال به لوله‌ی اصلی را داشته باشد. این مسئله امکان شست و شو با فشار آب زیاد را فراهم می‌آورد.

پ) لوله‌ی کم فشار از طریق یک شیر قابل تخلیه باشد.

ت) منع سر سالن حجم مناسبی داشته باشد و ذخیره‌ی یک روز آب مصرفی سالن را تأمین کند.


ث) شلنگ‌ها باید شفاف باشند، چون جلبک، تحت تأثیر نور، در داخل آن‌ها رشد می‌کند.

ضرورت‌های سرویس آبخوری سیفونی

۱- ممکن است در اثر رسوب امللاح یا زنگزدگی فر، قطع و وصل به خوبی انجام نشود. در این حالت جاری شدن



تصویر ۲۵-۳- انواع نیپل



تصویر ۲۷-۳- شمای آبخوری چکه‌ای

تصویر ۲۶-۳- آبخوری چکه‌ای

قفس قرار دهد تا احتمال ریزش آب به داخل دان خوری وجود نداشته باشد.

۷- به انتهای لوله، باید شلنگ شفاف متصل کنید تا بتوانید از وجود آب در داخل آن مطمئن شوید.

ضرورت سرویس آب خوری چکه‌ای: در این نوع آب خوری‌ها احتمال رسوب گرفتگی نیپل‌ها و قطع جربان آب، به ویژه در مناطقی که آب سنگین است، وجود دارد. به این دلیل باید هر چند روز یکبار، کلیه نیپل‌ها را بازدید کنید و در صورت رسوب گرفتگی آن‌ها را تمیز نمایید.

آب خوری فنجانی^۱: آب خوری‌های کوچکی هستند که ۵ تا ۱۵ سانتی‌متر قطر دارند و عمق آن‌ها ۲/۵ تا ۷/۶ سانتی‌متر است. کل مجموعه‌ی فنجان‌ها باید با توجه به رشد پرنده با بالابر بالا کشیده شود. توجه داشته باشید که این نوع آب خوری‌ها در هر دو نوع روش پرورش روی بستر و قفس مورد استفاده قرار می‌گیرد.


در نوع معلق آب خوری فنجانی، فنجان نسبتاً بزرگی به انتهای یک لوله‌ی عمودی متصل است. در داخل فنجان سوپایی قرار دارد که براساس وزن آب داخل فنجان، باز و بسته می‌شود. در نوع ماشه‌ای، فنجان‌ها در قسمت بالای یک لوله‌ی افقی در طول سالن قرار دارند. سوپایی در قسمت پایین فنجان قرار دارد که با ماشه‌ای باز و بسته می‌شود. ماشه با فشار نوک پرنده عمل می‌کند.

توجه داشته باشید که برای استفاده از آب خوری فنجانی باید فشارسنجی در ابتدای لوله ورودی آب نصب نمایید (تصاویر ۲-۲۹ و ۳-۳۰).

در سیستم‌های پرورش طیور در قفس بیشتر از آب خوری چکه‌ای استفاده می‌شود.

نکات لازم برای استفاده از آب خوری چکه‌ای

۱- ارتفاع آب خوری از سطح بستر باید با بالابرنده قابل تنظیم باشد تا بتوان ارتفاع را متناسب با رشد پرنده تنظیم نمود (تصویر ۲۸-۳).



تصویر ۲۸-۳- تنظیم آب خوری با توجه به رشد جوجه

۲- فشار آب داخل لوله را طبق سفارش کارخانه سازنده تنظیم نمایید.

۳- دقت کنید جنس لوله‌ها از فلزات ضدزنگ، مانند آلومینیوم انتخاب شده باشد.

۴- در مسیر ورود آب، صافی قرار داشته باشد.

۵- لوله‌ی اصلی آب داخل سالن باید طوری نصب شود که تراز باشد. (حداکثر تفاوت ارتفاع قابل قبول بین ابتداء و انتهای لوله ۱۵ سانتی‌متر است).

۶- در سیستم قفس، باید نیپل‌ها در حد فاصل بین دو قفس مجاور باشند. هم‌چنین دقت کنید که آن‌ها را در عمق



تصویر ۲۹-۳- انواع آب خوری فنجانی



تصویر ۳۰-۳- انواع آب خوری ماشه‌ای

| | |
|--|--|
| پیمانه مهارتی: تجهیزات دانخوری و آبخوری شماره شناسایی: ۱۷/۴/۳ - ۸۰ - ۱ - ۱۷/۴ | مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۸۰ - ۱ - ۱۷/۴ |
|--|--|

تدریج جمع‌آوری کنید.

عمل جای‌گزینی باید در پایان دو هفتگی جوجه‌ها به‌طور کامل انجام شده باشد. تعداد آبخوری دائمی مورد نیاز به عواملی چون نوع فعالیت واحد پرورش طیور، سن طیور و نوع آبخوری بستگی دارد (جدول ۲-۳).

برآورد تعداد آبخوری مورد نیاز

برای هر ۵ قطعه جوجه از یک عدد آبخوری کله قندی استفاده کنید^۱. با توجه به این که برای جوجه‌های کم‌سن دسترسی به آب در سطح وسیع کاملاً ضروری است، استفاده از تعداد زیادی آبخوری کوچک مناسب است. در طول هفته‌ی دوم، آبخوری‌های دائمی را راهاندازی و آبخوری‌های اولیه را به

جدول ۲-۳- مقدار فضای آبخوری مورد نیاز برای طیور

| تعداد قطعه پرنده به ازای هر عدد آبخوری فنجانی | تعداد قطعه پرنده به ازای هر عدد آبخوری چکه‌ای | طول آبخوری مورد نیاز (یک طرف) سانتی متر | نوع طیور |
|---|---|---|-----------------------------|
| ۱۰-۱۲ | ۱۰-۱۲ | ۲ | جوچه گوشتشی (پس از ۲ هفتگی) |
| ۶ | ۶ | ۳/۱ | مادر گوشتشی |
| ۸ | ۸ | ۲/۵ | مرغ تخم‌گذار |

ارتفاع آبخوری را از سطح بستر با توجه به سن پرنده مرغداری اطلاعات کسب نمایید.

۴- تعداد دانخوری و آبخوری موجود در واحدهای توجه کنید.

مرغداری را با مقدار دانخوری و آبخوری مورد نیاز مقایسه کنید: در صورت استفاده از آبخوری ناودانی باید برای هر دو طرف آن فضای مفید در نظر بگیرید.

۵- در واحدهای مرغداری از دانخوری و آبخوری

موردنیاز استفاده عکس و گزارش تهیه نمایید.

۶- دانخوری‌ها و آبخوری‌های واحدهای مرغداری

گوشتشی، تخم‌گذار و مادر را با یکدیگر مقایسه کنید و موضوع آن را در کلاس مورد بحث قرار دهید.

بازدید و گردش علمی

۱- با راهنمایی مریبان، به منظور بازدید، با واحدهای

مرغداری منطقه‌ی خود هماهنگی نمایید.

۲- از مرغداری‌ها بازدید کنید.

۳- از روش و زمان توزیع دان و آب در واحدهای

| | |
|--|--|
| پیمانه مهارتی: تجهیزات دانخوری و آبخوری شماره شناسایی: ۱۷/۴/۳_۸۰_جهاد | مهارت: تأسیسات و تجهیزات برونش طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴_۸۰_جهاد |
|--|--|

آزمون

پاسخ آزمون

۱- جنس محکم داشته باشد و بتوان آن را به راحتی شست و شو و ضد عفونی کرد. دان خوری مناسب باید هدر رفتن دان را به حداقل برساند و به آسانی و با حداقل کار قابل پرشدن باشد. در صورت خرابی به سادگی قابل تعویض باشد.

۲- دان به وسیله‌ی زنجیر از مخزن خارج و در سالن پخش می‌شود. زنجیر توسط موتور حرکت داده می‌شود و مجهر به تایمر است تا در ساعات معینی کار کند. مخزن دستگاه دان خوری به طریق دستی یا به وسیله‌ی نقاله از مخزن اصلی (سیلو)، که در خارج از سالن قرار دارد، پر می‌گردد. برای تنظیم مقدار دانی که داخل کanal (روی زنجیر) ریخته می‌شود، از بالابر مخصوص استفاده می‌شود. ارتفاع دان خوری نیز با بالابر پایه تنظیم می‌گردد.

۳- مخزن دان، کanal اصلی، زنجیر، زاویه (گوشه)، موتور تایمر و دان پخش کن و صافی.

۴- آب خوری مناسب باید به گونه‌ای طراحی شود که آب بهداشتی، تمیز و سرد در اختیار طیور قرار گیرد. همچنین این تجهیزات باید به راحتی قابل شست و شو و ضد عفونی باشند.

۵- ج هفت روزگی

۶- دان خوری دستی در دو نوع ناودانی و بشقابی است. دان خوری‌های ناودانی به شکل ناودان اند اندازه و ابعاد آن‌ها با توجه به سن جوجه متفاوت است. برای جلوگیری از ورود جوجه‌ها به داخل دان خوری، شبکه‌ی میله‌ای محافظت بر روی دان خوری نصب می‌شود.

برای جوجه‌دان خوری‌های ناودانی با ۴ سانتی‌متر عمق و ۶ سانتی‌متر عرض و برای مرغ بالغ از دان خوری‌های با ۱۲ سانتی‌متر عمق و ۲۰ سانتی‌متر عرض استفاده می‌شود.

۷- زاویه‌ی کanal‌ها را به هم متصل می‌کند. زاویه‌ها دارای چرخ‌دنده‌هایی هستند که با درگیر شدن در زنجیرها سبب حرکت زنجیر می‌شوند و زنجیر دان خوری را نیز به مسیر صحیح هدایت می‌کنند.

۸- مخزن، بشقاب، لوله حمل دان، تفاله‌ی دان، بالابر، سیم تعادل، زاویه و موتور؛

۹- در گله‌ی مرغ‌های مادر و پرندگان در حال رشد محدودیت غذایی اعمال می‌شود. اجرای محدودیت غذایی با دان خوری‌های خودکار معمولی مشکل است، زیرا پخش دان از طرف مخزن شروع می‌شود و طیور تزدیک‌تر، در مقایسه با طیور انتهای سالن، زودتر به دان دسترسی پیدا می‌کنند و مدت طولانی تری نیز دان می‌خورند. به این ترتیب تغذیه‌ی همه‌ی طیور یکسان نخواهد بود. برای رفع این مشکل دان خوری‌های خودکار مخصوصی به کار می‌رود. در این دان خوری‌ها، ابتدا لوله‌ی اصلی توزیع دان از دان پر می‌شود و سپس به طور هم‌زمان، دان به داخل بشقاب‌ها ریخته می‌شود.

۱۰- د ۳/۸

| | |
|--|---|
| پیمانه مهارتی: تجهیزات دانخوری و آبخوری شماره شناسایی: ۱۷/۴/۳ - ۸۰ - ۱ - ۱۷/۴ | مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴ - جهاد |
|--|---|

۱۱- ب کله قندی

۱۲- قرمز

۱۳- الف ۲

۱۴- این آبخوری‌ها از یک لوله، که در امتداد طول سالن قرار دارد و انشعاباتی از آن در فواصل مناسب خارج می‌شود، تشکیل شده است. در محل انشعاب، سوپاپ کوچکی نصب می‌شود که از پایین در اثر تماس با منقار طیور کار می‌کند و با نگذدن پرنده به سوزنی که در زیر ساقمه‌ی فلزی قرار دارد، ساقمه جابه‌جا می‌شود و آب از دهانه به طرف پائین جاری می‌گردد. در حالت عادی، ساقمه تحت فشار آب در محل خروجی قرار می‌گیرد و مانع از جریان آب می‌شود.

۱۵- ۵°

۱۶- تعداد نیپل مورد نیاز

۱۰۰۰۰. ۱۰ = ۱۰۰۰

۱۷- تعداد سینی مورد نیاز

۱۰۰۰۰. ۵۰ = ۲۰۰

۱۸- ج ۳

پاسخ پیشآزمون ۳

۱- دانخوری مناسب علاوه بر فراهم آوردن امکان تعذیبی کامل از هدر رفتن دان جلوگیری می‌کند.
 ۲- از آنجایی که طیور به کمبود آب حساس هستند دسترسی آسان و دائمی به آبخوری در رشد و تولید آن‌ها مؤثر است.

۳- ب

۴- آبخوری موقت

۵- ب

پیمانه مهارتی (۱۴)

سیستم قفس و لانه تخم‌گذاری

هدف کلی

آشنایی با سیستم قفس، انواع لانه تخم‌گذاری و توانایی کار با آنها

اهداف رفتاری: در پایان این پیمانه فراگیرنده باید بتواند:

- ۱- ویژگی‌های انواع قفس را توضیح دهد.
- ۲- مناسب‌ترین نوع قفس را انتخاب کند و به کار گیرد.
- ۳- از لانه تخم‌گذاری استفاده نماید.

پیش‌آزمون ۱۴

- ۱- از سیستم قفس برای پرورش کدام یک از طیور بیش‌تر استفاده می‌شود?
الف) جوجه‌گوشتی ب) مرغ مادر ج) مرغ تخم‌گذار
د) نیمچه
- ۲- اجزای مهم سیستم پرورش قفس را نام ببرید.
- ۳- جمع‌آوری تخم مرغ در سیستم قفس به دو روش و انجام می‌شود.
- ۴- کدام جمله صحیح است?
الف) لانه تخم‌گذاری در سالن‌های پرورش گله مادر ضروری است.
ب) لانه تخم‌گذاری در سالن‌های مرغ تخم‌گذار ضروری است.
ج) لانه تخم‌گذاری در هیچ‌کدام از طیور ضروری نمی‌باشد.
- ۵- تخم مرغ طیور در کدام روش تمیز‌تر تولید می‌شود?
الف) تخم‌گذاری روی بستر ب) تخم‌گذاری در قفس


انواع قفس

به طور کلی قفس‌های مورد استفاده در صنعت طیور دو

نوع اند:

۱- قفس‌های باتری^۱

دو ردیف قفس به صورت پشت به پشت مجاور هم قرار می‌گیرند. در این سیستم، قفس‌ها در دو طبقه یا بیشترند و کاملاً روی هم قرار می‌گیرند برای جلوگیری از ریخت فضولات بین طبقات، از صفحه جدا کننده استفاده می‌شود (تصاویر ۳-۴ و ۴-۴).



تصویر ۳-۴- شماي قفس باتري

در شبی زیاد، فاصله‌ی طولانی و سیم‌توری ضخیم تعداد تخم مرغ شکسته افزایش می‌یابد.

فاصله‌ی قفس‌ها از کف را $1/3$ تا $1/5$ متر در نظر بگیرید.

مساحت کف قفس‌ها بسیار متغیر است. ولی مناسب‌ترین اندازه، 40×50 سانتی‌متر طول و 45×45 سانتی‌متر عرض (عمق) است. ارتفاع قفس معمولاً 40 تا 45 سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود. سطح مورد نیاز مرغ تخم‌گذار در سیستم قفس به تزاد، وزن، نوع پرورش و نوع قفس بستگی دارد.

در صورتی که فضای کمتری به مرغ‌ها اختصاص یابد، سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود ولی تولید نیز کاهش می‌یابد.

توصیه می‌شود مساحت قفس را برای مرغ لگ‌هورن، 387 و برای مرغ میان وزن با پوسته‌ی تخم مرغ قهوه‌ای، 452 سانتی‌متر مربع در نظر بگیرید.^۱




تصویر ۴-۱



تصویر ۴-۲- قفس مرغ تخم‌گذار

۱- راهنمای کامل پرورش طیور، ص ۳۳۱



تصویر ۵-۴- شمای قفس پله‌ای



تصویر ۴-۴- انواع قفس باتری



تصویر ۶-۴- قفس پله‌ای

۱- قفس‌های پله‌ای^۱

در این سامانه، قفس به شکل پله‌ای در شش ردیف مشابه (سه طبقه‌ی دوردیفه) به گونه‌ای روی شاسی قرار می‌گیرد که دو ردیف قفس طبقه‌ی فوقانی به صورت پشت در پشت باشند. قفس‌های طبقات زیر آن‌ها، به طرف بیرون کشیده می‌شوند و در نهایت قفس‌ها به صورت پلکان در می‌آیند. هر گاه قفس‌ها ۷۰ تا ۸۰ درصد روی هم قرار گیرند، متراکم و در صورتی که ۲۵ تا ۳۰ درصد قفس‌های بالایی روی قفس‌های طبقات زیرین قرار بگیرند نیمه متراکم نامیده می‌شوند. در قفس متراکم می‌توانید در هر متر مربع از سطح سالن تعداد ۱۵ تا ۲۰ مرغ نگهداری کنید (تصاویر ۵-۴ و ۶-۴).

۱- کالیفرنیایی با منبری

در نهایت تخم مرغ‌ها به اتاق بسته‌بندی منتقل می‌شوند
(تصویر ۴-۸).

برای جلوگیری از کثیف شدن تخم مرغ‌ها، باید نوار نقاله را به طور مرتب تمیز نمایید.



تصویر ۴-۸- جمع‌آوری تخم مرغ به روش خودکار

توجه کنید

این نوع قفس‌ها نسبت به قفس‌های با تری جای بیشتری را در سالن می‌گیرند و از این لحاظ تعداد مرغ کمتری در سالن پرورش جا می‌گیرد.

جمع‌آوری تخم مرغ

به طور کلی برای جمع‌آوری تخم مرغ‌ها از روش دستی یا خودکار استفاده می‌شود. از آنجایی که کف قفس‌ها به طرف راهرو شبیب دارد، تخم مرغ‌ها به آرامی می‌غلتنند و به خارج از قفس هدایت می‌شوند. برای سهولت در جمع‌آوری تخم مرغ‌ها، توری سیمی در کف قفس به نحوی خم شده است که مانند یک سبد عمل کند.

۱- در روش دستی، کارگر با چرخ دستی در طول راهرو حرکت می‌کند و تخم مرغ‌ها را در داخل شانه‌های مقوایی قرار می‌دهد و به چرخ منتقل می‌کند (تصویر ۴-۷).

۲- در روش خودکار، نوار متحرکی به عرض ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر تخم مرغ‌ها را از قفس به انتهای سالن یا به نوار متحرک عرضی جابه‌جا می‌کند.



تصویر ۴-۷- جمع‌آوری تخم مرغ به روش دستی

دانخوری و آبخوری در سیستم قفس
معمولًاً در سیستم قفس، از دانخوری‌های ناودانی سرتاسری استفاده می‌شود. این دانخوری‌ها می‌توانند دستی یا خودکار پر شوند و جنس‌شان پلاستیک یا فلز است.
در هنگام خرید و نصب دانخوری باید به نوعی از آن‌ها

توجه داشته باشید که، علاوه بر راحت و مناسب بودن برای مرغ،
تلفات دان را نیز به حداقل برساند.

در روش دستی، باید راهروی خدماتی را به عرض 7° سانتی‌متر در نظر بگیرید تا امکان سرویس‌دهی مناسب فراهم باشد.
ناودان‌های دان‌خوری در این روش در جلوی قفس و نزدیک به راهرو قرار می‌گیرند. ارتفاع مناسب دان‌خوری ناودانی از کف قفس 23° - 25° سانتی‌متر است.^۱



تصویر ۹-۴- دان‌خوری خودکار

در روش خودکار نیز دان‌خوری‌ها در جلوی قفس نصب می‌شوند. هر دان‌خوری خودکار در سیستم قفس پشت به پشت می‌تواند دو ردیف ناودان را تغذیه نماید. در این سیستم عرض راهروی خدماتی کاهش می‌یابد.

طول دان‌خوری ناودانی برای هر قطعه مرغ تخم‌گذار را باید $7/5$ تا $8/5$ سانتی‌متر در نظر بگیرید.^۲

در سیستم قفس می‌توانید از آب‌خوری‌های ناودانی، فنجانی یا چکه‌ای استفاده کنید.

در آب‌خوری‌های ناودانی آب به طور دائم جریان دارد.
طول این آب‌خوری‌ها برای هر قطعه مرغ تخم‌گذار باید $3/8$ تا $4/3$ سانتی‌متر در نظر گرفته شود.^۳

آب‌خوری‌های چکه‌ای و فنجانی می‌توانند به نحوی نصب شوند که مرغ‌های دو قفس مجاور از آن استفاده کنند. آب‌خوری چکه‌ای مرسوم‌ترین نوع آب‌خوری در سیستم قفس است. میزان هدر رفتن آب در این سیستم به حداقل می‌رسد. به ازای هر 6 تا 8 قطعه مرغ تخم‌گذار باید یک عدد آب‌خوری چکه‌ای و به ازای هر 10 تا 12 قطعه مرغ تخم‌گذار یک عدد آب‌خوری فنجانی در نظر بگیرید^۴ (تصاویر ۹-۴ و ۱۰-۴).



تصویر ۱۰-۴- انواع آب‌خوری چکه‌ای

- ۱- راهنمای کامل پرورش طیور
- ۲- ابزار و ماشین‌آلات پرورش طیور
- ۳- ابزارها و ماشین‌آلات پرورش طیور
- ۴- ابزار و ماشین‌آلات پرورش طیور

لانه‌ی تخم‌گذاری از پوشال استفاده کنید. دیوار پشتی لانه را نیز در مناطق گرم‌سیر بهتر است از تور سیمی بسازید. به ازای هر ۴ تا ۵ قطعه مرغ یک لانه در نظر بگیرید.

دقت کنید

لانه‌های مرغ مادر گوشتی باید اندازی بزرگ‌تر از مرغ مادر تخم‌گذار باشد.



تصویر ۱۱-۴-۴- انواع لانه تخم‌گذاری

لانه‌ی تخم‌گذاری

لانه‌های تخم‌گذاری از جمله تجهیزات ضروری در واحدهای پرورش گله‌ی مادر است. از آنجایی که پرنده‌گان به طور غریزی در محلی نسبتاً بسته و تاریک تخم‌گذاری می‌کنند، در سالن‌های پرورش مادر نیز تلاش شده است که این شرایط فراهم گردد. لانه‌ی تخم‌گذاری را باید در ارتفاع ۵٪ تا حداقل ۱ متری از سطح بستر قرار دهید.

برای انتخاب لانه‌ی تخم‌گذاری مناسب، باید شرایط زیر را در نظر بگیرید:

- ۱- ورود و خروج مرغ راحت باشد؛
- ۲- جمع‌آوری تخم مرغ آسان باشد؛
- ۳- اضطراب (استرس) طیور به دلیل کم نور بودن داخل لانه کاهش یابد؛
- ۴- تمیز کردن لانه به سادگی انجام گیرد.

دقت کنید

شرایط نامناسب لانه، تخم‌گذاری بر روی بستر را افزایش می‌دهد. این نوع تخم‌گذاری به دلیل افزایش شکستگی و کثیفی تخم‌ها نامطلوب است.

أنواع لانه تخم‌گذاری

لانه‌های تخم‌گذاری به صورت انفرادی و یا گروهی ساخته می‌شوند. در مؤسسات تحقیقاتی، لانه‌ها دارای تله می‌باشند. تله به نحوی طراحی شده که مرغ به منظور تخم‌گذاری وارد لانه شود ولی رها سازی مرغ حتماً باید توسط کارگر انجام شود. استفاده از لانه‌های انفرادی در حال حاضر در گله‌های مادر رایج است. لانه‌ها باید به صورت یک مجموعه ۵ حفره‌ای در دو یا سه طبقه با سقف محکم و شیبدار ساخته شوند. این لانه‌ها را در ۳ تا ۴ ردیف در طول سالن قرار دهید. در کف

آزمون

- ۱- مزایای سیستم پرورش مرغ تخم گذار در قفس را شرح دهید.

۲- شبیب توری کف قفس باید در هر $5/30$ سانتی متر عمق قفس، چند سانتی متر باشد؟

الف) $6/1$
ب) $6/5$
ج) $7/1$
د) $7/5$

۳- در سیستم پرورش قفس، کدام گزینه برای ارتفاع مناسب نصب قفس صحیح است؟

الف) 2° سانتی متر
ب) 3° سانتی متر
ج) 4° سانتی متر
د) 5° سانتی متر

۴- کدام گزینه در مورد افزایش شکستگی تخم مرغ درست است؟

الف) شبیب زیاد
ب) فاصله‌ی طولانی
ج) سیم توری ضخیم
د) کلیه‌ی موارد

۵- انواع قفس مورد استفاده در گله‌ی تخم گذار را نام ببرید.

۶- قفس باتری را توضیح دهید.

۷- جمع‌آوری خودکار تخم مرغ را شرح دهید.

۸- انواع آب‌خوری در سیستم قفس را نام ببرید.

۹- استفاده از دان‌خوری در سیستم قفس رایج است.

۱۰- برای هر تا قطعه مرغ یک عدد آب‌خوری فنجانی مورد نیاز است.

الف) 4 تا 8
ب) 6 تا 8
ج) 8 تا 10
د) 10 تا 12

۱۱- لانه‌ی تخم‌گذاری از جمله تجهیزات ضروری در واحدهای است.

۱۲- لانه‌ی تخم‌گذاری مناسب باید چه شرایطی داشته باشد؟

پاسخ آزمون

- ۱- در این سیستم می‌توان مرغها را به راحتی مدیریت کرد. با حذف تخم‌گذاری روی بستر تخم مرغ تمیزتر تولید می‌شود. هم‌چنین در این روش کرچی مرغ‌ها و انگل‌های خارجی کم‌تر می‌شود.
اما مهم‌ترین مزیت آن افزایش تعداد مرغ در واحد سطح و مصرف دان کم‌تر برای تولید یک دو جین تخم مرغ است. علاوه بر این، به نیروی کارگر کم‌تری نیاز است.
- ۲- الف ۶/۱
- ۳- ۴۰ سانتی‌متر
- ۴- د کلیه‌ی موارد
- ۵- قفس‌ها بر دو نوع‌اند: قفس با تری و قفس پله‌ای یا منبری.
- ۶- دو ردیف قفس به صورت پشت به پشت مجاور هم قرار می‌گیرند. این سیستم قفس‌ها در دو طبقه یا بیش‌تر می‌باشند و کاملاً روی هم قرار می‌گیرند.
- ۷- در روش خودکار نوار متحرکی به عرض ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر تخم مرغ‌ها را از قفس به انتهای سالن یا به نوار متحرک عرضی جابه‌جا می‌کند و در نهایت تخم مرغ‌ها به اتاق بسته‌بندی منتقل می‌شوند.
- ۸- ناودانی، چکه‌ای و فنجانی
- ۹- ناودانی
- ۱۰- د ۱۰ تا ۱۲
- ۱۱- گله‌ی مادر
- ۱۲- برای انتخاب لانه‌ی تخم‌گذاری مناسب، باید شرایط زیر در نظر گرفته شود:
راحتی مرغ در ورود و خروج، آسانی جمع‌آوری تخم مرغ، تاریک بودن و سادگی تمیز کردن لانه

پاسخ پیش‌آزمون ۴

- ۱- ج
- ۲- قفس، دان‌خوری، آب‌خوری، سیستم جمع‌آوری کود و سامانه جمع‌آوری تخم مرغ
- ۳- دستی و خودکار
- ۴- الف
- ۵- ب

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| پیمانه مهارتی: تجهیزات تهیه‌ی دانش | مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور |
| شماره شناسایی: ۵/۴۷-۱-۸۰ - جهاد | شماره شناسایی: ۴/۱۷-۱-۸۰ - جهاد |

پیمانه‌ی مهارتی (۵)

تجهیزات تهیه‌ی دان

هدف کلی

آشنایی با تجهیزات تهیه‌ی دان و توانایی کار با آن‌ها

اهداف رفتاری: در پایان این پیمانه فرآگیر نده باید بتواند :

- ۱- انواع دستگاه‌های آسیاب، مخلوطکن و بالابر را توضیح دهد.
 - ۲- با دستگاه‌های آسیاب، مخلوطکن و بالابر کار کند.

پیش آزمون ۵

- ۱- اهمیت استفاده از آسیاب در تغذیه طیور را شرح دهد.
 - ۲- به طور معمول دان مصرفی در واحدهای پرورش طیور می باشد.
 - ۳- انواع دستگاههای آسیاب را نام بیرید.
 - ۴- ریزی مواد آسیاب شده به و بستگی دارد.
 - ۵- کاربرد دستگاههای بالا بر در صنعت پرورش طیور چیست؟
 - ۶- از سیلو (مخزن) نگهداری مواد خوراکی در چه واحدهای پرورش طیور استفاده می شود؟
 - (الف) کوچک
 - (ب) متوسط
 - (ج) بزرگ

| | |
|---|---|
| <p>پیمانه مهارتی: تجهیزات تهیه‌ی دان</p> <p>شماره شناسایی: ۱۷/۴/۵ - ۸۰ - ۱ - ۱۷/۴</p> | <p>مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور</p> <p>شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۸۰ - جهاد</p> |
|---|---|

دانه‌ها را متوسط یا نسبتاً ریز آسیاب کنید.

أنواع دستگاه‌های آسیاب

آسیاب‌ها براساس نحوه کار و اجزای ساختمانی به چند نوع تقسیم می‌شوند که مهم‌ترین آن‌ها آسیاب چکشی، سنگی، و غلتکی است.

ساختمان آسیاب چکشی^۲: دستگاه آسیاب چکشی از الکتروموتور، دریافت کننده مواد خوراکی، محفظه‌ی آسیاب، محور گردان، چکش‌ها (تیغه‌ها) و الک تشکیل شده است.

چکش‌ها تیغه‌هایی هستند که به فاصله‌ی ۲/۵ تا ۷/۵

سانتی‌متر روی محور دوار قرار می‌گیرند و با گردش محور توسط نیروی الکتروموتور به حرکت در می‌آیند. مواد غذایی در اثر ضربات چکش‌ها و در اثر تماس یا ساییدگی آن‌ها به اندازه‌ای خرد و نرم می‌شوند که بتوانند از داخل سوراخ‌های الک فولادی محکمی که در زیر محفظه قرار دارد، بگذرند. اندازه‌ی ذرات خارج شده از آسیاب به اندازه‌ی سوراخ‌های الک بستگی دارد. مواد غذایی وارد شده به آسیاب آن قدر کوییده می‌شوند تا از سوراخ‌های الک خارج شوند.

برخی از این آسیاب‌ها با استفاده از مکش ایجاد شده توسط پیپ، مواد خرد شده را به بیرون می‌کشند و کیسه می‌کنند (تصاویر ۱-۵ الی ۷-۵).

کلیات

در پرورش طیور به روش سنتی، تغذیه‌ی طیور با توجه به امکانات موجود در محل پرورش، به سادگی انجام می‌گردید. هم‌زمان با پیشرفت صنعت طیور، نیاز به افزایش کمیت و کیفیت مواد خوراکی به ساخت وسایل و تجهیزات ویژه‌ی تهیه‌ی دان منجر گردید و به تدریج برای پرورش طیور صنعتی استفاده از این تجهیزات جزء وسایل ضروری محسوب شد.


برای آماده‌سازی دان مصرفی طیور، ابتدا اجزای دان باید به یک اندازه خرد شوند. سپس، به نسبت‌های لازم و به درستی با یکدیگر مخلوط شوند.

در این پیمانه با انواع آسیاب، بالابر و مخلوط کننده‌ها و نحوه‌ی کار آن‌ها در آماده‌سازی دان آشنا می‌شوید.

دستگاه آسیاب

از آسیاب برای آرد کردن و خرد کردن مواد غذایی مانند ذرت، گندم، کنجاله‌ی سویا و کنجاله‌ی آفتاب‌گردان استفاده می‌شود.

به طور معمول در واحدهای مرغداری، دان مصرفی به صورت آردی^۱ است. آسیاب‌ها قادرند مواد غذایی را در اندازه‌های مختلف آرد کنند. از آن جایی که در تغذیه‌ی طیور دانه‌های کاملاً ریز مطلوب نیستند، باید با تنظیم دستگاه و استفاده از الک مناسب،



تصویر ۲-۵- انواع آسیاب چکشی

تصویر ۱-۵- شمای آسیاب چکشی



تصویر ۴-۵- محفظه‌ی آسیاب و چکش‌ها



تصویر ۵-۵- انواع الک



تصویر ۳-۵- آسیاب چکشی و بالابر



تصویر ۶-۵- الک و چکش

۲- سنگ‌های مرکب که از جنس سنگ سمباده و سنگ سیلیس اند.

الک لرزانی وظیفه‌ی تنظیم مقدار خوراک آسیاب را به عهده دارد. هم‌چنین ناخالصی‌های احتمالی را جدا می‌کند و مانع از پل‌زدن دانه‌ها در مخزن آسیاب می‌گردد (تصاویر ۵-۸ و ۵-۹).



تصویر ۸-۵- آسیاب سنگی



تصویر ۷-۵- موتور

آسیاب چکشی الک‌هایی با قطر سوراخ‌های متفاوت دارد که به شما امکان می‌دهد مواد غذایی را با اندازه‌های متفاوتی آسیاب کنید. توجه داشته باشید که کوچکی مواد آسیاب شده، علاوه بر اندازه‌ی سوراخ‌های الک، به مدت حرکت مواد آسیاب شده در داخل آسیاب نیز بستگی دارد.

آسیاب سنگی^۱: آسیاب سنگی از مخزن، الک لرزان (سامانه‌ی تکان دهنده)، پیچ تنظیم، سنگ و الکترو موتور تشکیل شده است. این نوع آسیاب دو یا سه سنگ با قطر ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر دارد که روی هم ساییده می‌شوند. در صورتی که از دو صفحه استفاده شود، یکی از آن‌ها حرکت می‌کند و دیگری ممکن است ثابت یا در جهت عکس اولی حرکت کند. اگر سه صفحه باشد وسطی دارای لبه‌ی برنده در دو طرف است و می‌چرخد، در حالی که دو صفحه‌ی جانبی ثابت‌اند. سنگ‌های به کار رفته در آسیاب دو نوع است:



تصویر ۹-۵- آسیاب سنگی کوچک

۱- سنگ‌های فلزی که معمولاً از جنس چدن ضد ضربه و اغلب دوره هستند.

۱- صفحه‌ای، ساینده

آسیاب غلتکی (له‌کننده): این نوع آسیاب از دو غلتک، قیف ورودی، دریچه‌ی تنظیم ورود دان و تیغه‌ی پاک‌کننده تشکیل شده است. یکی از دو غلتک متحرک است و دیگری بر اثر تماس با غلتک اول به حرکت در می‌آید. به منظور افزایش کارایی، سطوح غلتک‌ها شیار دارند و تعداد شیارها برای دانه‌های گوناگون متفاوت است (تصویر ۱۰-۵).

از معایب آسیاب سنگی (به خصوص سنگ فلزی) این است که هنگام کار زود داغ می‌شود و به کیفیت دانه صدمه می‌رساند.

دقت کنید

از به کارانداختن آسیاب در حالت خالی جداً خودداری کنید.



تصویر ۱۰-۵- آسیاب غلتکی

نکات

- ۱- معمولاً سرعت دو غلتک یکسان نیست و تفاوت وجود ۲۵٪ رطوبت در دانه‌هاست. سرعت تا ۲۵٪ می‌تواند کارایی آسیاب را افزایش دهد.
- ۲- از عوامل مؤثر در خردکردن در این نوع آسیاب، خاک کمتری تولید می‌کند.
- ۳- آسیاب غلتکی، در مقایسه با آسیاب چکشی، گرد و

مخروطی شکل واژگونی است. در قسمت وسط استوانه، یک

ماریچ بالابر عمودی قطره وجود دارد که مواد خوراکی را بالا می‌آورد.

این مواد در اثر نیروی گریز از مرکز به اطراف و روی

مواد غذایی درون استوانه پخش می‌شوند و به این ترتیب عمل

مخلوط کردن صورت می‌گیرد. قدرت موتور را باید ۲/۵ اسب

بخار به ازای هر متر مکعب ظرفیت مخزن در نظر بگیرید (تصاویر

۱۱-۵ و ۱۲-۵).

دستگاه مخلوطکن

برای مخلوط کردن مواد خوراکی معمولاً از دستگاه هایی

به نام مخلوطکن^۱ استفاده می‌شود.

أنواع دستگاه های مخلوطکن : مخلوطکن ها به دو نوع

اصلی، مخلوطکن عمودی و افقی تقسیم می‌شوند.


مخلوطکن عمودی: این مخلوطکن از مخزن ماریچ

حلقوی^۲، فیلتر، دریچه‌ی تخلیه و الکتروموتور تشکیل می‌شود.

مخزن، استوانه‌ای است فازی که انتهای آن به صورت مخزن



تصویر ۱۲-۵- مخلوطکن عمودی



تصویر ۱۱-۵- شمای مخلوطکن عمودی



تصویر ۱۳-۵ - مخلوطکن افقی



تصویر ۱۴-۵ - مخلوطکن مجهز به همزن



تصویر ۱۵-۵ - مخلوطکن مجهز به همزن نواری

این نوع مخلوطکن‌ها قیمت اولیه‌ی نسبتاً کمی دارند و نیروی کمی برای کار کردن لازم دارند ولی مدت لازم برای مخلوط کردن کامل مواد خوراکی در آن‌ها زیاد است (۱۵ تا ۲۰ دقیقه).

مخلوطکن افقی: مخلوطکن افقی از مخزن، محور پره‌دار، دریچه و الکتروموتور تشکیل می‌شود. مخزن این نوع مخلوطکن شامل محفظه‌ای استوانه‌ای است که به صورت افقی قرار گرفته است. داخل استوانه دو محور پره‌دار وجود دارد که در جهت عکس هم می‌چرخدن. پره‌ها می‌توانند پارویی یا نواری باشند. مواد خوراکی مورد نیاز یک جا از قسمت بالا وارد دستگاه می‌گردد و عمل مخلوط کردن شروع می‌شود. برای تخلیه نیز می‌توانند به صورت یک جا از قسمت زیر دستگاه اقدام کنند. قدرت مورد نیاز برای آن ۷/۵ اسب بخار برای یک متر مکعب خوراک است.

مخلوطکن افقی در مقایسه با مخلوطکن عمودی، عملکرد بهتری دارد. هم‌چنین دارای سرعت بالاتری است و مدت زمان لازم برای مخلوط کردن کامل مواد خوراکی در آن‌ها ۱۰ تا ۱۵ دقیقه است.

ولی قیمت اولیه‌ی آن‌ها نسبتاً بالاست. (تصویرهای ۱۳-۵ و ۱۵-۵).

علاوه بر موارد ذکر شده، کارخانجات کوچکی نیز ساخته شده‌اند که در آن‌ها ابتدا اجزای خوراک جداگانه وزن می‌شوند. سپس، کلیه‌ی اقلام خوراکی وارد آسیاب می‌شوند و پس از آسیاب شدن به مخلوطکن انتقال می‌یابند.

گفتنی است این واحدها اتوماتیک‌اند و دقت آن‌ها بسیار زیاد است.

دستگاه‌های بالابر

دستگاه‌های بالابر برای حمل دانه و مواد خوراکی به بلندترین قسمت دستگاه یا تأسیسات ثابت به کار می‌روند.

أنواع دستگاه‌های بالابر

بالابر مارپیچ (پیچ ارشمیدس): این نوع بالابر از بدنه فلزی، محور دوران کننده، سطوح مارپیچ و الکترو موتور تشکیل شده است. سطوح مارپیچ بر روی محوری قرار دارند که دوران می‌کند. محور و سطوح مارپیچ به وسیله‌ی پوششی فلزی احاطه

می‌شود. موتور محرك آنها از طریق سامانه‌ی کاهنده‌ی سرعت شامل جعبه دنده، تسمه و زنجیر) سرعت دوران را کاهش می‌دهد. قطر این نوع بالابر ۱۰ تا ۱۶ سانتی‌متر و طول آن ۳ تا ۱۰ متر است. انواع ۳ متری بالابرهای برای بارگیری و تخلیه‌ی سیلو (مخزن نگهداری دان) کاربرد دارند. از انواع کوچک آن در تهییه‌ی خوراک در واحدهای کوچک و از انواع بلند آن برای جابه‌جایی مواد خوراکی در کارخانجات خوراک دام استفاده می‌شود (تصاویر ۱۶-۵ تا ۱۸).



تصویر ۱۸-۵- بالابر کاسه‌دار



تصویر ۱۶-۵- بالابر و سیلو



تصویر ۱۷-۵- بالابر مارپیچ



مقدار ظرفیت بالابر به قطر، طول، سرعت دورانی و زاویه قرار گرفتن آن بستگی دارد.

توجه کنید

بالابر کاسه‌دار (قاشقی): این نوع بالابرها از بدنه‌ی فلزی، یک یا دو ردیف زنجیر، تعدادی کاسه و الکترو موتور تشکیل شده‌اند: کاسه‌ها به یک ردیف زنجیر یا بین دو ردیف زنجیر نصب شده‌اند.

این مجموعه بهوسیله‌ی یک پوشش فلزی احاطه می‌شود. کاسه‌ها در قسمت پایین بر می‌شوند و در قسمت بالا تحت نیروی گریز از مرکز تخلیه می‌گردند. از این نوع بالابرها برای پر کردن مخازن خوراک طیور استفاده می‌شود.



تصویر ۱۹-۵ - انواع سیلو

سیلو (مخزن نگهداری مواد خوراکی)

درواحدهای بزرگ مرغداری سیلوی دان جایگزین کیسه‌های دان شده است. حداقل زمان نگهداری دانه‌ها تابع مقدار رطوبت و دمای آن هاست ولی معمولاً حجم سیلو به اندازه‌ای است که بتوان دان مورد نیاز ۹ روز یک واحد مرغداری را در آن ذخیره کرد. در سیلوها از قیف دریافت کننده استفاده می‌شود. شکل قیف به صورت هرم معکوس است که قاعده‌ی آن در پایین است. مواد خوراکی در قیف تخلیه می‌شود و توسط بالابر به سیلو انتقال می‌باید (تصویر ۱۹-۵).

توجه کنید



تصویر ۲۰-۵ - دستگاه‌های تهیی دان

تهویه در سیلوها بسیار مهم است، زیرا باید هوا به داخل مواد سیلو شده دمیده شود تا تبادلات حرارتی بین دانه و هوای ورودی صورت گیرد و با خروج هوا از بالا رفتن دمای سیلو جلوگیری شود (تصویر ۲۰-۵).

| | |
|--|--|
| پیمانه مهارتی: تجهیزات تهیه‌ی دان شماره شناسایی: ۱۷/۴/۵ - ۸۰ - ۱ - ۱۷/۴ | مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۸۰ - جهاد |
|--|--|

- نحوه‌ی تهیه دان مرغ**
- وسایل و تجهیزات مورد نیاز**
- نمايد.
- ۱- پیش از شروع کار، مواد خوراکی از قبل مانده را
لباس کار، فیلتر دهانی، ترازو، آسیاب چکشی، انواع الک
کاملاً تخلیه کنید.
- ۲- آسیاب و مخلوط کن
۱- به کار انداختن دستگاه‌ها را به ترتیب تنظیم نمايد
که به موتور دستگاه‌های تحت بار، فشار وارد نگردد. بنابراین
ابتدا آسیاب را روشن نماید و بعد از رسیدن موتور به دور مناسب،
بالابر را روشن کنید.
- ۳- دقت کنید که کلید برق در وضعیت خاموش قرار
داشته باشد.
- ۴- اجزای دان را به‌طور افرادی وزن کنید.
۵- اجزای دان را، که نیاز به خردشدن دارند (ذرت و
کنجاله سویا)، آسیاب کنید.
- ۶- با توجه به نوع و اندازه‌ی مورد نیاز دان، الک مناسب
داشته باشته باشد.
- ۷- کلیه‌ی پیچ‌ها را کنترل کنید و از سفتی آن‌ها مطمئن
باشید.
- ۸- داخل دستگاه‌ها را بررسی کنید و از نبودن جسم
خارجی اطمینان حاصل کنید.
- ۹- در مخلوط کن مواد آسیاب شده را با نسبت‌های
مناسب با یکدیگر مخلوط کنید.
- ۱۰- اگر در حین کار برق قطع شود یا به هر دلیل آسیاب
خاموش شود، بار داخل دستگاه را تخلیه کنید تا تیغه‌های آن به
راحتی بچرخد.
- ۱۱- به کار انداختن دستگاه‌ها را به ترتیب تنظیم نمايد
که به موتور دستگاه‌های تحت بار، فشار وارد نگردد. بنابراین
ابتدا آسیاب را روشن نماید و بعد از رسیدن موتور به دور مناسب،
بالابر را روشن کنید.
- ۱۲- اجزای دان را به‌طور افرادی وزن کنید.
۱۳- اجزای دان را، که نیاز به خردشدن دارند (ذرت و
کنجاله سویا)، آسیاب کنید.
- ۱۴- با تعویض الک‌های آسیاب، مواد غذایی را در
اندازه‌های مختلف آسیاب کنید.
- ۱۵- کشش تسمه‌ها را بررسی کنید.
- ۱۶- با توجه به نوع و اندازه‌ی مورد نیاز دان، الک مناسب
را انتخاب کنید.
- ۱۷- قبلاً از روشن کردن دستگاه‌ها، تابلو برق را کنترل کنید.
- ۱۸- از گردش درست موتور در جهت صحیح اطمینان
حاصل کنید.
- ۱۹- خروجی دستگاه بالابر را با ظرفیت آسیاب تنظیم

| | |
|--|---|
| پیمانه مهارتی: تجهیزات تهیهی دان شماره شناسایی: ۱۷/۴/۵ - ۸۰ - ۱۷ - جهاد | مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۸۰ - ۱۷ - جهاد |
|--|---|

آزمون

- ۱- از دستگاه آسیاب، برای آرد کردن کدام مواد خوراکی استفاده می شود؟
 (الف) دانه های غلات (ب) کنجاله ها
 (ج) مکمل معدنی (د) الف و ب
- ۲- در آسیاب چکشی اندازه ذرات چگونه کنترل می شود؟
- ۳- اجزای آسیاب چکشی را نام بیرید.
- ۴- در صدر طوبت در دانه، کارآی آسیاب غلتکی را افزایش می دهد.
 (الف) ۵ (ب) ۱۵
 (ج) ۲۵ (د) ۳۵
- ۵- از سیلودان در واحدهای مرغداری چه استفاده ای می شود؟
- ۶- انواع مخلوط کن را نام بیرید.
- ۷- زمان لازم برای مخلوط کردن مواد خوراکی در مخلوط کن عمودی چند دقیقه است?
 (الف) ۵ تا ۱۰ (ب) ۱۰ تا ۱۵
 (ج) ۱۵ تا ۲۰ (د) ۲۰ تا ۲۵
- ۸- مزایای مخلوط کن افقی را نام بیرید.
- ۹- انواع بالابر را نام بیرید.

| | |
|---|--|
| پیمانه مهارتی: تجهیزات تهیه‌ی دان شماره شناسایی: ۱۷/۴/۵ - ۸۰-۱-۱۷/۴ - جهاد | مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۸۰ - جهاد |
|---|--|

پاسخ آزمون

۱- د غلات و کنجاله

- ۲- اندازه‌ی ذرات در این نوع آسیاب با تغییر الک کنترل می‌شود. ریزی مواد آسیاب شده، علاوه بر اندازه‌ی سوراخ‌های الک، به مدت حرکت مواد آسیاب شده در داخل آسیاب نیز بستگی دارد.
- ۳- دستگاه آسیاب چکشی از الکتروموتور، دریافت کننده مواد خوراکی، محفظه‌ی آسیاب، محور گردان، چکش‌ها و الک تشکیل شده است.

۴- ج ۲۵

- ۵- از سیلو برای نگهداری مواد خوراکی در واحدهای بزرگ مرغداری استفاده می‌شود. در واقع، در این مرغداری‌ها سیلو‌ها جایگزین کیسه‌های دان شده‌اند.
- ۶- مخلوط‌کن افقی و عمودی
- ۷- ج ۱۵ تا ۲۰ دقیقه
- ۸- مخلوط‌کن افقی در مقایسه با مخلوط‌کن عمودی، عملکرد بهتری دارد. همچنین دارای سرعت بالاتری است. ولی قیمت اولیه‌ی آن‌ها نسبتاً بالاست.
- ۹- بالابر مارپیچ و بالابر کاسه‌دار

پاسخ پیش‌آزمون ۵

- ۱- برای استفاده بهتر از دان باید اجزای دان به یک اندازه خرد شوند. بدین ترتیب این اجزا را می‌توان به نسبت‌های لازم و به‌طور صحیح با یکدیگر مخلوط نمود.
- ۲- آرد شده
- ۳- چکشی غلتکی سنگی
- ۴- اندازه‌ی سوراخ الک، مدت آسیاب
- ۵- از این دستگاه‌ها برای حمل دانه و مواد خوراکی به بلندترین قسمت دستگاه آسیاب یا به سیلوهای نگهداری مواد خوراکی استفاده می‌شود.
- ۶- ج

| | |
|--|--|
| پیمانه مهارتی: وسایل ضدغونی کننده شماره شناسایی: ۱۷/۴/۶ - ۸۰ - ۱ - ۱۷/۴ | مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۸۰ - جهاد |
|--|--|

پیمانه مهارتی (۶)

وسایل ضدغونی کننده



اهداف رفتاری: در پایان این پیمانه فراگیرنده باید بتواند :

- ۱- ساختمان سمپاش را توضیح دهد.
- ۲- با انواع سمپاش‌ها کار کند.
- ۳- ساختمان شعله‌افکن را شرح دهد.
- ۴- با دستگاه شعله‌افکن کار کند.
- ۵- گاز دادن سالن را انجام دهد.

پیش‌آزمون ۶

- ۱- استفاده از وسایل ضدغونی کننده در سالن‌های پرورش طیور چه ضرورتی دارد؟
- ۲- مهمترین قسمت‌های یک دستگاه سمپاش کدام است؟
 (الف) مخزن (ب) پمپ و همزن (ج) شیر کنترل سم (د) شناسی
- ۳- در شعله‌افکنی سالن کدام جمله صحیح است?
 (الف) در هنگام شعله‌افکنی درب، پنجره مرغداری را بیندید تا گازهای تولید شده خارج شوند.
 (ب) قبل از استفاده از شعله‌افکن کف سالن را از کود مرغ تخلیه کنید.
- ۴- به چه دلیل از روش ضدغونی کردن با گاز برای آماده‌سازی سالن‌های پرورش طیور استفاده می‌شود؟
- ۵- مهمترین ماده شیمیایی برای ضدغونی کردن به وسیله گاز، می‌باشد.



شکل ۱-۶ - انواع دستگاه سم پاش

کلیات


شیوع بیماری و به دنبال آن وقوع تلفات، یکی از مشکلات بزرگ صنعت پرورش طیور است. رعایت بهداشت و انجام عملیات ضد عفونی صحیح و دقیق، ضمن این که از این مشکلات جلوگیری می‌کند از هزینه‌ی پرورش طیور نیز می‌کاهد. در این پیمانه با انواع دستگاه‌های ضد عفونی کننده شامل سم پاش و شعله‌افکن، که برای کنترل عوامل بیماری‌زا و حشرات استفاده می‌شوند، آشنا می‌شوید.

دستگاه‌های سم پاش

از سم پاش برای پخش مواد شیمیایی به منظور از بین بردن میکرها، کنه‌ها و حشرات استفاده می‌شود. این مواد به صورت مایع، پودر و گاز وجود دارند (تصویر ۱-۶).

ساختمان سم پاش

اکثر سم پاش‌ها از اجزای مشابه زیر ساخته شده‌اند (تصویر ۱-۶).



شکل ۲-۶ - شمای نوع ساده‌ی سم پاش

۱ - مخزن سم

۲ - همزن

۳ - پمپ

۴ - سوپاپ اطمینان

۵ - فشارسنج^۱

۶ - صافی

۷ - لوله‌های حامل افسانک^۲

۸ - لوله‌های فلزی و لاستیکی انتقال

۹ - شیر کنترل جریان سم

۱۰ - افسانک^۲

۱۱ - شاسی

پمپ تنظیم می‌کند. در صورتی که فشار پمپ از حد معینی بالاتر رود سوپاپ باز می‌شود و با خارج کردن فشار مازاد، مایع اضافی را نیز از پمپ به مخزن برمی‌گرداند. سوپاپ، در پمپ‌های پرسفار در نقش یک وسیله‌ی اینمی نیز عمل می‌کند.

فشارسنج: فشارسنج مقدار فشار دستگاه را نشان می‌دهد. با توجه به فشارسنج می‌توانید سوپاپ اطمینان را برای به دست آوردن فشار مناسب تنظیم نمایید (تصویر ۳).
لوله‌های فلزی و لاستیکی انتقال: این لوله‌ها سم را در دستگاه سماش انتقال می‌دهند. در انتخاب لوله‌ها دقت کنید. زیرا فشار سم در قسمت‌های مختلف دستگاه متفاوت است و آن‌ها باید به اندازه‌ای قوی باشند که بتوانند در مقابل فشار زیاد مقاومت کنند.



تصویر ۳ - فشارسنج

مخزن: مخزن سم باید دارای مشخصات زیر باشد:

- ۱- ظرفیت کافی داشته باشد.
- ۲- به آسانی بتوان آن را تمیز کرد.
- ۳- در مقابل فرسودگی و موادشیمیایی مقاوم باشد.
- ۴- به طور مؤثر بتواند سم را به هم بزند.


مخزن دارای دهانه با قیف صافی دار و نیز دارای دریچه‌ی تخلیه است. لازم است بدانید بهترین جنس برای ساخت مخزن سم، فولاد ضدزنگ است. در خاتمه‌ی سم‌پاشی، ابتدا سم باقی‌مانده را از طریق دریچه تخلیه کنید. سپس، به تمیز نمودن مخزن اقدام نمایید.

همزن: برخی سموم در آب حل نمی‌شوند. به منظور جلوگیری از تهشین شدن آن‌ها، باید مایع به طور مرتب به هم زده شود. همزن‌های مکانیکی صفحه‌هایی فلزی‌اند که ببروی محور دوواری در نزدیکی کف مخزن قرار گرفته‌اند. این محور در هنگام کار، با سرعت ۱۰۰ تا ۲۰۰ دور در دقیقه می‌چرخد و مایع را به هم می‌زند.

پمپ: رایج‌ترین نوع پمپ مورد استفاده در سم‌پاش، پمپ پیستونی است.

سوپاپ اطمینان: سوپاپ اطمینان فشار را در حد ظرفیت





تصویر ۵-۶- ساختمان افشارک

صافی: صافی در سه قسمت سم پاش تعییه می شود.

۱- صافی مخزن: عبارت است از توری با شبکه درشت که در هنگام پر کردن مخزن، مانع از ورود مواد خارجی به مخزن می شود.

۲- صافی لوله: برای جلوگیری از ورود ذرات زنگ، براده و شن به پمپ نصب می شود.

۳- صافی افشارک: مانع از ورود اجسام ریز به نازل می شود. این اجسام می توانند نازل را مسدود کنند.

شیر کنترل: بعد از پمپ قرار دارد و برای تنظیم جریان سم به کار می رود.

لوله حامل افشارک: افشارک بر روی لوله افقی بلندی به نام حامل^۱ قرار می گیرند.

افشارک: ریز و پخش کردن سم وظیفه اصلی افشارک است. افشارک قسمت مهم دستگاه های سم پاش محسوب می شود و از چهار قسمت اصلی بدنه، دربوش، نُک و صافی تشکیل می شود. نُک قابل تعویض است و سم را با ظرفیت های متفاوتی و با اشکال گوناگون پخش می کند. (تصاویر ۴-۶ و ۶-۵)



تصویر ۴-۶- انواع لوله حامل افشارک و افشارک

^۱ - Spray Boom

شاخصی: در انواع بزرگ سمپاش، کل دستگاه بروی
شاخصی قرار می‌گیرد.



تصویر ۶ - سمپاش پشتی موتوری

در هنگام سمپاشی باید مقدار جریان سم را با تغییر دور موتور و شیر کنترل تنظیم نمایید.

توجه کنید

سمپاش‌های چرخ‌دار موتوری دارای موتور بنزینی دوزمانه با قدرت ۲ تا ۳ اسب بخار هستند. مخزن آن‌ها بزرگ است و ۱۰۰ تا ۲۰۰ لیتر گنجایش دارد. پمپ مولڈ فشار از نوع پمپ پیستونی است که با موتور سمپاشی کار می‌کند (تصویر ۶-۷).

سمپاش‌ها براساس اندازه و نیروی محرکه به سمپاش‌های پشتی بدون موتور و پشتی با موتور، سمپاش چرخ‌دار موتوری و سمپاش پشت تراکتوری طبقه‌بندی می‌شوند.

۱ - سمپاش‌های پشتی بدون موتور

این سمپاش‌ها بروی شانه‌های سمپاش قرار می‌گیرند و دو نوع دارند.

الف - کتابی: در نوع کتابی آن فشار متناوب است و سمپاش با یک دست تلمبه می‌زند با دست دیگر سمپاشی می‌نمایید.

ب - استوانه‌ای: در نوع استوانه‌ای سمپاش مخزن را نصف یا دو سوم از مایع سم پر می‌کند. سپس تلمبه می‌زند تا هوا در داخل مخزن در بالای سطح مایع محبوس گردد. در این حالت دستگاه سمپاش آماده است و سمپاش می‌تواند شیر خروجی سم را باز نماید.

۲ - سمپاش‌های پشتی موتوری

در این سمپاش‌ها، مایع سم تحت فشار نیست و قطرات مایع در اثر برخورد با جریان شدید هوا تبدیل به ذرات بسیار ریز می‌شوند. نیروی محرکه در این دستگاه از طریق موتور بنزینی دو زمانه تأمین می‌شود.

موتور به پمپ مولڈ هوا متصل است و جریان شدید هوا ایجاد می‌کند. مخزن سم از جنس پلاستیک شفاف است و ۱۰ تا ۲۰ لیتر گنجایش دارد (تصویر ۶-۶)

کیفیت سمپاشی در این سمپاش‌ها به دلیل بسیار ریز شدن قطرات بهتر است و از چکیدن مایع سم نیز جلوگیری می‌شود.

اقدام به سرویس سم پاش، بعد از خاتمهٔ عملیات سم پاشی، به عمر مفید دستگاه می‌افزاید.

به این منظور پس از اتمام سم پاشی اقدامات زیر را انجام

دهید:

۱- مایع سم باقی‌مانده موجب خوردگی و زنگ‌زدگی سم پاش می‌شود، لذا هرچه سریع‌تر مخزن سم پاش را تخلیه کنید.

۲- مخزن شلنگ‌های خروجی، افسانک و شیرکتrol سم را با آب یا پاک‌کننده‌های دیگر کاملاً بشویید.

فیلترهای اسفنجی هوا را نیز می‌توانید پس از شست و شو با بنزین یا مایعات پاک‌کننده دیگر، خشک کنید. سپس مجدداً فیلتر را در محفظه‌ی آن قرار دهید.

۳- قسمت‌های متحرک سم پاش را روغن کاری کنید. برای روغن کاری شیر سم پاش، پس از شست و شو، شیر را در وضعیت بسته قرار دهید. چند قطره روغن موتور به درون مجرای شیر بریزید و چند بار شیر را باز و بسته نمایید. این عمل موجب روان شدن شیر و پاک شدن آن از رسوبات می‌شود.

۴- در صورتی که مدت طولانی از سم پاش استفاده نمی‌کنید، باید سطح داخلی مخزن را به روغن آغشته کنید. در موتورهای بنزینی، لوله‌ی بنزین را از محل اتصال به کاربراتور جدا کنید و سپس تمامی بنزین داخل باک را خالی نمایید. صافی بنزین را کاملاً تمیز کنید و سپس لوله را در جای خود محکم نمایید.

۵- در صورتی که مدت زمان طولانی نیازی به استفاده از سم پاش ندارید، ۱ تا ۲ سانتی متر روغن موتور به درون سیلندر بریزید. لازم است قبل از گذاردن شمع، یک بار استارت را بکشید و رها کنید. به این ترتیب تمام سطح سیلندر روغن کاری می‌شود. هم‌چنین افسانک‌ها و فیلترها را باز کنید و در مکانی مطمئن قرار دهید.



تصویر ۷- سم پاش چرخ دار موتوری

۴- سم پاش‌های پشت تراکتوری

این سم پاش، بر روی شاسی سوارند و به تراکتور متصل می‌شوند. ظرفیت مخزن ۱۵۰ تا ۵۰۰ لیتر است (تصویر ۸-۶).



تصویر ۸- سم پاش پشت تراکتوری

سرویس نگهداری دستگاه سم پاش تجهیزات و وسائل لازم:

سم پاش، آب، مایعات پاک‌کننده مانند بنزین، آچار مخصوص شمع و روغن

دستگاه‌های شعله‌افکن

شعله‌افکن وسیله‌ی بسیار خوبی خصوصاً برای ضدغونی کف، دیوارها و محوطه‌ی خارج از سالن محسوب می‌شود. شعله‌افکن از منبع سوخت، بدنه‌ی فلزی، دریچه‌ی ورود هوا، شیر کنترل سوخت، لوله‌ی مشعل و سرمشعل و شاسی تشکیل می‌شود.

به‌طور کلی شعله‌افکن‌ها دارای دو نوع دستی و ماشینی (mekaniki) هستند (تصویر ۹-۶).

نکات موردنیاز برای به‌کارگیری شعله‌افکن: در هنگام

استفاده از شعله‌افکن به نکات زیر توجه کنید.

۱- قبل از استفاده از شعله‌افکن، کف سالن مرغداری را از کود و فضولات تخلیه و تمیز نمایید.

۲- در مرغداری‌هایی که از چوب در احداث سالن‌شان استفاده شده است، از شعله‌افکنی اجتناب کنید.

۳- کلیه‌ی وسائل و تجهیزاتی را که احتمال دارد در اثر حرارت خسارت بیند، از سالن خارج کنید.

۴- در فاصله‌ی دو دوره‌ی جوچه‌ریزی باید سالن را شعله‌افکنی نمایید.



تصویر ۹-۶- انواع شعله‌افکن

اصلی آماده‌سازی سالن پرورش جوجه محسوب می‌گردد. این عمل تعداد زیادی از عوامل بیماری زا را از بین می‌برد.

مواد شیمیایی مختلفی برای ضدغونی در واحدهای پرورش طیور به کار می‌روند، ولی مهم‌ترین آن‌ها گاز فرمالدید است.

گاز فرمالدید: برای آزاد شدن این گاز از روش مخلوط کردن فرمالین با پرمنگنات پتاسیم استفاده کنید. غلظت مناسب گاز فرمالدید برای هر $2/83$ متر مکعب فضا، با ترکیب 4° سی سی فرمالین با 20° گرم پرمنگنات پتاسیم به دست می‌آید که به آن غلظت $1\times$ گفته می‌شود. غلظت $2\times$ از ترکیب 8° سی سی فرمالین و 40° گرم پرمنگنات حاصل می‌شود.

برای ضدغونی کردن سالن جوجه‌کشی و سالن پرورش طیور از غلظت $3\times$ و تخم مرغ داخل دستگاه جوجه‌کشی از غلظت $2\times$ استفاده کنید.

توجه کنید

در هنگام گاز دادن موارد زیر را رعایت کنید :

- ۱- استفاده از ظرف لعابی یا سفالی برای ترکیب فرمالین با پرمنگنات پتاسیم توصیه می‌شود.
- ۲- از آنجایی که در هنگام ترکیب دو ماده جوشش ایجاد می‌شود از ظروف ترکدار نباید استفاده کنید.

- ۳- برای گاز دادن سالن همیشه فرمالین را بر روی پرمنگنات پتاسیم بزیزد.

- ۴- برای این که ضدغونی کننده گاز فرمالدید به حد اکثر برسد باید حرارت سالن را بالاتر از 24° درجه سانتی گراد نگه داری کنید.

- ۵- در هنگام ضدغونی، رطوبت نباید به کمتر از 75% کاهش یابد.

۵- در هنگام شعله افکنی در و پنجره‌های سالن مرغداری را باز کنید تا هوا جریان داشته باشد و گازهای تولید شده خارج شوند.

۶- دقت کنید کارگری که با دستگاه کار می‌کند مسائل اینمی را رعایت نماید (تصویر ۶-۱).



تصویر ۶-۱- شعله افکنی محوطه

۷- توجه داشته باشید جهت ایجاد آتش‌سوزی هرگز مواد سوختی را به روی کف و دیوار سالن نریزید، زیرا احتمال آتش‌سوزی غیر قابل کنترل وجود دارد. ضمناً باقی ماندن مواد در سالن موجب مسمومیت در جووجه‌ها خواهد شد.

۸- شعله دادن به دیوار سالن، از داخل و خارج تا ارتفاع $1/5$ متر، توصیه می‌شود.

۹- ماشین‌های تخلیه‌ی کود بسیار آلوده‌اند. بعد از رفتن آن‌ها محل توقف و مسیر عبور آن‌ها را جهت کاهش بار آلودگی شعله افکنی نمایید.

۱۰- با توجه به شرایط مرغداری حداقل هر دو ماه یک بار اطراف سالن‌های مرغداری را شعله افکنی نمایید.

ضدغونی کردن به وسیله‌ی گاز (دود)

به محض خارج شدن جووجه‌ها از سالن، باید نسبت به آماده‌سازی سالن برای دوره‌ی بعد اقدام کنید. گاز دادن، مرحله‌ی

| | |
|---|---|
| پیمانه مهارตی: وسایل ضدغونی کننده شماره شناسایی: ۱۷/۴/۶ شماره شناسایی: ۱۷/۴/۶ - جهاد | مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴/۶ - جهاد |
|---|---|

آزمون

پاسخ آزمون

- ۱- حشرات و کنه‌ها و میکروب‌ها
- ۲- اکثر دستگاه‌های سم‌پاش از اجزای مشابه زیر ساخته شده‌اند: مخزن سم، همزن، پمپ، سوپاپ اطمینان، فشارسنج، صافی، لوله‌های حامل افشانک، لوله‌های فلزی و لاستیکی انتقال، شیرهای کنترل جریان سم، افشانک و شناسی
- ۳- ظرفیت کافی داشته باشد و به آسانی بتوان آن را تمیز کرد. در مقابل فرسودگی مقاوم باشد و به طور مؤثر بتواند سم را به هم بزند.
- ۴- پمپ ستونی
- ۵- سوپاپ اطمینان فشار را در حد ظرفیت پمپ تنظیم می‌کند. در صورتی که فشار پمپ از حد معینی بالاتر رود سوپاپ باز می‌شود و با خارج کردن فشار مازاد، مایع اضافی را نیز از پمپ به مخزن بر می‌گرداند. سوپاپ، در پمپ‌های پرفشار در نقش یک وسیله‌ی اینمی نیز عمل می‌کند.
- ۶- چهار قسمت اصلی آن بدنه، درپوش، نُک و صافی است.
- ۷- سم‌پاش‌ها براساس اندازه و نیروی محرکه به سم‌پاش‌های پشتی بدون موتور و پشتی با موتور، سم‌پاش چرخ دار موتوری و سم‌پاش پشت تراکتوری طبقه‌بندی می‌شوند.
- ۸- در سم‌پاش‌های پشتی موتوری، مایع سم تحت فشار نیست و قطرات مایع در اثر برخورد با جریان شدید هوا تبدیل به ذرات بسیار ریز می‌شوند. نیروی محرکه در این دستگاه از طریق موتور بزرگی دوزمانه به قدرت ۵٪ تا ۱ اسب بخار تأمین می‌شود. موتور به پمپ مولد هوا متصل است و جریان شدید هوا ایجاد می‌کند. مخزن سم از جنس پلاستیک شفاف است و ۱۰ تا ۲۰ لیتر گنجایش دارد. برای سم‌پاشی باید مقدار جریان سم، با تغییر دور موتور و شیرکنترل تنظیم شود. کیفیت سم‌پاشی در این سم‌پاش‌ها به دلیل بسیار ریز بودن قطرات آن بهتر است و از چکیدن مایع سم نیز جلوگیری می‌کند.
- ۹- مخزن سم‌پاش باید از مایع سم تخلیه شود. مخزن، شلنگ‌های خروجی، افشانک و شیرکنترل سم باید با آب یا پاک کننده‌های دیگر کاملاً شسته شود. فیلترهای اسفنجی هوا را نیز می‌توان پس از شستشو با بنزین یا مایعات پاک کننده دیگر، خشک کرد. قسمت‌های متحرک سم‌پاش باید روغن کاری شود. برای روغن کاری شیر سم‌پاش، پس از شستشو، شیر در وضعیت بسته قرار می‌گیرد. چند قطره روغن موتور باید به درون مجرای شیر ریخت و چند بار شیر را باز و بسته کرد. این عمل موجب روان شدن شیر و پاک شدن آن از رسوبات می‌گردد.

| | |
|--|--|
| پیمانه مهارتی: وسائل ضدغونی کننده شماره شناسایی: ۱۷/۴/۶ - ۸۰ - ۱ - ۱۷/۴ | مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۸۰ - جهاد |
|--|--|

۱۰- کف و دیوار

۱۱- قبل از استفاده از شعله‌افکن باید کف سالن مرغداری از کود و فضولات تخلیه و تمیز شود. سپس کلیه‌ی وسائل و تجهیزاتی که احتمال دارد در اثر حرارت خسارت بینند از سالن خارج شوند. در فاصله‌ی دو دوره جوچه‌ریزی باید اقدام به شعله‌افکنی سالن شود. در هنگام شعله‌افکنی در و پنجره‌های سالن مرغداری باید باز باشد تا هوا جریان داشته باشد و گازهای تولید شده خارج شوند. کارگری که با دستگاه کار می‌کند باید مسائل اینمی را رعایت نماید. شعله‌افکنی دیوار سالن از داخل و خارج تا ارتفاع ۱/۵ متر انجام شود.
هم‌چنین ماشین‌های تخلیه‌ی کود بسیار آلوده‌اند. بعد از رفتن آن‌ها محل توقف و مسیر عبور آن‌ها جهت کاهش بار آلودگی باید شعله‌افکنی شوند.

پاسخ پیش‌آزمون ۶

- ۱- استفاده از مواد ضدغونی کننده، سبب کاهش شیوع بیماری و جلوگیری از تلفات می‌شود.
- ۲- ب
- ۳- ب
- ۴- با استفاده از این روش تعداد زیادی از عوامل بیماری‌زا از بین می‌رود. علاوه بر این روش کم‌هزینه و ساده برای آماده‌سازی سالن می‌باشد.
- ۵- فرمالدیید

| | |
|--|---|
| پیمانه مهارتی: تجهیزات جمع‌آوری کود شماره شناسایی: ۷/۴/۱۷-۸۰-۱-۱۷/۴: جهاد | مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور شماره شناسایی: ۷/۴-۱-۸۰-۱-۱۷/۴: جهاد |
|--|---|

پیمانه‌ی مهارتی (۷)

تجهیزات جمع‌آوری کود

هدف کلی

آشنایی با تجهیزات جمع‌آوری کود و توانایی کار با آن‌ها

اهداف رفتاری: در پایان این پیمانه فراگیرنده باید بتواند :

- ۱- روش‌های جمع‌آوری کود را توضیح دهد.
- ۲- با تجهیزات جمع‌آوری کود کار کند.

پیش‌آزمون ۷

- ۱- چرا جمع‌آوری کود در سالن‌های مرغ تخم‌گذار اهمیت دارد؟
- ۲- کود برای واحدهای پرورش طیور و برای مزارع کشاورزی محسوب می‌شود.
- ۳- انواع روش‌های جمع‌آوری کود در قفس را نام ببرید.
- ۴- کود چه مشکلاتی در واحدهای پرورش طیور ایجاد می‌کند؟

کلیات

تصویر ۱-۷- کود ناخالص در پایان دوره‌ی پرورش



تصویر ۲-۷- جمع‌آوری کود با ماشین‌آلات مکانیکی

یکی از مسائل صنعت طیور چگونگی حذف مواد زائد از سالن‌های مرغداری است. کود به علت داشتن عوامل بیماری‌زا، افزایش رطوبت بستر، تولید بوی نامطلوب و نیز ازدیاد حشرات مشکلات زیادی در واحدها ایجاد می‌کند. با توجه به این مسائل جمع‌آوری مناسب کود، بهویژه در واحدهای مرغ تخم‌گذار که دوران پرورش طولانی‌تری دارند، اهمیت زیادی دارد.

هر چند فضولات، جزئی از مواد زائد واحد پرورش طیور محسوب می‌شود ولی لازم است یادآور شویم که این کود ماده بالرزشی برای حاصلخیزی خاک کشاورزی و ماده‌ی غذایی قابل استفاده‌ای برای سایر حیوانات اهلی است. مقدار فضولات طیور در دوره‌ی پرورش و تخم‌گذاری در جدول ۱-۷ نشان داده شده است.

جدول ۱-۷- مقدار فضولات تولیدی در دوره‌ی پرورش و تخم‌گذاری

| مادر گوشتی (۳۸ هفته) | مرغ تخم‌گذار (۶۰ هفته) | جوچه گوشتی (۸ هفته) | |
|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| ۶۱ | ۷۳/۵ | ۲/۱ | فضولات* (کیلوگرم) |

**أنواع روشهای جمع‌آوری کود
الف - پرورش روی بستر**

در پرورش طیور بر روی بستر، کود در پایان دوره توسط کارگران یا به صورت مکانیکی تخلیه می‌شود.

* فضولات تولیدی شامل مواد جامد، مایع و پرهاست.

۲- خودکار:

نوار نقاله: در قفس‌های دارای نوار نقاله، کود در زیر قفس بروی صفحه‌ای از جنس پلاستیک ضخیم یا برزن特 می‌ریزد. صفحه به صورت نوار بی‌انتهای است که روزانه یک بار به حرکت درمی‌آید. در انتهای سالن روی هر نوار یک تیغه به صورت ثابت نصب شده است. تیغه کود را می‌ترشد و در چاله می‌ریزد.



تصویر ۳-۷- کود در حال تخلیه از ماشین آلات مکانیکی



تصویر ۴-۷- تخلیه قسمتی از کود سالن بروش به روش مکانیکی



تصویر ۶-۷- انواع نوار نقاله



تصویر ۵-۷- صفحات مایل در زیر قفس



تصویر ۷-۸- انتهای نوار نقاله در سالن

تصویر ۷-۷- جمع آوری کود به روش نوار نقاله

تنظیم تیغه‌ی کود جمع کن

۱- ظرفیت و نوع ساختمان سالن مرغداری را درنظر بگیرید.


۲- بر حسب مقدار کود ریخته شده در داخل کanal به دستگاه برنامه بدهید. در این برنامه مشخص کنید که تیغه در هر مرحله چه مسافتی را طی کند.

تیغه‌ی کود جمع کن^۱: در این روش کود بر روی صفحه‌ای در زیر قفس باقی می‌ریزد. کود روزانه ۲ تا ۳ بار با تیغه‌ی جمع آوری کود تراشیده و در چاله‌ی عرضی ریخته می‌شود.

در قفس‌های پله‌ای، که قفس‌ها دقیقاً در زیر هم قرار ندارند، نیز می‌توانند از تیغه‌ی کود جمع کن استفاده کنند. در این حالت کود زیر قفس‌ها می‌ریزد و به وسیله‌ی تیغه‌ای به طور خودکار به انتهای سالن انتقال می‌یابد.

۲/۱ متر ارتفاع داشته باشند.

از آنجایی که مدت نگهداری مرغ تخم‌گذار طولانی است کود جمع شده می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. برای برطرف کردن معایب کود خیس در سالن‌های مرغ تخم‌گذار، از سیستم گودال عمیق با ارتفاع زیاد استفاده کنید. در این روش کود در سالن خشک می‌شود و برای مدت طولانی نیز محفوظ خواهد ماند. تهويه‌ها را در روی دیوار قسمتی پایینی (گودال) قرار دهید و ورودی هوای را در قسمت فوقانی طبقه‌ی بالا نصب کنید. به این ترتیب هوای ورودی پس از گرم شدن در اثر تماس با



تصویر ۱۰-۷- جمع‌آوری کود در روش گودال عمیق

تصویر ۹-۷- تیغه‌ی جمع‌آوری کود

۳- هرگاه تیغه را بر روی ۵ متر تنظیم نمایید، تیغه از انتهای سالن حرکت می‌کند و تا ۵ متر جلو می‌آید، سپس در نقطه‌ی ۵ متر متوقف می‌شود و به عقب باز می‌گردد و تمام کودهای این فاصله را به داخل کانالی در عرض سالن می‌ریزد.


۴- در مرحله‌ی بعد تیغه تا ۱۰ متر جلو می‌آید و به انتهای سالن بازمی‌گردد. این عمل آنقدر ادامه می‌یابد تا تمام طول سالن پاک شود.

۵- دقت کنید طول مرحله‌ی رفت و آمد از ۱ تا ۵۰ متر قابل تنظیم است.

جمع‌آوری کود به روش گودال عمیق: از روش گودال عمیق، در قفس‌های پله‌ای استفاده می‌شود. کود در حفره‌ای زیر قفس یا در طبقه‌ی زیرزمین جمع می‌شود. در واقع این سیستم دو طبقه است. طبقه‌ی اول یا فوقانی که قفس قرار دارد و طبقه‌ی دیگر در زیرزمین که کود در آن انباشته می‌شود و فاقد سقف است. دقت کنید هر کدام از این گودال‌های جمع‌آوری کود باید

هرچند در برخی از واحدها، کود سال‌ها باقی می‌ماند ولی بهتر است در پایان هر دوره‌ی تولید، آن را تخلیه کنید.

طیور، به وسیله‌ی هواکش‌ها به طبقه‌ی پایین کشیده می‌شود و با عبور از روی کودها سبب خشک شدن آن‌ها می‌گردد.



تصویر ۱۱-۷- مکانیزم خشک کردن کود در روش گودال عمیق

آزمون

- ۱- روش دستی جمع آوری کود در سیستم قفس را شرح دهید.

۲- ارتفاع گودال‌های جمع آوری کود چه قدر باید باشد؟

الف) ۱ متر

ب) $\frac{1}{4}$ متر

ج) $\frac{1}{8}$ متر

د) $\frac{2}{1}$ متر

۳- مزیت روش گودال عمیق با ارتفاع زیاد چیست؟

۴- تنظیم تیغه‌ی کود جمع کن را شرح دهید.

۵- روش‌های خودکار جمع آوری کود در سیستم پرورش درقفس را نام بیرید.

۶- روش نقاله در جمع آوری کود را توضیح دهید.

۷- در شبیوه‌ی تیغه‌ی کود جمع کن، کود چگونه جمع آوری می‌گردد؟

پاسخ آزمون

۱- در روش دستی از صفحات مایلی در زیرقفس استفاده می‌کنند. این صفحات سبب می‌شوند کود به راهروی بین قفس‌ها بریزد و سپس کارگران زیر قفس‌ها را با وسایل ابتدایی تخلیه می‌کنند.

۲- د ۲/۱ متر

۳- در این سیستم کود در سالن خشک می‌شود و برای مدت طولانی نیز محفوظ خواهد ماند.

۴- ابتدا ظرفیت و نوع ساختمان سالن مرغداری درنظر گرفته می‌شود. بر حسب مقدار کود ریخته شده در داخل کانال، به دستگاه برنامه داده می‌شود، بهنحوی که مسافتی که تیغه باید در هر مرحله طی کند، مشخص شود. برای مثال هرگاه تیغه بر روی ۵ متر تنظیم شود، تیغه از انتهای سالن حرکت می‌کند و تا ۵ متر جلو می‌آید. سپس در نقطه‌ی ۵ متر متوقف می‌شود و به عقب بازمی‌گردد. در مرحله‌ی بعد تیغه تا ۱۰ متر جلو می‌آید و به انتهای سالن باز می‌گردد. این عمل ادامه می‌یابد تا تمام سالن پاک شود.

۵- نوار نقاله، تیغه‌ی کود جمع‌کن و گودال عمیق

۶- در زیر هر قفس مطبق نواری بی‌انتهای قرار دارد. در انتهای سالن روی هر نوار یک تیغه به صورت ثابت نصب شده است. تیغه کود را می‌تراشد و در چاله می‌ریزد. در قفس‌های پله‌ای نیز می‌توان از تیغه‌ی کود جمع‌کن استفاده کرد. در این حالت کود زیر قفس‌ها می‌ریزد و به وسیله‌ی تیغه‌ای به طور خودکار به انتهای سالن انتقال می‌یابد.

۷- در این روش کود ببروی صفحه‌ای در زیر قفس مطبق (باتری) می‌ریزد. کود روزانه ۲ تا ۳ بار با تیغه‌ی جمع‌آوری کود (اسکریپر) تراشیده و در چاله‌ی عرضی ریخته می‌شود.

پاسخ پیش آزمون ۷

۱- از آنجایی که مرغ تخم‌گذار به مدت طولانی در سالن‌های پرورش باقی می‌مانند لذا جمع‌آوری کود در این سالن‌ها اهمیت بیشتری دارد.

۲- زیان‌آور، بالرزش

۳- کود حاصل از سیستم پرورش در قفس را می‌توان به صورت دستی یا خودکار جمع‌آوری کرد.

۴- در کود عوامل بیماری‌زا وجود دارد که می‌توانند شیوع بیماری‌ها را تسريع کند. بوی نامطلوب و ازدیاد حشرات از دیگر مشکلات ایجاد شده به وسیله‌ی کودها می‌باشد.

| | |
|---|--|
| <p>پیمانه مهارتی: سایر تجهیزات پرورش طیور</p> <p>شماره شناسایی: ۸/۴-۱۷-۸۰- جهاد</p> | <p>مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور</p> <p>شماره شناسایی: ۴-۱۷-۸۰- جهاد</p> |
|---|--|

پیمانه‌ی مهارتی (۸)

سایر تجهیزات پرورش طیور



اهداف رفتاری: در پایان این پیمانه فراگیرنده باید بتواند:
با انواع تجهیزات واکسیناسیون، دستگاه نُکچین، پرکن و قطع تاج کار کند.

پیشآزمون ۸

- ۱- ضرورت انجام عملیات واکسیناسیون در سالن‌های پرورش طیور چیست؟
- ۲- نُکچینی مؤثرترین روش برای مقابله با می‌باشد.
- ۳- در مورد نُکچینی کدام جمله صحیح است؟
 - الف) عملیات نُکچینی را بهتر است در سن بالا انجام داد.
 - ب) عملیات نُکچینی را بهتر است در سنین پایین انجام داد.
- ۴- قطع تاج در خروس‌های گله مادر انجام می‌شود. چرا؟
- ۵- برای معدوم کردن تلفات در مرغداری‌ها از دستگاه استفاده می‌شود.

کلیات

در پرورش طیور تعدادی از دستگاه‌ها و تجهیزات برای پیش‌گیری از بیماری‌ها یا رعایت مسائل بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در پیمانه‌ی هشتم با این تجهیزات آشنا می‌شوید.

۱- تجهیزات واکسیناسیون

الف- سرنگ: از واکسن‌های تزریقی در پرورش طیور می‌توان به واکسن مارک و برخی سویه‌های نیوکاسل و گامبورو اشاره کرد. برای تزریق واکسن به صورت زیر جلدی یا عضلانی از سرنگ‌های معمولی یا خودکار استفاده می‌شود.

سرنگ معمولی برای تعداد کم طیور قابل استفاده است. سرنگ‌های خودکار در پرورش صنعتی کاربرد دارند. این سرنگ‌ها قابل تنظیم‌اند و حجم معینی از واکسن در آن‌ها ذخیره و در صورت لزوم استفاده می‌شود.

سرنگ‌های خودکار از سیلندر شیشه‌ای مدرج، پیستون، سوپاپ، فتر قابل ارجاع، اهرم، شلنگ و میله‌ی فازی رابط تشکیل شده‌اند. برای واکسیناسیون بهتر است از سرنگ خودکار ۱ میلی‌لیتری با سوزن نمره‌ی ۲۰ تا ۲۲ استفاده کنید.

واکسیناسیون به روش تزریقی با سرنگ معمولی تجهیزات و مواد لازم: واکسن، سرنگ ۱ تا ۵cc، حلال، یخچال، میزکار، اتوکلاو یا لوازم یک بار مصرف واکسیناسیون، روپوش، کلاه، عینک محافظت، چکمه و مرغ

۱- قبل از شروع کار از روپوش، چکمه، کلاه و عینک محافظ مناسب استفاده نمایید.

۲- توجه داشته باشید که واکسن‌ها را باید در شرایط خنک (یخچال) نگه‌داری کنید. در نگه‌داری واکسن به توضیحات سازنده توجه نمایید.

۳- قبل از آمادگی کامل برای مصرف واکسن نباید سرپوش شیشه را باز کنید.



تصویر ۱-۸- سرنگ خودکار



تصویر ۲-۸- تزریق واکسن با سرنگ معمولی

ب- قطره چکان: برای تلقیح واکسن به صورت قطره‌ی چشمی، از قطره چکان استفاده می‌شود. قطره چکان ساختمان ساده‌ای دارد و از مخزن شیشه‌ای یا فلزی و سوزن تشکیل شده است. در این روش پرنده دُز کامل واکسن را دریافت می‌کند ولی بسیار وقت‌گیر است. از این روش در جلوگیری از برخی بیماری‌ها نظیر نیوکاسل و گامبرو استفاده می‌شود.



تصویر ۳-۸- واکسیناسیون به روش قطره چشمی

- ۴- تمام وسایل تزریق واکسن را استریل کنید.
- ۵- برای استریل کردن وسایل، آن‌ها را باید در اتوکلاو با دمای ۱۲۱ درجه‌ی سانتی‌گراد و ۱۵ دقیقه فشار و به مدت ۳۰ دقیقه قرار دهید و یا از وسایل یک بار مصرف استفاده کنید.
- ۶- دقت کنید از مواد ضد عفونی کننده برای استریل وسایل استفاده نکنید.
- ۷- با استفاده از سرنگ استریل و سوزن نمره‌ی ۱۸ محتویات شیشه و یال را به آرامی داخل سرنگ بکشید.
- ۸- حلال را باید در درجه‌ی حرارت ۴ تا ۶ درجه‌ی سانتی‌گراد نگهداری کنید. ولی دقت کنید در زمان استفاده، درجه‌ی حرارت آن باید با دمای اتاق مساوی شده باشد.
- ۹- توجه داشته باشید که از حلال‌هایی با رنگ غیرطبیعی یا کدر و با آلودگی میکربی استفاده نکنید.
- ۱۰- سوزن سرنگ حاوی واکسن را از در لاستیکی شیشه‌ی حلال وارد کنید و مقداری از حلال را به داخل سرنگ بکشید تا تقریباً پر شود. سپس محتویات سرنگ را با احتیاط به حلال تزریق کنید.
- ۱۱- شیشه‌های حلال را در موقع تزریق باید به آرامی تکان دهید دقت کنید تکان‌ها نباید آن قدر شدید باشد که در شیشه کف ایجاد شود.
- ۱۲- واکسن آماده‌شده را می‌توانید زیر جلدی یا عضلانی تزریق کنید.
- ۱۳- حداکثر تا یک ساعت می‌توانید از واکسن آماده‌شده مصرف نمایید.
- ۱۴- بعد از تزریق واکسن، حداقل ۳۰ دقیقه جوجه را به حال خود رها کنید.


ج- اسپری: دستگاه اسپری از مخزن پلاستیکی، لوله‌ی اسپری کننده و افشارنک تشکیل شده است. مخزن پلاستیکی وزن کمی دارد و تمیز کردن آن آسان است. لوله‌ی اسپری کننده باید ۵۰ سانتی‌متر طول داشته باشد. در دستگاه اسپری از انواع افشارنک می‌توانید استفاده کنید و به این ترتیب واکسن را در اندازه‌های مختلفی در فضای پختش کنید.



تصویر ۴-۸- انواع دستگاه اسپری

استفاده از این روش از بروز بعضی از بیماری‌ها نظیر جوجه و در سنین بالاتر در سالن پرورش طیور انجام می‌شود. برونشیت جلوگیری می‌کند.

اسپری واکسن در جوجه‌ی یک روزه در جعبه‌های حمل جوجه و در سنین بالاتر در سالن پرورش طیور انجام می‌شود. برونشیت جلوگیری می‌کند.



تصویر ۶-۸- اسپری در سالن

تصویر ۵-۸- اسپری و اکسن جوجه یک روزه

۲- نُک چینی

نُک چینی بریدن قسمتی از نوک طیور است. در گله هایی که در مکان های بسته و محدود نگهداری می شوند، طیور پر یک دیگر را می کنند و یا با نک زدن به مخرج و نیز جنگیدن، رفتار هم دیگر خواری رانشان می دهند. هم دیگر خواری در گله ایجاد مشکل می کند. زیرا طیور مبتلا، به این عمل ادامه می دهند و این عادت بد به سرعت به کل گله انتقال می یابد. لازم است یادآوری شود یکی از مؤثرترین روش ها برای مقابله با هم دیگر خواری، نُک چینی است.



تصویر ۷-۸- انواع دستگاه نُک چینی

ساختمن دستگاه نُک چین

به طور کلی دستگاه های نُک چین از بدن های فلزی، تیغه هی برنده، نگهدارنده منقار و میله هی پایین آور ندهی تیغه تشکیل می شود. نگهدارنده منقار (میله هی ثابت یا صفحه هی راهنمای) نُک طیور را ثابت نگه می دارد. تیغه هی برنده بخش اصلی دستگاه است و قسمت مشخص شده از منقار را می چیند. میله هی پایین آور نده نیز تیغه را به کار می اندازد.

روش های نُک چینی

روش های متعددی برای نُک چینی وجود دارد. توجه داشته باشید که سن جوجه عامل تعیین کننده روش نُک چینی است.

۱- نُک چینی در سن یک روزگی

الف - نُک سوزی سریع: قوس الکتریکی با ولتاژ زیاد سبب سوراخ کوچکی در نُک بالایی می گردد. ۱۰ روز بعد، نُک بالایی می افتد و فقط از نُک قسمت بین سوراخ سوتنه می شود و سر جوجه باقی می ماند.

ب - نُک سوزی با تیغه داغ: در این روش به جای قطع نُک، جلوی نُک بالایی را می سوزانند. انتهای نُک بالایی به تدریج می افتد ولی نُک پاییش طبیعی خواهد بود. به این ترتیب جوجه می تواند بدون حساسیت نُک بزند و دان مصرف نماید.

۲- نُک چینی در سن ۶ تا ۸ روزگی

الف - نُک چینی انسدادی: در این روش بخش‌های

زنده‌ی منقار از بین می‌رود و به این ترتیب از رشد مجدد آن
جلوگیری می‌گردد.

توجه کنید

۱- این روش برای مرغ تخم‌گذار بهترین شیوه
محسوب می‌شود.

۲- تجربه‌داشتن در موفقیت این روش بسیار مهم
است. نُک چین ماهر باید بتواند در هر دقیقه ۱۵ جوجه را
نُک چینی کند.



تجهیزات و وسایل لازم نُک چینی: جوجهی ۶ تا
روزه مرغ ۱۸ هفته و دستگاه نُک چینی

۱- برای استفاده از دستگاه نُک چین می‌توانید آن را به
یک میز بیندید و نشسته کار کنید و یا دستگاه را بر روی سه پایه
با ارتفاع مناسب تنظیم و ایستاده کار کنید.

۲- برای چیدن منقار جوجهی کوچک، صفحه‌ی راهنمای
در دستگاه تعییه شده است و منقار جوجه را ثابت نگه می‌دارد.
این صفحه سه سوراخ به اندازه‌های مختلف دارد. با توجه به
اندازه‌ی منقار جوجه یکی از سوراخ‌ها را انتخاب نمایید.

۳- جوجه را طوری نگه دارید که انگشت شست پشت
سر و انگشت نشانه زیر گلوی جوجه قرار بگیرد.

۴- با انگشت شست خود نُک جوجه را در داخل سوراخ
صفحه قرار دهید.

۵- منقار بسته‌ی جوجه را در داخل دستگاه قرار دهید
تا زبان او به عقب باز گردد.

تصویر ۸- دستگاه نُک چین بر روی سه پایه

| | |
|--|---|
| <p>پیمانه مهارتی: سایر تجهیزات پرورش طیور</p> <p>شماره شناسایی: ۸/۴-۱۷-۱-۸۰ - جهاد</p> | <p>مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور</p> <p>شماره شناسایی: ۴-۱۷-۱-۸۰ - جهاد</p> |
|--|---|

- ۶- با انگشت شست خود فشار لازم را به پشت سر جوجه وارد آورید تا منقار در سوراخ ثابت بماند.
- ۷- تیغه‌ی برنده دستگاه باید تا اندازه‌ای، که رنگ آن نکنید. کاملاً سرخ شود، داغ گردد.
- ۸- میله‌ی جلوی دستگاه نُک‌چین را فشار دهید تا تیغه برندۀ دستگاه پایین بیاید.
- ۹- به این ترتیب، قسمتی از نُک که از پشت سوراخ بیرون می‌آید، قطع می‌گردد.
- ۱۰- دقت کنید بین محل قطع نُک بالای و سوراخ‌های بینی باید ۲ میلی‌متر فاصله وجود داشته باشد.
- ۱۱- نُک پایینی باید کمی بلندتر از نُک بالای باشد. برای این منظور هنگام قراردادن نُک جوجه در داخل دستگاه باید سر کنید. او را مقداری به طرف پایین شبیب دهید.



تصویر ۹-۸- نُک‌چینی مناسب

- نکات مهم در نُک‌چینی
- ۱- در هنگام تنفس و اضطراب گله از نُک‌چینی خودداری باید این دستگاه‌ها مرتباً ضد عفونی شوند.
- ۲- در دان خوری‌های ناوданی عمق دان خوری را افزایش دهید، به نحوی که نک تازه سوزانده شده به کف دان خوری برخورد ننماید.
- ۳- از آنجایی که دستگاه‌های نُک‌چینی منع الودگی اند، باید این دستگاه‌ها مرتباً ضد عفونی شوند.
- ۴- جوجه‌های تازه نُک‌چینی شده در آب خوردن از آب خوری‌های فنجانی و قطره‌ای دچار مشکل می‌شوند، لذا باید استفاده از آب خوری‌های اولیه را ادامه دهید.
- ۵- نُک‌چینی را در هنگام خنک‌بودن روز انجام دهید.

نک چینی مجدد: اغلب روش‌های نک چینی نمی‌توانند مرغ تخم‌گذار یا مرغ مادر را تا پایان عمر از هم‌دیگر خواری بازدارند. درنتیجه تا قبل از شروع دوره‌ی تولید به نک چینی مجدد نیاز است. برای این منظور، در صورت لزوم در ۶ تا ۱۲ هفتگی نک بالا و پایین را از فاصلهٔ ۴۵ سانتی‌متری از جلوی سوراخ بینی قطع نمایید و در سن ۱۸ هفتگی قسمت کمتری از نوک را بردارید. توجه داشته باشید که نک پایینی باید اندکی بلندتر از نک بالایی باشد.

۶- هرچند نک چینی قبل از شروع تولید نیز صورت می‌گیرد ولی بهتر است آن را در سنین پایین انجام دهید.

۷- محل صحیح و دقیق قطع نک اهمیت ویژه‌ای دارد. هرگاه نک جوجه کم قطع شود، نک مجدداً رشد می‌کند و در صورتی که زیاد قطع شود مشکل دان‌خوردن برای جوجه به وجود می‌آید. لذا توجه داشته باشید نک چینی را باید با دقت انجام دهید.

۸- در هنگام نک چینی دقت کنید زبان جوجه سوزانیده شود.

۹- در سنین بالای ۱۰ هفتگی مطمئن شوید که نک چینی با برنامه‌های واکسیناسیون تداخل ننماید.

۱۰- در هوای گرم و در زمانی که خون‌ریزی زیاد است مقدار ویتامین K جیره را افزایش دهید.

۱۱- توجه داشته باشید که داروهای سولفوردار سبب طولانی‌شدن زمان خون‌ریزی بعد از نک چینی می‌شوند.

۱۲- در جوجه‌های گوشتی، چیدن نک به مقدار یک سوم کل نک کافی است. در مرغ تخم‌گذار مقدار بیشتری از نک برداشته می‌شود. از آنجایی که این پرندگان به مدت ۱/۵ سال نگهداری می‌شوند، کترل طول نک آن‌ها در اندازه‌ی مناسب کار مشکلی است.



تصویر ۱۱-۸- قطع ناخن انگشت پای خروس گله‌ی مادر

بهترین زمان قطع انگشت در کارخانه‌ی جوجه‌کشی است و لی می‌توانید این عمل را در سنین ۶ تا ۸ روزگی همزمان با نک چینی نیز انجام دهید.



تصویر ۱۱-۸- مرغ نک چینی شده

هنگام جنگیدن خروس‌ها تاج آن‌ها زخمی نشود، بینایی بهتر باشد و صدمات ناشی از سرما کاهش یابد.
هرچند بهترین زمان قطع تاج یک‌روزگی است ولی در هفته‌ی چهارم تا ششم نیز می‌توانید این عمل را انجام دهد.

در این سن خون‌ریزی بیش‌تر خواهد بود.

دقت کنید

تاج جوجه‌ها را نباید در مناطق گرم بچینید زیرا تاج در دفع حرارت اضافی بدن مؤثر است.

توجه کنید



تصویر ۱۳-۸-قطع تاج

فعالیت گروهی
لوازم و تجهیزات قطع نُک انگشتان: جوجه‌ی یک‌روزه، قیچی جراحی ۱۰ تا ۱۲ سانتی‌متری
۱- جوجه‌ی یک‌روزه را با یک دست بگیرید به نحوی که پاهایش رو به بالا باشد.

۲- انگشت نشانه‌ی خود را بین پاهای جوجه و انگشت شست و انگشت میانی را در دو طرف پاهای جوجه قرار دهید. به این ترتیب جوجه آسان‌تر کنترل می‌شود. در این وضعیت سینه‌ی جوجه باید کف دست شما قرار بگیرد.
۳- با کمک قیچی انگشت را از خارجی‌ترین بند آن در قسمت بالای ناخن قطع کنید.



تصویر ۱۲-۸-قطع ناخن انگشت جوجه

همراه با رشد پرنده، اندازه‌ی تاج قطع شده هم چنان کوچک باقی می‌ماند و سطح بالایی آن گرد می‌شود (تصویر ۱۴-۸).



تاج قطع نشده

تاج قطع شده

تصویر ۱۴-۸- مقایسه‌ی خروس تاج قطع شده و خروس تاج قطع نشده

۴- قطع تاج و ریش طیور

بهترین زمان برای چیدن تاج یک‌روزگی و پس از خارج شدن جوجه‌ها از ماشین جوجه‌کشی است. اندازه‌ی تاج در برخی نژادها بزرگ است، لذا قطع آن در جوجه‌خروس‌های گله‌ی مادر و در موارد خاص در مرغ تخم‌گذار باید انجام گردد. این عمل باعث می‌شود زخمی شدن تاج دراثر برخورد با دانخوری، آب‌خوری و شبکه‌ی توری قفس کم‌تر شود، در

۶- نُک دو لبه قیچی را در قسمت جلوی تاج قرار دهید و با برش های کوتاه، تاج را قیچی کنید.

۷- تاج جوجه را از قسمت نزدیک به سر قطع نمایید. اگر تاج از نزدیکی سر جوجه بریده نشود، بافت باقی مانده رشد خواهد کرد و کار شما بی فایده خواهد بود.

۸- جوجه خروس ها بعد از عمل نیاز به درمان خاصی ندارند ولی اگر بتوانید آن ها را تا زمان بھبود کامل جدا نگه داری کنید، بهتر است.



تصویر ۱۵-۸-قطع تاج و ریش


نحوه قطع تاج
تجهیزات و لوازم: جوجه خروس یک روزه، قیچی
مخصوص قطع تاج

- ۱- جوجه را در یک دست خود بگیرید.
- ۲- با انگشت شست و نشانه سر جوجه را ثابت نگه دارید.
- ۳- سر جوجه باید بالا و به طرف نُک انگشت شست شما باشد.

- ۴- با انگشت دست دیگر یا لبه های باز قیچی، کرک قسمت وسط سر جوجه را از هم جدا کنید.
- ۵- در پشت نُک، تاج کوچک و زرد رنگ جوجه به طول ۱/۲۵ سانتی متر قرار دارد.



تصویر ۱۶-۸- انواع قیچی قطع تاج



تصویر ۱۷-۸-قطع تاج

۵- دستگاه پرکن

پس از کشتار طیور باید قسمت های مختلف لاشه از هم جدا شوند. از دستگاه پرکن برای زدودن پرهای کشتار شده استفاده می شود.

دستگاه پرکن از صفحه یا محور دوران کننده، انگشتانه های لاستیکی، موتور و بدنه ای فلزی تشکیل شده است.

انگشتانه های لاستیکی به صورت عمودی بر روی صفحه یا محوری نصب شده اند که به طور دوار می چرخد. انگشتانه ها به آشکال و سختی های متفاوت ساخته می شوند و پرهای سست شده را از محل خود جدا می کنند. آب از قسمت بالای انگشتانه ها بر روی مرغ ها پاشیده می شود و سطح پوست لашه را می شوید. صفحات، با توجه به جثه طیور، قابل تنظیم اند و فاصله ای بین آن ها کم و زیاد می شود. هرگاه در یک نوبت طیور با جثه ی یک نواخت وارد کشتارگاه نشوند، بر روی لاشه های کوچک، ریزیرها باقی می مانند در لاشه های درشت جراحت ناشی از ضربه دیده می شود.

انگشتانه های دستگاه را دائماً باید بازدید و کنترل کنید و در صورت فرسودگی آن ها را تعویض نمایید.



تصویر ۱۸-۸-انگشتانه پلاستیکی و محور دوران کننده در دستگاه پرکن

پیمانه مهارتی: سایر تجهیزات پرورش طیور
شماره شناسایی: ۱۷/۴/۸ - ۸۰ - ۱۷/۴ - جهاد

مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور
شماره شناسایی: ۱۷/۴ - ۸۰ - ۱۷/۴ - جهاد



تصویر ۱۹ - انواع دستگاه‌های پرکن

اجزای اصلی این دستگاه دو مشعل است. مشعل اول به

دیگ شعله وارد کند و سب سه زانه لاشه ها م شود و مشعا

دوده ده ماقع نهش از سر زدن به راهیه عده دارد و با قارگفتگو

وَلِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْأَذْيَارُ عَلَىٰ أَهْلِ الْمُحَاجَةِ وَالْمُتَكَبِّرِينَ

در سایر طرحی های این مقاله از مجموعه ای از این دستورات استفاده شده است.

لاشهی مرغ‌های تلف شده در واحدهای پرورش دهنده طیور می‌تواند مشکل ایجاد کند. برای حل این مسئله (کنترل بیماری‌ها و حذف منبع آلودگی) در واحدهای مرغ‌داری از دستگاه‌های لاشه‌سوز استفاده می‌شود.

۶- لاشه سوز



تصویر ۸-۲۰- انواع دستگاه لاشه سوز

آزمون

- ۱- ضرورت انجام عمل نُک‌چینی در طیور را شرح دهید.

۲- تزییق واکسن در طیور را شرح دهید.

۳- انواع روش‌های نُک‌چینی را نام ببرید.

۴- در انتخاب روش نُک‌چینی عامل تعیین کننده است.

۵- نُک‌چینی انسدادی را شرح دهید.

۶- نُک‌چین ماهر در روش انسدادی هر دقیقه جوجه را نُک‌چینی می‌کند.

(الف) ۱۲

۷- در جوجه‌های گوشتی چیدن نُک به مقدار کل نُک کافی است.

۸- نُک‌چینی مجدد را توضیح دهید.

۹- بهترین زمان قطع نُک انجستان در است ولی می‌توان این عمل را در

۱۰- قطع تاج در جوجه را شرح دهید.

۱۱- نحوه‌ی کاربرکن را توضیح دهید.

۱۲- لاشه‌سوز به چه دلائلی در مرغداری استفاده می‌شود؟

پاسخ آزمون

۱- هم دیگرخواری در گلهایی که در مکان‌های بسته و محدود نگهداری می‌شوند، به صورت کندن پر و نُک‌زن به مخرج و یا جنگیدن مشاهده می‌شود. این مسئله در گله ایجاد مشکل می‌کند. زیرا طیور مبتلا، به این عمل ادامه می‌دهند و این عادت بد به سرعت به کل گله انتقال می‌یابد. یکی از مؤثرترین روش‌ها برای مقابله با هم دیگرخواری، نُک‌چینی است.

۲- برای واکسیناسیون نکات زیر را رعایت کنید :

قبل از آمادگی کامل برای مصرف واکسن باید سریوش شیشه باز شود.

تمام وسایل تزریق واکسن باید استریل باشد و یا از وسایل یکبار مصرف استفاده شود. برای استریل کردن وسایل، آن‌ها باید در اتوکلاو با دمای ۱۲۱ درجه‌ی سانتی‌گراد و ۱۵ اتمسفر فشار و به مدت ۳۰ دقیقه قرار گیرد. با استفاده از سرنگ استریل و سوزن نمره‌ی ۱۸ محتویات و یال را به آرامی داخل سرنگ بکشید. توجه داشته باشید که در صورت استفاده از سوزن خیلی باریک یا در صورت کشیدن با سرعت زیاد تعدادی از سلول‌ها از بین می‌روند.

حلال را باید در درجه‌ی حرارت ۴ تا ۶ درجه‌ی سانتی‌گراد نگه داری کنید. ولی دقت کنید در زمان استفاده درجه‌ی حرارت آن باید به دمای اتاق رسیده باشد.

توجه داشته باشید که حلال‌هایی با رنگ غیرطبیعی یا کدر و با آلودگی میکروبی قابل استفاده نیستند. سوزن سرنگ حاوی واکسن را از در لاستیکی شیشه‌ی حلال وارد کنید و مقداری از حلال را به داخل سرنگ بکشید تا تقریباً پر شود. سپس محتویات سرنگ را با احتیاط به حلال تزریق کنید.

شیشه‌های حلال را در موقع تزریق باید به آرامی تکان دهید. دقت کنید تکان‌ها باید آن قدر شدید باشد که در شیشه کف ایجاد شود. واکسن آماده شده باید زیر جلدی یا عضلانی تزریق شود.

۳- نُک‌چینی یک‌طرفه، انسدادی، نُک‌سوزی با تیغه داغ و نُک‌سوزی سریع

۴- سن

۵- این روش برای مرغ تخم‌گذار بهترین شیوه محسوب می‌شود. دستگاه نُک‌چینی بر قی بخش‌های زنده و روینده منقار را از بین می‌برد و از رشد مجدد منقار جلوگیری می‌کند. نُک‌چین از تیغه‌ی برنده، که داغ می‌شود، تشکیل شده است. میله‌ای که نُک‌طیور روی آن را قرار می‌گیرد و پدال پا که تیغه را به کار می‌اندازد از اجزای دیگر دستگاه است.

۱۵- ب

۷- برخی سویه‌های نیوکاسل

۸- فنجانی و قطره‌ای

۹- یک‌سوم

۱۰- اغلب روش‌های نُک‌چینی نمی‌توانند تا پایان عمر مرغ تخم‌گذار یا مرغ مادر را از هم دیگر خواری باز دارند. درنتیجه نُک تا قبل از شروع دوره‌ی تولید به نک‌چینی مجدد نیاز است. برای این منظور در صورت لزوم در ۶ تا ۱۲ هفتگی نُک بالا و پایین را از فاصله‌ی ۴۵/۰ سانتی‌متری از جلوی سوراخ بینی قطع می‌نمایند و در سن ۱۸ هفتگی قسمت کمتری از نُک را برمی‌دارند. نُک پایین باید اندکی بلندتر از نُک بالایی باشد.

۱۱- یک‌روزگی ۶ تا ۸ روزگی

۱۲- برای قطع تاج در جوجه خروس مراحل زیر انجام می‌شود.

جوچه را در یک دست خود بگیرید و با انگشت شست و نشانه سر جوجه را ثابت نگه دارید. سر جوجه باید بالا و به طرف نوک انگشت شست شما باشد. با انگشت دست دیگر بالبهای باز قیچی، کرک قسمت وسط سر جوجه را از هم جدا کنید. در پشت نُک، تاج کوچک و زرد رنگ جوجه به طول ۱/۲۵ سانتی‌متر قرار دارد. نُک دو لبه‌ی قیچی را در قسمت جلوی تاج قرار دهید و با برش‌های کوتاه، تاج را قیچی کنید. تاج جوجه را از قسمت تزدیک به سر قطع نمایید. اگر تاج از تزدیکی سر جوجه بریده نشود، بافت باقی‌مانده رشد خواهد کرد و کار شما بی‌فایده خواهد بود.

۱۳- پَرکن دستگاهی با صفحاتِ گرد است که روی آن‌ها انگشتانه‌های لاستیکی به صورت عمودی نصب شده‌اند، که به طور دوّار می‌چرخند. انگشتانه‌ها به آشکال و سختی‌های متفاوت ساخته می‌شوند و پرهای سست شده را از محل خود جدا می‌کنند. در مرحله‌ی نهایی شلاق‌های لاستیکی که روی دو استوانه نصب شده‌اند، با حرکات مالشی و ضربه‌ای خود وظیفه‌ی کندن بقیه‌ی پرهای بدن مرغ را انجام می‌دهند. این استوانه‌ها در جهت عکس یک‌دیگر می‌چرخند.

آب از قسمت بالای انگشتانه‌ها به مرغ‌ها پاشیده می‌شود و سبب شسته شدن سطح بوست می‌شود. صفحات گرد با توجه به وزن طیور قابل تنظیم‌اند و فاصله‌ی بین آن‌ها کم و زیاد می‌شود. هرگاه در یک نوبت طیور با جشه‌ی یک‌نواخت وارد کشтарگاه نشوند، بر روی لاسه‌های کوچک رینپرها باقی می‌مانند و در لاسه‌های درشت جراحت ناشی از ضربه دیده می‌شود.

۱۴- برای کنترل بیماری‌ها، رعایت مسائل بهداشتی و حذف منبع آلودگی، از دستگاه‌های لاسه‌سوز در واحدهای مرغ‌داری استفاده می‌شود.

مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور

شماره شناسایی: ۱۷/۴-۸۰-۱-۱۷/۴

پیمانه مهارتی: سایر تجهیزات پرورش طیور

شماره شناسایی: ۸-۱۷-۸۰-۱-۱۷/۴

پاسخ پیشآزمون ۸

۱- برای پیشگیری از بیماری‌ها از واکسیناسیون استفاده می‌شود.

۲- همدیگرخواری

۳- ب

۴- از آنجایی که تاج خروس‌ها در اثر برخورد با دان‌خوری، آب‌خوری، شبکه توری قفل و هنگام جنگیدن با دیگر خروس‌ها آسیب می‌بینند لذا توصیه می‌شود برای جلوگیری از آسیب‌رسیدن به خروس‌ها قطع تاج انجام شود.

۵- لاشه‌سوز

