

راهنمای نصب پکیج

آموزشگاه مجازی اشکان تهویه

گرمايش مطبوع محل سکونت و آب گرم بهداشتی، همواره از نیازهای اولیه بشر بوده و می باشد. شاید هنوز هم استفاده از کرسی های ذغالی و بخاری های نفتی را در بعضی از نقاط کشور عزیزمان شاهد باشیم، ولی حقیقت این است که با توجه به فراوانی گاز طبیعی و برقراری امکان دسترسی به این موهبت الهی، تکنولوژی رابر آن داشته است که راهکارهای جدیدی را برای بشر مهیا سازد. در حال حاضر، پکیج دیواری متداول ترین وسیله ایجاد گرمايش شوفاژ در سراسر دنیا است. عدم اشغال فضای مفید، اینمی بسیار بالا، استقلال کامل هر واحد مسکونی و رضایت کامل و کافی از عملکرد پکیج دیواری، تقریباً جایی برای تردید در استفاده از این سیستم در منازل و واحدهای تجاری باقی نمی گذارد. راندمان بالا و مصرف بهینه سوت گاز، از دیگر عواملی هستند که دستگاههای اجرایی را نیز تشویق به توسعه استفاده از پکیج دیواری می نماید.

شرایط مورد نیاز محل نصب دستگاه :**حجم فضای محل نصب دستگاه :**

- محل نصب دستگاه باید کلیه شرایط مورد نیاز دودکش را دارا باشد.
- به ازاء هر کیلو وات توان دستگاه به ۱ متر مکعب فضا نیاز است.

به طور مثال دستگاهی که ۲۴ کیلو وات توان دارد به ۲۴ متر مکعب فضا نیاز دارد. در صورتی که حجم محل نصب دستگاه کمتر از حد مورد نیاز دستگاه باشد، باید فضای محل نصب دستگاه را به اتاق مجاور و یا فضای آزاد ارتباط داد که می‌توان بوسیله بریدن بالا و پایین درب اتاق به اندازه ۵ سانتیمتر و یا قراردادن هواکش‌های مشبك در بالا و پایین درب فضای محل نصب دستگاه را به اتاق مجاور به صورت دائمی باز ارتباط داد.

نکته مهم :

در صورتی که فضای محل نصب دستگاه کمتر از حد مورد نیاز دستگاه باشد و نیاز بود که فضای محل نصب دستگاه به اتاق مجاور و یا هوای آزاد ارتباط داده شود حتماً باید نوع ارتباط دائمی باز باشد.

به طور مثال نمی‌توان از پنجره‌های قابل باز و بسته شدن و یا فن استفاده نمود، زیرا ممکن است که پنجره بدلیلی بسته شود و یا فن خراب شود و اکسیژن اتاق توسط دستگاه مصرف شود و باعث خفگی افرادی که در آن اتاق هستند بشود.

اکسیژن موردنیاز دستگاه :

علاوه بر اینکه به ازاء هر کیلو وات توان دستگاه به ۱ متر مکعب فضا نیاز است، فضای اتاق محل نصب دستگاه نیز باید به محیط هوای آزاد بیرون از اتاق محل نصب دستگاه یک دریچه یا پنجره دائمی باز ارتباط داشته باشد تا اکسیژن موردنیاز دستگاه از محیط بیرون از اتاق محل نصب دستگاه تامین گردد و هم در صورت نشتی احتمالی، گاز در محیط اتاق جمع نشود.

 محل هایی که نمی‌توان دستگاه را در آنجا نصب نمود :

- هرگز نباید دستگاه دودکش دار را در مکان هایی زیر ۸ متر مکعب یا فضاهای بسیار کوچک نصب نمود.
- هرگز نباید دستگاه‌ها را در دستشویی، توالت، حمام، رختکن، زیرزمین و امثال آن نصب نمود.

- هرگز نباید دستگاه ها را در مکان هایی که احتمال خطر آتش سوزی دارند مانند :
- انبار کاغذ، تیزتر، رنگ و امثال آن نصب نمود.
- هرگز نباید دستگاه ها را در محل هایی که در آن گاز های اسیدی موجود می باشد (مانند بالای ماشین لباسشویی و) که باعث خوردگی اجزاء داخلی دستگاه شود نصب نمود.

محتويات داخل کارتون :

- دستگاه
- نایلون دفترچه راهنمای - شابلون نصب - دسته شیر پر کن
- پلاک سرویس
- قلاب آویز
- پیچ ها و رولپلاک
- حلقه های دودکش (دستگاه فن دار)

کارتون دستگاه پلمپ بوده و کسی غیر از نماینده مجاز خدمات حق بازکردن کارتون را ندارد و نماینده خدمات نیز زمانی مجاز به بازکردن کارتون می باشد که پیش از بازکردن دستگاه کلیه مراحل توضیح داده شده در بخش‌نامه وظایف نماینده‌گان (اطمینان از نصب بودن رادیاتور ها و ...) را چک کرده باشد.

تهیه اتصالات نصب :

- کلیه اتصالات (شیلنگ ها، شیر فلکه ها، واشرها و)، محافظ برق، سختی گیر و صافی ها که جهت نصب دستگاه توسط نصاب بکار می رود باید از نوع استاندارد و دارای کیفیت بالا باشد.
- خریئ کلیه اتصالات نصب اعم از شیر فلکه، شیلنگ رابط، نوار تفلون، محافظ برق، سختی گیر و صافی به عهده مشتری می باشد.
- باید از صافی آب و گاز مناسب استفاده گردد.

توجه :

- حتماً از یک محافظ برق مناسب برای پکیج استفاده گردد.
- هیچگونه لوله کشی بر عهده نماینده خدمات نمی باشد و فقط نصب دستگاه به دیوار رایگان می باشد.

- نماینده خدمات موظف است تا بعد از نصب دستگاه کلیه اتصالات آب، گاز، برق و دودکش را از لحاظ نشتی تست نماید و مهره های گازی داخل و بیرون دستگاه را آچار کشی نماید.

نکاتی که باید قبل از بازکردن کارتون دستگاه آن ها را چک نمود :

- نصاب موظف است قبل از اینکه کارتون دستگاه را باز کند نکات ذکر شده در مراحل قبلی را چک نماید و مطمئن گردد که دستگاه فروخته شده به مشتری برای نصب در منزل مشتری مناسب می باشد و بعد از نصب و در موقع استفاده هیچ مشکلی برای مشتری اعم از دودکش و فشار آب و توانایی گرم نمودن ساختمان و آب گرم مصرفی پیش نخواهد آمد و در صورتیکه دستگاه فروخته شده به مشتری جهت نصب در منزل مشتری مناسب نباشد باید دستگاه به فروشگاه عودت داده شود و دستگاه مناسب منزل مشتری تهیه گردد.

به طور مثال ساختمان نیاز به دستگاه فن دار دارد، ولی دستگاه دودکش دار فروخته شده است و یا فشار آب ساختمان کم است و آبگرمکن ۱۸ لیتری فروخته شده است

- قبل از نصب دستگاه باید کلیه تاسیسات ساختمان شامل آب، برق، گاز، دودکش، رادیاتور ها و شیر های آبگرم مصرفی وصل بشنند و در صورتیکه یکی از آن ها آماده نباشد نصاب نصب نباشد دستگاه را نصب نماید.
- نصاب موظف است قبل از نصب دستگاه لوله های رفت و برگشت رادیاتور ها و لوله های آب گرم مصرفی را شستشو دهد تا کاملاً تمیز شوند و از بازبودن مسیر رفت و برگشت رادیاتور ها مطمئن شود.
- نصاب موظف است با ایجاد مقداری دود از باز بودن مسیر دودکش و کشش مناسب دود مطمئن گردد و سپس اقدام به نصب دستگاه بنماید.
- جهت محافظت از دستگاه در برابر شوک های الکتریکی مشتری موظف است حتماً یک محافظ برق مناسب تهیه نماید و در صورت موجود نبودن محافظ نصاب نباشد دستگاه را نصب و راه اندازی نماید و نصاب موظف است جهت حفاظت از دستگاه در برابر کثیفی داخل لوله های گاز و آب از صافی های استاندارد در بازار استفاده نماید.

نصب دستگاه :

- نصاب موظف است تا قبل از نصب دستگاه پیچ پلاستیکی مشکی رنگ روی شیر هوا گیری را باز کند تا مسیر خروج هوا باز شود. لازم به توضیح است که در صورت باز

نشدن پیچ هوایی سیستم تخلیه نمی شود و وجود هوا در سیستم باعث صدمه دیدن **پمپ** و مبدل می شود.

- شابلون نصب را از داخل نایلون دفترچه راهنمای دستگاه بیرون آورده و باید در جای مناسب روی دیوار حدوداً ٤٠ سانتی متر زیر سوراخ دودکش دیوار نصب گردد و سپس با مداد محل هایی که باید سوراخ شود را روی دیوار علامت زده و سپس باید شابلون را از روی دیوار جدا نموده و با مته مناسب، دیوار را سوراخ نموده و پیچ ها و رولپلاک و قلاب آویز روی دیوار و پلاک سرویس را نصب نمود و دستگاه را روی دیوار و در جای خود نصب نمود و شیلنگ ها و شیر فلکه های مورد نیاز را نصب نموده تا دستگاه آماده آبگیری شود . بعد از نصب دستگاه روی دیوار باید ارتباط دودکش را وصل نمود.
- اگر دستگاه داخل کابینت باشد باید از کف و سقف کابینت بریده شود تا هوا به اندازه کافی به دستگاه برسد و از اطراف ۵ ال ۱۰ سانتیمتر با دیواره کابینت کناری فاصله داشته باشد تا برای تعمیرات بعدی امکان دسترسی به دستگاه وجود داشته باشد و دستگاه در محل هایی که امکان دسترسی مناسب جهت تعمیرات را نداشته باشد نباید نصب گردد. بدیهی است بریده شدن کف و سقف کابینت و باید با رضایت خریدار (امضا) همراه باشد.
- در دستگاه فن دار در صورت نیاز از حلقه های کم کننده حجم مناسب باید استفاده شود و محل اتصال دودکش به دستگاه توسط واشر چسبی آبیندی زرد رنگی که داخل نایلون دفترچه دستگاه است باید آبیندی شود.

تست و راه اندازی دستگاه :

- بعد از نصب دستگاه باید توسط شیر پرکن سیستم داخلی دستگاه و لوله های رابط و رادیاتور ها را آبگیری نمود تا فشار سیستم شوفاژ به ۱/۵ Bar برسد. سپس نصب موظف است رادیاتور ها و حolle خشک کن را هوایی نمایید.
- نصب موظف است تا از باز بودن پیچ شیر هوایی اطمینان حاصل نماید.
- نصب موظف است پیچ هوایی روی **پمپ** را باز کرده و از گریپیاج نبودن **پمپ** اطمینان حاصل نماید و هوای داخل **پمپ** را نیز تخلیه نماید و سپس پیچ را سفت نماید و از چکه نکردن آن اطمینان حاصل نماید و بعد از هوایی دوباره فشار آب سیستم را چک نماید تا روی ۱/۵ Bar باشد.
- نصب موظف است بعد از آبگیری سیستم از آبیندی بودن اتصالات آبی اطمینان حاصل نماید و سپس شیر گاز زیر دستگاه را باز نموده و بوسیله کف مسابون از

آبیندی بودن اتصالات گاز نیز اطمینان حاصل کند و حتماً کلیه مهره های گازی داخل و خارج دستگاه را آچار کشی نماید.

- بعد از انجام مراحل بالا می توان دستگاه را به برق متصل نمود و دستگاه را راه اندازی نمود و نصب موظف است تا بعد از راه اندازی دستگاه و در حین کارکرد دستگاه، دوباره اتصالات گازی و برقی را چک نماید تا از نداشتن نشتی در آن ها مطمئن گردد و طزیقه استفاده و نگهداری از دستگاه را به مشتری آموزش دهد.

وظایف تکنیسین های نصب پکیج های گرمایشی :

توجه :

رعایت نکات ذیل و کنترل آن ها قبل از نصب دستگاه به عهده نماینده مجاز خدمات بوده و مسئولیت و جبران هرگونه خسارت واردہ مادی و معنوی به مصرف کننده و دستگاه که در اثر عدم رعایت آن ها وارد گردد، به عهده تکنیسین نصب خواهد بود.

در صورت آماده نبودن حتی یکی از موارد ذیل تکنیسین نصب بهتر است دستگاه را نصب نکند.

قبل از نصب دستگاه باید کلیه تاسیسات ساختمان آماده باشد و کنترل آنها به عهده نماینده مجاز خدمات می باشد.

TASİSAT SAXTİMAN SHAMİL :

- لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی و شیرهای آب سرد و گرم مصرفی
- لوله کشی رفت و برگشت رادیاتور ها
- لوله کشی گاز
- داشتن دودکش مستقل با سایز ۱۵ و دارابودن حداقل ارتفاع ۴ متر برای دستگاه های دودکش دار و برای دستگاه های فن دار دسترسی نزدیک از طریق پنجره یا دیوار خارجی به هوای آزاد.
- نصب صحیح تمام رادیاتور های ساختمان
- اطمینان از تامین شدن هوای لازم برای سوختن در دستگاه (تامین اکسیژن کافی در محل نصب دستگاه) به صورت گردش طبیعی هوا و بدون استفاده از فن و یا وسیله ای دیگر.
- صحت سیستم برق رسانی به دستگاه و وجود سیستم ارت و استفاده نمودن از یک محافظ برق مناسب برای دستگاه

- وصل بودن آب شهر ساختمان و نبودن مشکل در سیستم آب رسانی ساختمان و مناسب بودن فشار آب ساختمان
- استفاده از رسوب گیر و صافی مناسب

دودکش ساختمان باید دارای شرایط ذیل باشد :

- دودکش ساختمان باید مستقل و فقط مخصوص همان دستگاه باشد.
- قطر لوله دودکش داخل دیوار باید ۱۵ سانتی متر باشد.
- دودکش ساختمان باید دارای حداقل ۴ متر ارتفاع از روی دستگاه تا کلاهک تعدیل روی پشت بام باشد. باید در نظر داشت که حداقل ارتفاع موثر دودکش ساختمان برای هر پکیج ۴ متر در نظر گرفته می شود (مطابق استاندارد)
- دستگاه باید نسبت به سوراخ دودکش روی دیوار ۴۰ سانتی متر پایین تر نصب گردد.
- طول لوله افقی دودکش دستگاه نباید بیشتر از ۲۰ سانتیمتر باشد و باید دارای شیب مثبت به سمت بالا باشد.
- اتصالات دودکش دستگاه باید طوری باشد که به هیچ عنوان به داخل ساختمان نشتبند نداشته باشد (نباید دارای منفذ یا سوراخ باشد) و الزاماً باید به داخل دودکش ساختمان با کشش مناسب متصل گردد.
- سنسور دود موجود در بعضی از برندها (پکیج دیواری بوش) یک مزیت و تامین کننده ایمنی می باشد که در موقع برگشت دود به محیط عمل می نماید، بنابراین به هیچ وجه نباید سنسور دود قطع و یا تغییری در آن ایجاد شود و جبران هر گونه خسارت وارد مادی و معنوی به مصرف کننده و دستگاه بر اثر دستکاری در سنسور دود به عهده تکنیسین نصب و در نهایت نماینده مجاز خدمات می باشد.
- در محل هایی که دودکش مناسب وجود نداشته و یا دودکش موجود در ساختمان از کشش مناسبی برخوردار نمی باشد، باید حتماً از پکیج فن دار استفاده شود.
- دودکش مخصوص دوجداره پکیج های فن دار وظیفه تخلیه دود دستگاه به محیط بیرون و تامین هوای تازه مورد نیاز سوختن در دستگاه را از محیط بیرون بر عهده دارد و باید وارد محیط آزاد شود و هرگز نباید به داخل دودکش ساختمان متصل شود.

مراحل قبل از نصب دستگاه توسط تکنيسيين نصب:

- نصاب موظف است قبل از نصب دستگاه با ايجاد نمودن مقداری دود، مكش دودکش ساختمان را كتترل كند. اگر گرفتگی در مسیر آن وجود دارد نسبت به بطرف نمودن آن اقدام نموده و مسیر دودکش را باز نماید تا مانعی در مسیر خروج دود نباشد.
- در قسمت بالای منبع انبساط از يك شير هوакيри اتوماتيك استفاده شده است که كار تخلیه هواي داخل سистем را انجام می دهد و روی آن پیچ پلاستيكي سياه رنگ قرار دارد که نصاب موظف است قبل از نصب دستگاه آن را باز نماید و همواره باید باز باشد و در صورت بسته بودن آن، هواي سیستم به خارج تخلیه نمی شود. لازم به ذکر است که وجود هوا در سیستم باعث صدمه دیدن **پمپ** می شود و چنانچه پیچ هواكيري توسط تکنيسيين نصب باز نشود، هزينه تعويض **پمپ** و جبران خسارت وارد مادي و معنوی به مصرف کننده و دستگاه به عهده تکنيسيين نصب می باشد.
- شستو شوي داخل لوله هاي ساختمان به منظور جلوگيري از ورود رسوبات به داخل دستگاه.
- استفاده از شيلنك ها و اتصالات درجه يك و استفاده از يك محافظ برق و رسوب گير جهت محافظت از دستگاه.
- برای جلوگيري از رسوب گرفتن مبدل دستگاه (به خصوص برای شهر هايي که درجه سختی آب آن بالا است مانند : مشهد، قم، خوزستان و) استفاده از يك رسوب زدای مغناطيسي مناسب در مسیر ورودي آب سرد به دستگاه را باید به مصرف کننده توصيه نمود و شركت هاي فروشنده هيچ گونه مسئوليتي در مقابل رسوب گرفتن دستگاه ندارد. قطعات رسوب گرفته شده دستگاه توسط تکنيسيين نصب به صورت غير گارانتي تعويض و هزينه آن نقداً دريافت گردد.
- نصب صحيح و مناسب و مطمئن لوله رابط دودکش از دستگاه به دودکش ديوار و نصب صحصح لوله دودکش دوجداره پکيج فن دار.
- نصاب موظف است تست نشتی گاز از تمامی اتصالات گازی داخل و خارج دستگاه و همچنین پیچ هاي محل تست فشار گاز بر روی كتترلر گاز داخل دستگاه را انجام دهد و از عدم نشتی در كلیه اتصالات گازی داخل و خارج از دستگاه مطمئن گردد.
- چنانچه پکيج در کايبنت نصب گردد، حتماً باید از اطراف حداقل ۱۰ الى ۱۵ سانتيمتر فاصله داشته باشد تا در صورت نياز بتوان تعميرات لازم را بر روی دستگاه انجام داد و بالا و پايین دستگاه کاملاً باز باشد تا هواي مورد نياز دستگاه تامين گردد و هرگز نباید دستگاه را در محبي طبي بيسته که امكان ورود هواي تازه به آن محل نيست نصب نمود.

- فشار گاز ورودی به دستگاه در پکیج با گاز شهری ۱۷ - ۲۰ Mbar (میلی بار) گاز کپسولی ۲۷ - ۳۰ Mbar می باشد. دستگاه در مناطقی که افت فشار زیادی دارد کارآبی مناسب را نخواهد داشت و توجه داشته باشید که در مناطقی که مشکل فشار گاز دارند دستگاه را نباید نصب نمود.
- تکنیسین نصب موظف است پس از نصب دستگاه، سیستم شوفاژ (رادیاتور ها و دستگاه) را از طریق شیر پر کن تا حد ۱ ۵/ Bar پر از آب نماید و پس از آن رادیاتور ها را از طریق پیچ هواگیری روی آن ها و دستگاه را از طریق بازنمودن پیچ شیر هواگیری روی منبع انبساط دستگاه و پمپ را از طریق پیچ هواگیری روی پمپ هواگیری نماید تا کلیه هوای موجود در سیستم تخلیه گردد.
- آموزش روش استفاده و نگهداری از دستگاه و تذکر نکات فوق و طرز پرکردن آب دستگاه (در صورت کم شدن) به مشتری، به عهده تکنیسین نصب می باشد.
- جهت نصب و بکارگیری از دستگاه ها لازم است تمامی مقررات و دستورات ایمنی رعایت گردد و تکنیسین نصب موظف است آن ها را مطالعه نموده و در نصب و راه اندازی دستگاه تمامی آن ها را رعایت نماید.

محلی که برای نصب پکیج دیواری انتخاب میشود باید دارای شرایط ذیل باشد :

- بالای اجاق گاز و سایر وسایل گرمaza نباشد
- حداقل فاصله ای دستگاه از دیوار مقابل یک متر باشد
- حداقل فاصله از دیوار یا کابینت مجاور از طرفین ۱۵ سانتی متر باشد
- حداقل فاصله از کف تا زیر پکیج ۱۲۰ سانتی متر باشد
- حداقل فاصله ای عمودی از کلاهک تعديل پکیج تا دریچه دودکش باید ۳۰ سانتیمتر باشد .

هرگز نباید کلاهک تعديل پکیج را به دریچه دودکش داخل دیوار نصب نمود و حداقل ۳۰ سانتیمتر پایین تر از دریچه دودکش نصب گردد و هر چه بتوان دستگاه را نسبت به دریچه دودکش پایین تر نصب گردد بهتر است . زیاد شدن فاصله پکیج به دریچه باعث زیاد شدن مکش دستگاه می شود .

- در صورتیکه قصد خرید پکیج دیواری دودکش دار دارید و می خواهید پکیج را در داخل کابینت نصب کنید، حتما توجه کنید که پکیج برای احتراق نیاز به اکسیژن دارد و حتما باید درب کابینت کرکره ای باشد تا پکیج، اکسیژن مورد نیاز خود را از محیط دریافت کند

محلي که برای نصب پکيچ دیواری انتخاب ميشود باید دارای شرایط ذيل باشد

۱. بالاي اجاق گاز و ساير وسائل گرمaza نباشد.
۲. حداقل فاصله i دستگاه از دیوار مقابل يك متر باشد.
۳. حداقل فاصله از دیوار يا کابینت مجاور از طرفين ۱۵ ساعتی متر باشد.
۴. حداقل فاصله از کف تا زير پکيچ ۱۲۰ ساعتی متر باشد.
۵. حداقل فاصله i عمودی از کلاهک تعديل پکيچ تا دريچه دودکش باید ۳۰ ساعتيمتر باشد .

هرگز باید کلاهک تعديل پکيچ دیواری را به دريچه دودکش داخل دیوار نصب نمود و حداقل ۳۰ ساعتيمتر پايین تر از دريچه دودکش نصب گردد و هر چه بتوان دستگاه را نسبت به دريچه دودکش پايین تر نصب گردد بهتر است. زياد شدن فاصله پکيچ به دريچه باعث زياد شدن مکش دستگاه می شود.

۱. در صورتيكه قصد خريد پکيچ دیواری دودکش دار داريد و می خواهيد پکيچ را در داخل کابینت نصب کنيد، حتما توجه کنيد که دستگاه برای احتراق نياز به اکسيژن دارد و حتما باید درب کابینت کرکره اي باشد تا پکيچ، اکسيژن مورد نياز خود را از محيط درياافت کند.

مزایای پکيچ دیواری

۱. استقلال واحدهای مسکونی از یکدیگر
۲. استقلال هر واحد مسکونی در تامين آب گرم مصرفی و گرمایش محیط
۳. عدم نياز به احداث موتور خانه i مرکзи
۴. امكان کنترل سیستم در داخل ساختمان
۵. عدم هزینه شارژ ماهانه و تعمیر و نگهداري
۶. سهولت در نصب ، راه اندازی ، سرويس و نگهداري
۷. راندمان بالاتر نسبت به موتور خانه مرکзи
۸. امنیت بالاتر بخاطر وجود سنسورهای آب گرم مصرفی و شوفاژ و سنسور دود و.....
۹. عدم اشغال فضای مفید در ساختمانها
۱۰. ابعاد کوچک، تقریبا به اندازه يك دستگاه آبگرمکن دیواری معمولی
۱۱. تنظیم دما به میزان دلخواه
۱۲. تامين آب گرم دائم و فراوان در کمترین زمان و جلوگیری از اتلاف انرژی

- ۱۳. هر زمان که شما به آب گرم نیاز داشته باشید دستگاه روشن می شود و در موقع دیگر خاموش است
- ۱۴. اینمی کامل (دستگاه به صورتی طراحی گردیده که هیچ خطری را متوجه مصرف کننده آن نمی سازد)
- ۱۵. عملکرد مطمئن (تمامین گرمایش واحدهای مسکونی تا متر از حد اکثر ۳۵۰ متر مربع به صورت کامل)
- ۱۶. کارکرد آرام و بدون صدا
- ۱۷. راندمان حرارتی بالا همزمان با صرفه جویی در مصرف سوخت
- ۱۸. کوتاه شدن مسیر لوله های انتقال آب گرم رادیاتور و آب گرم مصرفی به محل مورد نظر و در نتیجه جلوگیری از اتلاف انرژی و زمان

محاسبه سر انگشتی برای انتخاب یک پکیج دیواری مناسب

- ۱. معقول و مرطوب (شهر های شمالی)
 - ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع ۸۰ تا ۱۰۰ وات
 - ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع ۱۰۰ تا ۱۲۰ وات
 - ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع ۱۲۰ تا ۱۴۰ وات

۱. گرم و خشک (شهر های کوهستانی مانند مشهد، تهران)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع ۱۰۰ تا ۱۲۰ وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع ۱۲۰ تا ۱۴۰ وات
- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع ۱۴۰ تا ۱۶۰ وات

۱. گرم و مرطوب (شهر های جنوبی)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع ۶۰ تا ۸۰ وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع ۸۰ تا ۱۰۰ وات
- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع ۱۰۰ تا ۱۲۰ وات

این اعداد به محاسبه سر انگشتی معروف است و مربوط به مناطق آب و هوایی ایران می باشد.

شرایط مورد نیاز جهت استفاده از از پکیج دیواری دودکش دار

۱. قطر لوله دودکش ساختمان برای استفاده از پکیج دیواری باید ۱۵ سانتیمتر باشد.
۲. هر وسیله گاز سوز باید دارای شیر گاز مستقل و یک دودکش مستقل باشد تا مکش دود به درستی انجام شود.
۳. هرگز نمی توان پکیج دیواری را به دودکش های مشترک و شیر گاز مشترک وصل نمود.
۴. چنانچه قسمتی از لوله دودکش در فضای آزاد قرار بگیرد، باید آن قسمت را با عایق پشم شیشه عایق نمود، زیرا اگر بدنه دودکش در اثر تماس با هوای محیط سرد شود، دودی که از آن عبور کرده سرد شده و به سختی تخلیه می شود و موجب می گردد کشش دودکش کم شود و باعث می شود تا دود از دودکش تخلیه نشود و سنسور دود عمل کند و پکیج دیواری خاموش شود. البته این خاموش شدن به خاطر اینمی مصرف کننده می باشد.

۱. در تمام پکیج های دیواری فاصله از کلاهک تعديل دستگاه تا کلاهک تعديل پشت بام (ارتفاع عمودی دودکش ساختمان) باید حداقل حدود ۴ متر باشد.
۲. طول لوله افقی دودکش نباید از ۲۰ سانتیمتر بیشتر باشد و لوله افقی دودکش باید با شب مناسب و مثبت به سمت بالا داشته باشد.
۳. در صورتی که از پکیج دیواری دودکش دار استفاده شود، باید انتهای لوله دودکش در پشت بام باید اچ شکل باشد.
۴. هر گاه هر کدام از شرایط مورد نیاز پکیج دیواری دودکش دار فراهم نباشد، نمی توان از دستگاه دودکش دار استفاده نمود و باید از دستگاه فن دار استفاده شود.
۵. دود کش ساختمان باید مستقل و فقط مخصوص همان دستگاه باشد

مواردی که باید قبل از خرید و یا در حین نصب پکیج دیواری به آنها توجه شود

۱. فشار آب شهر در محل نصب پکیج دیواری می باید حد اقل ۱ و حد اکثر ۵,۳ اتمسفر باشد.
۲. در صورتیکه بخشی از مسیر دودکش پکیج دیواری، بصورت افقی(بیش از ۳۰ سانتی متر) باشد، استفاده از پکیج های فن دار الزامی است.

۳. در صورتیکه محل نصب پکیج دیواری گازسوز در بالکن یا فضای باز می باشد، باید از وزش مستقیم باد یا جریان تندره هوا محفوظ شده باشد.

۴. با توجه به هد **پمپ** سیر کولاتور در دستگاههای پکیج گرمایشی، حد اکثر طول لوله کشی افقی آب برای رادیاتور های شوفاژ حدود ۳۵ متر می باشد.

ظرفیت حرارتی پکیج های دیواری و زمینی با قدرتی از ۲۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ وات بر ساعت ساخته میشوند و آنها را مناسب برای واحد های مسکونی از ۶۰ تا ۳۵۰ متر مربع با ظرفیت های ۲۰ تا ۳۵ هزار وات بر ساعت در نظر میگیرند.

در محل هایی که ارتفاع از سطح دریا بیشتر باشد به ازء هر ۶۰۰ متر ارتفاع اضافی ۳۰٪ از ظرفیت حرارتی ناشی از احتراق کاسته میشود و در نتیجه کلیه ی دستگاههای احتراقی دارای ظرفیت خروجی کمتری خواهند بود.

برای جلوگیری از رسوب گرفتن مبدل (به خصوص برای شهر هایی که درجه سختی آب آن بالا است) استفاده از یک رسوب زدای مغناطیسی مناسب در مسیر ورودی آب سرد به دستگاه را باید در زمان نصب پکیج دیواری نصب نمود

شرایط مورد نیاز جهت استفاده از از پکیج دیواری فن دار

پکیج دیواری فن دار طوری طراحی شده است که نیازی به دودکش ساختمان ندارد و هوای مورد نیاز سوختن در دستگاه از محیط آزاد (بیرون از محل نصب دستگاه) به داخل دستگاه مکمل شود.

به همین دلیل پکیج دیواری فن دار مجهز به یک دودکش مخصوص دوچاره می باشد که جداره داخلی آن قطرش ۶ سانتیمتر می باشد و دود دستگاه از طریق این لوله به محیط بیرون تخلیه می گردد و جداره خارجی آن ۱۵ سانتیمتر می باشد.

لوله ۶ سانتیمتر تخلیه دود در آن قرار دارد و هوای تازه مورد نیاز جهت سوختن در دستگاه از طریق این لوله وارد محفظه احتراق دستگاه می شود.

۱. هرگز نباید جداره بیرونی دودکش پکیج دیواری فن دار را جدا نمود و از هوای محیط اطراف محل نصب دستگاه استفاده نمود.

۲. لوله دودکش پکیج دیواری فن دار باید حتما به محیط آزاد بیرون از محل نصب دستگاه ارتباط داشته باشد تا دود ایجاد شده در دستگاه به محیط بیرون از منزل تخليه گردد و هم هوای مورد نیاز پکیج دیواری از محیط بیرون از منزل مسکونی تامین گردد.

۱. اگر در مواردی فاصله بین پکیج دیواری و پنجره یا دیوار خارجی بیشتر از اندازه طول لوله دودکش موجود داخل کارتنه باشد، یا نیاز به زانو باشد، باید حتما از لوله رابط و زانوی مخصوص موجوداره پکیج دیواری فن دار استفاده نمود.

۱. نهايٰت طول لوله دودکش پکیج دیواری فن دار ۴ متر افقی می باشد که به ازاء استفاده از هر زانو، ۱ متر از ۴ متر طول لوله دودکش کم کی شود.

۲. بخاطر اينكه قدرت مکش و دهش فن برای ۴ متر طراحی شده است، در مواردی که طول دودکش کم باشد بدليل قدرت زياد فن هوای ورودی به محفظه احتراق پکیج دیواری بيش از حد لازم می شود و باعث می شود که دستگاه براحتی و سريع روشن نشود و برای رفع اين مشكل ۲ حلقه فلزي داخل کارتنه دستگاه موجود می باشد که سايز يكى ۷۵ ميليمتر و ديگرى ۸۰ ميليمتر می باشد که برای کم کردن دبى هوای ورودی به محفظه احتراق می توان از آنها استفاده نمود اگر طول لوله دودکش کمتر از ۱ متر باشد، باید از حلقة سايز ۸۰ ميليمتر استفاده شود و اگر بین ۱ تا ۱/۵ متر باشد، باید از حلقة سايز ۷۵ ميليمتر استفاده نمود و زمانی که طول دودکش بيشتر از ۱/۵ متر باشد، نيازی به استفاده از حلقة های کم کننده دبى نمی باشد.

۱. در محل هايي که دودکش مناسب وجود نداشته و یا دودکش موجود در ساختمان از کشش مناسي برخوردار نباشد، باید حتما از پکیج دیواری فن دار استفاده شود.

۱. دودکش مخصوص دوجداره پکیج دیواری فن دار وظيفه تخليه دود دستگاه به محیط بیرون و تامين هوای تازه مورد نیاز سوختن در دستگاه را از محیط بیرون بر عهده دارد و باید وارد محیط آزاد شود و هرگز نباید به داخل دودکش ساختمان متصل شود.

۱. هرگز نباید دودکش مخصوص پکیج دیواری فن دار دستکاری و خارج از استاندارد شرکت نصب گردد.

به این نکته مهم توجه داشته باشید، در زمانی از پکیج دیواری فن دار استفاده می گردد که یا متراز محل نصب دستگاه کمتر از ۱۲۰ متر می باشد و یا لوله دودکش استانداره ۱۵ سانتیمتر وجود ندارد و یا اینکه اگر لوله دودکش از سایز ۱۵ سانتیمتر برخوردار می باشد، ارتفاع آن از ۴ متر کمتر است. در همه این موارد بایستی حتما از پکیج دیواری فن دار استفاده نمود. تا حال این سوال پرسیده شده که لوله دودکش از استاندارد لازم برخوردار است و مکش در لوله بخوبی انجام می گیرد و لی چرا باز باید دستگاه فن دار استفاده نمود. جواب آن دسته از دوستان این است که متراز کمتر از ۱۲۰ متر مربع می باشد و در صورتی که دستگاه پکیج دیواری دودکش دار نصب شود اکسیژن مورد نیاز برای احتراق از داخل محیط تامین می گردد و این موضوع بسیار خطرناک بوده و در صورتی که مشتری حتما بخواهد از دستگاه پکیج دیواری دودکش دار استفاده نماید باید به مرکز نصب و خدمات برنده مربوطه تعهد نماید که یک دریچه ورودی هوا به داخل محیط و نزدیک به پکیج دیواری همیشه باز بوده و همیشه هواه تازه و سالم وارد محیط میشود

کدام پکیج برای منزل شما ایده آل تر است

۱. تا زیر بنای ۲۴۰ متر مربع: میزان آبدهی یک پکیج دیواری ۲۴ کیلو وات (۲۴۰۰۰ وات)، ۷ لیتر در دقیقه آب ۵۰ درجه سانتی گراد می باشد که برای منزل مسکونی معمولی با یک حمام و یا یک سرویس بهداشتی و آشپزخانه مناسب است.

۱. تا زیر بنای ۲۸۰ متر مربع: میزان آبدهی یک پکیج دیواری ۲۸ کیلووات (۲۸۰۰۰ وات)، ۸ لیتر در دقیقه آب ۵۰ درجه سانتی گراد می باشد که برای منزل مسکونی با یک حمام و یک سرویس بهداشتی و آشپزخانه مناسب است، ولی برای منزل مسکونی که دارای دو حمام و یک سرویس بهداشتی و آشپزخانه می باشد مناسب نیست.

۱. تا زیر بنای ۳۰۰ متر مربع: میزان آبدهی پکیج دیواری ۳۵ کیلووات (۳۵۰۰ وт)،
۱۰ لیتر در دقیقه آب ۵۰ درجه سانتی گراد می باشد که برای واحدی که دارای ۲
حمام و سرویس بهداشتی و آشپزخانه می باشد مناسب است

برای دانلود جزوات و نرم افزارهای آموزشی تاسیسات و سیستم های تهويه مطبوع به وب

سایت ما مراجعه فرمایید

کانال تلگرام @servicpackage118