

آیا جزوه را از سایت ما دانلود کرده اید؟

کتابخانه الکترونیکی PNUEB

پیام نوری ها بستاپید

مزایای عضویت در کتابخانه PNUEB :

دانلود رایگان و نامحدود خلاصه درس و جزوه

دانلود رایگان و نامحدود حل المسائل و راهنمای

دانلود کتابچه نمونه سوالات دروس مختلف پیام نور با جواب

WWW.PNUEB.COM

کتابچه نمونه سوالات چیست:

سایت ما اقتدار دارد برای اولین بار در ایران توانسته است کتابچه نمونه سوالات تمام دروس پیام نور که هر یک حاوی تمامی آزمون های برگزار شده پیام نور (تمامی نیمسالهای موجود **حتی امکان با جواب**) را در یک فایل به نام کتابچه جمع آوری کند و هر ترم نیز آن را آپدیت نماید.

مراحل ساخت یک کتابچه نمونه سوال

(برای آشنایی با رحالت بسیار زیاد تولید آن در هر ترم) :

دسته بندی فایلها - سرچ بر اساس کد درس - چسباندن سوال و جواب - پیدا کردن یک درس در نیمسالهای مختلف و چسباندن به کتابچه همان درس - چسباندن نیمسالهای مختلف یک درس به یکدیگر - وارد کردن اطلاعات تک تک نیمسالها در سایت - آپلود کتابچه و خیلی موارد دیگر.

با توجه به تغییرات کدهای درسی دانشگاه (ستثنایات زیادی در سافت کتابچه بوجود می آید که کار سافت کتابچه را بسیار پیچیده می کند .

الله
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نام درس : نقشه خوانی

تعداد واحد: ۲ واحد درسی : نظری - عملی

منبع درس: نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا


مؤلف : دکتر جمشید جباری عیوضی

انتشارات و چاپ : دانشگاه پیام نور

تهیه کننده power point

جمعي طهماسبی پاشا

عضو هیأت علمی دانشگاه



شکل ۱ – نقشه‌ی موقعیت ایران در جهان

اهداف درس :

دانشجویان پس از مطالعه مباحث این درس
ضمن آشنایی با ارتباط شکل زمین و عوارض
آن از طریق نقشه، انواع سیستم‌های تصویر در
تهیه نقشه، محتواهای جغرافیایی و کاربرد نقشه
، طبقه بندی نقشه‌ها بر اساس مقیاس، علائم
قراردادی، نمایش ناهمواری‌های زمین، اندازه
گیری فاصله طول و مساحت از روی نقشه و ...
را یاد خواهند گرفت.

فهرست مطالب

- فصل اول) مقدمات و کلیات نقشه خوانی
- فصل دوم) مقیاس و انواع نقشه
- فصل سوم) سیستم‌های تصویر نقشه
- فصل چهارم) علائم قراردادی و راهنمای نقشه
- فصل پنجم) نمایش ناهمواری‌های زمین

- فصل ششم) انواع نقشه و کاربرد آنها
- فصل هفتم) اندازه گیری فاصله ، مساحت، و حجم از روی نقشه
- فصل هشتم) اندازه گیری زوايا و تعیین جهت امتدادها
- فصل نهم) تعیین موقعیت نقاط از روی نقشه
- فصل دهم) استفاده از نقشه های تو پو گرافیک در روی زمین

واحدهای سیاسی و مرزها



- استفاده از نقشه سابقه طولانی داشته، قدیمی ترین مدرک شناخته شده لوحه کوچکی از گل رس بوده که در حفریات باستانشناسی در شمال بین النهرين و در حدود ۴۵۰۰ سال پیش مربوط می شود.


- نقشه های امروزی نتیجه یک دوره تکامل طولانی در فن نقشه برداری و تهیه نقشه بوده و کاربرد آن نیز زمینه بیشتری یافته است .


- نقشه در تحقیقات جغرافیایی، هم منبع اطلاعات است و هم ابزار مشاهده، هم وسیله ثبت مشاهدات و هم وسیله تجزیه و تحلیل و غیره.
- نقشه بهترین وسیله برای تشریح و توضیح پدیده های جغرافیایی بوده و به همین سبب نقشه را «قسمتی از زبان فنی جغرافیا» و آنرا نشان ویژه شغل جغرافیا بیان می کنند.

- تعریف نقشه :

نقشه تصویری از تمامی با قسمتی از کره زمین روی یک سطح مستوی است که به نسبت معینی کوچک شده و عوارض و پدیده های مختلف بطور انتخابی و با علائمی خاص روی آن نشان داده شده است .

- نقشه ها از نظر موضوع ، اندازه، محتوی و روشی که در تهیه و ترسیم آنها بکار رفته فوق العاده متنوع هستند .





-زمین سیاره ای به شکل کره (کره غیر هندسی) و شلجمی شکل یا ایپسونید و بین بیضوی و دایره، پرتقال کوفته، کلابی، تخم مرغی و غیره می باشد.

- واقعیت کروی بودن زمین را اولین بار فیثاغورس در سال ۵۰۰ قبل میلاد اظهار داشته و صد سال بعد ارسطو و بعضی دیگر از دانشمندان یونان قدیم که کرویت زمین را قبول داشتند، درباره ابعاد این کره زمین ارقاص را بطور تخمینی بیان داشته اند.

- اولین اندازه گیری با روش علمی از طول پیرامون کره زمین حدود ۲۰۰ سال پیش از میلاد (۲۲۵ سال پیش) توسط اراتوستن (eratosten) دانشمندایی از شهر اسکندریه مصر صورت گرفته است .

- میزان محاسبات انجام گرفته توسط این دانشمند حدود ۱۶ درصد با طول واقعی کنونی پیرامون زمین اختلاف داشته که این اختلاف مربوط به نقص ابزار اندازه گیری فاصله و دشواری آن با امکانات آن بوده است .


- اولین اندازه گیری دقیق در زمینه پیرامون کره زمین در سال ۱۵۲۵ میلادی توسط دانشمند فرانسوی بنام «فرنل-fernel» بعمل آمد که محیط کره زمین را ۴۰۰۴۴ کیلومتر محاسبه کرده است.


- تازمان نیوتون زمین را یک کره کامل می دانستند، ولی نیوتون و همکارانش در سال ۱۷۰۰ میلادی با درنظر گرفتن نیروی گرانش (نیروی ثقل) زمین و نیروی گریز از مرکز که از چرخش زمین (حرکت وضعی) حاصل می شود، زمین در منطق قطبی فشرده تر و در منطقه استوایی کمی متورم است.


- در نقشه های جدید کشور ایران از «بیضوی هایفورد» استفاده می شود که در کنگره بین المللی ژئودزی در سال ۱۹۲۴ بعنوان بیضوی بین المللی انتخاب شده است

- شعاع متوسط کره زمین حدود $650/367/6$ متر بوده و اختلاف بین شعاع قطبی و شعاع استوایی در این بیضوی نزدیک به ۱۹ کیلومتر می باشد .

- علم ژئودزی – geodesy - شکل و ابعاد (یعنی طول و عرض و ارتفاع) زمین را بررسی می کند.







مختصات جغرافیایی سطح کره زمین شامل



- دایره استوا =

دایره و کمربند فرضی روی کره زمین که تمام نقاط آن از دوقطب به یک فاصله بوده و بزرگترین مدار روی سطح زمین می باشد و دیگر مدارات به موازات خو استوا و بسوی قطبین کشیده شده و طول انها نیز کوچکتر می شوند .

- مدارات =

روی کره زمین بموازات استوا دایره ها و کمر بندهاى فرضی بى شماری را می توان تجسم کرد که هر یک از این دایره ها را مدار میگویند.

- بدلیل مایل بودن $23/27$ درجه سیاره نسبت به خورشید، چهار مدار مشخصه برروی شیکه بندی کرده زمین به نامهای مدار راس السرطان ،مدار راس الجدی ،مدار قطبی شمالی و مدار قطبی جنوبی می باشند.

- نصف النهارات =

دایره و کمر بند فرضی روی کرده زمین که از قطبین (شمالی و جنوبی) جغرافیایی عبور کرده و همدیگر را در قطبین قطع بکنند را نصف النهارات (یا نیمروز) می گویند .


-بر روی مدلی از کره جغرافیایی زمین می توان به تعداد بی نهایت دایره هایی رسم کرد . آن تعداد از دایره هایی را که از هر دو قطب جغرافیایی عبور کند و جهت شمالی و جنوبی در هر نقطه داشته باشد را نصف النهارات و همچنین آن تعداد از دایره هایی را که عمود بر نصف النهارات و به موازات خط استوا و جهت شرق - غرب عبور کند را مدارات می گویند .

- مدارات و نصف النهارات علاوه بر «جهات اصلی» هر نقطه را نشان می دهند، بعنوان خطوط شبکه جغرافیایی در طرح یک سیستم مختصات از آنها استفاده می شود .

- در شبکه جغرافیایی (مدارات و نصف النهارات با فاصله مساوی) دایره و خط استوا که کره زمین را به دو نمیکره شمالی و جنوبی تقسیم کرده است، محور افقی اصلی سیستم مختصات و محور اصلی دیگر سیستم (محور قائم) در میان بی نهایت نصف النهارات، نصف النهار مبدأ یا گرینویچ در حوضه لندن بعنوان مبدأ شناخته می شوند.
- از سال ۱۸۸۴ میلادی و بخاطر کاربرد بهتر و موفقیت آمیز تربودن و بخصوص برای دریانوردان، گرینویچ بعنوان صفر در جه و نصف النهار مبدأ قرار گرفت.

- دایره استوا و نصف النهار گرینویچ در خلیج گینه (غرب افریقا) همدیگر را قطع می کنند . از نصف النهار مبدأ بسوی شرق 180° درجه و بسوی غرب 180° درجه (کلا 360° درجه) و همچنین از خط استوا بسوی قطب شمال 90° درجه و قطب جنوب 90° درجه تقسیم می شوند .

- موقعیت هر نقطه و مکان در شبکه جغرافیایی با مشخص کردن فاصله آن از دایره استوا و نصف النهار گرینویچ بدست می آید.



واحد اندازه گیری طول و عرض جغرافیایی درجه و دقیقه و ثانیه می باشد .

-معادل خطی یک درجه جغرافیایی در حدود ۱۱۱ کیلومتر می باشد و در روی خط استوا نیز یک درجه طول جغرافیایی به همان اندازه است.

معادل خط یک درجه = کل درجه دایره / طول کره زمین

$$39/96 \cdot KM \div 360 = 111 km$$


-دایره مدارات بسوی قطبین کره زمین کوچکتر شده و در نقطه قطب به صفر درجه می رسد.

- ژئو ئید

- علم اندازه گیری طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع آن نقطه یا مکان می باشد .

امتدادهای مبدا طول جغرافیایی نصف النهار گرینویچ و عرض جغرافیایی خط استوا بوده و برای مشخص کردن ارتفاع نقاط نیاز به سطح مبدا که همان سطح متوسط اقیانوسهای آزاد اندازه گیری می شوند .

- آب اقیانوسها و دریاهای بیش از دو سوم کره زمین را در بر می گیرند ، هنگامی که سطح آبهای اقیانوسها و دریاهای آزاد در زیر خشکی ها امتداد یافته و آنرا قطع کند شکل سطح ژئوئید حاصل خواهد شد.




خوزستان.

شرقی اصفهان می‌ریزد؟



شکل ۱۷- ناحیه‌های ناحیه، بیانات، و نمودار.



شکل ۹۴- نقشه‌ی راه‌ها در ناحیه‌ی معتمد خزری

شمال حقيقي يا
جغرافيسي يا
امتداد نصف النهارات
TRUENORTH


شمال شبكة و
شبكة بندی جغرافيسي

GRID NORTH

أنواع امتداد شمالها
و آزيموت و گرایی
آن

شمال مغناطيسي و
قطب مغناطيسي

MAGNETICNORTH




آزیموت و برینگ :

- آزیموت (یا گرایی یا گرایش) یک امتداد = زاویه ای را که آن امتداد A و B نسبت به یکی از امتدادهای شمال درست می کند و مقدار آن همیشه در جهت گردش عقربه های ساعت اندازه گیری می شوند و مقدار زاویه آزیموت بین صفر تا ۳۶۰ درجه یا ۴۰۰ گرا خواهد بود .


- برینگ یک امتداد = برینگ یک امتداد کوچکترین زاویه ای را که آن امتداد A و B نسبت به امتداد شمال یا جنوب دارد و مقدار آن بین صفر تا ۹۰ درجه می باشد .

تفاوت بین امتداد آزیموت و برینگ

- زاویه آزیموت فقط از امتداد شمال و درجهت گردش عقربه ای ساعت اندازه گیری می شوند .
- زاویه برینگ با هر امتداد شمال و جنوب نزدیکتر باشد اندازه گیری شده و جهت آن هر طرف که به شمال (N) یا جنوب (S) نزدیکتر باشد محاسبه می گردد . و فقط جهت گردش عقربه های ساعت نیست ، بلکه در جهت خلاف آن نیز حرکت میکند.



جهت حرکت عقربه های ساعت



-شکل اسلاید قبلی (آزیموت یا گرای امتداد حرکت A و B

۱- این زاویه چنانچه نسبت به امتداد شمال جغرافیایی(یا شمال حقیقی یا امتداد نصف النهاری) اندازه گیری شود آنرا «آزیموت حقیقی یا * می گویند .

۲-اگر نسبت به شمال مغناطیسی (\leftrightarrow) اندازه گیری شود «آزیموت مغناطیسی گویند.

۳- اگر نسبت به شمال شبکه (\rightarrow) محاسبه گردد «آزیموت شبکه »می گویند .

مقیاس نقشه :

- تعریف مقیاس نقشه = نسبت کوچکتر شدن هر یک از ابعاد وسعتی از سطح زمین یعنی (طول و عرض جغرافیایی) را مقیاس نقشه می گویند . بعارتی :


فاصله مستقیم دونقطه معین در روی نقشه


$$= \frac{\text{فاصله مستقیم و افقی همان دونقطه در روی زمین}}{\text{مقیاس نقشه}} \Rightarrow e = \frac{d}{D}$$

فاصله مستقیم و افقی همان دونقطه در روی زمین

چند نکته مهم و مورد توجه در مورد مقیاس نقشه

- ۱- مقیاس نقشه نسبت کوتاه شدن فاصله ها یا خطوط رابیان می کند ، نه نسبت کوچک شدن مساحت پهنه مورد نمایش نقشه
- ۲- طول خطوط یا فاصله نقاط در روی نقشه طول یا فاصله کوتاه شده تصویر آنها روی یک صفحه افقی است .
- ۳- اندازه گیری طول خط مستقیمی است نه ناهمواری ها .






با نحوه محاسبه فواصل در
دو نقطه را روی نقشه
برای این کار می‌توانید از
لبه یک قطعه کاغذ و در
خط مورد نظر مستقیم
تکه نخ استفاده کنید. اگر
یک سانتی متر به یک
فاصله بین دو نقطه ۵
می‌باشد، پس فاصله واقعی این
است از ۵ کیلومتر.

رابطه بین مقیاس نقشه و مساحت سطوح عوارض زمین :

- اگر از روی نقشه مساحت یک سطح (مساحت یک قطعه زمین) را تخمین یا محاسبه نماییم ، با استفاده از دو بعد طول و عرض هر سطح از کوچک شدن در بحث مقیاس با توان دوم (مجذور) مقیاس نقشه محاسبه می کنیم .

$$(E = \frac{d}{D})^2$$

- نسبت تغییر مساحت یک پهنه معین در دونقطه ای که مقیاس متفاوت دارند به نسبت توان دوم نسبت مقیاس آنها خواهد بود .





*تغییرات انواع مقیاسها در منابع بین کشورهای مختلف متفاوت می باشد




- پایه و اساس تهیه یک نقشه «شبکه جغرافیایی» بوده و آن شبکه ای مشکل از دایره های مدارات و نصف النهارات در روی کره زمین یا کره جغرافیایی و یک شبکه کروی است و در مباحث سیستم های تصویر، نحوه انتقال شبکه جغرافیایی از شکل «کروی آن» به روی «سطح مستوی» می باشد.

- هنگام تبدیل یک سطح کروی به یک سطح مستوی، موقعیت نقاط نسبت به همدیگر و نیز حالت شکلها تغییر خواهد کرد، راه حل تغییرات اند ک آن استفاده از کره جغرافیایی می باشد.








دوصفت در تمام سیستمهای تصویر
مورد بحث و بررسی است

معادل = نسبت و اندازه مساحت ها
در نقشه ها حفظ شوند . یعنی
مساحت کشورها ثابت ولی شکل
آنها تغییر می یابد .

مشابه = نسبت زوایا و شکل در
نقشه ها حفظ شوند . یعنی شکل
و زوایایی کشورهای ثابت و
مساحت تغییر می یابد .


طبقه بندی سیستم های تصویر (با محاسبات هندسی و ریاضی)






سیستم تصویر مخروطی

در این سیستم تصویر، نقشه به صورتی ترسیم می‌شود که صفحه کاغذ به صورت فوق روی کره قرار گرفته باشد. در این حالت کاغذ در طول یکی از مدارها با سطح کره در تماس است.




سیستم تصویر استوانه‌ای

این سیستم تصویر در حالتی ساخته می‌شود که کره در یک کاغذ لوله شده یا استوانه‌ای پیچیده شده باشد.




سیستم تصویر قطبی

این سیستم تصویر حالتی است که در آن صفحه کاغذ در یک نقطه در مرکز نقشه با سطح کره در تماس است.





بریده می‌شود که زمینهای تغییر شکل و اندازه نداشته باشند.





نقشه فوق دارای سیستم تصویر سینوسی است که در این حالت کره زمین طوری

قطعات در کنار هم چیده شده و شکافها با تغییر دادن سطوح پر می‌شوند و یک نقشه مسطح مانند آنچه در سمت چپ نشان داده شده، تهیه می‌شود. این نقشه دارای سیستم تصویر استوانه‌ای است. مناطق خاکستری، قسمتهای تغییر شکل یافته را نشان می‌دهد.











انواع مهم سیستم تصویر استوانه ای



انواع مهم سیستم منفرد (یا مستقل)





شکا ۱- ر. اکنگ، سواحل، در جهان

قبل از هر چیز نشانه در روی نقشه بوسیله علائم قراردادی بستگی دارد به :

- ۱- موقعیت دقیق پدیده یا عارضه مورد نمایش
- ۲- شکل هر نشانه معرف ماهیت پدیده ها است
- ۳- ابعاد متفاوت از یک علامت واحد در یک نقشه و اهمیت نسبی آنها که ممکن است از نظر مقدار و یا از نظر کیفیت دارای اهمیت باشد

عنوان نمونه = شهرهایی که توسط دایره ها مشخص می شوند، دایره های بزرگتر دارای اهمیت بیشتر، یا رسم جاده ها با ضخامت متفاوت که ضخامت خطوط با کیفیت جاده ها متناسب است

علل استاندارد نبودن علائم قراردادی نقشه ها در تمامی کشورهای دنیا

عدم استفاده نقشه های رنگی در علائم نقشه های سیاه و سفید

تعداد عوارض و پدیده های روی زمین خیلی زیاد هستند




سلیقه های متفاوت طراح کارتون گرافی در علائم یا سمبولیزه کردن نقشه ها

متفاوت بودن تهیه نقشه ها با مقیاسهای مختلف و متعدد

دخلتهای مسائل اقتصادی و سیاسی و علمی و تکنولوژی و فرهنگی کشورها در تهیه انواع نقشه

تهیه نقشه با هدفهای متفاوت و در نتیجه بعضی از پدیده ها با علائم مشخص تر نمایش داده می شوند.


علائم قراردادی نقشه‌ها



دغونزه علامت حرارداری عبور رخا آهن و جاده دشوار از روی هم




توبه راه آهن



عبور راه آهن از منطقه کرداری شده عبور راه آهن از منطقه خاکرزی مسدود



جاده مسحوسه در پی دو




جاده مسحوسه در پی دو
سی فیان دولتی




معدن

جاده مسحوسه در پی دو



جاده مسحوسه در پی دو
سی احمد

جاده ارابرو




جاده ارابرو
قبیطستان مسیحی


جاده مالرو



اماکن معتبر کوه و ساد



علفزار



باغ میوه



مرداب پا در راه



مزرعه




سبز سبز سبز

بی طلاق




بنگل



منطقه کم مسیب



مسیم تلقع




فرودگاه



سر بازگاه

علائم قراردادی و راهنمای نقشه‌ها

مرز بین‌المللی



منطقه مسکونی




کلیسا

مرز استانی



مرز استانی


پل




توتل



مقبره-امامزاده



خانه روستا نمای



غاریچه

شیشه؛ غیر دائم (فضلی) دائم



مسجد، حسنه

استادیوم ورزشگاهی دروری



استادیوم



پارکینگ



هتل



وکایع


منطقه مریاز: اصلی، واسطه، فرعی

قناة، تغیر دائم (فضلی) دائم

مراکز همچوی و تولیدی پارکینگ هتل

علائم قراردادی نقشه‌ها

ارتفاعات



مهما نسرا

اردوگاه جهانگردی

آثار باستانی

رودخانه/سد

اراضی مورد طبیعت آب

شالیزار

باتلاق

کویر-شوره زار

تقاطع ارتفاعی بر حسب متر

راه مالرو

فاصله به کیلومتر

راه آهن

مرز بین‌المللی

فروندگاه بین‌المللی

فروندگاه داخلی

پندر

پمپ بنزین

هتل

پایان خت

مرکز استان

مرکز شهرستان

مرکز بخش

سایر تقاطع

اتوبان

راه آسفالت

راه شنی

راه خاکی

مقیاس: 1:1,000,000

کیلومتر ۱۳۵

کیلومتر ۱۰۰


کیلومتر ۷۵

کیلومتر ۵۰

کیلومتر ۲۵

کیلومتر ۱۰

دقت در مهمترین انتخاب برای یک پدیده معین جغرافیایی در نقشه ها





خوزستان.




شکل ۱۷- ناهمواری‌های ناحیه، بیانات، و نممه‌سازی.

طبقه بندی نشانه ها و علائم قرار دادی روی نقشه ها







نمایش ناهمواری های زمین با
شیوه های متعدد در روی نقشه

روش استفاده از رنگهای هیپسومتریک

روش سایه زدن یا استمپاژ

بر جسته کردن نقشه های پلاستیکی توسط
خمیر کاغذ

روش استفاده از هاشور

روش ترکیبی

روش منحني تراز یا خطوط میزان منحني



شکل ۱۰— آیا جغرافیا فقط حفظ کردن اسمی مکانها و پدیده‌های جغرافیایی است؟

رنگهای هیپسومتریک (نمایش سطوح ارتفاعی در روی خشکی ها و اعماق آبها)

صفر تا 200 متر به رنگ سبز

- از 200 تا 1000 متر به رنگ زرد روشن تا قهوه

ای روشن

- از 1000 تا 2000 متر به رنگ قهوه ای

- از 3000 متری و بیشتر به رنگهای تیره تر

- ارتفاع با برفهای دائمی به رنگ سفید

- دشت های پست و کف دره ها به رنگ سبز

- مناطق پست و خشک و بیابانی به رنگهای خاکستری


- اعماق دریا ها و آبها و رودهای دائمی به رنگ آبی


منحنی های تراز (یا خطوط میزان منحنی یا ایزوھیپس)

- هر منحنی تراز یا **ISohips** خط خمیده و بسته ای است که از بهم پیوستن نقاط دارای ارتفاع مساوی از یک سطح معین (عموماً از سطح متوسط اقیانوسها و دریاها) بدست می‌آید.
- بعبارتی منحنی های تراز منحنی های بسته ای است که نقاط هم ارتفاع را به همدیگر پیوند می‌دهند و همچنین هر منحنی تراز در واقع یک نیمرخ افقی از سطح زمین در یک ارتفاع معین می‌باشد که در روی آن تمام جزئیات ناهمواری ها (در آن ارتفاع) منعکس شده است

ارتفاعات، استفاده از خطوط تراز است.

در این مورد مطالب بیشتری در صفحات
۱۴ و ۱۵ خواهد آمخت.







علل بهترین روش شناخته شده منحنی تراز نسبت به سایر روشها

- 1- جزئیات ناهمواری ها را می توان بررسی کرد .
- 2- ارتفاع هر نقطه از زمین با دقیقیت زیاد بدست می آید .
- 3- شیب هر دامنه را میتوان محاسبه کرد .
- 4- محاسبه حجم برآمدگیها و فرو رفتگیها را بررسی می کند.
- 5- شکل ناهمواری های زمین بوسیله خطوط هم ارتفاع نمایش داد می شوند .

- فاصله منحنی تراز =

اختلاف ارتفاع بین دو منحنی متواالی یا متساوی بعد را گویند و این فاصله برای یک نقشه ثابت ولی از نقشه ای به نقشه دیگر فرق می کند .


- منحنی های تراز (خطوط میزان منحنی) در نقشه ها با نازکترین خط و اکثرا به رنگ قهوه ای رسم می شوند . ارتفاع منحنی ها از هر پنج منحنی (روی منحنی اصلی) یکی را کمی ضخیم تر رسم کرده و در جای مناسبی ارتفاع آن را یادداشت می کنند .

- منحنی های ضخیم با رنگ قهوه ای در نقشه های رنگی که ارتفاع آنها هم روی آن نوشته شده است را «منحنی تراز اصلی» و منحنی های نازک را «منحنی تراز واسطه» و دیگر منحنی را که نازک بوده و با خط بریده رسم شده باشد را «منحنی تراز فرعی یا کمکی» می گویند.

- ارتفاع نقاط در روی نقشه های تو پوگرافی (یعنی دارای منحنی تراز باشد) عموماً نسبت به سطح اساسی عمومی (یعنی آبهای آزاد جهان) مشخص شده است


* نماییش تا همواری عیار زمین با استفاده از مختصاتی های ترازو

دامتور پرگاهه با تشکیب زیاد



خطوط میزان همنی در فرم ایمنی عارضه پرگاهه

صفات افقی باعث می‌شوند
ارتفاع مساري



دامتور پرگاهه با تشکیب کم



خطوط میزان در فرم ایمنی خالیها


مستویه ایمنی ایجاد



خطوط میزان در فرم ایمنی تپه و پیک



افزار خطوط میزان همنی



نماییش گردنه ها تو سطح خطوط میزان در تقشه های قوی و گرانی

نماییش گردنه ها تو سطح خطوط میزان در تقشه های قوی و گرانی




مفهوم شیب و روش محاسبه آن از روی نقشه تو پوگرافی :

- نشیب و فراز را شیب گویند ، بعارتی ، اختلاف ارتفاع که با خطی بهم وصل شده باشد را شیب گویند . جهت شیب از نقطه مرتفع بسوی نقطه پست تر می باشد

$$\text{نشیب نسبی} = \frac{\text{اختلاف ارتفاع}}{\text{فاصله افقی (ونقطه)}} \rightarrow S = \frac{H_i(A-B)}{D}$$

- جهت بدست آوردن شیب درصد کافی است که شیب نسبی را به عدد 100 ضرب کنیم .




- زاویه شیب زاویه ای است که از تقاطع سطح یا خط شیبدار با یک صفحه افقی ایجاد شود در روی یک خط یا سطح «میزان شیب» در فاصله دو نقطه معین نسبت «فاصله قائم» به فاصله افقی مابین آن دو نقطه است.

(شکل بالا)

بعضی از ویژگیهای اساسی در تفسیر منحنی های میزان :


- ۱- هر منحنی میزان خط بسته ای است که نیمرخ افقی زمین را در ارتفاع معینی نشان می دهد .
- ۲- جهت شیب در دامنه ها و سطوح از منحنی دارای عدد بزرگتر بسوی منحنی دارای رقم کوچکتر است .
- ۳- فاصله منحتی تراز روی نقشه ، جایی که شیب سطح یا دامنه افزایش می یابد منحنی های تراز به همدیگر نزدیکتر شده و بلعکس .
- ۴- در جه شسب طول یک دامنه یکنواخت باشد ، فاصله افقی منحنی ها نیز یکسان خواهد بود .

- ۵- منحنی های تراز در یک نقطه فشرده شوند ، وجود بریدگی و گردنه در آن نقطه خواهد بود .
- ۶- منحنی تراز به طرف داخل دره ها و آبراهه ها (رودخانه) تو رفتگی رسم می شوند .
- ۷- برگشت منحنی های تراز در خط القعر و کف دره ها و رودخانه ها و نیز در خط الراس ستیغ های کوهستان (خط تقسیم آبهای ارتفاعات) بطور ناگهانی و زاویه دار و بصورت عدد ۸ دیده می شوند .
- ۸- منحنی های تراز برآمدگی ها (تپه یا قله) و فرو رفتگی ها (چاله ها) را به یک شکل نشان می دهند ، برای تشخیص آنها باید به ارقام و ارتفاع منحنی های تراز توجه نمود .



- نیمرخ تو پوگرافیک (یا رسم پروفیل) همان فصل مشترک سطح ناهمواری با یک صفحه فرضی است که آنرا بطور قائم قطع کرده است . کاربرد علمی آن در تحقیقات جغرافیایی ، تنظیم شبکه آبیاری ، ساختن سد و جاده در کوهستانها و دامنه های کوه ، ایجاد پل و احداث ریل راه آهن و سایر طرحهای عمرانی و ... بسیار فراوان است .

- در تهیه رسم پروفیل در نقشه های تو پو گرافی مقیاس کوچک معمولا در تهیه مقیاس ارتفاع مبالغه می گیرد .





عوامل موثر در نوع و کیفیت و تقسیم بندی پک نقشه

روش‌های مختلف تهیه نقشه که زمینی با فتو گرامتری و غیره

میزان دقت در تهیه که دقیق، نیمه دقیق، تقریبی دقیق


موضوع یا محتوی نقشه که عمومی و کاربردی آموزشی و خصوصی و غیره

نوع علائم که تصویری یا قراردادی و غیره

سیستم‌های تصویر که شامل مشابه معادل، مستوی، قطبی، استوانه‌ای و غیره

نوع چاپ که تک رنگ باشد یا چند رنگ و سیاه و سفید و غیره

مقیاس نقشه و انواع آن
بزرگ مقیاس، متوسط و کوچک مقیاس و غیره



ویژگیهای نقشه های تو پو گرافیک

اطلاعات حاشیه ای

- شامل: نام نقشه، شماره نقشه، شماره سری سال و نوبت چاپ، راهنمای علانم، سیستم تصویر، فاصله منحنی تراز مقیاس خطی و کسری، نمودار شمالها و غیره


اطلاعات اصلی

- مادر تمام نقشه های دیگر است
- عناصر فیزیکی سازنده چهره زمین یک محل -- محتوای عناصر طبیعی و انسانی و ناهمواریها - تهیه شده از نقشه برداری زمینی و عکسهاي - هوایی





انواع نقشه های پراکندگی (كمی یا کیفی)



- نقشه های کروکروماتیک =

به معنی محل یا پهنه رنگ آمیزی شده بوده و این نقشه ها پراکندگی کلی عناصر یا پدیده ها را بصورت «غیر کمی» نشان می دهند نظیر: پراکندگی خاکها ، پوشش گیاهی ، زمین های کشاورزی ، پراکندگی نژادها و غیره می باشد .

- نقشه های کروپلت =


به معنی اندازه و کمیت یک محل بوده و به نقشه هایی گفته می شوند که پراکندگی مقادیر متوسط با نسبت های محاسبه شده بر حسب واحد های اداری ، سیاسی ، آماری را نشان می دهند نظیر: نقشه های تراکم جمعیت یا جمعیت نسبی و غیره می باشد .

نقشه پراکندگی جمعیت و تعداد
خانوارها به تفکیک استانهای کشور

ایران

براساس آمار سال ۱۳۶۵



مقیاس ۱:۱۱۰۰۰۰
کیلومتر^۲ ۱۲۰-۹۰-۳۰




- نقشه های آیزوپلت


- پراکندگی مقادیر توسط «خطوط هم ارزش» نشان داده می شوند . و در نقشه های تو پو گرافی همان منحنی های تراز و نقاط دارای ارتفاع برابر مشابهت دارند ، عنوان نمونه : در تهییه نقشه های آب و هواشناسی (همدمما، هم فشار و هم باران) درجه شوری و درجه حرارت در آب دریاها و اقیانوسها ، خطوط هم ژرفا (یا ایزوبات) در اعماق اقیانوسها و غیره .


علاوه بر اینها نمایش نسبت ها و ارزش میانگین نیز جزو قلمرو نقشه های آیزوپلت می باشند.




عواملی که در دقت اندازه گیری روی نقشه ها دخالت دارند







شکل ۵۱— فشلاقهای اطراف اندیمشک در جلگه خوزستان



شکل ۵۲— مسیرهای بیلاق و قشلاق عشاير در ایران

دستگاه پلانیمتر (یا مساحت سنج) و تشکیلات آن :

- بهترین و دقیق ترین وسیله جهت اندازه گیری مساحت پهنه های مختلف غیر هندسی (نامنظم) بر روی نقشه استفاده از دستگاه پلانی متر -
- planimeter بوده و این دستگاه مکانیکی و یا دیجیتالی می باشند .
- ساختمان دستگاه پلانی متر شامل : دو باز (بنامهای بازوی قلم غلتك یا چرخ ، صفحه ، استوانه) و رینه تشکیل شده اند .

محاسبه حجم بر آمدگی ها و گودالها بر روی نقشه تو پو گرافی :

- برای محاسبه ارتفاع متوسط و یا عمق متوسط یک دریاچه، اول باید حجم تمام آن عارضه را محاسبه کرد و تمام این محاسبات متکی براندازه گیری سطح در روی نقشه های تو پو گرافی است.


- در مورد تپه ها یا گودالهای کوچک (شکل شبیه مخروطی) از فرمول محاسبه حجم مخروط یعنی (سطح قاعده $\times \frac{1}{3}$ ارتفاع) استفاده نمود و اینگونه عوارض در روی نقشه ها بصورت منحنی های «شبیه دواير متعدد المركز» دیده می شوند.

تبدیل مساحت روی نقشه به مساحت واقعی در روی زمین :

- روش اول) دستگاه پلانی مترمکانیکی (جدید) با دادن ارقام زمین به کیلومتر مربع و یا هکتار و اندازه گیری سطوح نقشه تو پو گرافی ،مساحت واقعی را به ما اعلام می کند (از طریق مقدار مقیاس کسری)
- روش دوم) از طریق مساحت (سطح معین) روی نقشه با توان دوم (مجذور) مخرج مقیاس کسری (یا عددی) ضرب کرده و مساحت معادل آن در روی زمین معلوم می شود .

تعیین جهت امتدادها :

- امتداد یک خط با تعیین یک امتداد دیگر « یا امتداد مبنا » مشخص شده و آن خطی است که « نقطه مبدا » را به یک نقطه ثالث و معلوم دیگر مستقیماً وصل کند . در تمام شیوه های متداول امتداد مبنا « امتداد شمال یا N » می باشد .
- نصف النهارات امتداد شمال و جنوب ، مدارات امتداد شرق و غرب سطح شبکه جغرافیایی کره زمین را نشان می دهند .



سه ناحیه‌ی متفاوت از نظر دما


تبديل آزيموت به برینگ و بالعكس :

(1) اگر زاویه آزیموت یک امتداد کمتر از 90° درجه باشد ، آن امتداد در ربع اول دایره ، بعارت دیگر بین امتداد شمال (N) و مشرق (E) (قرارداد و زاویه برینگ با زاویه آزیموت برابر است شکل زیر :




در ربع اول دایره زاویه آزیموت برینگ برابر است .

۲) اگر زاویه آزیموت بین 90° و 180° درجه باشد امتداد در ربع دوم دایره، یعنی بین امتداد جنوب (S) و مشرق (E) قرارگرفته و زاویه برینگ مکمل زاویه آزیموت است. زاویه آزیموت را از 180° درجه کم کنیم زاویه برینگ و اگر زاویه برینگ را از 180° درجه کم کنیم زاویه آزیموت بدست می آید. شکل زیر :




۳) اگر مقدار آزیمoot بین 180° و 270° درجه باشد امتداد مورد بحث در ربع سوم دایره یعنی بین جنوب (S) و مغرب (W) قرار دارد و مقدار آزیمoot 180° درجه بیشتر از مقدار برینگ است . بنابراین اگر 180° درجه از مقدار آزیمoot کم کنیم برینگ بدست می آید و اگر بخواهیم زاویه برینگ را به آزیمoot تبدیل کنیم باید 180° درجه به آن اضافه کنیم . شکل زیر :



۴) اگر مقدار آزیمoot بین 270° و 360° درجه باشد امتداد در ربع چهارم یعنی بین شمال (N) و مغرب (W) دایرہ بوده و در این حالت مجموع آزیمoot و بریگ 360° درجه می باشد . از اینرو اگر از 360° آزیمoot را کم کنیم برینگ و اگر برینگ از 360° کم کنیم آزیمoot بدست می آید .


شکل زیر:



محاسبه آزیموت معکوس :


- اگر آزیموت یک امتداد را در مبدأ اندازه بگیریم آنرا «آزیموت مستقیم» یا آزیموت رفت می گویند . چنانچه آزیموت همان امتداد در انتهای خط یا مقصد اندازه گیری شود «آزیموت معکوس» یا آزیموت برگشتی همان امتداد می باشد . آزیموت معکوس یک امتداد 180° درجه با آزیموت مستقیم همان امتداد با هم متفاوت می باشند ، از اینرو اگر آزیموت مستقیم معلوم باشد اندازه گیری آزیموت معکوس لازم نیست .

- برای محاسبه «آزیمoot معکوس یا برگشتی اگر آزیمoot مستقیم کمتر از 180° درجه باشد باید 180° درجه به آن اضافه کرد، بلعکس، چنانچه آزیمoot مستقیم بیشتر از 180° درجه بود باید 180° درجه از آن کم کرد. شکل زیر:




تبدیل آزیموت جغرافیایی (یا حقیقی) و مغناطیسی و شبکه به همدیگر :


- اگر مقدار و جهت انحراف مغناطیسی (MN) و انحراف شبکه (G.N) معلوم باشد به آسانی می توان آنها را به همدیگر تبدیل کرد .
- **انحراف مغناطیسی** = زاویه بین امتداد شمال حقیقی یا جغرافیایی با شمال مغناطیسی کره زمین می باشد .
- **انحراف شبکه** = زاویه بین امتداد شمال جغرافیایی یا حقیقی با شمال شبکه کره زمین می باشد .




- آریوت حقیقی با جزء افقی ۹۰ درجه
- آریوت معنا طبی
- آریوت اسکل




- آریوت جواہری با حقیقت هسته
- بازتاب و همچویت با نصف انتها
- آریوت معنا طبی و اسکل باز
- متغیر به میانه میانل ر باشد.







یا کرهٔ جغرافیایی کشیده شده‌اند. این خطوط با واحد درجه از سمت شرق یا غرب نصف‌النهاری که از گرینویچ انگلستان عبور می‌کند، شماره‌گذاری می‌شوند. خطوط عرض جغرافیایی یا "مدار" نیز با واحد درجه از سمت شمال یا جنوب مدار استوا مشخص می‌شوند. استوا خطی است که زمین را از وسط به دو نیم می‌کند.



اگر تصور کنیم که زمین را به دو قسمت بریده شده، می‌توانیم ببینیم که چطور نصف‌النهارها آن را به قاقچهای مساوی تقسیم می‌کنند.

ما از خطوط طول و عرض جغرافیایی دقیقاً مانند شبکهٔ نقشه برای تعیین موقعیت شهرها استفاده می‌کنیم. برای مثال در نقشهٔ صفحهٔ روبرو می‌بینیم که شهر تهران تقریباً در $35^{\circ}/5$ درجه عرض شمالی و 51 درجه طول شرقی واقع شده است.





واحدهای سیاسی و مرزها



- موقعیت نقاط در سیستم شبکه جهانی جئورف (یاژئورف) که جهت رفع مشکل موقعیت یک نقطه بوسیله چند کلمه عرض و طول و شمال و جنوب و نیز اعداد زیادی بر حسب درجه و دقیقه و ثانیه و غیره و همچنین کاربرد ویژه آن در مسائل هوانوردی و دریانوردی ساخته شده است.

- در این سیستم کره زمین با رسم مدارات و نصف النهارات به فاصله ۱۵ درجه به دوازده زون (ZONE) یا منطقه و ۲۴ قاط یا ستون تقسیم شده که مجموعاً ۲۲۸ چهار گوش 15×15 بدست می آید

-زیر بنای شبکه U.T.M تیپ تعدیل شده سیستم «تصویر مرکاتور معکوس» بوده و تمامی کره زمین بین مدارهای 80° درجه شمالی و جنوبی به شصت قاطع درجه ای تقسیم شده است. شروع تقسیم از مدار 180° درجه بوده و بسوی شرق (E) ادامه می یابد. برای هر قاطع درجه ای یکبار تصویر گرفته شده که در آنها نصف النهار مرکزی و دایره استوا بصورت دو خط مستقیم عمود بر هم ظاهر می شود .

- شبکه U.P.S در واقع مکمل شبکه U.T.M بوده و برای مناطق جغرافیایی بین ۸۰ درجه عرض شمالی و جنوبی و قطبها (یعنی آن قسمت از منطقه کره زمین که شبکه U.T.M آنرا نمی پوشاند) از این شبکه استفاده می شود . زیر بنای آن سیستم تصویر «استرئوگرافیک تعدل شده قطبی » می باشد .

- محورهای اصلی (محور قائم) شبکه نصف النهار ۱۸۰ و صفر درجه و همچنین نصف النهار ۹۰ درجه شرقی و غربی بوده و بصورت دو خط مستقیم و عمود برهم ظاهر می شوند .

ابزار لازم جهت تشخیص امتداد مبدأ (امداد شمال یا N)

هنگام شب از ستاره ها

ستاره قطبی از طریق صورت
فلکی دب اکبر برای شمال،
ستاره صورت فلکی صلیب
جنوبی برای نیمکره جنوبی

هنگام روز از سایه

یعنی موقعیت خورشید در
افق و امتداد سایه درختان
یا چوب در روز آفتابی و
عقربه های ساعت و غیره


استفاده از قطب نما

هر قطب نما یک عقربه مغناطیسی
داشته و در صورت آزاد
امتداد شمال - جنوب مغناطیسی
را نشان می دهد

توجیه نقشه =

برای استفاده از نقشه در روی طمین باید آن را به حالت افقی و طوری قرار دهیم که امتداد شمال نقشه با امتداد شمال در روی زمین بهمدمیگر منطبق شوند و این عمل را «توجیه نقشه» می‌گویند. اگر امتداد نصف النهار نقشه را با امتداد شمال منطبق کنیم نقشه توجیه شده و سایر امتدادها و عوارض در نقشه را می‌توانیم بررسی نماییم.






شكل ۴-۱۰- ارتباط بین علوم مختلف و جغرافیا و شاخه‌های آن.





بخش دوم = کار عملی و کارگاهی :

کار عملی این درس در کلاس بشرح زیر می باشد :


- ۱- حضور مرتب در کلای و دیده انواع مختلف نقشه در کارگاه جغرافیا
- ۲- انجام کار با قلم را پیدو کاغذ کالک روی نقشه تو پوگرافی بزرگ مقیاس ایران .
- ۳- تهیه نقشه های موضوعی از کشور ایران به تفکیک استانها ، استانها به تفکیک شهرستان .
- ۴- پاسخ سوالات در رابطه با نقشه های منحنی میزان (خطوط میزان منحنی) و غیره .









شکل ۸-۲- فلات ایران




شکل ۱۴-۹- موقعیت مکانی برخی از جاذبه‌های گردشگری در شمال ایران



شكل ۱۲-۱۰- نقشه جهان براساس شاخص توسعه انسانی (۱۹۹۷).




شکل ۱ – نقشه‌ی موقعیت ایران در جهان



شکل ۸ - پیدایش فصول در نیمکرهٔ شمالی

سهمولا "نیمی از ماه که رو به خورشید است نوریات و بست آن در نیاریکی فراز دارد. در مدار داخلی مقدار روزنایی سطح ماه که از زمین در روزهای مختلف ماه رو بست می شود، نسباً بسیار داده شده است.



ایران

مقیاس

۱:۴,۰۰,۰۰۰

کیلومتر ۱۵ ۹ ۶ ۳

اتحاد جماهیر شوروی

اتحاد جماهیر شوروی

دریای خزر

نقشه راههای

